
LCD1
SD_CS
SD_MOSI
SC_MISO
SC_SCK
TOUCH
T_IRQ
T_DO
T_DIN
T_CS
T_CLK
SDO
LED
SCK
SDI
D/C
RESET
CS
GND
VCC
U8
M1
U2
U3
E+
E-
A-
A+
B-
B+
GND
DT
SCK
VCC
HX711
U5
U4
U1
EN
VP
VN
D34
D35
D32
D33
D25
D26
D27
D14
D12
D13
GND
VIN
D23
D22
TX0
RX0
D21
D19
D18
D5
TX2
RX2
D4
D2
D15
GND
3v3
ESP-WROOM-32
ESP32
Dev Board
EN
BOOT
U6
DFPlayer Mini
U7
LM2596S
Dc-Dc
Converter
V1
IN-
IN+
OUT-
OUT+
SP1
JP1
D1
Relay Module
NC
COM
NO
U9