LCD MENULER

KURULUM MODU

(AÇILIŞTA MAVI BUTONA BASARAK GEÇİLİR)



Açılış Ekranı

Cihazı MAVİ butona basarak açınca buzzer'dan açılış sesi ile birlikte bu ekran geliyor.



Cihaz ağa bağlanmaya çalışıyor.



Cihaz ev ağına bağlanınca bu ekran geliyor.



Wifi ağında cihazın aldığı IP gösteriliyor. Tarayıcınıza bu adresi girerek cihaza web üzerinden erişebilirsiniz.




Artık cihaza telefon üzerinden bağlandık. Bundan sonrasını telefon üzerinden gerçekleştirebiliriz. Bu konu farklı bir dosyada anlatılacaktır.


LCD MENULER




LCD ekrana ilk gelen sayfa ağırlığı göstermektedir. Mavi butona basarak bir sonraki sayfaya geçebiliriz.



Su geçirmez sıcaklık sensörünün anlık değerini bu sayfadan görebiliriz. Mavi tuşa bir kere basarak bir sonrak ekrana geçilir.



Sıcaklık / Nem sensörünün (Plastik diktörtgen kutulu) sıcaklık değeri. Mavi tuşa bir kere basarak bir sonraki ekrana geçilir.



Sıcaklık / Nem sensörünün (Plastik diktörtgen kutulu) NEM değeri. Mavi tuşa bir kere basarak bir sonraki ekrana geçilir.



DARA ALMA ekranında MAVİ butona uzun bastığımız takdirde cihaz DARA alır. Mavi tuşa bir kere basarak bir sonraki ekrana geçilir.

LCD MENULER



AYARLAR ekranında MAVİ butona uzun bastığımız takdirde alt ayar menülerine erişilir. Fakat DEMO Sürümünde bu kısım AKTIF değildir. Mavi tuşa bir kere basarak bir sonraki ekrana geçilir.



Cihazınızın MAC ID'sini gösterir.
Wifi ağına bağlandığınızda bu MAC ID ile kayıt olursunuz. PRO sürümü için de bu ID gereklidir. Mavi tuşa bir kere basarak bir sonraki ekrana geçilir.



Bu ekrandayken MAVİ butona UZUN basarak cihazı RESETLERİZ. Cihaz böylece KURULUM modundan çıkıp, normal rutinine döner.



5 dakika KURULUM modunda durduktan sonra cihaz kendi kendine 5'den geri sayarak kapanır.

** Herhangi bir ekranda MAVİ butona iki kere basıldığı takdirde AĞIRLIK ekranına gidilir.