## LCD MENULER

## RUTIN ÇALIŞMA MODU



Açılış Ekranı

Cihaz açılınca buzzer'dan açılış sesi ile birlikte bu ekran geliyor.



Cihaz ağa bağlanmaya çalışıyor.



Cihaz ev ağına bağlanınca bu ekran geliyor.



Herhangi bir ağa bağlanılamadığı takdirde cihaz çevrim dışı olarak çalışmaya devam ediyor.



Sunucuya bağlanarak güncel bir yazılım olup olmadığını kontrol ediyor. Cihaz yazılımı güncel ise bunu bildiriyor değilse güncelleme indiriliyor.

## LCD MENULER



Cihaz verileri dahili hafızaya kaydettikten sonra belirlenen dakika boyunca enerji tasarrufu sağlamak için uykuya dalıyor.



Cihaz belirlenen süre sonunda uyanıp tekrar veri kaydetmek üzere UYKU moduna geçiyor.