

1 VLAN 配置

配置接口链路类型为 Trunk：

```
system-view
interface GigabitEthernet 0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20
quit
```

2 故障处理

本章介绍常见故障的排查方法。

2 . 1 接口无法 Up

使用 `display interface brief` 查看接口状态。

如果接口显示 `administratively down`，说明接口被手动关闭，进入接口视图执行 `undo shutdown` 恢复。