



Nombre de la práctica	Contador Hexadecimal en Ca	No.	1			
Asignatura:	Arquitectura de Computadoras	Carrera:	Ingeniería Sistemas Computacionales	en	Duración de la práctica (Hrs)	12 horas

NOMBRE DEL ALUMNO: Tenyo Emanuel Petrearce Pineda

**GRUPO: 3012** 

## I. Competencia(s) específica(s):

## II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro):

Aula de clases y laboratorio independiente

## III. Material empleado:

Tabla Protoboard
PIC16F84A
Cátodo Común de 7 Segmentos
Cristal Oscilador de 4 MHZ
2 capacitores Cerámicos de 22 Picofaradios
Cable
Cargador con cable USB
Resistencias de 120 Ohms

### IV. Desarrollo de la práctica:









Guardaremos el archivo en la carpeta donde sea de facil acceso

In titulo: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Nuevo Ctrl+N

Ventana nueva Ctrl+Mayús+N

Abrir... Ctrl+A

Guardar Ctrl+G


Guardar como... Ctrl+Mayús+S

Configurar página... Imprimir... Ctrl+P

Salir

Lo guardaremos con el nombre que quiera, pero con extensión .asm Ejemplo:

Contador\_312.asm Y daremos Guardar




Abrir MPLAB










En la pestaña "Project" se deslizara una ventana y seleccionaremos "Project "Wizard"






Seleccionaremos nuestro PIC correspondiente, en este caso ocupamos el PIC16F84A













En esta ventana daremos siguiente sin cambiar nada



Seleccionaremos donde guardar nuestro proyecto









Escribimos el nombre de nuestro proyecto Ejemplo:
Contador\_312


Dar click en guardar



Se guardara la dirección que especificamos y daremos en siguiente





En la siguiente ventana seleccionaremos nuestro archivo con extension .asm y daremos click en "Add"





















Se nos abrira una ventana donde podemos escribir nuestro codigo En est caso "Ensamblador"








#### Primero realizamos nuestra zona de datos

## Configurar nuestro PIC



Continuamos con nuestra Zona de Variables

Las oraciones que siguen despues del punto y coma ( ; ) son mensajes que indican para que sirve cada función





## Después continuamos con la Configuración del PIC

```
; BANCO 1 ACTIVA EL BIT B DE F
START
        BSF
              STATUS, 5
        CLRF
              TRISE
                          ; PORTB ES LA SALIDA
        MOVLW 0X1F
                         ; MOVER A LA PARTE BAJA DEL REGISTRO DE MEMORIA RAO RA4 SON LAS ENTRADAS
                         ; MOVER A F A TRISA
        MOVWF TRISA
        MOVLW B'11000111'
                         ; ASIGNA 256 AL TIMER
        MOVWF OPTION_REG
                         ; MOVER F AL REGISTRO OPTION_REG
        BCF
              STATUS, 5
                         ; CARGAR EL CONTENIDO DE LA POSICION 5 AL BANCO 0
        CLRW
                          ; DEJA A W=0
                          ; LIMPIA LA VARIABLE NUMERO
        CLRF
              NUMERO
```

#### Continuamos con el Inicio que realizara el PIC

```
MOVF NUMERC, W
                       ; TOMA EL CONTENIDO DE W Y LO CARGA EN F
MAIN
            TABLA
                        ; LLAMA A LA FUNCION TABLA
        CALL
        MOVWF PORTB
                        ; MUESTRA EL VALOR QUE TOMO LA TABLA
            PAUSE 1000
                        ; LLAMA A LA FUNCION PAUSE
        INCF NUMERO, F
                        ; REALIZA UN INCREMENTO DE LA VARIABLE 1
            NUMERC, W
                        ; SE CARGA LA VARIABLE EN W
        MOVE
        XORLW 0X10
                         ; SE COMPARA SI ES QUE LLEGA AL REGISTRO 10
             STATUS, Z
        BTFSS
                        ; VERIFICA SI HA LLEGADO
             MAIN
        COTO
                         ; SE REGRESA A MAIN
                         ; AL LLEGAR A 10 SE RESETEA A F
        CLRW
        CLRF NUMERO
                        ; SE LIMPIA A NUMERO
        GOTO MAIN
                         ; SE REGRESA A MAIN
```

#### La pausa o retardo que tendra entre un digito y el otro

```
; SE LE ASIGNA 1000 AL CONTADOR
PAUSE_1000 MOVLW 0X02
                          ; SE MUEVE EL VALOR DEL CONTADOR DE A a F
         MOVWF CONTADOR
               INTCON, TOIF ; SE LIBERA EL BIT DE DESBORDAMIENTO TMRO
DELAY
         BCF
                          ; SE LE CARGA EL 217 A W
         MOVLW 09
         MOVWF TMR0
                          ; A TMRO
         BTFSS INTCON, TOIF ; SE LIBERA EL BIT DE DESBORDAMIENTO DEL TMRO
DELAY2
         GOTO DELAY2
                          ; BUCLE DEL DELAY2
         DECFSZ CONTADOR, F
                           ; DECREMENTA EN 1 EL CONTADOR
                           ; BUVLEN EN DELAY
         COTO
             DELAY
         RETURN
                           ; REGRESA
```





## El proceso que hara en el Catodo Comun de 7 Segmentos

```
TABLA
         ADDWF
              PCL, F
                           ; SE INCIALIZA LA FUNCION TABLA CON EL CONTENIDO DE F
         RETLW B'001111111'
                           ; 0 EN CATADO DE 7 SEGMENTOS
         RETLW B'00000110'
                           :1
              B'01011011'
         RETLW
                            ;2
         RETLW
               B'01001111'
                            : 3
         RETLW
              B'01100110'
                           ; 4
              B'01101101'
         RETLW
                           ;5
         RETLW
              B'01111101'
         RETLW B'01000111'
                           ;7
         RETLW B'011111111'
                           ;8
         RETLW B'01100111'
                            ;9
              B'01110111'
         RETLW
               B'01111100'
         RETLW
                           ;b
              B'00111001'
                           ; C
         RETLW
         RETLW B'01011110'
                           ;d
         RETLW B'01111001'
                           ; E
              B'01110001'
         RETLW
                           ; F
END
```

### El codigo estaria acabado

Para poder compilarlo dariamos click en este boton

```
C:\Users\PC1\OneDrive\Escritorio\Nueva carpeta (2)\Contador_312.asm
               ; ZONA DE DATOS ***************************
                 CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & PWRTE_ON & _XT_OSC
                LIST P=PIC16F84A
                INCLUDE <P16F84A.INC>
                ; ZONA DE VARIABLES*******************************
               CBLOCK 0X0C ; SE INICIALIZA LA MEMORIA
NUMERO ; VARIABLE QUE LLEVARA EL CONTADOR DE 0-9 Y DE A
                                  ; LLEVA EL TIEMPO EN CICLOS DE RELOJ
                   CONTADOR
                ENDC
                   ORG
                              0
                             START ; CICLO
                   COTO
                   ORG
```



Version Control Find in Files

#### MANUAL DE PRÁCTICAS



Realizara un proceso donde debe de revisar el codigo, linea por linea, y si es correcto lo compilara sin problemas.

```
Debug build of project `C:\Users\PC1\OneDrive\Escritorio\Nueva.carpeta.(2)\Contador_312.mcp' started.
 Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.37, mplink.exe v4.37, mplib.exe v4.37
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Sat Oct 19 17:17:52 2019
 Clean: Deleting intermediary and output files.
  Clean: Deleted file "C:\Users\PC1\OneDrive\Escritorio\Nueva carpeta (2)\Contador_312.o".
 Clean: Deleted file "C:\Users\PC1\OneDrive\Escritorio\Nueva carpeta (2)\Contador_312.err".
  Clean: Deleted file "C:\Users\PC1\OneDrive\Escritorio\Nueva carpeta (2)\Contador_312.lst".
 Clean: Deleted file "C:\Users\PC1\OneDrive\Escritorio\Nueva carpeta (2)\Contador_312.cof".
  Clean: Deleted file "C:\Users\PC1\OneDrive\Escritorio\Nueva.carpeta.(2)\Contador_312.hex"
 Executing: "C\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F84A "Contador_312.asm" /"Contador_312.Ist" /e"Contador_312.err" /o"Contador_312.o" /d__DEBUG=1
Message[302] C\USERS\PC1\ONEDRIVE\ESCRITORIO\NUEVA CARPETA (2)\CONTADOR_312.ASM 20 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct. Warning[205] C\USERS\PC1\ONEDRIVE\ESCRITORIO\NUEVA CARPETA (2)\CONTADOR_312.ASM 68 : Found directive in column 1. (END)
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\mplink exe" /p16F84A "Contador_312.o" /u_DEBUG /z_MPLAB_BUILD=1 /z_MPLAB_DEBUG=1 /o"Contador_312.cof" /M"Contador_312.map" \A MPLINK 4.37, Linker Copyright (c) 1998-2010 Microchip Technology Inc.

Exercise : 0
MP2HEX 4.37, COFF to HEX File Converter
Copyright (c) 1998-2010 Microchip Technology Inc.
Errors : 0
Loaded C:\Users\PC1\OneDrive\Escritorio\Nueva.carpeta.(2)\Contador_312.cof.
Debug build of project `C:\Users\PC1\OneDrive\Escritorio\Nueva.carpeta.(2)\Contador_312.mcp' succeeded.
Language tool versions: MPASMWINLexe v5.37, mplink.exe v4.37, mplib.exe v4.37 
Preprocessor symbol `_DEBUG' is defined.
Sat Oct 19 17:17:55 2019
BUILD SUCCEEDED
```

#### El siguiente paso es instalar y crackear proteus

amaño	Tipo	Fecha de modificación	Nombre
	Carpeta de archivos	29/04/2018 01:57 p. m.	Extra proteus 8.7
375,880 KB	Archivo WinRAR	30/09/2019 10:25 p. m.	Proteus 8.7 Full By B.C
387,622 KB	Aplicación	11/04/2018 03:08 a. m.	7 Proteus 8.7 SP3 PRO
31	Aplicación	11/04/2010 03:00 8:111.	Fibreus 6.7 3F3 FNO



www.lahcenter.com

Registered To:

FreeWare
Labcenter Electronics Ltd

omer Number: 17-56753-440

rk Licence Expires: 01/01/2020

## MANUAL DE PRÁCTICAS



Una vez instalado y crackeado correctamente lo abrimos

**New Version Available** 

Proteus Professional 8.9 SP2 [8.9.28501]

Proteus Professional 8.8 SP1 [8.8.27031]

☐ Ignore beta version updates

Description



Daremos click en "New Project" PROTEUS DESIGN **SUITE 8.7** Start Open Project New Project New Flowchart Open Sample ic Capture out Recent Projects me itic Capture <u>yout</u> News **Proteus Design Suite Professional** center Electronics 1989-2018 3 (Build 25561) with Advanced Simulation

Release Date

05/09/2019

07/11/2018


**USC Valid** 

<u>Download</u>

Yes

Yes


Abrira una ventana donde seleccionaremos una dirección para guardar nuestro proyecto y cambiarle el nombre al proyecto







Una vez ubicada, daremos "Next", marcamos la opcion de "Create a schematic...." Y lo dejamos en "DEFAULT"








Daremos "Next"

Back




Cancel

Next

Help












Y por ultimo daremos en "Finish" New Project Wizard: Summary X Summary Saving As: C:\Users\PC1\OneDrive\Escritorio\\ eva carpeta (2)\ContadorHexadecimal.pdsprj ✓ Schematic Layout ✓ Firmware Details Schematic template: C:\ProgramData\Labcenter E ectronics\Proteus 8 Professional\Templates\DEFAULT.DTF No PCB layout Firmware project: PIC16F84A compiled by MPASM (Proteus), autoplace processor on schematic Finish Back Cancel Help VDD Cargara nuestro PIC U1 OSC1/CLKIN OSC2/CLKOUT RA2 MCLR RA3 RA4/T0CKI RB0/INT RB1 RB2 RB3 RB5 RB6 RB7 PIC16F84A







Daremos click en "P" para poder cargar mas componentes




Buscaremos nuestro catodo correspondiente. En este caso fue "7segment common cathode" y lo seleccionamos






Daremos un click para que nos muestre nuestro Catodo y otro click para colocarlo en la parte derecha de nuestro PIC











Buscaremos y agregaremos dos Capacitores Ceramicos de 22 picofaradios











Buscaremos y agregaremos un "Cristal Oscilador"




## Lo agregaremos y daremos doble click en el








## Editaremos la Frecuencia y la pondremos a 5




Daremos click derecho y lo rotaremos para poder trabajar mejor









## Por ultimo agregaremos una fuente de poder



#### La colocaremos




Daremos click derecho y la rotaremos para poder trabajar mejor








Daremos doble click en la fuente de poder y cambiaremos el voltaje a 5V



## Haremos las siguientes uniones


- Capacitor 1 con la patita 16 del PIC
- Capacitor 2 con la patita 15 del PIC








• El Cristal Oscilador lo unimos con cada linea que une entre el capacitor y el PIC




La fuente de poder del lado positivo con la pata 4 (MCLR), y del lado negativo con el capacitor 1








• El capacitor 2 intercepta en la linea que une al capacitor 1 y a la fuente de poder











## Daremos click izquierdo y la rotaremos




Y la concectamos con la conexión entre la fuente de poder y el capacitor ceramico








Daremos doble click en uestro PIC y nos aparecera una ventana Damos click en la carpeta para buscar nuestro archivo compliado anteriormente











Seleccionaremos el que tenga como extension .hex



Y damos "OK" para confirmar el archivo dentro del PIC




# GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

## MANUAL DE PRÁCTICAS




Estando todo listo, proseguimos a correr el programa






# Observamos que nos muestra del 1-9 y de A-F















Con esto concluimos que nuestro codigo esta correcto. Ahora lo pasaremos a un PIC Fisico, con ayudo de un Programador para PICS.



Se instala un software para poder leer el porgramador y agregar un archivo al PIC



Se coloca el PIC con la media luna hacia adentro y se baja la palanquita








Se conecta con un cable USB a la computadora



Una vez conectado, se abre el programa y detectara el PIC, en caso de que no podemos dar click en "AUTO/CONEX"







# Verificamos para poder saber que trae el PIC




## Daremos click en "Escribir" para poder subir nuestro codigo







Nos abrira una ventana donde debemos buscar nuestro codigo Lo seleccionamos y lo abrimos




Nos mostrara el progreso de la carga y si logro escribirlo correctamente







Podemos verificar si nuestro PIC fue correctamente programado dando click en "Verificar"









Una vez programado el PIC correctamente lo colocamos en nuestra Protoboard junto con el Catodo comun de 7 Segmento para poder conectarlos con el cable.

Colocamos nuestro PIC y el catodo de esta manera

La media luna del PIC debe estar mirando al lado contrario donde esta el catodo



Colocamos dos cables despues del catodo como puente para poder pasar corriente entre la parte positiva y negativa








## En el Datasheet del PIC nos muestra una tabla


Vss	5	5	5,6	Р	_	Ground reference for logic and I/O pins.
VDD	14	14	15,16	Р	_	Positive supply for logic and I/O pins.


Y guiandonos en el diagrama que trae, tenemos que conectar un cable a corriente positiva y otro a negativo

Al igual que el catodo



# Pin Diagrams











Y con los dos diagramas nos podemos basar para poder completar la conexión entre el PIC y el catodo



Y le agregamos una resitencia de 120 ohms para que regule energia y evitar que nos queme el PIC










En el diagrama tambien nos muestra que necesita un cristal oscilador

# Pin Diagrams










# GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO


## MANUAL DE PRÁCTICAS




Por ultimo con un cargador de telefono que ya no ocupemos, le quitamos la entrada donde conecta con el telefono y pelamos dos puntas para poder meterlas en la Protoboard

Para comprobarlo lo conectamos a la corriente y a la protoboard y tendrá que correr nuestro Contador Hexadecimal

















Con esto terminariasmos la practica de nuestro Contador Hexadecimal