



Nombre de la práctica	Proyecto Semáforo				No.	4
Asignatura:	Arquitectura de Computadoras	Carrera:	Ingeniería Sistemas Computacionales	en	Duración de la práctica (Hrs)	20 horas

**NOMBRE DEL ALUMNO:** 

**Tenyo Emanuel Petrearce Pineda** 

**GRUPO: 3012** 

## I. Competencia(s) específica(s):

## II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro):

Aula de clases y laboratorio independiente

#### III. Material empleado:

MPLAB
Proteus
PIC16F84A
Tabla Protoboard
Cable para Protoboard
Resistencias de 220 Ohms
Leds Jumbo
Cautín y Soldadura


Tubo de Metal

Cartón

## IV. Desarrollo de la práctica:

En este proyecto se inició con el código en el lenguaje ensamblador y fue desarrollado en MPLAB


En la pestaña "Project" se deslizará una ventana y seleccionaremos "Project "Wizard"









Aparecera una ventana donde daremos siguiente



Seleccionaremos nuestro PIC correspondiente, en este caso ocupamos el PIC16F84A




## Pulsamos siguiente








En esta ventana daremos siguiente sin cambiar nada




Seleccionaremos donde guardar nuestro proyecto




Escribimos el nombre de nuestro proyecto Ejemplo: Semaforo\_312

Dar click en guardar

Se guardará la dirección que especificamos y daremos en siguiente











En la siguiente ventana daremos siguiente



#### Daremos en Finalizar




Files

Symbols






Agregaremos un archivo con extensión asm y damos abrir



Se nos abra creado un archivo en "Source Files"



Damos doble clic para abrirlo y escribimos el siguiente codigo





```
; ZONA DE DATOS
   PROCESSOR 16F84A
   #INCLUDE <P16F84A.INC>
   CONFIG CP OFF & PWRTE OFF & WDT ON & XT OSC; 0x3FFD
; RAM-Variable
LRAM 0x10 EQU 0x10
LRAM 0x11 EQU 0x11
; Program
   ORG 0x0000
  RESET-VECTOR
   GOTO LADR 0x0005
   ORG 0x0004
   INTERRUPT-VECTOR
   GOTO LADR 0x0018
LADR 0x0005
                         ; b'10000111' d'135'
   MOVLW 0x87
    BSF STATUS, RP0
                        ; Register-Bank(0/1)-Select
   MOVWF TMR0
                         ; TMR0 - OPTION REG
    BCF STATUS, RP0
                        ; Register-Bank(0/1)-Select
    BSF STATUS, RP0
                      ; Register-Bank(0/1)-Select
    CLRF PORTB
                        ; PORTB - TRISB
    CLRF PORTA
                        ; PORTA - TRISA
    BCF STATUS, RP0
                      ; Register-Bank(0/1)-Select
    CLRF LRAM 0x10
   MOVLW 0x61
                         ; b'01100001' d'097' "a"
   MOVWF PORTB
                        ; PORTB - TRISB
                        ; PORTA - TRISA
    BCF PORTA, 1
                        ; PORTA - TRISA
    BSF PORTA, 0
                        ; b'00010000' d'016'
   MOVLW 0x10
                        ; TMR0 - OPTION REG
   MOVWF TMR0
                        ; b'10100000' d'160'
   MOVLW 0xA0
   MOVWF INTCON
```





```
LADR 0x0016
    CLRWDT
    GOTO LADR 0x0016
LADR 0x0018
                         ; b'00010000' d'016'
    MOVLW 0x10
    MOVWF TMR0
                            TMR0 - OPTION REG
    INCF LRAM 0x11,F
    MOVLW 0x05
                         ; b'00000101' d'005'
    SUBWF LRAM 0x11,W
    BTFSS STATUS, Z
    GOTO LADR 0x0069
    CLRF LRAM 0x11
    INCF LRAM 0x10, F
                         ; b'00101000' d'040' "("
    MOVLW 0x28
    SUBWF LRAM 0x10, W
    BTFSC STATUS, C
    GOTO LADR 0x002A
                         ; b'01100001' d'097' "a"
    MOVLW 0x61
    MOVWF PORTB
                         ; PORTB - TRISB
    BCF PORTA, 1
                         ; PORTA - TRISA
                         ; PORTA - TRISA
    BSF PORTA, 0
    GOTO LADR 0x0069
LADR 0x002A
                        ; b'00110010' d'050' "2"
    MOVLW 0x32
    SUBWF LRAM 0x10,W
    BTFSC STATUS, C
    GOTO LADR 0x0037
    MOVLW 0x61
                         ; b'01100001' d'097'
                                                 "a"
    MOVWF PORTB
                        ; PORTB - TRISB
    BTFSC LRAM 0x10,0
    GOTO LADR 0x0069
    MOVLW 0x02
                         ; b'00000010' d'002'
    XORWF PORTA, F
                        ; PORTA - TRISA
    MOVLW 0x60
                         ; b'01100000' d'096'
                         ; PORTB - TRISB
    MOVWF PORTB
    GOTO LADR 0x0069
```





```
LADR 0x0037
                       ; b'00111100' d'060' "<"
    MOVLW 0x3C
    SUBWF LRAM 0x10,W
    BTFSC STATUS, C
    GOTO LADR 0x0042
                        ; b'01100010' d'098'
                                                 "b"
    MOVLW 0x62
    MOVWF PORTB
                        ; PORTB - TRISB
    BTFSC LRAM 0x10,0
    GOTO LADR 0x0069
                        ; b'00000010' d'002'
    MOVIW 0x02
    XORWF PORTA, F
                       ; PORTA - TRISA
    GOTO LADR 0x0069
LADR 0x0042
    MOVLW 0x64
                        ; b'01100100' d'100' "d"
    SUBWF LRAM 0x10, W
    BTFSC STATUS, C
    GOTO LADR 0x004B
                        ; b'10001100' d'140'
    MOVIW 0x8C
                       ; PORTB - TRISB
    MOVWF PORTB
                        ; PORTA - TRISA
    BSF PORTA, 1
    BCF PORTA, 0
                        ; PORTA - TRISA
    GOTO LADR 0x0069
LADR 0x004B
   MOVLW 0x6E
                       ; b'01101110' d'110'
    SUBWF LRAM 0x10, W
    BTFSC STATUS, C
    GOTO LADR 0x0058
   MOVLW 0x8C
                        ; b'10001100' d'140'
   MOVWF PORTB
                       ; PORTB - TRISB
    BTFSS LRAM 0x10,0
    GOTO LADR 0x0069
                       ; b'00000001' d'001'
   MOVLW 0x01
                      ; PORTA - TRISA
   XORWF PORTA, F
                       ; b'10000100' d'132'
   MOVLW 0x84
   MOVWF PORTB
                       ; PORTB - TRISB
    GOTO LADR 0x0069
```






```
LADR 0x0058
   MOVLW 0x78
                        ; b'01111000' d'120'
    SUBWF LRAM 0x10,W
    BTFSC STATUS, C
    GOTO LADR 0x0064
                        ; b'10010100' d'148'
   MOVLW 0x94
   MOVWF PORTB
                        ; PORTB - TRISB
    BTFSS LRAM 0x10,0
   BSF INDF, 0
    BTFSC LRAM 0x10,0
    GOTO LADR 0x0069
                        ; b'00000001' d'001'
   MOVLW 0x01
    GOTO LADR 0x0069
LADR 0x0064
                        ; b'01100001' d'097'
   MOVLW 0x61
   MOVWF PORTB
                        ; PORTB - TRISB
                        ; PORTA - TRISA
   BCF PORTA, 1
    BSF PORTA, 0
                        ; PORTA - TRISA
    CLRF LRAM 0x10
LADR 0x0069
                         ; b'10100000' d'160'
    MOVLW 0xA0
    MOVWF INTCON
    RETFIE
    End
```

## El código estaría acabado

Para poder compilarlo damos clic en este botón







Mandara un mensaje donde se compilo correctamente y abra generado un archivo .hex

```
Build Version Control Findin Files
Debug drain on project Crosersy-Cryometrive(Estimolos)semalorous staneous
Language tool versions. MPASMMIN axe v5.37, mplink.exe v4.37
Preprocessor symbol "DEBUG" is defined.
Sat Jan 111 1015342 2020

Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleting file "CryUsersyPC1()oneDrive\Escritorio\Semaforo\Semaforo_312.er".
Clean: Done.
Executing: "CryProgram Files (x86)Microchip)MPASM Suite\MPASMMIN exe" /q /p16F844 "Semaforo_312.asm" /l"Semaforo_312.er" /o"Semaforo_312.er" /o"Semaforo_312.o" /d_DEBUG=1
Executing: "CryProgram Files (x86)Microchip)MPASM Suite\mplink exe" /p16F844 "Semaforo_312.o" /u_DEBUG /z_MPLAB_BUILD=1 /z_MPLAB_DEBUG=1 /o"Semaforo.cof" /M"Semaforo.map" /W
INFLINK 4.37. Linker
Copyright (c) 1998-2010 Microchip Technology Inc.
Exercise: O

MPZHEK 4.37. Coff to HEX File Converter
Copyright (c) 1998-2010 Microchip Technology Inc.
Exercise: O

Loaded C\Users\PC1\OneDrive\Escritorio\Semaforo\Semaforo.cof.


Debug build of project "C\Users\PC1\OneDrive\Escritorio\Semaforo\Semaforo.map" vacceeded.
Language tool versions: MPASMMIN exe v5.37, mplink exe v4.37, mplib exe v4.37
Preprocessor symbol _DEBUG is defined.

BuillD SUCCEEDED
```

Pasamos a Proteus para representa nuestro circuito Primero agregamos algunas cosas que vamos a necesitar, así que le damos al boto "P" los buscamos y lo agregamos



Teniendo esto, pasamos a realizar el circuito de la siguiente manera







En las resistencias hice un cambio; son de 120K las cambié a 220

Damos doble clic en nuestro PIC y agregamos el archivo .hex que generamos anteriormente y damos ok # Edit Component ? Х U1 Part Reference: Hidden: OΚ Hidden: Part Value: PIC16F84A Help Element: New Data DIL<sub>18</sub> Hide All Hidden Pins V PCB Package: Semaforo\_312.HEX Hide All Edit Firmware Program File: 1MHz Hide All Processor Clock Frequency: Cancel 0x3FFB Hide All Program Configuration Word: Advanced Properties: Hide All Randomize Program Memory? ∨ No. V Other Properties: Exclude from Simulation Attach hierarchy module Exclude from PCB Layout Hide common pins Exclude from Current Variant Edit all properties as text

En la esquina inferior la damos a botón de play para verificar que funciona correctamente









Se abran encendido algunos leds y tomamos como referencia los primeros dos de arriba, donde el primero es el Semáforo 1 y el segundo el Semáforo 2, y los de abajo el primero el Semáforo 4 y el segundo el Semáforo 3.

Deben de ir coordinados en "X"




Después de un rato vemos que el verde parpadea y cambia a Amarillo








# Y en seguida cambian todos




# Nuevamente después de un momento parpadean los verdes y cambian a Amarillo







Después cambian todos y quedan como la primera vez.



Lo dejamos varios minutos y hacia el mismo proceso, así que concluimos que funciona correctamente.

## Pasamos a realizar la maqueta

Así que soldamos los leds con las resistencias de 220 y al cable


Verdes 8 Rojos 8 Amarillos 4







Después metemos el cable por un tubo de metal dejando los leds afuera y le construimos una casita pagándola con silicón y después de esta la pintamos, y esto lo hacemos con los 4 Semáforos




Agujeramos una tabla de madera para poder meter el tubo y los pegamos, después colocamos hojas negras para simular la carretera y fomi para decorar








Con los cables que están en la parte de abajo los soldamos como las uniones que muestra Proteus




Después de esto colocamos nuestro PIC en la Protoboard y vamos colocando los cables correspondientes en cada punto. Para esto me guie con el Data Sheet del propio PIC y el Proteus











Por último, esta parte la cubrimos con una caja para que al momento de voltearla y ponerla en una superficie no se desacomode y para cubrir los cables, solo dejando el que va a conectarlo a corriente

Después lo probamos y comprobamos que funciona













Al momento de dar el cambio, el amarillo no se aprecia demasiado porque estos LEDS son distintos a los demás, ¡¡¡pero Sí Prenden!!!

# Conclusión

El semáforo es algo laborioso, pero es interesante ya que aprendes demasiado, empezando por el lenguaje que se ocupó (ensamblador), para mí es un lenguaje complicado de entender, pero es muy eficiente. Además, hacer uso correcto del PIC para que funcione y poder realizar las tareas o acciones que debe de ejecutar.