# 1, Nevyhnutnými prvkami prenosových systémov využívajúce multiplex sú:

- a. optické prenosové médiá
- b. multiplexory a demultiplexory
- c. metalické prenosové médiá
- d. koncové zariadenia

## 2, Problémom plne optických sietí, tzn. smerovanie iba v optickej oblasti je:

- a. neexistencia optických prepínačov
- b. obmedzený vlnový multiplex (WDM)
- c. neexistencia dostatočne veľkých a spoľahlivých optických pamäti,
- d. neexistencia vlnových konvertorov,

## 3, Ako sa určuje prvá použiteľná sieťová adresa (IPv4):

- a. prvý nenulový bit určený na adresáciu hostov sa zmení z jednotkového bitu na nulový
- b. najnižší bit určený na adresáciu hostov sa zmení z nulového bitu na jednotkový
- c. posledný nenulový bit určený na adresáciu hostov sa zmení z jednotkového bitu na nulový
- d. najvyšší bit určený na adresáciu hostov sa zmení z nulového bitu na jednotkový

## 4, V prípade časovo deleného duplexu (TDD) prechodová medzera: Označte jednu odpoveď:

- a. vyjadruje časovú medzeru medzi zostupným a vzostupným zhlukom dát
- b. vyjadruje čas šírenia sa dátového zhluku O
- c. neexistuje v prípade TDD
- d. vyjadruje čas trvania dátového zhluku

# 5, Spektrálna účinnosť kanála v preloženom pásme pri prenose jedného postranného pásma:

- a. nesúvisí so spektrálnou účinnosťou v základnom pásme
- b. je dvojnásobná voči spektrálnej účinnosti v základnom pásme
- c. je polovičná voči spektrálnej účinnosti v základnom pásme
- d. je rovná spektrálnej účinnosti v základnom pásme

# 6, Komunikačné kanály v spoločnom prenosovom médiu je možné vytvoriť:

- a. zosilnením prenášaných signálov v jednom kanáli
- b. fyzickým oddelením, viac-párový kábel

- c. odstránením šumu vyskytujúceho sa v prenášanom signáli
- d. zmiešavaním prenášaných signálov na nosnej frekvencii

# 7, Spektrálna účinnosť kanála v základnom pásme

- a. je dvojnásobkom bitovej rýchlosti
- b. vždy presiahne hodnotu 2N(bit/s)/Hz
- c. je definovaná N(bit/s)/Hz
- d. nepresiahne hodnotu 2N(bit/s)/Hz

#### 8, Pri použití VLSM (Variable Length Subnet Mask):

- a. sa maska podsiete bude líšiť v závislosti od toho, koľko bitov sa požičalo pre konkrétnu podsieť
- b. sa využíva iba súhrnná maska
- c. bude maska siete rovnaká pre všetky podsiete
- d. sa maska pre konkrétnu podsieť bude určovať podľa počtu bitov vyhradených pre adresáciu siete

# 9, Časovo delený duplex (TDD):

- a. neumožňuje dynamicky alokovať kapacitu
- b. umožňuje dynamicky alokovať kapacitu
- c. poskytuje iba konštantnú prenosovú kapacitu v oboch smeroch
- d. je vhodný na veľké vzdialenosti

# 10, Optické prenosové systémy prenášajú informáciu vo forme:

- a. elektromagnetickej vlny
- b. elektrického napätia
- c. striedavého prúdu
- d. optického výkonu

#### 11, Komunikačný systém ako celok je tvorený:

- a. komponenty na spracovanie a reprodukciu informácie
- b. ústredňami, prenosovými časťami, sieťovými uzlami a dátovými koncovými zariadeniami
- c. prenosovým médiom

d. periférnymi rozhraniami spracovávajúcimi informácie

# 12, V prípade hybridnej rezervácie v optických komunikačných systémoch:

- a. rezervácia medzi uzlami a cieľom nie je potvrdzovaná
- b. na rezervácii sa podieľa iba zdrojový a cieľový uzol
- c. rezervácia medzi uzlami a cieľom je potvrdzovaná
- d. zhluk dát je prenášaný medzi jednotlivými uzlami siete na základe aktuálne dostupnej cesty

# 13, Čo predstavuje pojem podsieťovanie (subnetting) v súvislosti s adresáciou v lokálnych sieťach:

- a. je proces členenia siete do viacerých menších sieťových priestorov nazývaných podsiete
- b. je proces smerovania využívaný v prepínačoch
- c. je proces vytvorenia jednej sumárnej siete
- d. je proces sumarizácie siete do väčších sieťových priestorov nazývaných podsiete

## 14, Signalizácia vo vyhradenom kanáli je signalizácia

- a. prenášajúca informácie o stave samotného kanála
- b. v rovnakom kanáli so samotným hovorom
- c. prenášajúca informácie o adrese
- d. oddelená od kanála samotného hovoru

## 15, Pri použití duplexu:

- a. dochádza ku kolíziám
- b. nedochádza ku kolíziám
- c. nesúvisí s kolíziami
- d. dochádza ku kolíziám len v prípade siete typu bod-bod

#### 16, Akým spôsobom je možné vyjadriť počet použiteľných IPv4 adries na adresáciu hostov

- a. 2^n-2, kde n je počet bitov určených na adresáciu siete
- b. 2n, kde n je počet bitov určených na adresáciu siete
- c. 2<sup>n</sup>-2, kde n je počet bitov určených na adresáciu hostov

d. 2<sup>n</sup>, kde n je počet bitov určených na adresáciu hostov

17, Hrubý vlnovo-delený	multiplex (	(CWDM) v	yužíva ka	análový	rozostup	):
-------------------------	-------------	----------	-----------	---------	----------	----

- <mark>a. 20 nm</mark>
- b. 100 GHz
- c. 10 nm
- d. 12,5 GHz

# 18. V akej forme sa bežne uvádzajú IPv4 adresy?

- a) v oktálovom tvare
- b) v hexadecimálnom tvare
- c) v dekadickom tvare
- d) v binárnom tvare

# 19, Odstup užitočného signálu od šumu (SNR) je vyjadrené:

- a. v Hz (Hertz)
- b. v Baudoch (Bd)
- c. v lineárnej a logaritmickej (decibelovej) mierke
- d. v bit/s/Hz

# 20, Vinovodelený multipex je využívaný v:

- a. telefónnych systémoch na báze metalických vedení
- b. rádiovej komunikácii
- c. optických prenosových systémoch
- d. satelitnej komunikácii