
# Iniciando no ESP32 a partir da plataforma Arduino

Renan Tesch



#### Palestrante

#### Formação:

- Técnico em Eletromecânica (SENAI)
- Estudante de Engenharia Elétrica (UniMetrocamp)

#### Experiencia profissional:

- Desenvolvedor IoT ART IT (Atual)
- Desenvolvedor de sistemas mainframe -IBM
   (Janeiro a Novembro de 2019) ...

#### Experencias "outras":

- Sistemas Microprocessados (Microchip, STM, Espressif)
- Internet das Coisas
- Sensores e protocolos Industriais
- Eletrônica de potência

# ÍNDICE

- 1. Conhecendo o microcontrolador ESP32.
- 2. Instalando o ESP32 no Arduino IDE.
- 3. Entradas digitais
- 4. Saídas digitais
- 5. Conversores ADC
- 6. Conversores DAC
- 7. PWM

### Conhecendo o microcontrolador ESP32

CPU principal: Tensilica Xtensa LX6 microprocessor LX6 32-bit Dual-core, operando 240 MHz.

CPU secundário: ULP (Ultra Low Power co-processor) 8MHz e consome 150uA.

FLASH: 4MB.

**RAM:** 520kB.

GPIO: 34, com 3.3V e 12mA recomendável, máximo 40mA.

ADC: 18, com resolução de 12-bit.

DAC: 2, com resolução 8-bit.

WiFi: 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n.

Protocolos: PWM, I2C, SPI, I2S, CAN e etc;

**Bluetooth:** Bluetooth Low Energy v4.2 (BLE).

Timers: 4 de 64-bit.

Watchdogs: 4.

Sensores de Touch Capacitivo: 10.

Sensor de temperatura interno: 1.

Sensor de efeito Hall: 1.






### Conhecendo o microcontrolador ESP32

#### **ESP32 DEVKIT V1 - DOIT**

version with 36 GPIOs




#### Requisitos:

- Arduino IDE
- Microcontrolador ESP32
- Cabo USB tipo micro USB.
- PC

#### Instalar driver conversor USB-Serial "Para Windows que não reconhece o ESP"

- 1. Baixe acessando: <u>link do driver</u>
- 2. Baixe o driver correspondente a sua versão de S.O.
- 3. Descompacte os arquivos
- 4. Execute o instalador para a sua versão de S.O. (x64 para 64 bits e x86 para 32 bits)
- 5. Siga a instalação padrão


Abra o Arduino IDE, clique em arquivo e depois em preferencias.




Em seguida, adicione o seguinte link no campo de texto exibido conforme a imagem e clique em OK

https://dl.espressif.com/dl/package\_esp32\_index.json

Você pode acrescentar mais links separando-os com uma vírgula ou quebra de linha




Agora clique na aba Ferramentas e em seguida Gerenciador de Placas...




Na próxima etapa irá aparecer uma tela na qual você deve pesquisar "ESP32", conforme a imagem a seguir, selecione a ultima versão e clique em instalar.

Obs. Este processo pode demorar e esta totalmente relacionado com a velocidade de conexão de sua internet.




Após isso basta selecionar em Ferramentas, placa, o modelo **ESP32 Dev Module**, após isso o processo esta finalizado.






https://github.com/TeschRenan/PEX\_ESP32



GPIO 0 ao 33 podem ser usados como Entrada e saídas GPIO 34 ao 39 só podem ser usados como entradas.

Para utilizar com a placa de desenvolvimento é necessário validar o uso de cada pino, é recomendado acessar o link: <a href="https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/">https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/</a>, para a validação dos pinos do ESP32.

Esquema de ligação:



Código usando funções do Arduino IDE.

Nome do arquivo: input\_Arduino

```
#define pinoBotao 5
#define ledPin2 2
int statusBotao = 0;
void setup() {
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  pinMode(pinoBotao, INPUT);
void loop() {
  statusBotao = digitalRead(pinoBotao);
  if (statusBotao == 1) {
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin2, LOW);
```

Código usando funções da IDF.

Nome do arquivo: input\_IDF

```
#define pinoBotao GPIO_NUM_5
#define ledPin2 GPIO NUM 2
int statusBotao = 0;
void setup() {
  gpio_pad_select_gpio(ledPin2);
  gpio_pad_select_gpio(pinoBotao);
 gpio_set_direction(ledPin2, GPIO_MODE_OUTPUT);
  gpio set direction(pinoBotao, GPIO MODE INPUT);
void loop() {
  statusBotao = gpio_get_level(pinoBotao);
  if (statusBotao == 1) {
    gpio_set_level(ledPin2, 1);
 } else {
    gpio_set_level(ledPin2, 0);
```

Código usando funções do Arduino IDE com interrupções externas.

Nome do arquivo: input\_Arduino\_ISR

```
#define pinoBotao 5
#define ledPin2 2
bool botaoFlag = false;
void setup() {
  pinMode (ledPin2, OUTPUT);
  pinMode (pinoBotao, INPUT);
  Define quando a interrupção será acionada.
  Abaixo seguem as constantes predefinidas:
  LOW : aciona a interrupção sempre que o pino estiver baixo.
  CHANGE: aciona a interrupção sempre que o pino muda de estado.
  RISING: aciona a interrupção quando o pino vai de baixo para alto (LOW > HIGH).
  FALLING: para acionar a interrupção quando o pino vai de alto para baixo (HIGH > LOW)
  HIGH : aciona a interrupção sempre que o pino estiver alto.
  attachInterrupt (pinoBotao, interrupcaoFunction, FALLING);
```

```
void interrupcaoFunction() {
   botaoFlag = true;
}

void loop() {
   if (botaoFlag == true) {
      delay(1000);
      digitalWrite(ledPin2, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(ledPin2, LOW);
   }
}
```

# Saídas digitais

Código usando funções do Arduino IDE.

Nome do arquivo: outputDigital\_Arduino

```
#define ledPin2 2

void setup() {
   pinMode(ledPin2, OUTPUT);
}

void loop() {
   digitalWrite(ledPin2, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(ledPin2, LOW);
}
```

# Saídas digitais

Código usando funções da IDF.


Nome do arquivo: outputDigital\_IDF

```
#define ledPin2 GPIO_NUM_2
void setup() {
 gpio_pad_select_gpio(ledPin2);
 gpio_set_direction(ledPin2, GPIO_MODE_OUTPUT);
void loop() {
 gpio_set_level(ledPin2, 1);
 delay(1000);
 gpio_set_level(ledPin2, 0);
 delay(1000);
```


#### Características:

- Dividido em 2 canais, ADC1 GPIO 32 39 e ADC2 GPIO 0, 2, 4, 12 -15 e 25 27
- **ADC**2 é usado pelo driver Wi-Fi. Portanto, o aplicativo pode usar o ADC2 apenas quando o driver Wi-Fi não foi iniciado.
- Alguns dos ADC2 pinos são usados como pinos de inicialização "emitem PWM na inicialização"
   (GPIO 0, 2, 15), portanto, não podem ser usados livremente.
- ADC1 pode ser usando pelo ULP
- Resolução de amostragem de 9 a 12bits.
- Atenuação configurável de 0 dB (1,1 V), 2,5 dB (1,5 V), 6 dB (2,2 V), 11 dB (3,9 V limitado pelo VDD\_A)


Disposições dos pinos no ESP32 DevKit V1




Comparações de amostragens ADC com dois ESP32



#### Esquema de ligação:





#### Código usando funções do Arduino IDE.

#### Nome do arquivo: analog\_Arduino

```
// Entrada analogica conectada no GPIO 33 (Analog ADC1 CH5)
#define analogIn 33
//Variavel para guardar a somatoria das medições da entrada analogica
uint32 t analogValue = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(analogIn,ADC 0db);
void loop() {
    for (int i = 0; i < 100; i++)
        analogValue += analogRead(analogIn);
        ets delay us(30);
    analogValue /= 100;
  Serial.println(analogValue);
  delay(500);
```

```
com4
21:06:05.885 -> 2034
21:06:06.395 -> 2017
21:06:06.878 -> 2001
21:06:07.396 -> 2018
21:06:07.875 -> 2021
21:06:08.389 -> 2007
21:06:08.902 -> 2015
21:06:09.384 -> 2013
21:06:09.902 -> 2015
21:06:10.383 -> 2000
21:06:10.898 -> 2014
21:06:11.382 -> 2015
21:06:11.893 -> 2003
21:06:12.373 -> 1776
21:06:12.886 -> 1422
21:06:13.400 -> 1379
21:06:13.879 -> 1370
21:06:14.395 -> 1366
21:06:14.878 -> 1443
21:06:15.394 -> 1371
21:06:15.878 -> 1392
21:06:16.391 -> 1369
21:06:16.902 -> 1369
21:06:17.384 -> 1378
21:06:17.902 -> 1371
21:06:18.385 -> 1376
21:06:18.901 -> 1364
21:06:19.377 -> 1374
21:06:19.899 -> 1378
21:06:20.405 -> 1369
21:06:20.895 -> 1360
21:06:21.382 -> 1369
21:06:21.904 -> 1376
21:06:22.402 -> 1378
21:06:22.886 -> 1377
21:06:23.398 -> 1376
21:06:23.885 -> 1372
```



Código usando funções da IDF.

Nome do arquivo: analog\_IDF

Includes e informações do código.

```
#include <driver/adc.h>
#include <esp_adc_cal.h>
esp_adc_cal_characteristics_t adc_cal;//Estrutura que contem as informacoes para calibracao

//Codigo fonte extraido da Espressif IDF para medição do ADC1_CHANNEL_5 = GPIO 33, com atenuação de 0dB, faixa de leitura de 0 a 1.1V
```

Código usando funções da IDF.

Nome do arquivo: analog\_IDF.

Função do programa: setup.

```
void setup() {
 Serial.begin(115200);
    adcl_config_width(ADC_WIDTH_BIT_12);
    adcl_config_channel_atten(ADCl_CHANNEL_5,ADC_ATTEN_DB_0);
    esp_adc_cal_value_t adc_type = esp_adc_cal_characterize(ADC_UNIT_1, ADC_ATTEN_DB_0, ADC_WIDTH_BIT_12, 1100, &adc_cal);//Inicializa a estrutura de calibracao
    if (adc_type == ESP_ADC_CAL_VAL_EFUSE_VREF)
       Serial.println("ADC CALV ref eFuse encontrado: ");
       Serial.print(adc cal.vref);
       Serial.print("mV");
   else if (adc_type == ESP_ADC_CAL_VAL_EFUSE_TP)
       Serial.println("ADC CAL Two Point eFuse encontrado");
    else
       Serial.println("ADC CAL Nada encontrado, utilizando Vref padrao: ");
       Serial.print(adc_cal.vref);
       Serial.print("mV");
```

Código usando funções da IDF.

Nome do arquivo: analog\_IDF.

Função do programa: loop.

```
void loop() {
 uint32 t AD = 0;
        for (int i = 0; i < 100; i++)
           AD += adcl_get_raw(ADCl_CHANNEL_5);//Obtem o valor RAW do ADC
           ets_delay_us(30);
        AD /= 100;
        Serial.print("Valor do AD: ");
        Serial.print(AD);
        Serial.println("");
        AD = esp_adc_cal_raw_to_voltage(AD, &adc_cal);//Converte e calibra o valor lido (RAW) para mV
        Serial.print("Valor do AD em mV: ");
        Serial.print(AD);
        Serial.println("mV");
        Serial.println("");
        delay(1000);
```

Código usando funções da IDF.

Nome do arquivo: analog\_IDF.

Print da Serial.


```
21:21:48.538 -> Valor do AD em mV: 563mV
21:21:48.538 ->
21:21:49.513 -> Valor do AD: 2047
21:21:49.513 -> Valor do AD em mV: 563mV
21:21:49.547 ->
21:21:50.545 -> Valor do AD: 2048
21:21:50.545 -> Valor do AD em mV: 563mV
21:21:50.545 ->
21:21:51.547 -> Valor do AD: 2045
21:21:51.547 -> Valor do AD em mV: 562mV
21:21:51.547 ->
21:21:52.551 -> Valor do AD: 2049
21:21:52.551 -> Valor do AD em mV: 563mV
21:21:52.551 ->
✓ Auto-rolagem ✓ Show timestamp
```



#### Características:

2 canais com resolução máxima de 8 bits e frequência máxima de 2MHZ utilizando I2S. Pinos disponíveis: DAC1 (GPIO25),DAC2 (GPIO26)

Esquemático:



Código usando funções do Arduino IDE.

Nome do arquivo: DAC\_Arduino

Função do programa: include e setup.

```
#define DaclPin 25
int32 t data[360] = {0};
int32_t data2[255] = {0};
int32_t inicio = 0;
int32 t fim = 0;
//16.67 / n bits da senoide
void setup() {
 Serial.begin(115200);
//Monta o vetor da senoide de 0 a 360 Graus
 for (intl6 t deg = 0; deg < 360; deg = deg + 1) {
    data[deg] = (128 + 64 * (sin(deg*PI/180)));
                //OFFSET //Amplitude de sinal //graus para radianos
//Monta o vetor da onda triangular de 0 a 255, de 0 a 127 é a dente de serra.
 for (intl6 t i = 0; i < 128; i++) {
    data2[i] = i * 2;
  for (intl6_t i = 128; i < 255; i++){
    data2[i] = (255 - i) * 2;
  inicio = micros();
  dacWrite(DaclPin, data[180]);
  fim = micros();
  Serial.print(fim-inicio);
```

Código usando funções do Arduino IDE.

Nome do arquivo: DAC\_Arduino

Função do programa: loop, senoide de alta frequência e baixa resolução.

```
//Senoide de baixa resolução, frequencia maxima 4kHz
// a cada 8° um incremento

for (intl6_t deg = 0; deg < 360; deg = deg + 8) {
   dacWrite(DaclPin, data[deg]);
}</pre>
```




Código usando funções do Arduino IDE.

Nome do arquivo: DAC\_Arduino

Função do programa: loop, senoide de 60Hz baixa frequência e alta resolução.

```
//Senoide de alta resolução Frequencia maxima 160Hz
// a cada 1° um incremento

for (intl6_t deg = 0; deg < 360; deg = deg + 1) {
   dacWrite(DaclPin, data[deg]);
   ets_delay_us(40);
}</pre>
```




Código usando funções do Arduino IDE.

Nome do arquivo: DAC\_Arduino

Função do programa: loop, onda triangular de alta frequência e baixa resolução.

```
//Onda triangular de baixa resolução, Frequencia Maxima de 5.8KHz
// a cada 8 bits de incremento

for (intl6_t i = 0; i < 255; i = i + 8) {
  dacWrite(DaclPin, data2[i]);
}</pre>
```



Código usando funções do Arduino IDE.

Nome do arquivo: DAC\_Arduino

Função do programa: loop, onda triangular de baixa frequência e alta resolução

```
//Onda triangular de alta resolução, Frequencia Maxima de 720Hz
// a cada 1 bits de incremento

for (intl6_t i = 0; i < 255; i++) {
   dacWrite(DaclPin, data2[i]);
}</pre>
```




Código usando funções do Arduino IDE.

Nome do arquivo: DAC\_Arduino

Função do programa: loop, onda dente de serra de alta frequência e baixa resolução

```
//Dente de Serra de baixa resolução, Frequencia Maxima de 11.5KHz
// a cada 8 bits de incremento

for (intl6_t i = 0; i < 128; i = i+8) {
  dacWrite(DaclPin, data2[i]);
}</pre>
```




Código usando funções do Arduino IDE.

Nome do arquivo: DAC\_Arduino

Função do programa: loop, onda dente de serra de baixa frequência e alta resolução

```
//Dente de Serra de alta resolução, Frequencia Maxima de 1.45KHz
// a cada 1 bits de incremento

for (intl6_t i = 0; i < 128; i++) {
   dacWrite(DaclPin, data2[i]);
}</pre>
```



Código usando funções da IDF.

Nome do arquivo: DAC\_IDF

Função do programa: include e setup.

```
#include <driver/dac.h>
int32_t data[360] = {0};
int32_t data2[255] = {0};
int32_t inicio = 0;
int32_t fim = 0;

//16.67uS / n bits da senoide
```

```
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 //Ativa o DAC
 dac_output_enable(DAC_CHANNEL_1);
//Monta o vetor da senoide de 0 a 360 Graus
 for (intl6 t deg = 0; deg < 360; deg = deg + 1) {
   data[deg] = (128 + 64 * (sin(deg*PI/180)));
               //OFFSET //Amplitude de sinal //graus para radianos
//Monta o vetor da onda triangular de 0 a 255, de 0 a 127 é a dente de serra.
 for (intl6_t i = 0; i < 128; i++) {
   data2[i] = i * 2;
 for (intl6_t i = 128; i < 255; i++) {
   data2[i] = (255 - i) * 2;
  inicio = micros();
 dac_output_voltage(DAC_CHANNEL_1,255);
 fim = micros();
  Serial.print(value); //4uS
```


Código usando funções da IDF.

Nome do arquivo: DAC\_IDF

Função do programa: loop, senoide de alta frequência e baixa resolução.

```
//Senoide de baixa resolução, frequencia maxima 5.4kHz
// a cada 8° um incremento

for (intl6_t deg = 0; deg < 360; deg = deg + 8) {
   dac_output_voltage(DAC_CHANNEL_1, data[deg]);
}</pre>
```




Código usando funções da IDF.

Nome do arquivo: DAC\_IDF

Função do programa: loop, senoide de 60Hz baixa frequência e alta resolução.

```
//Senoide de alta resolução Frequencia maxima 670Hz
// a cada 1º um incremento

for (int16_t deg = 0; deg < 360; deg = deg + 1) {
   dac_output_voltage(DAC_CHANNEL_1, data[deg]);
   ets_delay_us(42); //delay para 60HZ
}</pre>
```




Código usando funções da IDF.

Nome do arquivo: DAC\_IDF

Função do programa: loop, onda triangular de alta frequência e baixa resolução.

```
//Onda triangular de baixa resolução, Frequencia Maxima de 7.7KHz
// a cada 8 bits de incremento

for (intl6_t i = 0; i < 255; i = i + 8) {
   dac_output_voltage(DAC_CHANNEL_1, data2[i]);
}</pre>
```



Código usando funções do Arduino IDE.

Nome do arquivo: DAC\_IDF

Função do programa: loop, onda triangular de baixa frequência e alta resolução

```
//Onda triangular de alta resolução, Frequencia Maxima de 950Hz
// a cada l bits de incremento

for (intl6_t i = 0; i < 255; i++) {
  dac_output_voltage(DAC_CHANNEL_l, data2[i]);
}</pre>
```



Código usando funções do Arduino IDE.

Nome do arquivo: DAC\_IDF

Função do programa: loop, onda dente de serra de alta frequência e baixa resolução

```
//Dente de Serra de baixa resolução, Frequencia Maxima de 15KHz
// a cada 8 bits de incremento

for (intl6_t i = 0; i < 128; i = i+8) {
   dac_output_voltage(DAC_CHANNEL_1, data2[i]);
}</pre>
```




Código usando funções da IDF.


Nome do arquivo: DAC\_IDF

Função do programa: loop, onda dente de serra de baixa frequência e alta resolução

```
//Dente de Serra de alta resolução, Frequencia Maxima de 1.9KHz
// a cada l bits de incremento

for (intl6_t i = 0; i < 128; i++) {
   dac_output_voltage(DAC_CHANNEL_1, data2[i]);
}</pre>
```





# PWM "LED Control"

#### Características:

16 pinos separados por 2 canais de 8 GPIO's cada com resolução máxima de 13 bits e frequência máxima de 40MHZ com 1bit de resolução.

2 timers sendo um de alta velocidade implementado em hardware e outro de baixa velocidade implementado em software.


### PWM "LED Control"

Procedimentos de uso:

Configure o Timer especificando o a frequência, duty cycle e resolução

Configure o Canal associe o timer ao GPIO para gerar a saída o sinal PWM.

Mudança de Sinal PWM Isso pode ser feito sob o controle total do software ou com as funções controle por software.



Código usando funções do Arduino IDE.

Nome do arquivo: PWM\_Arduino

```
#define ledPin 15 // 15 == GPI015
//Propriedades do PWM
const int freq = 5000;
const int ledChannel = 0;
const int resolution = 8;
void setup() {
 //Configura o canal, frequencia e resolução do PWM.
 ledcSetup(ledChannel, freq, resolution);
 // Configura o pino para o Canal 0.
 ledcAttachPin(ledPin, ledChannel);
void loop(){
  //Incrementa o duty
 for(int dutyCycle = 0; dutyCycle <= 255; dutyCycle++) {</pre>
   ledcWrite(ledChannel, dutyCycle);
   delay(15);
  //decremente o duty
  for(int dutyCycle = 255; dutyCycle >= 0; dutyCycle--){
   ledcWrite(ledChannel, dutyCycle);
   delay(15);
```

Código usando funções da IDF.

Nome do arquivo: PWM\_IDF

Função do programa: include e setup.

```
#include "driver/ledc.h"
void setup() {
    ledc timer config t ledc timer;
                                     = LEDC_TIMER_8_BIT;
       ledc timer.duty resolution
                                                           // resolução em Bits do PWM
       ledc_timer.freq_hz
                                     = 5000;
                                                            // Frequencia do sinal de PWM
       ledc timer.speed mode
                                     = LEDC_HIGH_SPEED_MODE; // Timer a ser usado, high speed ou low speed
       ledc timer.timer num
                                     = LEDC_TIMER_0;
                                                          // Indexador do Timer
       ledc timer.clk cfg
                                     = LEDC AUTO CLK;
                                                          // Auto select the source clock
    // Configura o Timer O para high speed
    ledc_timer_config(&ledc_timer);
   ledc channel config t ledc channel;
       ledc_channel.channel
                               = LEDC CHANNEL 0;
       ledc channel.duty
       ledc_channel.gpio_num = 15;
       ledc_channel.speed_mode = LEDC_HIGH_SPEED_MODE;
       ledc channel.timer sel = LEDC TIMER 0;
       ledc channel.hpoint
    // Configura o Canal O para iniciar.
   ledc channel config(&ledc channel);
   ledc_set_duty(LEDC_HIGH_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0, 0);
   ledc_update_duty(LEDC_HIGH_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0);
```

Código usando funções da IDF.

Nome do arquivo: PWM\_IDF


Função do programa: loop.

```
void loop() {
    //Incrementa o duty
    for(int dutyCycle = 0; dutyCycle <= 255; dutyCycle++) {
    ledc_set_duty(LEDC_HIGH_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0, dutyCycle);
    ledc_update_duty(LEDC_HIGH_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0);
    delay(15);
}

//decremente o duty
for(int dutyCycle = 255; dutyCycle >= 0; dutyCycle--) {
    ledc_set_duty(LEDC_HIGH_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0, dutyCycle);
    ledc_update_duty(LEDC_HIGH_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0);
    delay(15);
}
```

Vídeo demonstrativo do DAC





### Referencias

Entrada e saída digitais: <a href="https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html?highlight=gpio">https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html?highlight=gpio</a>

ADC: <a href="https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-">https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-</a>

reference/peripherals/adc.html?highlight=adc

DAC: <a href="https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-">https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-</a>

<u>reference/peripherals/i2s.html?highlight=dac</u>

PWM: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-

reference/peripherals/ledc.html?highlight=pwm

