

## Como carregar o código no STM32F103C6TA

1° Coloque o build no modo Release.

2° Após "buildar" o código clique em Run Configurations



3° Verifica no canto superior esquerdo se ele está na aba Signal\_Visualizer\_STM32F103C6TA Release. Caso não esteja nesta opção, clique duas vezes em STM32 Cortex – M C/C++ Application que irá aparecer a opção do Release. Tendo verificado, clique em Debugger.



4° Apague o 4 e deixe só 6123, após isso clique em Apply e Run. Pronto, tudo certo!

