ГУАП

КАФЕДРА № 41

OTYET		
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ		
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ		
доц., канд. техн. наук		О.А. Кононов
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия
ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5		
	OTTTOTTIONTTIBOTE	1420
по курсу: ОСНОВЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ		
no kypcy. Ochobbi wir	им оти оцессоттои	ILAIMM
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ		
СТУДЕНТ ГР. №4711	подпись, дата	Хасанов Б.Р. инициалы, фамилия

Цель работы

Изучить управление яркостью светодиодов с помощью кнопки на примере процессора STM32F407VG

1 Теоретические сведения

Модуляция — нелинейный электрический процесс, при котором параметры одного сигнала (несущего) изменяются при помощи другого сигнала (модулирующего, информационного). В связной технике широко применяется частотная, амплитудная, фазовая модуляция. В силовой электронике и микропроцессорной технике распространение получила широтно-импульсная модуляция.

При широтно-импульсной модуляции исходного сигнала неизменными остаются амплитуда, частота и фаза исходного сигнала. Изменению ПОД действием информационного сигнала подвергается (ширина) В длительность прямоугольного импульса. англоязычной технической литературе обозначается аббревиатурой PWM – pulse-width modulation.

Сигнал, промодулированный по ширине импульса, формируется двумя способами:

- аналоговым;
- цифровым.

При аналоговом способе создания ШИМ-сигнала несущая в виде пилообразного или треугольного сигнала подается на инвертирующий вход компаратора, а информационный — на неинвертирующий. Если мгновенный уровень несущей выше модулирующего сигнала, то на выходе компаратора ноль, если ниже — единица. На выходе получается дискретный сигнал с частотой, соответствующей частоте несущего треугольника или пилы, и длиной импульса, пропорциональной уровню модулирующего напряжения.

В качестве примера на рисунке 1 приведена модуляция по ширине импульса треугольного сигнала линейно-возрастающим. Длительность

выходных импульсов пропорциональна уровню выходного сигнала.




Рисунок 1 – Модуляция по ширине импульса

Аналоговые ШИМ-контроллеры выпускаются и в виде готовых микросхем, внутри которых установлен компаратор и схема генерации несущей. Имеются входы для подключения внешних частотозадающих элементов и подачи информационного сигнала. С выхода снимается сигнал, управляющий мощными внешними ключами. Также имеются входы для обратной связи — они нужны для поддержания установленных параметров регулирования. Такова, например, микросхема ТL494. Для случаев, когда мощность потребителя относительно невелика, выпускаются ШИМ-контроллеры со встроенными ключами. На ток до 3 ампер рассчитан внутренний ключ микросхемы LM2596.

Цифровой способ осуществляется применением специализированных микросхем или микропроцессоров. Длина импульса регулируется внутренней программой. Во многих микроконтроллерах, включая популярные РІС и AVR, «на борту» имеется встроенный модуль для аппаратной реализации ШИМ, для получения РWМ-сигнала надо активировать модуль и задать параметры его работы. Если такой модуль отсутствует, то ШИМ можно организовать чисто программным методом, это несложно. Этот способ дает более широкие возможности и предоставляет больше свободы за счёт гибкого использования выходов, но задействует большее количество

```
2 Практическая часть
```

В рамках работы была написана программа с помощью библиотеки CMSIS

```
Файл "main.c"
#include "main.h"
                               [NUMBER_OF_DUTY_CYCLES]
         duty cycles array
int
\{0x2,0x4,0x8,0x10,0x20,0x40,0x80,0xFF\};
                                      //
                                             Массив
                                                       коэффициентов
заполнения
void Generate_pwm(int number_of_periods, int pwm_duty_cycle){
     int pwm period number;
     int impulse_time;
     int pause time;
     for(pwm_period_number = 0; pwm_period_number < number_of_periods;</pre>
pwm_period_number++){ // Количество периодов ШИМ
              (impulse_time = 0; impulse_time <= pwm_duty_cycle;
          for
impulse_time++){ //Импульс
               // Включаем все диоды
                SET_BIT(GPIOD->ODR, GPIO_ODR_ODR_12);
               SET_BIT(GPIOD->ODR, GPIO_ODR_ODR_13);
                SET BIT(GPIOD->ODR, GPIO ODR ODR 14);
               SET_BIT(GPIOD->ODR, GPIO_ODR_ODR_15);
          // Пауза. Выключаем все диоды
                   (pause_time
                                           0;
                                                   pause time
duty cycles array[NUMBER OF DUTY CYCLES - 1] - pwm duty cycle;
pause_time++) CLEAR_REG(GPIOD->ODR);
}
int main(void){
     int duty_cycle_counter;
     int current_duty_cycle = 0;
     LEDs ini();
     BUTTON ini();
     while(1){
```

```
if (READ_BIT(GPIOA->IDR, GPIO_IDR_IDR_0) == 1){ // Если
кнопка нажата
               duty_cycle_counter++;
               current_duty_cycle = duty_cycles_array[duty_cycle_counter %
8]; // Меняем коэффициентам заполнения
               Generate_pwm(4000,
                                   current_duty_cycle); //
                                                          Запускаем
генерацию 4000 периодов ШИМ, чтобы подождать, пока не пройдёт дребезг
на кнопке
          Generate_pwm(1, current_duty_cycle); // Генерируем ШИМ пока не
нажмут кнопку
}
     Файл "main.h"
#include "init.h"
#define NUMBER_OF_DUTY_CYCLES 8
#define PWM PERIOD 5000
#ifndef MAIN_H
#define MAIN H
#endif
     Файл "init.c"
#include "init.h"
void LEDs_ini(void)
     SET_BIT(RCC->AHB1ENR, RCC_AHB1ENR_GPIODEN);
     SET BIT(GPIOD->MODER,
                                   GPIO MODER MODER12 0
GPIO MODER MODER13 0
                                    GPIO MODER MODER14 0
GPIO MODER MODER15 0);
void BUTTON_ini(void)
     SET_BIT(RCC->AHB1ENR, RCC_AHB1ENR_GPIOAEN);
     SET BIT(GPIOA->OSPEEDR, GPIO OSPEEDER OSPEEDR0 0);
     SET_BIT(GPIOA->PUPDR, GPIO_PUPDR_PUPDR0_1);
```

```
Файл "init.h"
#include "stm32f4xx.h"
void LEDs_ini(void);
void BUTTON_ini(void);
```

}

3 Результаты работы программы.

Вывод компилятора показан на рисунке 2

Работу программы можно увидеть по ссылке

https://imgur.com/a/5oI61z2

```
Build started: Project: lab5

*** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'C:\Keil_v5\&RM\&RMCC\Bin'
Build target 'lab5'
compiling main.c...
linking...
Program Size: Code=1012 RO-data=424 RW-data=52 ZI-data=1636
FromELF: creating hex file...
".\Objects\lab5.axf" - O Error(s), O Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:02
```

Рисунок 2 – Компиляция программы (build output)

Вывод

В рамках данной лабораторной работы мной был написан код на языке С, с использованием библиотеки CMSIS, для stm32f4, который заставляет диоды менять яркость при нажатии кнопки. По нажатию кнопки меняется уровень скважности ШИМ, что приводит к изменению яркости светодиода. Смена яркости реализована с помощью широтное-импульсной модуляции