Przy każdym pytaniu jest X0000. są 4 zera tak jak odpowiedzi. Pierwsze 0 to odpowiedź A drugie B itd.... jak ktoś zna odpowiedź na dane pytanie to zastępuje 0 wpisując 1 w odpowiednie miejsce.

JEŻELI ZBYT SKOMPLIKOWANE TO OBOK

NAPISAĆ KOLOREM NAJLEPIEJ CZERWONYM

ODPOWIEDZI EWENTUALNIE PODKREŚLIĆ

ODPOWIEDNIA.

Nie było czasem jeszcze pytania o tłumiennosc jednostkowa? db/100m, db/1km????????????????????????

<u>1.</u>

X0010

Typowa impedancja koncentryka:

100ohm

150ohm

50 i 75 ohm <

1000ohm

<u>2.</u>

X1000 (znalazłam 100, ale może być +-15)

Typowa impedancja skrętki

100ohm

150ohm

50 i 75 ohm

1000ohm

<u>3.</u>

X1100 (A i B ~prezentacja królika)

Podstawowe parametry skrętki UTP

impedancja falowa

tłumienność jednostkowa

dyspersja chromatyczna

opóźnienie

<u>4.</u>

X1001 . skrętkę komupterową stp 8x2x0,5 stosuje sie do (pasuje 1 i 4, prezentacja królika strona 19)

budowy okablowania poziomego w zwykłych budynkach biurowych budowy okablowania poziomego w budynkach narażonych na podsłuch do budowy sieci wan

budowy sieci lan w sieciach przemysłowych

<u>5.</u>

X0111 (może tu są 2 prawidłowe?) // RLC chyba też, kondensator/cewka/rezystor- na pewno co jest elementem biernym?

wzmacniacz urządzenia z RLC urządzenia które nie wnoszą energii rozgałęźniki

<u>6.</u>

X1100 - jak dla mnie odpowiedź B- a nie od temperatury i wilgotnosci?? - wilgotność na pewno, temperatura wydaje mi się, że też może być więc wtedy dwie? -idąc za internetem 1 i 2

Od czego zależy odporność kabla koncentrycznego?

temperatury i częstotliwości częstotliwości i wilgotności tego jak mocno go wyginasz.... humoru Szczupaka

Nie montuj kabli koncentrycznych satelitarnych na piorunochronie ani w żadnych innych miejscach, które mogą zakłócić transmisje sygnału np. przez znaczną zmianę temperatury (łatwo nagrzewająca się powierzchnia).

<u>7.</u>

X0100 a 1 i 2 to nie jest to samo? XD - nie, brakuje tego, że są skręcone

skrętka utp składa się z:

4 par po 2 przewody

8 przewodach tworzących 4 pary skręconych coś tam coś

2 par przewodów

16 par przewodów

8

X1010 może 1010? UTP nadaje się do LAN, wedlug wikipedii 3odp jeszcze pasuje, odp 3 też pasuje

skrętkę komupterową utp 8x2x0,5 stosuje sie do

budowy okablowania poziomego w zwykłych budynkach biurowych budowy okablowania poziomego w budynkach narażonych na podsłuch do budowy sieci lan coś z cctv(chyba)

9. dlaczego stosuje się stp przy cctv?

duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

10. Tłumienie skrętki utp:

X1000

20db/100m

20db/km

2db/m

2db/km

11.

X0100 (niby spada w zależności od współczynnika załamania światła ale nk potwierdzi ~potwierdzam)

Prędkość światła w przezroczystym materiale:

jest zawsze taka sama niezależnie od wybranego materiału nigdy nie jest większa niż prędkość światła w wolnej przestrzeni Wzrasta, jeśli światło wchodzi w materiał o wyższym współczynniku załamania zostanie spowolniona milion razy na pierwszych 60 metrach

<u>12.</u>

X0001

Promień światła przechodzi z przezroczystego materiału o wsp. załamania 1,5 do przezroczystego materiału o wsp. załamania 1,48. Kąt krytyczny na granicy ośrodków wynosi:

90 st

9.4 st

75,2 st

80.6 st

 $(\sin\alpha=n2/n1, \text{ slajd } 20)$

13.

X010

Światłowód będzie prowadził tylko jeden mod, jeżeli jego częstotliwość znormalizowana V będzie:

>2,405

<2,405

>4,205

(slajd 24)


<u>14.</u>

X1000

Jeśli promień światła przekracza granicę między dwoma materiałami o różnych współczynnikach załamania światła to:

załamanie światła nie wystąpi gdy kąt padania wynosi 0 stopni zawsze wystąpi załamanie światła prędkość światła nie zmieni się jeżeli promień padający porusza się wzdłuż normalnej prędkość światła nigdy się nie zmienia Kąt oznaczony "fi2" ma wartość: (rysunek) prawo Sneliusa (chodzi o kąt fi2)(n2=1,475 n1=1,49 f1=50)

Pozwole sobie na dygresje: pozdro 600 z dupy wyznaczyć kąt sin a=50stopni xD



80,6 st

50 st


39,3 st

50,7 st

<u>16.</u>

X0001

Promień wnika w światłowód pod kątem 15 st. Kąt załamania w rdzeniu wynosi: (rysunek) a=15stopni ncl=1.47 nco=1.42 + wzór jak powyżej (z 2 ostatnich wynika właściwość że odp jest zawsze delikatnie większa od podanego kąta wiec w ostateczności można się tym ratować na ślepo)



$$NA = \sin \alpha = \sqrt{n_{co}^2 - n_{cl}^2}$$

8,3 st

10,14 st

75 st

15,54 st

<u>17</u>

X0010 (prezentacja szczupaka str 41, odp B odpada bo w 1 oknie jest najwieksze tłumienie (slajd dalej))

Pierwsze okno telekomunikacyjne pozostaje popularne ponieważ:

używa światła widzialnego, co umożliwia stosowanie włókien z tworzyw sztucznych

włókno jest tańsze w montażu a tłumienie jest najmniejsze w pierwszym oknie telekomunikacyjnym

systemy są tańsze i łatwiejsze w instalacji

pozwala na wyższe szybkości transmisji danych niż pozostałe okna telekomunikacyjne 18

X0010

70010

Pokrycie pierwotne:

odbija światło z powrotem do rdzenia aby umożliwić propagację światła musi mieć niższy współczynnik załamania niż rdzeń

to akrylowa warstwa pokrywająca płaszcz i chroniąca światłowód przed uszkodzeniami mechanicznymi

musi być hermetyczna aby zapobiec utracie próżni w rdzeniu

19


X1000

Jeżeli współczynnik załamania rdzenia światłowodu wynosił 1,47 a płaszcza 1,44 to stożek akceptacji będzie miał kąt:

17,19 st 72,82 st

78,4 st

34,36 st



$$NA = \sin \alpha = \sqrt{n_{co}^2 - n_{cl}^2}$$


20 wie ktos jaki wzor tutaj obowiazuje????

STRATY FRESNELA

występują w połączeniach rozłącznych światłowodów

n_r – współczynnik załamania rdzenia

n_p – współczynnik załamania ośrodka wypełniającego przestrzeń między światłowodami (powietrze, lub ciecz immersyjna)



Dla przerwy powietrznej między dwoma światłowodami kwarcowymi n = 1,456 straty Fresnela wynoszą **0,32 dB**

Jeżeli światło przechodzi z materiału o współczynniku załamania 1,45 do materiału o współczynniku załamania 1,0 to straty Fresnela na granicy ośrodków wynoszą:

0,3446 dB

0,149 dB - Szczupak mówił że ta dobra

1,613 dB

3dB

21

X100 Rozpraszanie Rayleigha szybko maleje ze wzrostem długości fali,

Rozpraszanie Rayleigha jest:

największe w pierwszym oknie telekomunikacyjnym największe w trzecim oknie telekomunikacyjnym stałe i niezależne od długości fali

<u>22</u>

X0010 (slajd 86 moze 0110?? nk) wydaje mi się, że tylko 0010

Dyspersja:

powoduje, że rdzeń rozprzestrzenia się i staje się szerszy w miarę przesyłania impulsów wzdłuż włókna

powoduje, że długość fali światła wzrasta wzdłuż włókna

powoduje poszerzenie impulsu w miarę jego propagacji wzdłuż włókna

nie występuje gdy wykorzystywane jest laserowe źródło światła

<u>23</u>

X0100 (L=20log10(D1/D2)[dB] ale ma tłumienność wtrąceniową bliską zera jedynie wtedy, gdy światło rozchodzi się od światłowodu o mniejszej średnicy do swiatłowodu o większej średnicy, wiec 0)

Jeżeli światło jest wprowadzane z włókna o średnicy rdzenia 50 mikrometrów do włókna o średnicy rdzenia 62,5 mikrometrów to straty wynoszą:

+1,9 dB

0 dB

-1,9 dB

16,8 dB

<u>24</u>

X0010 Średnica rdzenia włókna jednomodowego wynosi zwykle od 8 – 10 mikrometrów

Rdzeń typowego światłowodu jednomodowego ma średnicę:

50 mikrometrów

62,5 mikrometrów

8 mikrometrów

1 milimetr

<u> 25</u>

X0001 4 porty na wejściu, 4 na wyjściu - powinno być ok

Sprzęgacz 4x4 ma łącznie:

16 portów

4 porty

9 portów

8 portów

26

X1000 (z internetu około 1% róznicy)

Współczynnik załamania rdzenia:

jest większy niż współczynnik załamania płaszcza jest mniejszy niż współczynnik załamania płaszcza nie ma znaczenia gdyż światło jest zawsze prowadzone w rdzeniu jest taki sam jak współczynnik załamania płaszcza

27

X0100

Która konstrukcja nie stanowi konstrukcji ośrodka kabla światłowodowego:

rozetowa

otwartego płaszcza

luźna tuba

ścisła tuba

<u>28</u>

X0100

Rozpraszanie Rayleigha jest proporcjonalne do: (lambda-długość fali)

lambda

lambda^-4

lambda⁴

1/lambda

29

X0010

W światłowodzie wielomodowym dominuje:

dyspersja chromatyczna

dyspersja materiałowa

dyspersja międzymodowa

- info od Szczupaka

dyspersja polaryzacyjna

30

X1000

Tłumienie światłowodów telekomunikacyjnych jest największe w:

pierwszym oknie telekomunikacyjnym - info od Szczupaka

drugim oknie telekomunikacyjnym

trzecim oknie telekomunikacyjnym

jest w przybliżeniu takie same dla wszystkich okien telekomunikacyjnych

<u>31</u>

X1110 (slajd 46)

Pomiaru tłumienia dokonuje się:

przy wykorzystaniu reflektometru metodą odcięcia metodą wtrąceniową

metodą wagową