てをうごかしながら、
ものがたりをたのしもう！

たっちっち

19N3061 藤浦さくら
19N3065 細井公史郎
19N3069 三上宗祐

取扱説明書　3班

このたびは「たっちっち」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、お客様の責任のもとで正しくご使用ください。なお、この「取扱説明書」は専用の手袋とともに大切に保管してください。



安全にご使用いただくために…

⚠警告

●本製品は精密機器です。乱暴に扱ったり水をこぼしたり、分解や改造は絶対にしないでください。
●本製品は子ども用玩具です。防寒具としての手袋の使用は絶対に行わないでください。
●極端な温度条件での使用及び保管は避けてください。また、ストーブなどの火のけがある付近ではご使用にならないでください。
●コードが絡まる恐れがあるので、遊ぶ時意外は、手袋を装着しないでください。また、手袋を装着した状態での過度な動きは控えてください。
●手袋を装着するときは、右と左を確認してください。
●手が、汚れていないか・濡れていないかをよく確認してくから手袋を装着してください。
●手袋が破けたり損傷した場合、直ちに電源を切り使用を中止してください。
●手袋および電源装置に異常を感じたら、直ちに使用を中止し、お客様相談室までご相談ください。

保護者の方へ

お子様が遊ばれる際は、保護者の方が注意事項をよく読んでご説明いただいた後、遊ばせてください。また、小学生以下のお子様が遊ばれる場合には、必ず保護者の方がそばにつき、コードが首や腕に絡まないようにご注意ください。

⚠注意

●スマートフォンの画面には近づきすぎないようにしましょう。
●長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので、目安として30分ごとに5分以上の休憩をとってください。
●健康のため、部屋を明るくして使用してください。

おねがい

●専用のモバイルバッテリーを充電してから、ご使用ください。

故障かな？！と思ったら

電源がつかない	●モバイルバッテリーは充電されていますか？ →一度電源を切り、モバイルバッテリーのランプ点灯を確認する →点灯していなかった場合、充電がないので、コンセントにつなげて充電をした後、再度使用してください。
指を合わせているのに反応しない	●正しい指を合わせられていますか？ →画面の下に表示されるイラスト通りに指を合わせてみる ※指を合わせる力が弱いとうまく反応しない場合があります。 →強く合わせても反応しない場合、故障の可能性があります。

ご使用の前に

各部の名前



準備　～電源の入れ方～

①モバイルバッテリーを充電する

モバイルバッテリーに電源プラグを繋げた USB ケーブルを挿し、コンセントで充電する。モバイルバッテリー側面のランプが点灯したら充電完了です。（ランプが１つ点灯：25％　２つ：50％　３つ：75％　４つ：100％）２つ以上のランプが点灯している方が、より本製品を楽しむことができます。

②モバイルバッテリーを設置する

充電が完了したモバイルバッテリーを、バッテリーボックスの中に入れます。
モバイルバッテリーに繋がれたケーブルを、電源ボックスのケーブル接続口に、差し込み、バッテリーボックスと電源ボックスを繋げます。

③電源を入れる

しっかりとケーブルが接続されていることが確認出来たら、電源ボックスの側面にあるスイッチを ON にします。電源を切るときは OFF にします。

※長期間使用しない場合は、バッテリーバックスと電源ボックスの接続を外してください。

スマートフォンとの接続方法

①リセットボタンを長押しする

電源を入れたら、電源ボックスの上面にあるリセットボタンを長押しする。



②スマートフォンで Bluetooth を起動する

「tattitti」の文字がを選択する。スマートフォンに文字が表示されると、電源ボックスのランプが点滅する。

③電源ボックスのランプを確認する

接続が完了したら、電源ボックスのランプが点滅から点灯に変わります。



※スマートフォンで「tattitti」を Bluetooth 接続端末から削除しない限り、次回以降はこの作業は必要ありません。

使用方法

遊びかた３ステップ！



1 手袋をはめて
スマホ画面の
スタートボタンを押す



2 画面上のイラストと
同じように
手を動かそう！



3 手を動かせたら
画面が進むよ！