









第六章 概述


- 一、矩形脉冲的基本特性
- 1. 矩形脉冲的二值性 矩形脉冲

高、低电平

二进制数字信号

1, 0

2. 矩形脉冲的特性参数



T — 脉冲周期
U_m— 脉冲偏度
t_w — 脉冲宽度
t_r — 上升时间
t_f — 下降时间











- 3. 获得脉冲的方法:
- 1) 自激振荡电路直接产生矩形脉冲。由多谐振荡器来实现
- 2)将已有波形(正弦波、锯齿波等)整形为矩形脉冲。

由施密特触发器和单稳态触发器来实现

555 定时器是构成多谐振荡器、施密特触发器和单 稳态触发器的既经济又简单实用的器件。












二、555 定时器

1. 电路组成


















$U_{ m TH}$	$U_{\overline{ ext{TR}}}$	\overline{R}	$u_{\rm o}$	T _D 的状态
×	×	0	$U_{ m OL}$	饱和
$>2V_{\rm CC}/3$	$>V_{\rm CC}/3$	1	U_{OL}	饱和
$<2V_{\rm CC}/3$	$>V_{\rm CC}/3$	1	不变	不变
$<2V_{\rm CC}/3$	$<$ $V_{\rm CC}/3$	1	$U_{ m OH}$	截止












3. 555 定时器的外引脚和性能



	电源电压	输出高电平	带拉/灌电流负 载能力
双极型 (TTL)	4.5 ~ 16V	≥90%V _{CC}	200mA
单极型 (CMOS)	3 ~ 18V	≥95%V _{DD}	拉电流 1mA 灌电流 3.2mA