

Résumé de LEPL1106

compilation du 7 mai 2023

Thomas Debelle

Table des matières

Ι	Sig	gnaux	5
1	Les	signaux	6
	1.1	Définition	6
	1.2	Signaux élémentaires	6
		1.2.1 Signaux exponentiels	6
		1.2.2 Signaux sinusoïdales	6
		1.2.3 Signaux amortis	7
		1.2.4 L'impulsion (temps discret)	7
		1.2.5 L'échelon (temps discret)	7
		1.2.6 L'impulsion (temps continu)	7
	1.3	Opération sur les signaux	8
	1.4	Convolution (temps discret)	8
		1.4.1 Propriétés	9
	1.5	Convolution (temps continu)	9
		1.5.1 Propriétés	9
			-
2	Fou	rier	10
	2.1	La représentation de Fourier	10
			10
		2.1.2 Signaux discrets	12
	2.2	La transformée de Fourier	12
			12
		2.2.2 Calcul discret	13
		2.2.3 Astuce	13
	2.3	Propriétés de Fourier	13
		±	13
			14
			14
			14
			14
			14
		1 1	15
			15
			15
	2.4		15
	2.1		16
		- (- 0 /	17
			$\frac{17}{17}$
			17
	2.5		18

3	L'éo	chantillonnage 19
	3.1	Lien entre le continu et le discret
		3.1.1 L'échantillonnage
	3.2	Repli spectral
		3.2.1 Bien échantillonner
		3.2.2 Reconstruire un signal
		3.2.3 Généralisation de Shanon
	3.3	Sur- et Sous-échantillonnage
4	Disc	crete Fourier Transform (DFT)
	4.1	Définition
	4.2	Transformée Rapide
5	Tra	nsformée de Laplace 25
		5.0.1 Limitation
		5.0.2 Généralisation
	5.1	Transformée
		5.1.1 Région de Convergence et égalité
		5.1.2 Propriétés
		5.1.3 En pratique
	5.2	Systèmes LTI: fonctions de transfert
		5.2.1 Passage à d'autres représentations
	5.3	Transformée de Laplace unilatérale
		5.3.1 propriétés
		5.3.2 Résolution d'EDO
6	Tra	nsformée en Z
	6.1	Transformée en Z
		6.1.1 Convergence
		6.1.2 Propriétés
		6.1.3 Calcul pratique
	6.2	Transformée en Z unilatérale
		6.2.1 Motivation et Définition
		6.2.2 Propriétés
	~	
II	S	ystèmes 34
7	-	tème LIT
	7.1	LIT
	7.2	Réponse impulsionnelle
	7.3	Type de système
	7.4	Modélisation et représentation des systèmes
		7.4.1 Inconvénient
		7.4.2 Représentation
		7.4.3 Équation différentielle entrée-sortie
		7.4.4 Schéma Bloc
		7.4.5 Représentation d'état
		7.4.6 Passage de représentation
		7.4.7 Temps discret
		7.4.8 Résumé
		7.4.9 Existence des systèmes LIT

8	Filt	ge et Bode	41
	8.1	Filtre	41
		.1.1 Type de filtre	41
		.1.2 Filtres non-idéaux	42
		.1.3 Filtre analogique	43
	8.2	Caractérisation d'un filtre	44
		.2.1 Argument	45
9	Trai	formée en Z	46
	9.1	Transformée	46
		.1.1 Fonction de transfert	46
		.1.2 Semblant de vecteur propre	46
			47
		.1.4 Importance des pôles	47
10	Stal	lité, Commandabilité & Observabilité	4 9
	10.1	tabilité	49
		0.1.1 BIBO	49
		0.1.2 Stabilité interne	50
		0.1.3 Interne vs BIBO	51
	10.2	ntermède algébrique	51
			51
	10.3	Commandabilité	52
		0.3.1 Analyse en temps discret	52
			52
	10.4		53
			53
		v i	53
			53

Préface

Bonjour à toi!

Cette synthèse recueille toutes les informations importantes données au cours, pendant les séances de tp et est améliorée grâce au note du Syllabus. Elle ne remplace pas le cours donc écoutez bien les conseils et potentielles astuces que les professeurs peuvent vous donner. Notre synthèse est plus une aide qui, on l'espère, vous sera à toutes et tous utile.

Elle a été réalisée par toutes les personnes que tu vois mentionnées. Si jamais cette synthèse a une faute, manque de précision, typo ou n'est pas à jour par rapport à la matière actuelle ou bien que tu veux simplement contribuer en y apportant tes connaissances? Rien de plus simple! Améliore la en te rendant ici où tu trouveras toutes les infos pour mettre ce document à jour. (en plus tu auras ton nom en gros ici et sur la page du github)

Nous espérons que cette synthèse te sera utile d'une quelconque manière! Bonne lecture et bonne étude.

Première partie Signaux

Les signaux

1.1 **Définition**

Définition

Un signal est une fonction de une ou plusieurs variables (continues ou discrètes) qui correspondent à de l'information ou a un phénomène physique.

Continues ou discrets?

Un signal est dit continu si il est définit sur un espace de temps continu. On note ce signal x(t). Et il est dit discret si il est définit sur un espace discret de temps. On note ce signal x[t].

Manipulation des signaux

Pour le cas discrets ou continu, nous pouvons réaliser les opérations suivantes.

- Combinaison linéaire $\rightarrow \alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)$
- Multiplication $\rightarrow x_1[t]x_2[t]$
- Dilatation $\to x[n/a], a > \mathbb{R}$
- Translation $\to x(t-t_0), t_0 \in \mathbb{R}$
- Renversement $\rightarrow x(-t)$
- Différentiation (que pour le cas continu) $\rightarrow \frac{d^n x(t)}{dt^n}$ Intégration (que pour le cas continu) $\rightarrow \int x(t)dt$

1.2 Signaux élémentaires

1.2.1 Signaux exponentiels

Pour les signaux continus nous avons :

$$x(t) = Be^{at} (1.1)$$

Et pour les signaux discrets nous avons :

$$x[n] = Br^n \to 0 < r < 1 \tag{1.2}$$

1.2.2 Signaux sinusoïdales

Pour les signaux continus nous avons :

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi) \tag{1.3}$$

Et pour les signaux discrets nous avons :

$$x[n] = A\cos(\Omega n + \Phi) \tag{1.4}$$

Il a une période de $\Omega N = 2\pi m$

1.2.3 Signaux amortis

Pour les signaux continus et avec $\alpha > 0$:

$$x(t) = Ae^{-\alpha t}\cos(\omega t + \phi) \tag{1.5}$$

Et pour les signaux discrets:

$$x[n] = Br^n cos(\Omega n + \Phi) \tag{1.6}$$

1.2.4 L'impulsion (temps discret)

Comme son nom l'indique, ce signal se représente sous la forme d'une impulsion. Par sa définition, cela nous force a avoir un signal discret!

$$\begin{cases} \delta[n] = 1 \to n = 0\\ \delta[n] = 0 \to \forall n \notin 0 \end{cases}$$
(1.7)

On peut réaliser des impulsions décaler en écrivant $\delta[n-x]$ avec x représentant la valeur du décalage.

1.2.5 L'échelon (temps discret)

Ce type de signal élémentaire est encore plus trivial puisqu'il se résume à :

$$u[n] = \begin{cases} 1 \to n \ge 0\\ 0 \to n < 0 \end{cases} \tag{1.8}$$

On peut aussi voir l'échelon comme une somme infinie d'impulsion comme $\sum_{k>0}^{\infty} \delta[n-k]$.

1.2.6 L'impulsion (temps continu)

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 \text{ si } t \neq 0\\ \delta(0) = (+\infty)\\ \int_{-a}^{a} \delta(s)ds = 1 \to \forall a > 0 \end{cases}$$

$$(1.9)$$

A noter que la dernière ligne nous crée une propriété bien spécifique. En effet, la valeur de l'impulsion est limité par les bornes a puisqu'on impose une intégrale égale à 1.

Lien entre impulsion et échelon

 $\delta(t)=u'(t)$ donc l'impulsion est une sorte de dérivé de l'échelon, ceci nous permet également d'obtenir cette formule :

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(s)\delta(s)ds = x(0)$$
 (1.10)

On prouve cela de manière peu rigoureuse en remarquant que : pour $s \neq 0$, on a $\delta(s) = 0$ donc $x(s)\delta(s) = 0 = x(0)\delta(s)$ finalement on a :

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(s)\delta(s)ds = \int_{-\infty}^{\infty} x(0)\delta(s)ds = x(0)\int_{-\infty}^{\infty} \delta(s)ds = x(0)$$
(1.11)

Décomposition en impulsions

On peut décomposer tout signal en impulsion comme ci-dessous :

$$\begin{cases} \text{temps discret } \Rightarrow x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \\ \text{temps continu } \Rightarrow x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(s)\delta(t-s)ds \end{cases}$$
 (1.12)

Opération sur les signaux 1.3

Voici un tableau résumant les différentes opérations possibles sur les signaux :

	Temps discret	Temps continu
Combinaison linéaire	$\alpha_1 x_1[n] + \alpha_2 x_2[n]$	$\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)$
Multiplication	$x_1[n]x_2[n]$	$x_1(t)x_2(t)$
Différentiation		$d^n x(t)/dt^n$
Intégration		$\int_{-\infty}^{t} x(\tau) d\tau$
Convolution	$x_1[n] * x_2[n]$	$x_1(t) * x_2(t)$
Dilatation	x[n/a] (arrondi n/a)	x(t/a)a > 0
Translation	$x[n-n_0], n_0 \in \mathbb{Z}$	$x(t-t_0), t_0 \in \mathbb{R}$
Renversement	x[-n]	x(-t)

Une chose importante à voir dans ces formules est que x est un signal, x[k] la valeur de ce signal en k et on a \mathcal{H} qui est un *système* prenant et donnant des signaux.

Convolution (temps discret) 1.4

La convolution est un nouvel opérateur qui nous sera très utile. Son signe est "*" et la formule qui définit cette opération est :

$$f[n] * g[n] := \sum_{k=-\infty}^{\infty} f[k]g[n-k]$$
 (1.13)

La méthode pour trouver le résultat d'une convolution de manière graphique 1 est :

- 1. Il faut "renverser" une des fonctions. C'est-à-dire faire $f[n] \to f[-n]$.
- 2. On décale une des fonctions le plus à droite. (on prend le k_0 où après, tous les résultats de f[k]g[n-k] valent 0)
- 3. Puis multiplier chaque point entre eux et les sommer.
- 4. On met le résultat sur un graphe au point k.
- 5. On décale notre fonction d'un point vers la gauche et on répète le processus.

Pour trouver de manière calculatoire, on applique simplement la formule 1.13.

Appliquer analytiquement

Pour résoudre facilement (mais de manière calculatoire) une convolution. On applique une méthode très simple:

- 1. On renverse un des signaux
- 2. On décompose nos signaux x[n] et y[n] en δ .
- 3. On fait une sorte de distribution tel que :

$$x[n] = \delta_1[n-a] + \ldots + \delta_n[n-x] \qquad x[n] = \delta_\alpha[n-a] + \ldots + \delta_\eta[n-y]$$

$$\frac{\delta_1[n-a](\delta_\alpha[n-a] + \ldots + \delta_\eta[n-y]) + \ldots}{1. \text{ Gif pour mieux visualiser}}$$

$$x[n] = \delta_\alpha[n-a] + \ldots + \delta_\eta[n-y]$$

1.4.1 Propriétés

On également ces propriétés :

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \text{Élément neutre} & f[n] * \delta[n] = f[n] \\ \hline \hline \\ \text{Décalage} & f[n] * \delta[n-n_0] = f[n-n_0], n_0 \in \mathbb{Z} \\ \hline \end{array}$$

1.5 Convolution (temps continu)

Si on a 2 signaux f(t) et g(t) leur convolution est donnée par (ressemble très fort à 1.4) :

$$f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t-\tau)d\tau$$
 (1.14)

Pour calculer de manière **graphique** il faut suivre ces étapes :

- 1. Il faut "renverser" une des fonctions. C'est-à-dire faire $f(t) \to f(-t)$.
- 2. On décale une des fonctions le plus à droite. (on prend le τ_0 où après, tous les résultats de $f(t)g(t-\tau_0)$ valent 0)
- 3. Puis multiplier chaque point entre eux et on les intègre. (on prend la surface sous la courbe).
- 4. On met le résultat sur un graphe au pont τ .
- 5. On décale notre fonction d'une distance (pas trop loin mais pas trop proche pour ainsi avoir une nuée de points) vers la gauche et on répète le processus.

En somme, nous avons une méthode très proche du temps discret si ce n'est l'utilisation d'intégrale allant de $-\infty$ à ∞ .

1.5.1 Propriétés

On retrouve les mêmes propriétés que en temps discret.

Commutativité	(f * g)(t) = (g * f)(t)
Associativité	(f * (g * h))(t) = ((f * g) * h)(t)
Distributivité	f(f * (g+h))(t) = (f * g + f * h)(t)

On également ces propriétés :

Élément neutre
$$f(t) * \delta(t) = f(t)$$

Décalage $f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0), n_0 \in \mathbb{R}$

9

Fourier

2.1 La représentation de Fourier

2.1.1 Signaux continus

Stocker un signal efficacement

Un signal est composé de sinus et de cosinus à des amplitudes, phases et fréquences différentes. La manière la plus efficace pour stocker un signal est d'avoir pour chaque fréquence multiple de la fréquence de base ω_0 son amplitude. (on verra que en effet, on peut faire cette supposition que chaque fréquence sont des multiples de fréquences) Cela ressemble donc à ça :

$$x(t) = \frac{1}{2}cos(1\omega_0 t) + \frac{1}{2}sin(2\omega_0 t) + \frac{1}{2}sin(3\omega_0 t) + \frac{4}{5}cos(4\omega_0 t)$$
 (2.1)

$$cos = \left[1, \frac{1}{2}, 0, \frac{4}{5}\right] \tag{2.2}$$

$$sin = [0, 2, \frac{1}{2}] \tag{2.3}$$

Périodicité

On sait que x(t) est périodique et d'énergie finie.(Périodicité de $\omega_0 = \frac{1}{T_0}$) On peut décomposer notre signal en **Série de Fourier** trigonométrique :

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(2a_k \cos(k\omega_0 t) + 2b_k \sin(k\omega_0 t) \right)$$
 (2.4)

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt \tag{2.5}$$

$$b_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt \tag{2.6}$$

De plus, on peut toujours décomposer un signal $p\'{e}riodique$ en une partie **impaire** et **paire**. (en Fourier, il suffit de prendre la partie cos donc paire et sin donc impaire)

Chose importante à remarquer, on va souvent tracer des graphes avec un axe y de type 2a[n]. Ce 2 est un des prémices de Fourier complexe.

Signaux carrés

Un signal carré est exprimé comme ci-dessous avec une période de 2π :

$$x(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \le t < \pi \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$$
 (2.7)

Si on fait la série de Fourier, on peut se rendre compte que ce signal est composé d'une infinit'e de sinus de tel sorte que :

$$x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} \sin((2n+1)t)$$
 (2.8)

Fourier Complexes

On voit que cette série est bien plus simple et est une révolution pour calculer Fourier :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$$
 (2.9)

$$X_{k} = \frac{1}{T_{0}} \int_{0}^{T_{0}} x(t)e^{-jk\omega_{0}t}dt$$
 (2.10)

Donc on prend le conjugué pour calculer X_k . C'est ici que le coefficient 2 fait du sens, on se rappelle les formules d'Euler.

$$cos(t) = \frac{e^{jt} + e^{-jt}}{2}$$
 $sin(t) = \frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j}$ (2.11)

Donc le lien avec la série en Réelle est : $X_0 = a_0$, $X_k = X_{-k}^* = a_k - jb_k$. On trouve cela en injectant dans l'équation 2.10 la formule d'Euler.

Représentation de Fourier

Pour faire la représentation de Fourier, on va commencer par prendre l'équation 2.1 et la transformer :

$$x(t) = 2(\frac{1}{2}cos(1\omega_0 t) + \frac{1}{4}cos(2\omega_0 t) + \frac{4}{10}cos(4\omega_0 t)) + 2(1sin(2\omega_0 t) + \frac{1}{4}sin(3\omega_0 t))$$
 (2.12)

Ensuite on injecte la formule d'Euler dans l'équation 2.12 ce qui donne :

$$x(t) = \frac{4}{10}e^{-4j\omega_0 t} + \frac{i}{4}e^{-3j\omega_0 t} + (\frac{1}{4} + j)e^{-2j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$$

$$+ \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + (\frac{1}{4} - j)e^{2j\omega_0 t} - \frac{i}{4}e^{3j\omega_0 t} + \frac{4}{10}e^{4j\omega_0 t}$$

Notre signal x(t) est bien défini de manière unique via ses coefficients!

Base orthogonale

Les exponentielles complexes de Fourier sont orthogonales dans l'espace de Hilbert \mathcal{H}_T équipé avec le produit scalaire :

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) y^*(t) dt \tag{2.13}$$

$$\{e^{jk\omega_0 t}\}, k \in \mathbb{Z} \to \text{ est } \perp$$
 (2.14)

2.1.2 Signaux discrets

La périodicité d'un signal change puisqu'on ne peut avoir que des valeurs \mathbb{N} . En effet, on dit qu'un signal est de période \mathbb{N} si x[n+N]=x[n]. De plus, \mathbb{N} est en [rad] et pas $[\frac{rad}{s}]$ car la pulsation fondamentale est $\Omega_0=\frac{2\pi}{N}$

Calcul de la série de Fourier

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{jk\Omega_0 n}$$
 (2.15)

$$X[k] = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} x[m] e^{-jk\Omega_0 m}$$
(2.16)

On a seulement besoin de N coefficient grâce à la **périodicité**. En effet, $e^{j(N+k)\Omega_0 n} = e^{jk\Omega_0 n}$

2.2 La transformée de Fourier

Cela s'applique sur les signaux non-périodiques et continus. Il faut donc voir le signal comme ayant un $\omega=0=\frac{1}{T_0}=\frac{1}{\infty}$ et y appliquer la série de Fourier!

2.2.1 Calcul de la transformée

On dit que le spectre $X(j\omega)$ du signal x(t) est sa transformée de Fourier.

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$
 (2.17)

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$
 (2.18)

On appelle l'équation 2.18, la transformée de Fourier inverse.

Pour arriver à ce résultat, nous avons réalisés quelques modifications à la série de Fourier :

$$\omega_k = k\omega_0 = \frac{2\pi k}{T_0} \Rightarrow \omega_{k+1} - \omega k = \Delta \omega = \frac{2\pi}{T_0}$$
(2.19)

$$\int_0^T \approx \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \qquad \text{Pour "couvrir" tout le domaine}$$
 (2.20)

$$x(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} X_k e^{j\omega_0 kt} \tag{2.21}$$

$$= \sum_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \right\} e^{jk\omega_0 t}$$
 (2.22)

$$= \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \quad e^{jk\omega_0 t} \Delta\omega$$
 (2.23)

On remarque qu'on a 2 parties intéressantes dans l'équation 2.23. On a une partie qui évolue dans le temps, c'est notre signal continu, c'est notre spectre. L'autre partie dépend de la fréquence et c'est la reconstruction du signal.

La transformée de $x(t)=e^{-2|t|}$ est $X(j\omega)=rac{4}{4+\omega^2}.$




FIGURE 2.1 – à gauche, un signal pair à droite, le spectre

2.2.2 Calcul discret

On a un signal x[n] qui s'exprime de manière unique selon ses fréquences :

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\omega$$
 (2.24)

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]e^{-j\Omega m}$$
(2.25)

L'équation donne la transformée de Fourier.

2.2.3 Astuce

Ne jamais oublier la forme complexe des fonctions sinus et cosinus et repasser en forme complexe. Une fonction qui revient souvent est le sinus *cardinal* qui peut être transformé comme suit :

$$sinc(u) = \frac{sin(u)}{u}$$

2.3 Propriétés de Fourier

2.3.1 Dualité

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$$

 $X(jt) \longleftrightarrow 2\pi x(-\omega)$

Donc on échange $t \to -\omega$ et $\omega \to t$ et on échange les fonctions.

Démonstration

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

$$x(-t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{-j\omega t}d\omega$$

$$2\pi x(-t) = \int_{\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{-j\omega t}d\omega$$

$$2\pi x(-\omega) = \int_{\infty}^{\infty} X(jt)e^{-j\omega t}dt$$

2.3.2 Linéarité

En effet,

$$\sum_{k} x_{k}(t) \longleftrightarrow X_{k}(j\omega)$$
$$\sum_{k} x_{k}(t) \longleftrightarrow \sum_{k} X_{k}(j\omega)$$

2.3.3 Translation

On a:

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$$

 $x(t-t_0) \longleftrightarrow X(j\omega)e^{-j\omega t_0}$

Il faut bien retenir qu'une translation en temporelle amène à une exponentielle en phasorielle. Combiner à la propriété de dualité venant de 2.3.1 est très puissant et utile.

On doit aussi noter que cela ne change pas l'amplitude du spectre mais change sa phase.

2.3.4 Modulation

C'est quand on combine la translation et la dualité :

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$$
$$e^{j\omega_0 t} x(t) \longleftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$$

Cette modulation va elle modifier l'amplitude du signal car déplace son "espace" phasoriel revient à déplacer ses fréquences et en ajoute.

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$$

$$\cos(\omega_0 t) x(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} (X(j(\omega - \omega_0)) + X(j(\omega + \omega_0)))$$

On reconnait clairement les formules d'Euler.

2.3.5 Différentiation

Dériver un signal à énergie finie revient à amplifier ses hautes fréquences.

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$$
$$\frac{d^k x}{dt^k}(t) \longleftrightarrow (j\omega)^k X(j\omega)$$



FIGURE 2.2 – Exemple de transformation de Fourier

2.3.6 Multiplication par un monôme

Par dualité, faire ceci :

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$$

 $t^n x(t) \longleftrightarrow j^n \frac{d^n X}{d\omega^n}(j\omega)$

2.3.7 Intégration

Donc intégrer, augmente les basses fréquences :

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$$

$$\sum_{-\infty}^{t} x(t)dt \longleftrightarrow \frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$$

La partie en rouge est dû au fait qu'un résultat d'une intégration à toujours une constante d'intégration (le fameux +C)

2.3.8 Dilatation

Quand on dilate un signal, on compresse son espace spectre.

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$$

 $x(t/a) \longleftrightarrow |a|X(aj\omega)$

Un truc utile est de penser au vidéo au ralenti où on dilate le temps et on compresse son spectre donc on entend plus les basses fréquences.

Parseval

On **conserve** l'énergie du signal grâce à son spectre. donc :

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

2.3.9 Renversement

Renverser un signal revient à renverser son spectre.

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$$

 $x(-t) \longleftrightarrow X(-j\omega)$

C'est une dilatation par a = -1.

Complexe conjugué

Le spectre d'un signal conjugué est le conjugué renversé du spectre du signal.

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$$

 $x^*(t) \longleftrightarrow X^*(-j\omega)$

2.4 Transformée usuelle

On utilisera des propriétés vu à la section 2.3.

Delta de Dirac

C'est plutôt simple, il faut appliquer simplement la formule :

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 \text{ si } t \neq 0\\ \int_{a}^{-a} \delta(t)dt = 1 \forall a > 0\\ \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t)dt = x(0) \end{cases}$$

$$(2.26)$$

Via toutes ces propriétés on voit facilement que :

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-j\omega t}dt = 1(e^0) = 1$$
(2.27)

Delta de Kronecker

Même idée que à 2.4 si ce n'est qu'on est en discret. Le résultat reste le même.

2.4.1 Train d'impulsions (peigne) de Dirac

On a donc une fonction qui ressemble à cela : (d'où le nom)




FIGURE 2.3 – peigne de Dirac (avec un petit spoil)

formellement un peigne de Dirac est :

$$x(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(t - kT_0)$$
 (2.28)

et son $X(j\omega)$ est :

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega) = \omega_0 x_{\omega_0}(\omega) \text{ avec } \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$
 (2.29)

Preuve

$$\begin{split} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-kT_0) e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-j\omega kT_0} \text{ car on a une \'energie finie} \\ \mathcal{F}(\delta(t-kT_0)) &= e^{-j\omega kT_0} \end{split}$$

Ensuite, on va refaire une série de Fourier :

$$x(t) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} X_l e^{j\omega_0 t}$$

$$= \frac{1}{T_0} \sum_{l=-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 lt}$$

$$X_l = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-j\omega_0 lt} dt$$

$$= \frac{1}{T_0} \int \delta(t) e^{-j\omega_0 lt} dt = \frac{1}{T_0}$$

Ensuite, on utilise la dualité :

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$$

$$X(jt) \longleftrightarrow 2\pi x(-\omega)$$

$$\mathcal{F}(e^{j\omega_0 lt}) = 2\pi \delta(\omega - \omega_0 l)$$

$$x(t) = \frac{1}{T_0} \sum_{l=-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega - l\omega_0) = \omega_0 \sum_{l=-\infty}^{\infty} (\delta(\omega - l\omega_0)) = \omega_0 x(\omega)$$

2.4.2 Fonction échelon




FIGURE 2.4 – Transformé de la fonction échelon

Sa transformée de Fourier est :

$$x(t) = u(t) \longleftrightarrow X(j\omega) = \pi\delta(t) + \frac{1}{j\omega}$$
 (2.30)

Preuve

On utilise l'intégration car on sait que :

$$u(t) = \int_0^\infty \delta(t)dt$$

$$\mathcal{F}(\delta(t)) = 1$$

$$u(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

2.4.3 Fonction fenêtre

Cette fonction, correspond à 2 impulsion. tel que :

$$\Pi = u(t+1) - u(t-1) \tag{2.31}$$

Ces fonctions sont des filtres passes-bandes et à pour transformé de Fourier :

$$x(t) = \Pi(t) \longleftrightarrow X(j\omega) = 2sinc(t) = 2\frac{sin(\omega)}{\omega}$$

Preuve

On utilise l'addition de 2 échelons translat'es.

2.4.4 Fonction signe

La fonction signe est:

$$sign(t) = \begin{cases} -1 & t < 0 \\ 0 & t = 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$
 (2.32)

et à pour transformée de Fourier :

$$x(t) = sign(t) = \longleftrightarrow X(j\omega) = \frac{2}{j\omega}$$

Cela se prouve avec la dilatation et la translation de la fonction échelon.

2.5 Tableau de Check

Domaine temporel	Domaine spectral
x(t) = u(t)	$X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$x(t) = \delta(t)$	$X(j\omega) = 1$
x(t) = 1	$X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega)$
$x(t) = \begin{cases} 1 \text{ si } t \leqslant T_0 \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$	$X(j\omega) = \frac{2T_0 \sin(\omega T_0)}{\omega T_0}$
$x(t) = \frac{1}{t\pi}\sin(Wt)$	$X(j\omega) = \begin{cases} 1 \text{ si } \omega \leqslant W \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$
$x(t) = e^{-at}u(t), \Re(a) > 0$	$X(j\omega) = \frac{1}{a+j\omega}$
$x(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - nT)$	$X(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(\omega - k\frac{2\pi}{T})$

Transformées de signaux discrets

D 1	D : 1
Domaine temporel	Domaine spectral
x[n] = u[n]	$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - e^{-j\Omega}} + \pi \sum_{p \in \mathbb{Z}} \delta(\Omega - 2\pi p)$
$x[n] = \delta[n]$	$X(e^{j\Omega}) = 1$
$x[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n \leqslant M \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$	$X(e^{j\Omega}) = \frac{\sin(\Omega(M+1/2))}{\sin(\Omega/2)}$
$x[n] = \frac{1}{n\pi}\sin(Wn), 0 < W \leqslant \pi$	$X(e^{j\Omega}) = \begin{cases} 1 \text{ si } \Omega \leqslant W \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$
$x[n] = \alpha^n u[n], \alpha < 1$	$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\Omega}}$

L'échantillonnage

L'échantillonnage est quelque chose qui est partout autour de nous. C'est le fait de transformer un signal continu (son, vidéo, ...) en un signal discret. (afin de le stocker sur un pc, ...) C'est donc un processus vital à l'ère de l'informatique.

3.1 Lien entre le continu et le discret

Donc, pour sauvegarder un signal en discret, il faut ponctuellement le sauvegarder. On appelle cela l'échantillonnage

3.1.1 L'échantillonnage

On relève le signal discret toutes les T_e secondes. Notre signal discret correspond à x[n]. Donc la transformation continu \rightarrow est trivial.

Une fois qu'on a notre signal discret, on peu le retransformer en un signal discret! En effet, on peut lier x(t) à un peigne/train de Dirac.

On remarque que $x(nT_e) = x[n]$.

Pas d'échantillonnage : T_e Fréquence d'éch
natillonnage : $f_e = \frac{1}{T_e}$ $x[n] = x(nT_e)$ $x_e(t) = x(t) \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - nT_e) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x(nT_e) \delta(t - nT_e)$

Transformé de Fourier via continu

Pour trouver la transformer de Fourier de notre $x_e(t)$ on réalise ceci :


$$x_e(t) = x(t) \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - nT_e)$$

$$X_e(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \left[X(j\omega) * \frac{2\pi}{T_e} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(\omega - \frac{2\pi}{T_e} k) \right] \qquad \frac{2\pi}{T_e} = \omega_e$$

$$= \frac{1}{T_e} \left[X * \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(-\omega_e) \right] (j\omega)$$

$$= \frac{1}{T_e} \sum_{k \in \mathbb{Z}} X(j(\omega - k\omega_e))$$


Donc notre ω_e représente la période. On observe également une différence entre $|X(j\omega)|$ et $|X_e(j\omega)|$. En effet, on peut remarquer une répétition tous les $\omega_e=2\pi f_e$. Cette contrainte va être très importante pour le taux d'échantillonnage et pour le repli spectral (3.2)



Transformé de Fourier via discret

$$x_e(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] \delta(t - nT_e)$$
$$X_e(j\omega) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] e^{-j\omega nT_e}$$
$$= X(e^{j\Omega})|_{\Omega = \omega T_e}$$

On retrouve également ce phénomène de répétition pouvant mener à un enchevêtrement.



Échantillonnage dans le temps




FIGURE 3.1 – Dualité de Fourier

3.2 Repli spectral

Comme notre transformé de Fourier se répète tous les ω_e , cela indique que le pas de temps d'échantillonnage est primordial. Un pas trop petit et les répétitions se superposent. On appelle cela le repli spectral (aliasing).

On peut penser aux roues d'un voiture, qui si le nombre de FPS n'est pas assez élevé pour le nombre de rotation par seconde, nous donnera l'impression qu'elle tourne à l'envers.

3.2.1 Bien échantillonner

Avec l'idée de la voiture, on peut déjà poser le fait qu'un bon échantillonnage est $2T_e \leq T$. Ainsi on verra la rotation.

Théorème de Shannon

Une fonction (à bande limitée) qui ne contient pas de fréquences supérieures à f_{max} est complètement déterminée par ses échantillons pour autant que :

$$f_e > 2f_{max} \longleftrightarrow \omega_e > 2\omega_{max}$$

3.2.2 Reconstruire un signal

Si le théorème de Shanon (3.2.1) est bien respecté, on peut donc reconstituer un signal en *continu* en filtrant son *spectre discret*.

$$X(j\omega) = X_e(j\omega)T_e \cap \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) \qquad (\omega_m ax \le \omega_c \le \omega_e - \omega_m ax)$$

Il existe également une formule s'intitulant la formule de Shanon. On rappelle que x[n] correspond au signal échantillonné à un interval T_e :

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}x[n]sinc\Big(\frac{t-nT_e}{T_e}\Big)$$

L'utilité du sinus cardinal est qu'il interpole les points $(t, x(nT_e))$. Il existe d'autres fonctions d'interpolations qui donnent des résultats différents.




FIGURE 3.2 – Différentes interpolations

3.2.3 Généralisation de Shanon

Donc de manière plus général, on peut reconstruire tous signaux tant qu'il n'y a pas de recouvrement spectral. Par exemple des signaux plus complexes possédant **plusieurs** fréquences et qui sont de formes variées. On doit simplement respecter la formule de Shanon et bien lier la fréquence positive et sa fréquence négative. (dualité fréquentielle)

3.3 Sur- et Sous-échantillonnage

	Variation du nombre d'échan-	Variation de la durée de prise de
	tillon sur une $m\hat{e}me$ période	donnée
Sous- échantillonnage	On a une même largeur de bande mais un rapprochement des spectres	On a une sorte de dilatation des spectres en phasorielles donc plus facile d'avoir de l'aliasing même un même espacement entre les répétitions.
Sur- échantillonnage	Si on rajoute des données inutiles (ex : des 0) on a un rétrécisse- ment des bandes mais un même espacement	On a une même bande des spectres et un rapprochement des spectres entre eux.

Discrete Fourier Transform (DFT)

On est motivé à trouver la DFT car sur les PC, on manipule que des signaux discrets. Donc on veut passer d'un signal continu à un signal discret, le manipuler et pouvoir le restituer en continu. De plus, un signal ne peut être infini.

Candidat:

- 1. Transformé de Fourier : signal x est continu et sur un support infini.
- 2. Série de Fourier : signal x est discrète et sur un support infini.
- 3. Transformé de Fourier en temps discret : est continue.
- 4. Série de Fourier discrète : on a besoin d'un signal discret périodique et nous renvoie un signal périodique

Donc de ce qu'on a vu, rien ne fonctionne, on doit introduire une nouvelle transformée, la **DFT** ou transformée de Fourier discrète.

4.1 Définition

Depuis une suite M-périodique x[n] on construit une suite $X_{DFT}[k]$ qui est aussi M-périodique et appelé la transformée de Fourier discrète ou DFT de x[n]:

$$X_{DFT}[k] = \sum_{n=0}^{M-1} x[n]e^{-2\pi jkn/M}$$
(4.1)

On peut aussi représenter cela via une matrice de Vandermonde :

$$\begin{bmatrix} X_{DFT}[0] \\ X_{DFT}[1] \\ \vdots \\ X_{DFT}[M-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & e^{-2\pi j \frac{1}{M}} & \dots & e^{-2\pi j \frac{M-1}{M}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & e^{-2\pi j \frac{M-1}{M}} & \dots & e^{-2\pi j \frac{(M-1)^2}{M}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[M-1] \end{bmatrix}$$
(4.2)

Notre matrice de *Vandermonde* est utilisée pour comparer les signaux. La **DFT** compare des signaux sous forme de vecteur entre eux ¹. Vandermonde possède toutes les fréquences possibles (définit par la M-périodicité) et compare avec notre signal de base. On aura une valeur **non-nulle** seulement pour des signaux qui sont en "**résonances**".

^{1.} Bonne vidéo pour mieux comprendre cette idée

non-périodique

Si x[n] est **non-périodique** on va définir sa version périodisé.

$$x_M[n] = \sum_{m \in \mathbb{Z}} x[n + mM]$$

$$X(e^{j\Omega_k}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n]e^{-2\pi jkn/M}$$

$$= X_{M,DFT}[k]$$

Et donc notre DTFT de x[n] évaluée en $\Omega_k = 2\pi k/M$ TODO démonstration

En pratique

Ils existent 3 grandes familles de signaux qui nous intéressent pour la DFT:


- 1. Signaux périodiques de période M
- 2. Signaux à support fini dans $\{0, ..., M-1\}$
- 3. Signaux à support infini.

Donc pour le point 3, on doit tronquer notre signal pour le périodiser.

Zero padding

C'est le principe du $r\acute{e}$ -échantillonnage de la DTFT. On prend un signal x[n] qui a un support fini et non-périodique.

On va choisir une taille de périodisation M' tel que M' > M en rajoutant des zéros. On évalue donc la DTFT de x[n] en d'autres fréquences.



Propriétés de la DFT

Opération	x[n]	$X_{DFT}[k]$
Combinaison	$\sum_{\alpha \in \mathcal{X}} [n]$	$\sum_{i=1}^{n} V_{i} = \begin{bmatrix} h_{i} \\ h_{i} \end{bmatrix}$
linéaire	$\sum_{i} \alpha_{i} x_{i}[n]$	$\sum_{i} \alpha_i X_{DFT,i}[k]; \alpha_i \in \mathbb{R}$
Renversement	x[-n]	$X_{DFT}[-k]$
Complexe	$x[n]^*$	$X_{DFT}[-k]^*$
conjugué		
Translation	$x[n-n_0]; n_0 \in \mathbb{Z}$	$e^{-jk\frac{2\pi n_0}{M}}X_{DFT}[k]$
Modulation	$e^{jk\frac{2\pi k_0}{M}}x[n]; k_0 \in \mathbb{Z}$	$X_{DFT}[k-k_0]$
Convolution	$\sum_{m=0}^{M-1} x_1[m] x_2[n-m]$	$(X_{DFT,1} \cdot X_{DFT,2})[k]$
cyclique	$\sum_{m=0}^{\infty} x_1[m]x_2[n-m]$	$[ADFT,1 \cdot ADFT,2)[\kappa]$
Multiplication	$(x_1 \cdot x_2)[n]$	$\frac{\frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} X_1[m] X_2[k-m]}{\frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} X_{DFT}[k] ^2}$
Perseval	$\sum_{n=0}^{M-1} x[n] ^2$	$\frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} X_{DFT}[k] ^2$

4.2 Transformée Rapide

On doit en moyenne réaliser $8M^2$ opérations (avec M la portée finie du signal) En 1965, Cooley et Tukey ont proposé FFT ou Fast Fourier Transform qui est basé sur la décimation temporelle

Pour simplifier, on factorise M et on divise la somme de la DFT en sous-sommes qui correspondent à des DFT de plus petites tailles.

Transformée de Laplace

C'est une extension de la transformée de Fourier et permet de l'appliquer à plus de signaux (surtout des signaux courants dans le mone réel).

5.0.1 Limitation

On se souvient donc des transformées de Fourier (??). On peut ainsi réaliser des convolutions pour des systèmes via des multiplications en milieu fréquentiel. Cependant, on s'intéresse à des signaux ayant un début, un 0

Existence

$$x(t) = x1(t)$$

$$\mathcal{F}(x) \longleftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i\omega t}dt = \int_{0}^{\infty} te^{-i\omega t}dt = \left[\frac{1+i\omega t}{\omega^{2}}e^{-i\omega t}\right]_{0}^{\infty}$$

On a un signal qui ne converge pas et oscille.

5.0.2 Généralisation

On peut utiliser un signal atténué ce qui permettrait de converger vers nul en l'infini et de même retrouver son résultat inverse :

$$x(t)e^{-\sigma t} = t1(t)e^{-\sigma t}$$

$$\mathcal{F}(xe^{-\sigma t}) \longleftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-i\omega t}dt = \int_{0}^{\infty} te^{-i\omega t}dt = \left[-\frac{1 + (\sigma + i\omega)t}{(\sigma + i\omega)^{2}}e^{-(\sigma + i\omega)t}\right]_{0}^{\infty}$$

$$X_{\sigma}(i\omega) = \frac{1}{(\sigma + i\omega)^{2}}$$

Pour retrouver le signal x(t) sans la pré-multiplication, il faut réaliser cette opération

$$x(t) = e^{\sigma t} \mathcal{F} - 1(X_{\sigma})$$
$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_{\sigma}(i\omega) e^{\sigma t} e^{i\omega t} d\omega$$

Ainsi, on peut s'assurer d'avoir une réponse pour nos systèmes. En effet, on va appliquer cette atténuation ainsi :

$$H\{e^{\sigma t}e^{i\omega t}\} = h(t)*(e^{\sigma t}e^{i\omega t}) = H_{\sigma}(i\omega)e^{\sigma t}e^{i\omega t}$$

Simplification

La notation courante de la transformée de Laplace est $s=\sigma+i\omega$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-i\omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(\sigma+i\omega)t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(s)t}dt$$

5.1 Transformée

La transformée de Laplace d'un signal x est une généralisation de $s \in C$ de la transformée de Fourier

$$X(s) = \mathcal{L}(x) := \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

s est définie que sur la région où l'intégrale existe. On appelle cette région le **ROC** (Region of Convergence).

La transformée inverse est définit ainsi :

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}(X) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\sigma + i\omega) e^{(\sigma + i\omega)t} d\omega$$

Et cela est valable pour tout σ tel que X est défini sur $\sigma+i\mathbb{R}$

5.1.1 Région de Convergence et égalité

Si $\mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(y)$ sur $\sigma + i\mathbb{R}$ pour un σ quelconque, alors x = y. Cependant, cela ne nous indique pas si $\mathcal{L}(x)$ et $\mathcal{L}(y)$ ont le même ROC.

Exemple

$$\mathcal{L}(1(t)e^t) = \frac{1}{s-1}$$

$$\mathcal{R}(s) > 1$$

$$\mathcal{L}(-1(-t)e^t) = \frac{1}{s-1}$$

$$\mathcal{R}(s) < 1$$

Laplace est donc une fonction et un domaine de définition.

Déterminer le ROC

- 1. Si support fini $\rightarrow ROC = \mathbb{C}$
- 2. Support fini à gauche et $|x(t)| < ae^{k_1t} \to \Re(s) > k_1$
- 3. Support infini à droite, et $|x(t)| < ae^{k_2t} \to \Re(s) < k_2$
- 4. support infini et borné à droite $|x(t)| < ae^{k_1t}$ et à gauche $|x(t)| < ae^{k_2t} \to k_1 < \Re(s) < k_2$

5.1.2 Propriétés

Linéarité	$\mathcal{L}(a_1x_1 + a_2x_2) = a_1\mathcal{L}(x_1) + a_2\mathcal{L}(x_2)$	
	$ROC R: R \supseteq R_1 \cap R_2$	
Décalage tempo-	$\mathcal{L}(x(t-t_0)) = e^{-st_0}\mathcal{L}(x(t))$	
rel	même ROC	
Décalage fré-	$\mathcal{L}(e^{s_0 t} x(t)) = X(s - s_0)$	
quentiel	$ROC = R + \Re(s_0)$	
Convolution	$\mathcal{L}(x * y) = \mathcal{L}(x)\mathcal{L}(y) = XY$	
Convolution	$ROC R: R \supseteq R_1 \cap R_2$	
Différentiation	$\mathcal{L}\left(\frac{dx}{dt}\right) = s\mathcal{L}(x)$	
Intégration	$\mathcal{L}\left(\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau\right) = \frac{1}{s}\mathcal{L}(x)$	
Différentiation	$C(-t_{\infty}(t)) = d V(s)$	
fréquentielle	$\mathcal{L}(-tx(t)) = \frac{d}{ds}X(s)$	

5.1.3 En pratique

Pour utiliser les transformées de Laplace, on utilise des logiciels, des tables ou les propriétés de linéarité.

On utilise à fond les décomposition en fraction simple et on utilise la linéarité sur des fonctions simplifier.

5.2 Systèmes LTI : fonctions de transfert

Si nous avons un système LTI \mathcal{H} qui est entièrement caractérisé par une réponse impulsionnelle h. Sa réponse à une entrée u est y=h*u. On réalise $Y(s)=\mathcal{L}(h*u)=H(s)U(s)$. La fonction de transfert est donc : $H(s)=\mathcal{L}(h)$. (cela est équivalent à la réponse impulsionnelle et caractérise entièrement le système)

5.2.1 Passage à d'autres représentations

Équation différentielle

$$\sum_{k=0}^N a_k \left(\frac{d^k}{dt}\right) y(t) = \sum_{k=0}^M b_k \left(\frac{d^k}{dt}\right) u(t) \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{k=0}^N a_k s^k Y = \sum_{k=0}^M b_k s^k U \quad \Leftrightarrow \quad Y = \frac{\sum_{k=0}^M b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k} U$$

On voit que la partie à gauche de U à la dernière équation équation correspond à H

Représentation d'état

$$\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y = Cx(t) + Du(t)$$

$$sX = AX + BU$$

$$Y = (C(sI - A)^{-1}B + D)U$$

On a donc une fonction de transfert unidimensionnel si on a 1 entrée et 1 sortie. Le problème devient algébrique et peut être vu comme un problème statique / constant.

La réponse impulsionnelle est :

$$H(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

(sI - A) Diagonale : $s - a_i i$ hors diagonale $- a_i j$

 $(sI-A)^{-1}$ Transposée des co-facteurs déterminants de matrice $(n-1)\times (n-1)$ pour polynômes $\leq n-1$ ou pour les polynômes d'ordre n det(sI-A)

 $C(SI-A)^{-1}B+D$ Fonctoin rationnelle plus un facteur D

Si un système admet une représentation d'état, alors H(s) est rationnelle. Le dénominateur vaut det(sI - A) d'ordre n et le numérateur est inférieur à n si pas de D sinon n.

Si le système est causal et H est rationnel, on peut prouver que :

- L'ordre du dénominateur ≥ ordre numérateur
- Égalité $\Leftrightarrow h(0) \neq 0$
- Les zéros du dénominateur det(sI A) = valeurs propres de A.

Schéma bloc

Ainsi, les blocs intégrateurs \int devient simplement $\times \frac{1}{s}$. Les blocs différenciateurs $\frac{d}{dt}$ deviennent $\times s$

5.3 Transformée de Laplace unilatérale

Cela répond à 2 questions critiques :

- 1. Comment le signal doit-il être en $-\infty$ et sans condition initiale
- 2. Certaines fonctions n'ont pas de transformée de Laplace comme : e^{at}

Le problème c'est $-\infty$, on va réaliser la transformée de Laplace unilatérale :

$$X_{+}(s) = \mathcal{L}_{+}(x) := \mathcal{L}(1(t)x(t)) = \int_{0^{-}}^{\infty} x(t)e^{st}dt$$
 (5.1)

Donc bien depuis 0^- (surtout quand on a $\delta(t)$). On a beaucoup de propriété hérité de \mathcal{L} . Faire son inverse permet de seulement retrouver 1(t)x(t) (on perd de l'information).

5.3.1 propriétés

Convolution

$$\mathcal{L}_{+}(x*y) \neq \mathcal{L}_{+}(x)\mathcal{L}_{+}(y) \tag{5.2}$$

Dans la plupart du temps, mais on peut simplifier en système causal (h(t) = 0 pour t < 0 ou bien le système est au repos)

$$\mathcal{L}_{+}(y) = \mathcal{L}_{+}(h)\mathcal{L}_{+}(u) = H_{+}\mathcal{L}_{+}(u)$$

$$(5.3)$$

Donc on va assumer, en causal, $H = H_{+}$

Dérivation

$$\mathcal{L}_{+}(x'(t)) = \int_{0}^{\infty} x'(t)e^{-st}dt = -x(0) + sX_{+}(s)$$
(5.4)

On remarque qu'on inclut bien les conditions initiales du système.

Intégration

$$\mathcal{L}_{+}\left(\int_{0}^{t} x(\tau)d\tau\right) = \frac{1}{s}\mathcal{L}_{+}(x) \tag{5.5}$$

Pour le prouver, on utilise le résultat de la dérivation vu en 5.3.1. De plus, $\int_0^0 x(\tau)d\tau=0$

Limite de $X_+(s)$

$$\lim_{s \to 0} sX_{+}(s) = x(\infty) \qquad \qquad \lim_{s \to +\infty} sX_{+}(s) = x(0^{+})$$
 (5.6)

Preuve informelle:

$$\mathcal{L}_{+}(x') = s\mathcal{L}_{+}(x) - x(0)$$

$$\lim_{s \to 0} sX_{+}(s) = x(0) + \lim_{s \to 0} \mathcal{L}_{+}(x')(s) \qquad \approx x(0) + \int_{0}^{\infty} x'(t)e^{0.t}dt = x(\infty)$$

Donc dans un système **stable** et **causal**, H(0) représente le rapport entre la sortie et l'entrée à l'infini ou après stabilisation.

On parle de gain à fréquence nulle ou steady-state

5.3.2 Résolution d'EDO

Exemple

$$y'' + 3y' + 2y = a1(t) (s2 + 3s + 2)Y = \frac{a}{s}$$

La partie à droite correspond à l'EDO dans le domaine de Laplace. Nos conditions initiales sont : y(0) = 0 et y'(0) = 0

$$Y = \frac{a}{s(s^2 + 3s + 2)} = \frac{a}{2s} - \frac{a}{s+1} + \frac{a}{2(s+2)}$$
$$y(t) = 1(t)a(\frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t})$$

On remarque que :

- 1. Les exposants des exponentielles correspondent aux racines du polynômes au dénominateur
- 2. Nous avons un "taux" 0 de u
- 3. Ce sont les racines du polynômes caractéristiques

Via Laplace:

$$(s^{2}Y - sy_{0} - y'_{0}) + (3sY - 3y_{0}) + (2Y) = \frac{a}{s} \qquad (s^{2} + 3s + 2)Y = \frac{a}{s} + (3 - s)y_{0} + y'_{0}$$

$$Y = \frac{a}{s(s^2 + 3s + 2)} + \frac{y_0(3 - s)}{s(s^2 + 3s + 2)} + \frac{y_0'}{s(s^2 + 3s + 2)}$$

$$(5.7)$$

En bleu, on a la réponse **forcée** (comme si on imposait que $y_0 = y'_0 = 0$). Le reste de l'équation correspond à la réponse **libre** qui dépend des racines du polynômes caractéristiques et est linéaire en y_0 et y'_0 .

On finit par réaliser la transformée inverse :

$$y(t) = 1(t)\left(\frac{a}{2} + (2y_0 + y_0' - a)e^{-t} + (\frac{a}{2} - y_0 - y_0')e^{-2t}\right)$$
(5.8)

Long mais programmable en calculant les racines du polynôme et en réduisant en fractions simples.

Transformée en Z

C'est l'équivalent en temps discret de la transformée de Laplace.

6.1 Transformée en Z

On fait face aux mêmes problèmes qu'avant mais ici pour la DTFT. On va donc partir de celle-ci et de l'atténuer. On ne fait plus la DTFT pour x[n] mais pour $x[n]r^{-n}$

$$X_r(e^{i\omega} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]r^{-k}e^{-i\omega k}$$
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]z^{-k}$$
$$DTFT^{-1} \to x[n]r^{-n}$$

6.1.1 Convergence


En simplifiant $z=re^{i\omega}$ on peut réaliser ceci :

$$\mathcal{Z}{x} := X(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]z^{-k}$$
$$= \sum_{k'=-\infty}^{\infty} x[-k']z^{k'}$$

Donc on transforme la transformé en Z en une série de Laurent avec $a_k = x[-k]$. On va séparer le tout en un anneau avec une partie intérieure et extérieure.

$$f(z) = \sum_{k \ge 0} a_k z^k + \sum_{k \le -1} a_k z^k$$
 (6.1)

Il existe donc une convergence sur A(0,r,s) comme ci-contre. r est le rayon de convergence des a_k tel que $r = \sup\{\rho: \exists M: a_k \rho^k < M, \forall k > 0\}$. On a également 1/s qui est le rayon de convergence de a_{-k} comme $\frac{1}{s} = \sup\{\rho: \exists M: a_{-k} \rho^k < M, \forall k > 0\}$.



En particulier si $|a_k| < A\rho^{-k}$ et $|a_{-k}| < A'\sigma^{-k}$ pour k > 0 assez grand. On a donc une convergence pour tout $z \in A\left(0,\rho,\frac{1}{\sigma}\right)$. Il existe donc un nombre fini de $a_{-k}: \sigma = \infty$ et $A\left(0,\rho,0\right)$. On a un nombre fini de $a_k: \rho = \infty$ et $A\left(0,\infty,\frac{1}{\sigma}\right)$

Pour obtenir une sorte de série de Laurent, on doit réaliser cela :

$$X(z) = \sum_{k \ge 0} x[-k]z^k + \sum_{k \le -1} x[-k]z^k$$
(6.2)

Cela converge sur un anneau A(0, r, s). a_k devient x[-k] et a_{-k} devient x[k]. Le σ indique un support fini dans le **futur** et le ρ est un support fini dans le **passé**.

Coefficient de la série

Dans une série de Laurent et en transformée inverse :

$$a_{k} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(0,\rho)} \frac{f(z)}{z^{k+1}} dz \qquad x[-k] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(0,\rho)} \frac{X(z)}{z^{k+1}} dz$$

On a que pour n'importe quel $\rho \in (r, s)$

$$x[k] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(0,\rho)} X(z) z^{k-1} dz$$
 (6.3)

On développe le tout :

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{-\pi}^{\pi} X(\rho e^{i\omega}) (\rho e^{i\omega})^{k-1} i \rho e^{i\omega} d\omega$$
$$x[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\rho e^{i\omega}) \rho^k e^{i\omega k} d\omega$$

On se rend compte que le signal x[k] est un combinaison linéaire de $z^k = \rho^k e^{i\omega k}$: ρ fixe et $\omega \in [-\pi, pi]$. X(z) est le coefficient de développement en signaux z^k pour un $|z| = \rho$ fixé.

Série de Laurent inverse

Si on a une fonction analytique sur \mathbb{C} sauf pour quelques points $c_1, c_2, ...$ Alors, il faut prendre l'anneau le plus grand. Rajouter plus de précisions

6.1.2 Propriétés

Linéarité

$$\mathcal{Z}\{\alpha x + \beta y\} = \alpha \mathcal{Z}\{x\} + \beta \mathcal{Z}\{y\}$$
 $ROCR: R \supseteq R_x \cap R_y$

Décalage temporel

$$\begin{split} \mathcal{Z}\{x[n-n_0]\} &= \sum_n x[n-n_0]z^{-n} \text{ changement de variable}: l=n-n_0\\ &= \sum_l x[l]z^{-(l+n_0)}\\ &= z^{-n_0} \sum_l x[l]z^{-l}\\ &= z^{-n_0} \mathcal{Z}\{x[n]\} \text{ même ROC} \end{split}$$

Mises à l'échelle fréquentielle

$$X(az) = \sum_{n} x[n](az)^{-n} \text{ ROC} : \text{sclaing par } \frac{1}{|a|}$$
$$= \sum_{n} (x[n]a^{-n})z^{-n} = \mathcal{Z}\{a^{-}nx\}$$

Convolution

$$\begin{split} \mathcal{Z}\{x*y\} &= \sum_{k} (x*y)[k]z^{-k} = \sum_{k} \sum_{l} x[l]y[k-l]z^{-k} \\ &= \sum_{k} \sum_{l} x[l]z^{-l}y[k-l]z^{-k-l} \text{ Changement de variable}: k' = k-l \\ &= \sum_{k} \sum_{l} x[l]z^{-l} \sum_{k'} y[k']z^{-k'} = \mathcal{Z}\{x\}\mathcal{Z}\{y\} \end{split}$$

"dérivée"

Pas trop de sens, mais on réalise l'opération $\mathcal{Z}\{x[n+1]\}$ pour faire la "dérivé". (6.1.2)

Intégrale

On réalise une sorte d'accumulation $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$, ce la donne :

$$x[n] = y[n] - y[n-1]$$
 $X = (1-z^{-1})Y$ $Y = \frac{1}{1-z^{-1}}X$

Dérivée "fréquentielle"

$$X'(z) = -\mathcal{Z}\{xn-1\}$$

$$\mathcal{Z}(nx[n]) = -zX'(z)$$

6.1.3 Calcul pratique

On utilise des logiciels, tables de transformés et on exploite la *linéarité*. Ne pas oublier de décomposer en *fraction simple*.

6.2 Transformée en Z unilatérale

6.2.1 Motivation et Définition

$$X_{+}(z) = \mathcal{Z}_{+}\{x\} := \mathcal{Z}_{+}\{1x\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$
(6.4)

On réalise cela car pour des signaux de type a^n , on n'a généralement pas de convergence. (pour se convaincre on peut réaliser la transformée en Z)

6.2.2 Propriétés

Convolution

$$\mathcal{Z}_{+}\{x * y\} \neq \mathcal{Z}_{+}\{x\}\mathcal{Z}_{+}\{y\} \tag{6.5}$$

Si notre système est causal : h[k] = 0 pour $k < 0 \rightarrow \mathcal{Z}_{+}(h) = \mathcal{Z}(h) = H$.

Si notre système est au repos en k=0 et l'entrée est nulle pour k<0 alors :

$$u[k] = 1[k]u[k] \qquad \qquad y[k] = 1[k]y[k] \qquad \qquad \mathcal{Z}_+(y) = \mathcal{Z}(y) \qquad \qquad \mathcal{Z}_+(u) = \mathcal{Z}(u)$$

Ce qui nous donne :

$$\mathcal{Z}_{+}(y) = \mathcal{Z}_{+}(h)\mathcal{Z}_{+}(u) = H_{+}U_{+}$$
 (6.6)

Si un système est supposé causal, $H = H_{+}$

Décalage arrière

$$\mathcal{Z}_{+}\{x[n-1]\} = z^{-1}\mathcal{Z}_{+}\{x[n]\} + x[-1]$$
(6.7)

Décalage avant

$$\mathcal{Z}_{+}\{x[n+1]\} = z\mathcal{Z}_{+}\{x[n]\} - zx[0] \tag{6.8}$$

Limites

$$\lim_{|z| \to \infty} X_+(z) = x[0] \qquad \qquad \lim_{z \to 1} (z - 1)X_+(z) = \lim_{n \to \infty} x[n]$$

Gain DC et steady-state

Comme $Y_+ = HU_+$

$$\frac{y[\infty]}{u[\infty]} = \frac{\lim_{z \to 1} (z - 1) Y_{+}(z)}{\lim_{z \to 1} (z - 1) U_{+}(z)} = \lim_{z \to 1} \frac{(z - 1) Y_{+}(z)}{(z - 1) U_{+}(z)} = H(1)$$
(6.9)

On réalise un décomposition du signal :

$$x[k] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(0,\rho)} X(z) z^{k-1} dz$$
 (6.10)

Si $\rho=1$ donne une partie constante du signal. Donc H(1) à un effet sur la partie constante du signal.

En temps continu:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\sigma + i\omega) e^{(\sigma + i\omega)t} d\omega$$
 (6.11)

Même conclusion qu'en discret.

Deuxième partie Systèmes

Système LIT

Un système est une entité qui prend un ou plusieurs signaux en entrée et produit de nouveaux signaux en sortie.

Exemple : $H\{x[n]\} = x[n] + x[n-1]$. Un système est par exemple : une radio, une caméra, une voiture, ...

7.1 LIT

Un système Linéaire et Indépendant du Temps ou \mathbf{LIT} est, comme son nom l'indique, linéaire donc :

$$\mathcal{H}\{a_1x_1 + \dots + a_Nx_N\} = a_1\mathcal{H}\{x_1\} + \dots + a_N\mathcal{H}\{x_N\}$$
(7.1)

Et un système est $invariant\ temporelle\ donc$:

$$\begin{cases}
\mathcal{H} \text{ est invariant si } \forall t_0 \in \mathbb{N} \\
\mathcal{H}\{x\}[n] = y[n] \Rightarrow \mathcal{H}\{x[n - n_0]\} = y[n - n_0]
\end{cases}$$
(7.2)

On remarque qu'on peut ré-écrire tous signaux via une somme d'impulsions. De plus, si $\mathcal H$ est linéaire alors :

$$\mathcal{H}\{x\} = \mathcal{H}\left\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]\right\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\mathcal{H}\{\delta[n-k]\}$$
 (7.3)

Si \mathcal{H} est invariant au temps et qu'on pose $h := \mathcal{H}\{\delta\}$

$$\mathcal{H}\{\delta[n-k]\} = \mathcal{H}\{\delta\}[n-k] = h[n-k]$$

$$\mathcal{H}\{x\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] =: x * h$$

A noter que "*" fais référence à la convolution, sujet abordé à la section 1.4.

Il est important de noter que toutes ces propriétés et caractéristiques des systèmes LIT en **temps** discret sont également valables et ont un équivalent en **temps continu**.

7.2 Réponse impulsionnelle

La réponse impulsionnelle d'un système LIT \mathcal{H} est la réaction du système à une impulsion d'entrée $(\delta[0])$ on le note h.

Pour **tout** système *LIT*, le signal de sortie est le résultat de la convolution entre *le signal d'entrée* et *la réponse impulsionnelle*. Cela est d'autant plus utile grâce au propriété d'un tel système et sa linéarité.

$$y[n] = x[n] * h[n] \tag{7.4}$$

$$y(t) = y(t) * h(t) \tag{7.5}$$

Réponse indicielle

C'est comme la réponse impulsionnelle mais quand on fait passer un échelon dans notre système.

Réponse fréquentielle

Pour établir cette réponse, on applique un transformée de Fourier à la réponse impulsionnelle ${\bf OU}$ on utilise la propriété de convolution et multiplication :

$$H(j\omega) = \mathcal{F}(h(t))$$

 $H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$

Pour plus d'informations sur les réponse fréquentielles, il faut aller voir 8.2.

7.3 Type de système

Système sans mémoire	Si la sortie du système à un temps donné ne dépend que de l'entrée à cet instant .
Système causal	Le système ne dépend pas de ce qui se passe dans le futur
Système stable ou $(BIBO)$	Entrée bornée donne une sortie bornée
Système inversible	On sait retrouver l'entrée en ayant la sortie.

7.4 Modélisation et représentation des systèmes

Comme vu précédemment, la réponse impulsionnelle est le résultat du système étant perturbé par une impulsion.


7.4.1 Inconvénient

- 1. Fonction de taille infinie et représentation donc peu simple.
- 2. La modélisation d'un système ne mène généralement pas à une réponse impulsionnelle.
- 3. On doit connaître l'entrée depuis $-\infty$.

7.4.2 Représentation

Il existe 3 grandes façons de représenter un système. Tout d'abord la méthode équation différentielle d'entrée-sortie. Pour la suite des exemples, j'utiliserai un circuit *RLC* comme montré cicontre.

équation différentielle d'entrée-sortie est une somme des dérivées comme montré dans l'équation 7.6. C'est plutôt facile de trouver les équations mais on fait face à un problème, l'opération dérivée n'existe pas dans le monde réelle, il faut un opérateur intégrateur.



Ensuite, nous avons la représentation d'état qui utilise des matrices pour former les équations différentielles comme nous voyons à l'équation 7.7

La dernière représentation type est le *schéma bloc* qui est visuel et qui utilise lui des blocs intégrateurs au lieu de dérivé comme montré à la figure 7.2.

$$\ddot{y} + \frac{1}{CR}\dot{y} + \frac{1}{LC}y = \frac{1}{CR}\dot{u}$$
 (7.6)

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} V_0 \\ I_L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/RC & -1/C \\ 1/L & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_0 \\ I_L \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/RC \\ 0 \end{pmatrix} u \tag{7.7}$$




FIGURE 7.2 – Repésentation bloc du système à la figure 7.1

7.4.3 Équation différentielle entrée-sortie

La forme générale de ces équations est de ce type :

$$\sum_{k=0}^{N} a_k (\frac{d^k}{dt^k}) y(t) = \sum_{k=0}^{M} b_k (\frac{d^k}{dt^k}) u(t)$$
 (7.8)

Quelque chose à bien remarquer est que ces équations ne modélise qu'une partie d'un système LIT. Par exemple, on ne peut pas représenter un délai ce qui également rare dans la réalité.

Une chose à remarquer est que l'opérateur dérivé peut se "démultiplier" et possède une associativité et commutativité. Ainsi, on peut avoir une représentation dite "polynomiale" comme ci-dessus qui est une autre écriture de l'équation 7.8.

$$p(\frac{d}{dt})y(t) = q(\frac{d}{dt})u(t) \tag{7.9}$$

Puis après, pour résoudre ce genre d'équation, on utilise des méthodes classiques vu au cours d'Analyse donc, solution homogène et particulière ...

Réponse libre et forcée

Une réponse libre est la solution de l'équation homogène, donc quand u(t) = 0 à l'équation 7.9 et on garde les **mêmes conditions initiales**. En somme c'est la représentation de l'impact des CI.

Une réponse forcée est l'équation 7.9 mais avec les conditions initiales nulles. Donc on s'intéresse à l'impact de l'entrée sans les conditions initiales. La somme de la réponse libre et forcée nous donne la réponse générale.

Stabilité

On peut avoir une intuition sur la stabilité de notre système en posant $y_H(t)$ qui équivaut à :

$$y_H(t) = \sum_i \alpha_i e^{r_i t} \rightarrow r_i$$
 correspond aux racines de p(z) de 7.9 (7.10)

Si la partie réelle de $r_i < 0 \forall i$ alors on a une exponentielle décroissante donc **stable**. On appelle ce genre de système BIBO stable ou Bounded Input Bounded Output.

En revanche, si $r_i > 0 \exists i$ donc on a au moins une exponentielle croissante créant une instabilité.

Si $r_i = 0 \exists i$ on dit qu'on a une stabilité marginale ou instabilité. Cela dépendera de la **multiplicité** et de $te^{r_i t}$.

Linéarité de l'entrée

Avec cette représentation polynomiale, on peut facilement voir qu'on a une linéarité de l'entrée nous permettant de simplifier différent calcul.

Avantages et Inconvénients

2 représentations qui sont 7.8 et 7.9. Les avantages :

- Représentation compacte.
- Conditions initiales claires.
- Facile de la transformer dans d'autres représentations.

Les désavantages :

— On peut perdre la représentation physique.

7.4.4 Schéma Bloc

Comme son nom l'indique, le schéma bloc utilise des "blocs" pour représenter notre système. Ci-dessus on peut voir les composants de base composant ce type de schéma




FIGURE 7.3 – Liste reprenant les blocs de base

Dans le cadre des systèmes LIT, on se restreint souvent à l'addition, multiplication et intégration. On ne réalise que des opérations linéaires.

Avantages et Inconvénients

Les avantages :

- Représentation très intuitive.
- Proche de l'implémentation réelle du système.
- On peut plus facilement réfléchir sur le design de notre système.
- Très modulaire.

Les désavantages :

— Lien moins clair avec la solution.

De plus, on peut voir comme un avantage ou inconvénient le fait de pouvoir voir l'évolution des signaux entre chaque bloc plutôt qu'une sorte de boite noire "entrée-sortie". On peut également réaliser de bien des manières des circuits.

7.4.5 Représentation d'état

Dans ce type de représentation, on a un état x qui est un vecteur comportant toutes les infos internes de notre système. On a une entrée u qui est un signal extérieur affectant le système. Finalement on a une sortie y qui est un signal qu'on peut accéder depuis l'extérieur.

$$\begin{cases} \text{\'evolution} : \frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ \text{sortie} : Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$
 (7.11)

Solution

La solution homogène de $e^{\lambda_i t}$ avec λ_i étant les valeurs propres de l'équation. Si la partie réelle des racines est négative pour tout λ_i .

État non-unique

Avec cette représentation, on peut facilement modifier les vecteurs et signaux pour rendre les équations plus simples. Cela n'a aucun impacte et rend les équations plus logiques pour un certain sens "réel".

$$\begin{cases} z = Tx \Rightarrow \frac{d}{dt}z = T\frac{d}{dt}x = TAT^{-1}z(t) + TBu(t) \\ y = Cx(t) + Bu(t) = CT^{-1}z(t) + Du(t) \end{cases}$$

$$(7.12)$$

Si la matrice A est diagonalisable, on peut réaliser un **découplage** et obtenir ainsi un mode dit $d\acute{e}coupl\acute{e}$. On peut également faire des blocs de Jordan pour diagonaliser le tout :

$$\frac{d}{dt}z_i = \lambda_i z_i + \tilde{B}_i u \tag{7.13}$$

7.4.6 Passage de représentation

7.4.7 Temps discret

Pour passer du temps continu au temps discret, il faut transformer $\frac{d}{dt}$ en l'opérateur de décalage D :

$$Dx[n] = x[n-1] \tag{7.14}$$

Ce qui nous permet d'établir l'équation de différence

$$\begin{cases} \sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k u[n-k] \\ p(D)y = q(D)u \end{cases}$$
 (7.15)

Ce qui nous donne pour solution homogène :

$$y_H[N] = \sum_i c_i r_i^n \tag{7.16}$$

On a une décroissance donc stabilité si $|r_i| < 1$ et une croissance si $|r_i| > 1$

De plus, on remplace le bloc intégrateur du temps discret en bloc D^{-1} . La ré-écriture de l'équation 7.12 en temps discret :

$$\begin{cases} x[n+1] = Ax[n] + Bu[n] \\ y[n] = Cx[n] + Du[n] \end{cases}$$

$$(7.17)$$

On approxime un système en temps continu en temps discret ssi :

$$A_d \approx A_c \Delta t \text{ si } \Delta t \text{ petit}$$
 (7.18)

7.4.8 Résumé

- 1. Réponse impulsionnelle, universelle mais peu maniable \Rightarrow On voit que l'entrée et sortie et Pas de CI
- 2. Équation différentielle entrée-sortie \Rightarrow On voit que l'entrée et sortie et on a des CI
- 3. Représentation d'état (matrice) \Rightarrow On voit l'intérieur et on a des CI
- 4. Schéma Bloc (très concret) \Rightarrow On voit l'intérieur et on a des CI

7.4.9 Existence des systèmes LIT

Une forme usuelle des systèmes LIT dans la vraie vie est de type $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t)$.

Invariance temporelle : tout système fait face à l'usure mais on estime que sur la période d'observation, l'usure est minime et peut être ignorée.

Linéarité : aucun système n'est pas linéaire. Cela peut être dû à des *imperfections* ou si on augmente *énormément* l'entrée ce qui change le comportement du système.

Chapitre 8

Filtrage et Bode

8.1 Filtre

On se souvient, que convoluer 2 signaux en temporel revient à multiplier leur spectre. De plus, dans un système **LIT** le résultat d'un signal x est : y = h * x. Donc, la plupart du temps quand un programme informatique fait un système LIT, il va faire la transform'ee de Fourier pour simplement multiplier et ne pas avoir des sommes de multiplications. Donc en Résumé :

$$\begin{split} Y(t) &= H(t) * X(t) \longleftrightarrow Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega) \\ &= |H(j\omega)||X(j\omega)|e^{j(arg\{H(j\omega)\} + arg\{X(j\omega)\}} \end{split}$$

Donc, il parait clair qu'un système modifie le contenu fréquentiel de notre signal X.




FIGURE 8.1 – Exemple de système LIT

Le fait de modifier le contenu fréquentiel est appelé le filtrage.

8.1.1 Type de filtre

Il existe 3 grands types de filtres:

- 1. Les filtres passe-bas : ils vont atténuer et annuler les hautes-fréquences pour ne laisser passer que les basses.
- 2. Les filtres passe-haut : ils vont atténuer et annuler les basses fréquences et ne laisser passer que les hautes.
- 3. Les filtres passe-bande : ils ne vont laisser passer qu'une partie précise de fréquence. On peut voir cela comme la différence entre un filtre passe-base d'envergure A et un filtre passe-base d'envergure B avec A > B. La différence A B est appelé la largeur de bande.

C'est grâce à cela que la radio fonctionne ou que les filtres photo fonctionnent.

Les circuits RC

Parmi les exemples typiques, on peut s'intéresser au circuit RC (cf : LELEC1370). En effet, on peut modéliser les équations d'un tel circuit comme suit :

$$x(t) = RC\frac{du}{dt} + u(t) \longleftrightarrow$$

$$X(j\omega) = RCj\omega Y(j\omega) + Y(j\omega) = Y(j\omega)(j\omega RC + 1)$$

$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$
Si $\omega_c = \frac{1}{RC}$; $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + j(\omega/\omega_c)^2}}$



Figure 8.2 – RC classique

Ici, notre ω_c représente la fréquence de coupure. C'est donc la valeur à partir de laquelle, on aura un changement notable de résultat. Une chose à remarquer est que le déphasage lié à la fréquence angulaire augmente jusqu'à $\frac{\pi}{2}$. Peu perceptible au début, cela ne change rien fondamentalement.

8.1.2 Filtres non-idéaux

Un filtre parfait serait un filtre qui soit : nulle partout où on ne veut pas la fréquence et unitaire partout où on la veut.

Mais comme vu au point 2.4.3, un tel signal en phasoriel correspond à :

$$H(j\omega) \longleftrightarrow h(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$$

Le gros soucis avec cela, c'est qu'on a une réponse actuelle du système qui dépend de quelque chose se passant dans le *futur* donc pas vraiment physique. Le système n'est pas *causal*. On peut aussi noter qu'on aura un déphasage nul. En réalité, on cherche à avoir une déphasage linéaire car c'est simplement une modulation et est plus facilement corrigeable.





FIGURE 8.3 – Sinus cardinal

Passe-bande non-idéal

Il en va de même pour le filtre passe-bande qui est composé de deux fonctions fenêtres comme suit :

$$|H(j\omega)| = \prod \left(\frac{\omega + \omega_0}{B/2}\right) + \prod \left(\frac{\omega - \omega_0}{B/2}\right)$$
$$h(t) = \frac{\sin(Bt/2)}{\pi t} 2\cos(\omega_0 t)$$

Comme au point précédent, c'est la non causalité et donc le manque de sens physique qui rend ce type de filtres idéaux impossibles.



8.1.3 Filtre analogique

Ce sont des filtres composés d'éléments passifs et/ou actifs.




FIGURE 8.4 – Réponse impulsionelle en fonction de la fréquence

Un filtre réel a un $|H(j\omega)|$ qui ressemblent plus à la figure 8.4. Le **gabarit** précise les tolérances qu'on accepte quand on design un filtre.

- 1. Fluctuations bande passante : on détermine un ϵ qui définit la largeur de bande passante.
- 2. Zone de transition : correspond au Δ qui indique la largeur de cette zone.
- 3. Fluctuations bande bloquante : la largeur de cette bande est définit via δ .

Les filtres passe-bas

Nom	Réponse impulsionnelle	Avantages & Inconvénients
Butterworth	$ H(j\omega) ^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}}$	On a un filtre avec une fluctuation de bande passante minime. Une zone de transition plus ou moins élevé et une bande bloquante qui tend vers 0.
Tchebychev Direct	$ H(j\omega) ^2 = \frac{1}{1 + (\gamma T_n^2(\omega/\omega_c))}$	γ est le facteur d'ondulation et T_n^2 est une fonction oscillante à amplitude constante (polynôme de Tchebychev de première espèce d'ordre n). On a un filtre avec une fluctuation de bande passante oscillante mais borné. Une zone de transition rapide et une bande bloquante qui tend vers 0 et plus vite que Butterworth.
Tchebychev Inverse	$ H(j\omega) ^2 = rac{\sqrt{\gamma}T_n(\omega_c/\omega)}{1+(\gamma T_n^2(\omega/\omega_c))}$	γ est le facteur d'ondulation et T_n^2 est une fonction oscillante à amplitude constante (polynôme de Tchebychev de première espèce d'ordre n). On a un filtre avec une fluctuation de bande passante plate. Une zone de transition rapide et une bande bloquante oscille de manière bornée (l'inverse de Tchebychev).
Elliptiques/Cauer	$ H(j\omega) ^2 = \frac{1}{1 + \gamma R_n^2(\omega/\omega_n\zeta)}$	γ est le facteur d'ondulation, ζ est le facteur de sélectivité et R_n^2 est une fonction rationnelle elliptique. On a donc un filtre où en modifiant les paramètres γ et ζ , on peut obtenir un filtre spécifique.

Les filtres passe-haut

Nom	Réponse impulsionnelle	Avantages & Inconvénients
Butterworth	$ H(j\omega) ^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}}$	Est très similaire à son homologue passe-bas. Donc on a des bandes très plate et une zone de transition assez rapide dépendant de son degré.

Les filtres passe-bande

Pour obtenir un filtre passe-bande, on combine 2 filtres passe-bas. On doit réaliser le changement de variable suivant :

$$j\omega o rac{\omega_0^2 - \omega^2}{Bj\omega}$$

Où B est la largeur du filtre souhaitée et ω_0 est la fréquence à laquelle on va centrer nos deux bandes (une positive et négative).

Les filtres à encoche / notch

Ce sont des filtres qui ne font passer qu'une seule fréquence spécifique.

$$H(j\omega) = \frac{(j\omega + j\omega_0)(j\omega - j\omega_0)}{(j\omega + \omega_0(\cos(\theta) + j\sin(\theta))(j\omega + \omega_0(\cos(\theta) - j\sin(\theta)))}$$
(8.1)

Les filtres passe-tout

Il existe également une famille de filtre qui fait tout passer. Son utilité? déphaser de $+/-\pi$ un signal ce qui peut être fort utile!

$$H(j\omega) = \frac{(j\omega - 2)}{(j\omega + 2)} \tag{8.2}$$

8.2 Caractérisation d'un filtre

Pour se faire, on prend son équation de réponse impulsionnelle et on trace son diagramme de Bode. (ne pas oublier que Bode c'est *la norme* et *l'argument*)

Pour se faire, on utilise une échelle *logarithmique*. On doit également factoriser notre réponse impulsionnelle comme suit :


$$|H(j\omega)| = K \frac{|1 + \frac{j\omega}{\omega z_1}||\frac{j\omega}{\omega z_2}||(\frac{j\omega}{\omega z_3})^2 + 2\xi \frac{j\omega}{\omega z_3} + 1|}{|1 + \frac{j\omega}{\omega p_1}||\frac{j\omega}{\omega p_2}||(\frac{j\omega}{\omega p_3})^2 + 2\xi \frac{j\omega}{\omega p_3} + 1|}$$
(8.3)

$$20log(|H(j\omega)|) \tag{8.4}$$

Grâce aux propriétés des logarithmes, on peut séparer et additionner les multiplications et et divisions.


Ainsi, on trace morceau par morceau notre fonction et on va sommer ses différentes parties.

$$\frac{20log|K| + 20log\left|\frac{j\omega}{\omega_{z_1}}\right| + 20log(\left|1 + \frac{j\omega}{\omega_{z_2}}\right|)}{20log|K| + 20log\left|\frac{j\omega}{\omega_{z_2}}\right| + 20log\left|\frac{j\omega}{\omega_{z_2}}\right|$$



et pour la version au $\mathit{carr\'e}$ on a ceci. Il faut faire attention aux $\mathbf{asymptotes}$ qui peuvent se former!

$$20log(\left|\left(\frac{j\omega}{\omega_{z_3}}\right)^2 + 2\xi\frac{j\omega}{\omega_{z_3}} + 1\right|)$$



Après cela, on additionne/soustrait simplement nos courbes ensembles et on obtient notre $première\ partie$ du diagramme de Bode.

8.2.1 Argument

Pour l'argument, le processus est le même si ce n'est qu'on ne met pas l'argument dans un logarithme mais est représenté sur une échelle logarithmique. On trace nos différents arguments et on les somme.

Chapitre 9

Transformée en Z

9.1 Transformée

9.1.1 Fonction de transfert

La réponse y à une entrée u tel que y=h*u. Dans le domaine de z on a $Y(z)=\mathcal{Z}\{h*u\}=H(z)U(z)$. Notre fonction de transfert est donc :

$$H(z) := \mathcal{Z}\{h\} \tag{9.1}$$

Cela nous donne des informations sur la réponse impulsionnelle et caractérise entièrement le système LTI \mathcal{H} (avec ROC).

9.1.2 Semblant de vecteur propre

Si on a un signal z^n avec $|z| = \rho$, on peut établir les effets d'un système LTI sur ce signal :

$$\mathcal{H}\lbrace z^n\rbrace = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{n-k} = z^n \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{-k}$$
$$= z^n \mathcal{Z}\lbrace H(z)\rbrace = z^n H(z)$$

Donc z^n est un vecteur propre de tout système LTI. H(z) est un scalaire qui n'est autre qu'une valeur propre. $z^n \to H(z)z^n$.

Cela nous permet de traiter indépendamment un signal si celui est une combinaison linéaire de z^n . (ex : $x[n] = X_1 z_1^n + X_2 z_2^n + X_3 z_3^n$)

Valeur propre

Si x est une combinaison linéaire de $z^k=\rho^k e^{i\omega k}$ on trouve les scalaires ainsi

$$\mathcal{H}\{x[k]\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\rho e^{i\omega}) \rho^k e^{i\omega k} d\omega$$
$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(\rho e^{i\omega}) X(\rho e^{i\omega}) \rho^k e^{i\omega k} d\omega$$

On peut remarquer que la Transformée en Z diagonalise le système linéaire.

9.1.3 Passage depuis/vers autres représentations

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k u[n-k]$$
$$\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k} Y = \sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k} U$$
$$Y = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}} U$$

On a les **zéros** de H comme étant les z pour lesquels H=0 et les pôles de H sont les z pour lesquels $H\to\infty$.

Représentation d'état

$$x[n+1] = Ax[n] + Bu[n]$$

$$y[n] = Cx[n] + Du[n]$$

$$Y = (C(zI - A)^{-1}B + D)U$$

Le calcul de l'inverse montre que :

$$C(zI-A)^{-1}B$$
 Fonction ration
nelle avec $\frac{ordre\leqslant n-1}{ordren}$
$$C(zI-A)^{-1}B+D\frac{ordre\leqslant n-1}{ordren}+D=\frac{ordren}{ordren}$$

Si un système admet une représentation d'état, alors H(z) rationnelle. On a un dénominateur qui est det(zI - A) d'ordre n et un numérateur ordre < n si pas de D, ordre n sinon.

En général, si H est rationnel et système est **causal**. L'ordre du dénominateur \geqslant ordre numérateur et $h(0) \neq 0$.

Passage

Si on a:

$$Y = HU = C(zI - A)^{-1}BU H = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^k} \text{ avec } M \leq N$$

$$H = \frac{z^{-N}}{z^{-N}} \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^k} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{k-N}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{k-N}}$$

On obtient ainsi l'équation :

$$\sum_{k=0}^{N} \tilde{a}y[n-k] = \sum_{k=0}^{N} \tilde{b}_k u[n-k]$$
(9.2)

9.1.4 Importance des pôles

Si nous avons une fonction de transfert H(z) = q(z)/p(z) pour un système LTI.

$$Y(z) = H(z)U(z) = \frac{q(z)}{p(z)} \frac{\tilde{q}(z)}{\tilde{p}(z)}$$
$$= \frac{\Pi(z - b_i)}{\Pi(z - a_i)} \frac{\Pi(z - \tilde{b}_i)}{\Pi(z - \tilde{a}_i)}$$

En réalisant une décomposition simple :

$$y[k] = \sum_{i} \gamma_i a_i^k + \sum_{i} \tilde{\gamma}_i \tilde{a}_i^k \tag{9.3}$$

La partie à gauche est l'ensemble des pôles de la fonction de transfert et à droite l'ensemble des pôles de l'entrée.

Notre réponse finale est une combinaison d'exponentielles de taux :

- pôles de la fonction de transfert a_i pôles de l'entrée \tilde{a}_i

rajouter explication causalité après tp

Chapitre 10

Stabilité, Commandabilité & Observabilité

En général, les systèmes réels sont causaux tel que h[n] = 0 pour n < 0.

10.1 Stabilité

Il faut que : $||h||_1$ existe, que la **ROC** soit autour du cercle unité ou l'axe imaginaire, que les **pôles** soient dans le cercle unité ou à gauche du plan.

10.1.1 BIBO

Un système est **BIBO-stable** si pour toute entrée bornée, la sortie est bornée. Si un signal x est borné si $\exists B$ tel que |x[k]| < B pour tout k. On note cela $\parallel x \parallel_{\infty} := sup_k |x[k]|$

Un système LTI de réponse impulsionnelle h est BIBO-stable si et seulement si $||h||_1$ existe. $||x||_1 := \sum_k |x[k]|$ et $||x||_1 := \sum_{\tau=-\infty}^{\infty} |x[\tau]| d\tau$.

$$|y[n]| = \left| \sum_{k \geqslant 0} u[n-k]h[k] \right| \leqslant \sum_{k \geqslant 0} |u[n-k]||h[k]| \quad \text{En utilisant l'inégalité triangulaire}$$

$$|y[n]| = \| \ u \ \|_{\infty} \sum_{k \geqslant 0} |h[k]| = \| \ h \ \|_{1} \| \ u \ \|_{\infty} \quad \text{En supposant que notre signal d'entrée u est borné}$$

$$\| \ y \ \|_{\infty} \leqslant \| \ h \ \|_{1} \| \ u \ \|_{\infty} \quad \blacksquare$$

Cela est une nécessité sinon, notre système renvoie un signal qui diverge si sa fonction de transfert n'est pas bornée.

Impact sur erreur de commande

Si nous avons une entrée avec une erreur tel que $u=u_{nominal}+\Delta u$ et que $\parallel u\parallel_{\infty}\leqslant\epsilon$. Voir équation ci-contre.

L'erreur peut être borné par $||h||_1 \epsilon$ qui est un seuil qu'on impose.

$$\mathcal{H}\{u\} = \mathcal{H}\{u_{nominal}\} + \mathcal{H}\{\Delta u\}$$
 (10.1)

Vision fonction de transfert

Si h est causal et que $||h||_1$ existe, alors pour tout $z \notin B(0,1)$ on voit que :

La convergence de $\mathcal{H}(z) = \sum_k h[k]z^{-k}$. On a un **ROC** qui contient $\mathcal{C} \setminus B(0,1)$ et tous les **pôles** sont dans B(0,1).

$$\sum_{k=0}^{\infty} |h[k]z^{-k}| \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} |h[k]| = ||h||_{1}$$
 (10.2)

Si notre **ROC** est $\mathcal{C} \setminus B(0,r)$ pour r < 1 alors

notre système est **BIBO-stable**. Si \mathcal{H} est rationnelle et tous ses pôles sont dans B(0,1) alors h[n] est une somme d'exponentielle décroissante.

Stabilité d'une fonction de transfert DT

Système LTI en temps discret de fonction de transfert \mathcal{H}

Bibo stabilité \Rightarrow ROC contient $\mathcal{C} \setminus B(0,1)$ ROC contient $\mathcal{C} \setminus B(0,r)$ pour $r < 1 \Rightarrow$ BIBO stabilité (10.3)

Stabilité d'une fonction de transfert CT

Système LTI en temps continu de fonction de transfert \mathcal{H} . Si on est **BIBO-stable** les $p\hat{o}les$ sont à **gauche** de l'axe imaginaire :

BIBO stabilité \Rightarrow ROC contient $\{x + iy : x \ge 0\}$ Roc contient $\{x + iy : x \ge -\epsilon\} \Rightarrow$ BIBO stabilité (10.4)

10.1.2 Stabilité interne

On veut qu'un système partant d'un point initial (u = 0) doit revenir à un équilibre ou ne pas diverger.

<u>Définition</u>: Un équilibré (x^*, u^*) stable si pour tout $\epsilon > 0$ il existe un $\delta > 0$ tel que $x(0) \in B(x^*, \delta) \Rightarrow x \in B(x^*, \epsilon)$ pour tout temps futur (si l'entrée reste u^*)

<u>Définition</u>: Un équilibré (x^*, u^*) attractif si il existe un $\delta > 0$ tel que $x(0) \in B(x^*, \delta) \Rightarrow \lim_{t \to \infty} x(t) = x_0$ (si l'entrée reste u^*) (asymptotiquement stable)

Il ne faut pas confondre stabilité et attractivité car stabilité est l'idée de ne pas diverger et attractif c'est l'idée de tendre vers un endroit. Et vice-versa.

LTI

Donc pour un système qui est du type $\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + Bu(t)$ on va ramenée l'équilibre à (0,0) car plus simple (changement de variable si besoin).

Si (x^*, u^*) est un équilibre alors $0 = Ax^* + Bu^*$:

$$\Delta x = x - x^* \qquad \Delta y = u - u^* \qquad \text{Changement de variable}$$

$$\frac{d}{dt}(x^* + \Delta x) = A(x^* + \Delta x) + (B(u^* + \Delta u) \quad \frac{d}{dt}\Delta x = A\Delta x + B\Delta u \quad \Delta x = 0, \Delta u = 0$$

temps continu

Si on a $x(t) = v_1 e^{\lambda_1 t} + v_2 e^{\lambda_2 t} + ... + v_m e^{\lambda_m t} + v'_m t e^{\lambda_m t}$ Où on retrouve des multiplicités simples et multiples.

 $\underline{\text{Th\'eor\`eme}}$: Un système LTI en **temps discret** matrice A et ses valeurs propres :

- $\mathbb{R}(\lambda_i) < 0$ pour tout i, alors stable et attractif
- $\mathbb{R}(\lambda_i) > 0$ pour un i, alors instable et non-attractif
- $\mathbb{R}(\lambda_i) \leq 0$ et $\mathbb{R}(\lambda_i) = 0$ pour un i :
 - Si multiplicité 1, alors stable et non-attractif
 - Si multiplicité > 1, alors instable et non-attractif.

On applique la même idée en temps discret.

Oublie des conditions initiales LTI

Si x_0 et entrée u alors $x(t) = x_{libre}(t) + x_{force}(t)$. Le $x_{force}(t)$ dépend uniquement de u comme si x(0) = 0.

Si on a un système LTI attractif, $x_{libre} \rightarrow 0$ et une modification de x_{force} a un petit impact sur la trajectoire.

Non-linéaire

En linéaire, un système est soit *stable* ou *instable* dans son ensemble. En **non**-linéaire, chaque équilibre est *différent*.

On peut linéariser autour d'un équilibre tel que $f(x^*, u^*) = 0$ ensuite on analyse graphiquement ou sur base de la linéarisation.

<u>Démarche</u>: On linéarise autour d'un équilibre (x^*, u^*) tel que $f(x^*, u^*) = 0$

$$f(x,u) = \frac{\partial f}{\partial x}(x - x^*) + \frac{\partial f}{\partial u}(u - u^*) + O(...) \qquad \frac{d}{dt}\tilde{x} = A\tilde{x} + B\tilde{u} \text{ où } \tilde{x} = x - x^*$$

Exemple: $\dot{x} = f(x) = -x + x^3$ qui nous donne 3 équilibres $\{-1, 0, 1\}$. On peut voir graphiquement que seul 0 est un équilibre attractif.

$$x=0, f'(x)=-1$$
 système linéarisé $\dot{\tilde{x}}=-\tilde{x}$ $x=1, f'(x)=2$ système linéarisé $\dot{\tilde{x}}=2\tilde{x}$

10.1.3 Interne vs BIBO

Avec une représentation d'état continu, la fonction de transfert est : $H(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ et :

$$(sI - A) =$$
 Diagonale $s - a_{ii}$ hors diagonale $- a_{ij}$
 $(sI - A)^{-1} =$ (transposée des co-facteurs (déterminants de matrices $(n - 1) \times (n - 1))/det(sI - A)$

Donc les pôles de la fonction de transfert \mathcal{H} sont les valeurs propres de A. Via la stabilité des vep de A on peut savoir si les pôles sont stables.

Stabilité interne \Longrightarrow stabilité BIBO. Instabilité BIBO \Longrightarrow instabilité interne stricte. Le contraire n'est pas vrai.

10.2 Intermède algébrique

On peut remarquer que le polynôme caractéristique d'une matrice A évalué en A est la matrice nulle.

10.2.1 Théorème de Cayley-Hamilton

 $p_A(A) = 0$ pour toute matrice *carrée*. On sait que le p_a se trouve via det(xI - A). Si on évalue un polynôme à une matrice.

On va transformer la matrice via $A^k = V \Lambda^k V^{-1}$ où Λ est la matrice de ses valeurs propres.

$$p(A) = \sum_{k=0}^{n} a_k A^k = \sum_{k=0}^{n} a_k V \Lambda^k V^{-1} = V \left(\sum_{k=0}^{n} a_k \Lambda^k \right) V^{-1}$$
$$= V \left(\sum_{k=0}^{n} a_k \begin{pmatrix} \lambda_1^k \\ \lambda_2^k \\ & \ddots \end{pmatrix} \right) V^{-1} = V \begin{pmatrix} p(\lambda_1) \\ p(\lambda_2) \\ & \ddots \end{pmatrix} V^{-1}$$

Donc maintenant, si on remplace p un polynôme quelconque par p_a le polynôme caractéristique, on a des $p_a(\lambda_i)$. Le propre d'un valeur propre sur son polynôme propre est qu'il **annule** celui-ci. Donc notre matrice devient nulle.

Corollaire 1 : Si A est $n \times n$, A^n est une combinaison linéaire de $A^0, A^1, ..., A^{n-1}$.

$$p_A(A) = 0 \Leftrightarrow A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_0A^0 = 0$$
(10.5)

$$\Leftrightarrow A^n = -a_{n-1}A^{n-1} - a_{n-2}A^{n-2} - \dots - a_0A^0$$
 (10.6)

<u>Corollaire 2</u>: Si A est $n \times n$ A^{n+1} est une combinaison linéaire de $A^0, ..., A^{n-1}$. On reprend 10.6 et on multiple par A.

<u>Corollaire 3</u>: Si A est $n \times n$ alors A^k avec $k \ge n$ peut être exprimé en fonction de $A^0, ..., A^{n-1}$. (Ré-appliquer corollaire 2).

10.3 Commandabilité

<u>Définition</u>: Un état x^* est atteignable si il peut être atteint au départ de 0 en un temps **fini**. C'est-à-dire que dans un temps T et une entrée u, x[k+1] = Ax[k] + bu[k] et x[0] = 0. Au final $x[T] = x^*$.

L'espace d'atteignabilité est l'ensemble des états atteignables. On dit qu'un système est **commandable** si tout état est *atteignable*.

10.3.1 Analyse en temps discret

On a un système de type x[k+1] = Ax[k] + bu[k] et x[0] = 0. Pour x[1] = A0 + bu[0] = bu[0], $x[2] = Ax[1] + bu[1] = Abu[0] + bu[1] = (Ab \ b)\tilde{u}_{0\to 1}$. Où $\tilde{u}_{0\to 1} = \begin{pmatrix} u[0] \\ u[1] \end{pmatrix}$. De manière générale :

$$x[T] = (A^{T-1}b \quad A^{T-2}b \quad \dots \quad Ab \quad b) \, \tilde{u}_{0 \to T-1}$$
 (10.7)

 x^* est atteignable en un temps T si il est dans l'espace des colonnes de $\begin{pmatrix} A^{T-1}b & A^{T-2}b & \dots & Ab & b \end{pmatrix}$ <u>Via corollaire 3 :</u> pour $T \ge d-1$ alors on reste dans le même espace colonne.

Matrice de commandabilité

Soit un système x[k+1] = Ax[k] + bu[k] où l'état x est de dimension d, la matrice de commandabilité est :

$$\mathcal{C} := \begin{pmatrix} A^{d-1}b & A^{d-2}b & \dots & Ab & b \end{pmatrix} \tag{10.8}$$

<u>Théorème</u>: l'état x^* est atteignable ssi il est dans l'image de \mathcal{C} (son espace colonnes). L'espace d'atteignabilité est l'espace colonnes de \mathcal{C} .

Le système est dit commandables si \mathcal{C} est de plein rang. Donc l'espace colonne est \mathbb{R}^d

Commandabilité vs Controlabilité

La **commandabilité**, on peut atteindre n'importe quel état depuis 0 en un temps *fini*. La **controlabilité**, on peut atteindre 0 depuis n'importe quel état en un temps *fini*

10.3.2 Calculer \mathcal{C}

On calcule b et Ab et après on itère pour avoir $A^kb = A(A^{k-1}b)$.

Si une matrice est de plein rang, son déterminant est non-nul. Pour des matrices **rectangulaires**, elle est de plein rang si elle a une sous-matrice $d \times d$ de plein rang.

10.4 Observabilité

On peut distinguer les conditions initiales en se basant sur la trajectoire libre.

<u>Définition</u>: un état/condition initiale $x_0 \neq 0$ n'est pas observable si il mène à une sortie y identiquement nulle (pour tout temps) si l'entrée u est nulle.

<u>Définition</u>: un état/condition initiale $x_0 \neq 0$ est **non-observable** si il mène à une sortie y identiquement nulle (pour tout temps) si l'entrée u est nulle.

Donc un système est **observable** si il n'existe **aucun** état non-observable. L'espace **non-observable** est l'ensemble des x_0 non-observable.

10.4.1 Analyse en temps discret

Si on a des conditions initiales x_0 et qu'on se souvient de la corollaire 3 on a :

$$x[n] = A^{n-1}x_0 y[n] = CA^{n-1}x_0$$

Pour les y[n] = 0 pour tout n et x_0 non observables si et seulement si l'équation ci-contre est respectée.

Cette matrice s'appelle la matrice d'**observabilité** \mathcal{O} et via la corollaire 3, on peut passer de n-1 à d-1

L'état x_0 est non-observable si $\mathcal{O}x_0 = 0$. L'espace des **états non observables** est $ker\{\mathcal{O}\}$. Si le système est entièrement observable, \mathcal{O} est de plein rang.

$$\begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} x_0 = 0 \tag{10.9}$$

10.4.2 Exploitation de la linéarité

Système observable \rightarrow conditions initiales différentes mènent à réponses différentes.

Système **pas** observable \rightarrow si Δx est dans l'espace non-observable, alors x_0 et $x_0 + \Delta$ mène à la même réponse.

10.4.3 Résumé

Observabilité : le fait de pouvoir distinguer la réponse libre de différentes conditions initiales. On se base sur la matrice d'observabilité.

Cela ne dit pas si il est facile de $retrouver\ x_0$ ni comment on le calcule en pratique. **Non-observable**: impossible de distinguer certains états, pas de solution si système existe $d\acute{e}j\grave{a}$. (on doit prendre en compte cela quand on design un système).