# Karsten Schramm

# Die Floppy 1541

Alles über die Programmierung der VC 1541 vom Eröffnen einer Datei bis zu Eingriffen in die Arbeitsweise des DOS.

Lernen Sie Ihren eigenen Programmierschutz und Ihr schnelles Ladeprogramm selbst zu entwickeln.

Mit komplettem kommentierten ROM-Listing

Ein Markt & Technik Buch

## Vorwort für die elektronische Veröffentlichung:

Das Buch wurde durch Spiro Trikaliotis eingescannt und bearbeitet. Trotz Sorgfalt können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Sollten Sie solche finden, kontaktieren Sie mich bitte unter meiner E-Mail-Adresse <a href="mailto:cbm@trikaliotis.net">cbm@trikaliotis.net</a>. Sollten sie Fragen oder Hinweise haben, wenden Sie sich bitte nicht an den Autor des Buches, sondern an mich.

Bitte respektieren Sie, dass die Rechte an dem Buch weiterhin beim Autor, Herrn Karsten Schramm, liegen.

Die Veröffentlichung in elektronischer Form erfolgt mit Genehmung durch den Autor, bei dem ich mich hiermit noch einmal sehr herzlich bedanke. Ebenfalls bedanke ich mich bei Pearson Education Deutschland GmbH, Rechtsnachfolgerin des damaligen Markt&Technik Verlages, die bereitwillig sämtliche Rechte an dem Buch an den Autor zurückübertragen hat. Den Dank möchte ich dabei ausdrücklich Frau Stephanie Eckert und Pia Kleine von Pearson, sowie Herrn David Göhler vom WEKA Zeitschriftenverlag aussprechen; Herr Göhler hat den entscheidenden Tipp gegeben, durch den der richtige Ansprechpartner gefunden werden konnte.

Da ich das durch den Autor eingeräumte Recht zur Veröffentlichung nicht übertragen darf, weise ich darauf hin, dass das Buch nicht anderweitig zur Verfügung gestellt werden darf. Verweisen Sie bitte stattdessen auf meine Web-Seite <a href="http://www.trikaliotis.net/Book">http://www.trikaliotis.net/Book</a> für den Download.

Der Text wurde so gut wie möglich in Originalform belassen. So wurde insbesondere darauf geachtet, dass die Seitenzahlen so gut wie möglich übereinstimmen. Da aber Seitenwechsel innerhalb eines Absatzes vermieden wurden ist es häufig so, dass der erste oder der letzte Absatz einer Seite auf der vorherigen oder nachfolgenden Seite erscheinen.

Alle enthaltenen Dateilistings in Anhang V wurden mit PETCAT (aus dem VICE Paket, <a href="http://www.viceteam.org/">http://www.viceteam.org/</a>) aus Original-Dateien erzeugt.

Das ROM-Listing in Anhang II konnte per automatischer Bearbeitung nicht in ausreichender Qualität gescannt werden. Daher wurde scriptgesteuert ein Disassembler-Listing des Original-ROMs mittels VICE erzeugt und die Kommentare des Buchs in dieses Listing übertragen. Das Original-Layout blieb erhalten; trotz aller Sorgfalt kann es aber passiert sein, dass hierdurch kleinere Diskrepanzen eingeführt wurden.

Mit @ST markierte Fußnoten auf den Seiten wie auch diese Seite, die sie gerade lesen, sind in den Original-Büchern nicht vorhanden, sondern sind Anmerkungen, die bei der Bearbeitung entstanden sind.

Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre des Buches, welches sich auch hervorragend als Nachschlagewerk eignet.

Spiro Trikaliotis, 26. April 2006.

# Karsten Schramm

# Die Floppy 1541

Alles über die Programmierung der VC 1541 vom Eröffnen einer Datei bis zu Eingriffen in die Arbeitsweise des DOS.
Lernen Sie Ihren eigenen Programmierschutz und Ihr schnelles Ladeprogramm selbst zu entwickeln.

Markt & Technik Verlag

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

#### Schramm, Karsten:

Die Floppy 1541: alles über d. Programmierung d. VC 1541 vom Eröffnen e. Datei bis zu Eingriffen in d. Arbeitsweise d. DOS / Karsten Schramm. —

Haar bei München: Markt-und-Technik-Verlag, 1985. ISBN 3-89090-098-4

Die Informationen im vorliegenden Buch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht.

Informationen im vorliegenden Buch werden ohne Rucksicht auf einen eventuellen Pätentschutz veröffentli
Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen.

Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine
Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Die gewerbliche Nutzung der in diesem Buch gezeigten Modelle und Arbeiten ist nicht zulässigig.

»VC 1541« ist eine Produktbezeichnung der Commodore Büromaschinen GmbH, Frankfurt, die ebenso wie der Name Commodore Schutzrecht genießt. Der Gebrauch bzw. die Verwendung bedarf der Erlaubnis der Schutzrechtsinhaberin.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

89 88 87 86 85

ISBN 3-89090-098-4

© 1985 by Markt & Technik, 8013 Haar bei München Alle Rechte vorbehalten Einbandgestaltung: Grafikdesign Heinz Rauner Druck: Schoder, Gersthofen Printed in Gennany

#### Vorwort

Lieber Leser,

mit diesem Buch halten Sie ein Werk in Ihren Händen, das Ihnen die Programmierung der Floppystation 1541 nahebringen soll.

Sind Sie Anfänger auf dem Gebiet, erfahren Sie alles Wichtige, das Sie zum Verständnis der Funktionsweise der Floppy benötigen. Sind Sie schon fortgeschrittener Programmierer, erhalten Sie mit diesem Buch ein leistungsfähiges Nachschlagewerk, das Ihnen in vielen Situationen und Fragen weiterhelfen wird.

Die grundlegende Bedienung der Floppy, das heißt, die Handhabung des Ladens und Speicherns von Programmen sollte Ihnen schon vertraut sein. Dieses Buch wird Sie dann in Techniken einführen, die es Ihnen erlauben, Ihre Floppy effektiv einzusetzen und schließlich sogar eigene Eingriffe in den Ablauf des DOS vorzunehmen.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre dieses Buches und bei der Erforschung der 1541 und deren Möglichkeiten.

Karsten Schramm

# Inhaltsverzeichnis

1	Die Floppy 154111
1.1	DOS -Was ist das?13
1.2	Kontakt mit der 154114
1.3	Der Kommandokanal15
2	Datenspeicherung mit der 154121
2.1	Das Inhaltsverzeichnis auf Diskette
2.2	Programm-(PRG)-Files auf der 1541
2.3	Die sequentielle (SEQ) Datenspeicherung
2.3	
2.4	Datenspeicherung in USR-Files
2.0	bacenoperenerung mie refactiven (NEE) rries
3	Das Diskettenformat der 1541
3.1	Der Aufbau einer neu formatierten Diskette
3.1.1	Aufbau einer Spur
3.1.2	Aufbau eines Sektors
3.1.3	Verkettung von Sektoren
3.2	Aufbau der BAM
3.2.1	Das Formatkennzeichen
3.2.2	Die Block Availability Map41
3.2.3	Der Name einer Diskette
3.2.4	Die ID einer Diskette
3.3	Aufbau des Directory43
3.3.1	Fileeinträge im Directory
3.4	Aufbau von Programm-(PRG)-Files48
3.5	Aufbau von sequentiellen (SEQ) Files
3.6	Aufbau von User-(USR)-Files
3.7	Aufbau von relativen (REL) Files49
3.7.1	Aufbau der Datenblöcke50
3.7.2	Aufbau der Side-Sektor-Blocks
3.8	Aufbau von deleted (DEL) Files52
4	Direktzugriff auf die Floppy 154155
4.1	Was ist Direktzugriff?
4.2	Die Direktzugriffsbefehle
4.2.1	Öffnen eines Direktzugriffskanals
4.2.2	Der BLOCK-READ-(B-R)-Befehl
4.2.3	Der BUFFER-POINTER-(B-P)-Befehl
4.2.4	Der BLOCK-WRITE-(B-W)-Befehl
4.2.5	Der BLOCK-ALLOCATE-(B-A)-Befehl
ュ・ム・リ	DCT DHOOK WHHOCKIE-(D-V)-DETERM

4.2.6	Der BLOCK-FREE-(B-F)-Befehl	. 63
4.2.7	Der MEMORY-READ-(M-R)-Befehl	. 64
4.2.8	Der MEMORY-WRITE-(M-W)-Befehl	. 65
4.2.9	Der MEMORY-EXECUTE-(M-E)-Befehl	. 66
4.2.10	Der BLOCK-EXECUTE-(B-E)-Befehl	. 67
4.3	Die USER-(U)-Befehle	. 68
4.4	Ein Sonderling: der &-Befehl	. 69
5	Die Speicherorganisation der 1541	
5.1	Der RAM-Bereich der 1541	
5.1.1	Die Zeropage	
5.1.2	Die Page 1	
5.1.3	Die Seite 2	
5.1.4	Die Pufferspeicher der 1541	
5.2	Die beiden Schnittstellenbausteine der 1541	
5.2.1	Der Buskontroller (BC) VIA 6522	
5.2.2	Der Diskcontroller (DC) VIA 6522	
5.3	Der ROM-Bereich der 1541	
5.3.1	Die Aufgaben des DOS	
5.3.2	Die Arbeitsweise des 6502 Mikroprozessors	
5.3.3	Die Arbeit im Hauptprogramm	
5.3.4	Die Arbeit im Diskcontroller-Modus	
5.3.5	Die Technik der Jobschleife	. 86
6	Das Ausführen von Programmen im Pufferspeicher	. 89
6.1	Aufruf von Unterprogrammen aus dem ROM	. 91
6.2	Nutzung des DOS Hauptprogramms	. 91
6.3	Nutzung der Jobschleife	
6.3.1	Die Steuerung des Laufwerksmotors	
6.3.2	Die Steuerung des Steppermotors	
6.3.3	Lesen eines Blocks in den Pufferspeicher	
6.3.4	Schreiben eines Blocks auf Diskette	. 97
7	Die Aufzeichnung von Daten auf der Diskette	. 99
7.1	Aufbau eines Sektors auf der Diskette	
7.1.1	Aufbau des Blockheaders	102
7.1.2	Aufbau eines Datenblocks	
7.2	Die Technik beim Schreiben auf Diskette	104
7.2.1	Die SYNC-Markierungen	104
7.2.2	Die GCR-Kodierung	107
7.3	Das Schreiben von Bits auf Diskette	
7.3.1	Funktionsweise eines Schreib-/Lesekopfes	
7.3.2	Speichern von Daten auf Diskette	
7.3.3	Lesen der Daten von Magnetschichten	115

7.3.4	Timing beim Schreiben und Lesen	. 117
8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4	Wiederherstellen zerstörter Disketten  Das Wiederherstellen gelöschter Files Retten einer Diskette nach der Formatierung Retten nach der kurzen Formatierung Retten nach der langen Formatierung Lesen von fehlerhaften Files Rettung bei Soft-Errors Rettung bei Hard-Errors Retten von physikalisch zerstörten Disketten	. 121 . 122 . 122 . 124 . 124 . 125
9	Funktionsweise von Softwareschutz auf Disketten	
9.1 9.2 9.3 9.4	Schreiben von definierten Fehlern auf Diskette	. 132 . 133
10 10.1 10.2 10.3	Der serielle Bus der 1541  Die Arbeitsweise des seriellen Bus  Spooling von Diskette  Dem seriellen Bus Beine gemacht	. 138 . 140
11 11.1 11.2 11.3	Die Hardware der 1541  Das Laufwerk der 1541  Eingriffe in die Platine bei der 1541  Tips zur Behandlung der Floppy	. 149 . 150
12	Fehler im DOS 2.6 der 1541	. 155
13	Die 1541 im Vergleich zu den anderen CBM-Floppies	. 159
Anhang I:	RAM-Belegung der 1541	. 163
Anhang II:	DOS-Listing der 1541	. 175
Anhang III:	Liste des gesamten Befehlssatzes mit Kurzbeschreibung	. 379
Anhang IV:	Liste der Fehlermeldungen des DOS 2.6	. 387
Anhang V:	Programmlistings	. 395
Stichwortve	erzeichnis	. 423

# Die Floppy 1541

# 1 Die Floppy 1541

Mit der Floppy 1541 und ihrer Vorgängerin, der 1540, hat Commodore als erste Computerfirma auch dem Hobbyanwender für seine Privatzwecke die schnelle Massenspeicherung ermöglicht. Es ist ja noch gar nicht lange her, daß dieses Privileg nur den Großanwendern vorbehalten war; Diskettenstationen waren für den Hobbybetrieb einfach zu teuer, und so mußte sich der Heimcomputerfan mit Kassettenrekordern begnügen.

Jetzt sieht die Sache allerdings anders aus, und viele von Ihnen, liebe Leser, werden sich Ihre Floppystation gar nicht mehr wegdenken können.

So werden wir denn damit beginnen, die Floppystation zu erforschen, und langsam aber sicher werden Sie erkennen, daß Sie es hier mit mehr als nur einem einfachen Massenspeicher zu tun haben. Den Freaks unter Ihnen sei empfohlen, die nun folgenden Kapitel für Einsteiger zu übergehen und sich zu den Abschnitten für Fortgeschrittene zu begeben (Kapitel 4 ff.).

#### 1.1 DOS - Was ist das?

Sicherlich werden Sie schon oft über die Bezeichnung 'DOS' oder 'Disk Operating System' gestolpert sein und sich gefragt haben, was dieser Ausdruck eigentlich zu bedeuten hat. Nun, was für Ihren Commodore 64 oder VC 20 das Betriebssystem und der BASIC-Interpreter ist, das ist für die Floppystation das DOS, was auf deutsch etwa 'Diskettenbetriebssystem' heißt. Wenn Sie nun Ihre Floppy zum Arbeiten einschalten, dann beginnt dort intern, genau wie im Computer, ein Programm abzulaufen, das im ROM gespeichert ist. Dieses Programm ist das DOS. Es sorgt dafür, daß Sie mit Ihrer 1541 überhaupt arbeiten können, indem es die Befehle entgegennimmt, auf Fehler durchsucht und gegebenenfalls ausführt....

Oho! Das hört sich doch genauso an, wie eine Beschreibung der Abläufe im Computer. Genau! Sie haben soeben eine Eigenschaft aller Commodore Floppies kennengelernt. Wir haben es hier nicht nur mit einfachen Laufwerken zu tun, sondern mit sogenannten Floppystationen oder 'intelligenten' Laufwerken. Diese Geräte sind mehr als nur einfache Massenspeicher; es sind vollständige Computer, mit eigenen Mikroprozessoren, Speichern und Betriebssystemen. Diese Bauart hat sowohl Vor- als auch Nachteile:

#### Vorteile:

- Ausführung von Befehlen, ohne die Rechenzeit des Computers zu beanspruchen.
- Es wird kein Speicher im Computer benötigt.
- Es können mehrere Computer auf eine Floppystation zugreifen.
- Befehle können unabhängig vom Computer ausgeführt werden.

#### Nachteile:

- Das DOS ist unveränderlich im ROM gespeichert.
- Direkte Manipulation auf Diskette sind schwierig.

#### 1.2 Kontakt mit der 1541

Die Unabhängigkeit der Floppystation bringt natürlich auch gewisse Probleme, außer den schon erwähnten Nachteilen, mit sich. So sind beim Dialog zwischen Computer und Diskettenstation einige bestimmte Regeln zu beachten. Da die 1541 nicht einfach als Speicherstelle behandelt werden kann, wie das beim Bildschirmspeicher der Fall ist, müssen wir einen anderen Weg gehen, um Zugang zur Diskette zu bekommen.

Die Floppystation ist über einen sogenannten seriellen Bus mit dem Computer verbunden. Diese Verbindung erlaubt den Anschluß vieler Peripheriegeräte an den Computer, wobei jedem Gerät eine Adresse, ähnlich einer Hausnummer, zugeordnet wird. Mit Hilfe dieser Adresse kann vom Anwender ein beliebiges Peripheriegerät angesprochen werden; die Commodore Floppies haben üblicherweise den Wert 8. Schickt der Computer eine 8 als Gerätenummer auf den

Bus, geht die Floppy in den Bereitschaftszustand und erwartet weitere Zeichen, zum Beispiel:

- LOAD, SAVE und VERIFY Kommandos.
- Floppy-Befehle, die über den Kommandokanal geschickt werden.
- Daten, die über Datenkanäle gesendet werden.

Die BASIC-Anweisungen in der ersten Zeile bedürfen keiner weiteren Erläuterung; die beiden folgenden Zeilen sollen uns jedoch im Verlauf dieses Buches noch intensiver beschäftigen, wobei wir mit dem Kommandokanal beginnen wollen.

#### 1.3 Der Kommandokanal

Die 1541 stellt uns mehrere sogenannte Kanäle zur Verfügung, mit denen wir mit ihr kommunizieren können und zwar Kanäle mit den Nummern von 0 bis 15. Die Kanäle 0 und 1 werden hierbei vom DOS bei LOAD und SAVE benötigt. Die Nummern 2 bis 14 stehen dem Anwender als Datenkanäle zur freien Verfügung und erlauben den Informationsaustausch zwischen Floppy und Computer. Der Kanal mit der Nummer 15 schließlich ist der Kommandokanal, auf dem Meldungen und Befehle übergeben werden.

Uns soll jetzt vorerst nur dieser Kommandokanal interessieren, da wir mit seiner Hilfe gleich einen Befehl an die Floppy schicken werden.

Schalten Sie also schon einmal ihren Computer und die Floppystation ein.... ach übrigens, bestimmt werden auch Sie schon vom Handbuch der 1541 verwirrt worden sein, da sich noch nicht einmal die deutsche und die englische Fassung darüber einig sind, welches der beiden Geräte, Floppy oder Computer, denn nun zuerst eingeschaltet werden soll. Was dieses Dilemma betrifft, so kann ich Sie beruhigen; Es ist völlig egal, welches der beiden Geräte Sie zuerst einschalten. Dies ist auch einleuchtend, nachdem Sie schon erfahren haben, daß sowohl die Floppystation, als auch die Zentraleinheit eigene Computer sind und somit keine 'Buspriorität' eingehalten werden muß.

Sinnvoller ist allerdings das Einschalten aller Peripheriegeräte – auch der Floppy –  $\underline{\mathrm{vor}}$  dem Computer, da dieser beim Starten ein RESET-Signal über den Bus schickt und so alle angeschlossenen Geräte in den Ausgangszustand versetzt.

Aber jetzt wieder zum eigentlichen Thema dieses Kapitels. Während Sie sich vielleicht noch überlegen, in welcher Reihenfolge Sie Ihr System starten, möchte ich schon einmal auf die Bedienung des Kommandokanals von BASIC aus eingehen.

Generell sieht der Ablauf folgendermaßen aus:

- Öffnen eines Files mit dem OPEN-Befehl.
- Senden von Kommandos mit PRINT#.
- Empfangen von Daten mit GET# oder INPUT#.
- Schließen des Files mit CLOSE.

Die Syntax des OPEN-Befehls lautet:

OPEN File#, Geräte#, Kanal#

Dabei bedeuten:

File# - logische Filenummer (1-127)

Geräte# - die Gerätenummer (in unserem Fall normalerweise 8)

Kanal# - die Sekundäradresse oder Kanalnummer (0-15)

Die Syntax des PRINT#-Befehls lautet:

PRINT# File#, Datal; Data2; ....

Dabei bedeuten:

File# - logische Filenummer (1-127)

Data - sind die Zeichen, die zur Floppy geschickt werden sollen. Sie bestehen aus:

- 1) Zeichenketten in Anführungszeichen ("")
- 2) Zahlen oder Variablen
- 3) CHR\$-Werten

Die Syntax von INPUT# und GET# lautet;

INPUT# File#, Variable1, Variable2, ....

GET# File#, Variable1, Variable2, ....

Dabei bedeutet:

File# - logische Filenummer (1-127)

Variable - eine Textvariable, die die eingelesene Zeichenkette aufnehmen soll.

Die Syntax von CLOSE ist:

CLOSE File#

Dabei bedeutet:

File# - logische Filenummer (1-127)

Damit genug der Theorie und nun zur Praxis:

OPEN 1,8,15

Mit diesem Befehl eröffnen wir ein File mit der Nummer 1, adressieren die Floppystation mit der Nummer 8 und reservieren uns dort den Kommandokanal für den weiteren Dialog (Sekundäradresse 15).

Da Ihnen der N-Befehl zum Formatieren einer neuen Diskette aus dem Handbuch bestens bekannt ist, möchte ich Sie bitten, eine  $\underline{\text{leere}}$  Diskette zu nehmen und diese in das Laufwerk einzuführen. Anschließend senden wir genannten Befehl zur Floppy:

PRINT#1, "N: NEUE DISKETTE, ND"

Haben Sie die Zeile richtig eingetippt, hören Sie jetzt, wie das Laufwerk anläuft und die Diskette zu formatieren beginnt; der eigentliche Sinn des Formatierens wird in Kapitel 3 erörtert. (Im Anhang dieses Buches finden Sie eine Aufstellung aller im Commodore Handbuch besprochenen Befehle in einer kurzen Zusammenstellung; genauer werden wir später auf die Direktzugriffsbefehle eingehen).

Da wir ja glücklicherweise über ein "intelligentes" Laufwerk verfügen, meldet sich der Computer sofort nach der Befehlsübergabe wieder mit READY, und wir können dort weiterarbeiten, während die Floppystation noch mit der Ausführung beschäftigt ist.

Nun kann die Floppy Kommandos entgegennehmen und ausführen. Was aber viele nicht wissen, ist die Tatsache, daß die 1541 auch über einen sehr großen Vorrat an Rückmeldungen verfügt, die dem Anwender meistens verlorengehen, da das Commodore-BASIC ohne Erweiterungen nicht für deren Anzeige ausgelegt ist. Eine solche Meldung erfolgt nach jeder Befehlssausführung, und anhand dieser kann der Anwender sehr schnell feststellen, was für ein Fehler, zum Beispiel bei Blinken der Leuchtdiode, vorliegt.

Da diese Meldungen auch über den Kommandokanal zurückgeschickt werden, ist es für uns kein Problem, diese anzuzeigen, nachdem die Floppy ihre Arbeit beendet hat:

```
10 OPEN1,8,15
20 GET#1,A$:PRINT A$;:IF ST <>64 THEN 20
30 CLOSE1
```

Mit diesem kleinen Programm, das Sie übrigens in jedes größere BASIC-Programm als Unterprogramm einfügen können, wird der Kommandokanal der Floppystation ausgelesen und auf dem Bildschirm angezeigt. Die Zeile 20 könnte selbstverständlich auch lauten:

20 INPUT#1, A, B\$, C, D:PRINT A; B\$; C; D

Wurde das Formatieren der Diskette ordnungsgemäß abgeschlossen, meldet sich die Floppy mit

00, OK, 00, 00

Andernfalls ist beim Formatieren ein Fehler aufgetreten, und es erscheint eine der im Anhang aufgeführten und ausführlich beschriebenen Fehlermeldungen. An unserem Programm wird Ihnen sicher aufgefallen sein, daß die GET#-Schleife zum Holen der Meldung die Statusvariable ST benutzt. Diese Variable nimmt immer den Wert 64 an, wenn die Floppy eine vollständige Dateneinheit gesendet hat. An der folgenden Tabelle können Sie die Belegung des Statuswertes ablesen, der in der Speicherstelle 144 (\$90) gespeichert ist, oder den Sie über ST aufrufen können:

Statusbit	Ursache, wenn Bit = 1
0	Time-Out beim Schreiben
1	Time-Out beim Lesen
2	Block beim Laden zu kurz (Tape)
3	Block beim Laden zu lang (Tape)
4	Fehler beim Lesen (Tape)
5	Fehler in Prüfsumme (Tape)
6	EOI - keine weiteren Daten mehr
7	EOT - Ende der Übertragung

Tabelle 2.1 Belegung der Statusbits

Wie Sie sehen, ist über den Kommandokanal ein vollständiger Dialog mit der Floppystation möglich. Wenn Sie mit dem auf der Commodore DEMO-Diskette vorhandenen "DOS 5.1" arbeiten, ist das Auslesen des Fehlerkanals sehr viel einfacher, und auch die übrige Bedienung der Floppy wird stark erleichtert.

# Datenspeicherung mit der

# 2 Datenspeicherung mit der 1541

Dieses Kapitel ist der Datenspeicherung gewidmet, die nicht nur aus dem Abspeichern von Programmen besteht, sondern auch der Verwaltung großer Datenmengen, beispielsweise Kundenkarteien, dient und so dem Anwender ein weiteres großes Anwendungsgebiet seines Heimcomputers erschließt.

Die Datenspeicherung ist zwar auch mit einem Kassettenrekorder möglich; dieser kann es jedoch, was Geschwindigkeit und Komfort betrifft, nicht im geringsten mit einer Floppystation aufnehmen. In der Tat werden Sie in diesem Kapitel Möglichkeiten der Datenverwaltung kennenlernen, die Sie bestimmt kaum für möglich gehalten haben, zumal es Commodore wieder einmal prächtig verstand, die Fähigkeiten seines Produktes geheimzuhalten.

#### 2.1 Das Inhaltsverzeichnis auf Diskette

Bevor wir in die Datenspeicherung einsteigen, möchte ich einmal kurz auf das Inhaltsverzeichnis einer Diskette, das Directory, eingehen. Diese Eigenschaft der Anlage eines Directory fällt dem Einsteiger wohl als erstes angenehm auf, wenn er von der Datasette auf die Floppystation wechselt. Dank dieser Einrichtung hat man den Inhalt einer Diskette ständig zur Verfügung und kann auf jedes Programm individuell zugreifen, ohne erst andere Daten überlesen zu müssen.

Außer den Namen der einzelnen Files wird deren Länge, Typ und schließlich noch der verbleibende Platz auf der Diskette angegeben; so hat man immer den Überblick und erspart sich das lästige 'Spekulieren', wenn man auf Programmsuche ist.

Mit der Befehlsfolge

LOAD"\$",8

wird das Directory einer Floppystation der Nummer 8 in den Speicher des Computers gelesen und kann so mit LIST angezeigt werden.

#### ACHTUNG!!! BASIC-Programme im Speicher werden überschrieben!

Da das Directory von der Floppy genauso wie ein herkömmliches File behandelt wird, kann der Anwender dessen Inhalt in einer Datei problemlos verwalten. Diese Eigenschaft ermöglicht das Auslesen des Directory vom Programm aus, ohne es zu zerstören. Ein Listing dazu finden Sie im Anhang dieses Buches.

# 2.2 Programm-(PRG)-Files auf der 1541

Tippen Sie einmal folgende Zeile ein:

10 REM DIES IST EIN TEST

Danach speichern Sie dieses 'Programm' mit SAVE"TEST",8 auf Ihre neu formatierte Diskette und laden das Directory. Das sehen wir uns nun an; es sollte ungefähr so aussehen:

O "NEUE DISKETTE " ND 2A 1 "TEST" PRO 663 BLOCKS FREE.

Sie sehen den Namen des eben abgespeicherten Testprogramms und dahinter die Angabe des Filetyps 'PRG'.

Dieses Kürzel ist die Bezeichnung für mit SAVE abgespeicherte Programme und sagt Ihnen, daß Sie diesen Titel mit LOAD wiedereinlesen können.

Außer diesem Filetyp gibt es noch ein paar weitere, auf die wir gleich eingehen werden.

## 2.3 Die sequentielle (SEQ) Datenspeicherung

Diese Art der Datenspeicherung ist die Standardmethode für das Verwalten großer Datenmengen. Wollen Sie zum Beispiel eine Kartei führen, werden Sie selbst mit einem Commodore 64 schnell an die Grenzen des Hauptspeichers stoßen und sich nach einer externen Speichermöglichkeit umsehen müssen.

Zu diesem Zweck des Ablegens von Daten ist die sequentielle Datenspeicherung die einfachste und auch für den Anfänger schnell beherrschbare Methode, wenn auch nicht gerade die schnellste. Doch dazu später mehr.

Im Prinzip geht man hier den gleichen Weg wie bei der Programmspeicherung; die Daten werden der Reihe nach (sequentiell) auf Diskette geschrieben und können ebenso wieder in den Speicher des Computers eingelesen werden. Diese Methode der Speicherung kennen Sie vielleicht schon vom Arbeiten mit der Kassette her, da sie im Prinzip identisch abläuft; die Floppystation bietet aber auch hier wieder einige Vorteile gegenüber der Arbeit mit der Datasette:

- 1) Der Datenzugriff erfolgt um einiges schneller.
- 2) Späteres Anfügen von Daten ohne vorheriges Überlesen der gesamten Datei möglich.

Zur Verdeutlichung wollen wir auf unserer Testdiskette eine sequentielle Datei eroffnen; zuvor jedoch erst die allgemeine Syntax beim Eröffnen einer Datei auf Diskette:

OPEN File#, Geräte#, Kanal#, "Filename, Filetyp, Betriebsart"

#### Hierbei bedeuten:

File# - die logische Filenummer (1-127)

Geräte# - die Geräteadresse (hier normalerweise 8)

Kanal# - die Kanalnummer (hier 2-14)

Filename - Name des Files (maximal 16 Zeichen)

Filetype - Es können sämtliche Filetypen geöffnet werden;

hierbei ist:

P das Kürzel für PRG-File S das Kürzel für SEQ-File U das Kürzel für USR-File

L das Kürzel für REL-File

Betriebsart - Modus, in dem ein File geöffnet werden soll:

R File zum Lesen öffnen

W File zum Schreiben öffnen

A File für Append (Anhängen von Daten) öffnen

Da die Datenverwaltung mit dem Computer ein sehr komplexes Gebiet ist, welches allein schon ganze Bücher füllen würde, mochte ich mich an dieser Stelle auf das allernötigste, das zum Verständnis der Datenspeicherung notwendig ist, beschränken.

Eröffnen wir also jetzt eine Testdatei mit dem Namen "SEQ-DATEI":

OPEN1, 8, 2, "SEQ-DATEI, S, W"

Wie aus der Zeile hervorgeht, haben wir ein sequentielles File zum Schreiben geöffnet. Jetzt wollen wir etwas in diese Datei hineinschreiben:

PRINT#1, "DIES IST EIN SEQUENTIELLES FILE"

Danach schließen wir die Datei mit

#### CLOSE1

Dieses Schließen einer geöffneten Datei vor dem Wechseln einer Diskette oder anderen Diskettenoperationen ist äußerst wichtig, da das offengebliebene File sonst als ungültig deklariert wird, und die Floppy bei dem Versuch, dieses File später einmal zu lesen, eine Fehlermeldung ausgibt. Auch ein nachträgliches Schließen dieses Files ist nicht möglich. Im Directory erkennt man ein nicht geschlossenes File an einem Sternchen (\*) vor dem Filetyp.

Sollte Ihnen dennoch einmal dieser Fehler unterlaufen, so verzweifeln Sie nicht. Solange Sie nicht den VALIDATE-Befehl anwenden, wird Ihrem File nichts passieren. Im Anhang finden Sie ein Programm, das Ihnen das File mit einem Trick ordnungsgemäß schließt.

Haben wir unsere Testdatei ordnungsgemäß geschlossen, sehen wir uns das Inhaltsverzeichnis unserer Diskette an und entdecken, daß dort unser Testfile mit einem 'SEQ' als Filetyp hinzugekommen ist.

Das Einlesen des abgespeicherten Inhalts müssen wir mit Hilfe eines kleinen Programms vollziehen, da INPUT und GET im Direktmodus nicht gestattet sind;

- 10 OPEN1, 8, 2, "SEQ-DATEI, S, R"
- 20 INPUT#1, A\$
- 30 PRINTA\$

Nach einem RUN erscheint ein uns bekannter Text;

DIES IST EIN SEQUENTIELLES FILE

Jetzt hat es nicht so fatale Folgen, wenn wir den CLOSE-Befehl vergessen; die Floppy erinnert uns aber mit einer dauernd brennenden Leuchtdiode an unser Vergehen, und so wollen wir das Versäumte schnell nachholen:

#### CLOSE1

Sie haben jetzt die eigentliche Funktion der Leuchtdiode am Laufwerk der 1541 kennengelernt: sie brennt grundsätzlich, wenn ein Zugriff auf ein File erfolgt; ein LOAD oder SAVE ist ja letztendlich auch nichts anderes als das Eröffnen eines PRG-Files und dann das Schreiben beziehungsweise Lesen von Daten.

Nun aber noch zur dritten Filebetriebsart, dem Append. Hier ist es uns erlaubt, ein einmal zum Schreiben geöffnetes und wieder geschlossenes File abermals zu öffnen, um weitere Daten hinzuzufügen:

OPEN1, 8, 2, "SEQ-DATEI, S, A"

Wieder geht die Leuchtdiode am Laufwerk an und zeigt uns an, daß der Zugriff stattfinden kann:

PRINT#1, "DIES IST EINE VERLAENGERUNG" CLOSE1

Würden Sie jetzt erneut die Daten auslösen, was Sie nun schon können müßten, wäre es allerdings erforderlich, den INPUT#-Befehl zweimal anzuwenden, da wir ja auch zweimal mit PRINT# etwas in die Datei hineingeschrieben haben.

Zum Abspeichern von Daten mit PRINT# einmal ein paar grundsätzliche Bemerkungen:

Wie beim PRINT-Befehl auf dem Bildschirm, ist auch beim PRINT#-Befehl zur Peripherie zu beachten, daß nach jedem abgeschlossenen Befehl automatisch ein CHR\$(13) ('RETURN') mit übergeben wird. Dies kann man vermeiden, indem man jedesmal nach dem zu übergebenden Text ein Semikolon ';' schreibt. Es wird dann der Zeilenvorschub genau wie auf dem Bildschirm unterdrückt:

#### PRINT#1, "BEISPIEL MIT SEMIKOLON";

Liest man die Daten mit INPUT#, erfolgt der Lesevorgang immer bis zum nächsten 'RETURN'. Dies ist wichtig zu wissen, wenn beim Abspeichern von Daten in einem File das 'RETURN' durch die oben genannte Methode unterdrückt wurde. Ist der Text nämlich länger als 255 Zeichen, muß mit GET# eingelesen werden, da sonst ein '?STRING TOO LONG ERROR' die Folge ist.

Dies sollte genügen, um Sie mit der sequentiellen Datenspeicherung vertraut zu machen. Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, können auch PRG-Files zum direkten Auslesen durch INPUT# oder GET# auf oben genannte Art geöffnet werden; diese Möglichkeit ist die Grundlage für Filekopierprogramme.

Weitere Anwendungen der Datenspeicherung und Anregungen zur eigenen Programmiertätigkeit finden Sie im Anhang.

## 2.4 Datenspeicherung in USR-Files

Die USER-(USR)-Files stellen eine Abart der sequentiellen Files dar, sind in Aufbau und Bedienung jedoch identisch (von ein paar zusätzlichen Aufgaben einmal abgesehen). Sie bilden zum Beispiel die Grundlage für das sogenannte 'Spooling'. Unter Spooling versteht man beispielsweise die Ausgabe von Daten auf einem Drucker, ohne daß der Computer blockiert wird. Dieser Trick funktioniert mit einer Floppy auf die Art, daß die entsprechenden Daten, zum Beispiel ein Listing, auf Diskette abgespeichert werden, und dann ein Programm nur zwischen Floppy und Drucker abläuft, welches die

Drucksteuerung übernimmt. (Wie das funktioniert, erfahren Sie in den Kapiteln für Fortgeschrittene).

Glücklicherweise versetzt uns der CMD-Befehl in die Lage, alle Bildschirmausgaben auf den Drucker oder auf die Floppy umzuleiten, so daß das Ablegen eines Programmlistings in einem File zu einem Kinderspiel wird:

```
10 OPEN1,8,2,"LISTING,U,W"
20 CMD1
30 LIST
```

CLOSE1

Dieses Programm listet sich selbst in ein USR-File namens 'LISTING', und Ihnen bleibt nur noch, dieses File anschließend von Hand zu schließen.

## 2.5 Datenspeicherung mit relativen (REL) Files

Dies ist die letzte Möglichkeit der Datenspeicherung und zugleich auch die schnellste und komplizierteste. Mit ihr sollte sich nur beschäftigen, wer schon Erfahrung in der Arbeit mit der Floppy hat und einen möglichst schnellen Datenzugriff benötigt. Die relative Datenspeicherung wird in den Handbüchern der 1541 nicht einmal erwähnt, obwohl sie gegenüber der sequentiellen Datenspeicherung enorme Vorteile besitzt. Das einzige Problem, mit dem der Anwender hier zu kämpfen hat, ist die umständliche Handhabung einer relativen Datei, da sie eigentlich für das BASIC 4.0 der großen Commodore Computer ausgelegt ist. Dennoch meine ich, daß es sich lohnt, diese komfortable Methode der Datenverarbeitung kennenzulernen.

Bei der sequentiellen Datenverwaltung hatten wir immer das Problem, daß wir bei einer sehr langen Datei alle Daten durchlesen mußten, um an eine bestimmte Stelle zu gelangen. Die relative Datenspeicherung geht hier einen anderen Weg: Es wird davon ausgegangen, daß jeder Datensatz, der bestimmte Informationen enthält, nur eine bestimmte Länge hat. Jeder dieser Datensätze wird jetzt durchnumeriert, das heißt, Sie können durch Angabe der jeweiligen Nummer auf jeden beliebigen Datensatz direkt zugreifen, was die Geschwindigkeit um einiges erhöht.

Das Anlegen einer Datei geht jetzt allerdings etwas anders vor sich:

- Öffnen der Datei nach bekanntem Schema. Dabei wird die Datensatzlänge angegeben.
- Der allerletzte Datensatz wird markiert.
- Die Datei wird ordnungsgemäß geschlossen.

Um dieses Prinzip zu verdeutlichen, legen wir auf unserer Testdiskette eine relative Datei an:

OPEN1, 8, 2, "REL-FILE, L, "+CHR\$ (100)

Wie Sie sehen, ist jetzt anstelle der Betriebsart des Files die Datensatzlänge in Form eines CHR\$-Codes angegeben. In unserem Fall beträgt diese Länge 100 Zeichen, wobei darauf zu achten ist, daß diese 100 Zeichen inklusive des 'RETURN', das am Ende jedes PRINT# gesendet wird, zu zählen sind. Die tatsächliche Datensatzlänge reduziert sich deshalb auf 99 Zeichen.

Als nächstes wollen wir den letzten Datensatz markieren. Dies erfolgt durch Freigeben desselben. Mit freigeben ist hier gemeint, daß der Datensatz mit CHR\$(255)-Bytes vollgeschrieben wird, da er erst dann zum Zugriff zugelassen ist. Das Freigeben eines Datensatzes hat zur Folge, daß auch alle Datensätze mit niedrigeren Nummern bis zum letzten beschriebenen freigegeben werden, was seine Zeit benötigt. Um diese Angelegenheit ein für allemal zu erledigen, geben wir den allerletzten Datensatz frei.

Für diesen Zweck verwenden wir erstmals den Positionier-(P)-Befehl; dabei sollten Sie nicht vergessen, daß es sich um einen Befehl handelt, der über den Kommandokanal geschickt werden muß. Die Syntax lautet:

PRINT# File#, "P"CHR\$(Kanal#)CHR\$(NrLo)CHR\$(NrHi)CHR\$(Stelle)

#### Hierbei bedeuten:

File# - die logische Filenummer (1-127)

Kanal# - die Kanalnummer (2-14)

NrLo - das niederwertige Byte der Anzahl der Datensätze NrHi - das höherwertige Byte der Anzahl der Datensätze

Stelle - die Nummer des Zeichens in einem Datensatz, auf das

positioniert werden soll.

Die beiden Werte NrLo und NrHi sind die zwingende Aufspaltung der Nummer des Datensatzes, da in einem CHR\$-Statement nur Werte bis maximal 255 vorkommen dürfen, wir aber durchaus 1000 Datensätze haben können. Mit den folgenden Formeln lassen sich die Werte aus der Gesamtanzahl berechnen:

NrHi = INT(Gesamtanzahl/256)
NrLo = Gesamtanzahl-NrHi\*256

Als Beispiel mag die folgende Zeile dienen:

OPEN2,8,15 PRINT#2,"P"CHR\$(2)CHR\$(34)CHR\$(3)CHR\$(23) CLOSE2

Wir positionieren auf einen Datensatz der Nummer 3\*256+34 = 802 und zwar auf das 23. Zeichen.

Aber jetzt zu unserer Datei. Wir wollen die gesamten Datensätze freigeben, sagen wir 200 Stück:

OPEN2,8,15 PRINT#2,"P"CHR\$(2)CHR\$(200)CHR\$(0)CHR\$(1) PRINT#1,CHR\$(255) CLOSE1:CLOSE2

Das kann eine Weile dauern. Ein Grund, warum es jedesmal beim Neueröffnen einer Datei sofort erfolgen sollte.

Das Blinken der Leuchtdiode am Laufwerk der 1541 sollte Sie übrigens nicht irritieren. Es tritt dann auf, wenn Sie nur den P-Befehl, aber noch nicht das CHR\$(255)-Byte senden. Der Grund liegt in der Tatsache, daß Sie auf einen Datensatz positionieren wollen, der noch nicht angelegt ist. Das Anlegen erfolgt anschließend sofort durch das Senden des Bytes. Verwunderlich ist außerdem, daß die LED während des Freigebens nicht brennt; aber auch das ist normal und sollte Sie nicht stören.

Nach dem Schließen der Datei sollten Sie jetzt ein bißchen mit Lesen und Schreiben experimentieren, damit Sie sich an die Anwendung gewöhnen und sich die Beispielprogramme im Anhang zu Gemüte fuhren können. Vergessen Sie aber nicht, daß Sie vor einem Schreibzugriff jedesmal erst mit dem P-Befehl an die Stelle gehen müssen, die beschrieben werden soll. Das gleiche gilt für einen Lesezugriff.

Ein Schreibbeispiel:

```
OPEN 1,8,2,"REL-DATEI,L"CHR$(100)

OPEN 2,8,15

PRINT#2,"P"CHR$(2)CHR$(30)CHR$(0)CHR$(1)

PRINT#1,"DIES IST EIN SCHREIBBEISPIEL";
```

Das Schließen der Datei erfolgt analog zur sequentiellen Datei. Vergessen Sie dabei auch den Kommandokanal nicht.

Genauso, wie wir in einen Datensatz hineinschreiben, können wir auch wieder herauslesen:

- 10 OPEN1,8,2,"REL-DATEI,L"CHR\$(100)
  20 OPEN2,8,15
  30 PRINT#2,"P"CHR\$(2)CHR\$(30)CHR\$(0)CHR\$(1)
  40 A\$=""
  50 FORX=1T0100
  60 GET#1,X\$:IFX\$=CHR\$(255)THEN PRINTA\$;GOTO 80
- 70 A\$=A\$+X\$:NEXT X
- 80 CLOSE1:CLOSE2

In diesem Programm benutzen wir zum Lesen eine GET#-Schleife, die mit dem Vorgang aufhört, sobald sie auf das 'Leerkennzeichen' CHR\$(255) stoßt.

Wegen der Große des Pufferspeichers kann bei der 1541 immer nur  $\underline{\text{eine}}$  relative Datei auf einmal geöffnet sein. Es kann allerdings noch zusätzlich ein sequentielles File geöffnet werden. Arbeiten Sie nur mit sequentiellen Files, können Sie 3 Dateien gleichzeitig offen halten.

# 3 Das Diskettenformat der 1541

## 3 Das Diskettenformat der 1541

Sicherlich haben Sie sich schon einmal gefragt, was das soll: Formatieren. Was passiert in der Floppy, wenn sie diesen über eine Minute dauernden Vorgang beginnt, wobei sie jede Spur der Diskette abfährt? Warum 'rattert' die Floppy während des Formatierens? Nun, wir werden in diesem Abschnitt zwar nicht auf die internen Vorgänge der Floppy eingehen – dies soll später geschehen – aber wir wollen untersuchen, wie eine Diskette nach der Formatierung aussieht und was das Ganze für einen Sinn hat.

#### 3.1 Der Aufbau einer neu formatierten Diskette




Bild 3.1 Darstellung einer Diskette im Schema

Es gibt insgesamt zwei Arten der Datenspeicherung auf Diskette. Die sogenannte hardsektorierte und die softsektorierte Datenspeicherung.

Sicherlich ist Ihnen schon einmal das sogenannte Indexloch, eine kleine Öffnung in der Magnetscheibe neben dem Loch in der Mitte der Diskette, aufgefallen. Dies ist bei den von Ihnen normalerweise verwendeten Disketten nur ein Loch. Es gibt jedoch auch Disketten mit vielen dieser Indexlocher. Es handelt sich hierbei um hardsektorierte Disketten.

Hardsektoriert arbeitende Laufwerke bestimmen anhand dieser Löcher die Position der Magnetscheibe, damit Daten gefunden oder zusammenhängend geschrieben werden können.

Softsektoriert arbeitende Laufwerke verwenden nur das eine Loch zur Positionsbestimmung und schreiben sich die übrigen erforderlichen Markierungen direkt auf Diskette. Den Vorgang des Markensetzens nennt man Formatieren.




Bild 3.2 Belegung einer formatierten Diskette

#### 3.1.1 Aufbau einer Spur

Wie Sie aus Bild 3.2 erkennen können, ist eine auf der 1541 formatierte Diskette in 35 Spuren (meistens wird der englische Ausdruck 'Track' verwendet) aufgeteilt, wobei Track 1 ganz außen und Track 35 ganz innen auf der Diskette liegt.

Jeder Track einer Diskette ist wiederum in kleinere Einheiten, sogenannte Sektoren, untergliedert. Diese Sektoren sind von 0 beginnend bis zur maximalen Anzahl durchnumeriert.

Die Zählweise von Null an sollten Sie sich angewöhnen, da sie bei der Arbeit mit dem Computer üblich ist und sehr oft verwendet wird.

Die maximale Anzahl der Sektoren pro Track ist verständlicherweise unterschiedlich, da zum Beispiel Track 1 um einigs länger ist als Track 23. Tabelle 3.1 zeigt diese Aufteilung:

Tracknummer	Anzahl der Sektoren
01 - 17	21 (00-20)
18 - 24	19 (00-18)
25 - 30	18 (00-17)
31 - 35	17 (00-16)

Tabelle 3.1 Anzahl der Sektoren für jeden Track

 ${\tt Track\ 1\ enth\"alt\ beispielsweise\ 21\ Sektoren,\ die\ entgegen\ dem\ Uhrzeigersinn}$  angeordnet sind.

#### 3.1.2 Der Aufbau eines Sektors

Sektoren stellen im Gesamtaufbau einer Diskette die kleinste Einheit dar und enthalten jeweils einen Block Daten. Das sind 256 Bytes. Durch die Numerierung auf einer Diskette kann man jeden Block gezielt anwählen, indem man einfach die Spur- und Sektornummer angibt. Zu diesem Zweck besteht jeder Sektor auf der Diskette aus einem Vorspann und dem dazugehörigen Datenblock. Der Vorspann enthält die Nummer des Sektors und der Spur. Der Datenblock besteht aus den schon angesprochenen 256 Bytes an Information.

Das Anwählen und die Verwaltung der Sektoren geschieht im Normalfall vom DOS automatisch, und wir merken gar nichts davon. Die einzige Information, die uns das DOS im Normalmodus mitteilt, steht im Directory und bezeichnet die Anzahl der Blöcke, aus denen ein File besteht.

#### 3.1.3 Verkettung von Sektoren

Wie Sie schon wissen, kann ein File aus sehr vielen Blöcken bestehen, und jeder Block ist in einem anderen Sektor untergebracht. Wie erkennt das DOS, welche der insgesamt 683 Blöcke einer Diskette zu jenem bestimmten File gehören, das wir gerade laden wollen?

Die Lösung dieses Problems ist einfach. In Wirklichkeit können wir nämlich in einem Datenblock, obwohl dieser aus 256 Bytes besteht, nur 254 Bytes an Daten abspeichern, da die ersten zwei Bytes eines jeden Datenblocks als sogenannte Linker benutzt werden. Diese Linker dienen der Verkettung der Sektoren und enthalten in Byte 0 die Spur- und in Byte 1 die Sektornummer des nächsten Blocks dieser Datei.

Wenn Sie ein Programm mit 3 Blöcken Länge laden wollen, lädt das DOS den ersten Block und schickt ihn zum Computer; danach "sieht" es anhand des Linkers, wo der zweite Block steht und liest diesen

ebenfalls. Ist der letzte Block gelesen, muß das DOS erkennen, daß es nun aufhören soll. Zu diesem Zweck steht im letzten Datenblock jeweils 0 als Spurnummer. Da diese nicht existiert, bricht das DOS den Vorgang ab; Byte 1 enthält dann die Anzahl der benutzten Bytes im Block.

Die eben beschriebene Verkettung von Blöcken ist bei allen Anwendungen üblich. Sie sollten sich diesen Abschnitt deshalb gut einprägen.

#### 3.2 Aufbau der BAM

So, jetzt wird's interessant. Wir dringen nämlich schon ziemlich tief in das Innenleben der Floppystation ein und wollen uns ansehen, wie das DOS erkennt, welchen Namen eine Diskette hat und ob diese gewechselt wurde, oder woher die Floppy weiß, daß ein Block schon beschrieben ist.

Die Überschrift dieses Kapitels werden Sie vielleicht mit einem leichten Lächeln bedacht haben: BAM? Was soll denn das sein? Nun, BAM ist eine Abkürzung für den englischen Ausdruck 'Block Availability Map', was übersetzt etwa 'Blockbelegungsplan' heißt.

Wie Sie vielleicht schon wissen, ist der Track 18 einer jeden Diskette vom DOS reserviert und steht dem Anwender nicht zur freien Verfügung. Auf dieser Spur werden alle wichtigen Werte (unter anderem auch das Inhaltsverzeichnis einer Diskette) abgespeichert. Sie werden sich vielleicht sogar schon Gedanken über einen eventuellen Druckfehler in diesem Buch gemacht haben, als ich in Kapitel 3.1.3 von 683 Blöcken gesprochen habe, obwohl man bei einer leeren Diskette im Directory nur '664 blocks free" lesen kann. Diese Differenz kommt durch Track 18 zustande, der 19 Sektoren enthält.

Nun aber zur BAM. Dieser Blockbelegungsplan steht in Block 18,0 (Track 18 und Sektor 0) zusammen mit noch einigen anderen Werten.

Tabelle 3.2 zeigt den Inhalt dieses Blocks:

Bytes	von bis	Bedeutung der entsprechenden Bytes
000	- 001	Linker zum nächsten Block im Directory; steht immer auf 18/01
002	- 002	Formatkennzeichen \$41 ('A')
003	- 003	00; keine Funktion
004	- 143	Bitmuster der BAM; für jeden Track sind dabei 4 Bytes
		reserviert
144	- 161	Diskettenname; Leerstellen sind mit \$A0 (160) aufgefüllt
162	- 163	Diskettenidentifikation (ID)
164	- 164	\$AO (160) 'SHIFT SPACE'
165	- 166	Formatkennzeichen für Anzeige im Header des Directory; enthält
		bei der 1541 die Bytes \$32 und \$41; ASCII-Zeichen '2A'
167	- 170	\$AO (160) 'SHIFT SPACE'
171	- 255	normalerweise unbenutzt; kann bei manchen Disketten den Inhalt
		'BLOCKS FREE.' Haben

Tabelle 3.2 Inhalt des Blocks 18,0 einer Diskette

#### 3.2.1 Das Formatkennzeichen

Bevor wir in Block 18,0 intensiver einsteigen, möchte ich Sie auf ein Programm im Anhang aufmerksam machen. Es handelt sich um einen Diskettenmonitor/Editor, mit dem Sie das im folgenden Gesagte leicht selbst überprüfen können.

Die Tabelle 3.2 enthält eine Aufstellung des Inhalts von Block 18,0. Sie können erkennen, daß auch hier die ersten beiden Bytes als Linker dienen; sie enthalten üblicherweise 18,1, was einen Zeiger auf den ersten Block des Directory darstellt. Darauf kommen wir im Anschluß zu sprechen.

Byte 2 enthält das Formatkennzeichen der Diskette. Es handelt sich hier um den Wert 65 (\$41), der ein 'A' darstellt. Dieses A bekommen Sie zu sehen, wenn Sie sich das Directory einer Diskette anzeigen lassen. Es steht dann hinter dem Diskettennamen '2A'. Was ist nun die Funktion dieses Wertes?

Commodore stellt eine ganze Reihe von Floppystationen her. Angefangen bei der 1541 bis hin zur CBM 8250. Jede dieser Stationen hat ihre eigene Formatierungsroutine und da fast alle Floppys andere Aufzeichnungskapazitäten haben, unterscheiden sich auch deren Formatierungsroutinen und letztendlich deren formatierte Disketten mehr oder weniger voneinander. Die Folge ist, daß zum Beispiel eine 4040 keine Disketten der 8250 Stationen lesen und diese schon gar nicht beschreiben kann.

Damit keine Pannen passieren, ordnet man jeder Floppystation ein eigenes Formatkennzeichen zu. Bei der 1541 ist es ein "A", bei der 8050 ein 'C'. Werden nun Disketten vertauscht, bricht die Floppy ihre Arbeit mit einer Fehlermeldung ab.

#### 3.2.2 Die Block Availability Map

Byte 3 des Blocks 18,0 enthält ein Nullbyte und hat bei der 1541 keine Funktion.

Jetzt kommt erst die eigentliche BAM mit ihrem Verzeichnis über alle freien und belegten Blöcke der Diskette. Hierbei sind für jede Spur 4 Bytes reserviert. Das jeweils erste Byte gibt die Zahl der verfügbaren Blöcke dieser Spur an, und die restlichen 3 Bytes bilden eine Gesamtheit von 24 Bits, wobei jedes '1'-Bit einen freien und jedes '0'-Bit einen belegten Block repräsentiert. Eine Aufstellung zeigt Tabelle 3.3.

Byte	Bitnummer	Funktion der einzelnen Bits
0	0-7	Anzahl der freien Sektoren dieses Tracks
	0	Jeweils ein Bit dieser 3 Bytes zeigt den Zustand eines
	1	Sektors dieser Spur an. Dabei bedeutet:
1	2	
2	3	Bit=1: Sektor frei
3	4	Bit=0; Sektor belegt
	5	
	6	
	7	

Tabelle 3.3 Eintrag eines Tracks in der BAM

Die gesamte BAM belegt die Bytes von 4 bis 143, so daß wir mit Byte 144 fortfahren.

#### 3.2.3 Der Name einer Diskette

Die Bytes 144 bis 161 enthalten den Namen einer Diskette, der beim Formatieren vom Benutzer festgelegt wird. Die Länge dieses Namens ist maximal 16 Zeichen; bei kürzeren Namen werden die restlichen Bytes mit 'SHIFT SPACE' (entspricht dem Wert 160 oder \$AO) aufgefüllt.

#### 3.2.4 Die ID einer Diskette

Die Bytes 162 und 163 enthalten die ebenfalls bei der Formatierung festgelegte Diskettenidentifikation oder kurz ID genannt. Das DOS kann mit ihrer Hilfe erkennen, ob eine Diskette gewechselt wurde, da dann automatisch neu initialisiert werden muß. Aus diesem Grund ist es unbedingt nötig, daß jede Diskette eine andere ID erhält. Wurde das Initialisieren nämlich unterbleiben, wäre die BAM im Speicher der Floppy nicht mehr aktuell, und eine Katastrophe beim nächsten Schreibvorgang wäre die Folge.

Byte 164 enthält wieder den Wert 160 (\$A0) und die Bytes 165 und 166 sind mit den ASCII-Zeichen '2A' belegt, wobei das 'A' eine Kopie von Byte 2 des Blocks darstellt. Das Zeichen "2" steht für die DOS-Version mit der gearbeitet wird (CBM DOS V2.6).

In den Bytes 167 bis 170 treffen wir wiederum auf den Wert 160 (\$AO).

Die restlichen Bytes des Blocks (171 bis 255 oder AB bis FF) sind normalerweise nicht von Bedeutung und können unterschiedlichen Inhalt aufweisen. Manchmal steht dort die Meldung 'BLOCKS FREE'.

#### 3.3 Aufbau des Directory

Im vorigen Abschnitt erfuhren Sie etwas über die Daten, die sich das DOS sichert, um eine Fehlbedienung der beschriebenen Disketten auszuschließen. Diese etwas graue Theorie, die uns in Kapitel 3 begleitet, ist leider zwingend notwendig, um die Vorgänge in der Floppy voll zu verstehen und dann eventuell selber in diese Vorgänge einzugreifen, um Manipulationen an der 1541 vorzunehmen.

Jetzt soll uns zum Beispiel das eigentliche Inhaltsverzeichnis der Diskette interessieren. Woher weiß das DOS, an welcher Stelle der Diskette welches Programm mit welchem Namen steht? Alles Fragen, die Sie nach dem Durcharbeiten dieses Abschnittes leicht beantworten können.

Bytes	von bis	Belegung der Bytes im Directory
000	- 001	Zeiger auf Track und Sektor des nächsten Directoryblocks
002	- 031	1. Fileeintrag
034	- 063	2. Fileeintrag
066	- 095	3. Fileeintrag
098	- 127	4. Fileeintrag
130	- 159	5. Fileeintrag
162	- 191	6. Fileeintrag
194	- 223	7. Fileeintrag
226	- 255	8. Fileeintrag

Tabelle 3.4 Inhalt eines Blocks des Directory

In Tabelle 3.4 sehen Sie den Aufbau von Block 18,1, auf den wir schon durch den Linker in 18,0 hingewiesen wurden. Hier steht der erste Block des eigentlichen Directory. Wie üblich bilden die beiden ersten Bytes einen Zeiger. Steht Byte 0 auf Null, ist der betrachtete Block der letzte dieses Directory.

# 3.3.1 Fileeinträge im Directory

Nach dem Linker folgt auch schon der erste Eintrag eines Files. Jeder dieser Einträge besteht aus 30 Bytes und enthält alle wichtigen Informationen über das jeweilige Programm. Tabelle 3.5 zeigt den Aufbau eines solchen Eintrags:

Bytes	von bis	Bedeutung der Bytes im Eintrag
000	- 000	Filetyp (siehe Tabelle 3. 6.)
001	- 002	Track- und Sektornummer des ersten Blocks im File
003	- 018	Filename; Leerstellen sind mit \$A0 (160) aufgefüllt
019	- 020	Track und Sektor des ersten Side-Sektor-Blocks (nur REL
		Dateien)
021	- 021	Recordlänge (nur REL Dateien)
022	- 025	Zwischenspeicher bei DOS-Operationen
026	- 027	Zwischenspeicher für Track und
		Sektor des neuen Files beim
		Überschreiben mit REPLACE '@'
028	- 029	Länge des Files in Blöcken auf
		Diskette (L/H)

Tabelle 3.5 Aufbau eines Fileeintrags im Directory

Das erste Byte eines jeden Eintrages gibt demnach den Filetyp an, der hier vorliegt. Tabelle 3.6 zeigt diese Kennzeichnung:

Bitnummer	Funktion des Bits
0 1 2 3 4 5 6	Kennzeichnung des Filetyps  0000 - DEL 0011 - USR  0001 - SEQ 0100 - REL  0010 - PRG  keine Funktion  keine Funktion  Bit=1 zeigt SCRATCH-Schutz an  Bit=0 zeigt offenes File an

Tabelle 3.6 Belegung der Bits im Filetyp

Wie man sieht, kann der Filetyp durch die Bits 0 bis 2 beschrieben werden, so daß noch Bits für andere Informationen freibleiben. Die Bits 3 bis 5 sind unbenutzt. Bei Bit 6 entdecken Sie eine Funktion, die Ihnen bisher wahrscheinlich unbekannt war: hier kann man ein File vor dem Löschen mit SCRATCH schützen, indem man dieses Bit auf 1 setzt. Im Directory steht daraufhin ein '<'-Zeichen hinter dem Filetyp zur Kennzeichnung der geschützten Datei. Im Anhang finden Sie ein Programm, das Ihnen das Aufbringen des SCRATCH-Schutzes ermöglicht. Auch ein Löschen dieser Funktion, also ein Wiederfreigeben des Files ist mit dem Programm realisierbar.

Aha, werden Sie sagen, wenn sie sich die Funktion von Bit 7 des Bytes ansehen. Es kennzeichnet, ob ein File ordnungsgemäß geschlossen wurde und steht dann auf 1. Können sie sich noch an Kapitel 2 erinnern? Dann werden Sie wissen, daß im Anhang ein Programm existiert, welches ein versehentlich offen gelassenes File nachträglich schließt. Dieses Programm setzt einfach besagtes Bit auf 1. Wie so etwas funktioniert, erfahren Sie in Kapitel 4.

Jetzt aber wieder zurück zu unseren Einträgen im Directory. Wir wollen uns die Belegung der übrigen Bytes einmal genauer ansehen.

Die Bytes 1 und 2 des Eintrags im Directory geben den Track und den Sektor an, in dem der erste Block des Files abgelegt ist.

Die Bytes 3 bis 18 enthalten den Namen des Files, wie schon im Namen der Diskette, ergänzt mit 'SHIFT SPACE' = 160 (\$A0).

Die Bytes 19 und 20 des Eintrags werden nur bei relativen Dateien benutzt und enthalten dann Track- und Sektornummer des ersten Side-Sektor-Blocks. Was das ist, erfahren Sie in Kapitel 3.7.

Byte 21 hat ebenfalls nur bei relativen Dateien eine Funktion und enthält dann die Länge der Records (Datensätze; siehe auch Kapitel 2.5).

Da die Bytes 22 bis 25 keine Funktion erfüllen, kommen wir gleich zu den Bytes mit den Nummern 26 und 27. Diese enthalten Track und Sektor des neuen Files, falls das vorherige mit REPLACE ('@:') überschrieben wurde (nur Zwischenspeicherfunktion).

Schließlich noch die Bytes 28 und 29; sie geben die Anzahl der Blöcke in einem File an. Dabei bestimmt Byte 28 den niederwertigen Teil dieser Zahl.

Wie aus der Tabelle 3.4 zu erkennen ist, enthält ein Block auf der Diskette 8 Fileeinträge. Insgesamt sind bis zu 144 Einträge pro Diskette möglich.

Nachdem wir uns nun durch soviel trockene Theorie durchgearbeitet haben, müssen wir feststellen, daß uns das alles im Augenblick relativ wenig angeht, da uns das DOS hier normalerweise alle Arbeit abnimmt. Also wollen wir uns nun einem Gebiet zuwenden, welches uns schon mehr berührt. Es handelt sich um den Aufbau von Files.

Wie sieht so ein sequentielles File, in dem wir wie selbstverständlich Daten abspeichern, überhaupt aus? Was unterscheidet PRG-Files und ÜSR-Files?

Zu diesem Zweck sehen wir uns jeden Filetyp genau an.

# 3.4 Aufbau von Programm-(PRG)-Files

Dieser Filetyp ist uns allen bestens bekannt. In PRG-Files werden Computerprogramme mit "SAVE" abgelegt und mit "LOAD" wieder geladen. Die Verkettung von Blöcken wurde schon in Kapitel 3.1.3 behandelt und gilt auch für diesen Filetyp. Eine andere Sache ist aber die Startadresse des Programms im Speicher des Computers. Wie Sie wissen, lassen sich Programme durch LOAD"Name", 8 und durch LOAD"Name", 8,1 laden, wobei letztere Möglichkeit dann gebraucht wird, wenn es sich um Maschinenprogramme handelt, die in einem ganz bestimmten Speicherbereich laufen.

In jedem ersten Block eines PRG-Files haben Sie nämlich nicht wie allgemein üblich Platz für 254 Daten, sondern nur für 252 Bytes. Den Grund können Sie sich jetzt schon fast denken: In den Bytes 2 und 3 des Blocks steht die Anfangsadresse des Programms im Computer, und zwar enthält Byte 2 dabei den niederwertigen Teil der Adresse. Laden Sie jetzt ein Programm nur mit Gerätenummer 8, wird diese Adresse ignoriert, und das Programm wird an den Beginn des BASIC-Speichers geladen; andernfalls, das heißt mit Sekundäradresse 1, nimmt der Computer als Ladeadresse die auf der Diskette angegebene und schreibt das Programm zum Beispiel ab 49152 (\$C000) in den Speicher.

Der letzte Block eines jeden Programms ist, wie allgemein üblich, dadurch gekennzeichnet, daß er als Linker für die Spur den Wert O enthält. Die Sektornummer ist dann keine Sektornummer mehr, sondern enthält die Anzahl der belegten Bytes im letzten Block.

#### 3.5 Aufbau von sequentiellen (SEQ) Files

Mit den sequentiellen Files haben wir uns in Kapitel 2.3 schon auseinandergesetzt, nur ging es dort nicht um deren Aufbau, sondern rein um die Methode der Datenspeicherung. Jetzt soll uns interessieren, wie die Floppy die Daten abspeichert, die sie durch den PRINT#-Befehl zugeschickt bekommt.

SEQ-Files stellen den Standardtyp der Datenspeicherung dar und sind deshalb sehr einfach aufgebaut. Die Blöcke sind durch die übliche Verkettung miteinander verbunden. Auch die Endmarkierung ist identisch mit der der PRG-Files.

Der einzige Unterschied zu den PRG-Files besteht im ersten Datenblock, in dem bei den SEQ-Files ganze 254 Bytes Daten abgelegt werden können, da sie keine Anfangsadresse benötigen.

## 3.6 Aufbau von User-(USR)-Files

Die USR-Files stellen eine Sonderform der SEQ-Files dar. Sie sind im Aufbau mit diesen identisch, dienen jedoch anderen Zwecken, wie das schon erwähnte Umleiten der Bildschirmausgabe, um ein Spooling durchführen zu können.

Auf die Anwendung von USR-Files werden wir noch öfter zu sprechen kommen.

## 3.7 Aufbau von relativen (REL) Files

Dieser Filetyp ist mit Abstand der komplizierteste, wie schon die Handhabung relativer Dateien vermuten läßt. Das aufwendige an dieser Datenspeicherung ist, daß sie aus mehreren, voneinander unabhängigen, Datensätzen besteht, wobei auf jeden davon schnell und völlig willkürlich zugegriffen werden soll.

#### 3.7.1 Aufbau der Datenblöcke

Da die Recordlänge bei relativen Dateien maximal 254 betragen darf, werden Sie schon vermuten, wie ein Datenblock bei relativen Dateien aufgebaut sein muß. Er ist in der Tat identisch mit dem der SEQ-Files. Nun können Sie sagen: Warum denn eine Blockverkettung, wenn sowieso jeder Datensatz einzeln angesprochen wird und nicht länger als 254 Bytes sein darf? Nun, die Sache ist die:

Wenn Datensätze kürzer als 254 Bytes lang sind (zum Beispiel nur 200 Bytes), benutzt das DOS nicht für jeden Datensatz einen eigenen Block, sondern schreibt eben die ersten 54 Bytes des nächsten Datensatzes noch zu den ersten 200 Bytes dazu. Wird jetzt aber der zweite Datensatz angesprochen, muß das DOS wissen, wo der restliche Teil dieses Satzes zu finden ist. Diese Angabe enthalten die ersten beiden Bytes des Blocks.

#### 3.7.2 Aufbau der Side-Sektor-Blöcke

Erinnern Sie sich? In Kapitel 3.3 hörten Sie das erstemal etwas über sogenannte Side-Sektor-Blöcke, die bei den relativen Dateien eine Rolle spielen. Hier soll nun der Aufbau dieser 'geheimnisvollen' Einrichtung beschrieben werden, mit deren Hilfe das DOS die Datensätze schnell wiederfindet.

Ein Side-Sektor besteht je nach der Anzahl der Datensätze aus maximal sechs Side-Sektor-Blöcken. Tabelle 3.7 zeigt den Inhalt eines Side-Sektor-Blocks. Diese Blöcke enthalten nun die Track- und Sektornummern sämtlicher Datensätze. Somit muß das DOS nur die Nummer des Datensatzes wissen und kann dann im Handumdrehen auf den entsprechenden Datenblock zugreifen, ohne erst lange suchen zu müssen.

Bytes	von bis	Bedeutung der Bytes
000 002		Track- und Sektornummer des nächsten Side-Sektor-Blocks Nummer dieses Side-Sektor-Blocks (0 bis 5)
003	- 003	Recordlänge der Datei
004 016		Track- und Sektornummern von allen angelegten Side-Sektor-Blöcken Zeiger auf 120 Datenblöcke (jeweils Track und Sektor)

Tabelle 3.7 Inhalte eines Side-Sektor-Blocks

Der Aufbau eines Side-Sektor-Blocks sei im folgenden kurz dargestellt.

Die Bytes 0 und 1 enthalten, wie sollte es auch anders sein, den Zeiger auf den nächsten Side-Sektor-Block, beziehungsweise Byte 0 enthält 0, wenn kein weiterer Block vorhanden ist. Ist kein weiterer Block vorhanden, enthält außerdem Byte 1 die Anzahl der benutzten Bytes dieses Blocks.

Byte 2 enthält die Nummer des Side-Sektor-Blocks.

Die Datensatzlänge, die schon im Fileeintrag zu finden ist, steht nochmal in Byte 3 des Side-Sektor-Blocks.

Die nächsten Bytes der Nummern 4 bis 15 enthalten Track- und Sektornummern der gesamten 6 Side-Sektor-Blöcke, falls diese vorhanden sind.

Ab Byte 16 sind jetzt die Spur- und Sektornummern abgespeichert, unter denen die Datensätze zu finden sind. Es können maximal 120

Datensätze von einem Side-Sektor-Block verwaltet werden. Aus dieser Zahl folgt die maximale Anzahl von Bytes, die eine relative Datei auf der 1541 enthalten kann: 120\*6\*254 = 182880 Bytes. Das ist mehr als die gesamte Diskettenkapazität einer 1541, da die Floppy auf einer Diskette gerade 174848 Bytes unterbringt.

Um den Zugriff des DOS auf einen bestimmten Datenblock anschaulich zu machen, möchte ich ihn an einem Beispiel verdeutlichen:

Nehmen wir an, wir haben eine relative Datei mit 250 Datensätzen zu je 127 Bytes eröffnet und wollen nun auf den 248. Datensatz zugreifen. Zum Verwalten dieser relativen Datei benötigt das DOS 125 Datenblöcke und 2 Side-Sektor-Blöcke. Beim Zugriff geschieht nun folgendes: Das DOS errechnet die Nummer des Datenblocks aus (248-1/127 = 123.5 (minus 1, da die Zählung immer bei Null beginnt). Unser Datensatz befindet sich also im 123. Datenblock. Da ein Side-Sektor-Block nur 120 Einträge aufnehmen kann, finden wir Track- und Sektornummer unseres Datenblocks in Side-Sektor-Block Nummer 1. Dieser Datenblock wird jetzt anhand der Angabe gelesen und dann die Byteposition unseres Datensatzes anhand der obigen Nachkommastelle mit 254\*0.5 = 127 errechnet. Jetzt addieren wir noch den Wert 2 zu unserem Ergebnis, da die beiden ersten Bytes des Blocks keine Daten sind, und wir haben unseren Datensatz ab dem 129. Byte im 123. Datenblock gefunden.

Diese Methode mag ziemlich kompliziert erscheinen, ist jedoch um einiges schneller, als etwaige 123 Blöcke einer sequentiellen Datei nacheinander zu durchsuchen.

# 3.8 Aufbau von deleted (DEL) Files

Dieser Filetyp existiert in der Anzeige normalerweise nicht, da er ein gelöschtes File angibt. Wird im Directory ein File gelöscht, ersetzt das DOS einfach den Filetyp mit dem Wert 0; eine weitere Anzeige im Inhaltsverzeichnis wird damit unterdrückt. Sie können eine Anzeige aber erzwingen, indem Sie diesen Wert wieder durch 128 (\$80) ersetzen. Es erfolgt dann eine DEL-Anzeige im Directory.

Wie man die Floppy derart manipuliert, erfahren Sie im folgenden Kapitel über den Direktzugriff.

# 4 Direktzugriff auf die Floppy 1541

# 4 Direktzugriff auf die Floppy 1541

#### 4.1 Was ist Direktzugriff?

Der Direktzugriff auf die Floppystation ist der Einstieg zur professionellen Programmierung und Anwendung der 1541. Es handelt sich hierbei um die Ausnutzung eines Befehlssatzes, der dazu dient, zum Beispiel nur einzelne Blöcke auf der Diskette anzusprechen oder eigene Programme in die Floppy einzuspeichern und dort auszuführen.

Die Krönung dieser Programmiertechnik, auf die wir später dann sehr intensiv eingehen werden, wird die direkte Manipulation des DOS sein. Auf diese Weise funktionieren zum Beispiel Programmschutztechniken und schnelle Kopierprogramme.

#### 4.2 Die Direktzugriffsbefehle

Die Befehle, die im folgenden erläutert werden, zählen zu den interessantesten Eigenschaften, die die 1541 besitzt, da wir mit deren Hilfe selbst komplizierte Projekte durchführen können. Es kann durchaus sein, daß Sie mit ein paar Ausdrücken noch Schwierigkeiten haben, da diese noch nicht intensiv genug besprochen wurden. Darauf komme ich noch im Anschluß an die Direktzugriffsbefehle zu sprechen.

# 4.2.1 Öffnen eines Direktzugriffskanals

Als wir in den vorhergehenden Kapiteln Daten auf eine Diskette speichern wollten, mußten wir zuerst eine Datei auf der Diskette öffnen, um die Werte dort abzulegen. Dieses Anlegen einer 'Datei' ist auch beim Direktzugriff erforderlich, nur existiert diese 'Datei' jetzt nicht mehr auf Diskette und heißt auch nicht mehr 'Datei', sondern es handelt sich hier um einen sogenannten Direktzugriffskanal. Dieser Kanal reserviert einen Teil des Speichers in der Floppy, wo die weiteren Vorgänge dann ablaufen werden.

Das Öffnen eines Direktzugriffskanals erfolgt mit dem OPEN-Befehl, dessen Synatx hierfür lautet:

OPEN File#, Geräte#, Kanal#, "#"

Hierbei bedeuten:

File# - die logische Filenummer (1-127)

Geräte# - die Gerätenummer der Floppy (normalerweise 8) Kanal# - die Nummer des Direktzugriffskanals (2-14)

Wie Sie sicherlich bemerken, ist dies genau die Methode, um eine ganz normale Datei auf der Diskette zu öffnen. Den Ausschlag, daß es sich hier um einen Direktzugriff handelt, gibt nur der 'Filename' in den Anführungszeichen. Aus diesem Grund sollten Sie auch keine Files auf Ihrer Diskette haben, die mit '#' beginnen, da das beim Laden Schwierigkeiten machen könnte.

Wie oben erwähnt, reserviert dieser Befehl einen bestimmten Speicherbereich in der Floppy für die künftigen Aktionen. Diesen Speicherbereich, um den es sich dreht, nennt man Pufferspeicher oder einfach Puffer. Die Floppy hat deren 5, so daß Sie sich unter Umständen aussuchen können, welchen der fünf Puffer Sie benutzen wollen. 'Unter Umständen' deshalb, weil die Floppy einige Pufferspeicher für ihren 'eigenen Bedarf' benötigt und dieses Wählen deshalb nicht immer möglich ist. Wollen Sie dies dennoch, da es auch für später gezeigte Anwendungen wichtig ist, können Sie eine Puffernummer von 0 bis 4 zum Öffnen angeben, zum Beispiel:

OPEN1, 8, 3, "#3"

Normalerweise sollten Sie aber dem DOS die Wahl des Puffers überlassen, da es dann keine Konflikte geben kann.

Was es genau mit den Puffern auf sich hat erfahren Sie in Kapitel 5.1.

Natürlich ist es Ihnen möglich, festzustellen, welchen Puffer die Floppy für Sie reserviert hat. Dazu genügt es, wenn Sie im Anschluß an das Öffnen des Direktzugriffskanals den Kommandokanal abfragen. Hier wird die Nummer des gewählten Puffers übergeben.

Nun aber zu den Direktzugriffsbefehlen, bei denen man zwei Arten unterscheiden muß: die sogenannten BLOCK-Befehle, die sich immer auf einen Block auf der Diskette beziehen und die MEMORY-Befehle, die sich direkt auf den Speicher der Floppy beziehen.

#### 4.2.2 Der BLOCK-READ-(B-R)-Befehl

Dieser Befehl liest, wie man schon am Namen erkennt, einen Block von der Diskette in den reservierten Pufferspeicher, wo er dann von Ihnen abgeändert werden kann. Der B-R-Befehl bezieht sich auf sämtliche Blöcke der Diskette, also auch auf Track 18, was Ihnen riesige Möglichkeiten in der Diskettenorganisation eröffnet. Seine Syntax lautet:

B-R Kanal# Laufwerk# Track# Sektor#

Diese Syntax wird jedoch nicht benutzt. Der B-R-Befehl wird durch einen anderen Befehl ersetzt, da er einen Mangel aufweist (siehe Kapitel 12):

U1 Kanal# Laufwerk# Track# Sektor#

Der U1-Befehl gehört zu den User-Befehlen in Kapitel 4.3. Die einzelnen Bezeichnungen bedeuten:

Kanal# - die Nummer des Direktzugriffskanals (2-14)

Laufwerk# - Bei der 1541 immer 0

Track# - Track des zu lesenden Blocks (1-35)

Sektor# - Sektor des zu lesenden Blocks (0-16, 17, 18, 20)

Es sollte beachtet werden, daß die Direktzugriffsbefehle immer über den Kommandokanal geschickt werden, der mit dem Direktzugriffskanal nichts zu tun hat. Haben Sie den gewünschten Block in den Pufferspeicher der Floppy gelesen, können Sie die Daten mit einer GET#-Schleife auslesen.

Hier ein kleines Beispiel:

Dieses BASIC-Programm liest Block 18,0 von der Diskette und zeigt Ihnen die beiden ersten Bytes an, die, wie Sie wissen, die Linker auf den nächsten Block enthalten:

```
10 OPEN1,8,2,"#"
20 OPEN2,8,15
30 PRINT#2,"U1 2 0 18 0"
40 GET#1,A$,B$
50 PRINT ASC(A$),ASC(B$)
```

Starten Sie dieses Programm, erhalten Sie folgendes Bild;

1 2 1

Selbstverständlich können Sie Track- und Sektornummer in einer Variablen außerhalb der Anführungszeichen übergeben:

PRINT#2, "U1 2 0"; TRACK; SEKTOR

Das Einlesen der Daten aus dem Puffer mittels GET# hat nur zwei kleine Haken: wenn ein sogenanntes Nullbyte, das heißt CHR\$(0) über den Bus kommt, erhält die Variable hinter GET# kein Zeichen sondern einen Leerstring (""), der bei dem ASC-Befehl einen '?ILLEGAL QÜANTITY ERROR' auslöst und deshalb abgefragt werden müßte. Es gibt aber eine andere sehr elegante Methode:

```
40 GET#1,A$
50 PRINT ASC(A$+CHR$(0))
```

Der zweite Haken ist der, daß Sie bisher alle Bytes sequentiell von der Floppy holen mußten. Das heißt, wenn Sie das 200. Byte erhalten wollen, müssen Sie vorher alle anderen 199 Bytes mitlesen. Dieses Problem läßt sich ebenfalls einfach lösen.

#### 4.2.3 Der BUFFER-POINTER-(B-P)-Befehl

Der B-P-Befehl gestattet es Ihnen, vorher festzulegen, welches Byte Sie als nächstes aus dem Speicher lesen wollen. Die Syntax ist denkbar einfach:

B-P Kanal# Position#

#### Hierbei bedeuten:

```
Kanal# - die Nummer des Direktzugriffskanals (2-14)
```

Position# - Die Nummer des Bytes, auf das Sie positionieren wollen (0-255)

Sie können sich nun die Bytes herauspicken, die Sie interessieren und dabei beliebig im Speicher der Floppy herumspringen. Gelangen Sie beim Lesevorgang über das 255. Byte hinaus, beginnt der Zeiger wieder mit 0.

#### 4.2.4 Der BLOCK-WRITE-(B-W)-Befehl

Hier haben wir das Gegenstuck zum B-R-Befehl. Mit diesem Befehl können Sie den Inhalt des reservierten Puffers (256 Bytes) an jede beliebige Position auf Diskette schreiben. Auch dieser Befehl hat einen Mangel, der durch den Ersatz mit dem U2-Befehl aufgehoben wird. Die Syntax lautet:

U2 Kanal# Laufwerke Track# Sektor#

#### Hierbei bedeuten:

Kanal# - die Nummer des Direktzugriffskanals (2-14)

Laufwerk# - Bei der 1541 immer 0

Track# - Track auf den der Block geschrieben werden soll (1-35)
Sektor# - Sektor, der beschrieben werden soll (0-16, 17, 18, 20)

Es ist natürlich möglich, einen Puffer mit dem PRINT#-Befehl zu beschreiben und dann auf Diskette zu bringen.

Anhand der Erläuterungen von Block lesen und Block schreiben ist Ihnen sicher schon aufgefallen, daß man nur jeweils ganze Blöcke lesen oder schreiben kann, was in der Eigenschaft der Floppystation liegt, die blockweise und nicht byteweise arbeitet.

Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie man etwas in den Pufferspeicher und dann auf Diskette schreibt:

```
10 OPEN1,8,2,"#"
20 OPEN2,8,15
30 PRINT#1,"DIES IST EIN TEST!"
40 PRINT#2,"U2 2 0 1 0"
```

Hier wird der Text 'DIES IST EIN TEST!' in den Block 0 auf Track 1 geschrieben.

#### 4.2.5 Der BLOCK-ALLOCATE-(B-A)-Befehl

Wir gehen jetzt einmal davon aus, Sie hätten 10 Blöcke im Direktzugriff auf Diskette geschrieben und diese Diskette dann weggelegt. Jetzt holen Sie die Diskette wieder hervor und schreiben ein Programm mit SAVE darauf. Wenn Sie Pech haben, kann Ihnen jetzt ein Verzweiflungsschrei auch nicht mehr helfen; Sie haben Ihre 10 Blöcke, die Arbeit von Stunden, gelöscht.

Ihr Pech war, daß Sie dem DOS nicht mitgeteilt hatten, daß Sie diese Blöcke beschrieben haben.

Um diesem Übel abzuhelfen gibt es den B-A-Befehl. Mit diesem Kommando ist es möglich, einen Block in der BAM als belegt zu kennzeichnen, damit er bei späteren Schreibvorgängen nicht überschrieben werden kann. Die Syntax lautet:

B-A Laufwerk# Track# Sektor#

Die Bedeutung der Werte ist:

Laufwerk# - Bei der 1541 immer 0

- Track des zu belegenden Blocks (1-35) Track#

- Sektornummer des zu belegenden Blocks (0-16, 17, 18, 20) Sektor#

Wollen wir einen Block belegen, der bereits belegt war, gibt die Floppy eine Fehlermeldung aus: 'NO BLOCK'. Die Track- und die Sektornummer gibt dann den nächsten freien Block auf Diskette an.

Achtung: Eine Diskette, die direktgeschriebene Blöcke enthält, die nicht im Directory verzeichnet und als File miteinander verkettet sind, darf nicht durch den Befehl 'V' 'aufgeräumt' werden, da dieser die Blöcke in der BAM wieder freigibt!

#### 4.2.6 Der BLOCK-FREE-(B-F)-Befehl

Der B-F-Befehl ist das genaue Gegenstuck zum B-A-Befehl; er erlaubt das Wiederfreigeben eines Blocks in der BAM. Die Syntax lautet:

B-F Laufwerk# Track# Sektor#

Es bedeutet:

Laufwerk# - Bei der 1541 immer 0

- Track des freizugebenden Blocks (1-35) Track#

- Sektornummer des freizugebenden Blocks (0-16, 17, 18, 20) Sektor#

Die Anwendung dieses Befehls erfolgt analog zum B-A-Befehl.

#### 4.2.7 Der MEMORY-READ-(M-R)-Befehl

Als nächstes steht ein MEMORY-Befehl auf dem Programm. Mit dem M-R-Befehl können Sie wie mit dem PEEK-Befehl beim Computer Speicherinhalte lesen. Im Fall der 1541 heißt das, daß Sie sich den gesamten Adreßbereich der Floppystation (das sind 64 KByte) ansehen können.

Die Syntax dieses Befehls ist in den Handbüchern falsch beschrieben und lautet in Wirklichkeit:

M-R CHR\$(ADL) CHR\$(ADH) CHR\$(Anzahl)

Dabei bedeuten:

ADL - das niederwertige Byte der Speicheradresse ADH - das höherwertige Byte der Speicheradresse

Anzahl - die Anzahl der zu lesenden Bytes

Das Aufspalten einer Speicheradresse zwischen 0 und 65535 in ADL und ADH sollte Ihnen inzwischen geläufig sein; der Wiederholung halber hier noch einmal die Formel:

A ist der Wert der Adresse, dann sind:

```
ADH = INT(A/256)

ADL = A-ADH*256
```

Zur Verdeutlichung wollen wir einmal den Inhalt der Speicherzelle 119 (\$0077) auslesen. Diese Speicherstelle enthält die Gerätenummer der Floppy + 32, das heißt, wir müßten im Normalfall den Wert 40 (32+8) erhalten:

```
OPEN 1,8,15
PRINT#1,"M-R"CHR$(119)CHR$(0)CHR$(1)
GET#1,A$
PRINTASC(A$+CHR$(0))
```

Wie Sie aus diesem Programmbeispiel ersehen, werden die Werte, die man mit dem M-R-Befehl aus dem Speicher der Floppy liest, über den Kommandokanal zum Computer geschickt.

#### 4.2.8 Der MEMORY-WRITE-(M-W)-Befehl

Na also, hier haben wir nun das Gegenstück zu unserem vorherigen PEEK-Befehl, nämlich den POKE-Befehl für die Floppystation. Wie unschwer zu erraten ist, kann man mit dem M-W-Befehl die Inhalte von Speicherstellen in der Floppy verändern. Die Syntax lautet hier:

M-W CHR\$(ADL) CHR\$(ADH) CHR\$(Anzahl) CHR\$(DATAl) CHR\$(DATA2) ....

Die Bedeutungen sind:

ADL - das niederwertige Byte der Anfangsadresse ADH - das höherwertige Byte der Anfangsadresse Anzahl - die Anzahl der zu schreibenden Bytes DATA - Die entsprechend zu schreibenden Daten

Wie man sieht, können mit diesem Befehl gleich mehrere Bytes gleichzeitig zur Floppy geschickt und in deren Speicher geschrieben werden. In unserem nächsten Beispiel ändern wir die Gerätenummer unserer 1541 von bisher 8 auf den neuen Wert 9. Diese Einstellung bleibt bis zu einem RESET der Floppy erhalten und sollte immer dann angewendet werden, wenn Sie mit mehreren Laufwerken gleichzeitig arbeiten wollen:

```
OPEN 1,8,15
PRINT#1,"M-W" CHR$(119)CHR$(0)CHR$(2)CHR$(41)CHR$(73)
CLOSE1
```

An dieser Befehlssequenz erkennen Sie sofort, daß es nicht genügt, eine Gerätenummer zu ändern, sondern wir müssen zwei verschiedene Werte in zwei verschiedene Speicherstellen schreiben. Das liegt daran, daß die Floppy sowohl für den Lese- als auch für den Schreibbetrieb eine eigene Gerätenummer besitzt. Die Nummer zum Lesen liegt in Speicherstelle 119. Zu ihr wird 32 addiert. Die Nummer für Schreiben liegt bei der Adresse 120 und wird mit 64 addiert. Tippen Sie jetzt

LOAD"\$",8

wird sich ihr Computer dafür mit einem '?DEVICE NOT PRESENT ERROR' bedanken.

Die neue Version muß lauten:

LOAD"\$",9

An dieser Stelle sei wieder einmal auf die Programme im Anhang dieses Buches hingewiesen. Mit Ihren Kenntnissen durfte es jetzt kaum noch ein Problem sein, die Funktionsweise dieser Programme zu durchschauen.

#### 4.2.9 Der MEMORY-EXECUTE-(M-E)-Befehl

Mit dem Lesen dieser Überschrift haben Sie sich unbemerkt in das Reich der professionellen Programmierung begeben. Ab jetzt werden wir lernen, wie man einem Gerät die allerletzten Geheimnisse entlockt und sich diese zu Nutze macht. Bevor wir in diese Programmiertechniken einsteigen, müssen wir noch die Befehle besprechen, die uns das ermöglichen. Wir fangen mit dem M-E-Befehl an.

Der M-E-Befehl gestattet uns, Maschinenprogramme, die in der Floppy gespeichert sind, dort auszuführen. Dieser Befehl entspricht in BASIC dem SYS-Befehl und erlaubt uns, sowohl eigene Programme, als auch Subroutinen des DOS aufzurufen. Die einzige Bedingung, die an diese Routinen gestellt wird, ist, dass sie mit RTS (Return from Subroutine, \$60) abgeschlossen sind. Die Syntax des Befehls lautet wie folgt:

M-E CHR\$(ADL) CHR\$(ADH)

Dabei bedeuten:

ADL - das niederwertige Byte der Startadresse ADH - das höherwertige Byte der Startadresse

Wie Sie wissen, hat die Floppystation 1541 eine Fehlerroutine im DOS, die einen auf getretenen Fehler mit einer blinkenden Leuchtdiode am Laufwerk quittiert. So einen 'Defekt' wollen wir mit unserem neuen Befehl simulieren, indem wir im DOS die Fehlerroutine aufrufen. Sie steht ab Adresse 49452 (\$C12C):

```
OPEN 1,8,15
PRINT#1,"M-E" CHR$(44) CHR$(193)
```

Geben Sie diese Zeilen ein, beginnt die Leuchtdiode am Laufwerk Ihrer Floppystation sofort munter drauflos zu blinken.

Wie wir noch andere Routinen im DOS für unsere Zwecke benutzen können, erfahren Sie im weiteren Verlauf dieses Buches, das zu diesem Zweck auch mit einem voll kommentierten ROM-Listing der 1541 ausgestattet ist und daher für fortgeschrittene Maschinenspracheprogrammierer die ideale Grundlage darstellt.

#### 4.2.10 Der BLOCK-EXECUTE-(B-E)-Befehl

Dieser Befehl ist gewissermaßen eine Erweiterung des M-E-Befehls. Er erfüllt jedoch den gleichen Zweck. Es geht auch hier darum, ein Maschinenprogramm im Puffer der Floppystation zu starten. Der einzige Unterschied besteht darin, daß dieser Befehl die Kombination des B-R und des M-E-Befehls darstellt. Das heißt, es wird ein Block von der Diskette in den reservierten Puffer der Floppy geladen und anschließend dort automatisch ausgeführt. Die Syntax dieses Befehls lautet:

B-E Kanal# Laufwerk# Track# Sektor#

#### Dabei bedeuten:

Kanal# - die Nummer des Direktzugriffskanals (2-14)

Laufwerk# - Bei der 1541 immer 0

Track# - die gewünschte Tracknummer (1-35)

Sektor# - der gewünschte Sektor (0-16, 17, 18, 20)

Da Maschinenprogramme nur selten vollständig relokativ (verschiebbar) sind, wird man beim Eröffnen des Direktzugriffskanals einen festen Puffer reservieren, um das Programm ausführen zu können.

Auf die Technik, wie man Programme in den Speicher der Floppy schreibt und dort ausführt, werden wir im Verlauf dieses Buches noch sehr ausführlich zu sprechen kommen.

# 4.3 Die USER-(U)-Befehle

Die U-Befehle stellen eine weitere Einrichtung der Floppy dar, Maschinenprogramme im Speicher laufen zu lassen. Tabelle 4.1 zeigt eine Aufstellung aller USER-Befehle mit deren Bedeutung.

USER	-Befehl	Startadresse und Bedeutung
Ul	UA	\$CD5F Ersatz für BLOCK-READ
U2	UB	\$DC97 Ersatz für BLOCK-WRITE
U3	UC	\$0500 Start in Benutzerpuffer
U4	UD	\$0503 Start in Benutzerpuffer
U5	UE	\$0506 Start in Benutzerpuffer
U6	UF	\$0509 Start in Benutzerpuffer
U7	UG	\$050C Start in Benutzerpuffer
U8	UH	\$050F Start in Benutzerpuffer
U9	UI	\$FF01 NMI-Vektor; Betriebsmodus umschalten
U:	UJ	\$EAAO RESET-Vektor

Tabelle 4.1 Startadressen der USER-Befehle

Wie Sie sehen, kann ein U-Befehl sowohl mit Zahlen und Satzzeichen, als auch mit Buchstaben zur Kennung aufgerufen werden. Wir werden uns im weiteren Verlauf des Buches auf die Zahlen und Satzzeichen beschränken.

Die Befehle Ul und U2 sind Ihnen ja schon bestens bekannt. Neu ist der Rest des Befehlssatzes, der sich hauptsächlich auf den sogenannten Benutzerpuffer der Floppy bezieht. Die Befehle U3 bis U8 starten ein Programm an den angegebenen Adressen und ermöglichen somit das Einrichten einer Sprungtabelle, da die Abstände der Einsprungadressen immer genau 3 Bytes auseinanderliegen, was der Länge eines Sprungbefehls in Maschinensprache entspricht.

Mit dem Befehl U9 hat es eine besondere Bewandtnis. Da die beiden Computer Commodore 64 und VC 20 unterschiedlich aufgebaut sind, unterscheiden sich auch deren Busroutinen in der Geschwindigkeit voneinander. Der VC 20 bei der Datenübertragung schneller als der Commodore 64. Deshalb hat die 1541 eine Einrichtung, die das Umschalten zwischen VC 20 und C 64 Betrieb ermöglicht. Zu diesem Zweck dient der U9-Befehl.

Schicken Sie den Befehl "U9+" zur Floppy, erfolgt die Umschaltung auf C 64 Betrieb; bei dem Befehl 'U9-' arbeitet die Floppy im VC 20 Modus und hat dann eine etwas schnellere Busbehandlung.

Der U: oder UA-Befehl schließlich bewirkt bei der Floppy einen Sprung zum RESET-Vektor und bringt diese dadurch wieder in den Einschaltzustand.

#### 4.4 Ein Sonderling: der &-Befehl

Von diesem Befehl haben Sie bisher sicher noch nichts gehört, da er ebenso wie die relative Datenspeicherung nirgends erwähnt wird und deshalb praktisch unbekannt ist.

Wenn man mit diesem Befehl arbeiten will, sind einige Regeln zu beachten, die seine Anwendung ein wenig kompliziert erscheinen lassen.

Der &-Befehl gleicht in seiner Arbeitsweise dem BLOCK-EXECÜTE Befehl. Auch hier wird ein Programm von der Diskette in den Pufferspeicher der Floppy gelesen und dann dort ausgeführt. Der Unterschied zum B-E Befehl besteht darin, daß der &-Befehl sich nicht nur auf einen bestimmten Block einer Diskette beschränkt sondern eine Datei behandelt, die anhand ihres Filenamens aufgerufen wird und aus mehreren Blöcken bestehen kann.

Das Kennzeichen einer Datei, auch als &-File bezeichnet, die vom &-Befehl aufgerufen wird, ist das erste Zeichen des Dateinamens. Es handelt sich hier immer um das '&'-Zeichen, so daß das DOS sofort weiß, daß man es hier mit einem &-File zu tun hat. Ein Dateiname wäre also beispielsweise: "&TEST".

Wollen Sie Ihr File mit dem &-Befehl aufrufen, genügt die Angabe des Filenamens über den Kommandokanal, in unserem Falle zum Beispiel:

#### OPEN 1,8,15,"&TEST"

Die Floppy sucht jetzt nach diesem Namen im Directory und lädt das Programm, wenn es gefunden wird, in ihren Pufferspeicher, wo es schließlich abläuft.

Jetzt wollen wir uns noch mit dem Aufbau eines solchen Files beschäftigen, der wie schon erwähnt, ein wenig kompliziert ist. Tabelle 4.2 zeigt den Aufbau eines Blocks, der ein &-File enthält.

Byte	Bedeutung
0	Tracknummer des nächsten Blocks im File
1	Sektornummer des nächsten Blocks im File
2	Startadresse Low des Programms im Speicher
3	Startadresse High des Programms im Speicher
4	Anzahl der Bytes im Programm
5	Programmbytes
X	letztes Programmbyte
X+1	Prüfsumme über den Programmteil
X+2	Startadresse Low des Programms im Speicher
X+3	Startadresse High

Tabelle 4.2 zeigt den Aufbau eines &-Files

Wie Sie aus der Tabelle ersehen können, sind Sie nicht an eine einmal angegebene Startadresse gebunden. Sie können in einem einzigen &-File theoretisch beliebig viele Programmteile unterbringen, wobei jedoch ein Programmteil nicht länger als 255 Zeichen sein darf, da die Anzahl der Zeichen in einem einzigen Byte abgespeichert ist.

Die Berechnung der Prüfsumme am Ende jedes Programmteils ist etwas schwierig; man gewohnt sich jedoch schnell an deren Handhabung. Zur Berechnung der Prüfsumme werden alle Programmbytes, die Anzahl der Programmbytes und die beiden Bytes der Startadresse aufaddiert. Wichtig ist hierbei, daß nach jeder weiteren Addition eines Bytes sofort der Übertrag (Carry-Flag) hinzugezählt wird. An einem Beispiel will ich dieses Schema verdeutlichen:

Sie haben die Adresse Lo = \$90. Dazu soll jetzt Adresse Hi addiert werden; diese beträgt \$AA. \$90+\$AA=\$3A + Übertrag 1. Nach der Berechnungsmethode der Prüfsumme müssen Sie den Übertrag noch hinzuaddieren, damit Sie das richtige Ergebnis erhalten: \$3A+\$01=\$3B. So verfahren Sie bei jeder weiteren Addition eines Bytes bis hin zum letzten Programmbyte und speichern das Ergebnis als Prüfsumme hinter dem letzten Programmbyte ab.

Achtung! Die Prüfsumme ist  $\underline{\text{nicht}}$  in der Gesamtanzahl der Programmbytes enthalten.

Wollen Sie die Prüfsumme in Maschinensprache errechnen, ist dies ganz einfach:

```
LDA letztes Ergebnis ;
CLC ; Addition vorbereiten
ADC neuer Wert ; nächstes Byte addieren
ADC #$00 ; Carry addieren
STA neues Ergebnis ; als neues Ergebnis abspeichern
```

RTS ; Ende

Diese Routine finden Sie fast identisch im DOS der 1541 vor, da damit Ihre Prüfsumme nachgerechnet und auf Richtigkeit kontrolliert wird (Adresse \$E84B).

Ich möchte an dieser Stelle noch auf ein paar seltsame Fehlermeldungen der Floppy hinweisen, die erscheinen, falls Sie beim Aufbau eines &-Files einen Fehler gemacht haben:

- RECORD NOT PRESENT erscheint, wenn Sie die Prüfsumme nicht richtig ausgerechnet haben
- OVERFLOW IN RECORD erscheint, wenn die Anzahl Ihrer Programmbytes nicht mit der angegebenen übereinstimmt

Das DOS ist ziemlich pingelig, wenn es um die korrekte Syntax eines &-Files geht. Es eröffnet Ihnen damit aber andererseits vielfältige Möglichkeiten der DOS-Manipulation mit Hilfe nachgeladener Programmteilen, so daß Sie sich ein komplett neues Betriebssystem schreiben und auf einer Systemdiskette ablegen können. Die benötigten Routinen werden dann jeweils nachgeladen.

# 5 Die Speicherorganisation der 1541

# 5 Die Speicherorganisation der 1541

Dieses Kapitel ist für all jene Programmierer bestimmt, die schon Erfahrung in der Programmierung gemacht haben und zwar betrifft dies sowohl den Computer, als auch die 1541. Sie sollten sich schon mit der Maschinenspracheprogrammierung auseinandergesetzt haben und grundlegende Kenntnisse über Prozessorsysteme besitzen. Ist dies bei Ihnen nicht der Fall, sollten Sie sich nicht scheuen, den Einstieg in die Maschinensprache jetzt zu wagen, sofern Sie die Programmierung in BASIC schon beherrschen. Wenn Sie weiterhin intensiv mit Ihrem Computer arbeiten wollen, werden Sie um diesen Schritt sowieso nicht herumkommen. Es ist aber von Vorteil, die Maschinensprache möglichst früh zu lernen, da sie einen Einblick in die Arbeitsweise des Computers erfordert und Sie somit anhält, mehr über dessen Funktionsweise zu erfahren. Außerdem läßt sich der Befehlssatz der Maschinensprache zwar sehr schnell erlernen; bis zur vollendeten Programmierung ist es dann aber noch ein weiter Weg.

Nun aber zur Organisation der 1541.

Die Floppystation ist nach dem gleichen Prinzip wie Ihr Computer aufgebaut. Sie besitzt einen 6502 Mikroprozessor, der einen Speicherbereich von 64 KByte verwalten kann. Innerhalb dieses adressierbaren Bereichs befinden sich RAM und ROM der Floppy und außerdem zwei Schnittstellenbausteine des Typs VIA 6522.

#### 5.1 Der RAM-Bereich der 1541

Eine der interessantesten Eigenschaften der Floppystation ist mit Sicherheit ihr relativ großer RAM-Bereich, der dem Programmierer, wie schon erwähnt, vielseitige Möglichkeiten bietet.

Der RAM-Bereich bei der 1541 hat eine Kapazität von 2 KByte, deren Einteilung Bild 5.1 zeigt;

\$0800	Page 7 BAM-Puffer	2048
	enthält nach dem Initialisieren die BAM der Diskette	
\$0700	Page 6 Directory-Puffer enthält immer den letzten Block des Directory für Bereitstellung weiterer File-Eintröge	1792
\$0600	Page 5 USER-Puffer Auf diesen Speicherberei beziehen sich die U-Befehle. Er wird vom DOS für den Anwender freigehalten.	1536
\$0500	Page 4 Enthält beim Suchen eines Files den Teil des Directory, der das gesuchte File beinhaltet.	1280
\$0400	Page 3 Arbeitspuffer	1024
	Enthält den aktuellen Block von Diskette, der gerade bearbeitet wird.	
\$0300		0768
\$0300 \$0200	bearbeitet wird.  Page 2  Enthält wichtige Puffer des DOS, wie zum Beispiel den	0768
	Page 2 Enthält wichtige Puffer des DOS, wie zum Beispiel den Error-Puffer oder den Kommando-Puffer  Page 1	
\$0200	Page 2 Enthält wichtige Puffer des DOS, wie zum Beispiel den Error-Puffer oder den Kommando-Puffer  Page 1 Arbeitsspeicher das DOS	0512

Bild 5.1 Die RAM-Aufteilung der 1541

## 5.1.1 Die Zeropage

Der Speicherbereich ist in 'Seiten' zu je 256 Bytes aufgeteilt. Die Angabe der jeweiligen Seitennummer übernimmt das höherwertige Byte einer Adresse. Die Angabe des eigentlichen Bytes übernimmt das niederwertige Byte der Adresse. Insgesamt haben wir bei einer Kapazität von 64 KBytes Speicher eine Einteilung in 256 Seiten zu je 256 Bytes. Auch bei der Floppy hat dieses System Gültigkeit.

In einem 6502-Prozessorsystem hat die Seite Null, das heißt, die ersten 256 Bytes, immer eine sehr wichtige Funktion als Zwischenspeicher; so auch in der Floppy 1541. Diese Zeropage enthält hier alle wichtigen Zeiger und Register, die das DOS zum Ausführen seiner Arbeit benötigt. Ein Beispiel hatten wir schon bei dem M-W-Befehl, als wir die Gerätenummer der Floppy veränderten. Durch Eingriffe in die Zeropage kann der Programmierer dafür sorgen, daß die gesamte 1541 'aussteigt'. Diese Gefahr besteht beim Computer ebenfalls, so daß man hierbei äußerste Vorsicht walten lassen sollte. Bei der Arbeit in Maschinensprache ist es daher besonders wichtig, daß alle Programme vor dem Ausführen abgespeichert werden, da sie bei einem 'Aussteigen' der Floppy und anschließendem RESET vollständig gelöscht werden.

## 5.1.2 Die Page 1

Die Seite 1 im Speicher der 1541 wird, ebenso wie die Zeropage, vom DOS für das Ablegen wichtiger Werte benutzt. Außerdem befindet sich hier der Hardware-Stack, der vom Mikroprozessor verwaltet wird. Ein Eingriff in diesen Teil des Speichers kann die gleichen Folgen, wie vorhin beschrieben, nach sich ziehen und sollte nur bei guter Kenntnis des DOS gewagt werden.

#### 5.1.3 Die Seite 2

Die Speicherseite 2 wird als Arbeitspuffer der Floppy bezeichnet, da sie die Befehlsstrings vom Computer und die Fehlermeldungen des DOS aufnimmt, bevor diese weiterverarbeitet oder ausgelesen werden.

Werden diese Zwischenspeicher während der Ausführung eines Maschinenprogramms nicht benötigt, können sie von einem Anwender mit Erfahrung in der Arbeit mit DOS mitbenutzt werden, ohne die Floppy 'aussteigen' zu lassen.

#### 5.1.4 Die Pufferspeicher der 1541

Ab der Adresse \$0300, also ab Seite 3, befinden sich bei der Floppy die schon früher angesprochenen Pufferspeicher. In diesem Teil des Speichers werden alle Daten zwischengespeichert, die auf der Diskette geschrieben oder von der Diskette gelesen werden sollen. Tabelle 5.2 zeigt den Bereich der einzelnen Puffer und deren üblichen Inhalt:

Puffer	Adresse	Funktion
0	\$0300-03FF	Hauptarbeitspuffer
1	\$0400-04FF	Enthält aktuellen Directoryblock
2	\$0500-05FF	Benutzerpuffer; normalerweise frei
3	\$0600-06FF	letzter Block des Directory
4	\$0700-07FF	enthält Block 18,0 (BAM)

Tabelle 5.2 Belegung der Pufferspeicher

Wenn Sie Programme in die Floppy einspeichern wollen, kommt für Sie der Bereich zwischen \$0300 und \$06FF in Frage. Als Benutzerpuffer eingerichtet ist nur der Puffer 2, von \$0500 bis \$05FF. Für diesen Puffer ist die Bedienung mit Hilfe der USER-Befehle stark erleichtert.

#### 5.2 Die beiden Schnittstellenbausteine der 1541

Alle für die interne Funktion des DOS wichtigen Speicherabschnitte wurden schon genannt. Jetzt fehlen nur noch die Bausteine im Computersystem, die der Floppy erstens die Bedienung der Diskette und zweitens den Dialog mit dem Computer gestatten. Zu diesem Zweck setzt man bei der 1541 zwei VIA 6522 Schnittstellenbausteine ein.

## 5.2.1 Der Buscontroller (BC) VIA 6522

Der VIA 6522 ist zwar ein vielseitiger Baustein, er wird jedoch in keinem Gerät von Commodore gemäß seiner Eigenschaften eingesetzt. Vielmehr hat es Commodore schon immer recht gut verstanden, diesen Baustein für Steuerzwecke zu mißbrauchen, für die er eigentlich gar nicht konzipiert ist; so auch in der 1541.

Der BC in der 1541 liegt größtenteils brach, wenn man einmal von seinen vielseitigen Funktionen ausgeht. Verwendet wird hauptsächlich der Port B.

Bei einem RESET wird dieser Port B aufgespalten, wobei jedes der acht Pins eine bestimmte Funktion zur Bedienung des seriellen Bus übernimmt. In Tabelle 5.3 können Sie die Verwendung der Pins ablesen:

Port B Bit	Funktion
0	Leitung für DATA IN
1	Leitung für DATA OUT
2	Leitung für CLOCK IN Signal
3	Leitung für CLOCK OUT Signal
4	Leitung für ATN OUT
5	Hardware Gerätenummer
6	Hardware Gerätenummer
7/CB2	Leitung für ATN IN vom seriellen Bus

Tabelle 5.3 Belegung des Port B des BC

Wie Sie sehen, hat fast jeder Pin des Port B eine Funktion beim Betreiben der seriellen Schnittstelle zwischen Floppy und Computer.

Auch der VC 20-Computer ist mit zwei VIAs 6522 ausgerüstet. Beim Commodore 64 sind die Konstrukteure hingegen einen anderen Weg gegangen. Er enthält zwei völlig neu entwickelte Bausteine: die ClAs 6526.

Für die Programmierung der 1541 genügt es in der Regel, wenn Sie die Belegung des Port B des BC kennen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß der VIA 6522 noch zwei sogenannte Intervalltimer besitzt, die den zeitlichen Ablauf des Busbetriebs steuern.

Der Buscontroller hat die Grundadresse \$1800.

# 5.2.2 Der Diskcontroller (DC) VIA 6522

Nun soll uns der zweite Schnittstellenbaustein der Floppy interessieren, dessen Grundadresse bei \$1000 liegt.

Das DOS muß bei seiner Arbeit zwei verschiedene Kontakte mit der Außenwelt herstellen. Es muß einerseits der serielle Bus bedient werden, und andererseits soll noch der Vorgang des Schreibens und Lesens auf die und von der Diskette gesteuert werden.

Zu letzterem Zweck wird der zweite VIA-6522-Baustein verwendet. Auch hier spielt wieder der Port B die Hauptrolle, wobei jeder Pin des Ports eine bestimmte Aufgabe übernimmt. Tabelle 5.4 zeigt die Belegung von Port B:

Port B Bit	Funktion
0	Steppermotor für Laufwerk 1 (n.v.) <sup>1</sup>
1	Steppermotor; Bit=1: Motor ein
2	Laufwerksmotor; Bit=1; Motor ein
3	LED am Laufwerk; Bit=1: LED an
4	Schreibschutz; Bit=1: Lichtschranke frei
5	Timersteuerung der 4 Diskettenabschnitte
6	Timersteuerung der 4 Diskettenabschnitte
7	SYNC Signal beim Lesen von Diskette

Tabelle 5.4 Belegung der Pins von Port B des DC

Wie Sie sehen, könnten Sie im Prinzip ganz einfach in die Laufwerkssteuerung eingreifen, wenn Sie die entsprechenden Bits setzen oder löschen. Im Kapitel über das Ablegen von Programmen in Pufferspeicher der Floppy bringe ich ein Beispiel, das Ihnen anhand dieser Bits ganz einfach anzeigt, ob sich eine Diskette mit Schreibschutzplakette im Laufwerk befindet, oder ob die Lichtschranke, die diese Plakette überprüft, nicht unterbrochen ist.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> @ST: Bit 0 und 1 zusammen bilden die Steppermotorsteuerung für Laufwerk 0. Aufwärtszählen (00, 01, 10, 11, 00) bewegt den Kopf nach innen, Rückwärtszählen (00, 11, 10, 01, 00) nach außen. Vergleiche \$FA69.

#### 5.3 Der ROM-Bereich der 1541

Nachdem Sie nun über die Hardware der Floppy informiert wurden, die die notwendigen Steuervorgänge zuläßt, soll uns nun die Software interessieren, die diese gesamten Steuerungen übernimmt.

Ab dem Bereich \$C000 (49152) beginnt bei der 1541 der ROM-Bereich. Sie enthält 16 KBytes ROM, in denen das gesamte DOS untergebracht ist. Bis zur Adresse \$C100 ist der ROM Bereich ungenutzt. Einen Großteil dieses Buches nimmt das kommentierte DOS-Listing ein, das Sie im Anhang finden und das Ihnen bei der weiteren Arbeit eine unverzichtbare Unterstützung sein wird.

# 5.3.1 Die Aufgaben des DOS

Im bisherigen Verlauf dieses Buches haben Sie schon ein paarmal mit dem DOS zu tun gehabt. Sie erfuhren, daß das DOS Track 18 einer jeden Diskette für den 'eigenen Bedarf' benötigt, und haben die vielfältigen Befehle des DOS kennengelernt. Jetzt soll uns endlich interessieren, was in diesem DOS denn so alles passiert. Was für Vorgänge laufen ab, wenn wir einen Befehl an die Floppy schicken? Was geschieht, wenn wir einen Block in den reservierten Pufferspeicher laden wollen?

Die Aufgaben des DOS sind sehr vielfältig. Sie reichen von der Busbedienung und dem Einschalten der LED am Laufwerk bis hin zur Auswertung von Befehlen und deren Ausführung. Zu diesem Zweck müssen eigentlich mehrere Programme gleichzeitig ausgeführt werden.

# 5.3.2 Die Arbeitsweise des 6502 Mikroprozessors

Wie im vorigen Abschnitt erwähnt, ist es für eine sinnvolle Arbeit mit der 1541 eigentlich notwendig, daß mehrere Programme gleichzeitig ablaufen. Es müssen nämlich folgende Aufgaben schnell bewältigt werden:

- Reagieren auf das ATN-Signal des Computers (Siehe 10.1).
- Entgegennehmen und Auswerten der Befehle.
- Senden oder Empfangen von Daten (LOAD oder SAVE).

#### gleichzeitig:

- Einschalten des Drivemotors.
- Positionieren des Schreib-/Lesekopfes.
- Lesen oder Schreiben von Daten in die Puffer.

Diese Aufgaben quasi gleichzeitig zu bewältigen ist für einen einzigen 6502 Mikroprozessor, wie er in der 1541 eingebaut ist, ein ziemliches Problem. Die 'großen' CBM-Floppies haben in dieser Hinsicht einen Vorteil: sie besitzen nämlich einen zweiten Mikroprozessor vom Typ 6504, der hier als Diskcontroller arbeitet. Das heißt, dieser Koprozessor erledigt alle Aufgaben, die mit der Steuerung des Laufwerks zu tun haben.

Bei der 1541 ging man deshalb einen anderen Weg. Man benutzt hier die Interrupt-Technik. Ein 6502 Mikroprozessor hat für diese Möglichkeit zwei Interruptarten anzubieten; den IRQ und den NMI.

Das Kürzel IRQ steht für 'Interrupt request', was mit 'Interruptanforderung' zu übersetzen ist. Geht diese Leitung am Pin des Mikroprozessors auf logisch Null, so wird der gerade bearbeitete Befehl zu Ende ausgeführt. Danach wird der Inhalt des Prozessorstatusregisters und des Programmzählers auf den Stack gerettet und der Prozessor holt sich aus \$FFFE/FFFF eine Adresse, zu der er verzweigt und dort ein Programm ausführt. Dies tut er solange, bis er auf den Befehl RTI (Return from Interrupt) stößt. Er holt jetzt den Programmzähler und das Prozessorstatusregister wieder vom Stack und arbeitet dort weiter, wo er vorher unterbrochen wurde.

Die spezielle Eigenschaft des IRQ ist, daß er auch unterbunden werden kann. Es gibt zu diesem Zweck im Prozessorstatusregister ein Bit (Interrupt Disable Bit), das ein IRQ-Signal nur dann zur Wirkung kommen läßt, wenn es auf Low steht. Die Befehle, um dieses Bit zu setzen oder zu löschen, sind SEI und CLI.

Auch der NMI ist ein Interrupt, der dafür sorgt, daß ein spezielles Interruptprogramm abgearbeitet wird, wenn der entsprechende Pin auf Low geht. Der Unterschied zum IRQ besteht darin, daß er nicht unterbunden werden kann. Aus diesem Grund wird er als NMI (Non Maskable Interrupt = 'nicht maskierbarer Interrupt") bezeichnet. Ein weiterer Unterschied ist der Sprungvektor für den NMI. Dieser steht nicht in \$FFFE/FFFF, sondern in den Speicherstellen \$FFFA/FFFB (L/H).

Der NMI erfüllt bei der 1541 keine Interruptfunktion. Sein Sprungvektor wird für den UI-Befehl verwendet.

Ein weiterer nicht maskierbarer Interrupt wäre noch das RESET-Signal des Prozessors, das grundsätzlich beim Einschalten von Computer oder Floppy auf Low geht und damit das RESET-Progrannn ab der in \$FFFC/FFFD angegebenen Adresse ausführt. Dieses Signal läßt sich bei der 1541 durch den U:-Befehl nachvollziehen, der den gleichen Sprungvektor verwendet.

Jetzt aber zur wichtigsten Interruptart: dem IRQ. Die Floppy besitzt insgesamt zwei verschiedene Programme:

- das Hauptprogramm
- das Diskcontrollerprogramm

Das zweite Programm ist hierbei ein Interruptprogramm, das über das IRQ-Signal abgerufen wird.

Um diese Technik der Programmierung besser zu verstehen, werden wir uns als nächstes diese zwei Programme, jedes für sich, genauer ansehen.

# 5.3.3 Die Arbeit im Hauptprogramm

Das Hauptprogramm ist als das eigentliche Programm zu verstehen, das immer ausgeführt wird, sofern kein IRQ anliegt. Es analysiert die Befehle, die vom BC entgegengenommen werden und führt diese gegebenenfalls aus, sofern kein Syntaxfehler erkannt wurde.

Wenn ein Befehl ausgeführt werden soll, der den Laufwerksbetrieb erfordert, schickt das Hauptprogramm ein Kommando an den Diskcontroller und wartet, bis dieser die vollständige Ausführung zurückmeldet. Danach holt es die erhaltenen Daten ab und verarbeitet diese weiter. Wie diese Technik funktioniert, erfahren Sie in Kapitel 5.3.5.

Erfordert ein Befehl den Busbetrieb, so wird das über ein ATN-Flag angezeigt.

Das Hauptprogramm bedient nun solange zusätzlich auch noch den Bus, bis das ATN-Signal vom Computer wieder zurückgesetzt wird.

Wie das im einzelnen funktioniert, erfahren Sie in Kapitel 10, das sich mit der Funktionsweise des seriellen Busses beschäftigt.

#### 5.3.4 Die Arbeit im Diskcontroller-Modus

Der Diskcontroller (DC) ist, wie schon erwähnt, der Programmteil und die Hardware der Floppy, der die Steuerung des Laufwerkes übernimmt. Hierzu zählen:

- Steuerung des Laufwerksmotors
- Steuerung des Steppermotors
- Steuerung der Lese- und Schreibvorgänge

Da der DC ein IRQ-Programm ist, wird er nur dann aufgerufen, wenn das entsprechende Signal am Mikroprozessor ausgelöst wird. Bei den vielfältigen Aufgaben dieses Programms ist es aber notwendig, daß dieser Aufruf regelmäßig erfolgt, damit die Steuerung effektiv sein kann.

Zum Zweck des regelmäßigen Aufrufs von Interruptprogrannnen sind in den vorher beschriebenen VIA 6522 Bausteinen Intervalltimer eingebaut. Diese Timer können auf bestimmte Zeiten eingestellt werden und laufen rückwärts auf Null. Sind sie dort angelangt, lösen Sie einen IRQ aus. Schaltet man diese Timer jetzt noch in den sogenannten 'Continuos Mode', erfolgt nach jedem Nulldurchlauf automatisch das erneute Starten mit dem vorher eingestellten Wert. Die Folge ist ein dauerndes Auslösen von IRQ-Signalen in einem bestimmten Rhythmus.

In der 1541 wird zu diesem Zweck der Timer 1 des DC VIA 6522 benutzt. Er löst ungefähr alle 14 ms einen IRQ aus und startet damit den DC.

#### 5.3.5 Die Technik der Jobschleife

Dieses Kapitel wird sich jetzt mit dem wohl kompliziertesten Teil des DOS auseinandersetzen. Wenn Sie effektiv in das DOS eingreifen wollen, ist das Verständnis dieses Abschnitts unbedingt nötig.

Es handelt sich hier um das Problem der Verarbeitung von Befehlen innerhalb des DOS. Ich habe ja schon erwähnt, daß das eigentliche DOS aus drei verschiedenen Aufgabenbereichen besteht, die jeder von einem eigenen Programm abgedeckt werden. Zwei dieser Programme werden dabei interruptgesteuert aufgerufen.

Es stellt sich nun die Frage, wie diese Programme zusammenarbeiten. Wie können sie sich überhaupt synchronisieren? Immerhin wird das Hauptprogramm bei einem Interrupt praktisch abgeschaltet. Wie kann es seine Befehle und Informationen weitergeben, wenn es auf das IRQ-Programm keinen Einfluß hat?

Uns soll jetzt nur die Beziehung zwischen Hauptprogramm und DC interessieren; der serielle Bus wird in Kapitel 10 genauer unter die Lupe genommen.

Die Lösung des oben genannten Problems heißt: Jobschleife. Sie beruht auf folgendem Prinzip:

Alle Programme der Floppy befinden sich in einer Art "Ruhezustand", wenn kein Befehl anliegt. Dies gilt sowohl für das Hauptprogramm, das sich in einer Endlosschleife befindet, als auch für den DC.

Eine Schlüsselposition nimmt jetzt die Zeropage ein. Kommt ein Befehl vom Computer, wird als erstes der BC aktiv. Er wird durch ein ATN-Signal vom Computer gestartet und setzt eine bestimmte Speicherstelle auf einen bestimmten Wert. Diese Speicherstelle dient als Flag und wird laufend vom Hauptprogramm abgefragt. Ist jetzt der BC-Interrupt beendet, fährt das Hauptprogramm in seiner Endlosschleife fort und fragt besagte Speicherstelle ab. Findet es jetzt den Code, den der BC hineingeschrieben hat, "weiß" das Hauptprogramm, daß Daten anliegen. Es verläßt die Endlosschleife und holt die Daten vom Bus.

Erkennt das Programm einen Befehl, der zum Beispiel das Laden eines Blocks von der Diskette erfordert, speichert es ebenfalls einen Code in eine bestimmte Speicherstelle, die jetzt wiederum vom DC als Flag für einen anliegenden Befehl verwendet wird. Danach geht das Hauptprogramm wieder in eine Warteschleife und überprüft laufend eine Speicherstelle, die ihm mitteilt, ob der Block geladen wurde und zur Verfügung steht.

Wird jetzt ein IRQ von dem vorhin angesprochenen Timer ausgelöst, fragt der DC wie üblich die Speicherstelle ab, die ihm mitteilt, ob ein Befehl anliegt. Er wird jetzt den Befehl des Hauptprogramms finden, ausführen und danach wiederum dem Hauptprogramm mitteilen, daß der Befehl ausgeführt wurde

Diese Vorgänge laufen in der Floppy einige 100mal in der Sekunde ab.

Wie Sie sehen ist die Arbeitsweise eigentlich ganz einfach: jedes Programm wartet, bis ein Auftrag anliegt, indem es bestimmte Speicherstellen bei jedem Durchgang abfragt.

Jetzt ist Ihnen der Name Jobschleife vielleicht auch verständlich; Jedes Programm im DOS wartet in einer Schleife, bis ein Auftrag (Job) anliegt, der dann als Unterprogramm ausgeführt wird. Danach wird wieder in die Schleife zurückgekehrt.

Dieses Prinzip ist im Grunde leicht zu verstehen. Es erfordert jedoch enormen programmiertechnischen Aufwand bei der Realisierung, da mit einer Unmenge von Zeigern, Flags, Zwischenspeichern, usw. gearbeitet werden muß. Sie verstehen jetzt vielleicht auch, warum man keinen Eingriff in die Zeropage der Floppy wagen sollte, solange man sich nicht genau auskennt.

Wenn Sie sich das DOS-Listing im Anhang dieses Buches ansehen, so erschrecken Sie nicht. Die Programme sind um einiges komplizierter als im Computer; ich habe mir die Muhe gemacht, alles so ausführlich wie möglich zu kommentieren.

So, jetzt aber genug der grauen Theorie; wir wollen unsere ersten Gehversuche in der Programmierung der 1541 machen.

# 6 Das Ausführen von Programmen im Pufferspeicher

# 6 Das Ausführen von Programmen im Pufferspeicher

Nachdem Sie bereits wissen, daß es beim DOS Befehle gibt, die es uns gestatten, Maschinenprogramme in den Pufferspeichern der Floppy ablaufen zu lassen, wollen wir uns nun genauer mit diesem Gebiet beschäftigen. In der Tat eröffnet uns diese Art der Programmiertechnik eine Fülle neuer Möglichkeiten in der Anwendung der 1541. Wir können uns eigene Betriebssysteme schreiben oder den Befehlssatz der Floppy erweitern. Wir können die Geschwindigkeit beim Diskettenzugriff erhöhen oder einen Kopierschutz auf Diskette bringen.

# 6.1 Aufruf von Unterprogrammen aus dem ROM

Wie Sie sicher vermuten, können wir beim Ablauf unserer Maschinenprogramme im Floppyspeicher natürlich auch auf die Systemroutinen des DOS zugreifen. Dies erleichtert die Arbeit um einiges, da wir die meisten Programme, die wir für unsere 'Systemerweiterungen' benötigen, schon im DOS implementiert vorfinden.

Es sei an dieser Stelle auf den Anhang verwiesen. Hier finden Sie ein dokumentiertes Listing des DOS, um dessen Studium Sie kaum herumkommen werden, wenn Sie in den Programmablauf der Floppy eingreifen wollen.

# 6.2 Nutzung des DOS-Hauptprogramms

Die Überschrift dieses Kapitels ist vielleicht etwas irreführend, denn es bleibt uns hier nur zu bemerken, daß Sie das Hauptprogramm des DOS praktisch überhaupt nicht nutzen können. Der Grund besteht in der Tatsache, daß das Hauptprogramm in einer Endlosschleife arbeitet und von dort aus die einzelnen Unterprogramme mit JMP-Befehlen aufruft. Man kann aus den Unterprogrammen mit RTS nicht zurückkehren, sondern muß ebenfalls mit absoluten Sprüngen arbeiten, was uns die Arbeit natürlich sehr erschwert. Wollen wir nämlich beispielsweise die Routinen zur Bedienung des seriellen Bus aufrufen, gelingt uns das immer nur einmal, da diese Programme nach Ausführung direkt ins Hauptprogramm des DOS zurückspringen.

Das Wissen um diese Tatsachen ist für Sie besonders wichtig, da Sie hieraus ersehen können, daß Sie sich bei bestimmten Anwendungen ein gesamtes eigenes Programm schreiben müssen, obwohl dieses im ROM schon vorhanden ist. Erstellen Sie dabei auch ein eigenes Hauptprogramm, so ist zu beachten, daß Sie alle wichtigen Parameter der Floppy kontrollieren müssen, wie das auch das 'echte' Hauptprogramm macht, da sich ein 'Absturz' der Floppy sonst kaum verhindern läßt.

Schreiben Sie Programme in den Pufferspeicher der Floppy und lassen diese dann dort mit dem M-E-Befehl ausführen, ist noch zu beachten, daß diese Programme mit einem RTS abgeschlossen sein müssen, damit das DOS ordnungsgemäß weiterarbeiten kann.

Zur direkten Programmierung der Floppy noch ein Tip: wenn Sie schon länger Besitzer einer 1541 sind, sei Ihnen an dieser Stelle empfohlen, die Floppy aufzuschrauben und den Deckel abzunehmen, während Sie arbeiten. So haben Sie die gesamte Laufwerksmechanik im Blickfeld und können anhand der Kopfbewegung ständig kontrollieren, ob sich Ihr Programm im Floppyspeicher richtig verhält. Es wird Ihnen nämlich sicherlich öfter passieren, daß der Schreib-Lese-Kopf der 1541 scheinbar ohne Grund 'eigene Wege' geht.

Achtung: Beim Aufschrauben des Gehäuses ist sicherzustellen, daß der Netzstecker gezogen ist. Auch muß auf eventuell freigelegte spannungsführende Teile geachtet werden. Zu vermeiden ist außerdem das Anfassen der elektrischen Bauteile auf der Platine der Floppystation, da die ICs äußerst empfindlich gegenüber statischer Aufladung sind!

Das offene Gehäuse hat aber auch durchaus noch andere Vorteile (mehr Vorteile als Nachteile). So werden Sie zum Beispiel erkennen, daß sich der Schreib-Lese-Kopf der Floppystation auf der Unterseite einer eingelegten Diskette befindet.

Wie, Sie staunen? Dann überzeugen Sie sich am besten selbst von der Tatsache, daß die Seite der Diskette, auf der sich das Etikett befindet, nicht gleich der Seite ist, die auch tatsächlich beschrieben wird. In Wirklichkeit wird jede Diskette nämlich auf der Rückseite beschrieben. Darauf sollten Sie achten, wenn Sie Ihre wertvollen Programmdisketten das nächstemal ohne Hülle irgendwo hinlegen, obwohl das besser ganz zu unterlassen ist.

Ein anderer Vorteil des offenen Gehäuses liegt sicherlich darin, daß Sie einen guten Einblick bekommen, wie die Mechanik der Floppystation bei Diskettenoperationen arbeitet. Auch die Wartung der Floppy, wofür Sie in Kapitel 11 einige Ratschläge finden, wird so stark vereinfacht.

# 6.3 Nutzung der Jobschleife

So, jetzt aber wieder zum Thema. Bei der Programmierung der Floppy sollten Sie sich natürlich mit der Jobschleife auskennen, da sie das Lesen und Schreiben überhaupt erst möglich macht. Wir sollten uns darüber im klaren sein, daß wir es hier mit einem Interruptprogramm zu tun haben, dessen Bedienung um einiges komplizierter ist, als sich das im Augenblick erahnen läßt.

Wenn Sie die RAM-Belegung der der Floppy in Anhang I betrachten, sehen Sie auf der ersten Seite die Bedeutung der Speicherstellen \$00 bis \$11. Dies sind die Jobspeicher der Floppy, also jene Speicherzellen, mit deren Hilfe die Kommunikation zwischen Hauptprogramm und Disk-Controller erfolgt.

Wenn Sie zum Beispiel in Speicherstelle \$00 einen der aufgeführten Befehlscodes, zum Beispiel \$E0, schreiben, erkennt der Diskcontroller beim nächsten Interrupt, daß ein Befehl anliegt und leitet die entsprechenden Schritte zu dessen Ausführung ein. In unserem Beispiel müßten Sie noch jeweils eine Track- und eine Sektornummer in \$06/07 angeben.

Der DC schaltet jetzt den Drivemotor ein und positioniert den Kopf auf die angegebene Tracknummer; danach springt er zur Speicherstelle \$0300 (Anfang des Puffer 0), da wir den Befehl zur Ausführung eines Maschinenprogramms in Puffer 0 gegeben haben.

Sie können jetzt theoretisch ein Programm im Puffer 0 stehen haben, das nicht im Normalmodus, und das ist zu beachten, sondern im DC-Modus, also als Interruptprogrannn, ausgeführt wird. Sie können ein solches Programm folglich auch nicht mit RTS abschließen, sondern müssen mit einem JMP wieder ins DC-Programm im ROM zurückspringen.

Zur Kontrolle hinterläßt der DC dem Hauptprogramm nach Ausführung eines Jobs immer eines Rückmeldung, die in der gleichen Speicherstelle übergeben wird, in der vorher der Jobcode stand. Eine Aufstellung dieser Rückmeldungen finden Sie in Anhang I.

Unten aufgeführt sehen Sie das Standardprogramm zur Übergabe eines Befehls an den DC und des Abwartens auf dessen Ausführung.

Unser Beispiel wird mit M-E aufgerufen und steht irgendwo im Pufferspeicher der Floppy. Es sollte jedoch nie in dem Pufferspeicher stehen, für den der Job aufgerufen wird. Dorthin wird nämlich entweder ein gelesener Block geschrieben (Jobcode \$80), oder es steht dort ein Maschinenprogramm, das ausgeführt werden soll (Jobcode \$E0 oder \$D0).

Das kleine Programm führt ein sogenanntes 'BUMP' aus, das heißt, der Kopf wird zur Justierung an den Anschlag zurückgefahren:

```
LDA #$12
                    Positionierung auf Track 18
        STA $06
                   Tracknummer für den Job
        LDA #$C0
                   Jobcode für 'Bump'
        STA $00
                    als Code für Puffer 0 übergeben
WEITER
        LDA $00
                    Job schon ausgeführt ?
        BMI WEITER Nein
        CMP #$02 auf fehlerfreie Durchführung prüfen
        BCC OK
                    kein Fehler aufgetreten
        JMP ERROR
                   Sprung in Fehlerroutine
OK
                    Ende
```

Nach diesem Standardbeispiel werden alle Routinen des DC behandelt, was eine sehr komfortable Bedienung ermöglicht, da fast alles übrige 'vollautomatisch' erledigt wird.

# 6.3.1 Die Steuerung des Laufwerkmotors

Wenn Sie ein Programm in der Floppy ablaufen lassen wollen, haben Sie in der Regel die Absicht, auch auf die Diskette zuzugreifen. Hierfür müssen Sie die Bedienung der Laufwerksmechanik beherrschen. Dazu zählt unter anderem der Laufwerksmotor.

Über die Bedienung des Laufwerksmotors gibt es im Grunde nicht viel zu sagen. Sie ist das Einfachste an der ganzen Floppyprogrammierung. Genauer gesagt brauchen Sie sich über das An- und Abschalten des Motors keine Gedanken zu machen, da es in der Regel automatisch erfolgt, sobald Sie ein entsprechendes Programm in der Floppy aufrufen, das über die Jobschleife arbeitet. Sie werden aus diesem Grund auch meistens den Jobcode \$EO benotigen, da dieser Ihr Programm im Speicher erst dann zur Ausführung bringt, sobald das Laufwerk bereit zum Schreiben und Lesen ist.

## 6.3.2 Die Steuerung des Steppermotors

Die Steuerung des Schrittmotors zur Tonkopfbewegung ist schon um einiges komplizierter. Sie erfolgt in der Regel nicht vollautomatisch, sondern erfordert einige Parameter in der Zeropage. Bei dem Jobcode \$E0 sollten Sie zum Beispiel im Interruptprogramm wenigstens einmal einen 'Abstecher' in das Jobschleifenprogramm machen, um dem DC Gelegenheit zu geben, den Tonkopf in die richtige Position zu bringen.

Der Grund, warum ein einmaliges Starten der Jobschleife nicht genügt, um den Kopf zu positionieren, ist der, daß mehrere Interruptaufrufe zum Einstellen des Tonkopfes nötig sind. Der Ablauf sieht so aus:

Wenn der Befehl zum Kopfpositionieren kommt, werden alle Parameter für die zu 'fahrende' Strecke gesetzt, da sich der Tonkopf immer relativ von einer Position zur nächsten bewegt. Danach wird der Steppermotor initialisiert und die Jobschleife verlassen. Bei jedem weiteren IRQ werden die Zähler erniedrigt, und wenn sie auf Null stehen, wird der Steppermotor wieder in den Ruhezustand gebracht. Die ruckartige Bewegung des Steppermotors kommt daher, daß der Motor bei jedem IRQ eingeschaltet und am Schluß wieder ausgeschaltet wird; und das viele Male pro Sekunde.

Haben Sie sich schon einmal überlegt, daß Ihnen der Steppermotor vielleicht zu langsam ist? Erhöhen Sie einmal, wie angegeben, die Frequenz der IRQs. Sie werden sich wundern, wie der Kopf auf einmal über die Diskette 'rauscht':

```
OPEN 1,8,15
PRINT#1, "M-W" CHR$(5) CHR$(28) CHR$(3) CHR$(25) CHR$(0) CHR$(25)
CLOSE 1
```

Die Programmiertechnik beim Stellen des Tonkopfes bekommen Sie nur in den Griff, wenn Sie Erfahrung sammeln. Betrachten Sie die Beispiele im Anhang dieses Buches und scheuen Sie sich nicht davor, bei anderen Programmen zu 'spicken'. Sie ersparen sich damit normalerweise viel Arger und Mühe und unter Umständen auch mehrmals einen verstellten Schreib-Lese-Kopf, wenn die Floppy zu oft einen 'Bump' ausgeführt hat.

An dieser Stelle sollte ich vielleicht darauf hinweisen, daß Sie bei der Floppy im Gegensatz zum Computer mechanische Teile durch Programmsteuerung bewegen können. Mechanische Teile sind einem Verschleiß unterworfen, so daß Sie bei der Programmierung der Floppy mit viel Sorgfalt vorgehen sollten, um eine Überstrapazierung der Laufwerksmechanik zu vermeiden und Beschädigungen möglichst auszuschließenl

#### 6.3.3 Lesen eines Blocks in den Pufferspeicher

Das Lesen eines Blocks in einen bestimmten Puffer der Floppy ist mit dem Vorrat an Kommandos, die uns zur Verfugung stehen, kein Problem. Aus dem Anhang können Sie ersehen, daß ein Jobcode existiert, der das Lesen eines Blocks veranlaßt. Bei der Anwendung dieses Codes ist darauf zu achten, daß die Diskette schon initialisiert ist. Beim Initialisieren übernimmt die Floppy nämlich die ID im Vorspann (Header) eines Datenblocks auf Track 18. Dieser Wert gilt als Standard und wird zum Vergleich für alle weiteren Lesevorgänge verwendet. Stimmt die ID nun nicht mit der im gefundenen Datenblockheader überein, so deklariert der DC den Block als nicht gefunden und übergibt eine Fehlermeldung.

Bevor Sie also das nächste Programm über den Kommandokanal in einen Puffer schreiben (nicht Puffer 0!!!), schicken Sie zuerst den I-Befehl zur Floppy:

```
LDA #$00
                   ; Sektor 0
                   ; als Sektor für Puffer 0
        STA $06
                   ; Track 18
        LDA #$12
                   ; als Tracknummer für Puffer 0
        STA $07
                   ; Jobcode für 'Block lesen'
        LDA #$80
                   ; als Auftrag für Puffer 0
        STA $00
                   ; Ende ?
       LDA $00
WEITER
        BMI WEITER ; nein
                   ; zurück zum Hauptprogramm
```

Dies ist der normale Weg zum Lesen eines Datenblocks. Wie Sie wissen, kann es auch vorkommen, daß zum Beispiel ein Block auf der Diskette zerstört wurde (absichtlich oder unabsichtlich). Hier können Sie mit dieser Routine nicht mehr viel ausrichten. Wie man modifizierte Routinen verwendet, darauf kommen wir im weiteren Verlauf dieses Buches noch zu sprechen.

#### 6.3.4 Schreiben eines Blocks auf Diskette

Das Schreiben eines Datenblocks auf die Diskette mit Hilfe der Jobschleife erfolgt analog zum Lesen; nur muß hier der zu schreibende Puffer natürlich vorher mit den entsprechenden Daten gefüllt werden. Für das Initialisieren gilt das gleiche wie beim Lesen: die Diskette muß vor dem Schreibzugriff initialisiert worden sein, da der DC sonst den Header des zu schreibenden Blocks nicht finden kann.

Aus der Notwendigkeit des Initialisierens konnten Sie natürlich schon folgern, daß dem Schreibvorgang immer ein Lesevorgang vorausgeht. Das ist natürlich notwendig, da die Daten ja in einen bestimmten Sektor geschrieben werden sollen und dieser muß erstgesucht werden. Durch einen Schreibzugriff können deshalb auch keine Fehler im Header eines Datenblocks 'ausgemerzt' werden, da dieser nur einmal, nämlich beim Formatieren, geschrieben wird und danach nie mehr. Darüber werden wir später noch mehr erfahren.

# 7 Die Aufzeichnung von Daten auf der Diskette

# 7 Die Aufzeichnung von Daten auf der Diskette

Wir haben bisher mit den Vorgängen des Schreibens und Lesens von Daten auf der Diskette hantiert und diese dabei als selbstverständlich hingenommen, ohne uns jemals darüber Gedanken gemacht zu haben, wie eigentlich Daten auf eine Diskette geschrieben werden. Was laufen in der Floppy für Vorgänge ab, wenn ein Block gelesen oder geschrieben wird?

Da diese Grundlagen für die Beherrschung der Floppyprogrammierung unbedingt notig sind, werden wir uns in diesem Kapitel ausschließlich damit befassen.

#### 7.1 Aufbau eines Sektors auf der Diskette

In Kapitel 3 haben wir uns bereits eine Diskette angesehen. Sie erfuhren, daß jede Diskette durch das Formatieren in Tracks und Sektoren unterteilt wird, und daß jeder Sektor einen Datenblock enthält. Jetzt wollen wir so einen Sektor genauer unter die Lupe nehmen.

Jeder Sektor der Diskette besteht aus dem Blockheader und dem eigentlichen Datenblock, der die abgespeicherten Informationen enthält. Der Blockheader ist dem Datenblock vorangestellt und enthält alle wichtigen Informationen, die zum Finden eines Blocks notwendig sind.

#### 7.1.1 Aufbau des Blockheaders

8	CKS	S	Т	TD2	TD1	ΟF	ΟF	Lücke	(10	GCR	Bytes)
O	CILO	S		102	$_{\perp}$	O L	OT.	Lucke	( T O	GCIV	Dycesi

#### Es bedeuten:

8 - \$08 zeigt Beginn eines Blockheaders an

CKS - Checksumme über den Blockheader

S - Sektornummer des Blocks
 T - Tracknummner des Blocks
 ID2 - zweites ASCII-Zeichen der ID

ID2 - zweites ASCII-Zeichen der ID
ID1 - erstes ASCII-Zeichen der ID

OF - Lückenzeichen; hat keine Funktion

Bild 7.1 Aufbau eines Blockheaders

In Bild 7.1 sehen Sie eine schematische Darstellung eines Blockheaders. Er besteht in der Hauptsache aus Kontrollwerten, die dazu dienen, daß der DC einen bestimmten Block so schnell wie möglich ausfindigmachen kann.

Das Blockheaderkennzeichen 08 zeigt dem DC an, daß die nächsten Bytes, die gelesen werden, zu einem Blockheader gehören. Das ist zur Unterscheidung eines Blockheaders von einem Datenblock unbedingt nötig, da beide mit der gleichen speziellen Markierung auf der Diskette beginnen. Man nennt sie SYNC-Markierung. Sie wird in Kapitel 7.2.1 noch ausführlich erläutert werden.

Die Sektornummer zeigt dem DC an, ob er gerade auf den Block zugreifen will, der gewünscht wird. Anhand dieser Angabe sucht die Floppy nach den richtigen Sektoren bei allen Lese- und Schreibvorgängen.

Die Tracknunnner dient ebenfalls der Kontrolle, ob der richtige Sektor gefunden wurde. Sie dient außerdem der Kopfpositionierung, da der DC mit ihrer Hilfe feststellen muß, in welcher relativen Entfernung sich der nächste zu lesende Track befindet.

Die beiden ID-Kennzeichen wurden schon besprochen. Sie wissen jetzt auch, warum bei einem direkten Lese- oder Schreibzugriff (Kapitel 6.3) die Diskette immer vorher initialisiert werden muß. Durch das Initialisieren holt die Floppy den Standardwert der ID in zwei Speicherstellen (Zeropage \$12/13). Bei jedem weiteren Zugriff auf einen Block wird dieser Standardwert mit den Werten im Blockheader verglichen, und nur bei Übereinstimmung ein Leseoder Schreibbefehl ausgeführt. Bei einem Direktzugriff mittels des Ul-Befehls würden Sie bei Nichtübereinstimmung einen "Disk ID Mismatch Error' erhalten.

Die beiden \$OF-Werte haben bei der 1541 keine weitere Funktion, als zusätzlich zu den nächsten Bytes eine Lücke zu bilden, bevor die SYNC-Markierung des Datenblocks folgt.

#### 7.1.2 Aufbau eines Datenblocks

7	Datenblock	mit	256	Bytes	CKS	Lücke

#### Es bedeuten:

8 - Kennzeichen \$07 für Datenblockbeginn

CKS - Checksumme über den Datenblock

Bild 7.2 Aufbau eines Datenblocks

Bild 7.2 zeigt den Aufbau eines Datenblocks. Dieser Teil folgt auf der Diskette immer hinter dem dazugehörigen Blockheader und bildet mit diesem die Gesamtheit eines Sektors.

Auch der Datenblock hat ein Kennzeichen, anhand dessen der DC feststellen kann, 'mit wem er es zu tun hat". Es hat hier den Wert \$07 und folgt direkt nach der SYNC-Markierung.

Nach diesem Kennzeichen folgen die eigentlichen Daten, die wir als Benutzer auf die Diskette geschrieben haben. Sie haben die gleiche Reihenfolge, wie beim Schreibvorgang und werden üblicherweise von den beiden Linkbytes, die auf den nächsten Sektor zeigen, angeführt.

Hinter den 256 Datenbytes folgt, wie schon beim Blockheader, eine Prüfsumme, die zur Kontrolle auf Lesefehler dient.

Nach der Prüfsumme folgt wieder eine Lücke, die allerdings in ihrer Länge von Track zu Track variiert, da sie für eine gleichmäßige Verteilung der Sektoren auf Diskette sorgen soll.

#### 7.2 Die Technik beim Schreiben auf Diskette

Wir haben eben erfahren, wie Daten auf der Diskette abgelegt werden und sind dabei schon sehr genau auf die Details eingegangen. Mit den Kenntnissen über den beschrieben Blockaufbau dürfte es Ihnen nicht mehr schwer fallen, die Schreib- und Leseroutinen im DOS zu durchschauen. Sie werden allerdings noch bei ein paar Feinheiten stutzig werden. Um diese letzten Mängel auch noch zu beseitigen, wollen wir jetzt auf die grundlegenden Voraussetzungen eingehen, die zum Schreiben auf die Diskette erforderlich sind.

# 7.2.1 Die SYNC-Markierungen

Die SYNC-Signale oder -Markierungen wurden namentlich ja schon ein paarmal erwähnt; jetzt wollen wir sehen, was es mit dieser Einrichtung auf sich hat.

Können Sie sich noch an Kapitel 3.1 erinnern? Wir erfuhren dort, was es mit dem Formatieren eigentlich auf sich hat. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch den Unterschied zwischen soft- und hardsektorierten Disketten erklärt.

Zur Wiederholung: bei hardsektorierten Disketten hat die Diskette eine Menge Indexlocher eingestanzt, die zur Orientierung beim Lesen und Schreiben dienen. Bei softsektorierten Disketten erwähnte ich dazu nur, daß sich diese ihre eigenen Markierungen beim Formatieren auf die Diskette schreiben.

Diese Markierungen, die ansonsten aus Löchern bestehen, sind die SYNC- oder Synchronmarkierungen. Eine SYNC-Markierung besteht aus mehreren \$FF-Bytes hintereinander auf Diskette.

Aber, werden Sie sagen, wenn Sie nun in einem Datenblock lauter \$FF-Bytes haben, dann bringt dieser ja den DC durcheinander, weil dieser die \$FF-Bytes für eine SYNC-Markierung hält.

Daß dem natürlich nicht so ist und auch nicht sein kann erfahren sie im nächsten Kapitel.

Jetzt wollen wir uns mit den SYNC-Signalen noch etwas genauer beschäftigen.

Beim Formatieren wird eine Diskette folgendermaßen eingeteilt:

Wenn ein Sektor geschrieben werden soll, wird zuerst eine SYNC-Markierung auf die Diskette gebracht. Danach folgt die 8 als Kennzeichen des Blockheaders und dessen übrige Bytes mit der Lücke. Als nächstes wird wieder eine SYNC-Marke auf die Diskette gebracht und der eigentliche Datenblock, angeführt vom Wert 7, dahinter geschrieben. Nach der Lücke hinter dem Datenblock folgt die erste SYNC-Markierung des nächsten Blockheaders und so weiter. ..

In Bild 7.3 können Sie diese Organisation noch einmal grafisch dargestellt sehen.




Bild 7.3 Schema einer Diskette mit SYNC-Marken

Das Besondere an den SYNC-Markierungen ist, daß sie nicht durch aktives Abfragen der Lese-/Schreibautomatik erkannt werden müssen, sondern daß sie anhand ihrer Bitfolge auf der Diskette automatisch ein Signal auslösen, das über CB2 des DC geleitet wird.

## 7.2.2 Die GCR-Codierung

Wenn Sie sich erinnern, haben wir im vorigen Kapitel erfahren, daß eine SYNC-Markierung durch aufeinanderfolgende \$FF-Bytes auf Diskette geschrieben wird. Es stellte sich hier natürlich die Frage, was mit der gesamten Schreibautomatik passiert, wenn wir einen Block auf die Diskette schreiben wollen, der nur aus \$FF-Bytes besteht. Nachdem wir die wichtige Funktion der SYNC-Markierungen kennen, müßte ein solcher Block ein Chaos auf der Diskette anrichten. Da ein solches Chaos aber nicht passiert, obwohl wir öfter mehrere \$FF-Bytes hintereinander auf Diskette schreiben, scheint es hier eine Einrichtung zu geben, die die Verwechslung unterbindet.

Eine solche Einrichtung existiert in der Tat. Sie nennt sich GCR-Codierung (Group Code Recording).

Die Floppystation kennt also prinzipiell zwei Schreibarten auf der Diskette:

- das Schreiben von Markierungen
- das Schreiben von Daten

Wenn die Floppy beim Formatieren einen Track schreibt, werden die SYNC-Markierungen im 'Direktmodus' auf Diskette geschrieben, indem man einfach fünf \$FF-Bytes zum Tonkopf schickt. Danach werden die Blockheader hergestellt. Diese werden in den GCR-Code umgewandelt und erst dann zum Tonkopf geschickt. Genauso verhält es sich mit den Datenblöcken, die ja alle einen bestimmten 'Leerinhalt' mitbekommen.

Wie die Umwandlung der Daten vom Binärcode in den GCR-Code erfolgt, wollen wir jetzt untersuchen.

Wie Sie wissen, besteht ein Hex-Byte aus acht Bits. Eine Byte im Hexadezimalsystem dargestellt besteht wiederum aus zwei Ziffern;

jede im Bereich von \$0 bis \$F. Wenn wir eine Hex-Zahl in die acht Bits aufspalten, so können wir erkennen, daß immer genau vier Bits für eine Ziffer zuständig sind. Diese Einheit von vier Bits nennt man Nibble, und zwar besteht eine Hex-Zahl aus einem nie-derwertigen (englisch: low) und einem hoherwertigen (englisch: high) Nibble.

An einem Beispiel sei dies verdeutlicht:

Hex (dezimal) Binär High-Nibble Low-Nibble \$44 (68) 01000100 0100--- --- 0100

Diese Zerlegung einer Zahl in ein Low- und ein High-Nibble ist für die GCR-Codierung unbedingt notwendig. Es ist nämlich beim Schreiben auf die Diskette erforderlich, daß nie mehr als zwei 'O'-Bits oder neun '1'-Bits auf Diskette direkt hintereinander geschrieben werden. Warum das so ist, erfahren Sie später.

Da bei einer normalen Hex-Zahl eine solche unerlaubte Kombination ohne weiteres auftreten kann, müssen die Bytes codiert werden. Dazu wird die Zahl in zwei 4-Bit-Nibbles aufgespalten, und diese werden dann anhand der unten abgedruckten Tabelle in jeweils zwei 5-Bit-Nibbles umgewandelt.

Hexadezimalwert		Binärwert	GCR-Äquivalent		
\$0	(0)	0000	01010		
\$1	(1)	0001	01011		
\$2	(2)	0010	10010		
\$3	(3)	0011	10011		
\$4	(4)	0100	01110		
\$5	(5)	0101	01111		
\$6	(6)	0110	10110		
\$7	(7)	0111	10111		
\$8	(8)	1000	01001		
\$9	(9)	1001	11001		
\$A	(10)	1010	11010		
\$B	(11)	1011	11011		
\$C	(12)	1100	01101		
\$D	(13)	1101	11101		
\$E	(14)	1110	11110		
\$F	(15)	1111	10101		

Bild 7.4 Tabelle für Binär-GCR-Konvertierung

Diese Umrechnung wollen wir mit einem Beispiel veranschaulichen:

Sie haben zwei Werte \$45 und \$E2. Diese Werte werden wir zunächst einmal in die entsprechenden Binärzahlen umwandeln:

\$45 = %0100 0101 \$E2 = %1110 0010

Wie Sie sehen, stehen die Nibbles jetzt schon da, um in die entsprechenden GCR-Äquivalente umgewandelt zu werden:

0100 0101 1110 0010 sehen im GCR-Code so aus: 01110 01111 11110 10010

Um aus diesen Bitkombinationen wieder Zahlen herzustellen, werden wieder jeweils 8 Bits zu einem Byte zusammengefaßt und weiterverarbeitet. In unserem Beispiel sähe das so aus:

Wie Sie erkennen können, sind in unserem Fall aus vorher zwei Binärwerten jetzt zweieinhalb GCR-Bytes geworden. Diese Ungleichheit ergibt sich zwangsläufig aus der Tatsache, daß pro Byte immer zwei Bits hinzukommen, wenn in GCR umgewandelt wird. Bei der 1541 werden deshalb immer vier Werte zusammengenommen und codiert, da man dann die gerade Anzahl von fünf vollständigen Bytes erhält, wenn umgewandelt wird. Auch das wollen wir mit einem Beispiel verdeutlichen:

Hex:	\$30	\$1	12	\$.	29	\$5A
Bin:	0011 0000	0001	0010	0010	1001	0101 1010
GCR:	10011 01010	01011	10010	10010	11001	01111 11010
	1001 1010	1001 0111	0010	1001	0110 0101	1111 1010
=	9 A	97	2	:9	65	FA

Dieses Beispiel zeigt die tatsächlichen Vorgänge bei der Codierung in der Floppy. Die Bytes werden immer in Viererblöcken codiert und anschließend auf die Diskette geschrieben,

Es wurde vorhin schon angesprochen, daß sich nie mehr als neun 'l'-Bits und nie mehr als zwei 'O'-Bits direkt hintereinander auf der Diskette befinden dürfen. Wenn Sie sich die codierten Werte ansehen, werden Sie feststellen, daß diese Voraussetzung hier erfüllt ist. Den Grund für die verbotenen zehn 'l'-Bits können Sie sich höchstwahrscheinlich jetzt schon denken.

Es ist so, daß mehr als 9 gesetzte Bits ein SYNC-Signal darstellen und von der Schreib/Leseelektronik auch als ein solches erkannt würden, wenn eine derartige Kombination nicht ausgeschlossen werden würde.

#### 7.3 Das Schreiben von Bits auf Diskette

Im vorangegangenen Kapitel haben Sie erfahren, wie Daten in Wirklichkeit auf der Diskette abgelegt werden. Man stellt sich das ja immer recht einfach vor; Diskette rein, Daten zum Tonkopf und von dort auf die Diskette, und da haben sie normalerweise auch zu bleiben. Aber sehen Sie sich doch einmal eine Diskette an. Haben Sie sich nicht schon einmal darüber Gedanken gemacht, was man eigentlich alles auf kleinstem Raum unterbringt, wenn man eine Diskette beschreibt?

In diesem Kapitel soll die Funktionsweise der Lese/Schreibelektronik erklärt werden. Wie arbeitet ein Tonkopf überhaupt, und wie kann man Daten auf eine Magnetscheibe schreiben?

# 7.3.1 Funktionsweise eines Schreib/Lesekopfes

Wie Sie sicherlich wissen, beruhen die Schreib- und Lesevorgänge auf Magnetismus. Es gibt bestimmte Materialien, die wir als Magnete bezeichnen und die auf Eisen und Stahl eine 'anziehende' Wirkung haben.

Magnete haben einen Nord- und einen Südpol. Wenn Sie nun zum Beispiel einen Stabmagneten in der Mitte zerlegen würden, hätten Sie wieder zwei vollständige Magnete mit je einem Nord- und einem Südpol. Dieses Zerteilen ließe sich theoretisch bis in den molekularen Bereich fortsetzen. Irgendwann stoßen wir jedoch an eine Grenze. Wir haben die Größe der kleinsten Magnete erreicht, die es gibt. Diese 'Minimagnete' bezeichnet man als Elementarmagnete, da eine weitere Zerteilung nicht möglich ist, ohne deren Eigenschaften zu zerstören.

Jedes Metall, das es gibt, enthält nun solche Elementarmagnete, ohne daß es deswegen gleich magnetisch wirksam wäre. Der Grund liegt in der Tatsache, daß diese Elementarmagnete in einer ungeordneten Form vorliegen, also keine Kraft in eine bestimmte Richtung entfalten.

Könnte man jetzt diese (wir stellen sie uns als kleine Stabmagnete vor) Elementarmagnete in einer bestimmten Stellung ausrichten, würden alle Nordpole in die eine und alle Südpole in die andere Richtung zeigen und eine konzentrierte Wirkung hervorrufen. Es gibt Materialien, die haben diese Eigenschaft von Natur aus; eben das sind unsere Magnete.

Magnetismus hat aber unter anderem auch die Eigenschaft, **in** einer gewissen Wechselbeziehung zur Elektrizität zu stehen. So entwickelt eine Spule aus einem Metalldraht ein magnetisches Feld, sobald sie von Strom durchflossen wird. Wickelt man diese Spule um einen Eisenkern, richten sich in diesem, angeregt durch das erzeugte Magnetfeld, alle Elementarmagneten aus, und der Effekt verstärkt sich. Wir erhalten einen Elektromagneten.

Dieser Effekt funktioniert auch andersherum. Wenn wir einen Magneten zwischen den Windungen einer Spule bewegen, entsteht in ihr Strom; man sagt, es wird Strom induziert.

Diese eben beschriebenen Effekte nutzt man aus, wenn man Magnetdatenträger verwendet.

Disketten, Tonbänder und Magnetplatten sind mit speziellen Substanzen beschichtet, deren Elementarmagnete sich leicht ausrichten lassen. Man spricht bei diesem Vorgang vom Magnetisieren einer Substanz. Die Materialien haben hier den Vorteil, daß diese Magnetisierung lange aufrechterhalten bleibt und somit zur Datenspeicherung benutzt werden kann.

Um die Magnetpartikel auf der Diskette zu magnetisieren, verwendet man einen Tonkopf. Dieser Tonkopf ist im Prinzip nichts weiter als ein speziell geformter Elektromagnet.




Bild 7.5 Schema eines Schreib/Lesekopfes

Wenn man durch die Spule des Tonkopfes Strom schickt, entsteht zwischen den beiden Enden im Tonkopfspalt ein Magnetfeld, das in seiner Richtung von der Stromrichtung in der Spule abhängt. Da der Tonkopf auf der Diskettenoberfläche aufliegt, wird das Magnetfeld in der Beschichtung der Diskette wirksam und magnetisiert so deren Oberfläche. Bild 7.6 zeigt, wie das dann im Schema aussieht.




Bild 7.6 Aufzeichnung auf Diskette

# 7.3.2 Speichern von Daten auf Diskette

Die Voraussetzungen für das Schreiben auf Diskette hätten wir jetzt geschaffen. Jetzt bleibt uns nur noch, die Unterscheidung in '0'-Bits und in '1'-Bits vorzunehmen. Für die Datenspeicherung brauchen wir nur diese beiden Einheiten, aus denen sich die Bytes dann zusammensetzen.

Wie Sie aus Bild 7.6 entnehmen können, werden durch den Tonkopf eine Reihe von magnetisierten Zonen auf die Diskette geschrieben, die ihre Magnetrichtung mit der Richtung des Stromes in der Spule ändern. Die Definition von '0'- und '1'- Bits ist nun ganz einfach:

- jede Zone mit Magnetisierungswechsel ist '1'.
- jede Zone ohne Magnetisierungswechsel ist '0'.

Bild 7.7 zeigt noch einmal, was gemeint ist:




Bild 7.7 Daten auf Diskette

Schreibt die Floppy nun eine Reihe von Daten auf eine Diskette, fließt Strom durch den Tonkopf. Kommt ein '1'-Bit zum Schreiben an die Reihe, so wird die Stromrichtung umgekehrt; kommt ein '0'-Bit zum Schreiben, so wird die Stromrichtung beibehalten.

Es ist also für die Information nicht die Richtung der Magnetisierung maßgebend, sondern der Wechsel der Magnetisierung.

Die Schreibdichte der 1541 beträgt zwischen 4000 und 6000 Bits pro Zoll, was einer Information von bis zu einem 3/4 KByte entspricht. Der Unterschied ist auf die unterschiedliche Länge der inneren und äußeren Tracks zurückzuführen, was jeweils eine andere Winkelgeschwindigkeit des Diskettenabschnittes zur Folge hat.

# 7.3.3 Lesen der Daten von Magnetschichten

Das Schreiben von Daten auf eine Diskette reicht im Normalfall nicht aus. Man will die Informationen auch wieder von der Diskette lesen und weiterverarbeiten. Es wurde vorhin schon festgestellt, daß sich der Vorgang der Umwandlung von Strom in Magnetismus auch wieder umkehren läßt. In diesem Fall handelt es sich um den gleichen Vorgang wie beim Schreiben, nur in entgegengesetzter Reihenfolge.

Wenn die Magnetschicht der Diskette am Tonkopf vorbeibewegt wird, wird in der Spule des Tonkopfes ein Strom induziert. Dieser Strom wird verstärkt und in digitale Ausgangssignale zuruckverwandelt. Bleibt die Magnetisierung auf der Diskette gleich, ändert sich auch am Ausgangssignal nichts. Wir erhalten lauter '0'-Bits. Kehrt sich jetzt die Magnetisierung auf der Diskette um, kehrt sich auch der Stromfluß in der Spule des Tonkopfes um. Es wird ein Wechselspannungsimpuls empfangen, der ein '1'-Bit signalisiert.

Bild 7.8 zeigt eine Bitfolge, die anhand einer entsprechenden Magnetisierung auf einer Diskette entsteht.

Denken Sie immer daran: Nicht die Richtung des Magnetflusses bestimmt '1'-Bits sondern die Änderung der Flußrichtung!




Bild 7.8 Lesen der Informationen von Diskette

#### 7.3.4 Timing beim Lesen und Schreiben

Sicherlich werden Sie sich schon Ihre Gedanken gemacht haben: so eine komplizierte und störanfällige Angelegenheit; das kann ja nicht gutgehen?

Daß es dennoch gut geht, zeigt der tägliche und vielseitige Einsatz von Floppystationen. Naturlich ist die Schreibelektronik der 1541 noch gegen gewisse Störeinflüsse abgesichert; beispielsweise gegen Drehzahlschwankungen des Laufwerks. Wir werden gleich untersuchen, wie diese Sicherung funktioniert.

Da '0'-Bits durch 'gar nichts' auf Diskette gekennzeichnet werden, kann die Floppystation theoretisch gar nicht feststellen, ob jetzt nur eines oder mehrere dieser Bits gelesen wurden, da sie keinen Anhaltspunkt auf der Diskette hat, wann das vorherige Bit vorüber ist und wann das nächste beginnt.

Da so etwas in der Praxis aber trotzdem funktioniert, liegt an der speziellen Leseelektronik der 1541. Diese hat nämlich einen Timer (Zeitgeber) eingebaut, der durch die Magnetisierungsänderungen getriggert wird. Anders ausgedruckt: jedesmal, wenn ein '1'-Bit von der Diskette gelesen wird, wird der Timer neu gesetzt. Dem Timer entsprechend 'weiß' die Floppy, wann soviel Zeit verstrichen ist, daß das nächste Bit anliegt und gelesen werden kann.

Da dieser Timer aber eben durch jedes 'l'-Bit neu gestellt wird, werden dadurch auch Laufwerksschwankungen ausgeglichen. Wie wir wissen, kommen ja nie mehr als zwei 'O'-Bits hintereinander vor. Das wird durch die GCR-Codierung ausgeschlossen.

Jetzt haben wir also das Lesen der einzelnen Bits von der Diskette perfekt gemacht. Nun bleibt nur noch die Frage nach den Bytes. Der 6502 Prozessor arbeitet ja immer mit ganzen Bytes, die er vom Diskcontroller (VIA 6522) auch in der entsprechenden Form geliefert bekommt.

Das einzige Problem ist hier, daß der Prozessor wissen muß, wann ein Byte (acht Bits) fertig gelesen ist und zur Weiterverarbeitung anliegt.

Zu diesem Zweck gibt es eine spezielle Leitung, die direkt vom DC an ein Pin des 6502 gelegt ist. Wenn der Zähler vom Schieberegister des 6522 acht Bits durchgezählt hat, geht die eben erwähnte Leitung auf High. Als Folge davon wird im Prozessorstatusregister das Overflow-Flag gesetzt, woran die CPU erkennen kann, daß die Daten anliegen.

Die Signalleitung zum Prozessor bezeichnet man wegen ihrer Aufgabe als BYTE-READY-Leitung; das Signal heißt entsprechend BYTE READY und kann über einen bedingten Sprung (BVC, BVS) abgefragt werden.

Wichtig ist, beim Programmieren darauf zu achten, daß das gesetzte V-Flag nach jedem Gesetztwerden wieder 'von Hand' zurückgesetzt werden muß, da sonst ein 'dauerndes BYTE READY' die Folge ist.

Die Standardbefehlssfolge zum Empfangen eines Bytes vom Tonkopf der 1541 lautet also:

```
READY? BVC READY? ; Warten auf BYTE RDY vom Diskcontroller CLV ; BYTE RDY wieder löschen LDA $1C01 ; Byte von DC holen
```

Beim Schreiben auf die Diskette laufen die Vorgänge natürlich analog ab, da auch hier das Timing genau eingehalten werden muß:

```
LDA Wert ; Byte zum Schreiben auf Diskette STA $1C01 ; an DC übergeben READY? BVC READY? ; Schreibvorgang abwarten CLV ; BYTE RDY wieder löschen ...
```

Wenn Sie dieses Kapitel gelesen haben, dürften eigentlich keine Schwierigkeiten mehr im Verständnis von Lese- und Schreibvorgängen auf magnetische Datenträger vorhanden sein.

Erstaunlich ist auch die Geschwindigkeit, mit der diese Vorgänge ablaufen. Wenn Sie auf niedrigster Ebene mit der Floppy arbeiten, bleibt Ihnen normalerweise zwischen dem Lesen des einen und des nächsten Bytes nur Zeit für einige wenige Maschinencodes, bevor der RDY-Pin schon wieder auf High geht.

# 8 Wiederherstellen zerstörter Disketten

### 8 Wiederherstellen zerstörter Disketten

Wir haben uns lange mit dem Lernen der wichtigen Grundlagen der Floppyprogrammierung aufgehalten. Es ist jetzt an der Zeit, mit dem praktischen Teil dieses Buches zu beginnen. Ein sehr wichtiges Gebiet ist das Wiederherstellens zerstörter Disketten. Da es uns möglich ist, die Sicherheitseinrichtungen der Floppy zu umgehen und direkt auf die Diskette zuzugreifen, sind wir jetzt in der Lage, mit bestimmten Fehlern auf der Diskette fertigzuwerden und unter Umständen wichtige Daten zu retten.

# 8.1 Das Wiederherstellen gelöschter Files

Diskette hineingelegt; ein S-Befehl zur Floppy geschickt und schon ist es womöglich passiert. Nein, das darf doch nicht wahr sein! Sie sehen sich noch einmal das Directory der anderen Diskette an, die Sie löschen wollten und ...

Genug der 'Vorgangsbeschreibung'. Wem wäre das noch nicht passiert. Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist das verkehrte File gelöscht. Aber keine Angst, wenn Sie ein File mit dem SCRATCH-Befehl gelöscht haben, ist es eine Kleinigkeit, die Daten wieder zurückzuholen. Eine Schutzvorrichtung habe ich Ihnen ja schon im ersten Teil dieses Buches beschrieben. Genauso einfach wie das Aufbringen des SCRATCH-Schutzes ist auch das Wiederherstellen gelöschter Files.

Beim SCRATCH-Befehl löscht die Floppy das File nicht wirklich; sie stellt nur den Filetyp auf DELETED, beziehungsweise auf \$00. Bei einem Programmfile steht er aber üblicherweise auf \$82. Wir benutzen entweder einen Disk-Monitor oder schreiben uns ein Programm, das die Arbeit für uns übernimmt, den Filetyp des Eintrags im Directory wieder auf den ursprünglichen Wert zu stellen.

Ist dies geschehen, können Sie bei LOAD"\$",8 erkennen, daß der Eintrag wieder an der ehemaligen Stelle im Directory erscheint.

Voraussetzung für das RESCRATCH ist allerdings, daß die Diskette inzwischen nicht neu beschrieben wurde!

Mit unserem RESCRATCH sind wir jedoch noch nicht fertig. Bei einem SCRATCH-Befehl wird nicht nur der Filetyp auf \$00 gesetzt, es werden auch die Blöcke, die von diesem File belegt wurden, in der BAM wieder freigegeben. Auch dieses Problem läßt sich leicht lösen.

Sie wissen ja schon, daß der VALIDATE-Befehl bei jeder Ausführung wieder alle Blöcke auf der Diskette freigibt, die keinem File zugeordnet sind (Achtung bei B-W-Befehlen!). Da wir durch unseren neuen Eintrag im Directory die freigegebenen Blöcke des geSCRATCHten Files aber wieder einem Filenamen zugeordnet haben, reicht es, wenn wir nach der Wiederherstellung des Directory ein VALIDATE ausführen lassen. Dieser "fährt" dann unser File anhand des Eintrags im Directory ab und schreibt eine neue BAM, in der die Blöcke wieder als belegt gekennzeichnet werden.

# 8.2 Retten einer Diskette nach der Formatierung

Eine Katastrophe größeren Ausmaßes können Sie durch das Neuformatieren einer Diskette auslösen. Hier ist das Wiederherstellen von Files nicht mehr so einfach wie beim SCRATCH-Befehl.

Wir müssen zwischen zwei verschiedenen Fällen unterscheiden:

- kurzes NEW
- langes NEW

## 8.2.1 Retten nach der kurzen Formatierung

Die 1541 kennt zwei unterschiedliche Arten der Formatierung; die kurze und die lange Formatierung. Jetzt wollen wir eine Diskette nach der kurzen Formatierung retten.

Eine Diskette kann nur dann kurz formatiert werden, wenn sie vorher bereits einmal lang formatiert worden ist. Das kurze Formatieren erreichen Sie dadurch, daß Sie beim NEW-Befehl kein Komma mit ID angeben.

In der Floppy wird jetzt die BAM neu erstellt (auf 664 Blocks free) und das gesamte Directory gelöscht, das heißt, mit Nullen (\$00) aufgefüllt.

Die Schwierigkeiten, die wir beim Wiederherstellen einer solchen Diskette haben, bestehen in der Tatsache, daß im Directory keine Anhaltspunkte mehr zu finden sind, die angeben, wo wieviele Files mit welcher Länge auf Diskette geschrieben wurden. Die einzige Hilfe, die wir noch haben, ist der generelle Aufbau eines Files (bei dem noch nicht "herumgemurkst" wurde).

Wie Sie wissen, sind alle Files mit einem Endekennzeichen versehen, was besagt, daß der letzte Block jeder Datei ein \$00 als Tracknummer des folgenden Blocks besitzt. Dieses Endekennzeichen ist unsere letzte Rettung.

Unsere Aufgabe besteht jetzt im Schreiben eines Programms, das die Diskette systematisch auf Blöcke, die mit diesem Endekennzeichen versehen sind, untersucht. Hat das Programm einen solchen Block gefunden, wird danach derjenige Block gesucht, der einen Zeiger auf den eben gefundenen enthält, also eigentlich der vorletzte Block im File war. Das geht solange, bis kein Block mehr gefunden wird, der in der Datei vor dem zuletzt gefundenen gestanden haben kann.

Ist man so mit einer Datei fertig, wird noch ein Eintrag im Directory hergestellt, der wieder den Zeiger auf den ersten Block der Datei (also den zuletzt gefundenen) enthält. Diese Dateieinträge im Directory sind natürlich jetzt nur sogenannte 'Dummies', die später von Hand wieder in 'richtige' Filenamen umgewandelt werden müssen.

Da ein solches Zurückverfolgen einer Datei ziemlich aufwendig ist, kann es ohne weiteres – je nach Programm und gelöschter Diskette – über eine Stunde dauern, bis das Directory wieder hergestellt ist. Auch hier dürfen Sie natürlich das VALIDATE am Ende nicht vergessen, sonst kann es passieren, daß Ihre Arbeit umsonst war.

# 8.2.2 Retten nach der langen Formatierung

Suchen Sie in diesem Artikel nach der Lösung für das Unmögliche? Haben Sie soeben eine Diskette lang formatiert, was auch akustisch durch das 'Rattern' am Anfang vernehmbar war?

Um Sie nicht lange auf die Folter zu spannen: es gibt keine Rettung Ihrer verlorenen Daten mehr!

Beim langen Formatieren wird nämlich die gesamte Diskette neu in Sektoren und Tracks unterteilt und damit komplett überschrieben.

Haben Sie also gerade eine Diskette im Laufwerk, bei der Sie nervös zum 'Nagelkauer' werden, weil Sie nicht genau wissen, ob es auch die richtige ist, die Sie soeben formatieren, dann sollten Sie keine Sekunde zögern. Denken Sie nicht mehr daran, was Sie in Büchern über das Herausnehmen von Disketten aus dem Laufwerk während des Betriebs gelesen haben. Mit jedem Bruchteil einer Sekunde, die Sie noch überlegen, gehen Ihnen vielleicht wertvolle Daten verloren. Jedes 'Klicken' des Laufwerks, das Sie hören, bedeutet, daß schon wieder eine ganze Spur (4 bis 5 1/4 KBytes) an Daten verloren ist. Ist die Diskette erst einmal fertig formatiert, gibt es keine Rettung mehr!!!

#### 8.3 Lesen von fehlerhaften Files

Wem wäre das noch nicht passiert: Sie laden ein Programm wie jedesmal, und auf einmal ist es geschehen. Die rote LED der Floppy blinkt und das Laufwerk hält mit einer Fehlermeldung an. Ihr bestes Programm scheint rettungslos verloren zu sein; zumal Softwarehersteller heutzutage keine Sicherungskopien mehr zulassen (aus Kopierschutzgründen versteht sich).

Wenn wir vom Fehler in einem Programmfile sprechen, müssen wir die zwei verschiedenen Arten von Fehlern unterscheiden, die uns das Leben sauer machen.

Tabelle 8.1 zeigt die Unterscheidung der Fehler in 'Soft-Errors' und 'Hard-Errors'.

Fehlertyp	Nummer	Art des Fehlers
hard	20	READ ERROR
hard	21	READ ERROR
soft	22	READ ERROR
soft	23	READ ERROR
hard	24	READ ERROR
soft	25	WRITE ERROR
hard	27	READ ERROR
hard	28	WRITE ERROR
hard	29	DISK ID MISMATCH

Tabelle 8.1 Liste aller Lesefehler von Diskette

# 8.3.1 Rettung bei Soft-Errors

Wie schon der Name vermuten läßt, scheint es sich bei den Soft-Errors um die weniger schlimmen zu handeln. In der Tat kann man bei diesen Fehlern die Daten meistens zum größten Teil retten.

Das etwas 'Dumme' an diesen Fehlern ist nur, daß sie um einiges seltener auftreten als die Hard-Errors.

Die Soft-Errors haben alle etwas gemeinsam: Wenn der Fehler auftritt, befinden sich die Daten normalerweise schon im DOS-Puffer der 1541, da die Soft-Errors in der Regel auf einen Verify-Error zurückzuführen sind, der nur durch den Vergleich des Speicherinhalts mit dem Disketteninhalt erkannt werden kann. Meistens handelt es sich um einen Prüfsummenfehler, der durch Abnutzung der Diskette entstanden sein kann.

Um sich bei Soft-Errors zu helfen, müssen Sie jeden Block des beschädigten Files einzeln anhand der Linker in den Floppyspeicher lesen und den Speicherinhalt dann in den Computer holen. Diese Technik funktioniert in der Regel perfekt, und Sie können die gelesenen Daten auf eine neue Diskette retten.

## 8.3.2 Rettung bei Hard-Errors

Die Hard-Errors machen im allgemeinen größere Probleme, wenn es um die Wiederherstellung von Files geht. Wenn Sie die Tabelle der Fehlermeldungen im Anhang dieses Buches durchgehen, werden Sie auch erkennen, warum.

Die Soft-Errors haben alle etwas mit dem Datenblock zu tun. Das heißt, der Blockheader ist in der Regel noch in Ordnung, so daß der entsprechende Sektor eindeutig identifiziert werden kann.

Bei den Hard-Errors ist es dem DC unmöglich, die, schon bei der Formatierung hergestellten, Blockheader zu erkennen oder einwandfrei zu lesen. In diesem Fall wird mit einem Fehler abgebrochen, weil der gesuchte Sektor nicht gefunden werden kann.

Die Ursachen von Hard-Errors sind entweder Defekte am Laufwerk oder an der Diskette. Es kann zum Beispiel passieren, daß der Tonkopf nicht richtig justiert ist. In diesem Fall kann die eingelegte Diskette nicht einwandfrei gelesen werden.

Besteht der Verdacht auf einen solchen Defekt, sollten Sie Ihre 1541 zum Kundendienst bringen. Der Verdacht ist dann gegeben, wenn die Lesefehler bei mehreren Disketten auftreten.

Die andere Möglichkeit ist die, daß die Diskette auf irgendeine Art beschädigt wurde. Das kann durch Eindringen von Fremdkörpern in die Umhüllung oder durch starke Magnetfelder geschehen.

Haben Sie einen DISK ID MISMATCH Fehler bekommen, ist dessen Beseitigung in der Regel sehr einfach. In diesem Fall müssen Sie die Diskette systematisch auf defekte Sektoren durchsuchen, nachdem Sie vorher eine vollständige Sicherungskopie angefertigt haben.

Es kommt jetzt nur darauf an, die Informationen noch soweit als möglich in den DOS-Speicher zu lesen. Wenn Sie sich im DOS-Listing mit den Leseroutinen des DC beschäftigen (\$F510 - Blockheader lesen), werden Sie erkennen, daß der DC die ID in den Speicherstellen \$12/13 mit der ID des Blockheaders vergleicht. Ihnen bleibt jetzt nur noch, eine eigene Blockleseroutine zu schreiben, die mit der des DOS bis auf die ID-Abfrage identisch ist. Die ID-Abfrage lassen Sie einfach heraus und lesen anschließend den gesamten Sektorinhalt in den Speicher (Sie können bei den Routinen des DOS 'spicken'). Dieser muß nach Beendigung nur noch vom Computer ausgelesen werden.

Bei den anderen Fehlern sieht die Sache für uns nicht so günstig aus. Der 21 READ ERROR ist zum Beispiel nicht der Fehler eines einzigen Datenblocks, sondern bezieht sich normalerweise auf eine ganze Spur der Diskette. Tritt diese Fehlermeldung auf, ist in der Regel nicht mehr viel zu retten.

Der Fehler mit der Nummer 20 kann sich auf einen einzelnen Block beziehen oder auf einen ganzen Track. Im ersten Fall kann man noch die übrigen Blöcke der Spur von Diskette retten; im zweiten Fall verhält es sich ähnlich wie bei Error 21; hier ist normalerweise nicht mehr viel zu holen.

Insgesamt sind allerdings solche Hard-Errors, die durch eine zerstörte Diskette hervorgerufen werden, äußerst selten. Der Fehler ist in der Regel beim Laufwerk zu suchen, oder die Diskette wies von Anfang an einen Herstellungsfehler auf.

# 8.4 Retten von physikalisch zerstörten Disketten

Von den Defekten beim Diskettenbetrieb sind nicht nur die Fehler zu nennen, die durch die Abnutzung von Disketten entstehen. Es kann auch ohne weiteres passieren, daß Disketten auf irgendeine andere Art beschädigt werden, zum Beispiel, weil sie geknickt werden oder weil ein scharfer Gegenstand die Oberfläche zerstört hat.

Gehen wir davon aus, daß eine Diskette nicht mehr in der Ummantelung lauffähig ist, sei es, daß sie klemmt, oder daß die Hülle geknickt wurde. In diesem Fall gibt es nur eine Möglichkeit, wenn Sie die Daten noch retten wollen. Diese Methode eignet sich nur für den NOTFALL, und Sie müssen dabei mit äußerster Sorgfalt vorgehen, damit nichts beschädigt wird.

Schieben Sie die Diskette in der Hülle möglichst weit auf eine Seite. Danach nehmen Sie ein scharfes Messer und schneiden die Hülle am entgegengesetzten Ende am Rand auf. Jetzt können Sie die Magnetscheibe vorsichtig aus der Hülle ziehen. Achten Sie dabei darauf, daß Sie mit den Fingern nicht auf die Magnetoberfläche kommen, und merken Sie sich die Seiten der Diskette (die beschriebene Seite ist dem Etikett abgewandt).

Jetzt kommt der schwierige Teil des Unternehmens: Sie müssen die Diskette in das Laufwerk einlegen. Dazu muß das Gehäuse der Flop-py abgenommen sein, damit Sie von oben den Diskettenauswerfer zurückschieben können (er würde sonst die Scheibe zerstören). Legen Sie die Scheibe jetzt ein, wobei Sie darauf achten, daß die Ränder der Diskette in den Führungsrillen des Laufwerks liegen. Beim Betrieb der Floppy müßte die Diskette einwandfrei zu lesen sein, wenn nicht noch andere Defekte vorliegen.

Vorsicht; Beim Öffnen der Klappe am Laufwerk schnellt im Inneren der Diskettenauswerfer nach vorne, um die Diskette herauszuschieben. Er muß festgehalten werden, da er die dünne Magnetscheibe zerstören würde!

Ist es nicht die Hülle, die den Diskettenbetrieb stört, sondern ist die Oberfläche der Magnetscheibe beschädigt, sieht die Sache schon um einiges kritischer aus. Hier hilft nur das systematische Absuchen der Diskette auf Fehler, das Retten der 'gesunden' und das 'Behandeln' der fehlerhaften Sektoren (siehe 8.3).

# 9

# Funktionsweise von Softwareschutz auf Disketten

### 9 Funktionsweise des Softwareschutzes auf Disketten

Das wohl interessanteste Gebiet der Nutzung der DOS-Manipulation ist sicherlich der Softwareschutz. Hier geht es darum, eine Diskette möglichst sicher gegen das Kopieren mit 'Spezialprogrammen' zu machen. Die Vielfalt der Möglichkeiten, die das DOS der 1541 dafür bietet, ist fast nicht abzusehen. Wir wollen uns in diesem Kapitel mit den bekanntesten Methoden auseinandersetzen.

#### 9.1 Schreiben von definierten Fehlern auf Diskette

Die wohl älteste Methode des Softwareschutzes auf einer ganzen Diskette ist das Aufbringen von Fehlern. Es wird hierbei zum Beispiel ein Track gezielt von SYNC-Markierungen befreit. Versucht der DC nun diese Spur zu lesen, findet er natürlich keine SYNC-Markierung und steigt mit einer Fehlermeldung aus. In diesem Fall bekämen wir die Meldung 21 READ ERROR, die das Fehlen der SYNC-Signale anzeigt. Im Schutzprogramm, das ebenfalls auf dieser Diskette steht, wird diese Fehlermeldung gezielt abgefragt. Stimmt sie nicht mit der vorgegebenen überein, tritt der Schutz in Kraft.

Die Wirkung dieses Schutzes war anfänglich recht beträchtlich, da alle Kopierprogramme bei einem Fehler mit dem Kopieren aufgehört haben und den entsprechenden Block übergingen. Die Folge war, daß die Kopie keinen solchen Fehler enthielt.

Es dauerte aber gar nicht lange, da waren die 'Freaks' solchen Methoden gewachsen. Es tauchten die ersten Kopierprogramme auf, die in der Lage waren, viele der Fehler einfach mitzukopieren. Damit war der Schutz auf einfache Weise unwirksam geworden.

In dieser Situation schieden sich die Geister der Autoren von Programmschutzmethoden. Es kamen jetzt viele neue Ideen auf, die es den Raubkopierern so schwer wie möglich machen sollten.

Eine dieser Möglichkeiten beruht auf der Tatsache, daß die Kopierprogramme, die Fehler 'mitkopieren', diese in der Regel nur simulieren; also nicht wirklich kopieren.

Das nutzten die Softwarehersteller aus und komplizierten die Fehlerbehandlung, indem sie den fehlerhaften Blöcken Inhalte mitgaben. Es genügt also jetzt nicht mehr, die Fehler auf die Kopie zu übertragen. Entscheidend sind jetzt die Inhalte dieser Blöcke. Ein paar Programme, die Fehler auf Diskette erzeugen, finden Sie im Anhang dieses Buchs.

# 9.2 Verändern der Reihenfolge der Sektoren

Die 'Fehlermethode' bei den Kopierschutzprogrammen hat ein paar Nachteile. Erstens schont sie die Floppystation nicht gerade, da die 1541 bei fast jedem Fehler zu 'Rattern' anfängt, um den Kopf neu zu positionieren, und zweitens wird anhand der Reaktion der Floppystation sehr deutlich, wo der Schutzmechanismus zu suchen ist.

Eine viel raffiniertere Methode des Programmschutzes besteht in der Möglichkeit, die Sektoren auf einer Diskette in ihrer Reihenfolge zu vertauschen. Normalerweise stehen diese in chronologischer Reihenfolge von 0 bis beispielsweise 20 auf einer Spur. Bei der Vertauschung wird die Reihenfolge der Sektoren willkürlich durcheinandergebracht und im Schutzprogramm abgefragt. Dieser Mechanismus wird während des Formatierens aufgebracht und ist normalerweise nicht 'spürbar'. Im Anhang finden Sie unter anderem ein Programm, das vielfältige Diskmanipulationen zuläßt und ein anderes, mit dem Sie die Reihenfolge von Sektoren auf der Diskette abtasten können.

#### 9.3 Verändern der Abstände zwischen den Sektoren

Noch eine Schutzmethode. Diesmal eine der raffiniertesten, die derzeit existiert.

Wie Sie wissen, werden beim Formatieren alle Sektoren auf die Diskette geschrieben. Zwischen jedem Blockheader und dem dazugehörigen Datenblock existiert dabei eine Lücke, die eine festdefinierte Länge hat und somit nicht manipulierbar ist.

Eine andere Lücke ist jedoch ohne weiteres manipulierbar. Es handelt sich um die Abstände zwischen den einzelnen Sektoren. Für diese gilt nur ein Maßstab: die Lücke zwischen zwei Sektoren muß mindestens vier Bytes lang sein. Wenn auf einem Track jetzt zum Beispiel alle Lücken im Durchschnitt 10 Bytes lang sind, ist es ein leichtes, die eine Lücke auf 15 Bytes auszuweiten und die nächste dafür auf 5 Bytes schrumpfen zu lassen.

Im Schutzprogramm wird nun die Länge einer bestimmten Lücke gemessen und anhand derer auf das Vorliegen der Originaldiskette geprüft. Kopierprogramme sind nämlich normalerweise nicht in der Lage, auch noch die Verschiebung von Sektoren zu berücksichtigen.

Auch diese Schutzmethode hat den Vorteil, daß sie praktisch nicht spürbar ist und somit bei entsprechend verstecktem Schutzprogramm der Schutzmechanismus nur schwer zu erkennen ist. Liegt er erst einmal offen, ist es leicht, ein Programm zu schreiben, das Disketten in der benötigten Weise präpariert.

# 9.4 Das Arbeiten mit ungültigen Spuren

Wie Sie wissen, existieren auf einer Diskette, die mit der 1541 formatiert wurde, 35 Spuren mit der entsprechenden Numerierung von 1 bis 35. Die Einhaltung dieser Grenzen wird vom DOS vorgenommen, das spezielle Sicherheitseinrichtungen besitzt, die automatisch eine Fehlermeldung erzeugen, sobald wir versuchen, beispielsweise mit BLOCK-WRITE, eine Spur außerhalb dieses Bereichs zu beschreiben (ILLEGAL TKACK OR SEKTOR).

Auf der Ebene der DOS-Manipulation, auf der wir arbeiten, existieren allerdings keine derartigen Schutzeinrichtungen mehr. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß man deshalb sehr sorgfältig beim Programmieren sein sollte. Wenn wir dem DC auf dieser Ebene den Befehl geben, den Kopf auf Track 50 zu positionieren, fuhrt er ihn auch aus, beziehungsweise er versucht es zumindest.

Nun ergibt es sich aber, daß die 1541 in der Lage ist, ein wenig mehr als nur 35 Spuren zu beschreiben. Auch die meisten Disketten vertragen noch eine gewisse Erweiterung dieses Bereichs bei voller Datensicherheit.

Was liegt also näher, als den Bereich über Spur 35 hinaus noch zu beschreiben und auf diese Weise einen Schutz zu konstruieren, der von den 'normalen' Kopierprogrammen nicht mehr erreicht wird.

In der Tat ist das ohne weiteres möglich. Die 1541 läßt eine Kopfpositionierung bis über Track 40 zu, bevor sich der Kopf am oberen Anschlagpunkt befindet.

Schutzeinrichtungen dieser Art enthalten entweder einen Code oder einen wichtigen Programmteil auf irgendeiner Spur oberhalb von Spur 35. Für uns ist es natürlich mittlerweise eine Kleinigkeit, auf einen Track oberhalb 35 zuzugreifen und einen derartigen Schutz selbst zu konstruieren. Versuchen Sie es doch einmall

# Der serielle Bus der 1541

#### 10 Der serielle Bus der 1541

Nachdem wir uns mit den internen Vorgängen der Floppy schon hinreichend vertraut gemacht haben, soll nun auch ein weiteres wichtiges Glied im Floppybetrieb nicht unerwähnt bleiben. Es handelt sich um die Verbindung zwischen Floppy und Computer, mit deren Hilfe der Datenaustausch überhaupt erst erfolgen kann.

In der 'Computersprache' wird die Gesamtheit von Datenübertragungsleitungen immer als BUS bezeichnet. Hierbei kann man zwei Busarten unterscheiden: den seriellen und den parallelen Bus.

Innerhalb eines Computers existieren in der Regel nur der sogenannte Adreßbus und der Datenbus. Bei einem 6502-Prozessorsystem ist der Datenbus eine 8-Bitparallele und der Adreßbus eine 16-Bitparallele Übertragungsleitung. Bei diesen Bussytemen werden die Informationen also immer zu zwei oder mehreren Bits gleichzeitig (parallel) übertragen.

Anders der serielle Bus. Ein 8-Bit-Parallelbus benötigt nur einen einzigen Buszyklus, um ein ganzes Byte (8 Bits) zu übertragen. Da der serielle Bus jedoch alle Bits <u>nacheinander</u> (seriell) überträgt, benötigt dieser für ein Byte ganze 8 Buszyklen, da jedes Bit für sich über den Bus gesendet wird.

Jetzt werden Sie sich fragen, warum denn dann überhaupt der serielle Bus zum Einsatz kommt. Er ist ja in jedem Fall langsamer als der parallele Bus.

Die Antwort ist ganz einfach: der serielle Bus benötigt weniger Hardwareaufwand zu seinem Betrieb. Sehen Sie sich doch einmal das Kabel an, das die 1541 und den Computer miteinander verbindet. Es handelt sich um ein billiges Kabel mit DIN-Steckern, das für ein paar Mark in jedem Elektrogeschäft zu haben ist. Anders die Kabel für den parallelen Bus. Diese sind meistens mit Goldkontakten bestückt und müssen in der Regel über eine bessere Abschirmung verfügen, da die Übertragungsrate sehr viel hoher liegt. Ein solches Kabel ist deshalb nur in Spezialläden zu haben und kostet meistens über 100 Mark.

#### 10.1 Die Arbeitsweise des seriellen Bus

Auf die hardwaremäßige Funktionsweise des seriellen Bus wollen wir nicht weiter eingehen. Uns soll jetzt nur die Arbeitsweise interessieren. Wie wird der Busbetrieb 'abgewickelt'?

Dazu erst einmal ein paar Grundvoraussetzungen für die einwandfreie Funktion des seriellen Bus.

Wenn wir uns bisher mit logischen Zuständen beschäftigten, hatten wir uns an eine Eigenschaft gewohnt. Ein Bit ist dann gesetzt, wenn es auf logisch '1' steht und nicht gesetzt, also inaktiv, wenn es auf logisch '0', also auf Low steht.

Beim Busbetrieb ist diese Regelung nicht mehr vorhanden. Hier arbeitet man genau umgekehrt (Low-aktiver Betrieb). Eine Leitung ist dann aktiv, wenn ihr Zustand dem logischen '0' entspricht; und sie ist inaktiv, wenn sie auf High (logisch '1') steht. Diese Regelung ist für den einwandfreien Betrieb unbedingt notwendig; auf die Gründe soll jedoch jetzt nicht weiter eingegangen werden.

Eine zweite Voraussetzung für einwandfreien Busbetrieb ist die Anwesenheit eines 'Controllers'. Das heißt nichts anderes, als daß ein Gerät die Priorität am Bus besitzt und die Abläufe bei der Datenübertragung regelt. In unserem Fall ist das der Computer. Wird ein weiterer Controller am Bus angeschlossen, kommt der Betrieb durcheinander und es gibt ein Chaos.

Jetzt noch ein paar Worte zur Funktion der drei Signalleitungen, die beim seriellen Bus von Commodore verwendet werden.

Die ATN-(Attention)-Leitung kann nur vom Computer beinflußt werden. Wird sie nach Masse (auf Low) gezogen, so bereiten sich sämtliche angeschlossenen Peripheriegeräte auf den Empfang vor.

Die CLK-(Clock)-Leitung dient dem Timing des Busbetriebs. Sie signalisiert dem Empfänger, daß das nächste Bit gesendet wird.

Die DATA-Leitung schließlich ist die eigentliche Übertragungsleitung. Über sie werden alle Informationen gesendet.

Nun zum Ablauf beim Betrieb des seriellen Bus. Es gibt hier zwei verschiedene Fälle. Entweder der Controller (Computer) möchte Daten über den Bus senden oder er möchte Daten empfangen.

Nehmen wir einmal an, wir wollen ein Programm von der Diskette laden:

Der Computer zieht die ATN-Leitung auf Low, und sofort gehen alle Peripheriegeräte in den empfangsbereiten Zustand. Als nächstes gibt der Computer nun die Sekundäradresse oder Gerätenummer auf den Bus. In unserem Fall ist dies die Nummer 8. Das ist die Kennziffer für die Floppystation. Bis auf das angesprochene ziehen sich jetzt alle Geräte wieder vom Busbetrieb zurück, um die Übertragung nicht zu stören. Jetzt kommen der Filename und alle wichtigen Fileparameter auf den Bus. Die Floppy beginnt zu arbeiten und öffnet das File anhand des LOAD-Befehls für den Lesebetrieb. Jetzt kann der Computer in beliebigen Zeitabständen Daten von der Floppy empfangen. Er sendet dazu, wie oben, das ATN-Kommando, gibt danach die Gerätenummer an und sendet jetzt den Befehl, der der Floppy anzeigen soll, ob Daten gelesen oder geschrieben werden sollen. Wir wollen Daten lesen und schicken deshalb das TALK-Kommando über den Bus. Jetzt stellt die Floppy so lange Daten bereit, bis vom Computer das UNTALK-Signal kommt.

Da der Computer wissen muß, wann er das vollständige Programm geladen hat, muß ihm die Floppy mitteilen, wenn das letzte Byte des Files gelesen wurde. In diesem Fall geht ein EOI (End Of Information) zum Computer und dieser sendet als Reaktion darauf wiederum ein UNTALK, schließt das File auf dem Bus und meldet sich mit READY zurück.

Wichtig bei der Übertragung ist die Tatsache, daß vor jedem Übertragungsbeginn neu festgelegt werden muß, ob gelesen (TALK/UNTALK) oder geschrieben (LISTEN/UNLISTEN) werden soll. Auch ist es erforderlich, daß jedesmal die Gerätenummer wieder neu mitangegeben wird. Diese zwingenden Maßnahmen erlauben es nämlich andererseits dem Computer, gleichzeitig mehrere Files auf dem Bus offenzuhalten, um völlig 'gemischt' auf die einzelnen Geräte zugreifen zu können.

Wichtig ist es außerdem zu wissen, daß bestimmte Geräte nur Daten senden beziehungsweise empfangen (Drucker, Plotter, Bildschirm), und andere wiederum sowohl senden als auch empfangen können (Floppystationen, Festplattenspeicher, Kassettenrekorder).

Es ist kaum sinnvoll, an einen Drucker ein TALK-Kommando zu schicken, da er ein reines Ausgabegerät darstellt.

# 10.2 Spooling von Diskette

Nach soviel Theorie über den Busbetrieb wollen wir uns wieder der Praxis zuwenden. Wir haben eben etwas über die Arbeitsweise des seriellen Busses erfahren. Am Schluß dieser Beschreibung wurde auch etwas über die Eigenschaften bestimmter Peripheriegeräte gesagt; nämlich, daß eine Floppystation Daten senden und auch empfangen, ein Drucker hingegen nur Daten empfangen kann.

Haben Sie sich schon überlegt, was eigentlich passiert, wenn Sie ein Programmlisting auf dem Drucker ausgeben?

Sie laden das Programm erst von der Floppy in den Computer, und anschließend schicken Sie es vom Computer an den Drucker weiter. Davon einmal abgesehen, daß dieses System 'eigentlich' sehr umständlich ist, kostet es auch noch Ihre wertvolle Zeit, da der Computer für die Dauer des Ausdrucks blockiert ist.

Wir haben vorhin etwas vom Controller gehört und daß der Busbetrieb nur funktioniert, wenn der Controller die Prioritäten regelt. Nun, in unserem Fall wollen wir einmal eine Ausnahme dieser Regelung kennenlernen: das Spooling.

Leider funktioniert das im folgenden Gesagte nicht mit allen Druckern. Sie müssen es also von Fall zu Fall ausprobieren.

Das Prinzip des Spooling ist folgendes; Wir holen uns das zu druckende Programm in den Computer. Anschließend eröffnen wir in der Floppy ein List-File und leiten den LIST-Befehl auf Diskette (siehe Kapitel 2.4). Dies funktioniert genauso wie beim Drucker, nur daß jetzt ein Filename angegeben werden muß:

```
OPEN 1,8,2,"filename,U,W"
CMD 1
LIST
CLOSE 1
```

Das Programmlisting steht jetzt so auf der Diskette wie es später auf dem Papier aussehen wird.

Jetzt senden wir einfach ein LISTEN zum Drucker, worauf sich dieser auf den Empfang von Daten und deren Ausdruck vorbereitet. Danach erfolgt ein TALK an die Floppy, nachdem wir zuvor das List-File wieder zum Lesen geöffnet haben.

Da der Computer nichts mehr zu tun hat, meldet er sich mit READY. Jetzt passiert etwas Seltsames: die Floppy beginnt zu laufen und der Drucker listet das gesamte Programm aus, obwohl der Computer nachweislich keinen Einfluß mehr auf den Betrieb der beiden Geräte hat.

Warum das so ist, ist klar. Der Drucker wurde auf Empfang geschaltet. Woher die Daten kommen, die er empfängt, ist ihm 'egal'. In diesem Fall erhält er sie von der 1541, die wir zuvor mit dem TALK-Kommando zum Senden aufgefordert hatten. Da also alle Regeln des Busbetriebs eingehalten wurden, kann die Übertragung störungsfrei erfolgen. Die Bedingung ist natürlich, daß sich der Computer in dieser Zeit 'still' verhält.

Das kurze Listing des Spooling-Programms für den Commodore 64 ist in Bild 10.1 dargestellt.

```
033C JSR $0079
                  letztes Zeichen holen
033F BEQ $0384
                 verzweige, wenn kein Zeichen
0341 JSR $FFE7
                  CLALL; alle Kanäle schließen
0344 LDY #$00
0346
    LDA $03A5,Y 'SPOOLING' ausgeben
    BEQ $0351
0349
     JSR $FFD2
034B
034E
     INY
034F
     BNE $0346
0351
     JSR $E254
                 Filenamen holen
                 Filenamen hinter Text auf Bildschirm
0354
     JSR $F5C1
0357 LDX $B7
                  Länge des Filenamens
```

```
0359 BEQ $03C1
                 verzweige, wenn kein Filename
035B LDA #$01
035D LDX #$08
035F LDY #$02
0361 JSR $FFBA
                 Fileparameter für Floppy setzen
0364 JSR $FFC0
                 File öffnen
0367 LDA #$04
0369 JSR $FFB1
                 LISTEN zum Drucker senden
036C JSR $EDBE
                 Sekundäradresse zum Drucker senden
036F LDX #$01
0371 JSR $FFC6
                 Eingabegerät setzen
0374 JSR $EDBE
                 Sekundäradresse zur Floppy senden
0377 JSR $EE85
                 Busbetrieb initialisieren
037A JSR $EE97
037D LDA #$00
                  Geräte zurücksetzen
037F STA $99
0381 STA $98
0383
     RTS
                  Ende; Spooling startet
0384
     LDA #$01
0386
     STA $98
     JSR $FFAE
0388
                  UNLISTEN zum Drucker senden
038B JSR $FFAB
                  UNTALK zur Floppy senden
038E LDA #$01
     JSR $FFC3
0390
                 File auf Floppy schließen
0393 LDY #$00
0395 LDA $03AF,Y 'END OF SPOOLING' ausgeben
0398 BEQ $03A0
039A JSR $FFD2
039D INY
039E BNE $0395
03A0 LDA #$00
                 mit READY zurück ins BASIC
03A2
     JMP $A474
03A5 53 50 4F 4F 4C 49 4E 47 'SPOOLING'
03AD 20 00 45 4E 44 20 4F 46 'END OF'
03B5 20 53 50 4F 4F 4C 49 4E ' SPOOLIN'
                             'G
03BD 47 8D 00 00
03C1 JMP $AF08
                             'SYNTAX ERROR' ausgeben
```

Bild 10. 1. Listing für Spooling von Diskette

Die Bedienung dieses Programmes ist denkbar einfach. Nachdem Sie Ihr Listing auf der Diskette abgelegt haben, tippen Sie:

SYS 828, "filename"

Danach erhalten Sie vom Computer die Rückmeldung

SPOOLING filename READY.

und der Druckvorgang beginnt.

Ist der Ausdruck abgeschlossen, befinden sich Drucker und Floppy noch beide in Betriebsbereitschaft. Um sie wieder in den 'Normalzustand' zu versetzen tippen Sie:

SYS 828

(diesmal ohne Filename), und die LED an der Floppy erlischt. Gleichzeitig erhalten Sie die Meldung

END OF SPOOLING READY.

# 10.3 Dem seriellen Bus Beine gemacht

Wir haben bestimmt alle schon einmal über die Geschwindigkeit der 1541 geschimpft, wenn wir ein Programm schnell laden wollten und eine schier ewige Zeit darauf warten mußten, daß sich der Computer mit READY zurückmeldet.

Sie werden inzwischen sicherlich schon erfahren haben, daß die Floppy an dieser 'Zeitverschwendung' eigentlich keine Schuld hat. Die Ursache liegt in der Tatsache, daß der serielle Bus keine übermäßig schnelle Datenübertragung erlaubt.

Insgesamt ist der serielle Bus von Commodore im Vergleich zu seinem 'großen Bruder', dem parallelen IEEE-488-Bus, etwa um den Faktor 10 langsamer, was die schon bekannte Verzögerung verursacht.

Haben Sie schon einmal etwas von HYPRA-LOAD gehort? Es erschien im 64'er Magazin (Ausgabe 10/1984). Dieses Programm erlaubt 5-bis 6mal schnelleres Laden von der Diskette, weil es modifizierte Busroutinen verwendet.

Die Entwicklung von HYPRA-LOAD wurde durch die schnellen Kopierprogramme, die schon früher auf dem Markt waren, angeregt. Alle diese Programme arbeiten mit veränderten Busroutinen, was die Übertragungsrate mindestens auf das Niveau des parallelen Bus von Commodore hebt.

Wir wollen uns diese Busroutinen am Beispiel von HYPRA-LOAD einmal genauer betrachten, da sie für eine Fülle von Anwendungen geeignet sind und einen enormen Geschwindigkeitszuwachs bringen.

Die aufgelisteten Routinen sind alle für den Commodore 64 bestimmt und lassen sich auf den VC 20 aufgrund dessen anderer Struktur der I/O-Bausteine nicht übertragen. Beim Betrieb der schnellen Busroutinen muß der Bildschirm des C 64 grundsätzlich abgeschaltet werden, da er den Taktzyklus des Prozessors stört und eine reguläre Übertragung sonst nicht zuläßt. Wird der Bildschirm in Maschinensprache abgeschaltet, ist außerdem darauf zu achten, daß eine Warteschleife vor der Datenübertragung eingebaut wird, da der VIC eine bestimmte Zeit für den Abschaltvorgang benotigt.

Bild 10.2/3 zeigen die Sende- und Empfangsroutinen von HYPRA-LOAD.

```
; Interrupts verhindern
     LDA #$OB
                ; ATN-Signal (Bit 3) setzen
     STA $DDOO
               ; Bit 0 und 1 müssen gesetzt bleiben
WAIT BIT $DD00 ; Rückmeldung der Floppy abwarten
     BPL WAIT ; (Synchronisation)
     LDA #$03
               ; ATN-Signal (Bit 3) wieder löschen
     STA $DD00 ; Bus in Übertragungsbereitschaft
     LDX #$05
HOLD DEX
                ; Schleife, um der Floppy genügend Zeit
                ; zur Bereitstellung der Daten zu geben
     NOP
     BNE HOLD
     LDX #$04
              ; 4 mal 2 Bits müssen übertragen werden
```

```
LOOP LDA $DD00 ; zwei Bits vom Bus holen
                ; Bits an die richtige Stelle bringen
     ROL
     ROL
               ;
     ROR $FF
               ; $FF erhält das Datenbyte
     ROR
     ROR $FF
     NOP
                ; Verzögerung für Timing
     DEX
     BNE LOOP
              ; nächste Datenbits
     LDA $FF
               ; Datenbyte nach A holen
     EOR #$FF ; Bits invertieren
               ; Interrupts wieder zulassen
     CLI
               ; Ende -->
     RTS
                  Bild 10.2 Empfangsroutine des Computers
     SEI
                ;
     STA $77 ; Byte abspeichern
BIT $1800 ; ATN testen
WAIT BIT $1800
     BPL WAIT ; (Synchronisation)
     LDA #$10
     STA $1800 ; Rückmeldung an Computer
BFRE BIT $1800 ; warten, bis Bus freigegeben
    BMI BFRE ;
    LDX #$04 ; 4 mal 2 Bits müssen gesendet werden
LOOP LDA #$00 ; alle Bits in A löschen
               ; Datenbits an richtige Position
     ROR $77
                ; In Akku schieben
     ROL
     ROL
     ROR $77
     ROL
     ROL
     STA $1800 ; Daten zum Computer
     DEX
     BNE LOOP ; nächste Datenbits
     NOP
               ; warten, um dem Computer Zeit für
     NOP
               ; die Datenübernahme zu lassen
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
```

```
LDA #$0F ;
STA $1800 ; Bus wieder freimachen
CLI ; Interrupts wieder zulassen
RTS ;
```

Bild 10.3 Senderoutine der Floppystation

Wenn Sie diese Routinen betrachten, werden Sie erkennen, daß nur eine einmalige Synchronisation am Anfang der Übertragung stattfindet. Während des Busbetriebs sind die Taktzyklen der einzelnen Befehle genau ausgezählt, was diesen Routinen eine erstaunliche Zuverlässigkeit verleiht.

Wenn Sie sich die Routinen ansehen, durfte es Ihnen keine Probleine bereiten, Programme zu schreiben, die eine Übertragung vom Computer zur Floppy möglich machen.

# Die Hardware der 1541

## 11 Die Hardware der 1541

Nachdem wir uns nun die ganze Zeit mit der Software beschäftigt haben, wollen wir uns jetzt der Hardware zuwenden.

Ich habe Ihnen schon in den vorherigen Kapiteln den Tip gegeben, Ihre 1541 aufzuschrauben und das Oberteil abzunehmen, um der Floppystation bei der Arbeit zuzusehen, und um die korrekte Ausführung bei eigenen Programmen zu überwachen.

## 11.1 Das Laufwerk der 1541

Wie wir schon erfahren haben, arbeitet die 1541 softsektoriert. Wenn Sie sich die Laufwerksmechanik betrachten, werden Sie erkennen, daß die Floppy noch nicht einmal das Indexloch, das bei allen softsektorierten Disketten vorhanden ist, benutzt. Dieses Indexloch zeigt normalerweise immer den Beginn eines Tracks an, damit ein schneller sequentieller Datenzugriff möglich ist. Commodore geht hier einen anderen Weg: da jeder Sektor einen langen Header besitzt, in dem alle Informationen zur Orientierung des DC vorhanden sind, benötigt die 1541 keinen Hardwarezusatz zum Erkennen bestimmter Sektoren.

Diese Eigenschaft erlaubt es uns, alle Disketten doppelseitig zu verwenden. Wenn Sie diese Methode noch nicht angewendet haben, sollten Sie es einmal versuchen. Fast alle Disketten besitzen auf beiden Seiten eine Magnetschicht. Bei einseitig verkauften Disketten wird zwar die zweite Seite nicht getestet, sie ist in den meisten Fällen aber voll nutzbar. Schneiden Sie mit einer Schere oder einem Messer eine zweite Schreibschutzkerbe auf der gleichen Höhe in die entgegengesetzte Seite der Diskettenhülle. Zur Sicherheit sollten Sie die Diskettenscheibe bei diesem 'Manöver' in die entgegengesetzte Ecke der Hülle schieben, um eine Beschädigung bei Verschnitt zu vermeiden.

Denken Sie auch beim doppelseitigen Benutzen der Disketten daran, daß die beschriebene Seite der Magnetscheibe grundsätzlich der obenliegenden Seite gegenüber liegt. Das heißt, die zweite Seite einer Diskette befindet sich in der Regel dort, wo das Etikett klebt.

Schieben Sie die präparierte Diskette in das Laufwerk (andere Seite nach oben) und starten Sie das Formatieren. Sie werden sich wundern, wieviel Geld für Disketten man auf diese Weise einsparen kann.

Aber jetzt wieder zum Laufwerk. Der Tonkopf mit dem gegenüberliegenden Andruckfilz bewegt sich auf Laufschienen. Angetrieben wird er über ein Stahlband, das direkt über ein Rad läuft, das auf die Achse des Steppermotors aufgesteckt ist. Auf diesem Rad befinden sich unter anderem zwei Anschläge. Den einen bekommen Sie ziemlich oft zu hören, wenn der Tonkopf zurückfährt, um neu positioniert zu werden. Der zweite Anschlag dient als Schutz beim Positionieren des Tonkopfes auf Spuren, die höhere Nummern als 40 haben.

Im Gegensatz zu manchen anderen Floppystationen arbeitet die 1541, was die Abfrage der Schreibschutzkerbe angeht, nicht mechanisch mit einem Taster, sondern mit einer Infrarotlichtschranke. Das ist besonders dann zu beachten, wenn Tesafilm als Löschschutz verwendet werden soll. Er ist nämlich untauglich, da das Infrarotlicht durch die durchsichtige Folie hindurchgeht.

## 11.2 Eingriffe in die Platine bei der 1541

Die 1541 gibt es inzwischen in mehreren Ausführungen. Bei der alten Version mit der großen Platine muß diese übrigens abgeschraubt werden, um Einblick in das Laufwerk zu nehmen.

Wichtig ist für uns die dauerhafte Änderung der Gerätenummer. Um die richtigen Stellen ausfindig zu machen, betrachten Sie bitte Bild 11.1. Die Pfeile deuten auf die beiden Lötbrücken.




Bild 11.1 Die Pfeile kennzeichnen die Trennstellen

Soll die Gerätenummer geändert werden, ist die Floppy auszuschalten! Danach nehmen Sie ein Messer oder einen anderen spitzen Gegenstand und durchtrennen eine oder beide Verbindungen. Der hintere der beiden Kontakte erhöht die Nummer jeweils um eins, der vordere um zwei. Bild 11.2 zeigt die Aufstellung der erreichbaren Gerätenummern.

zu durchtrennen Nummer ist jetzt

--- 8
hinten 9
vorne 10
hinten+vorne 11

Bild 11.2 Einstellen der Gerätenummer

An dieser Stelle ein Hinweis:

Die Hardware der Floppy ist sehr empfindlich gegenüber externen Einflüssen. Wenn Sie also nicht wissen, an welchem Ende ein Lotkolben heiß wird oder generell beim Basteln zwei linke Hände haben, dann sollten Sie die beschriebenen Eingriffe besser bleiben lassen. Ich empfehle Ihnen in diesem Fall einen Fachmann aufzusuchen. Außerdem sollten Sie wissen, daß Sie bei einem unautorisierten Eingriff in die Floppy auf jeden Fall die Werksgarantie verlieren.

Ein weiterer Eingriff dürfte für all jene von Interesse sein, die ihre Disketten, wie vorhin empfohlen, beidseitig verwenden. Hier ist es in der Regel notwendig, eine zusätzliche Schreibschutzkerbe in die Diskettenhülle zu schneiden. Diese Maßnahme kann unterbleiben, wenn wir die Abfrage der Lichtschranke beeinflussen. Wenn Sie sich die Stecker auf der Platine ansehen, entdecken Sie einen (den größten), der die Nummer P6 besitzt. Dieser Stecker enthält unter anderem zwei Kabel, die lila und orange Farbkennungen haben (die zwei äußersten Kabel rechts am Stecker). Wenn Sie diese zwei Leitungen miteinander verbinden, ist die Floppy nicht mehr in der Lage, den Wechsel einer Diskette und eine eventuell aufgeklebte Schreibschutzplakette zu erkennen. Es ist also nicht mehr nötig, die Schreibschutzkerben anzubringen.

Sie sollten sich jedoch der Tatsache bewußt sein, daß Sie mit dieser Maßnahme eine wichtige Schutzvorrichtung der Floppy 'lahmlegen', was Sie bei der geringsten Unaufmerksamkeit wichtige gespeicherte Daten kosten kann, wenn Sie aus Versehen den SCRATCH-Befehl benutzen. Auch das automatische Initialisieren der Disketten funktioniert nicht mehr, da ein Diskettenwechsel nicht erkannt wird.

## 11.3 Tips zur Behandlung der Floppy

Daß Sie mit der 1541 ein Präzisionsgerät vor sich stehen haben, bedarf eigentlich keiner weiteren Erläuterung. Wie man die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Floppystation erhöht, das sei in diesem Kapitel verraten.

Generell gilt natürlich das Fernhalten von Staub und Schmutzpartikelchen aller Art, sowohl von der Diskette als auch von der Floppy. Allein die Rauchteilchen im Zigarettenqualm haben schon eine Größe, die für den Verlust einiger Bits verantwortlich sein kann.

Rattattatt... wieder einmal! Ein Fehler auf der Diskette, und schon fährt der Tonkopf der Floppy mit viel Lärm an den Anschlag zurück um dann neu positioniert zu werden. Diese Eigenart der 1541 läßt sich ohne Eingriff in deren Betriebssystem leider nicht ändern und sollte uns eigentlich auch gar nicht sonderlich stören. Der Nachteil ist nur, daß das Rad, das für die Übertragung der Steppermotorbewegung auf den Tonkopf verantwortlich ist, lediglich auf die Motorachse aufgesetzt ist. Deshalb kann es passieren, daß sich der Tonkopf bei häufigem Anschlagen dejustiert und vom Kundendienst wieder eingestellt werden muß.

Eine Möglichkeit, die Geräuschentwicklung der Floppy einzuschränken, ist das Einlegen von Filzstückchen in die Schraubverbindungen zwischen Gehäuseboden und Metallrahmen.

Diese Methode erfordert nicht viel Mühe, aber sie macht die Arbeit mit der Floppy angenehmer.

# Fehler im DOS 2.6 der 1541

## 12 Fehler im DOS 2.6 der 1541

Leider kann man dem DOS der 1541 nicht ganz vertrauen, da es in einigen Punkten ganz erhebliche Mängel und Fehler aufweist, die einen unter Umständen böse Überraschungen erleben lassen. Hier ist eine Aufzählung der festgestellten Mängel.

#### 1) Der Befehl BLOCK-READ:

Dieser Befehl ist eigentlich nicht verwendbar, da das erste Byte eines Blocks grundsätzlich nicht mitgelesen wird. Außerdem hat er noch eine weitere 'nette' Eigenschaft, die einen ziemlich verblüfft. Wenn Sie mit B-R einen Block in den DOS-Puffer lesen, wird die Anzahl der verfügbaren Bytes dieses Blocks immer mit der Tracknummer des gelesenen Blocks gleichgesetzt, das heißt, wenn Sie einen Block von Spur 17 lesen, und dann mit GET# dessen Inhalte untersuchen wollen, schickt die Floppy nach 17 Bytes ein EOI zum Computer und fängt danach wieder mit der Übertragung des ersten Bytes an. Sie erhalten immer die ersten 17 Bytes Ihres Blocks und niemals die übrigen 239.

#### 2) Der Befehl BLOCK-WRITE:

Auch diesen Befehl haben wir in der Anwendung durch einen USER-Befehl ersetzt. Dieser Befehl hat nämlich den Nachteil, daß er beim Schreiben eines Blocks grundsätzlich das erste Byte eines Blocks zerstört, indem er den Pufferzeiger dort hineinschreibt und der vorherige Wert dadurch verlorengeht.

#### 3) Der Befehl BLOCK-ALLOCATE:

Dieser Befehl arbeitet einwandfrei, solange der Block, der belegt werden soll, auch frei ist. Ist er es nicht, sucht der Befehl automatisch den nächsten freien Block und zeigt ihn uns an. Der Machteil ist nur, daß es hier egal ist, ob der nächste freie Block auf Track 18 liegt oder nicht. Außerdem belegt das DOS automatisch alle Blöcke auf der Spur, auf der der nächste freie Block entdeckt wurde, was sicherlich nicht der Sinn der Sache ist.

#### 4) Der Befehl REPLACE (@):

Bei diesem Befehl muß immer darauf geachtet werden, daß noch soviel Platz auf der Diskette vorhanden ist, wie das abzuspeichernde Programm benötigt. Andernfalls erscheint die Fehlermeldung DISK FULL. Es wird nämlich immer erst das neue Programm abgespeichert und anschließend das alte gelöscht.<sup>2</sup>

#### 5) Falscher Leerinhalt von Blöcken:

Dieser Fehler hat keine Auswirkungen auf die korrekte Arbeit der 1541. Es handelt sich hier um einen 'Schönheitsfehler'. Normalerweise sollen die Blöcke beim Formatieren mit 256 x 00 vorbesetzt werden. Dies ist bei der 1541 nicht der Fall. Hier steht am Anfang 4B gefolgt von 255 x 01. Wie schon gesagt, kein ernsthafter Fehler, der es jedoch immerhin erlaubt, Disketten der 1541 zu identifizieren.

Am Schluß muß noch erwähnt werden, daß es noch ein paar mysteriöse Fehler gibt, die in den neueren ROMs der 1541 bereits ausgemerzt sind, sofern sie je bestanden haben. Besonders Besitzer der alten Floppies mit der großen Platine können infolge der noch implementierten Autostart-Routine manchmal Probleme mit dem Initialisieren der Floppy nach einem Reset bekommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> @ST: Der Befehl hat noch einen schwerwiegenden Fehler, der zum Datenverlust führen kann. Am besten ist er nicht zu benutzen, sondern stattdessen die Datei unter neuem Namen abzuspeichern und die alte zu löschen. Siehe auch die Diskussion dieses Problems im Buch "Die Floppy 1570/1571".

# 

Die 1541 im Vergleich zu den anderen CBM-Floppies

# 13 Die 1541 im Vergleich zu den anderen CBM-Floppies

Hier soll die 1541 einmal mit den anderen CBM-Floppies verglichen werden, wobei an den Anfang gleich einmal die sogenannte 'Vollkompatibilität' zwischen 4040 und 1541 gestellt werden soll. Diese beiden Floppystationen sind keinesfalls vollkompatibel; ja, es kann sogar unter Umständen zu schwerwiegenden Problemen kommen, wenn es um den Austausch von Disketten beider Formate geht.

Beim Lesen der Disketten haben die beiden Floppystationen keine Probleme. Die Probleme ergeben sich erst beim Schreiben. Es ist nämlich so, daß die Lücke nach dem Header eines Datenblocks bei der 4040 genau 100 Bits umfaßt. Bei der 1541 sind dies jedoch nur 92 Bits. Die Folgen werden gleich deutlich, wenn wir uns mit dem Vorgang des Lesens und Schreibens noch einmal beschäftigen. Beim Lesen von Daten macht der Unterschied nichts. Hier wird der Blockheader gelesen und danach auf die nächste SYNC-Markierung gewartet.

Beim Schreiben sieht die Sache etwas anders aus. Hier wird ebenfalls der Blockheader gelesen. Danach werden die Bytes, die die Lücke darstellen, einfach abgezählt, da der Floppystation die Anzahl der Bytes des eigenen Formates ja bekannt ist. Anschließend wird auf den Schreibmodus umgeschaltet.

Schreibt man nun mit einer 1541 auf Disketten, die auf der 4040 formatiert wurden, ist das verhältnismäßig harmlos. Die Floppy wartet eben die Lücke des 4040 Formats nicht ganz ab und beginnt schon ein Byte früher zu schreiben, so daß die Lücke anschließend auf die 8 Bytes des DOS 2.6 Formats geschrumpft ist.

Beim Schreiben mit der 4040 auf Disketten der 1541 sieht die Sache hingegen etwas anders aus. Hier passiert folgendes:

Die Floppy wartet 9 Bytes als Lücke ab, wobei sie sich dann bereits in der SYNC-Markierung befindet, da diese bei der 1541 schon nach 8 Bytes beginnt. Die Folge ist, daß sich der Anfang der ursprünglichen SYNC-Markierung (gefolgt vom nicht definierten Bereich beim Umschalten des DC auf Schreiben) noch auf der Diskette befindet. Wird dieser nicht definierte Bereich jetzt beim späteren Lesen als "0"-Bit erkannt und beträgt die Länge des 'SYNC-Rests' der 1541 zufällig 8 Bits oder mehr, erkennt der DC

diesen Rest als vollständige SYNC-Markierung und fängt an, die Daten zu lesen, obwohl jetzt erst die eigentliche SYNC-Markierung folgt. Die Folge ist ein "22, READ ERROR", weil der DC nach der Datenblock-SYNC-Marke immer den Wert \$07 erwartet.

Die Fehlerwahrscheinlichkeit ist zum Glück ziemlich gering (ca. 2 Blöcke/Diskette). Sie sollten sich diese Möglichkeit einer Fehlerquelle aber immer vor Augen halten.

Das größere Problem liegt in der unterschiedlichen Justierung der Tonkopfe, auch bei neu eingestellten Laufwerken. Hier passiert es relativ oft, daß 'alte' Informationen der einen Floppy von der Floppy des ändern Typs nicht genau überschrieben werden. Die Folge ist eine Art 'Mischinformation' beim Lesen, die für eine Fülle von Fehlern sorgen kann und dies auch tut.

Für die Freaks unter Ihnen, die es gerne genau wissen wollen, hier noch eine Tabelle der technischen Daten einiger CBM-Flop-pies.

1541/2031	4040	8050	1001/8250
1/1	2	2	1/2
1/1 2/2 35/35 664/664 170/170 18/18 1/1 300/300	1 4 35 664 170 18 2 300	1 4 77 2052 500 38+39 2 300	2/2 4/4 154/154 4133/4133 1000/1000 38+39/38+39 2/2 300/300
38/38	38	38	38/38 1.8/1.8
	1/1 1/1 2/2 35/35 664/664 170/170 18/18 1/1 300/300	1/1 2 1/1 1 2/2 4 35/35 35 664/664 664 170/170 170 18/18 18 1/1 2 300/300 300 38/38 38	1/1     2     2       1/1     1     1       2/2     4     4       35/35     35     77       664/664     664     2052       170/170     170     500       18/18     18     38+39       1/1     2     2       300/300     300     300       38/38     38     38

# Anhang I RAM-Belegung der 1541

Adresse Bedeutung der Speicherstelle(n)
\$0000 Diese Speicherstellen bilden die Schnittstelle zwischen dem
-\$0005 Hauptprogramm und dem Disk-Controller. Das Hauptprogramm
schreibt die Kommandos für den DC in eine dieser
Speicherstellen, wobei sie dann beim nächsten IRQ-Aufruf
ausgeführt werden. Jede Jobausführung hinterläßt unter anderem
auch eine Rückmeldung, die die korrekte Ausführung eines Jobs
oder einen auf getretenen Fehler signalisiert.

#### Jobcodes Statusmeldungen \$01 fehlerfreie Durchführung \$80 Lesen eines Sektors \$90 Schreiben eines Sektors \$02 Blockheader nicht gefunden \$AO Verify eines Sektors \$03 SYNC nicht gefunden \$B0 Suchen eines Sektors \$04 Datenblock nicht gefunden \$CO Anschlagen des Kopfes (BUMP) \$05 Datenprüfsumme falsch \$07 Fehler bei Verify \$D0 Programm im Puffer ausführen \$EO Jobprogramm im Puffer \$08 Diskette schreibgeschützt ausführen, nachdem das Laufwerk \$09 Headerprüfsumme falsch hochgefahren wurde \$0A Datenblock zu lang \$0B falsche ID im Blockheader \$0F keine Diskette im Laufwerk \$10 Fehler bei Dekodierung

Adresse	Bedeutung der Speicherstelle(n)
\$0000	Jobspeicher für Puffer 0 (\$0300-\$03FF)
\$0001	Jobspeicher für Puffer 1 (\$0400-\$04FF)
\$0002	Jobspeicher für Puffer 2 (\$0500-\$05FF)
\$0003	Jobspeicher für Puffer 3 (\$0600-\$06FF)
\$0004	Jobspeicher für Puffer 4 (\$0700-\$07FF)
\$0005	Jobspeicher für Puffer 5 (im RAM nicht vorhanden)
\$0006/7	Track und Sektor für Puffer 0
\$0008/9	Track und Sektor für Puffer 1
\$000A/B	Track und Sektor für Puffer 2
\$000C/D	Track und Sektor für Puffer 3
\$000E/F	Track und Sektor für Puffer 4
\$0010/1	Track und Sektor für Puffer 5 (n.v.)

Adresse \$0012/3	Bedeutung der Speicherstelle(n) ID der Diskette im ASCII-Code; die beiden Zeichen der aktuellen ID werden bei jedem Blocksuchbefehl gelesen und hier aktualisiert abgespeichert. Auch das Initialisierkommando benutzt diesen Befehl und bringt die ID dadurch auf den neuesten Stand
\$0014/5 \$0016 - \$001A	ID für Drive 1; bei der 1541 nicht implementiert Hier sind die Bytes für den aktuellen Blockheader gespeichert, und zwar sind das: \$0016 erstes Zeichen der ID (ID 1) \$0017 zweites Zeichen der ID (ID 2) \$0018 Tracknummer des Blocks \$0019 Sektornummer des Blocks \$001A Prüf summe über den Blockheader Auf der Diskette stehen diese Werte genau in der umgekehrten Reihenfolge!
\$001B \$001C \$001D \$001E \$001F \$0020	Unbenutzt Flag für Änderung beim Schreibschutz; Diskettenwechsel Funktion von \$001C für Drive 1; unbenutzt zeigt Zustand der Schreibschutzvorrichtung an Funktion von \$001E für Drive 1; unbenutzt Flags für Drivestatus: Bit 4: Drivemotor im Ausschaltmodus? 1=ja; 0=nein Bit 5: Drivemotor 1=an; 0=aus Bit 6: soll Steppermotor aktiviert werden? 1=ja; 0=nein
\$0021 \$0022 \$0023 \$0024 - \$002D \$002E/F \$0030/1 \$0032/3 \$0034 \$0035 \$0036 \$0037 \$0038 \$0039 \$0038	Bit 7: Laufwerk bereit für Zugriff 1=nein; 0=ja Funktion von \$0020 für Drive 1; unbenutzt Nummer des aktuellen Tracks für Disk-Controller Funktion von \$0022 für Drive 1; unbenutzt³ Zwischenspeicher für den Blockheader, nachdem dieser in den GCR-Code umgewandelt wurde. Zwischenspeicher für Pufferadresse bei GCR-Umwandlung aktuelle Pufferadresse Zeiger auf aktuellen Blockheader beim Schreiben Zeiger in Puffer für GCR-Codierung Unbenutzt Zähler für GCR/Binär-Umwandlung unbenutzt Kennzeichen (\$07) für Beginn eines Datenblocks Kennzeichen (\$08) für Beginn eines Blockheaders Zwischenspeicher für Prüfsummen unbenutzt

\_

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  @ST: \$23 wird benutzt, um zwischen 1540 und 1541 Timing zu unterscheiden.

Adresse	Bedeutung der Speicherstelle(n)
\$003D	aktuelle Drivenummer für DC; bei der 1541 immer B
\$003E	gerade aktives Laufwerk; \$FF = keine Laufwerk
\$003F	Puffernummer für gerade aktuellen Jobcode
\$0040	Zähler für SCR/Binär-Umwandlung
\$0041	Puffernummer des nächsten Jobs
\$0042	Tracknummer, auf die der Kopf positioniert werden soll
\$0043	enthält die maximale Zahl der Sektoren für einen Track
\$0044	Zwischenspeicher
\$0045	Zwischenspeicher für aktuellen Jobcode
\$0046	Unbenut.zt.
\$0047	enthält aktuelles Kennzeichen für Beginn eines Datenblocks. Wird
70047	nur bei RESET einmal auf \$07 gesetzt und kann vom Benutzer
	verändert werden, wobei das Hi-Nibble des wertes immer auf 0
	(\$0-) stehen sollte, da der DC sonst Probleme bei der
	Endeerkennung der SYNC-Markierung bekommen kann.
	Diese Speicherstelle kann zur Erzeugung eines '22, READ ERROR'
	mit Inhalten verwendet werden, wenn sie vor dem Schreiben eines
	Blocks abgeändert wird.
\$0048	
\$0046	Verzögerungszähler für Drivemotor. Nach Einschalten wird dieser Wert auf 60 gesetzt, um eine
	Verzögerung von 1.5 Sekunden zu erhalten, in der der Motor hochlaufen kann.
	Bei Abschalten des Motors wird hier der Wert 255 gespeichert;
* 0 0 4 0	Ausschalten erst nach einer Verzögerung von 6.4 Sekunden.
\$0049	Zwischenspeicher für den Stackpointer
\$004A	Zähler für den Kopftransport; Werte >127 bewegen den Kopf nach
	innen; Werte <128 bewegen ihn nach außen.
\$004B	Zwischenspeicher
\$004C	Nummer des zuletzt gelesenen Sektors
\$004D	Nummer des nächsten zu lesenden Sektors
\$004E	Hi-Byte eines Zeigers in den nächsten Puffer, der von GCR-Code
	in den Binärcode umgewandelt werden soll.
	Werte im Ausweichpuffer werden zuerst umgewandelt; deshalb steht
	hier der Zeiger auf den anderen Teil des zu codierenden Blocks.
\$004F	Lo-Byte des Zeigers in den Puffer zur Umwandlung
\$0050	zeigt an, ob der Inhalt des aktuellen Fuffers in Binärcode (0)
	oder in GCR-Code (1) vorliegt.
\$0051	aktuelle Tracknummer bei der Formatierung; enthalt \$FF, wenn
	keine Formatierung aktiviert ist

Adresse	Bedeutung der Speicherstelle(n)		
\$0052 - \$0055	Zwischenspeicher bei der Umwandlung von 4 Bytes in den GCR-Code		
\$0056	Zwischenspeicher bei der Umwandlung von 5 GCR-Bytes in den		
- \$005D	Binärcode		
\$005E	steht normalerweise auf 4 und enthält damit die Anzahl der		
	Schritte, die zum Anfahren und Abbremsen des Steppermotors benötigt werden.		
\$005F	normalerweise 4; Faktor zum Anfahren und Abbremsen des		
\$0060	Steppermotors Anzahl der noch anzufahrenden/abzubremsenden Schritte		
\$0060	Anzahl der noch zu fahrenden Schritte beim schnellen		
20001	Steppermodus (Laufmodus)		
\$0062/3	Adresse der aktuellen Steppermotor-Routine; steht am Anfang auf		
70002/3	\$FA05 (keine Kopfbewegung)		
\$0064	minimale Anzahl von Schritten für den schnellen Steppermodus; normalerweise \$C8 (200)		
\$0065/6	Zeiger auf NMI-Routine; steht nach RESET auf \$EB22		
\$0067	Flag für aufgetretenen NMI		
\$0068	Flag zum Ermöglichen (0) oder Sperren (1) der automatischen Initialisierung bei einem -29, DISK ID MISMATCH' Error.		
\$0069 \$006A	Abstand der Sektoren bei der Zuteilung; normalerweise 10 Anzahl der Leseversuch eines Sektors; Bit 6 zeigt an, ob der Kopf auf (1) oder neben dem Track (0) positioniert ist; Bit 7 verhindert einen BUMP bei Lesefehlern, wenn es auf 1 steht.		
\$006B/C	Zeiger auf Sprungtabelle der USER-Vektoren. Steht normalerweise auf \$FFEA.		
\$006D/E	Zeiger auf Bitmuster für einen Track in der BAM		
\$006F	Anzahl der Jobs für Drive 0		
\$0070	Funktion von \$006F für Drive 1; unbenutzt		
\$0071	Zwischenspeicher		
\$0072	Zwischenspeicher; steht nach RESET auf \$FF		
\$0073	Zwischenspeicher		
\$0074	Zwischenspeicher		
\$0075/6	Zeiger auf \$0100; wird nach RESET gestellt		
\$0077	Gerätenummer + \$20 für das LISTEN-Kommando		
\$0078	Gerätenummer + \$40 für das TALK-Kommando		
\$0079	Flag für LISTEN (1/0)		
\$007A	Flag für TALK (1/0)		
\$007B	Flag für Adressierung		
\$007C	Flag für ATN-Signal vom seriellen Bus		

```
Bedeutung der Speicherstelle(n)
Adresse
$007D
          Flag für Prozessor im ATN-Modus
$007E
         Flag für letzten Programmzugriff
         aktuelle Drivenummer; enthält immer $00
$007F
$0080
         aktuelle Tracknummer
         aktuelle Sektornummer
$0081
         aktuelle Kanalnummer
$0082
$0083
         Sekundäradresse für Befehlsausführung
$0084
         interne Sekundäradresse
$0085
         aktuelles Datenbyte für Ein-/Ausgabe
$0086
         Zwischenspeicher
$0087
         Zwischenspeicher
$0088
         Zwischenspeicher
$0089
         Zwischenspeicher
$008A
         Zwischenspeicher
$008B
         Speicher für Rechenergebnisse
- $008E
$008F
         Akkumulator für Berechnungen
- $0093
$0094/5
          Zeiger auf Directorypuffer; enthält $0205
$0096
          Kommando vom lEEE-Bus; unbenutzt
$0097
         MY PA Flag; steht immer auf $00
$0098
         Bitzähler für seriellen Bus
$0099/A
         Pufferadresse für Puffer 0; $0300
         Pufferadresse für Puffer 1; $0400
$009B/C
         Pufferadresse für Puffer 2; $0500
$009D/E
$009F/0
        Pufferadresse für Puffer 3; $0600
$00A1/2
        Pufferadresse für Puffer 4; $0700
         Alle diese Adressen werden als Zeiger vom B-P-Befehl verwendet!
         Adresse des INPUT-Puffers; steht auf $0200
$00A3/4
$00A5/6
        Zeiger auf ERROR-Puffer; steht auf $02D6
$00A7
         Pufferbelegungstabelle; enthält für jeden Kanal die
- $00AD
         entsprachende Puffernummer; Puffernummer = $FF, wenn Puffer
         nicht belegt.
$00AE
         Pufferstatustabelle; enthält für jeden Kanal die entsprechende
         Puffernummer; Puffernummer = $FF, wenn der Puffer inaktiv ist.
$00B5
         Tabelle der Lo-Bytes der Recordnummern für jeden Puffer
- $00BA
$00BB
         Tabelle der Hi-Bytes der Recordnummern für jeden Puffer
- $00C0
```

```
Bedeutung der Speicherstelle(n)
Adresse
$00C1
          Tabelle der Zeiger auf den jeweils nächsten Record
- $00C6
$00C7
          Tabelle der Recordlängen für jeden Puffer
- $00CC
$00CD
          Tabelle der Side-Sektoren für jeden Puffer
- $00D2
$00D3
          Zeiger auf ersten Filenamen
$00D4
          Zeiger auf Beginn des Record
$00D5
          Nummer des aktuellen Side-Sektors
$00D6
         Zeiger in Side-Sektor
$00D7
         Zeiger in Record
          Sektornummer des Fileeintrags im Directory
$00D8
- $00DC
$00DD
          Tabelle der Zeiger in Directory-Eintragungen
- $00E1
$00E2
          Standardwerte für Drivenummern; hier alle 0
- $00E6
$00E7
         Flags für spezielle Zeichen in der Eingabezeile; 'wild cards'
         ('*', '?')
- $00EB
$00EC
          Kanal-Filetyp
- $00F1
$00F2
          Kanal Status
- $00F7
$00F8
          Zwischenspeicher für EOI
          Aktuelle Puffernummer für Befehlscode
$00F9
          Zwischendurch verwendete Tabelle
$00FA
- $00FE
$00FF
         Flag für Laufwerk aktiv
         Funktion von $00FF für Drive 1; unbenutzt
$0100
         Formatkennzeichen aus Block 18,0 nach Initialisierung
$0101
$0102
         Funktion von $0101 für Drive 1; unbenutzt
$0103
         unbenutzt
$0104
         Bereich des Hardware-Stack; nicht benutzbar
- $0145
$01BB
         Ausweichpuffer bei der Umwandlung von Werten in den GCR-Code, da
- $01FF
         hierbei deren Länge um den Faktor 5 zu 4 zunimmt.
$0200
         INPUT-Puffer; enthält Befehlsstring vom Computer
- $0229
$022A
         Codenummer des auszuführenden Befehls
```

```
Adresse
          Bedeutung der Speicherstelle(n)
$022B
          Kanaltabelle; enthält für jeden Kanal den Statuswert;
- $023D
          $FF nicht benutzt
                                      $81 zum Schreiben geöffnet
          $41 Schreiben/Lesen
                                      $01 zum Lesen geöffnet
$023E
          aktuelles Datenbyte für jeden Kanal
- $0243
          Tabelle der Zeiger auf das letzte aktuelle Zeichen in jedem für
- $0249
         den Kanal zuständigen Pufferspeicher
          gerade behandelter Filetyp
$024B
         Länge des Befehlsstrings
$024C
         Zwischenspeicher für Sekundäradresse
$024D
         Zwischenspeicher für Jobcode
$024E
         Arbeitsspeicher beim Suchen des nächsten Sektors
$024F/0
         Pufferbelegungsspeicher; 1 = Puffer belegt
          Flag für 'BAM dirty', d.h. BAM wurde im Speicher abgeändert und
$0251
          stimmt nicht mehr mit der Version auf Diskette überein.
$0252
          Funktion von $0251 für Drive 1; unbenutzt
         Flag für Directory-Eintrag gefunden
$0253
         Flag für '*'; Ausgabe des Directory
$0254
          Flag für Befehlsausführung; <>$00, wenn Befehl anliegt
$0255
         Flag für Belegung der Kanalnummern
$0256
$0257
         Nummer des letzten benutzten Puffers
$0258
          Recordlänge
$0259
         Side-Sektor-Tracknummer
$025A
          Side-Sektor-Sektornummer
$025B
          Tabelle; enthält letzten Befehlscode für Puffer
- $025F
$0260
          Sektornummern der Directoryeinträge in den Puffern
- $0265
$0266
          Zeiger auf die Directoryeinträge in den Puffern
- $026B
$026C
          Speicher für Duplikat der Fehlernummer; Fehlerflag
$026D
         Flag für LED-Blinken bei Fehler
$026E
          Nummer des letzten aktiven Laufwerks
         Nummer des letzten bearbeiteten Sektors
         aktueller Schreibkanal
$0270
$0271
         aktueller Lesekanal
$0272/3 Speicher für Anzahl der Blöcke
$0274
         Länge des Befehlsstrings im INPUT-Puffer
$0275
        Zeichen zum Suchen im String
$0276
         letztes Zeichen +1 im INPUT-Puffer
$0277
         Länge von Filename 1
```

```
Bedeutung der Speicherstelle(n)
Adresse
$0278
          Anzahl der Kommas; Länge von Filename 2
$0279
          Zeiger auf 2. Filenamen
          Zeiger auf Filetabelle
$027A
- $027F
$0280
          Tracknummern der Files für den aktuellen Puffer
- $0284
$0285
          Sektornummern der Files für den aktuellen Puffer
- $0289
$028A
          Joker-(*)-Flag
$028B
          Flags für Befehlssyntax
$028C
          Anzahl der Lesezugriffe
$028D
         Flag für Diskettenzugriff
$028E
         Nummer des zuletzt benutzten Laufwerks
$028F
         Flag für Fileeintrag im Directory gefunden
$0290
         Sektornummer des aktuellen Directoryblocks
$0291
          Sektornummer des ersten Directoryeintrags
$0292
          Zeiger auf ersten gültigen Directoryeintrag
$0293
         zeigt letzten Block an; enthält dann *00
          aktueller Pufferzeiger
$0294
$0295
          Zähler für Fileeinträge
$0296
          Filetyp
$0297
          Betriebsart des aktuellen Files (Lesen/Schreiben)
$0298
          zeigt Fehler bei Ausführung eines Jobs an
$0299
          Speicher für Zeiger
          Byte für Kopf Positionierung .$029B/C Flag für BAM
$029A
          wiederhergestellt
$029B/C
$029D/E
          Tracknummer der BAM
          Funktion von $029D/E für Drive 1; unbenutzt
$029F/0
$02A1
          Zwischenspeicher für BAM Eintragungen
- $02B0
$02B1
          Puffer für Directory
- $02D4
$02D5
          ERROR-Puffer; enthält auszugebende Fehlermeldung
- $02F8
$02F9
          Flag für BAM neu auf Diskette schreiben (weil 'dirty')
$02FA
          Lo-Byte der Anzahl der freien Blöcke auf Diskette
$02FB
          Funktion von $02FA für Drive 1; unbenutzt
          Hi-Byte der Anzahl der freien Blöcke auf Diskette
$02FC
$02FD
         Funktion von *02FC für Drive 1; unbenutzt
$02FE/F
         Parameter für Kopftransport
$0300
          Puffer 0 (Hauptarbeitspuffer)
- $03FF
```

```
Bedeutung der Speicherstelle(n)
Adresse
$0300
         Puffer 0 (Hauptarbeitspuffer)
- $03FF
$0400
         Puffer 1 (enthält aktuellen Teil des Directory)
- $04FF
         Puffer 2 (USER-Puffer; normalerweise frei)
$0500
- $05FF
         Puffer 3 (enthält letzten Block des Directory)
$0600
- $06FF
          Puffer 4 (enthält Block 18,0 nach Initialisierung)
$0700
- $07FF
$0800
          keine RAM-Belegung
- $BFFF
         DOS 2.6 1541
$C100
- $FFFF
```

# Anhang II DOS-Listing der 1541

C100		Diese Routine schaltet die LED am aktuellen (0) Laufwerk an und die LED an Laufwerk 1 aus.  Für den Zustand der LED ist das Bit 3 des Port B des Diskcontrollers zuständig (Bit 1 = LED an). \$7F enthalt dabei die Laufwerksnummer.
C100 78	SEI	
C101 A9 F7		
C103 2D 00 1C	AND \$1C00	
C106 48		
C107 A5 7F		
C109 F0 05		
C10B 68		LED Wert zurückholen
C10C 09 00		
		unbedingter Sprung
C110 68		IED Dit cotton (Dit 2)
C111 09 08 C113 8D 00 1C	OKA #\$U8	LED-Bit setzen (Bit 3)
C116 58		LED dil
	RTS	
C118		Routine schaltet LED an Laufwerk B durch Setzen von Bit 3 ein.
C118 78	SEI	
C119 A9 08	LDA #\$08	LED-Bit für Laufwerk O setzen
C11B 0D 00 1C		
C11E 8D 00 1C		LED an
C121 58		
C122 60	RTS	
C123		Löschen der Flags des Fehlerstatus; dadurch wird der Fehlerzustand der Floppy gelöscht, die LED erlischt beim nächsten IRQ-Durchlauf.
C123 A9 00		Eablannumman
		Fehlernummer = $0$ Flag für LED-Blinken = $0$
CI70 0D 0D 0Z	SIH YUZOD	riay tur hen-billikeli - 0

C12B 60	RTS	
C12C 78	SEI	Initialisierung des LED-Blinkens bei Auftreten eines Fehlers. Aktiviert werden dabei die Fehlerflags des DC, um der IRQ-Routine den Fehler mitzuteilen
C12C 76 C12D 8A C12E 48	TXA	X-Registerinhalt retten
C12F A9 50 C131 8D 6C 02 C134 A2 00	LDA #\$50 STA \$026C	Fehlernummer setzen
		Z Defaultwert für LED-Bit (8)
C139 8D 6D 02		
		LED-Bit setzen LED einschalten
C142 68	PLA	LLD CITISCHATECH
C143 AA		X-Wert zurückholen
C144 58	CLI	
C145 60	RTS	
C146		Wertet die Befehlsstrings vom Computer
		aus und springt ggf. zu den entsprechenden Routinen. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben Eine entsprechende vorherige Fehleranzeige wird gelöscht.
C146 A9 00		entsprechenden Routinen. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben Eine entsprechende vorherige Fehleranzeige wird gelöscht.
C148 8D F9 02	STA \$02F9	entsprechenden Routinen. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben Eine entsprechende vorherige Fehleranzeige wird gelöscht.  Flag für 'BAM nicht auf Diskette schreiben' löschen
C148 8D F9 02 C14B AD 8E 02	STA \$02F9 LDA \$028E	entsprechenden Routinen. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben Eine entsprechende vorherige Fehleranzeige wird gelöscht.  Flag für 'BAM nicht auf Diskette schreiben' löschen Standard Laufwerksnummer (0)
C148 8D F9 02 C14B AD 8E 02 C14E 85 7F	STA \$02F9 LDA \$028E STA \$7F	entsprechenden Routinen. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben Eine entsprechende vorherige Fehleranzeige wird gelöscht.  Flag für 'BAM nicht auf Diskette schreiben' löschen Standard Laufwerksnummer (0) als aktuelles Laufwerk speichern
C148 8D F9 02 C14B AD 8E 02 C14E 85 7F C150 20 BC E6	STA \$02F9  LDA \$028E  STA \$7F  JSR \$E6BC	entsprechenden Routinen. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben Eine entsprechende vorherige Fehleranzeige wird gelöscht.  Flag für 'BAM nicht auf Diskette schreiben' löschen Standard Laufwerksnummer (0) als aktuelles Laufwerk speichern 'OK'-Meldung bereitstellen
C148 8D F9 02 C14B AD 8E 02 C14E 85 7F C150 20 BC E6 C153 A5 84	STA \$02F9  LDA \$028E  STA \$7F  JSR \$E6BC  LDA \$84	entsprechenden Routinen. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben Eine entsprechende vorherige Fehleranzeige wird gelöscht.  Flag für 'BAM nicht auf Diskette schreiben' löschen Standard Laufwerksnummer (0) als aktuelles Laufwerk speichern
C148 8D F9 02 C14B AD 8E 02 C14E 85 7F C150 20 BC E6	STA \$02F9  LDA \$028E  STA \$7F  JSR \$E6BC	entsprechenden Routinen. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben Eine entsprechende vorherige Fehleranzeige wird gelöscht.  Flag für 'BAM nicht auf Diskette schreiben' löschen Standard Laufwerksnummer (0) als aktuelles Laufwerk speichern 'OK'-Meldung bereitstellen
C148 8D F9 02  C14B AD 8E 02  C14E 85 7F  C150 20 BC E6  C153 A5 84  C155 10 09	STA \$02F9  LDA \$028E  STA \$7F  JSR \$E6BC  LDA \$84  BPL \$C160	entsprechenden Routinen. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben Eine entsprechende vorherige Fehleranzeige wird gelöscht.  Flag für 'BAM nicht auf Diskette schreiben' löschen Standard Laufwerksnummer (0) als aktuelles Laufwerk speichern 'OK'-Meldung bereitstellen Sekundäradresse
C148 8D F9 02  C14B AD 8E 02  C14E 85 7F  C150 20 BC E6  C153 A5 84  C155 10 09  C157 29 0F  C159 C9 0F  C15B F0 03	STA \$02F9  LDA \$028E  STA \$7F  JSR \$E6BC  LDA \$84  BPL \$C160  AND #\$0F  CMP #\$0F  BEQ \$C160	entsprechenden Routinen. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben Eine entsprechende vorherige Fehleranzeige wird gelöscht.  Flag für 'BAM nicht auf Diskette schreiben' löschen Standard Laufwerksnummer (0) als aktuelles Laufwerk speichern 'OK'-Meldung bereitstellen Sekundäradresse  auf 15 begrenzen Kommandokanal (15)?
C148 8D F9 02  C14B AD 8E 02  C14E 85 7F  C150 20 BC E6  C153 A5 84  C155 10 09  C157 29 0F  C159 C9 0F  C15B F0 03  C15D 4C B4 D7	STA \$02F9  LDA \$028E  STA \$7F  JSR \$E6BC  LDA \$84  BPL \$C160  AND #\$0F  CMP #\$0F  BEQ \$C160  JMP \$D7B4	entsprechenden Routinen. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben Eine entsprechende vorherige Fehleranzeige wird gelöscht.  Flag für 'BAM nicht auf Diskette schreiben' löschen Standard Laufwerksnummer (0) als aktuelles Laufwerk speichern 'OK'-Meldung bereitstellen Sekundäradresse  auf 15 begrenzen Kommandokanal (15)?  OPEN-Routine, da Kanalnr. <>15
C148 8D F9 02  C14B AD 8E 02  C14E 85 7F  C150 20 BC E6  C153 A5 84  C155 10 09  C157 29 0F  C159 C9 0F  C15B F0 03  C15D 4C B4 D7  C160 20 B3 C2	STA \$02F9  LDA \$028E  STA \$7F  JSR \$E6BC  LDA \$84  BPL \$C160  AND #\$0F  CMP #\$0F  BEQ \$C160  JMP \$D7B4  JSR \$C2B3	entsprechenden Routinen. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben Eine entsprechende vorherige Fehleranzeige wird gelöscht.  Flag für 'BAM nicht auf Diskette schreiben' löschen Standard Laufwerksnummer (0) als aktuelles Laufwerk speichern 'OK'-Meldung bereitstellen Sekundäradresse  auf 15 begrenzen Kommandokanal (15)?  OPEN-Routine, da Kanalnr. <>15 Flags 'für Befehlsübernahme' setzen
C148 8D F9 02  C14B AD 8E 02  C14E 85 7F  C150 20 BC E6  C153 A5 84  C155 10 09  C157 29 0F  C159 C9 0F  C15B F0 03  C15D 4C B4 D7  C160 20 B3 C2  C163 B1 A3	STA \$02F9  LDA \$028E  STA \$7F  JSR \$E6BC  LDA \$84  BPL \$C160  AND #\$0F  CMP #\$0F  BEQ \$C160  JMP \$D7B4  JSR \$C2B3  LDA (\$A3),	entsprechenden Routinen. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben Eine entsprechende vorherige Fehleranzeige wird gelöscht.  Flag für 'BAM nicht auf Diskette schreiben' löschen Standard Laufwerksnummer (0) als aktuelles Laufwerk speichern 'OK'-Meldung bereitstellen Sekundäradresse  auf 15 begrenzen Kommandokanal (15)?  OPEN-Routine, da Kanalnr. <>15 Flags 'für Befehlsübernahme' setzen Zeichen ab \$0200 holen
C148 8D F9 02  C14B AD 8E 02  C14E 85 7F  C150 20 BC E6  C153 A5 84  C155 10 09  C157 29 0F  C159 C9 0F  C15B F0 03  C15D 4C B4 D7  C160 20 B3 C2	STA \$02F9  LDA \$028E  STA \$7F  JSR \$E6BC  LDA \$84  BPL \$C160  AND #\$0F  CMP #\$0F  BEQ \$C160  JMP \$D7B4  JSR \$C2B3  LDA (\$A3), STA \$0275	entsprechenden Routinen. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben Eine entsprechende vorherige Fehleranzeige wird gelöscht.  Flag für 'BAM nicht auf Diskette schreiben' löschen Standard Laufwerksnummer (0) als aktuelles Laufwerk speichern 'OK'-Meldung bereitstellen Sekundäradresse  auf 15 begrenzen Kommandokanal (15)?  OPEN-Routine, da Kanalnr. <>15 Flags 'für Befehlsübernahme' setzen Zeichen ab \$0200 holen und abspeichern

```
C16A BD 89 FE LDA $FE89, X nach Kommando suchen
C16D CD 75 02 CMP $0275 und vergleichen
C170 F0 08 BEQ $C17A verzweige, wenn gefunden
             DEX
C172 CA
C173 10 F5
             BPL $C16A
C175 A9 31
             LDA #$31 Fehlernummer laden und
C177 4C C8 C1 JMP $C1C8 '31 SYNTAX ERROR' ausgeben
C17A 8E 2A 02 STX $022A Nummer des Kommandos abspeichern
C17D E0 09 CPX #$09 Test auf Kommandos mit Dateina-
C17F 90 03 BCC $C184 men im Befehlsstring
C181 20 EE C1 JSR $C1EE wenn ja, Befehlsstring prüfen
C184 AE 2A 02 LDX $022A Nummer des Befehls holen und
C187 BD 95 FE LDA $FE95, X dessen Sprungadresse finden
C18A 85 6F STA $6F Adresse speichern
C18C BD A1 FE LDA $FEA1, X
C18F 85 70 STA $70
C191 6C 6F 00 JMP ($006F) Sprung auf Befehl
______
                           Abschluß eines Befehls. Stellt die OK-
C194
                           Meldung bereit, sofern die Fehlerflag
                           in S026C = 0 ist. Ansonsten erfolgt
                          Aufruf der Fehlerroutine.
C194 A9 00 LDA \#$00 Flag für 'BAM nicht auf Diskette C196 8D F9 02 STA $02F9 schreiben' löschen
C199 AD 6C 02 LDA $026C Fehlerflag prüfen und
C19C D0 2A BNE $C1C8 ggf. zur Fehlerbehandlung C19E A0 00 LDY \#\$00
C1A0 98
             TYA
                         Fehlernummer löschen
C1A1 84 80 STY $80 Spurnummer löschen
C1A3 84 81 STY $81 Sektornummer löschen
C1A5 84 A3 STY $A3 Zeiger in INPUT-Puffer löschen
C1A7 20 C7 E6 JSR $E6C7 'OK'—Parameter setzen
C1AA 20 23 C1 JSR $C123 Fehlerflags löschen
C1AD A5 7F LDA $7F Standardwert für Laufwerk neu
C1AF 8D 8E 02 STA $028E setzen
C1B2 AA
             TAX
                      Flag für 'Laufwerk aktiv'
C1B3 A9 00 LDA #$00
C1B5 95 FF STA $FF, X löschen
C1B7 20 BD C1 JSR $C1BD INPUT-Puffer löschen (*0200-0228)
C1BA 4C DA D4 JMP $D4DA interne Kanäle löschen
C1BD
                          Löscht den INPUT-BUFFER von CT200 bis
                           $0228 durch überschreiben mit fSHS.
```

C1BD A0 28 C1BF A9 00 C1C1 99 00 02 C1C4 88 C1C5 10 FA C1C7 60	STA \$0200,Y DEY	
C1C8		Fehlermeldung ausgeben, wobei Spur- und Sektornummer gleich \$00 gesetzt werden. Fehlernummer muß bei Einsprung im Akku stehen.
C1C8 A0 00 C1CA 84 80 C1CC 84 81 C1CE 4C 45 E6	STY \$80 STY \$81	Spurnuminer Sei« tornummer
C1D1		Untersucht die Eingabezelle auf einen Doppelpunkt ':'. Wird einer gefunden, so steht seine Position in Y und wird minus 2 nach \$027A gespeichert.  Anschließend wird die LED am Laufwerk eingeschaltet.
C1D1 A2 00 C1D3 8E 7A 02 C1D6 A9 3A C1D8 20 68 C2 C1DB F0 05 C1DD 88	STX \$027A LDA #\$3A JSR \$C268	Zeiger auf Filetabelle löschen ASCII Wert für ':' Befehlsstring auf ':' durchsuchen Zeiger auf ':' in Y
	DEY STY \$027A	Zeiger 2 Bytes vor ':' setzen zeigt dann auf Laufwerksnummer Laufwerksnummer setzen; LED an
C1E5 A0 00 C1E7 A2 00 C1E9 A9 3A C1EB 4C 68 C2	LDX #\$00 LDA #\$3A	Sucht nach einem Doppelpunkt ': ' in der Eingabezeile. Stelle für Suchbeginn Anzahl der gefundenen Kommas ':' Befehlsstring durchsuchen
C1EE		Prüft die Eingabezeile auf die Bestandteile mehrteiliger Befehle. Dazu zählt z.B. RENAME. Es wird dabei auf ':', '=' und ',' durchsucht.

```
C1EE 20 E5 C1 JSR $C1E5
                        Sucht nach ':' in Befehlszelle
C1F1 D0 05
             BNE $C1F8 verzweige, wenn gefunden
C1F3 A9 34
             LDA #$34
C1F5 4C C8 C1 JMP $C1C8 34 SYNTAX ERROR- ausgeben
C1F8 88
             DEY
C1F9 88
             DEY
C1FA 8C 7A 02 STY $027A Position der Laufwerksnummer
C1FD 8A
                         Komma vor dem Doppelpunkt?
             TXA
C1FE D0 F3
             BNE $C1F3 Ja, dann 'SYNTAX ERROR'
C200 A9 3D
                        ASCII Wert für '='
             LDA #$3D
C202 20 68 C2 JSR $C268 Zeile auf '=' durchsuchen
C205 8A
             TXA
                         Komma gefunden?
C206 F0 02
             BEQ $C20A verzweige, wenn nein
C208 A9 40
             LDA #$40 sonst setze Bit 6
             ORA #$21
C20A 09 21
                         setze Bit 0 und 5 (Funktion s.u.)
C20C 8D 8B 02 STA $028B Flags für Befehlssyntax
C20F E8
             INX
C210 8E 77 02 STX $0277
                        Lange von Filename 1 setzen
C213 8E 78 02 STX $0278 Lange von Filename 2 gleichsetzen
C216 AD 8A 02 LDA $028A Joker (*) Flag; Joker gefunden?
C219 F0 0D
             BEQ $C228 verzweige, wenn nein
C21B A9 80
             LDA #$80
                        Vorhandensein von '*' anzeigen
C21D 0D 8B 02 ORA $028B durch Setzen von Bit 7
C220 8D 8B 02 STA $028B als Flag für Befehlssyntax
C223 A9 00
             LDA #$00
C225 8D 8A 02 STA $028A
                        Jokerflag löschen
C228 98
                         wurde ein '=' gefunden"?
              TYA
C229 F0 29
             BEQ $C254 verzweige, wenn nein
C22B 9D 7A 02 STA $027A, X Zeiger auf Filetabelle
C22E AD 77 02 LDA $0277 Lange von Filename 1
C231 8D 79 02 STA $0279 als Zeiger auf Name 2 speichern
C234 A9 8D
             LDA #$8D
                         Zeilenendekennzeichen
                         Zeile bis zum Ende durchsuchen
C236 20 68 C2 JSR $C268
C239 E8
             INX
                         Anzahl der Kommas
                        merken
C23A 8E 78 02 STX $0278
C23D CA
             DEX
                         Originalwert wiederherstellen
C23E AD 8A 02 LDA $028A '*' als Joker vorhanden
C241 F0 02
             BEQ $C245 verzweige, wenn nein
C243 A9 08
             LDA #$08
                        Bit 3 als Flag setzen
C245 EC 77 02 CPX $0277 Noch weitere Kommas vorhanden?
C248 F0 02
            BEQ $C24C verzweige, wenn nein
C24A 09 04 ORA #$04 Bit 2 als Flag setzen
C24C 09 03 ORA #$03 Bit 0 und 1 als Flags setzen
```

```
C24E 4D 8B 02 EOR $028B Status ändern
C251 8D 8B 02 STA $028B Neue Flags für Syntax abspeichern
C254 AD 8B 02 LDA $028B Flags für Befehlssyntax
C257 AE 2A 02 LDX $022A Nummer des auszuführenden Befehls
C25A 3D A5 FE AND $FEA5, X Prüfen auf Standardsyntax
           BNE $C260 verzweige, wenn fehlerhaft
C25D D0 01
            RTS
C25F 60
C260 8D 6C 02 STA $026C Fehlerflag setzen
C263 A9 30 LDA #$30 Fehlernummer
C265 4C C8 C1 JMP $C1C8 '30 SYNTAX ERROR' ausgeben
______
                        Durchsucht die Eingabezelle auf ein
C268
                        bestimmtes Zeichen (in Akku). Y
                        bestimmt die Startposition beim Suchen;
                        X enthält den Zeiger in die Tabelle der
                        Filenamenzeiger. Es wird auch auf die
                        Sonderzeichen im Befehlsstring
                        geachtet, z.B. '*', '?' und ','. Wenn
                        das gesuchte Zeichen nicht gefunden
                        wird, wird das Z-Flag gesetzt.
C268 8D 75 02 STA $0275 Zeichen zum Suchen
C26B CC 74 02 CPY $0274 Länge der Befehlszeile erreicht?
C26E B0 2E
           BCS $C29E verzweige, wenn ja
C270 B1 A3
            LDA ($A3), Y Zeichen aus INPUT-Puffer holen
C272 C8
            INY
C273 CD 75 02 CMP \$0275 mit gesuchtem Zeichen vergleichen
C276 F0 28 BEQ $C2A0 verzweige, wenn identisch
C278 C9 2A
           CMP #$2A
                       vergleiche auf '*'
C27A F0 04 BEQ $C280
C27C C9 3F CMP #$3F
                       vergleiche auf '?'
C27E D0 03 BNE $C283
C280 EE 8A 02 INC $028A Jokerflag setzen
C283 C9 2C CMP #$2C vergleiche auf ','
C285 D0 E4
            BNE $C26B
C287 98
            TYA
                       augenblickliche Position
C288 9D 7B 02 STA $027B, X des Kommas in Tabelle
C28B AD 8A 02 LDA $028A Jokerflag
          AND #$7F gesetzt?
C28E 29 7F
C290 F0 07
            BEQ $C299 verzweige, wenn nein
C292 A9 80 LDA #$80 Bit 7
C294 95 E7 STA $E7,X als Flag für Joker merken
C296 8D 8A 02 STA $028A und in Jokerflag abspeichern
```

```
Anzahl der Kommas erhöhen
C299 E8
             INX
C29A E0 04
            CPX #$04 schon 4 Kommas
C29C 90 CD
             BCC $C26B weitermachen, wenn nein
C29E A0 00 LDY #$00
C2AO AD 74 02 LDA $0274 Länge der Befehlszeile
C2A3 9D 7B 02 STA $027B, X als Flag in Tabelle
C2A6 AD 8A 02 LDA $028A Jokerflag abfragen
C2A9 29 7F AND #$7F Bits 0-6 auswählen
C2AB F0 04

BEQ $C2B1

verzweige, wenn kein Joker

C2AD A9 80

LDA #$80

Flag für Joker als Bit 7

C2AF 95 E7

STA $E7,X

in Tabelle setzen

C2B1 98

TYA

Länge der Befehlszeile
C2B2 60
            RTS
                          Initialisiert alle Kommandotabellen und
C2B3
                          -zeiger und prüft Länge der
                          Eingabezeile. Setzt alle Variablen und
                           Zeiger zurück. Gibt bei zu langer Zeile
                           eine Fehlermeldung aus. Sollen nur die
                          Parameter gelöscht werden, so erfolgt
                          der Einsprung bei $C2DC.
C2B3 A4 A3
             LDY $A3 Zeiger in INPUT-Puffer
C2B5 F0 14
             BEQ $C2CB verzweige, wenn Null
C2B7 88
             DEY
C2B8 F0 10 BEQ $C2CA verzweige, wenn Eins
C2BA B9 00 02 LDA $0200, Y Zeichen aus Befehlsstring holen
C2BD C9 0D CMP #$0D Marke für Zeilenende?
C2BF F0 0A
             BEQ $C2CB verzweige, wenn ja
             DEY
C2C1 88
C2C2 B9 00 02 LDA $0200, Y davorstehendes Zeichen holen
C2C5 C9 0D
            CMP #$0D Marke für Zeilenende?
            BEQ $C2CB verzweige, wenn ja
C2C7 F0 02
C2C9 C8
             INY
             INY
C2CA C8
                         Zeiger auf alten Wert setzen
C2CB 8C 74 02 STY $0274 und als Zeilenlänge speichern
C2CE C0 2A CPY #$2A mit max. Lange (42) vergleichen
C2D0 A0 FF
             LDY #$FF
           BCC $C2DC verzweige, wenn kleiner
C2D2 90 08
C2D4 8C 2A 02 STY $022A Befehlsnummer löschen
C2D7 A9 32 LDA #$32
                         Fehlernummer
C2D9 4C C8 C1 JMP $C1C8 '32 SYNTAX ERROR' ausgeben
```

```
C2DC A0 00 LDY #$00
C2DE 98
             TYA
C2DF 85 A3 STA $A3 Zeiger auf 1NPUT-Puffer LO
C2E1 8D 58 02 STA $0258 Rcordlänge
C2E4 8D 4A 02 STA $024A gerade behandelter Filetyp
C2E7 8D 96 02 STA $0296
C2EA 85 D3 STA $D3 Zeiger auf ersten Filenamen
C2EC 8D 79 02 STA $0279 Zeiger auf zweiten Filenamen
C2EF 8D 77 02 STA $0277 Länge des ersten Filenamens
C2F2 8D 78 02 STA $0278 Länge des zweiten Filenamens
C2F5 8D 8A 02 STA $028A Jokerflag
C2F8 8D 6C 02 STA $026C Fehlerflag
C2FB A2 05 LDX #$05
C2FD 9D 79 02 STA $0279, X Zeiger auf Filetabelle
C300 95 D7 STA $D7,X Zeiger auf Directory Sektoren C302 95 DC STA $DC,X Zeiger auf Directory Einträge
C304 95 E1 STA $E1,X Tabelle der Laufwerksnummern C306 95 E6 STA $E6,X Tabelle der Jokerflags
C308 9D 7F 02 STA $027F, X Spurnummern der Files
C30B 9D 84 02 STA $0284, X Sektornummern der Files
             DEX
C30E CA
C30F D0 EC
             BNE $C2FD
C311 60 RTS
C312
                          Laufwerksnummern holen und setzen.
C312 AD 78 02 LDA $0278 Länge des zweiten Filenamens C315 8D 77 02 STA $0277 Länge des ersten Filenamens
C318 A9 01 LDA #$01
C31A 8D 78 02 STA $0278 Länge von Filename 2
C31D 8D 79 02 STA $0279 Zeiger auf Filename 2
C320 AC 8E 02 LDY $028E zuletzt benutztes Laufwerk
C323 A2 00 LDX #$00
C325 86 D3 STX $D3 Zeiger auf Filenamen 1
C327 BD 7A 02 LDA $027A, X Position des X-ten Filenamens
{\tt C32A~20~3C~C3~JSR~\$C33C~Laufwerksnummer~holen}
C32D A6 D3 LDX $D3 Zeiger auf Filename 1
C32F 9D 7A 02 STA $027A, X Position des Namens abspeichern
             TYA Laufwerksnummer
C332 98
             STA $E2,X in Tabelle abspeichern
C333 95 E2
C335 E8
             INX
C336 EC 78 02 CPX $0278 alle Nummern geholt?
C339 90 EA BCC $C325 verzweige, wenn nein
             RTS
C33B 60
```

```
C33C
                             Holt Laufwerksnummer aus Befehls-
                             string oder setzt ansonsten den
                             Standardwert (0). A enthält bei
                             Einsprung den Zeiger in den INPUT-
                             Buffer auf die Laufwerksnummer.
C33C AA
               TAX
                             Zeiger merken
C33D A0 00
              LDY #$00
                            ':'
C33F A9 3A
              LDA #$3A
C341 DD 01 02 CMP $0201, X Doppelpunkt hinter Nummer?
C344 F0 OC BEQ $C352 verzweige, wenn ja
C346 DD 00 02 CMP $0200, X Doppelpunkt an dieser Stelle?
C349 D0 16 BNE $C361 verzweige, wenn nein
C34B E8
              INX
C34C 98
              TYA
                            Laufwerksnummer
             AND #$01 auf 0 und 1 beschränken
C34D 29 01
C34F A8
               TAY
                           Position zurückholen
C350 8A
              TXA
C351 60
              RTS
C352 BD 00 02 LDA $0200, X Laufwerksnummer holen
C355 E8
              INX
C356 E8
              INX
C357 C9 30
              CMP #$30 vergleiche mit '0'
C359 F0 F2

C35B C9 31

CMP #$31

C35D F0 EE

BEQ $C34D

Verzweige, wenn ja

Verzweige unbedingt

Verzweige unbedingt

Verzweige unbedingt

Verzweige unbedingt

Verzweige unbedingt
C362 09 80
             ORA #$80 Flag setzen, daß Standardwert
C364 29 81 AND #$81 benutzt werden muß C366 D0 E7 BNE $C34F unbedingter Sprung
                             Setzt aktuelle Laufwerksnummer und
C368
                             schaltet LED am Laufwerk ein.
C368 A9 00
              LDA #$00
C36A 8D 8B 02 STA $028B Befehlssyntaxflag löschen
C36D AC 7A 02 LDY $027A Position der Laufwerksnummer
C370 B1 A3
            LDA ($A3), Y Zeichen aus Befehlsstring holen
C375 10 11
              BPL $C388 verzweige, wenn gültig
               INY
C377 C8
                           Zeiger erhöhen
C378 CC 74 02 CPY $0274 Länge der Befehlszeile
C37B B0 06 BCS $C383 verzweige, wenn Ende erreicht
C37D AC 74 02 LDY $0274 Länge der Befehlszeile
C380 88
              DEY
```

```
C381 D0 ED BNE $C370 Laufwerksnummer suchen
C383 CE 8B 02 DEC $028B Flags für nicht gefunden setzen
C386 A9 00 LDA #$00
C388 29 01 AND #$01
C38A 85 7F STA $7F Standardlaufwerk setzen
C38C 4C 00 C1 JMP $C100 LED einschalten und RTS
_____
C38F
                          Schaltet Laufwerksnummer in $7F durch
                           Umkehrung von Bit 0 um.
C38F A5 7F LDA $7F
C391 49 01 EOR #$01 Bit 0 invertieren
C393 29 01 AND #$01 andere Werte ausschließen
C395 85 7F STA $7F neue Nummer abspeichern
C397 60 RTS
C398
                           Zeiger für Filenamen setzen und Filetyp
                           holen und setzen.
C398 A0 00 LDY #$00
C39A AD 77 02 LDA $0277 Ende des ersten Filenamens
C39D CD 78 02 CMP $0278 evt. gleich Position des 2. Namens
C3A0 F0 16 BEQ $C3B8 ja, dann nur ein Filename vorhanden
C3A2 CE 78 02 DEC $0278 Zeiger herstellen
C3A5 AC 78 02 LDY $0278 und holen
C3A8 B9 7A 02 LDA $027A, Y Zeiger auf Fi lenainen holen
C3AB A8 TAY als Index benutzen und
C3AC B1 A3 LDA ($A3),Y Filetyp aus Befehlsstring holen C3AE A0 04 LDY #$04 Index in Filetyptabelle setzen
C3BO D9 BB FE CMP $FEBB, Y zeigt auf 'S', 'P', 'U', 'R'
C3B3 F0 03 BEQ $C3B8 verzweigt, wenn Filetyp gefunden C3B5 88 DEY Zähler erniedrigen C3B6 D0 F8 BNE $C3B0 und weiter versuchen C3B8 98 TYA Nummer des Filetyps oder $00
C3B9 8D 96 02 STA $0296 merken
C3BC 60 RTS
______
                           Testet auf Laufwerksnummer. Wird weder
C3BD
                           0 noch 1 gefunden, so wird in A das Bit
                           7 gesetzt ansonsten werden alle
                           ungültigen Bits gelöscht.
```

C3C5 09 80 C3C7 29 81 C3C9 60		
C3CA		Geeignete Vorkehrungen zum Suchen einer Datei treffen.
C3CA A9 00	LDA #\$00	Null in den
C3CC 85 6F	STA \$6F	Zwischenspeicher schreiben
C3CE 8D 8D 02	STA \$028D	Flag für Leseversuche setzen
C3D1 48	PHA	Akkuinhalt retten
C3D2 AE 78 02	LDX \$0278	Anzahl der Drivenuaimern zum prüfen
C3D5 68	PLA	Akkuinhalt zurückholen
C3D6 05 6F	ORA \$6F	
C3D8 48	PHA	Schleife zum Prüfen aller vorhan-
C3D9 A9 01	LDA #\$01	denen Drivenummer auf korrekte
C3DB 85 6F	STA \$6F	Verarbeitung; das Ergebnis dieser
C3DD CA	DEX	Verknüpfung wird als Index verwen-
C3DE 30 OF	BMI \$C3EF	det, um den richtigen Wert aus der
C3E0 B5 E2	LDA \$E2,X	Suchtabelle ab \$C440 zu lesen.
C3E2 10 04	BPL \$C3E8	
C3E4 06 6F	ASL \$6F	
C3E6 06 6F	ASL \$6F	D.'
C3E8 4A	LSR	Drivenummer 0 oder 1
C3E9 90 EA C3EB 06 6F	BCC \$C3D5 ASL \$6F	verzweige, bei Drivenummer 0
C3ED D0 E6	BNE \$C3D5	
C3EF 68	PLA	
C3F0 AA	TAX	Akkuinhalt als Index
		Wert aus Suchtabelle lesen
C3F4 48	PHA	und auf Stack retten
C3F5 29 03		
		Anzahl der nötigen Lesezugriffe
C3FA 68	PLA	Akkuinhalt zurückholen
C3FB 0A	ASL	Auf Bit 6=1 testen
C3FC 10 3E	BPL \$C43C	verzweige, wenn Bit 6=0 war
C3FE A5 E2	LDA \$E2	erste Drivenummer zum Lesen holen
C400 29 01	AND #\$01	andere Werte ausschließen
C402 85 7F	STA \$7F	und als aktuelle Nummer abspeichern
C404 AD 8C 02	LDA \$028C	Anzahl der nötigen Lesezugriffe
C407 F0 2B	BEQ \$C434	verzweige, wenn kein Zugriff
	JSR \$C63D	Drive, wenn nötig, initialisieren
	BEQ \$C420	verzweige, wenn Status ok
C40E 20 8F C3		auf anderes Drive unischalten
C411 A9 00	LDA #\$00	

```
C413 8D 8C 02 STA $028C Anzahl der Lesezugriffe löschen
C416 20 3D C6 JSR $C63D Drive, wenn nötig, initialisieren
C419 F0 1E BEQ $C439 verzweige, wenn Status ok C41B A9 74 LDA \#$74 Fehlernummer in Akku
C41D 20 C8 C1 JSR $C1C8 '74 DRIVE NOT READY' ausgeben
C420 20 8F C3 JSR $C38F auf anderes Drive umschalten
C423 20 3D C6 JSR $C63D Drive, wenn nötig, initial isisren
C426 08 PHP Drivestatus merken
C427 20 8F C3 JSR $C38F auf anderes Drive umschalten C42A 28 PLP Drivestatus zurückholen
C42A 28 PLP
           BEQ $C439 verzweige, wenn Status ok
C42B F0 0C
C42D A9 00 LDA #$00
C42F 8D 8C 02 STA $028C Anzahl der Lesezugriffe löschen
C432 F0 05 BEQ $C439 unbedingter Sprung
C434 20 3D C6 JSR $C63D Drive, wenn nötig, initialisieren
C437 D0 E2 BNE $C41B verzweige bei Fehler
C439 4C 00 C1 JMP $C100 LED für aktuelles Drive einschalten
            ROL
                       zweite Drivenummer in A schieben
C43C 2A
C43D 4C 00 C4 JMP $C400 Nächsten Zugriff vorbereiten
_____
                        Bytes zum Suchen einer Datei
C44F 00 80 41 01 01 01 01 81
C44F 81 81 81 42 42 42 42
C44F
                         Sucht alle Files, die in der
                         Eingabezeile gefordert werden und
                         stellt danach die erforderlichen Zeiger
                         zur weiteren Bearbeitung her. Aussprung
                        mit RTS, wenn File gefunden worden ist.
C44F 20 CA C3 JSR $C3CA Drive(s) auf Zugriff vorbereiten
C452 A9 00 LDA #$00
C454 8D 92 02 STA $0292 Suche nach gültigem File anzeigen
C457 20 AC C5 JSR $C5AC Zeiger setzen und Suchen beginnen
C45A D0 19 BNE $C475 verzweige, wenn Eintrag gefunden
C45C CE 8C 02 DEC $028C Anzahl der Zugriffe vermindern
C45F 10 01 BPL $C462 verzweige, wenn noch Zugriffe nötig
         RTS
C461 60
                        Ende
C462 A9 01 LDA #$01
C464 8D 8D 02 STA $028D setze Flag für Lesezugriff
C467 20 8F C3 JSR $C38F auf anderes Drive umschalten
C46A 20 00 C1 JSR $C100 LED für aktuelles Drive einschalten
C46D 4C 52 C4 \, JMP \mbox{\$C452} \, und Suche fortsetzen
C470 20 17 C6 JSR $C617 nächsten gültigen Eintrag suchen
```

```
C473 F0 10 BEQ $C485 aufhören, wenn nicht gefunden
C475 20 D8 C4 JSR $C4D8 Fileeinträge prüfen
C478 AD 8F 02 LDA $028F Fileeinträge gefunden
          BEQ $C47E verzweige, wenn nein
C47B F0 01
C47D 60
            RTS
                   alles gefunden, also Ende
C47E AD 53 02 LDA $0253 Flag für gesuchten Eintrag gefunden
C481 30 ED BMI $C470 verzweige, wenn nicht gefunden; A=FF C483 10 F0 BPL $C475 unbedingter Sprung
C485 AD 8F 02 LDA $028F Einträge alle gefunden?
C488 F0 D2 BEQ $C45C weiter suchen, wenn nein
C48A 60
            RTS
                       alles gefunden, also Ende
_____
C48B
                        Sucht den nächsten Filenamen im
                        Directory. Wird er auf einem Laufwerk
                        nicht gefunden, so wird auf das andere
                        umgeschaltet.
C48B 20 04 C6 JSR $C604 Zeiger setzen und Suchen beginnen
C48E F0 1A BEQ $C4AA verzweige, wenn nicht gefunden
C490 D0 28
            BNE $C4BA unbedingter Sprung
C492 A9 01 LDA #$01
C494 8D 8D 02 STA $028D Flag für Lesezugriff setzen
C497 20 8F C3 JSR $C38F auf anderes Drive umschalten
C49A 20 00 C1 JSR $C100 LED für aktuelles Drive einschalten
            LDA #$00
C49D A9 00
C49F 8D 92 02 STA $0292 Suche nach gültigem File anzeigen
C4A2 20 AC C5 JSR $C5AC Zeiger setzen und Suche beginnen
C4A5 D0 13 BNE $C4BA verzweige, wenn Filename gefunden
C4A7 8D 8F 02 STA $028F Flag für Einträge gefunden setzen
C4AA AD 8F 02 LDA $028F Flag für Fileeinträge gefunden
C4AD D0 28 BNE $C4D7 verzweige, wenn alle Namen gefunden
C4AF CE 8C 02 DEC $028C Zähler für Zugriffe vermindern
          BPL $C492
C4B2 10 DE
                       verzweige, wenn Zugriff noch nötig
C4B4 60
            RTS
                        Ende
C4B5 20 17 C6 JSR $C617 Nächsten gültigen Eintrag suchen
C4B8 F0 F0
            BEQ $C4AA kein weiterer Eintrag mehr ?
C4BA 20 D8 C4 JSR $C4D8 gesuchte Einträge gefunden?
C4BD AE 53 02 LDX $0253 Flag für gesuchten Eintrag gefunden
C4C0 10 07 BPL $C4C9 verzweige, wenn Eintrag gefunden
C4C2 AD 8F 02 LDA $028F Flag für Einträge gefunden
C4C5 F0 EE BEQ $C4B5 weitersuchen, wenn nicht gefunden
C4C7 D0 0E BNE $C4D7 Eintrag gefunden; Ende
C4C9 AD 96 02 LDA $0296 Filetyp überprüfen
C4CC F0 09 BEQ $C4D7 kein Filetyp; Ende
C4CE B5 E7 LDA $E7,X Parameter aus Tabelle holen
```

```
C4D0 29 07 AND #$07
                           Filetyp aussondern
C4D2 CD 96 02 CMP $0296 mit gefundenem vergleichen
C4D5 D0 DE BNE $C4B5 weitersuchen, wenn ungleich
         RTS
                      File gefunden; Ende
C4D7 60
_____
                            Vergleichen aller Fileeinträge im
C4D8
                            Directory mit denen im Befehlsstring;
                            ggf. erfolgt Setzen eines Zeigers.
C4D8 A2 FF LDX #$FF
C4DA 8E 53 02 STX $0253 Flag für Eintrag gefunden setzen
C4DD E8
           INX
                           X = $00
C4DE 8E 8A 02 STX $028A Jokerflag löschen
C4E1 20 89 C5 JSR $C589 Tabelle durchsuchen
C4E4 F0 06 BEQ $C4EC verzweige, wenn noch ein Name fehlt C4E6 60 RTS Ende; alle Files gefunden
                    Ende; alle Files gefunden
C4E7 20 94 C5 JSR $C594 Zeiger für nächstes File setzen
C4EA D0 FA

C4EA D0 FA

C4EC A5 7F

LDA $7F

Drivenummer holen und mit der des

C4EE 55 E2

C4EA D0 FA

LDA $7F

Drivenummer holen und mit der des

nächsten Filenamens vergleichen

ins Carry-Flag schieben

C4F1 90 0B

BCC $C4FE

C4F3 29 40

AND #$40

Test auf Standarddrivenummer
C4F5 F0 F0 BEQ $C4E7 nächsten Eintrag suchen
C4F7 A9 02 LDA #$02 kein Eintrag mehr auf Standard-
C4F9 CD 8C 02 CMP $028C laufwerk, also Suche auf anderem
C4FC F0 E9 BEQ $C4E7 Drive fortsetzen
C4FE BD 7A 02 LDA $027A, X nächsten Filenamen prüfen und
C501 AA TAX
                       Ende der Eingabezeile suchen
C502 20 A6 C6 JSR $C6A6
C505 A0 03
              LDY #$03 Y ist Index in die Eingabezeile
C507 4C 1D C5 JMP $C51D Eingabezeile weiter prüfen
C50A BD 00 02 LDA $0200, X Zeichen im INPUT-Puffer mit
C50D D1 94 CMP ($94), Y gefundenem Eintrag vergleichen
Zeiger in INPUT-Puffer erhöhen
              INY
C51C C8
                           Zeiger in Directorypuffer erhöhen
C51D EC 76 02 CPX $0276 Ende des Namens schon erreicht ?
C520 B0 09 BCS $C52B verzweige, wenn ja
```

```
C522 BD 00 02 LDA $0200, X nächstes Zeichen holen
                        '*' Joker ?
C525 C9 2A
             CMP #$2A
C527 F0 0C
            BEQ $C535
                         verzweige, wenn ja
C529 D0 DF
             BNE $C50A
                         weitersuchen
C52B C0 13
            CPY #$13
                         Ende des Directoryeintrags ?
C52D B0 06
             BCS $C535 verzweige, wenn ja
C52F B1 94
             LDA ($94), Y Zeichen aus Directorypuffer
C531 C9 A0
             CMP #$A0
                        'Shift Space'; Ende des Namens ?
C533 D0 B2
             BNE $C4E7
                         verzweige, wenn nein
C535 AE 79 02 LDX $0279 Position des gefundenen Namens
C538 8E 53 02 STX $0253 merken
C53B B5 E7
             LDA $E7,X
                       Filetypangabe holen
C53D 29 80
             AND #$80
                        Bit 7 absondern
C53F 8D 8A 02 STA $028A und als Joker-Flag abspeichern
C542 AD 94 02 LDA $0294
                         Zeiger auf Eintrag holen
C545 95 DD
             STA $DD, X und in Tabelle abspeichern
C547 A5 81
             LDA $81
                         Sektornummer des Fileeintrags
C549 95 D8
             STA $D8,X
                         in Tabelle eintragen
C54B A0 00
             LDY #$00
                         Index zurücksetzen
C54D B1 94
             LDA ($94), Y Filetyp holen
C54F C8
             INY
C550 48
             PHA
                         und auf Stack retten
                         Bit 6 für Scratch-Schutz
C551 29 40
             AND #$40
C553 85 6F
             STA $6F
                         isolieren und abspeichern
C555 68
             PLA
                         Filetyp zurückholen
C556 29 DF
            AND #$DF
                        Bit 5 löschen
                         verzweige, wenn File geschlossen
C558 30 02
            BMI $C55C
C55A 09 20
            ORA #$20
                         Bit 5 wieder setzen
C55C 29 27
             AND #$27
                         Bits 3, 4, 6 und 7 löschen
C55E 05 6F
            ORA $6F
                         Bit 6 zurückholen
C560 85 6F
             STA $6F
                        Ergebnis in Zwischenspeicher
            LDA #$80
                        Alle unwichtigen
C562 A9 80
C564 35 E7
            AND $E7,X Bits in der
                        Tabelle werden gelöscht und
C566 05 6F
             ORA $6F
C568 95 E7
             STA $E7, X das Ergebnis wieder abgespeichert
C56A B5 E2
             LDA $E2,X Drivenummerntabelle auf
C56C 29 80
             AND #$80
                         die gleiche Art
C56E 05 7F
             ORA $7F
                         bereinigen
C570 95 E2
             STA $E2,X
C572 B1 94
             LDA ($94), Y Tracknummer des Files holen
C574 9D 80 02 STA $0280, X und ersten Track abspeichern
C577 C8
             INY
C578 B1 94
            LDA ($94), Y Sektornummer des Files holen
C57A 9D 85 02 STA $0285,X und als ersten Sektor abspeichern
```

```
C57D AD 58 02 LDA $0258 Recordlänge
C580 D0 07 BNE $C589 verzweige, wenn schon geholt
C582 A0 15 LDY #$15 Zeiger setzen
C584 B1 94 LDA ($94),Y und Recordlänge aus Puffer holen
C586 8D 58 02 STA $0258 als aktuelle Länge abspeichern
C589 A9 FF LDA #$FF
C58B 8D 8F 02 STA $028F Flag für Fileeinträge gefunden
C58E AD 78 02 LDA $0278 Anzahl der Filenamen
C591 8D 79 02 STA $0279
C594 CE 79 02 DEC $0279 vermindern
C597 10 01
           BPL $C59A verzweige, wenn größer Null
            RTS
                  kein Filename mehr; Ende
C599 60
C59A AE 79 02 LDX $0279 Anzahl der Filenamen
C59D B5 E7 LDA $E7,X File schon gefunden ?
C59F 30 05 BMI $C5A6 nein, wenn Bit 7 noch gesetzt
C5A1 BD 80 02 LDA $0280, X Tracknummer schon geholt ?
C5A4 D0 EE BNE $C594 ja, wenn ungleich Null C5A6 A9 00 LDA #$00
C5A8 8D 8F 02 STA $028F Flag zurücksetzen und
C5AB 60 RTS Ende, da alle Namen gefunden
______
C5AC
                         Vorbereitung zum Suchen im Directory.
                         Setzen aller Standardwerte.
C5AC A0 00 LDY #$00
C5AE 8C 91 02 STY $0291 Sektor des ersten Directoryeintrags
C5B1 88
            DEY
                        Y = \$FF
C5B2 8C 53 02 STY $0253 Flag für Fileeintrag gefunden
C5B5 AD 85 FE LDA $FE85 Wert 18; Directorytrack
C5B8 85 80 STA $80 als aktuellen Track übernehmen
C5BA A9 01
            LDA #$01 Sektor 1
C5BC 85 81 STA $81 als aktuellen Sektor setzen C5BE 8D 93 02 STA $0293 Flag für letzten Sektor im File
C5C1 20 75 D4 JSR $D475 angegebenen Sektor lesen
C5C4 AD 93 02 LDA $0293 wurde der letzte Sektor gelesen ?
C5C7 D0 01 BNE $C5CA verzweige, wenn nein
C5C9 60
            RTS
                        Ende
C5CA A9 07 LDA #$07
C5CC 8D 95 02 STA $0295 Zähler für Fileeinträge setzen
C5CF A9 00 LDA #$00 erstes Byte (Tracknummer)
C5D1 20 F6 D4 JSR $D4F6 aus dem Puffer holen und
C5D4 8D 93 02 STA $0293 abspeichern
C5D7 20 E8 D4 JSR $D4E8 Zeiger in aktuellen Puffer setzen
C5DA CE 95 02 DEC $0295 Directoryzähler vermindern
C5DD A0 00 LDY #$00 erstes Byte (Filetyp)
```

```
C5DF B1 94 LDA ($94),Y aus dem Directory lesen C5E1 D0 18 BNE $C5FB Verzweize
            BNE $C5FB verzweige, wenn kein DEL File
C5E3 AD 91 02 LDA $0291 wurde schon ein DEL File gefunden 7
C5E6 D0 2F BNE $C617 ja, weiter im Directory suchen
C5E8 20 3B DE JSR $DE3B sonst Track- und Sektornummer holen
C5EB A5 81 LDA $81 Sektornummer
C5ED 8D 91 02 STA $0291 übernehmen
C5F0 A5 94
            LDA $94 Pufferzeiger Lo als Zeiger
C5F2 AE 92 02 LDX $0292
C5F5 8D 92 02 STA $0292 auf ersten Directoryeintrag setzen
C5F8 F0 1D
           BEQ $C617 verzweige, wenn Zeiger gleich Null
C5FA 60
            RTS
                         Suche erledigt; also Ende
C5FB A2 01 LDX #$01
                       gültiger Eintrag gefunden
C5FD EC 92 02 CPX $0292 war gültiger Eintrag verlangt ?
C600 D0 2D BNE $C62F verzweige, wenn ja
C602 F0 13
            BEQ $C617 nein, es wird nach einem DEL File
                         gesucht; also weitersuchen
C604 AD 85 FE LDA $FE85 Wert 18; Directorytrack
C607 85 80 STA $80 als aktuelle Tracknummer speichern C609 AD 90 02 LDA $0290 Sektornummer des aktuellen Direc-
C60C 85 81 STA $81 toryblocks speichern
C60E 20 75 D4 JSR $D475 gewünschten Block lesen
C611 AD 94 02 LDA $0294 Zeiger auf aktuellen Fileeintrag
C614 20 C8 D4 JSR $D4C8 Zeiger auf Eintrag setzen
C617 A9 FF LDA #$FF
C619 8D 53 02 STA $0253 Flag für Eintrag gefunden setzen
C61C AD 95 02 LDA $0295 Zähler für Fileeinträge
C61F 30 08
            BMI $C629 schon alle Einträge geprüft?
C621 A9 20
            LDA #$20 nein
C623 20 C6 D1 JSR $D1C6 Pufferzeiger um 32 erhöhen
C626 4C D7 C5 JMP $C5D7 und weitersuchen
C629 20 4D D4 JSR $D44D nächsten Directoryblock lesen
C62C 4C C4 C5 JMP $C5C4 und auf Eintrag untersuchen
C62F A5 94 LDA $94 Directoryzeiger Lo
C631 8D 94 02 STA $0294 aktueller Pufferzeiger
C634 20 3B DE JSR $DE3B Track- und Sektornummer holen
C637 A5 81 LDA $81 Sektornummer als aktuellen Wert
C639 8D 90 02 STA $0290 des Directoryblocks merken
C63C 60 RTS
C63D
                         Testet auf Diskette in Laufwerk und
                         initialisiert, wenn Diskette gewechselt
                         wurde.
C63D A5 68 LDA $68
                        Flag zum Sperren des Initialisieren
```

```
BNE $C669 ungleich Null, dann Ende
C63F D0 28
C641 A6 7F
              LDX $7F aktuelle Drivenummer
              LSR $1C,X Wurde Diskette gewechselt ?
C643 56 1C
C645 90 22 BCC \$C669 nein, dann Ende C647 A9 FF LDA \$\$FF
C649 8D 98 02 STA $0298 Job Fehlerflag setzen
C64C 20 0E D0 JSR $D00E Auf Diskette im Laufwerk prüfen
C64F A0 FF LDY #$FF Fehlerflag in Y setzen C651 C9 02 CMP #$02 SYNC-Signal gefunden ?
C653 F0 0A BEQ $C65F Fehlermeldung, wenn nein
              CMP #$03 Blockheader gefunden ?
C655 C9 03
C657 F0 06

BEQ $C65F

Fehlermeldung, wenn nein

C659 C9 OF

CMP #$0F

Laufwerk ansprechbar?

C65B F0 02

BEQ $C65F

Fehlermeldung, wenn nein

alles ok; Fehlerflag löschen

C65F A6 7F

LDX $7F

aktuelle Drivenummer
C661 98
              TYA
                            Fehlerflag in A
              STA $FF,X und abspeichern
C662 95 FF
C664 D0 03 BNE $C669 verzweige, wenn Fehler
C666 20 42 D0 JSR $D042 Drive initialisieren
C669 A6 7F LDX $7F aktuelle Drivenummer
C66B B5 FF
              LDA $FF, X Fehlercode holen
C66D 60
              RTS
C66E
                             Schreibt Filenamen aus dem
                             Kommandopuffer in den Directorypuffer.
                             A enthält die Länge des Namens; X
                             enthält die Position im Befehlsstring;
                             Y enthält die Puffernummer.
C66E 48
               PHA
                             Länge des Filenamens retten
C66F 20 A6 C6 JSR $C6A6 Ende der Eingabezeile suchen
C672 20 88 C6 JSR $C688 durch X festgelegten Teil in Puffer
C675 68
              PLA
                            Y schreiben und Länge wiederholen
C676 38
               SEC
                            Subtraktion vorbereiten und Länge
C677 ED 4B 02 SBC $024B mit maximaler Länge vergleichen
C67A AA
              TAX
                            Ergebnis nach X
C67B F0 0A BEQ $C687 Länge gleich maximaler Länge ? C67D 90 08 BCC $C687 nein; größer ? dann verzweigen
C67F A9 A0
              LDA #$AO kleiner, dann den Rest mit
C681 91 94
               STA ($94),Y 'Shift Space' auffüllen
C683 C8
               INY
               DEX
C684 CA
C685 D0 FA
              BNE $C681
C687 60
               RTS
```

```
C688
                         Schreibt den Inhalt des INPUT-Buffer in
                         irgendeinen anderen Puffer. Y enthält
                         die Nummer des anderen Puffers; X
                         enthält die Position des ersten
                         Zeichens im INPUT-Butter.
C688 98
           TYA
                        Puffernummer nach A
C689 0A
            ASL
                        mal 2
C68A A8
            TAY
                        als Index verwenden
C68B B9 99 00 LDA $0099, Y Pufferzeiger Lo aus Tabelle
C68E 85 94 STA $94 als Zeiger in Directorypuffer Lo
C690 B9 9A 00 LDA $009A, Y Pufferzeiger Hi aus Tabelle
C693 85 95 STA $95 als Zeiger in Directorypuffer Hi
C695 A0 00 LDY #$00
C697 BD 00 02 LDA $0200, X Zeichen aus INPUT-Puffer holen
C69A 91 94 STA ($94), Y und in neuen Puffer schreiben
            INY
C69C C8
C69D F0 06 BEQ $C6A5 Ende, wenn Y > 255
C69F E8 INX
C6A0 EC 76 02 CPX $0276 letztes Zeichen bereits erreicht ? C6A3 90 F2 BCC $C697 weitermachen, wenn nein
C6A5 60
            RTS Ende, da alle Zeichen geschrieben
______
C6A6
                         Ende des Namens im Befehlsstring
                         suchen, dessen Anfangsposition im
                         INPUT-Buffer sich in X befindet.
C6A6 A9 00 LDA #$00
C6A8 8D 4B 02 STA $024B Länge des Namens setzen
                       Position des ersten Zeichens
        TXA
C6AB 8A
C6AC 48
                        auf Stack retten
            PHA
C6AD BD 00 02 LDA $0200, X Zeichen aus INPUT-Puffer holen
C6B0 C9 2C CMP #$2C mit ',' vergleichen C6B2 F0 14 BEQ $C6C8 Ende, wenn gleich
C6B4 C9 3D CMP #$3D mit '=' vergleichen C6B6 F0 10 BEQ $C6C8 Ende, wenn gleich
C6B8 EE 4B 02 INC $024B Länge des Namens erhöhen
            INX
                        Index erhöhen
C6BB E8
C6BC A9 OF LDA #$0F Wert 15
C6BE CD 4B 02 CMP $024B mit Länge vergleichen
C6C1 90 05 BCC $C6C8 Ende, wenn Länge größer
C6C3 EC 74 02 CPX $0274 mit Zeilenende vergleichen
C6C6 90 E5 BCC $C6AD weitermachen, wenn kleiner
C6C8 8E 76 02 STX $0276 Ende des Namens abspeichern
C6CB 68
         PLA
                    Anfangsposition zurückholen
```

C6CC AA C6CD 60	TAX RTS	
C6CE		Holt einen Fileeintrag auis dem Directory über den internen Lesekanal (SA=\$11/17)
C6D4 20 DE C6 C6D7 68 C6D8 85 82	PHA LDA \$82 PHA JSR \$C6DE PLA STA \$82 PLA STA \$83	aktuelle Sekundäradresse auf Stack aktuelle Kanalnummer auf Stack
C6DE C6DE A9 11 C6E0 85 83 C6E2 20 EB D0 C6E5 20 E8 D4 C6E8 AD 53 02 C6EB 10 0A C6ED AD 8D 02 C6F0 D0 0A C6F2 20 06 C8 C6F5 18 C6F6 60	STA \$83 JSR \$D0EB JSR \$D4E8 LDA \$0253 BPL \$C6F7 LDA \$028D BNE \$C6FC JSR \$C806 CLC	Lesekanal setzen Kanal suchen und zum Lesen offnen Directorypufferzeiger neu setzen Flag für Eintrag vorhanden letzter Eintrag ? ja, Flag für Zugriff auf anderes
C6F7 AD 8D 02 C6FA F0 1F C6FC CE 8D 02 C6FF D0 0D C701 CE 8D 02 C704 20 8F C3 C707 20 06 C8 C70A 38 C70B 4C 8F C3	BEQ \$C71B DEC \$028D BNE \$C70E DEC \$028D JSR \$C38F JSR \$C806 SEC	Zugriff auf anderes Drive ? verzweige, wenn nein Flag vermindern; noch ein Zugriff ? verzweige, wenn ja Flag nochmals vermindern auf anderes Drive umschalten BLOCKS FREE Meldung schreiben auf anderes Drive umschalten; Ende
C70E A9 00 C710 8D 73 02 C713 8D 8D 02 C716 20 B7 C7 C719 38 C71A 60	LDA #\$00 STA \$0273 STA \$028D JSR \$C7B7 SEC RTS	Anzahl der Blocks Hi Flag für Diskettenzugriff löschen Directoryüberschrift schreiben Ende

```
LDX #$18
C71B A2 18
                          24; Länge eines Directoryeintrags
C71D A0 1D
              LDY #$1D
                          Position des Hi Bytes der Filelänge
C71F B1 94
              LDA ($94), Y Anzahl der Blocks Hi
C721 8D 73 02 STA $0273
                          in Zwischenspeicher schreiben
C724 F0 02
              BEQ $C728
                          verzweige, wenn Länge Null
C726 A2 16
              LDX #$16
                          22; Länge des Eintrags minus 2
C728 88
              DEY
                          zeigt auf Anzahl der Blocks Lo
C729 B1 94
             LDA ($94), Y Anzahl der Blocks Lo holen
C72B 8D 72 02 STA $0272
                         und in Zwischenspeicher
C72E E0 16
             CPX #$16
                          Länge minus 2
C730 F0 0A
              BEQ $C73C verzweige, wenn X gleich $16
C732 C9 0A
              CMP #$0A
                          vergleiche Blockzahl Lo mit 10
C734 90 06
              BCC $C73C verzweige, wenn kleiner
C736 CA
              DEX
C737 C9 64
              CMP #$64
                          vergleiche Blockzahl Lo mit 100
C739 90 01
             BCC $C73C
                        verzweige, wenn kleiner
C73B CA
              DEX
C73C 20 AC C7 JSR $C7AC
                        Directorypuffer löschen
C73F B1 94
             LDA ($94), Y Y=0; Hole Filetyp
C741 48
             PHA
                          auf Stack
C742 0A
                          teste auf Bit 6; Bit 7 ins Carry
             ASL
C743 10 05
             BPL $C74A
                          verzweige, wenn nicht gesetzt
                         '<' Zeichen für Scratch Schutz
C745 A9 3C
             LDA #$3C
C747 9D B2 02 STA $02B2, X hinter den Filetyp in Puffer
C74A 68
             PLA
                          Filetyp zurückholen
C74B 29 OF
             AND #$0F
                         Bits 0 bis 3 absondern
C74D A8
              TAY
                          als Index in Filetypentabelle
C74E B9 C5 FE LDA $FEC5, Y 3. Buchstaben holen
C751 9D B1 02 STA $02B1, X und in Puffer schreiben
C754 CA
              DEX
C755 B9 C0 FE LDA $FEC0, Y 2. Buchstaben holen
C758 9D B1 02
             STA $02B1, X und in Puffer schreiben
C75B CA
              DEX
C75C B9 BB FE LDA $FEBB, Y 1. Buchstaben holen
C75F 9D B1 02 STA $02B1, X und in Puffer schreiben
C762 CA
              DEX
C763 CA
              DEX
C764 B0 05
              BCS $C76B
                          verzweige, wenn File geschlossen
C766 A9 2A
              LDA #$2A
                          '*' als Zeichen
C768 9D B2 02 STA $02B2,X vor Filetyp in den Puffer schreiben
C76B A9 A0
             LDA #$A0
                          'Shift Blank'
C76D 9D B1 02 STA $02B1, X in den Puffer schreiben
C770 CA
              DEX
C771 A0 12
             LDY #$12
                          Endeposition des Filenamens
```

```
C773 B1 94 LDA ($94), Y Filenamen aus aktuellem Puffer
C775 9D B1 02 STA $02B1,X in Directorypuffer schreiben
C778 CA
              DEX
               DEY
C779 88
C780 9D B1 02 STA $02B1, X vor Filenamen in Puffer schreiben
C783 E8
               INX
C784 E0 20 CPX #$20 32; Länge des Fileeintrags C786 B0 0B BCS $C793 Ende schon erreicht ?
C788 BD B1 02 LDA $02B1,X Zeichen aus Directorypuffer holen
C78B C9 22 CMP #$22 mit '"' vergleichen
C78D F0 04 BEQ $C793 verzweige, wenn gleich
C78F C9 A0 CMP #$A0 mit 'Shift Space' vergleichen
C791 D0 F0 BNE $C783 verzweige, wenn ungleich
C793 A9 22 LDA #$22 durch '"' ersetzen
C795 9D B1 02 STA $02B1,X
C798 E8
              INX
C799 E0 20 CPX #$20 Ende des Namens schon erreicht ?
C79B B0 0A BCS $C7A7 verzweige, wenn ja
C79D A9 7F LDA #$7F
C79F 3D B1 02 AND $02B1, X Bit 7 in den restlichen Zeichen
C7A2 9D B1 02 STA $02B1,X löschen
C7A5 10 F1 BPL $C798
C7A7 20 B5 C4 JSR $C4B5 nächsten Directoryeintrag suchen
C7AA 38 SEC
C7AB 60
              RTS
                             Löschen des Puffers für den Namen im
C7AC
                             Directory durch Füllen mit $20.
C7AC A0 1B LDY #$1B Länge des Directorypuffers C7AE A9 20 LDA #$20 'Space'
C7B0 99 B0 02 STA $02B0, Y in den Puffer schreiben
C7B3 88 DEY
C7B4 D0 FA BNE $C7B0 27 mal C7B6 60 RTS
С7В7
                             Kopf des Directory für Anzeige erzeugen
                              und in Directory-Puffer $02B0-02D4
                              schreiben.
C7B7 20 19 F1 JSR $F119 Zeiger für BAM setzen
C7BA 20 DF F0 JSR $F0DF BAM, wenn nötig, von Diskette lesen
C7BD 20 AC C7 JSR $C7AC Directorypuffer löschen
```

```
C7C9 A9 00 LDA #$00 Null
C7CB 8D 73 02 STA $0273 als Blockanzahl Hi
C7CE A6 F9 LDX $F9 aktuelle Puffernummer
C7D0 BD E0 FE LDA $FEE0,X Pufferadresse Hl als aktuellen
C7D3 85 95 STA $95 Pufferzeiger Hl setzen
C7D5 AD 88 FE LDA $FE88 144; Position des Diskettennamens
C7D5 AD 88 FE LDA $FE88 144; Position des Diskettennamens
C7D8 85 94 STA $94 als Pufferzeiger Lo merken
C7DA AO 16 LDY #$16 Anzahl der Zeichen im Namen
C7DC B1 94 LDA ($94),Y Zeichen des Namens aus Puffer holen
C7DE C9 AO CMP #$AO 'Shift Space'?
C7E0 DO 0B BNE $C7ED verzweige, wenn nein
C7E2 A9 31 LDA #$31 '1'
C7E4 2C .BYTE 2C
C7E5 B1 94 LDA ($94),Y Zeichen aus Puffer holen
C7E7 C9 AO CMP #$AO 'Shift Space'?
C7E9 DO 02 BNE $C7ED verzweige, wenn nein
C7E8 A9 20 LDA #$20 'Space'
C7ED 99 B3 02 STA $02B3,Y in den Directorypuffer schreiben
C7ED 99 B3 02 STA $02B3,Y in den Directorypuffer schreiben
C7F0 88 DEY
C7F1 10 F2 BPL $C7E5
C7F3 A9 12 LDA #$12 'RVS on'
C7F5 8D B1 02 STA $02B1 in den Puffer schreiben
C7F8 A9 22 LDA #$22 '"'
C7FA 8D B2 02 STA $02B2 vor und
C7FD 8D C3 02 STA $02C3 hinter den Namen schreiben
C800 A9 20 LDA #$20 'Space'
C802 8D C4 02 STA $02C4 als letztes Zeichen des Namens
C805 60 RTS
_____
C806
                                   Zeile mit 'BLOCKS FREE' erzeugen und in
                                   Directory-Puffer schreiben.
C806 20 AC C7 JSR $C7AC Directorypuffer löschen
C809 A0 0B LDY #$0B 12 Bytes
C80B B9 17 C8 LDA $C817, Y 'BLOCKS FREE.' holen und
C80E 99 B1 02 STA $02B1, Y in den Puffer schreiben
                  DEY
C811 88
C812 10 F7 BPL $C80B
C814 4C 4D EF JMP $EF4D Anzahl der freien Blocke holen
                                   Bytes für 'BLOCKS FREE'
C817
```

```
C81F 52 45 45 2E
                                  SCRATCH-Befehl
C823 20 98 C3 JSR $C398 Filetyp ermitteln und Werte setzen
C826 20 20 C3 JSR $C320 Drivenummer aus Befehlsstring holen
C829 20 CA C3 JSR $C3CA Zugriff auf Laufwerk vorbereiten
C82C A9 00 LDA #$00
C82E 85 86 STA $86 Anzahl der gelöschten Flies C830 20 9D C4 JSR $C49D Ersten Directoryeintrag suchen
C833 30 3D BMI $C872 verzweige, wenn nicht gefunden
C835 20 B7 DD JSR $DDB7 File ordnungsgemäß geschlossen ?
C838 90 33 BCC $C86D verzweige, wenn nein; kein SCRATCH
C83A A0 00 LDY #$00 Zeiger auf Fileeintrag
C83C B1 94 LDA ($94), Y Filetyp holen
C83E 29 40 AND #$40 Bit 6 isolieren; Scratch Schutz ?
C840 D0 2B BNE $C86D verzweige, wenn ja; kein SCRATCH
C842 20 B6 C8 JSR $C8B6 Filetyp = $00 setzen; BAM schreiben
C845 A0 13 LDY #$13
C847 B1 94 LDA ($94),Y Tracknummer des ersten Side—Sektors
C849 F0 0A BEQ $C855 verzweige, wenn nicht vorhanden
C84B 85 80 STA $80 Tracknummer übernehmen
                 INY
C84D C8
C84E B1 94 LDA ($94),Y Sektornummer holen und C850 85 81 STA $81 ebenfalls übernehmen
C852 20 7D C8 JSR $C87D Side-Sektoren löschen
C855 AE 53 02 LDX $0253 Nummer der gefundenen Datei
C858 A9 20
                LDA #$20
C85A 35 E7 AND $E7,X Bit 5 in Tabelle testen C85C D0 0D BNE $C86B verzweige, wenn gesetzt; File offen
C85E BD 80 02 LDA $0280, X Tracknummer des Files holen und
C861 85 80 STA $80
                             übernehmen
C863 BD 85 02 LDA $0285, X Sektornummer
C866 85 81
                 STA $81 ebenfalls übernehmen
C868 20 7D C8 JSR $C87D Datei löschen; BAM neu schreiben
C86B E6 86 INC $86 Anzahl der gelöschten Files erhöhen
C86D 20 8B C4 JSR $C48B nächsten Dateieintrag suchen
C870 10 C3 BPL $C835 verzweige, wenn vorhanden; SCRATCH
C872 A5 86
                LDA $86 Anzahl der gelöschten Files
C874 85 80 STA $80 für die Ausgabe bereitstellen C876 A9 01 LDA #$01 Nummer der 'Fehlermeldung' C878 A0 00 LDY #$00 Nummer des Sektors
C87A 4C A3 C1 JMP $C1A3 '01 FILES SCRATCHED' ausgeben
```

C817 42 4C 4F 43 4B 53 20 46

```
C87D
                        Datei löschen und Blöcke in der BAM
                        wieder freigeben. Bam schreiben.
C87D 20 5F EF JSR $EF5F Ersten Dateiblock wieder freigeben
C880 20 75 D4 JSR $D475 internen Lesekanal öffnen (SA=17)
C883 20 19 F1 JSR $F119 Puffernummer für BAM nach X holen
C886 B5 A7 LDA $A7, X aktuelle Kanalnummer
C888 C9 FF CMP #$FF ist der Puffer inaktiv ?
C88A F0 08 BEQ $C894 verzweige, wenn ja
C88C AD F9 02 LDA $02F9 Flag für BAM nicht auf Diskette
C88F 09 40 ORA #$40 schreiben; Bit 6 setzen
C891 8D F9 02 STA $02F9 Anzeige, daß beide Puffer aktiv
C894 A9 00 LDA #$00 Parameter für gerade aktiven
C896 20 C8 D4 JSR $D4C8 Puffer setzen
C899 20 56 D1 JSR $D156 Tracknummer aus Puffer holen
C89C 85 80 STA $80 und merken
C89E 20 56 D1 JSR $D156 Sektornummer aus Puffer holen
C8A1 85 81 STA $81 und merken
C8A3 A5 80 LDA $80 Tracknummer (letzter Block7)
C8A5 D0 06 BNE $C8AD verzweige, wenn ungleich Null
C8A7 20 F4 EE JSR $EEF4 BAM schreiben
C8AA 4C 27 D2 JMP $D227 Lesekanal wieder freigeben
C8AD 20 5F EF JSR $EF5F Block in BAM freigeben
C8B0 20 4D D4 JSR $D44D Nächsten Block des Files lesen
C8B3 4C 94 C8 JMP $C894 und ebenfalls freigeben
______
C8B6
                       Fileeintrag im Directory löschen.
C8B6 A0 00 LDY #$00 Zeiger in auf erstes Zeichen im C8B8 98 TYA Fileeintrag setzen (Filetyp)
C8B9 91 94 STA ($94), Y und diesen löschen (DEL)
C8BB 20 5E DE JSR $DE5E geänderten Bleck wieder schreiben
C8BE 4C 99 D5 JMP $D599 und Ende des Jobs abwarten
_____
C8C1
                       BACKUP-Befehl (n.v.)
C8C1 A9 31 LDA #$31
                      Nummer der Fehlermeldung
C8C3 4C C8 C1 JMP $C1C8 '31 SYNTAX ERROR' ausgeben
______
C8C6
                       Routine Zum Formatieren einer Dis-
                       kette.
C8C6 A9 4C LDA #$4C
                      OP-Code für JMP
C8C8 8D 00 06 STA \$0600 in Puffer schreiben
C8CB A9 C7 LDA #$C7 Lo-Byte der Adresse
C8CD 8D 01 06 STA $0601 in Puffer
C8D0 A9 FA LDA #$FA Hi-Byte der Adresse (FAC7)
C8D2 8D 02 06 STA $0602 ebenfalls in Puffer
```

```
C8D5 A9 03 LDA #$03
                              Für Puffer 3 die aktuelle
C8D7 20 D3 D6 JSR $D6D3 Track— und Sektornummer setzen
C8D7 20 D3 D6 JSR $D6D3 Track— und Sektornummer setzen

C8DA A5 7F LDA $7F aktuelle Drivenummer

C8DC 09 E0 ORA #$E0 Jobcode; Programm im Puffer starten

C8DE 85 03 STA $03 in Jobspeicher; an DC

C8EO A5 03 LDA $03

C8E2 30 FC BMI $C8E0 auf Endemeldung warten

C8E4 C9 02 CMP #$02 o.k. Meldung ?

C8E6 90 07 BCC $C8EF verzweige, wenn ja

C8E8 A9 03 LDA #$03 Fehlernummer

C8EA A2 00 LDX #$00 für Drive 0
C8EC 4C 0A E6 \, JMP $E60A \, '21 READ ERROR' ausgeben
C8EF 60 RTS Job fehlerlos beendet
                                COPY-Befehl
C8F0
C8F0 A9 E0 LDA #$E0 BAM-Puffer
C8F2 8D 4F 02 STA $024F in Belegungsplan freigeben
C8F5 20 D1 F0 JSR $F0D1 Track- und Sektor der BAM setzen
C8F8 20 19 F1 JSR $F119 Puffernummer für BAM holen
C8FB A9 FF LDA #$FF Code für Puffer unbenutzt
C8FD 95 A7 STA $A7,X für BAM-Puffer setzen C8FF A9 OF LDA #$OF alle Kanäle
C901 8D 56 02 STA $0256 freigeben
C904 20 E5 C1 JSR $C1E5 ':' in Eingabezeile suchen
C907 D0 03 BNE $C90C verzweige, wenn gefunden
C909 4C C1 C8 JMP $C8C1 '31 SYNTAX ERROR' ausgeben C90C 20 F8 C1 JSR $C1F8 Eingabezeile prüfen
C90F 20 20 C3 JSR $C320 Drivenummern in Tabelle eintragen
C912 AD 8B 02 LDA $028B Flags für Syntaxprüfung
C915 29 55 AND #$55 mit %01010101 prüfen
C917 D0 OF BNE $C928 verzweige, wenn normales COPY
C919 AE 7A 02 LDX $027A Filetabelle
C91C BD 00 02 LDA $0200, X Zeichen des entsprechenden File-
C91F C9 2A CMP #$2A namens mit '*' vergleichen C921 D0 05 BNE $C928 verzweige, wenn kein '*' C923 A9 30 LDA #$30 Fehlernummer
C925 4C C8 C1 JMP $C1C8 '30 SYNTAX ERROR' ausgeben
C928 AD 8B 02 LDA $028B Flags für Befehlssyntax
C92B 29 D9 AND #$D9 mit %11011001 prüfen
C92D D0 F4
                BNE $C923 verzweige, wenn Syntax unkorrekt
C92F 4C 52 C9 JMP $C952 ordnungsgemäß kopieren
_____
C932
                                Parameter für das Kopieren einer ganzen
```

202

Diskette setzen (n.v.).

```
C932 A9 00
               LDA #$00
C934 8D 58 02 STA $0258 Recordlänge
C937 8D 8C 02 STA $028C Anzahl der Drivezugriffe
C93A 8D 80 02 STA $0280 Tracknummer des Files für Puffer 0
C93D 8D 81 02 STA $0281 Tracknummer des Files für Puffer 1
C940 A5 E3
               LDA $E3
                            Standardwert für Drivenummer (0)
              AND #$01 Bit 0 isolieren
STA $7F und als aktuelle Drivenummer setzen
C942 29 01
C944 85 7F
C946 09 01 ORA #$01 $01 als Sektornununer
C948 8D 91 02 STA $0291 des ersten Directoryblocks setzen
C94B AD 7B 02 LDA $027B zweiten Fileeintrag gleich dem
C94E 8D 7A 02 STA $027A ersten setzen
C951 60
               RTS
                            Ende
C952
                             Datei(en) in ein File kopieren
C952 20 4F C4 JSR $C44F Datei im Directory suchen
C955 AD 78 02 LDA $0278 Anzahl der Filenamen im Befehl
                            Weniger als drei ?
C958 C9 03 CMP #$03
C95A 90 45
BCC $C9A1 verzweige, wenn ja
C95C A5 E2
LDA $E2 erste Drivenummer
C95E C5 E3
CMP $E3 gleich der zweiten Drivenummer?
C960 D0 3F
BNE $C9A1 verzweige, wenn nein
C962 A5 DD LDA $DD Eintrag des ersten F.
C964 C5 DE CMP $DE gleich Eintrag des zu
C966 D0 39 BNE $C9A1 verzweige, wenn nein
C968 A5 D8 LDA $D8 Directoryblock C96A C5 D9
                           Eintrag des ersten Files
                            gleich Eintrag des zweiten Files ?
              LDA $D8 Directoryblock des ersten Eintrags CMP $D9 gleich dem des zweiten Eintrags?
C96C D0 33
               BNE $C9A1 verzweige, wenn nein
C96E 20 CC CA JSR $CACC gewünschtes File vorhanden ?
C971 A9 01
               LDA #$01
                            Zeiger auf zweiten Filenamen
C973 8D 79 02 STA $0279 auf erstes Zeichen setzen
C976 20 FA C9 JSR $C9FA File im Directory suchen
C979 20 25 D1 JSR $D125 125 und Filetyp holen
C97C F0 04
               BEQ $C982 verzweige, wenn SCRATCHED File
C97E C9 02
              CMP #$02
                            Dateitypen identisch ?
C980 D0 05
               BNE $C987 verzweige, wenn ja
             LDA #$64
C982 A9 64
                            Fehlernummer
C984 20 C8 C1 JSR $C1C8 '64 FILE TYPE MISMATCH' ausgeben
C987 A9 12
              LDA #$12 Nummer des internen Schreibkanals
C989 85 83
               STA $83
                             (18) setzen
C98B AD 3C 02 LDA $023C Kanal Status
C98E 8D 3D 02 STA $023D übernehmen
C991 A9 FF
             LDA #$FF Code für nicht benutzten Kanal
C993 8D 3C 02 STA $023C
                            setzen
```

```
C996 20 2A DA JSR $DA2A erstes File kopieren
C999 A2 02 LDX #$02 und APPEND weiterer Filas
C99B 20 B9 C9 JSR $C9B9 durchführen
C99E 4C 94 C1 JMP $C194 Ende
C9A1 20 A7 C9 JSR $C9A7 Files kopieren
C9A4 4C 94 C1 JMP $C194 und fertig
______
C9A7
                         Kopieren der Dateien
C9A7 20 E7 CA JSR $CAE7 prüfen, ob File vorhanden
C9AA A5 E2 LDA $E2 Drivenummer des ersten Files
C9AC 29 01 AND #$01 isolieren
C9AE 85 7F STA $7F und als aktuelle Drivenummer setzen
C9B0 20 86 D4 JSR $D486 internen Schreibkanal öffnen
C9B3 20 E4 D6 JSR $D6E4 neue Datei im Directory eintragen C9B6 AE 77 02 LDX $0277 Zeiger in ersten Filenamen
C9B9 8E 79 02 STX $0279 als aktuellen Zeiger übernehmen
C9BF A9 11 LDA #$11 Nummer des internen Lesekanals C9C1 85 83 STA $83 als aktuelle SA setzen C9C3 20 EB D0 JSR $D0EB unbenutzten Lesekanal suchen
C9C6 20 25 D1 JSR $D125 Abfrage auf REL-Datei
C9C9 D0 03 BNE $C9CE verzweige, wenn kein REL-File
C9CB 20 53 CA JSR $CA53 kopieren von relativen Dateien
C9CE A9 08 LDA #$08 EOI-Signal
C9D0 85 F8 STA $F8
                         setzen
C9D2 4C D8 C9 JMP $C9D8
C9D5 20 9B CF JSR $CF9B letztes Byte auf Diskette schreiben
C9D8 20 35 CA \, JSR $CA35 \, Byte über internen Lesekanal holen
C9DB A9 80 LDA #$80 Byte 7 abfragen, d.h.
C9DD 20 A6 DD JSR $DDA6 auf letzten Record testen
C9E0 F0 F3 BEQ $C9D5 verzweige, wenn noch weitere folgen
C9E2 20 25 D1 JSR $D125 Filetyp holen
C9E5 F0 03 BEQ $C9EA verzweige, wenn weitere Records
C9E7 20 9B CF JSR $CF9B letztes Datenbyte schreiben
C9EA AE 79 02 LDX $0279 aktuelle Filenamenzeiger
             INX
C9ED E8
                        erhöhen und mit der
C9EE EC 78 02 CPX $0278 Länge des Filenamen vergleichen
C9F1 90 C6 BCC $C9B9 verzweige, wenn kleiner
C9F3 A9 12 LDA #$12 Nummer für internen Schreibkanal C9F5 85 83 STA $83 als aktuelle Kanalnummer setzen
C9F7 4C 02 DB JMP $DB02 COPY-Kanal und File schließen
C9FA
```

Internen Kanal zum Lesen eines Files öffnen.

```
C9FA AE 79 02 LDX $0279 Zeiger auf Filenamen
C9FD B5 E2 LDA $E2, X zugehörige Drivenummer holen
C9FF 29 01 AND #$01 isolieren
CA01 85 7F STA $7F und als aktuelle Drivenummer merken
CA03 AD 85 FE LDA $FE85 Nummer 18, Directorytrack
CA06 85 80 STA $80 als aktuelle Tracknummer setzen
CA08 B5 D8 LDA $D8,X richtigen Sektor des Directory CA0A 85 81 STA $81 ebenfalls übernehmen
CAOC 20 75 D4 JSR $D475 Directoryblock lesen
CAOF AE 79 02 LDX $0279 Zeiger für aktuellen Filenamen
CA12 B5 DD LDA $DD, X zum Holen der Position des Eintrags
CA14 20 C8 D4 JSR $D4C8 setzen; Fileparameter holen
CA17 AE 79 02 LDX $0279 Zeiger für aktuellen Filenamen
CA1A B5 E7 LDA \$E7, X als Index auf Filetypmaske CA1C 29 07 AND \$\$07 Filetyp daraus isolieren und
CA1E 8D 4A 02 STA $024A als aktuellen Filetyp merken
CA21 A9 00 LDA #$00 Null als
CA23 8D 58 02 STA $0258 Recordlänge setzen; kein REL-File
CA26 20 A0 D9 JSR $D9A0 internen Lesekanal öffnen
CA29 A0 01 LDY #$01
CA2B 20 25 D1 JSR $D125 Filetyp auf REL-Datei testen
CA2E F0 01 BEQ $CA31 verzweige, wenn keine REL-Datei
            INY
                        Y=2
CA30 C8
CA31 98
             TYA
                        gibt Anzahl der Jobs an (1 oder 2)
CA32 4C C8 D4 JMP $D4C8 Track— und Sektorparameter setzen
______
```

```
CA35
                                                Byte über den internen Lesekanal holen
                                                und Sekundäradresse für internen
                                                Lesekanal setzen.
CA35 A9 11 LDA #$11
CA37 85 83 STA $83
                                               17 als SA des internen Lesekanals
                                              setzen
 CA39 20 9B D3 JSR $D39B ein Byte über Lesekanal holen
CA39 20 9B D3 JSK $D39B em byte uber lesekundt noten

CA3C 85 85 STA $85 und Zwischenspeichern

CA3E A6 82 LDX $82 Kanalnummer holen und als Index in

CA40 B5 F2 LDA $F2,X die Kanalstatustabelle benutzen

CA42 29 08 AND #$08 EOI-Bit isolieren

CA44 85 F8 STA $F8 und abspeichern

CA46 D0 0A BNE $CA52 Verzweige, wenn EOI gesetzt

CA40 20 25 D1 JSB $D125 Filetyp holen: auf REL-File testen
CA48 20 25 D1 JSR $D125 Filetyp holen; auf REL-File testen
CA4B F0 05 BEQ $CA52 verzweige, wenn kein REL—File CA4D A9 80 LDA #$80 Flag für letzten Record CA4F 20 97 DD JSR $DD97 setzen
 CA52 60 RTS
                                  Ende
 _____
 CA53
                                              Spezialroutine zum Kopieren relativer
                                              Dateien.
CA53 20 D3 D1 JSR $D1D3 Drivenummer setzen
CA56 20 CB E1 JSR $E1CB Parameter auf letzten Record setzen
CA59 A5 D6 LDA $D6 Zeiger in Side-Sektor
CA5B 48 PHA merken
CA5C A5 D5 LDA $D5 Nummer des aktuellen Side-Sektors
CA5E 48 PHA merken
CA5E 48 PHA merken
CA5F A9 12 LDA #$12 interner Schreibkanal (SA=18)
CA61 85 83 STA $83 als aktuellen Kanal speichern
CA63 20 07 D1 JSR $D107 freien Schreibkanal suchen CA66 20 D3 D1 JSR $D1D3 Drivenummer setzen
CA69 20 CB E1 JSR $E1CB letzten Side-Sektor setzen
CA6C 20 9C E2 JSR $E29C Block in Puffer lesen
CA6F A5 D6 LDA $D6 Zeiger in Side-Sektor
CA6F A5 D6 LDA $D6 Zeiger in Side—Sektor
CA71 85 87 STA $87 zwischenspeichern
CA73 A5 D5 LDA $D5 Nummer des aktuellen Side—Sektors
CA75 85 86 STA $86 zwischenspeihern
CA77 A9 00 LDA #$00
CA79 85 88 STA $88
CA7B 85 D4 STA $D4 Zeiger auf Beginn des Record
CA7D 85 D7 STA $D7 Zeiger in Record
CA7F 68 PLA Nummer des aktuellen Side—Sektors
CA80 85 D5 STA $D5 zurückholen
CA82 68 PLA Zeiger in Side—Sektor
CA83 85 D6 STA $D6 zurückholen
```

CA85 4C 3B E3	JMP \$E33B	Ende
CA88 CA88 20 20 C3	JSR \$C320	RENAME-Befehl Drivenummern aus Befehlszeile holen
CA8B A5 E3		
CA8D 29 01		Bit für Nummer isolieren
CA8F 85 E3	STA \$E3	wieder abspeichern
CA91 C5 E2		mit vorheriger Nummer vergleichen
CA93 F0 02		verzweige, wenn gleich
CA95 09 80	ORA #\$80	Bit 7 setzen, um Suche auf beiden
CA97 85 E2	STA \$E2	Drives zu initialisieren
CA99 20 4F C4	JSR \$C44F	File im Directory suchen
CA9C 20 E7 CA	JSR \$CAE7	Namen schon vorhanden?
CA9F A5 E3	LDA \$E3	Drivenummer (Standardwert)
CAA1 29 01	AND #\$01	Nummer isolieren
CAA3 85 7F	STA \$7F	als aktuelle Nummer übernehmen
CAA5 A5 D9	LDA \$D9	Sektornummer des Eintrags
CAA7 85 81		als aktuelle Sektor Hummer nehmen
CAA9 20 57 DE	JSR \$DE57	benötigten Directorysektor lesen
CAAC 20 99 D5	JSR \$D599	auf Ende des Jobs warten
CAAF A5 DE	LDA \$DE	Zeiger auf Directoryeintrag
CAB1 18	CLC	Addition vorbereiten
CAB2 69 03	ADC #\$03	zeigt jetzt auf Filenamen
CAB4 20 C8 D4	JSR \$D4C8	Pufferzeiger auf Namen setzen
CAB7 20 93 DF	JSR \$DF93	Nummer des aktiven Puffers holen
CABA A8	TAY	nach Y
CABB AE 7A 02	LDX \$027A	Zeiger auf Filetabelle
CABE A9 10	LDA #\$10	Anzahl 16, Länge des Filenamens
CAC0 20 6E C6		Namen in Puffer schreiben
CAC3 20 5E DE		Sektor wieder auf Diskette
CAC6 20 99 D5		schreiben und Ende abwarten
CAC9 4C 94 C1	JMP \$C194	Ende, Fehlermeldung bereitstellen
CACC		Prüft auf Vorhandensein des aktuellen Files.
CACC A5 E8	LDA \$E8	Masken für Fileidentifikation
CACE 29 07	· ·	Filetyp isolieren
CAD0 8D 4A 02		und als aktuellen Typ abspeichern
	LDX \$0278	Filenamenzeiger
CAD6 CA	DEX	minus 1
CAD7 EC 77 02		mit Anfangswert vergleichen
	BCC \$CAE6	verzweige, wenn kleiner
		entsprechende Tracknummer holen
CADF D0 F5	BNE \$CAD6	verzweige, wenn ungleich Null
		. == = = 90,

```
CAE1 A9 62 LDA #$62 Fehlernummer CAE3 4C C8 C1 JMP $C1C8 '62, FILE NOT FOUND' ausgeben
CAE6 60 RTS Ende, alles ok
_____
CAE 7
                               Prüft auf Namensgleichheit zweier
                               Files.
CAE7 20 CC CA JSR $CACC File mit gegebenen! Namen vorhanden?
CAEA BD 80 02 LDA $0280, X zugehörige Tracknummer
CAED F0 05 BEQ $CAF4 verzweige, wenn gleich Null CAEF A9 63 LDA #$63 Fehlernummer
CAF1 4C C8 C1 JMP $C1C8 '63, FILE EXISTS' ausgeben
CAF4 CA

DEX

Zeiger auf Tracknummern minus 1

CAF5 10 F3

BPL $CAEA

verzweige, wenn größer Null

CAF7 60

RTS

Ende, kein File mit gleichem Namen
                           -----
CAF8
                              MEMORY-Befehle
CAF8 AD 01 02 LDA $0201 zweites Zeichen des Befehlsstrings
CAFB C9 2D CMP #$2D mit '-' vergleichen
CAFD D0 4C BNE $CB4B verzweige, wenn ungleich
CAFF AD 03 02 LDA $0203 viertes Zeichen aus Befehlsstring CB02 85 6F STA $6F als Adresse Lo speichern
CB04 AD 04 02 LDA \$0204 fünftes Zeichen aus Befehlsstring
CB07 85 70 STA $70 als Adresse Hi speichern CB09 A0 00 LDY #$00
CB0B AD 02 02 LDA $0202 drittes Zeichen aus String
CB0E C9 52 CMP \$$52 mit 'R' vergleichen (M-R) CB10 F0 0E BEQ \$CB20 verzweige, wenn gleich
CB12 20 58 F2 JSR $F258 (RTS)
CB15 C9 57 CMP #$57 mit 'W' vergleichen (M-W)
CB17 F0 37 BEQ $CB50 verzweige, wenn gleich
CB19 C9 45 CMP #$45 mit 'E' vergleichen (M-E)
CB1B D0 2E BNE $CB4B Fehler, wenn ungleich
CB1D 6C 6F 00 JMP ($006F) Sprung in Programm
______
CB20
                               M-R-Befehl
CB20 B1 6F LDA ($6F),Y Byte an Adresse holen CB22 85 85 STA $85 zwischenspeichern CB24 AD 74 02 LDA $0274 Länge des Befehlsstrings
CB27 C9 06 CMP #$06 mit 6 vergleichen CB29 90 1A BCC $CB45 verzweige, wenn kleiner
CB2B AE 05 02 LDX $0205 Anzahl der zu lesenden Bytes
CB2E CA DEX minus 1
CB2F F0 14 BEQ $CB45 verzweige, wenn nur ein Byte
CB31 8A TXA Anzahl der Bytes
```

```
CLC
CB32 18
CB33 65 6F ADC $6F plus Startadresse
CB35 E6 6F INC $6F Adresse auf zweites Byte
CB37 8D 49 02 STA $0249 als Endwert merken
CB3A A5 6F LDA $6F Adresse Lo
CB3C 85 A5 STA $A5 Zeiger für Fehlermeldung Lo CB3E A5 70 LDA $70 Adresse Hi CB40 85 A6 STA $A6 Zeiger für Fehlermeldung Hi
CB42 4C 43 D4 JMP $D443 Byte auf Bus ausgeben
CB45 20 EB D0 JSR $D0EB unbenutzten Lesekanal suchen
CB48 4C 3A D4 JMP $D43A Bytes auf Bus ausgeben
CB4B A9 31 LDA #$31 Nummer der Fehlermeldung
CB4D 4C C8 C1 JMP $C1C8 '31, SYNTAX ERROR' ausgeben
_____
                                M-W-Befehl
CB50
CB50 B9 06 02 LDA $0206, Y Werte aus INPUT-Puffer holen
CB53 91 6F STA ($6F),Y und abspeichern CB55 C8 INY Zeiger erhöhen
                INY Zeiger erhöhen
CB56 CC 05 02 CPY $0205 mit Anzahl der Bytes vergleichen
CB59 90 F5 BCC $CB50 verzweige, wenn kleiner CB5B 60 RTS Ende
______
CB5C
                                USER-Befehl
CB5C AC 01 02 LDY $0201 zweites Zeichen aus Befehlsstring
CB5F C0 30 CPY #$30 mit '0' vergleichen

CB61 D0 09 BNE $CB6C verzweige, wenn ungleich

CB63 A9 EA LDA #$EA Adresse Lo für Sprungtabelle der

CB65 85 6B STA $6B USER-Befehle setzen

CB67 A9 FF LDA #$FF Adresse Hi für Sprungtabelle der

CB69 85 6C STA $6C USER-Befehle setzen

CB6B 60 RTS Ende
CB6C 20 72 CB JSR $CB72 Adresse setzen und Befehl ausführen
CB6F 4C 94 C1 JMP $C194 Ende, Fehlermeldung bereitstellen
CB72 88
                                ASCII-Befehlsnummer minus 1
                DEY
CB73 98
                TYA
               AND #$0F Zahlenwert isolieren
CB74 29 0F
                ASL mal 2 nehmen
TAY und als Zeiger benutzen
CB76 0A
CB77 A8

CB78 B1 6B

LDA ($6B),Y Adresse Lo des Befehls

CB7A 85 75

CB7C C8

INY

Zeiger auf nächstes Byte
CB77 A8
CB7D B1 6B LDA ($6B),Y Adresse Hi des Befehls CB7F 85 76 STA $76 ebenfalls setzen
CB81 6C 75 00 JMP ($0075) Sprung auf Befehl
```

```
CB84
                        '#' öffnen eines Direktzugriffskanals
CB84 AD 8E 02 LDA $028E Drivenummer des letzten Jobs
                       als aktuelle Nummer übernehmen
            STA $7F
CB87 85 7F
CB89 A5 83
            LDA $83
                       Kanalnummer
CB8B 48
            PHA
                       merken
CB8C 20 3D C6 JSR $C63D Drive ggf. initialisieren
CB8F 68
            PLA
                       Kanalnummer zurückholen
CB90 85 83 STA $83 und wieder abspeichern CB92 AE 74 02 LDX $0274 Länge des Befehlsstrings
CB95 CA
            DEX
                     mit 1 vergleichen, ob bestimmter
CB96 D0 0D
            BNE $CBA5 Puffer gewünscht
CB98 A9 01
            LDA #$01 Nur #; also kein bestimmter Puffer
CB9A 20 E2 D1 JSR $D1E2 Kanal und Puffer belegen
CB9D 4C F1 CB JMP $CBF1 Parameter setzen, Ende
CBAO A9 70 LDA #$70 Nummer für Fehlermeldung
CBA2 4C C8 C1 JMP $C1C8 '70 NO CHANNEL' ausgeben
CBA5 A0 01 LDY #$01 Zeiger auf Puffernummer und CBA7 20 7C CC JSR $CC7C diese aus Befehlsstring holen
CBAA AE 85 02 LDX $0285 Puffernummer nach X
CBAF B0 EF
            BCS $CBAO Fehler, wenn größer
CBB1 A9 00 LDA #$00
CBB3 85 6F STA $6F
CBB5 85 70 STA $70
                        Masken für Puffernummer löschen
CBB7 38
            SEC
                        Carry-Bit als Maskenbit setzen
CBB8 26 6F ROL $6F
                       Setzen des entsprechenden Bit-
CBBA 26 70
            ROL $70
                       musters für jeden Puffer, um
            DEX
CBBC CA
                        Vergleichsmaske aufzubauen
CBBD 10 F9
            BPL $CBB8
CBBF A5 6F LDA $6F Maske für Drive 0
CBC1 2D 4F 02 AND $024F mit Pufferbelegung vergleichen
CBC4 D0 DA BNE $CBA0 Fehler, wenn Puffer belegt
CBC6 A5 70
            LDA $70 Maske für Drive 1
CBC8 2D 50 02 AND $0250 mit Pufferbelegung vergleichen
CBCB D0 D3
            BNE $CBAO Fehler, wenn Puffer belegt
CBCD A5 6F LDA $6F Maske für Pufferbelegung
CBCF 0D 4F 02 ORA $024F Belegung in Tabelle eintragen
CBD2 8D 4F 02 STA $024F und abspeichern
                       Maske für Pufferbelegung (Drive 1)
CBD5 A5 70
            LDA $70
CBD7 0D 50 02 ORA $0250 Belegung in Tabelle eintragen
CBDA 8D 50 02 STA $0250 und abspeichern
CBDD A9 00 LDA #$00 Standardwert laden und
```

```
CBDF 20 E2 D1 JSR $D1E2 unbenutzten Kanal suchen
CBE2 A6 82
            LDX $82 aktuelle Kanalnummer
CBE4 AD 85 02 LDA $0285 Sektornummer für Kanal
            STA $A7,X in Kanalbelegung eintragen
CBE7 95 A7
CBE9 AA
             TAX
            LDA $7F
CBEA A5 7F
                       aktuelle Drivenummer
            STA $00,X für entsprechenden Puffer setzen
CBEC 95 00
CBEE 9D 5B 02 STA $025B, X und in Jobtabelle eintragen
CBF1 A6 83
          LDX $83
                     Sekundäradresse
CBF3 BD 2B 02 LDA $022B, X Kanal Status aus Tabelle holen
CBF6 09 40 ORA #$40 Bit für Schreiben/Lesen setzen
CBF8 9D 2B 02 STA $022B, X und neuen Status abspeichern
CBFB A4 82
            LDY $82 Kanalnummer als Index
CBFD A9 FF LDA #$FF Zeiger auf letztes Zeichen im
CBFF 99 44 02 STA $0244, Y aktuellen Puffer in Tabelle
CC02 A9 89 LDA #$89 Flag für Schreiben/Lesen in
CC04 99 F2 00 STA $00F2, Y Kanalstatustabelle setzen
CC07 B9 A7 00 LDA $00A7, Y zugehörige Puffernummer holen und
CCOA 99 3E 02 STA $023E, Y in Kanaltabelle eintragen
CCOD OA
            ASL
                     Puffernummer mal 2
            TAX als Index verwenden
LDA #$01 Wert für Pufferzeiger auf zweites
CCOE AA
CC0F A9 01
CC11 95 99 STA $99,X Byte im Puffer setzen CC13 A9 0E LDA #$0E Code für Direktzugriff
CC15 99 EC 00 STA $00EC, Y als Filetypwert setzen
CC18 4C 94 C1 JMP $C194 Diskstatus bereitstellen
_____
CC1B
                        BLOCK-Befehle
           LDY #$00
CC1B A0 00
CC1D A2 00
            LDX #$00
CC1F A9 2D LDA #$2D ASCII-Code für '-' CC21 20 68 C2 JSR $C268 in Befehlsstring suchen
CC24 D0 0A
            BNE $CC30 verzweige, wenn gefunden
            LDA #$31 Nummer für Fehlermidung
CC26 A9 31
CC28 4C C8 C1 JMP $C1C8 '31 SYNTAX ERROR' ausgeben
            LDA #$30 Nummer für Fehlermeldung
CC2B A9 30
CC2D 4C C8 C1 JMP $C1C8 '30 SYNTAX ERROR' ausgeben
CC30 8A
            TXA
                    Flag für Komma gefunden testen
CC31 D0 F8
            BNE $CC2B Fehler, wenn Komma gefunden
            LDX #$05 Zeiger in Befehlsstring
CC33 A2 05
CC35 B9 00 02 LDA $0200, Y Zeichen aus String holen
CC38 DD 5D CC CMP $CC5D, X mit 'P E W R F A' vergleichen
          BEQ $CC42 verzweige, wenn Übereinstimmung
CC3B F0 05
CC3D CA
            DEX
                        Zähler vermindern
```

```
CC3E 10 F8 BPL $CC38 verzweige, wenn größer gleich Null CC40 30 E4 BMI $CC26 unbedingter Sprungs Fehl er ausgäbe
CC42 8A TXA Code des Befehlszeichens nach A CC43 09 80 ORA #$80 Bit 7 zeigt aktuellen Befehl an
CC45 8D 2A 02 STA $022A Befehlsnummer abspeichern
CC48 20 6F CC JSR $CC6F Blockparameter holen und prüfen
CC4B AD 2A 02 LDA $022A Befehlsnummer holen
                        mal 2
CC4E 0A
            ASL
                   und als Index in Tabelle
        TAX
CC4F AA
CC50 BD 64 CC LDA $CC64, X Befehlsadresse Hi aus Tabelle
CC53 85 70 STA $70 setzen
CC55 BD 63 CC LDA $CC63, X Befehlsadresse Lo aus Tabelle
CC58 85 6F STA $6F setzen
CC5A 6C 6F 00 JMP ($006F) Befehl ausführen
______
CC5D 41 46 52 57 45 50 Bytes der Namen der BLOCK-Befehle
______
CC63
                         Adressen der BLOCK-Befehle
CC63 03 CD
                         $CD03 B-A
CC65 F5 CC
                         $CCF5 B-F
CC67 56 CD
                         $CD56 B-R
CC69 73 CD
                         $CD73 B-W
CC6B A3 CD
                         $CDA3 B-E
CC6D BD CD
                         $CDBD B-P
______
CC6F
                         Parameter der BLOCK-Befehle holen und
                          auf Syntax prüfen.
CC6F A0 00 LDY #$00
CC71 A2 00 LDX #$00
CC73 A9 3A LDA #$3A
                        ASCII-Code für ':'
CC75 20 68 C2 JSR $C268 in Befehlsstring suchen
CC78 D0 02 BNE $CC7C verzweige, wenn gefunden CC7A A0 03 LDY #$03 Zeiger auf viertes Zeichen
CC7C B9 00 02 LDA $0200, Y Zeichen aus Befehlsstring holen
CC7F C9 20 CMP #$20 mit ' 'vergleichen
CC81 F0 08 BEQ $CC8B verzweige bei Übereinstimmung CC83 C9 1D CMP #$1D 'CURSOR LEFT'?
CC85 F0 04 BEQ $CC8B verzweige, wenn Ja CC87 C9 2C CMP #$2C mit ',' vergleichen
           BNE $CC92 verzweige, wenn kein Komma
CC89 D0 07
             INY
CC8B C8
                     Zeiger erhöhen
CC8C CC 74 02 CPY $0274 Zeilenende erreicht?
CC8F 90 EB BCC $CC7C verzweige, wenn nein
CC91 60
             RTS
                        Ende
```

```
CC92 20 A1 CC JSR $CCA1 Parameter konvertieren CC95 EE 77 02 INC $0277 Zeiger in Befehlsstring
CC98 AC 79 02 LDY $0279 Zeiger auf zweiten Teil des Strings
CC9B E0 04 CPX #$04 Maximalzahl der Werte erreicht?
               BCC $CC8B verzweige, wenn nein
CC9D 90 EC
CC9F B0 8A BCS $CC2B unbedingter Sprung; Fehler
_____
                               Konvertiert die ASCII-werte aus dem
CCA1
                               INPUT-Buffer in HEX-Werte und legt
                               diese in den Spur- und
                               Sektornummertabellen ab.
CCA1 A9 00 LDA #$00
CCA3 85 6F
              STA $6F
                             Rechenbereich löschen
CCA5 85 70
               STA $70
CCA7 85 72 STA $72
CCA9 A2 FF LDX #$FF Index bereitstellen
CCAB B9 00 02 LDA $0200, Y Zeichen aus Befehlsstring holen
CCAE C9 40 CMP #$40 Test auf Ziffer

CCB0 B0 18 BCS $CCCA verzweige, wenn keine Ziffer

CCB2 C9 30 CMP #$30 Steuerzeichen?

CCB4 90 14 BCC $CCCA verzweige, wenn keine Ziffer

CCB6 29 0F AND #$0F Zahlenwert aus Byte isolieren
CCB8 48 PHA und merken

CCB9 A5 70 LDA $70

CCBB 85 71 STA $71 Werte um eine Stelle weiterschieben

CCBD A5 6F LDA $6F

CCBF 85 70 STA $70
CCC1 68
             STA $6F
               PLA
                             Wert wieder zurückholen
CCC2 85 6F
                             und abspeichern
               INY
CCC4 C8
                             Zeiger in String erhöhen
CCC5 CC 74 02 CPY $0274 schon Stringende erreicht? CCC8 90 E1 BCC $CCAB verzweige, wenn nein
CCCA 8C 79 02 STY $0279 Zeiger abspeichern
CCCD 18
             CLC
              LDA #$00
CCCE A9 00
               INX
CCD0 E8
                             Hex-Werte in einem Byte
CCD1 E0 03 CPX #$03 zusammenfassen CCD3 B0 0F BCS $CCE4 CCD5 B4 6F LDY $6F,X
               DEY
CCD7 88
CCD8 30 F6 BMI $CCD0
CCDA 7D F2 CC ADC $CCF2,X Wert aus Dezimaltabelle addieren
CCDD 90 F8 BCC $CCD7 verzweige, wenn kein Überlauf
CCDF 18
               CLC
```

```
CCE0 E6 72 INC $72
CCE2 D0 F3 BNE $CCD7
CCE4 48 PHA
CCE5 AE 77 02 LDX $0277 Zeiger in String zurückholen CCE8 A5 72 LDA $72 errechnete Tracknummer
CCEA 9D 80 02 STA $0280, X in Tabelle eintragen
CCED 68 PLA errechnete Sektornummer
CCEE 9D 85 02 STA $0285,X in Tabelle eintragen
CCF1 60 RTS Ende
CCF2 01 0A 64
                         Dezimal Umwandlungstabelle
_____
CCF5
                          B-F-Befehl
CCF5 20 F5 CD JSR $CDF5 Track- und Sektorparameter holen
CCF8 20 5F EF JSR $EF5F BAM ändern; Dirty-Flag setzen
CCFB 4C 94 C1 JMP $C194 Diskstatus bereitstellen
_____
CCFE
                         Programmrest (n.v.)
CCFE A9 01 LDA #$01 Flag für BAM nicht auf Diskette
CD00 8D F9 02 STA $02F9 schreiben setzen
_____
CD03
                          B-A-Befehl
CD03 20 F5 CD JSR $CDF5 Track- und Sektorparameter holen
CD06 A5 81 LDA $81 Sektornummer
CD08 48 PHA
                        merken
CD09 20 FA F1 JSR $F1FA nächsten freien Sektor suchen
CD0C F0 0B BEQ $CD19 verzweige, wenn kein freier Block
CD0E 68 PLA gewünschte Sektornummer holen
CD0F C5 81 CMP $81 mit gefundenem freien Block vergl.
CD11 D0 19 BNE $CD2C verzweige, wenn nicht identisch
CD13 20 90 EF JSR $EF90 Block in BAM belegen
CD16 4C 94 C1 JMP $C194 Diskstatus bereitstellen; Ende
CD19 68 PLA
                    gewünschte Nummer löschen
CD1A A9 00 LDA #$00 Sektor 0 neu setzen
CD1C 85 81 STA $81 und als aktuellen Sektor nehmen
CD1E E6 80 INC $80 nächsthöheren Track nehmen
CD20 A5 80 LDA $80 und den neuen Wert
CD22 CD D7 FE CMP $FED7 mit Maximalwert (36) vergleichen
CD25 B0 0A BCS $CD31 verzweige, wenn größer gleich 36
CD27 20 FA F1 JSR $F1FA erneut freien Block suchen
CD2A F0 EE BEQ $CD1A nächsten Versuch bei Mißerfolg
CD2C A9 65 LDA #$65 neuen freien Block ausgeben
CD2E 20 45 E6 JSR $E645 '65, NO BLOCK' ausgeben;
CD31 A9 65 LDA #$65 kein weiterer freier Block mehr
```

CD33 20 C8 C1	JSR \$C1C8	'65, NO BLOCK' ausgeben
CD36  CD36 20 F2 CD CD39 4C 60 D4		Unterroutine des B-R-Befehls zum Testen der Parameter und zum Lesen des Blocks von Diskette. Track und Sektor setzen Block lesen
	LDA (\$99,X)	Unterroutine des B-R-Befehls zum Holen eines Bytes aus dem Puffer in den Akku. Zeiger in Puffer setzen Byte aus Puffer holen Ende
CD47 20 C8 D4 CD4A 20 3C CD CD4D 99 44 02 CD50 A9 89	LDA #\$00 JSR \$D4C8 JSR \$CD3C STA \$0244,Y LDA #\$89 STA \$00F2,Y	Unterroutine des B-R-Befehls zum Lesen des Blocks von Diskette. Parameter testen; Block lesen Lo-Wert für Pufferzeiger Pufferzeiger setzen ein Byte aus dem Puffer holen als Endekennzeichen merken Schreib-/Leseflag setzen in Kanalstatustabelle eintragen Ende
	JSR \$D3EC	B-R-Befehl Block lesen Byte aus Puffer zur Ausgabe Diskstatus bereitstellen
CD62 20 42 CD CD65 B9 44 02 CD68 99 3E 02 CD6B A9 FF CD6D 99 44 02 CD70 4C 94 C1	JSR \$CD42 LDA \$0244,Y STA \$023E,Y LDA #\$FF STA \$0244,Y	Zeiger auf Ende der Daten als aktuelles Byte speichern Wert \$FF als Endekennzeichen benutzen Diskstatus bereitstellen
		B-W-Befehl Kanal zum Schreiben öffnen Pufferzeiger setzen und nach Y

```
CD7A 88 DEY minus 1
CD7B C9 02 CMP #$02 Pufferzeiger Lo mit 2 vergleichen
CD7D B0 02 BCS $CD81 verzweige, wenn größer gleich 2
CD7F A0 01 LDY #$01 Index mit 1 setzen
CD81 A9 00 LDA #$00 Wert für Pufferzeiger Lo
CD83 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger setzen
                       A=1
CD86 98 TYA
CD87 20 F1 CF JSR $CFF1 Inhalt von A in Puffer schreiben CD8A 8A TXA Puffernummer mal 2 CD8B 48 PHA merken
CD8C 20 64 D4 JSR $D464 Block schreiben
            PLA Puffernummer mal 2 holen
CD8F 68
CD90 AA
            TAX
                       als Index benutzen
CD91 20 EE D3 JSR $D3EE Byte aus Puffer in Ausgaberegister
CD94 4C 94 C1 JMP $C194 Diskstatus bereitstellen; Ende
_____
CD97
                        U2-Befehl (B-W-Ersatz)
CD97 20 6F CC JSR $CC6F Blockparameter holen
CD9A 20 F2 CD JSR $CDF2 Parameter setzen; Kanal öffnen
CD9D 20 64 D4 JSR $D464 Block auf Diskette schreiben
CDAO 4C 94 C1 JMP $C194 Diskstatus bereitstellen; Ende
______
CDA6 20 36 CD JSR $CD36 (RTS)
CDA9 A9 00 LDA \#$00 Block in Puffer lesen CDAB 85 6F STA $6F Pufferadresse Lo = $00 CDAD A6 F9 LDX $F9 ab speichern
CDAF BD E0 FE LDA $FEE0, X zugehörige Adresse Hi holen
CDB2 85 70 STA $70 und ebenfalls abspeichern
CDB4 20 BA CD JSR $CDBA Programm ausführen
CDB7 4C 94 C1 JMP $C194 Diskstatus bereitstellen; Ende
_____
CDBA
                        Ausführen des Programms bei B-E
CDBA 6C 6F 00 JMP ($006F) Sprung in Puffer
_____
                       B-P-Befehl
CDBD 20 D2 CD JSR $CDD2 Kanal öffnen; Puffernummer holen
CDC0 A5 F9 LDA $F9 Puffernummer
            ASL mal 2 und TAX als Index nehmen
CDC2 0A
            TAX
CDC3 AA
CDC4 AD 86 02 LDA $0286 neuer Wert des Pufferzeigers
CDC7 95 99 STA $99,X übernehmen
CDC9 20 2F D1 JSR $D12F Puffer— und Kanalnummer holen
CDCC 20 EE D3  JSR $D3EE  Byte aus dem Puffer holen
```

CDCF 4C 94 C1 JMP S	\$C194	Diskstatus bereitstellen; Ende
CDD2		Kanal öffnen und Puffer belegen; ggf. 'NO CHANNEL'
CDD2 A6 D3 LDX S	\$D3	Befehlsstringzeiger
CDD4 E6 D3 INC S		erhöhen
		zugehörige Kanalnummer holen
		nach Y
CDDA 88 DEY		m: m 2
CDDB 88 DEY CDDC CO OC CPY =		minus 2 war Nummer größer gleich 14?
CDDE 90 05 BCC	-	verzweige, wenn nein
CDE0 A9 70 LDA =		Fehlernummer in A
CDE2 4C C8 C1 JMP		'70, NO CHANNEL' ausgeben
CDE5 85 83 STA S		Sekundäradresse abspeichern
CDE7 20 EB D0 JSR S	\$D0EB	zugehörigen Kanal prüfen
CDEA B0 F4 BCS		Fehler, wenn schon geöffnet
CDEC 20 93 DF JSR S		Puffernummer holen
CDEF 85 F9 STA		und als neue Nummer abspeichern
CDF1 60 RTS		fertig
CDF2		Testen aller Parameter auf legalen Block und belegten Puffer. Sind diese
		Werte in Ordnung, so werden die Werte
CDF2 20 D2 CD JSR S		Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt.
CDF2 20 D2 CD JSR S CDF5 A6 D3 LDX S	\$CDD2	Werte in Ordnung, so werden die Werte
CDF2 20 D2 CD JSR 3 CDF5 A6 D3 LDX 3 CDF7 BD 85 02 LDA 3	\$CDD2 \$D3	Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt. Kanal öffnen; Puffernummer holen Befehlsstringzeiger
CDF5 A6 D3 LDX S CDF7 BD 85 02 LDA S CDFA 29 01 AND S	\$CDD2 \$D3 \$0285,X #\$01	Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt. Kanal öffnen; Puffernummer holen Befehlsstringzeiger Puffernummer gibt immer 0
CDF5 A6 D3 LDX S CDF7 BD 85 02 LDA S CDFA 29 01 AND S CDFC 85 7F STA S	\$CDD2 \$D3 \$0285,X #\$01 \$7F	Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt. Kanal öffnen; Puffernummer holen Befehlsstringzeiger Puffernummer gibt immer 0 als aktuelle Drivenummer speichern
CDF5 A6 D3 LDX S CDF7 BD 85 02 LDA S CDFA 29 01 AND S CDFC 85 7F STA S CDFE BD 87 02 LDA S	\$CDD2 \$D3 \$0285,X #\$01 \$7F \$0287,X	Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt. Kanal öffnen; Puffernummer holen Befehlsstringzeiger Puffernummer gibt immer 0 als aktuelle Drivenummer speichern Sektornummer aus Tabelle
CDF5 A6 D3 LDX S CDF7 BD 85 02 LDA S CDFA 29 01 AND S CDFC 85 7F STA S CDFE BD 87 02 LDA S CE01 85 81 STA S	\$CDD2 \$D3 \$0285,X #\$01 \$7F \$0287,X \$81	Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt. Kanal öffnen; Puffernummer holen Befehlsstringzeiger Puffernummer gibt immer 0 als aktuelle Drivenummer speichern Sektornummer aus Tabelle als aktuellen Sektor übernehmen
CDF5 A6 D3 LDX S CDF7 BD 85 02 LDA S CDFA 29 01 AND S CDFC 85 7F STA S CDFE BD 87 02 LDA S CE01 85 81 STA S CE03 BD 86 02 LDA S	\$CDD2 \$D3 \$0285,X #\$01 \$7F \$0287,X \$81 \$0286,X	Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt. Kanal öffnen; Puffernummer holen Befehlsstringzeiger Puffernummer gibt immer 0 als aktuelle Drivenummer speichern Sektornummer aus Tabelle als aktuellen Sektor übernehmen Tracknummer aus Tabelle
CDF5 A6 D3 LDX S CDF7 BD 85 02 LDA S CDFA 29 01 AND S CDFC 85 7F STA S CDFE BD 87 02 LDA S CE01 85 81 STA S CE03 BD 86 02 LDA S CE06 85 80 STA S	\$CDD2 \$D3 \$0285,X #\$01 \$7F \$0287,X \$81 \$0286,X \$80	Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt. Kanal öffnen; Puffernummer holen Befehlsstringzeiger Puffernummer gibt immer 0 als aktuelle Drivenummer speichern Sektornummer aus Tabelle als aktuellen Sektor übernehmen Tracknummer aus Tabelle als aktuellen Track übernehmen
CDF5 A6 D3 LDX S CDF7 BD 85 02 LDA S CDFA 29 01 AND S CDFC 85 7F STA S CDFE BD 87 02 LDA S CE01 85 81 STA S CE03 BD 86 02 LDA S CE06 85 80 STA S CE08 20 5F D5 JSR S	\$CDD2 \$D3 \$0285,X #\$01 \$7F \$0287,X \$81 \$0286,X \$80 \$D55F	Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt. Kanal öffnen; Puffernummer holen Befehlsstringzeiger Puffernummer gibt immer 0 als aktuelle Drivenummer speichern Sektornummer aus Tabelle als aktuellen Sektor übernehmen Tracknummer aus Tabelle
CDF5 A6 D3 LDX S CDF7 BD 85 02 LDA S CDFA 29 01 AND S CDFC 85 7F STA S CDFE BD 87 02 LDA S CE01 85 81 STA S CE03 BD 86 02 LDA S CE06 85 80 STA S CE08 20 5F D5 JSR S CE0B 4C 00 C1 JMP S	\$CDD2 \$D3 \$0285,X #\$01 \$7F \$0287,X \$81 \$0286,X \$80 \$D55F \$C100	Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt. Kanal öffnen; Puffernummer holen Befehlsstringzeiger Puffernummer gibt immer 0 als aktuelle Drivenummer speichern Sektornummer aus Tabelle als aktuellen Sektor übernehmen Tracknummer aus Tabelle als aktuellen Track übernehmen Track- und Sektorwerte ok ? LED am Laufwerk einschalten
CDF5 A6 D3 LDX S CDF7 BD 85 02 LDA S CDFA 29 01 AND S CDFC 85 7F STA S CDFE BD 87 02 LDA S CE01 85 81 STA S CE03 BD 86 02 LDA S CE06 85 80 STA S CE08 20 5F D5 JSR S CE0B 4C 00 C1 JMP S	\$CDD2 \$D3 \$0285,X #\$01 \$7F \$0287,X \$81 \$0286,X \$80 \$D55F \$C100	Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt. Kanal öffnen; Puffernummer holen Befehlsstringzeiger Puffernummer gibt immer 0 als aktuelle Drivenummer speichern Sektornummer aus Tabelle als aktuellen Sektor übernehmen Tracknummer aus Tabelle als aktuellen Track übernehmen Track- und Sektorwerte ok ? LED am Laufwerk einschalten  Suchen eines Datenblocks in einer
CDF5 A6 D3 LDX S CDF7 BD 85 02 LDA S CDFA 29 01 AND S CDFC 85 7F STA S CDFE BD 87 02 LDA S CE01 85 81 STA S CE03 BD 86 02 LDA S CE06 85 80 STA S CE08 20 5F D5 JSR S CE0B 4C 00 C1 JMP S CE0E	\$CDD2 \$D3 \$0285,X #\$01 \$7F \$0287,X \$81 \$0286,X \$80 \$D55F \$C100	Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt. Kanal öffnen; Puffernummer holen Befehlsstringzeiger Puffernummer gibt immer 0 als aktuelle Drivenummer speichern Sektornummer aus Tabelle als aktuellen Sektor übernehmen Tracknummer aus Tabelle als aktuellen Track übernehmen Track- und Sektorwerte ok ? LED am Laufwerk einschalten  Suchen eines Datenblocks in einer relativen Datei.
CDF5 A6 D3 LDX S CDF7 BD 85 02 LDA S CDFA 29 01 AND S CDFC 85 7F STA S CDFE BD 87 02 LDA S CE01 85 81 STA S CE03 BD 86 02 LDA S CE06 85 80 STA S CE08 20 5F D5 JSR S CE0B 4C 00 C1 JMP S CE0E CE0E CE0E 20 2C CE JSR S CE11 20 6E CE JSR S	\$CDD2 \$D3 \$0285,X #\$01 \$7F \$0287,X \$81 \$0286,X \$80 \$D55F \$C100 	Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt. Kanal öffnen; Puffernummer holen Befehlsstringzeiger Puffernummer gibt immer 0 als aktuelle Drivenummer speichern Sektornummer aus Tabelle als aktuellen Sektor übernehmen Tracknummer aus Tabelle als aktuellen Track übernehmen Track- und Sektorwerte ok ? LED am Laufwerk einschalten  Suchen eines Datenblocks in einer
CDF5 A6 D3 LDX S CDF7 BD 85 02 LDA S CDFA 29 01 AND S CDFC 85 7F STA S CDFE BD 87 02 LDA S CE01 85 81 STA S CE03 BD 86 02 LDA S CE06 85 80 STA S CE08 20 5F D5 JSR S CE0B 4C 00 C1 JMP S CE0E CE0E CE0E 20 2C CE JSR S CE11 20 6E CE JSR S	\$CDD2 \$D3 \$0285,X #\$01 \$7F \$0287,X \$81 \$0286,X \$80 \$D55F \$C100 	Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt. Kanal öffnen; Puffernummer holen Befehlsstringzeiger Puffernummer gibt immer 0 als aktuelle Drivenummer speichern Sektornummer aus Tabelle als aktuellen Sektor übernehmen Tracknummer aus Tabelle als aktuellen Track übernehmen Track- und Sektorwerte ok? LED am Laufwerk einschalten  Suchen eines Datenblocks in einer relativen Datei. Gesamtzahl der Bytes berechnen
CDF5 A6 D3 LDX S CDF7 BD 85 02 LDA S CDFA 29 01 AND S CDFC 85 7F STA S CDFE BD 87 02 LDA S CE01 85 81 STA S CE03 BD 86 02 LDA S CE06 85 80 STA S CE08 20 5F D5 JSR S CE0B 4C 00 C1 JMP S CE0E  CE0E  CE0E 20 2C CE JSR S CE11 20 6E CE JSR S CE14 A5 90 LDA S CE16 85 D7 STA S	\$CDD2 \$D3 \$0285,X #\$01 \$7F \$0287,X \$81 \$0286,X \$80 \$D55F \$C100  \$CE2C \$CE6E \$90 \$D7	Werte in Ordnung, so werden die Werte zum Lesen bereitgestellt. Kanal öffnen; Puffernummer holen Befehlsstringzeiger Puffernummer gibt immer 0 als aktuelle Drivenummer speichern Sektornummer aus Tabelle als aktuellen Sektor übernehmen Tracknummer aus Tabelle als aktuellen Track übernehmen Track- und Sektorwerte ok? LED am Laufwerk einschalten  Suchen eines Datenblocks in einer relativen Datei. Gesamtzahl der Bytes berechnen geteilt durch 254 für Recordnummer

```
CE1B E6 D7 INC $D7 Zeiger in Datenblock plus 2, da
CE1D E6 D7 INC $D7 Linker übergangen werden muß
CE1F A5 8B LDA $8B Errechnete Side-Sektornummer
CE21 85 D5 STA $D5 übernehmen
CE23 A5 90 LDA $90 Rest der Division
CE25 0A
                            ASL
                                                       mal 2
CE2C
                                                         Errechnen der Position eines Records.
CE2C 20 D9 CE JSR $CED9 Löschen des Ergebnisspeichers
CE2C 20 D9 CE JSR $CED9 Löschen des Ergebnisspeichers
CE2F 85 92 STA $92 $00 nach $92
CE31 A6 82 LDX $82 aktuelle Kanalnummer
CE33 B5 B5 LDA $B5,X Recordnummer Lo
CE35 85 90 STA $90 merken
CE37 B5 BB LDA $BB,X Recordnummer Hi
CE39 85 91 STA $91 merken
CE3B D0 04 BNE $CE41 verzweige, wenn Hi ungleich Null
CE3D A5 90 LDA $90 Recordnummer Lo
CE3F F0 0B BEQ $CE4C verzweige, wenn gleich Null
CE41 A5 90 LDA $90 Recordnummer Lo
CE43 38 SEC
CE44 E9 01 SBC #$01 minus 1
CE44 E9 01 SBC #$01 minus 1
CE46 85 90 STA $90 ist Recordnummer Lo
CE48 B0 02 BCS $CE4C verzweige, wenn Ergebnis größer 0
CE4A C6 91 DEC $91 sonst Recordnummer Hi minus 1
CE4C B5 C7 LDA $C7, X Recordlänge holen
CE4E 85 6F STA $6F und zwischenspeichern
CE50 46 6F LSR $6F Test auf ungeraden Wert CE52 90 03 BCC $CE57 verzweige, wenn Zahl gerade
CE54 20 ED CE JSR $CEED Ergebnisse plus Registerwerte
CE57 20 E5 CE JSR \$CEE5 Registerinhalt mal 2 CE5A A5 6F LDA \$6F Resultat schon erhalten ?
                           BNE $CE50 verzweige, wenn nein
LDA $D4 Zeiger auf Beginn des Rekord
CE5C D0 F2
CE5E A5 D4
                            CLC
CE60 18
                           ADC $8B
CE61 65 8B
                                                       zu Registerinhalt addieren
CE63 85 8B STA $8B
CE65 90 06 BCC $CE6D
CE67 E6 8C INC $8C
CE69 D0 02 BNE $CE6D
```

CE6B E6 8D CE6D 60	INC \$8D RTS	fertig
	LDA #\$FE	Divisionsroutine. Bei Einsprung ab \$CE6E erfolgt Division durch 254
CE71		254
CE71 2C		nächsten Befehl überspringen
CE71 A9 78	TDA #5/8	Bei Einsprung ab \$CE71 erfolgt die Division durch 120.
CE 73		Nach Berechnung steht der Quotient in \$8B,8C,8D und der Rest in \$90.
CE73 85 6F	STA \$6F	als Divisor speichern
CE75 A2 03		The second of th
CE77 B5 8F		
CE79 48	PHA	
CE7A B5 8A	LDA \$8A,X	
CE7C 95 8F	STA \$8F,X	
CE7E 68	PLA	
CE7F 95 8A	STA \$8A,X	
CE81 CA	DEX	
CE82 D0 F3	BNE \$CE77	
CE84 20 D9 CE		Ergebnisspeicher löschen
CE87 A2 00	· ·	
CE89 B5 90		
CE8B 95 8F		
CE8D E8	INX	
CE8E E0 04		
CE90 90 F7		
CE92 A9 00		
CE94 85 92		
CE96 24 6F CE98 30 09	•	
	BMI \$CEA3	
CE9A 06 8F CE9C 08	ASL \$8F PHP	
CE9D 46 8F	LSR \$8F	
CE9F 28	PLP	
CEA0 20 E6 CE		Register \$90/91/92 mal 2
CEA3 20 ED CE		Register \$8B/8C/8D plus \$90/91/92
CEA6 20 E5 CE		Register \$90/91/92 mal 2
CEA9 24 6F	BIT \$6F	5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CEAB 30 03		
CEAD 20 E2 CE	•	Register \$90/91/92 mal 4
CEBO A5 8F	LDA \$8F	

```
Ergebnis in $8B/8C/8D; Rest in $90
                       Ende
______
CED9
                       Ergebnisspeicher $8B,8C,8D löschen.
CED9 A9 00 LDA #$00 $00
CEDB 85 8B STA $8B als Inhalt des Registers
CEDD 85 8C STA $8C setzen
CEDF 85 8D STA $8D
CEE1 60
            RTS
                      Ende
CEE2
                       Akkumulator für Berechnungen ($90,
                       91,92) mit 4 multiplizieren.
CEE2 20 E5 CE JSR $CEE5 Akkumulator mal 2; danach ...
_____
                       Akkumulator für Berechnungen ($90,
CEE5
                       91,92) mit 2 multiplizieren.
CEE5 18
CEE5 18 CEC ROL $90 CEE8 26 91 ROL $91
           CLC
                     Register einmal links verschieben
CEEA 26 92
           ROL $92
CEEC 60
           RTS
                       Ergebnisspeicher $8B,8C,8D zum
CEED
                       Akkumulator $90,91,92 addieren.
CEED 18 CLC
                       Addition vorbereiten
CEEE A2 FD LDX #$FD CEF0 B5 8E LDA $8E, X
```

```
CEF2 75 93 ADC $93,X
CEF4 95 8E STA $8E,X
CEF6 E8
CEF9 60 RTS
            RTS Ende
CEFA
                        Herstellen der Zwischenspeichertabelle.
CEFA A2 00 LDX #$00
CEFC 8A TXA Bereich von $FA bis $FD mit $00
CEFD 95 FA STA $FA,X bis $03 füllen
CEFF E8
            INX
______
CF09
                         Aktualisieren der
                         Zwischenspeichertabelle.
CF09 A0 04 LDY #$04
CF0B A6 82 LDX $82 aktuelle Kanalnummer
CFOD B9 FA 00 LDA $00FA, Y Konstante für entsprechenden Kanal
CF10 96 FA STX $FA,Y Kanalnummer neu in Tabelle CF12 C5 82 CMP $82 Vergleich der alten Werte CF14 F0 07 BEQ $CF1D Ende, wenn identisch
CF16 88
            DEY
                 sonst
CF17 30 E1 BMI $CEFA neue Tabelle erstellen
CF19 AA
            TAX
CF1A 4C 0D CF JMP $CF0D
CF1D 60 RTS Ende
                         Aktiven Puffer für Diskbetrieb setzen;
CF1E
                        ggf. neuen Puffer suchen.
CF1E 20 09 CF JSR $CF09 Tabelle aktualisieren
CF21 20 B7 DF JSR $DFB7 gewählter Puffer ok?
CF24 D0 46 BNE $CF6C verzweige, wenn nein
CF26 20 D3 D1 JSR $D1D3 Drivenummer setzen
CF29 20 8E D2 JSR $D28E freien Puffer suchen
CF2C 30 48 BMI $CF76 Fehler, wenn nicht gefunden
CF2E 20 C2 DF JSR $DFC2 neuen Puffer inaktiv setzen
CF31 A5 80 LDA $80 aktuelle Tracknummer
CF33 48
            PHA
                       merken
CF34 A5 81 LDA $81 aktuelle Sektornummer
```

```
CF36 48 PHA ebenfalls merken
CF37 A9 01 LDA #$01 Nummer des zu holenden Bytes
CF39 20 F6 D4 JSR $D4F6 Sektornummer aus Puffer holen
CF3C 85 81 STA $81 und als aktuell übernehmen CF3E A9 00 LDA #$00 Nummer des zu holenden Bytes
CF40 20 F6 D4 JSR $D4F6 Tracknummer aus Puffer holen
CF43 85 80 STA $80 und als aktuell übernehmen CF45 F0 1F BEQ $CF66 verzweige, wenn 0 (letzter Block)
CF47 20 25 D1 JSR $D125 Filetyp holen
CF4A F0 0B BEQ $CF57 verzweige, wenn relative Datei
CF4C 20 AB DD JSR $DDAB auf Befehlscode Schreiben prüfen
CF4F D0 06 BNE $CF57 verzweige, wenn kein Schreib Job
CF51 20 8C CF JSR $CF8C Puffer wechseln
CF54 4C 5D CF JMP $CF5D weiter
CF57 20 8C CF \, JSR $CF8C \, Puffer wechseln
CF5A 20 57 DE JSR $DE57 Befehlscode Lesen prüfen und an DC
CF5D 68 PLA Sektornummer zurückholen CF5E 85 81 STA $81 und speichern CF60 68 PLA Tracknummer zurückholen
CF61 85 80 STA $80 und speichern CF63 4C 6F CF JMP $CF6F weiter
CF66 68 PLA Sektornummer zurückholen
CF67 85 81 STA $81 und speichern
CF69 68 PLA Tracknummer zurückholen
CF6A 85 80 STA $80 und speichern
CF6C 20 8C CF JSR $CF8C Puffer wechseln
CF6F 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
CF72 AA TAX und nach X
CF73 4C 99 D5 JMP $D599 Ausführung des Jobs prüfen
_____
                            'NO CHANNEL' ausgeben.
CF76 A9 70 LDA #$70 Fehlernummer in A
CF78 4C C8 C1 JMP $C1C8 '70, NO CHANNEL' ausgeben
_____
CF7B
                            Sucht nach freiem Puffer.
CF7B 20 09 CF JSR $CF09 Tabelle aktualisieren
CF7E 20 B7 DF JSR $DFB7 gewählter Puffer frei?
CF81 D0 08 BNE $CF8B Ende, wenn ja
CF83 20 8E D2  JSR $D28E  anderen Puffer suchen
CF86 30 EE BMI $CF76 Fehler, wenn nicht gefunden
CF88 20 C2 DF JSR $DFC2 gefundenen Puffer inaktiv setzen
CF8B 60 RTS Ende, ok
```

```
CF8C
                                   Wechseln des Betriebszustandes eines
                                   Puffer von aktiv nach inaktiv und
                                   umgekehrt.
CF8C A6 82 LDX $82 aktuelle Kanalnummer
CF8E B5 A7 LDA $A7,X Pufferstatustabelle
CF90 49 80 EOR #$80 Pufferstatus wechseln
CF92 95 A7 STA $A7,X und wieder in Tabelle
CF94 B5 AE LDA $AE,X zweite Statustabelle
CF96 49 80 EOR #$80 ebenfalls Status wechseln
CF98 95 AE STA $AE,X und abspeichern
CF9A 60 RTS Ende
CF9A 60
                 RTS
                                Ende
______
CF9B
                                   Schreiben eines Bytes über den internen
                                   Schreibkanal in einen Puffer.
CF9B A2 12 LDX #$12 18 (Schreibkanal)
CF9D 86 83 STX $83 als aktuelle Sekundaradresse
CF9F 20 07 D1 JSR $D107 Schreibkanal suchen und offnen
CFA2 20 00 C1 JSR $C100 LED am Laufwerk einschalten
CFA5 20 25 D1 JSR $D125 Dateityp holen
CFA8 90 05 BCC $CFAF verzweige, wenn kein relatives File
CFAA A9 20 LDA #$20 Kanalstatus in
CFAC 20 9D DD JSR $DD9D Tabelle umdrehen
CFAC 20 9D DD OSK $DD9D Tabelle underenen

CFAF A5 83 LDA $83 aktuelle Sekundäradresse

CFB1 C9 OF CMP #$0F 15 (Kommandokanal) ?

CFB3 F0 23 BEQ $CFD8 verzweige, wenn ja

CFB5 D0 08 BNE $CFBF unbedingter Sprung

CFB7 A5 84 LDA $84 Sekundäradresse

CFB9 29 8F AND #$8F
CFBB C9 OF CMP #$0F größer oder gleich 15 ? CFBD B0 19 BCS $CFD8 verzweige, wenn ja
CFBF 20 25 D1 JSR $D125 Dateityp holen
CFC2 B0 05 BCS $CFC9 verzweige, wenn kein SEQ-File CFC4 A5 85 LDA $85 aktuelles Datenbyte
CFC6 4C 9D D1 JMP $D19D in Puffer schreiben
                 BNE $CFCE verzweige, wenn USR-File
CFC9 D0 03
CFCB 4C AB E0 JMP $E0AB Datenbyte in REL-File schreiben
CFCE A5 85 LDA $85 aktuelles Datenbyte CFD0 20 F1 CF JSR $CFF1 in Puffer schreiben
CFD3 A4 82 LDY $82 aktuelle Kanalnummer
CFD5 4C EE D3 JMP $D3EE nächstes Byte zur Ausgabe bereiten
CFD8 A9 04 LDA \$\$04 Kanalnummer 4 für Kommandokanal
CFDA 85 82 STA $82
                                 setzen
CFDC 20 E8 D4 JSR $D4E8 Pufferzeiger in Befehlspuffer
CFDF C9 2A CMP #$2A holen und testen ob Puffer voll
```

CFE1 F0 05	BEQ \$CFE8	verzweige, wenn ja
CFE3 A5 85	LDA \$85	aktuelles Datenbyte
CFE5 20 F1 CF	JSR \$CFF1	in Puffer schreiben
CFE8 A5 F8	LDA \$F8	auf EOI testen
CFEA F0 01	BEQ \$CFED	verzweige, wenn kein EOI
CFEC 60	RTS	alles fertig; Ende
CFED EE 55 02	INC \$0255	weiterer Eefehl ist auszuführen
CFF0 60	RTS	Ende für diesen Durchgang
CFF1		Datenbyte in den Puffer schreiben.
	РНА	Datenbyte merken
		Puffernummer holen
		verzweige, wenn Puffer ok
		Stack wiederherstellen
		Fehlernummer in A
		'61, FILE NOT OFEN' ausgeben
		Puffernummer mal 2
		als Index in Tabelle
		Datenbyte zurückholen
		und in Puffer schreiben
		Pufferzeiger erhöhen
D004 60		

```
D005
                           INITIALIZE-Befehl
D005 20 D1 C1 JSR $C1D1 Parameter für Befehl prüfen
D008 20 42 D0 JSR $D042 Diskette initialisieren
D00B 4C 94 C1 JMP $C194 Diskstatus bereitstellen; Ende
_____
                           Initialisieren eines Laufwerks, dessen
D00E
                           Nummer in $7F abgespeichert ist.
D00E 20 OF F1 JSR $F10F BAM-Pointer holen
D011 A8
              TAY
                   als Index in Tabelle
D012 B6 A7 LDX $A7,Y entsprechende Kanalnummer holen D014 E0 FF CPX #$FF Puffer reserviert ?
D016 D0 14 BNE $D02C verzweige, wenn ja
D018 48 PHA Puffernummer auf Stack
D019 20 8E D2 JSR $D28E Puffer für BAM suchen
              TAX Nummer testen
D01C AA
D01D 10 05 BPL $D024 verzweige, wenn Puffer gefunden D01F A9 70 LDA #$70 Fehlernummer in A
D021 20 48 E6 JSR $E648 '70, NO CHANNEL' ausgeben
D024 68 PLA Puffernummer wieder vom Stack
D025 A8 TAY
D026 8A TXA
                          als Index in Tabelle
D026 8A TXA neue Puffernummer
D027 09 80 ORA #$80 Puffer als belegt kennzeichnen
D029 99 A7 00 STA $00A7, Y und in Tabelle abspeichern
D02C 8A
        TXA neue Puffernummer
D02D 29 0F AND #$0F Nummer isolieren
D02F 85 F9 STA $F9 als aktuelle Puffernummer merken
D031 A2 00 LDX #$00
D033 86 81 STX $81 Sektor 0 setzen
D035 AE 85 FE LDX $FE85 Wert 18
D038 86 80 STX $80 als Tracknummer setzen
D03A 20 D3 D6 JSR $D6D3 Parameter an DC für Jobcode
D03D A9 B0 LDA #$B0 Befehlscode Suchen eines Sektors D03F 4C 8C D5 JMP $D58C Job ausführen
_____
D042
                          BAM lesen und aktualisieren
D042 20 D1 F0 JSR $F0D1 Tracknummer der BAM löschen
D045 20 13 D3 JSR $D313 Kanal belegen
D048 20 0E D0 JSR $D00E Puffer belegen; Header suchen
D04B A6 7F LDX $7F Drivenummer D04D A9 00 LDA #$00
D04F 9D 51 02 STA $0251,X 'BAM dirty flag' löschen
D052 8A TXA Drivenummer nach A
        ASL
                       mal 2
D053 0A
```

```
D054 AA TAX als Index in Tabelle
D055 A5 16 LDA $16 ID1
D057 95 12 STA $12,X übernehmen
D059 A5 17 LDA $17 ID2
D05B 95 13 STA $13,X übernehmen
D060 A5 F9 LDA $F9 aktuelle Puffernummer D062 0A ASL mal 2
D063 AA TAX als Index in Puffer
D064 A9 02 LDA #$02 Pufferzeiger Lo
D066 95 99 STA $99,X auf $0200 setzen
D068 A1 99 LDA ($99,X) Formatkennzeichen aus Puffer
D06A A6 7F LDX $7F Drivenummer
D06C 9D 01 01 STA $0101,X Formatkennzeichen merken
D06F A9 00 LDA #$00
D071 95 1C
                    STA $1C,X kein Diskettenwechsel
D073 95 FF STA $FF, X Laufwerk inaktiv
D075
                                        Anzahl der freien Blöcke auf Diskette
                                        berechnen.
D075 20 3A EF JSR $EF3A Pufferadresse nach $6D/6E holen
D078 A0 04 LDY \$\$04 4; Beginn der BAM
D078 A0 04 LDY #$04 4; Beginn der BAM

D07A A9 00 LDA #$00 Erster Additionswert

D07C AA TAX Hi-Byte der Anzahl in X

D07D 18 CLC Addition voroereiten

D07E 71 6D ADC ($6D),Y plus Anzahl der freien Blocks/Track

D080 90 01 BCC $D083 verzweige, wenn kein Überlauf

D082 E8 INX Hi-Byte der Anzahl erhöhen

D083 C8 INY Index auf nächsten Wert für die

D084 C8 INY Addition einstellen
                    INY
D085 C8
                                        (alle 4 Bytes ein neuer Wert)
                     INY
D086 C8
D086 C8

D087 C0 48

CPY #$48

Indexwert für Track 18 erreicht?

D089 F0 F8

BEQ $D083

Verzweige, wenn ja

D08B C0 90

CPY #$90

Indexwert für letzten Track?

D08D D0 EE

BNE $D07D

weitermachen, wenn nein

D08F 48

PHA

Lo-Byte der Anzahl merken
D090 8A TXA Hi-Byte der Anzahl nach A
D091 A6 7F LDX $7F aktuelle Drivenummer
D093 9D FC 02 STA $02FC, X Hi-Byte abspeichern
D096 68 PLA Lo-Byte zurückholen
D097 9D FA 02 STA $02FA, X und ebenfalls abspeichern
D09A 60 RTS Ende
______
```

```
D09B
                               Beginn des Lesen eines Blocks
D09B 20 D0 D6 JSR $D6D0 Parameter an DC übergeben
D09E 20 C3 D0 JSR $D0C3 Befehl (Block Lesen) an DC geben
DOA1 20 99 D5 JSR $D599 Ausführung des Jobs abwarten
DOA4 20 37 D1 JSR $D137 erstes Byte aus Puffer holen
DOA7 85 80 STA $80 als Tracknummer merken
DOA9 20 37 D1 JSR $D137 zweites Byte aus Puffer holen
DOAC 85 81 STA $81 als Sektornummer merken
DOAE 60 RTS fertig
_____
D0AF
                              Beginn des Lesen eines Blocks mit dem
                               Folgeblock in einen zweiten Puffer.
DOAF 20 9B DO JSR $D09B Lesen eines Block; Holen der Werte
D0B2 A5 80 LDA $80 Tracknummer des nächsten Blocks D0B4 D0 01 BNE $D0B7 verzweige, wenn weiterer Block D0B6 60 RTS Ende, da letzter Block gelesen
DOB7 20 1E CF JSR $CF1E auf Zweipufferbetrieb umschalten
DOBA 20 DO D6 JSR $D6D0 Parameter an DC übergeben
DOBD 20 C3 D0 JSR $DOC3 Block in anderen Puffer lesen
DOCO 4C 1E CF JMP $CF1E Puffer wieder umschalten
_____
D0C3
                              Einstieg für Block lesen
DOC3 A9 80 LDA #$80 $80; Code für Lesen gewählt
DOC5 DO 02 BNE $DOC9 unbedingter Sprung
DOC7 A9 90 LDA #$90 Einstieg für Block schreiben
DOC9
                               $90; Code für Schreiben gewählt
DOC9 8D 4D 02 STA $024D Code in Befehlspuffer
DOCC 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
                      und nach X
                TAX
DOCF AA
D0D0 20 06 D5 JSR $D506 Werte prüfen; Befehl an DC
D0D3 8A TXA Puffernummer nach A
D0D4 48 PHA und merken
D0D5 0A ASL Puffernummer mal 2
DOD6 AA
               TAX
                              und als Index in Tabelle
D0D7 A9 00 LDA #$00
D0D9 95 99 STA $99,X Pufferzeiger Lo auf Null
DODB 20 25 D1 JSR $D125 Filetyp holen
DODE C9 04 CMP #$04 Test auf SEQ-File
D0E0 B0 06 BCS $D0E8 verzweige, wenn kein SEQ—File D0E2 F6 B5 INC $B5,X Recordnummer Lo D0E4 D0 02 BNE $D0E8 verzweige, wenn ungleich Null D0E6 F6 BB INC $BB,X Recordnummer Hi Puffernummer zurückholen
```

D0E9 AA D0EA 60	TAX RTS	nach X Ende
D0FE 30 06 D100 29 0F	CMP #\$13 BCC \$D0F3 AND #\$0F CMP #\$0F BNE \$D0F9 LDA #\$10 TAX SEC LDA \$022B,X BMI \$D106 AND #\$0F STA \$82 TAX CLC	Suchen und Eröffnen eines Kanals zum Lesen. aktuelle Sekundäradresse mit 19 (Maximum) vergleichen verzweige, wenn kleiner auf 15 begrenzen mit 15 (Kommandokanal) vergleichen verzweige, wenn nicht 15 16 nach X Flag für Kanal belegt setzen in Kanaltabelle suchen Ende mit SEC, wenn Kanal belegt Kanalnummer isolieren und als aktuelle Nummer merken
D10F AA D110 BD 2B 02 D113 A8 D114 0A D115 90 0A D117 30 0A D119 98 D11A 29 0F D11C 85 82 D11E AA D11F 18 D120 60 D121 30 F6	CMP #\$13 BCC \$D10F AND #\$0F TAX LDA \$022B,X TAY ASL BCC \$D121 BMI \$D123 TYA AND #\$0F STA \$82 TAX CLC RTS	Suchen und Eröffnen eines Kanals zum Schreiben. aktuelle Sekundäradresse vergleiche mit 19 (Maximum) verzweige, wenn kleiner auf 15 begrenzen SA als Index in Tabelle Kanal Status holen nach Y

D129 4A D12A 29 07	LDA \$EC,X LSR AND #\$07 CMP #\$04	Kanalfiletyp holen Wert halbieren
D12F		Puffer- und Kanalnummer holen und setzen.
D132 OA D133 AA	ASL TAX LDY \$82	Puffernummer holen mal 2 nach X aktuelle Kanalnummer
D137		Holen eines Bytes aus dem aktiven Puffer.
D13A B9 44 02 D13D F0 12 D13F A1 99 D141 48 D142 B5 99 D144 D9 44 02 D147 D0 04 D149 A9 FF D14B 95 99 D14D 68 D14E F6 99 D150 60 D151 A1 99	LDA \$0244,Y BEQ \$D151 LDA (\$99,X) PHA LDA \$99,X CMP \$0244,Y BNE \$D14D LDA #\$FF STA \$99,X PLA INC \$99,X RTS LDA (\$99,X)	Puffer— und Kanalnummer holen Zeiger auf das letzte Zeichen verzweige, wenn Null Byte aus Puffer holen merken Pufferzeiger Lo holen mit Endezeiger vergleichen verzweige, wenn noch nicht Ende 256 als Pufferzeiger Lo setzen Byte zurückholen Pufferzeiger Lo erhöhen
D156  D156 20 37 D1  D159 D0 36  D15B 85 85	JSR \$D137 BNE \$D191 STA \$85	Holen eines Bytes aus einer Datei. Wenn nötig, wird der nächste Block der Datei gelesen. Es wird ein EOI-Signal in \$F2 übergeben, falls das letzte Byte gelesen wurde.  Byte aus Puffer holen verzweige, wenn Pufferzeiger Lo <>0 Byte merken

```
D15D B9 44 02 LDA $0244, Y Endezeiger
D160 F0 08 BEQ $D16A verzweige, wenn Null
D162 A9 80 LDA #$80 Wert für Lesen
D164 99 F2 00 STA $00F2, Y als Kanal Status speichern
D167 A5 85 LDA $85 Byte zurückholen
D169 60
            RTS
                       Ende
D16A 20 1E CF JSR $CF1E Folgeblock lesen
D16D A9 00
            LDA #$00
D16F 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger auf Null (A) setzen
D172 20 37 D1 JSR $D137 erstes Byte aus Puffer holen
D175 C9 00
           CMP #$00 Tracknummer gleich Null?
D177 F0 19 BEQ $D192 verzweige, wenn letzter Block D179 85 80 STA $80 Tracknummer abspeichern
D17B 20 37 D1 JSR $D137 zweites Byte aus Puffer holen
D17E 85 81 STA $81 als Folgesektor merken
D180 20 1E CF JSR $CF1E Folgeblock in anderen Puffer lesen
D183 20 D3 D1 JSR $D1D3 Puffer- und Drivenummer setzen
D186 20 D0 D6 JSR $D6D0 Parameter an DC übergeben
D189 20 C3 D0 JSR $D0C3 Befehl für Lesen an DC übergeben
LDA $85 Byte zurückholen
D18F A5 85
D191 60
            RTS
                       Ende
D192 20 37 D1 JSR $D137 nächstes Byte aus Puffer holen D195 A4 82 LDY $82 Kanalnummer als Index in Tabelle
D197 99 44 02 STA $0244, Y Byte als Endezeiger merken
D19A A5 85 LDA $85 Byte zurückholen
D19C 60
            RTS
                        Ende
_____
                        Schreiben eines Bytes in den aktiven
D19D
                        Puffer. Wird der Puffer dadurch
                        gefüllt, so wird er auf Diskette
                        geschrieben.
D19D 20 F1 CF JSR $CFF1 Byte in Puffer schreiben
D1A0 F0 01 BEQ $D1A3 verzweige, wenn Puffer voll
            RTS
D1A2 60
                       Ende, wenn noch nicht voll
D1A3 20 D3 D1 JSR $D1D3 Drive— und Puffernummer holen
D1A6 20 1E F1 JSR $F11E nächsten freien Block in BAM suchen
D1A9 A9 00 LDA #$00
D1AB 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger auf Null (A) setzan
                       Tracknummer
D1AE A5 80
            LDA $80
D1B0 20 F1 CF JSR $CFF1 in Puffer schreiben
D1B3 A5 81 LDA $81 Sektornummer
D1B5 20 F1 CF JSR $CFF1 in Puffer schreiben
D1B8 20 C7 D0 JSR $D0C7 Block auf Diskette schreiben
```

D1BE D1C1 D1C3	20 1E CF 20 D0 D6 A9 02 4C C8 D4	JSR \$1 LDA #	D6D0 \$02	auf Zweitpuffer umschalten Parameter für nächsten Block an DC Pufferzeiger auf 2 (A) setzen
D1C6 D1C6 D1C8 D1CB D1CC	85 6F 20 E8 D4 18 65 6F 95 99 85 94	JSR \$3 CLC ADC \$3 STA \$	6F D4E8 6F 99,X	Erhöhen des aktuellen Pufferzeigers Wert Zwischenspeichern aktiven Pufferzeiger holen  zu gespeichertem Wert addieren und Pufferzeiger neu setzen Directorypufferzeiger Lo setzen Ende
D1D6 D1D7 D1DA D1DC	AA BD 5B 02 29 01 85 7F	TAX LDA \$ AND #	DF93 025B,X \$01 7F	Holen und setzen der Laufwerksnummer. Puffernummer holen nach X Tabelle mit Pufferbefehlscodes daraus Drivenummer isolieren und als aktuelle Nummer speichern Ende
D1E2 D1E3 D1E4 D1E6 D1E9 D1EC D1EE D1F0 D1F1 D1F3 D1F5	B0 01  18 08 85 6F 20 27 D2 20 7F D3 85 82 A6 83 28 90 02 09 80 9D 2B 02 29 3F	CLC PHP STA \$ JSR \$ JSR \$ STA \$ LDX \$ PLP BCC \$ ORA # STA \$	D1E3  6F D227 D37F 82 83  D1F5 \$80 022B,X	Routine zum Suchen eines Kanals und des zugehörigen Puffer. Erfolgt der Einsprung bei \$D1DF, so wird ein Schreibkanal gesucht. Flag für Schreibkanal setzen unbedingter Sprung Bei Einsprung ab \$D1E2 wird ein Lesekanal gesucht. Flag für Lesekanal setzen und merken A muß Anzahl der Puffer enthalten Kanal schließen nächsten freien Kanal belegen Kanalnummer übernehmen Sekundäradresse als Index Flags zurückholen verzweige, wenn Lesekanal gewünscht Schreibstatus in Tabelle setzen Kanalnummer wieder isolieren als Index in Tabelle

```
D1FB A9 FF
             LDA #$FF Code für Puffer unbenutzt
D1FD 99 A7 00 STA $00A7,Y in Belegungstabellen schreiben
D200 99 AE 00 STA $00AE, Y
D203 99 CD 00 STA $00CD, Y
D206 C6 6F
             DEC $6F Anzahl der Puffer erniedrigen
              BMI $D226 verzweige, wenn kleiner Null
D208 30 1C
D20A 20 8E D2 JSR $D28E Puffer suchen
D20D 10 08 BPL $D217 verzweige, wenn gefunden
D20F 20 5A D2 JSR $D25A Belegung in Tabellen löschen
D212 A9 70 LDA \$\$70 Nummer der Fehlermeldung
D214 4C C8 C1 JMP $C1C8 "70, NO CHANNEL" ausgeben
D217 99 A7 00 STA $00A7, Y Puffernummer in Belegungstabelle
D21A C6 6F
             DEC $6F Anzahl der benötigten Puffer
D21C 30 08 BMI $D226 verzweige, wenn kleiner Null
D21E 20 8E D2 JSR $D28E Puffer suchen
D221 30 EC BMI $D20F verzweige, wenn nicht gefunden
D223 99 AE 00 STA $00AE, Y Puffernummer in Belegungstabelle
D226 60 RTS
                      Ende
D227
                           Freigeben aller Schreib-/Lesekanäle
                           außer dem Kommandokanal durch Löschen
                           der Belegungen in den Tabellen.
D227 A5 83 LDA $83 Sekundäradresse
D229 C9 OF CMP #$0F mit 15 vergleichen
D22B D0 01 BNE $D22E verzweige, wenn nein
D22D 60 RTS Ende
D22E A6 83 LDX $83 Sekundäradresse als Index
D230 BD 2B 02 LDA $022B,X Kanal Status holen
D233 C9 FF CMP #$FF Kanal unbenutzt ?
D235 F0 22 BEQ $D259 verzweige, wenn ja
D237 29 3F AND #$3F Kanalnummer isolieren
D239 85 82 STA $82 und abspeichern
             LDA #$FF Code für Puffer unbenutzt
D23B A9 FF
D23D 9D 2B 02 STA $022B,X in Tabelle eintragen
D240 A6 82
             LDX $82 aktuelle Kanalnummer
D242 A9 00
             LDA #$00
           STA $F2,X Flags in Tabelle löschen
D244 95 F2
D246 20 5A D2 JSR $D25A Puffer wieder freigeben
             LDX $82
                          Kanalnummer
D249 A6 82
             LDA #$01 Bitflag für Kanalnummer
D24B A9 01
D24D CA
              DEX
            BMI $D253 an richtige Position schieben
D24E 30 03
D250 0A
             ASL
```

D251 D0 FA D253 OD 56 O2 D256 8D 56 O2 D259 60	ORA \$0256 STA \$0256	
D25A		Puffer und dessen Kanalzuordnung freigeben.
D25A A6 82	LDX \$82	-
		zugehörige Puffernummer
D25E C9 FF	CMP #\$FF	Puffer zugeordnet
D260 F0 09	BEQ \$D26B	verzweige, wenn nein
D262 48	PHA	Puffernummer merken
D263 A9 FF		
		Pufferzuordnung löschen
	PLA	
D268 20 F3 D2		
D26B A6 82		
		zugehörige Puffernummer
D271 F0 09		Puffer belegt ? verzweige, wenn nein
	PHA	Puffernummer merken
D274 A9 FF		Tullellummer merken
		Pufferzuordnung löschen
	PLA	
D279 20 F3 D2	JSR \$D2F3	Puffer freigeben
D27C A6 82	LDX \$82	Kanalnummer
D27E B5 CD	LDA \$CD,X	zugehörige Puffernummer
D280 C9 FF		=
D282 F0 09		
D284 48		Puffernummer merken
D285 A9 FF	LDA #\$FF	
		Pufferzuordnung löschen
		Puffernummer zurückholen
D28D 60		Puffer freigeben
		Ende
D28E		Suchen eines Puffers
D28E 98	TYA	Puffernummer in Y
D28F 48		merken
D290 A0 01		
D292 20 BA D2	JSR \$D2BA	freien Puffer suchen
		verzweige, wenn gefunden
D297 88		
D298 20 BA D2	JSR \$D2BA	noch einmal versuchen

```
D29B 10 06
            BPL $D2A3 verzweige, wenn gefunden
D29D 20 39 D3 JSR $D339 inaktiven Puffer 'stehlen'
D2A0 AA
            TAX
                        Puffernummer nach X
           BMI $D2B6 verzweige, wenn kein Puffer LDA $00,X Jobcode
D2A1 30 13
D2A3 B5 00
D2A5 30 FC
            BMI $D2A3 warten auf Ende des Jobs
            LDA $7F
                        aktuelle Drivenummer
D2A7 A5 7F
D2A9 95 00 STA $00, X Jobcode löschen
D2AB 9D 5B 02 STA $025B,X
D2AE 8A
            TXA
                        Puffernummer zurückholen
D2AF 0A
            ASL
                        mal 2
                        als Index in Tabelle
D2B0 A8
             TAY
D2B1 A9 02
            LDA #$02 Wert für Pufferzeiger Lo
D2B3 99 99 00 STA $0099, Y Pufferzeiger auf 3. Byte
            PLA
D2B6 68
                        Puffernummer zurückholen
D2B7 A8
            TAY
                        und nach Y
D2B8 8A
            TXA
                       Nummer des gefundenen Puffers
D2B9 60
            RTS
                        Ende
D2BA
                         Suchen eines freien Puffers. Y be-
                         stimmt die Puffernummern:
                         Y=0 heißt Puffer 0-7;
                         Y=1 heißt Puffer 8-15.
                         War die Suche erfolgreicn, so enthält X
                         die Puffernummer; sonst enthält X den
                         Wert $FF.
D2BA A2 07 LDX #$07 Wert für Bittest
D2BC B9 4F 02 LDA $024F,Y Pufferbelegungsspeicher
D2BF 3D E9 EF AND $EFE9, X auf Belegung testen
D2C2 F0 04
            BEQ $D2C8 verzweige, wenn Puffer frei
                       nächsten Puffer
D2C4 CA
            DEX
            BPL $D2BC und weitermachen
D2C5 10 F5
D2C7 60
                       Ende, wenn kein freier Puffer
            RTS
D2C8 B9 4F 02 LDA $024F, Y Pufferbelegungstabelle
D2CB 5D E9 EF EOR $EFE9,X Puffer belegen
D2CE 99 4F 02 STA $024F,Y und in Tabelle merken
D2D1 8A
             TXA
                        Puffernummer
D2D2 88
            DEY
D2D3 30 03
            BMI $D2D8 verzweige, wem Puffer 0-7
D2D5 18
             CLC
D2D6 69 08
            ADC #$08
                        Puffer 8-15
D2D8 AA
            TAX
                        Puffernummer
D2D9 60
            RTS
                        Ende
            LDX $82
D2DA A6 82
                       Kanalnummer als Index
```

```
D2DC B5 A7 LDA $A7,X zugehörige Puffernummer
D2DE 30 09 BMI $D2E9 verzweige, wenn Puffer frei
D2E0 8A TXA Kanalnummer
D2E1 18 CLC
D2E2 69 07 ADC #$07 ergibt maximale Anzahl
D2E4 AA TAX
D2E5 B5 A7 LDA $A7,X alternative Puffernummer holen
D2E7 10 F0 BPL $D2D9 Ende, wenn auch belegt
D2E9 C9 FF CMP #$FF Puffer frei?
D2EB F0 EC BEQ $D2D9 verzweige, wenn ja
D2ED 48 PHA Puffernummer merken
D2EE A9 FF LDA #$FF
D2F0 95 A7 STA $A7,X Puffer freigeben
D2F2 68 PLA Puffernummer zurückholen
D2F3 29 0F AND #$0F und auf 15 begrenzen
D2F5 A8 TAY nach Y
D2E4 AA
                    TAX
                    TAY
D2F5 A8
                                      nach Y
                    INY
D2F6 C8
D2F7 A2 10 LDX #$10
D2F9 6E 50 02 ROR $0250
D2FC 6E 4F 02 ROR $024F Belegung in Register eintragen
D2FF 88 DEY
D300 D0 01 BNE $D303
D302 18 CLC
D303 CA DEX
D304 10 F3 BPL $D2F9
D306 60 RTS Ende
______
D307
                                       Alle Kanäle außer dem Kommandokanal
                                       löschen und freigeben.
D307 A9 0E LDA #$0E 14
D309 85 83 STA $83 als Sekundäradresse
D30B 20 27 D2 JSR $D227 Kanal schließen
D30E C6 83 DEC $83 nächste Sekundaradresse
                    BNE $D30B und Kanal ebenfalls schließen
D310 D0 F9
D312 60 RTS
                                     Ende
D313
                                       Alle Kanäle des anderen Laufwerks
                                      schließen; außer dem Kommandokanal.
D313 A9 OE LDA #$0E
                                      14
D315 85 83 STA $83 als Sekundaradresse
D317 A6 83 LDX $83 SA als Index in Tabelle
D319 BD 2B 02 LDA $022B, X Kanalstatus holen
D31C C9 FF CMP #$FF Kanal in Betrieb ?
D31E F0 14 BEQ $D334 verzweige, wenn nein
```

```
D320 29 3F AND #$3F Kanalnummer isolieren D322 85 82 STA $82 und übernehmen
D324 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
D327 AA
                  TAX
                                 nach X
D328 BD 5B 02 LDA $025B, X Jobtabelle
D32B 29 01 AND #$01 Drivenummer isolieren
                CMP $7F
D32D C5 7F
                                mit aktueller Nummer vergleichen
D32F D0 03 BNE $D334 verzweige, wenn ungleich
D334 C6 83 DEC $83 nächste Sekundäradresse D336 10 DF BPL $D317 und weitermachen
D338 60 RTS
                                Ende
D339
                                  'Stehlen' eines inaktiven Puffers, der
                                  anhand der Tabelle gefunden wird. Die
                                  Nummer dieses Puffers wird in A
                                  übergeben.
              LDA $6F
D339 A5 6F
                                Kanalnummer
                                merken
D33B 48
                 PHA
D33C A0 00 LDY #$00 Index in Tabelle
D33E B6 FA LDX $FA,Y Kanalnummer holen
D340 B5 A7 LDA $A7,X zugehörige Puffernummer
D342 10 04 BPL $D348 verzweige, wenn Puffer belegt
D344 C9 FF CMP #$FF Puffer frei ?
D346 D0 16 BNE $D35E verzweige, wenn nein
D348 8A TXA Kanalnummer
               CLC maximale Anza
ADC #$07 voraussetzen
D349 18
                                maximale Anzahl an Kanälen
D34A 69 07
                                um alternative Puffernummer
D34C AA
                 TAX
D34D B5 A7 LDA $A7,X zu holen
D34F 10 04 BPL $D355 verzweige, wenn ebenfalls belegt
D351 C9 FF CMP #$FF Puffer frei ?
D353 D0 09 BNE $D35E verzweige, wenn nein
D355 C8
                 INY
                            nächste Kanalnummer
D356 C0 05 CPY #$05 und
D358 90 E4 BCC $D33E weitermachen
D35A A2 FF LDX #$FF Code für Fehler
D35C D0 1C BNE $D37A unbedingter Sprung; Ende
D35E 86 6F STX $6F
D360 29 3F AND #$3F
                                Kanalnummer merken
                                Puffernummer isolieren
D362 AA
                 TAX
                                 als Index
D363 B5 00 LDA $00,X zugehörigen Jobcode holen D365 30 FC BMI $D363 auf Ende des Jobs warten
D367 C9 02
                CMP #$02 Fehler aufgetreten ?
```

```
D369 90 08 BCC $D373 verzweige, wenn nein
D36B A6 6F LDX $6F Kanalnummer
D36D E0 07 CPX #$07 mit Maximum vergleichen
D36F 90 D7 BCC $D348 weitermachen, wenn kleiner
D371 B0 E2 BCS $D355 unbedingter Sprung
D373 A4 6F LDY $6F Kanalnummer als Index
D375 A9 FF LDA #$FF
D377 99 A7 00 STA $00A7, Y Puffer freigeben
D37A 68 PLA alte Kanalnummer zurückholen
D37B 85 6F STA $6F und wieder abspeichern
D37D 8A TXA Puffernummer
D37E 60 RTS Ende
                                Freien Kanal suchen und belegen.
D37F A0 00 LDY #$00
D381 A9 01 LDA #$01 Bitflag für Kanalbelegung
D383 2C 56 02 BIT $0256 Kanal frei ?
D386 D0 09 BNE $D391 verzweige, wenn ja
D388 C8 INY
D389 OA ASL Flag für nächsten Kanal
D38A D0 F7 BNE $D383 und weitermachen
D38C A9 70 LDA #$70 Fehlernummer in A
D38E 4C C8 C1 JMP $C1C8 "70, NO CHANNEL" ausgeben D391 49 FF EOR #$FF Kanal belegen
D393 2D 56 02 AND $0256
D396 8D 56 02 STA $0256 und in Tabelle anzeigen
D399 98 TYA
                                Kanalnummer
D39A 60
                RTS
                                Ende
D39B
                               Nächstes Byte eines Kanals holen.
D39B 20 EB D0 JSR $D0EB Kanal zum Lesen öffnen
D39E 20 00 C1 JSR $C100 LED am Laufwerk einschalten
D3A1 20 AA D3 JSR $D3AA Byte über Kanal holen
D3A4 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
D3A6 BD 3E 02 LDA $023E, X aktuelles Byte in A
D3A9 60 RTS Ende
______
D3AA
                               Nächstes Byte irgendeines Files holen.
D3AA A6 82 LDX $82 Kanalnummer
D3AC 20 25 D1 \, JSR $D125 \, \, Filetyp holen
D3AF D0 03 BNE $D3B4 verzweige, wenn keine REL-Datei
D3B1 4C 20 E1 JMP $E120 REL-Datei bearbeiten
D3B4 A5 83 LDA $83 aktuelle Sekundäradresse
```

```
D3B6 C9 OF CMP #$0F auf Kommandokanal prüfen
D3B8 F0 5A BEQ $D414 verzweige, wenn Kommandokanal
D3BA B5 F2 LDA $F2,X Kanalstatus holen
D3BC 29 08 AND #$08 auf EOI prüfen
D3BE D0 13 BNE $D3D3 verzweige bei keinem EOI
D3C0 20 25 D1 JSR $D125 Filetyp holen
D3C3 C9 07 CMP #$07
                              Direktzugriffsdatei ?
D3C3 C9 07

D3C5 D0 07

BNE $D3CE verzweige, wenn nein

D3C7 A9 89

LDA #$89

Flags für Direktzugriff

D3C9 95 F2

STA $F2,X

in Tabelle setzen
D3CB 4C DE D3 JMP $D3DE Byte für Direktzugriff holen
             LDA #$00
D3CE A9 00
               STA $F2,X Kanal Status löschen; EOI
D3D0 95 F2
D3D2 60
                RTS
                              Ende
D3D3 A5 83 LDA $83 Sekundäradresse
D3D5 F0 32 BEQ $D409 verzweige, wenn LOAD
D3D7 20 25 D1 JSR $D125 Filetyp holen
D3DA C9 04 CMP #$04 Direktzugriff ?
D3DC 90 22 BCC $D400 verzweige, wenn nein
D3DE 20 2F D1 JSR $D12F Puffer- und Kanalnummer holen
D3E1 B5 99 LDA $99,X Pufferzeiger Lo
D3E3 D9 44 02 CMP $0244, Y gleich Endezeiger ?
D3E6 D0 04 BNE $D3EC verzweige, wenn nein
D3E8 A9 00 LDA #$00
D3EA 95 99 STA $99,X Pufferzeiger Lo auf Null setzen
D3EC F6 99 INC $99,X Pufferzeiger Lo erhöhen
D3EE A1 99 LDA ($99,X) Byte aus Puffer holen
D3F0 99 3E 02 STA $023E, Y in Tabelle für Ausgabe
D3F3 B5 99 LDA $99,X Pufferzeiger Lo
D3F5 D9 44 02 CMP $0244, Y gleich Endezeiger ?
D3F8 D0 05
               BNE $D3FF verzweige, wenn nein
D3FA A9 81 LDA #$81 letztes Zeichen;
D3FC 99 F2 00 STA $00F2, Y EOI setzen
D3FF 60
                RTS
                               Ende
D400 20 56 D1 JSR $D156 Byte aus Puffer holen
D403 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
D405 9D 3E 02 STA $023E, X Byte in Tabelle für Ausgabe
D408 60
                RTS
                               Ende
D409 AD 54 02 LDA $0254 Flag für Directory
D40C F0 F2 BEQ $D400 verzweige, wenn nicht gesetzt
D40E 20 67 ED JSR $ED67 Bytes aus Directory holen
D411 4C 03 D4 JMP $D403 Ende
```

Lesen eines Bytes aus dem Fehlerkanal.

D414

```
D414 20 E8 D4 JSR $D4E8 aktiven Pufferzeiger holen
D417 C9 D4 CMP #$D4 Error—Puffer ?
D417 C9 D4 CMP #$D4 EITOI—Fuller:
D419 D0 18 BNE $D433 verzweige, wenn nein
D41B A5 95 LDA $95 Zeiger auf Directorypuffer Hi
D41D C9 02 CMP #$02 zeigt auf Fehlerpuffer?
D41F D0 12 BNE $D433 verzweige, wenn nein
D421 A9 0D LDA #$0D 'RETURN'
D423 85 85 STA $85 ins Ausgaberegister
D425 20 23 C1 JSR $C123 Fehlerflags löschen
D428 A9 00 LDA #$00 Code für 'OK'-Meldung
D42A 20 C1 E6 JSR $E6C1 Meldung bereitstellen
D42D C6 A5 DEC $A5 Zeiger in Error—Puffer Lo minus 1
D42F A9 80 LDA #$80 Flag für EOI löschen
D431 D0 12 BNE $D445 unbedingter Sprung
D433 20 37 D1 JSR $D137 Byte holen
D436 85 85 STA $85 ins Ausgaberegister
D438 D0 09 BNE $D443 verzweige, wenn Byte ungleich Null D43A A9 D4 LDA #$D4 Wert für Error-Puffer-Zeiger Lo
D43C 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger setzen
D43F A9 02 LDA #$02
D441 95 9A STA $9A,X Pufferzeiger Hi setzen
D443 A9 88 LDA #$88 READ-Flag
D445 85 F7 STA $F7 setzen
D447 A5 85 LDA $85 Datenbyte
D449 8D 43 02 STA $0243 für Ausgabe bereitstellen
                         Ende
D44C 60
          RTS
______
D44D
                                Lesen des nächsten Blocks eines Files
                                und setze ein EOF-Signal, falls der
                                Linker der Spur dieses Blocks gleich
                                $00 ist.
D44D 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
D450 OA ASL
                             mal 2
D451 AA
                TAX
                               als Index in Tabelle
D45C 4C 56 D1 JMP $D156 Folgeblock lesen
D45F 60
          RTS
                               Ende
```

D460  D460 A9 80 LDA #\$8  D462 D0 02 BNE \$D4  D464	
D464 A9 90 LDA #\$9 D466 05 7F ORA \$7F D468 8D 4D 02 STA \$02 D46B A5 F9 LDA \$F9 D46D 20 D3 D6 JSR \$D6 D470 A6 F9 LDX \$F9 D472 4C 93 D5 JMP \$D5	<pre>Jobcode für Schreiben mit Drivenummer verknüpfen  in Jobtabelle eintragen aktuelle Puffernummer  D3 Parameter an Disk-Controller aktuelle Puffernummer</pre>
D475  D475 A9 01 LDA #\$0 D477 8D 4A 02 STA \$02 D47A A9 11 LDA #\$1 D47C 85 83 STA \$83 D47E 20 46 DC JSR \$DC D481 A9 02 LDA #\$0 D483 4C C8 D4 JMP \$D4	4A setzen 1 17 (READ) als Sekundäradresse setzen 46 Puffer belegen; Block lesen 2 Wert für Pufferzeiger
D486 D486 A9 12 LDA #\$1 D488 85 83 STA \$83 D48A 4C DA DC JMP \$DC	als Sekundäradresse setzen
D48D  D48D 20 3B DE JSR \$DE D490 A9 01 LDA #\$0 D492 85 6F STA \$6F D494 A5 69 LDA \$69 D496 48 PHA D497 A9 03 LDA #\$0 D499 85 69 STA \$69 D49B 20 2D F1 JSR \$F1 D49E 68 PLA	ein Block Abstand der Sektoren (10) merken durch 3 bei Directory ersetzen
D49F 85 69 STA \$69	

```
D4A1 A9 00 LDA #$00
D4A3 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger auf Null setzen
D4A6 A5 80 LDA $80 Tracknummer
D4A8 20 F1 CF JSR $CFF1 in Puffer schreiben
D4AB A5 81 LDA $81 Sektornummer
D4AD 20 F1 CF JSR $CFF1 in Puffer schreiben
D4B0 20 C7 D0 JSR $D0C7 Block auf Diskette schreiben
D4B3 20 99 D5 JSR $D599 Ende des Jobs abwarten
D4B6 A9 00 LDA #$00
D4B8 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger auf Null setzen
D4BB 20 F1 CF JSR $CFF1 Puffer mit $00 füllen
             BNE $D4BB
D4BE D0 FB
D4C0 20 F1 CF JSR $CFF1 Null als Tracknummer in Puffer
D4C3 A9 FF LDA #$FF 256 Bytes als Anzahl D4C5 4C F1 CF JMP $CFF1 in Puffer schreiben; Ende
_____
D4C8
                            Setzen des aktuellen Pufferzeigers. A
                            enthält den neuen Wert, auf den gesetzt
                            werden soll.
D4C8 85 6F STA $6F Wert merken
D4CA 20 93 DF JSR $DF93 aktuelle Puffernummer holen
D4CD 0A ASL mal 2
D4CE AA TAX als Index in Tabelle
D4CE AA TAX als Index in Tabelle
D4CF B5 9A LDA $9A,X Pufferzeiger Hi
D4D1 85 95 STA $95 übernehmen
D4D3 A5 6F LDA $6F neuen Wert für Pufferzeiger Lo
D4D5 95 99 STA $99,X übernehmen
D4D7 85 94 STA $94
D4D9 60 RTS Ende
_____
D4DA
                           Beide internen Kanäle (Lese- und
                           Schreibkanal) schließen.
D4DA A9 11 LDA #$11 17 (READ)
D4DC 85 83 STA $83 als Sekundäradresse setzen
D4DE 20 27 D2 JSR $D227 Kanal schließen
D4E1 A9 12 LDA #$12 18 (WRITE)
D4E3 85 83 STA $83 als Sekundäradresse setzen
D4E5 4C 27 D2 JMP $D227 Kanal schließen; Ende
______
                           Aktuellen Pufferzeiger setzen.
D4E8
D4E8 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
D4EB 0A ASL mal 2
              TAX als Index in Tabelle
D4EC AA
D4EC AA TAX als Index in Ta
D4ED B5 9A LDA $9A,X Pufferzeiger Hi
```

D4F1 D4F3	B5 9	99 94	LDA STA	\$99 <b>,</b> X	übernehmen Pufferzeiger Lo übernehmen Ende
D4F6					Lesen eines Bytes aus dem aktuellen Puffer. A enthalt bei Einsprung die Nummer des gewünschten Bytes und bei der Rückkehr aus der Routine das gelesene Byte.
D4F8	20 9	93 DF	JSR	\$DF93	A als Zeiger Lo merken Puffernummer holen
D4FF	BD E	EO FE	LDA STA	\$72	nach X Pufferadresse Hi holen als Zeiger Hi merken
D503	В1 7	71	LDA		Byte aus Puffer holen Ende
D506					Überprüfen von Spur- und Sektornummer für Jobschleife. X enthält die Puffernummer und \$024D den Kode für den Job.
D506	BD 5	5B 02	LDA	\$025B,X	Befehlscode aus Tabelle holen
D509	29 (	)1	AND	#\$01	Drivenummer isolieren
					mit Jobcode verknüpfen
D50E					und merken
				\$F9	Puffernummer setzen
D511			TXA		
					als Index in Tabelle
					Sektornummer das Jobs
D514	8D 4	1D 02	STA		merken
D519				\$06,X	Tracknummer das Jobs
D51B				\$D54A	Fehler, wenn Null
D51D	CD I	07 FE		\$FED7	vergleiche mit 36
D520	B0 2	28	BCS	\$D54A	Fehler, wenn größer gleich
D522			TAX		
D523			PLA		Jobcode zurückholen
D524		7.0	PHA		Stack wiederherstellen
D525 D527				#\$F0 #\$90	Jobcode isolieren Code für Schreiben ?
D527				#590 \$D57A	verzweige, wenn nein
D52B			PLA	, 20 /11	Jobcode zurückholen

```
PHA Stack wiederherstellen
LSR auf Drive 1 prüfen
D52C 48 PHA
D52D 4A LSR
D52E B0 05 BCS $D535 verzweige, wenn Drive 1
D530 AD 01 01 LDA $0101 Formatkennzeichen Drive 0
D533 90 03 BCC $D538 unbedingter Sprung
D535 AD 02 01 LDA $0102 Formatkennzeichen Drive 1
D538 F0 05 BEQ $D53F verzweige, wenn Null
D53A CD D5 FE CMP $FED5 vergleiche mit 'A'
D53D D0 33 BNE $D572 verzweige, wenn ungleich D53F 8A TXA Tracknummer
                            Tracknummer
D540 20 4B F2 JSR $F24B maximale Sektornummer holen
D543 CD 4D 02 CMP $024D mit Sektornummer vergleichen
D546 F0 02 BEQ $D54A Fehler, wenn gleich D548 B0 30 BCS $D57A verzweige, wenn ok
D54A 20 52 D5 JSR $D552 Track- und Sektornummer holen
D54D A9 66 LDA #$66 Fehlernummer in A
D54F 4C 45 E6 JMP $E645 "66, ILLEGAL TRACK OR SECTOR"
_____
D552
                             Holt Track- und Sektornummer für den
                             aktuellen Job.
D552 A5 F9 LDA $F9 aktuelle Puffernummer
D554 OA ASL mal 2
D555 AA TAX als Index in Tabelle
D556 B5 06 LDA $06,X Tracknummer aus Jobspeicher
D558 85 80 STA $80 übernehmen
D55A B5 07 LDA $07,X Sektornummer aus Jobspeicher
D55C 85 81 STA $81 übernehmen
D55E 60
              RTS
                            Ende
D55F
                             Überprüfen auf legale Track- und
                             Sektornummern.
D55F A5 80 LDA $80 Tracknummer
D561 F0 EA BEQ $D54D Fehler, wenn Null
D563 CD D7 FE CMP $FED7 mit 36 vergleichen
D566 B0 E5 BCS $D54D Fehler, wenn größer gleich
D568 20 4B F2 JSR $F24B maximale Sektornummer holen
D56B C5 81 CMP $81 mit aktueller Nummer vergleichen D56D F0 DE BEQ $D54D Fehler, wenn gleich Fehler, wenn kleiner D571 60 RTS Ende
D572
                              Track- und Sektornummer für die DOS-
                             Mismatch-Meldung holen.
D572 20 52 D5 JSR $D552 Track— und Sektornummer holen
```

	JMP \$E645	Fehlernummer in A "73, CBM DOS V2.6 1541" ausgeben
D57A D57A A6 F9 D57C 68	LDX \$F9 PLA STA \$024D STA \$00,X STA \$025B,X	Befehlscode zurückholen als Jobcode speichern
D586		Jobkodes an DC übergeben. Bei Ein- Sprung ab \$D586 wird der Kode für Lesen (\$80); bei Einsprung ab
D586 A9 80 D588 D0 02 D58A	BNE \$D58C	Code für Lesen unbedingter Sprung \$D58A der Kode für Schreiben übergeben.
D58A A9 90 D58C 05 7F		Code für Schreiben mit Drivenummer verknüpfen
D58E A6 F9		aktuelle Puffernummer
D590 8D 4D 02		Jobcode speichern
D593 AD 4D 02		
D596 20 0E D5	JSR \$D50E	Parameter prüfen und an DC; Ende
D599		Wartet nach der Übergabe der Jobcodes auf die Beendigung des Jobs.
D599 20 A6 D5	JSR \$D5A6	Ausführung des Jobs prüfen
D59C B0 FB	BCS \$D599	Warten auf Ende des Jobs
D59E 48	PHA	Rückmeldung merken
D59F A9 00 D5A1 8D 98 02		Echlorflag lägghen
D5A4 68		Fehlerflag löschen Rückmeldung zurückholen
D5A5 60		Ende
D5A6		Überprüft auf fehlerfreie Durchführung
D5A6 B5 00	LDA \$00,X	des Jobs. Wird ein Fehler auf Diskette außer WRITE PROTECT oder ID MISMATCH entdeckt, so wird versucht, durch Kopfdejustierung, erneut Daten von Diskette zu lesen. Jobspeicher prüfen
D5A8 30 1A	BMI \$D5C4	verzweige, wenn DC noch beschäftigt
D5AA C9 02	CMP #\$02	auf fehlerfreie Durchführung prüfen

```
verzweige, wenn Durchführung ok
D5AC 90 14
             BCC $D5C2
D5AE C9 08
             CMP #$08
                          8 (WRITE PROTECT ON)?
D5B0 F0 08
             BEO $D5BA
                          verzweige, wenn ja
             CMP #$0B
D5B2 C9 0B
                          11 (DISK ID MISMATCH)?
D5B4 F0 04
             BEQ $D5BA
                          verzweige, wenn ja
D5B6 C9 OF
              CMP #$0F
                          15 (DRIVE NOT READY)?
D5B8 D0 0C
              BNE $D5C6
                        weiter versuchen, wenn nein
D5BA 2C 98 02 BIT $0298 wurde Fehler schon angezeigt ?
D5BD 30 03
              BMI $D5C2
                          verzweige, wenn ja
D5BF 4C 3F D6 JMP $D63F
                          Fehlermeldung ausgeben
D5C2 18
             CLC
                          Flag für Ausführung beendet
D5C3 60
              RTS
                          Ende; alles ok
D5C4 38
                          Flag für DC noch in Aktion
             SEC
D5C5 60
             RTS
                          Ende
D5C6 98
              TYA
                          Index
D5C7 48
              PHA
                          merken
D5C8 A5 7F
             LDA $7F
                          aktuelle Drivenummer
D5CA 48
             PHA
                          merken
D5CB BD 5B 02 LDA $025B, X Tabelle der Jobs
D5CE 29 01
              AND #$01
                        Drivenummer dieses Jobs isolieren
D5D0 85 7F
              STA $7F
                          und übernehmen
                          Drivenummer als Index
D5D2 A8
              TAY
D5D3 B9 CA FE LDA $FECA, Y Bitmaske für LED holen
D5D6 8D 6D 02 STA $026D und abspeichern
D5D9 20 A6 D6 JSR $D6A6
                          $6A (5) Leseversuche durchführen
D5DC C9 02
              CMP #$02
                        Rückmeldung des letzten Versuchs
D5DE B0 03
             BCS $D5E3
                        verzweige, wenn Fehler
D5E0 4C 6D D6 JMP $D66D
                          Werte zurückholen; Ende
D5E3 BD 5B 02 LDA $025B, X Tabelle der Jobcodes
D5E6 29 F0
             AND #$F0
                         Code dieses Jobs isolieren
D5E8 48
             PHA
                          und merken
D5E9 C9 90
                         Code für Schreiben ?
             CMP #$90
D5EB D0 07
             BNE $D5F4
                          verzweige, wenn nein
D5ED A5 7F
             LDA $7F
                          Drivenummer holen und mit Jobcode
D5EF 09 B8
             ORA #$B8
                          für SUCHEN EINES SEKTORS verknüpfen
D5F1 9D 5B 02 STA $025B, X als neuen Jobcode merken
             BIT $6A
D5F4 24 6A
                          Bit 6 (Kopf auf Track) prüfen
D5F6 70 39
             BVS $D631
                          verzweige, wenn Kopf auf Track
D5F8 A9 00
             LDA #$00
                          Suche neben dem Track generieren
D5FA 8D 99 02 STA $0299
                          Zeiger auf Werte für Kopfdejustage
D5FD 8D 9A 02 STA $029A
                        Byte für Kopf Positionierung
D600 AC 99 02 LDY $0299 Index in Tabelle holen
D603 AD 9A 02 LDA $029A
                        Byte für Kopf Positionierung holen
D606 38
             SEC
```

```
D607 F9 DB FE SBC $FEDB, Y Wert für Kopfjustage bilden
D60A 8D 9A 02 STA $029A
                        und merken
D60D B9 DB FE LDA $FEDB, Y Wert für Positionierung holen
D610 20 76 D6 JSR $D676
                        Kopf neben den Track positionieren
D613 EE 99 02
            INC $0299
                        Index erhöhen
D616 20 A6 D6 JSR $D6A6 wieder $6A (5) Leseversuche
D619 C9 02
             CMP #$02
                        Rückmeldung prüfen
D61B 90 08
             BCC $D625
                         verzweige, wenn ok
D61D AC 99 02 LDY $0299
                         Index holen
D620 B9 DB FE LDA $FEDB, Y nächsten Wert aus Tabelle
D623 D0 DB
             BNE $D600 verzweige, wenn noch nicht Ende
D625 AD 9A 02 LDA $029A
                         Wert für Wiederherstellung holen
D628 20 76 D6 JSR $D676 Kopf wieder auf Track positionieren
D62B B5 00
             LDA $00,X Code aus Jobspeicher
D62D C9 02
             CMP #$02
                         Rückmeldung holen
D62F 90 2B
             BCC $D65C
                        verzweige, wenn ok
D631 24 6A
             BIT $6A
                         Bit 7 (BUMP) prüfen
D633 10 OF
             BPL $D644
                         verzweige, wenn BUMP erfolgen soll
D635 68
                         Jobcode zurückholen
             PLA
D636 C9 90
             CMP #$90
                         Schreiben ?
D638 D0 05
             BNE $D63F
                         verzweige, wenn nein
D63A 05 7F
             ORA $7F
                         Drivenummer übernehmen
D63C 9D 5B 02 STA $025B, X und wieder in Tabelle schreiben
D63F B5 00
             LDA $00,X Rückmeldung aus Jobspeicher
D641 20 0A E6 JSR $E60A und Fehlermeldung ausgeben; Ende
D644 68
             PLA
                         Jobcode zurückholen
D645 2C 98 02 BIT $0298
                        auf Fehler prüfen
D648 30 23
             BMI $D66D verzweige, wenn Fehler vorhanden
D64A 48
             PHA
                         Jobcode wieder merken
                         Jobcode für BUMP
D64B A9 C0
             LDA #$C0
D64D 05 7F
             ORA $7F
                         mit Drivenummer verknüpfen
D64F 95 00
                        und in Jobspeicher eintragen
             STA $00,X
D651 B5 00
             LDA $00,X Rückmeldung
D653 30 FC
             BMI $D651
                         auf Ende des Jobs warten
D655 20 A6 D6 JSR $D6A6
                         aktuellen Job abermals versuchen
D658 C9 02
             CMP #$02
                         Rückmeldung prüfen
D65A B0 D9
             BCS $D635
                         verzweige, wenn Fehler
D65C 68
             PLA
                         Jobcode zurückholen
D65D C9 90
             CMP #$90
                         Schreiben ?
D65F D0 0C
             BNE $D66D
                         verzweige, wenn nein
D661 05 7F
             ORA $7F
                         mit Drivenummer verknüpfen
D663 9D 5B 02 STA $025B, X und in Tabelle
D666 20 A6 D6 JSR $D6A6
                         Ausführung nochmals versuchen
D669 C9 02
             CMP #$02
                         Rückmeldung prüfen
```

D66B B0 D2 D66D 68 D66E 85 7F D670 68 D671 A8	BCS \$D63F PLA STA \$7F PLA TAY	verzweige, wenn Fehler aktuelle Drivenummer zuückholen und setzen Index zurückholen
D672 B5 00 D674 18 D675 60	CLC	Rückmeldung aus Jobspeicher Flag für Ausführung beendet Ende
D676		Routine zum Positionieren des Lese- Schreibkopfes relativ zur jetzigen Position. A enthält die Anzahl der zu fahrenden Steps; bei A<128 bewegt sich der Kopf nach außen; bei A>=128 bewegt sich der Kopf nach innen.
D676 C9 00	•	Null?
D678 F0 18		Ende, wenn ja
D67A 30 0C D67C A0 01		negativ, dann Bewegung nach innen einen Step nach außen
D67E 20 93 D6		Kopf bewegen
D681 38	SEC	
D682 E9 01		Anzahl der Steps vermindern
D684 D0 F6 D686 F0 OA	BNE \$D67C BEQ \$D692	weitermachen unbedingter Sprung; Ende
D688 A0 FF		einen Step nach innen
D68A 20 93 D6		Kopf bewegen
	CLC	
D68E 69 01 D690 D0 F6		<u>-</u>
	RTS	Ende
D693		Bewegt den Kopf um eine Spur nach innen oder nach außen.
D693 48	PHA	Wert merken
D694 98	TYA LDY \$7F	Wert für Kopfbewegung Drivenummer als Index
		Wert für Kopfbewegung an DC
		Rückmeldung des DC
D69D F0 FB	BEQ \$D69A LDA #\$00	Ende abwarten
D69F A9 00 D6A1 99 FE 02	· ·	Parameter wieder löschen
D6A4 68	PLA	Wert wieder zurückholen
D6A5 60	RTS	Ende

D6A6		Steuerung der Anzahl der Leseversuche
		bei Auftreten von Fehlern.
D6A6 A5 6A	LDA \$6A	Anzahl der Versuche (normal 5)
D6A8 29 3F	AND #\$3F	begrenzen
D6AA A8	TAY	und als Zähler merken
D6AB AD 6D 02	LDA \$026D	Maske für LED am Laufwerk
D6AE 4D 00 1C	EOR \$1C00	LED umschalten; wird als das
D6B1 8D 00 1C	STA \$1C00	charakteristische Flackern deutlich
D6B4 BD 5B 02	LDA \$025B,X	Jobcode holen
D6B7 95 00	STA \$00,X	und an DC übergeben
D6B9 B5 00		Rückmeldung prüfen
D6BB 30 FC		und Ende abwarten
D6BD C9 02		Fehler aufgetreten ?
D6BF 90 03	BCC \$D6C4	verzweige, wenn nein
D6C1 88		Zähler vermindern
D6C2 D0 E7		und nocheinmal versuchen
D6C4 48		Rückmeldung merken
D6C5 AD 6D 02		Maske für LED am Laufwerk
D6C8 0D 00 1C	ORA \$1C00	LED einschalten
D6CB 8D 00 1C		
D6CE 68		Rückmeldung zurückholen
D6CF 60		Ende
D6D3 0A D6D4 A8 D6D5 A5 80 D6D7 99 06 00 D6DA A5 81 D6DC 99 07 00 D6DF A5 7F D6E1 0A D6E2 AA D6E3 60	ASL TAY LDA \$80 STA \$0006,Y LDA \$81 STA \$0007,Y LDA \$7F ASL TAX RTS	Parameter für nächsten Job an DC übergeben. Übergabe der Spur und Sektornummer an den Jobspeicher. Puffernummer holen mal 2 als Index in Tabelle aktuelle Tracknummer in Jobspeicher aktuelle Sektornummer in Jobspeicher Drivenummer mal 2 als Index Ende

```
D6EA A5 81
              LDA $81
                          Sektornummer
D6EC 48
              PHA
                          merken
D6ED A5 80
             LDA $80
                          Tracknummer
D6EF 48
              PHA
                          merken
D6F0 A9 11
              LDA #$11
                          17 (READ)
D6F2 85 83
              STA $83
                          internen Lesekanal setzen
D6F4 20 3B DE JSR $DE3B
                          Track- und Sektornummer holen
D6F7 AD 4A 02 LDA $024A
                          Filetyp
D6FA 48
              PHA
                          merken
                          Drivenummer für neues File
D6FB A5 E2
              LDA $E2
D6FD 29 01
              AND #$01
D6FF 85 7F
              STA $7F
                          übernehmen
D701 A6 F9
              LDX $F9
                          aktuelle Puffernummer
D703 5D 5B 02 EOR $025B, X zugehörigen Jobcode prüfen
D706 4A
                          Drivenummern identisch ?
              LSR
D707 90 0C
              BCC $D715
                          verzweige, wenn ja
D709 A2 01
              LDX #$01
D70B 8E 92 02 STX $0292
                          Zeiger in Directory setzen
                        freien Platz für Eintrag suchen
D70E 20 AC C5 JSR $C5AC
              BEQ $D730
D711 F0 1D
                          alles voll; neuen Block anlegen
D713 D0 28
              BNE $D73D
                          Eintrag in Directory schreiben
D715 AD 91 02 LDA $0291
                        Sektornummer des ersten Eintrages
D718 F0 0C
             BEQ $D726
                          verzweige, wenn Null
D71A C5 81
              CMP $81
                          gleich der des neuen Eintrages ?
D71C F0 1F
              BEQ $D73D
                          verzweige, wenn ja
D71E 85 81
              STA $81
                          neuen Sektor anlegen
D720 20 60 D4 JSR $D460
                          Block lesen
D723 4C 3D D7 JMP $D73D
                        neuen Eintrag herstellen
D726 A9 01
              LDA #$01
                          Suche nach freiem Platz für neuen
D728 8D 92 02 STA $0292
                        Eintrag generieren
D72B 20 17 C6 JSR $C617
                          z.B. gelöschten Eintrag suchen
D72E D0 0D
              BNE $D73D
                          verzweige, wenn gefunden
D730 20 8D D4 JSR $D48D
                          neuen Sektor anlegen
D733 A5 81
              LDA $81
                          Sektornummer
D735 8D 91 02 STA $0291
                          als Sektor für Directory setzen
D738 A9 02
              LDA #$02
D73A 8D 92 02 STA $0292
                          Zeiger auf 2 setzen
D73D AD 92 02 LDA $0292
                          Zeiger auf Eintrag
D740 20 C8 D4 JSR $D4C8
                          Pointer für diesen Eintrag setzen
D743 68
              PLA
                          Filetyp zurückholen
D744 8D 4A 02 STA $024A
                          und setzen
D747 C9 04
             CMP #$04
                          REL-Datei ?
D749 D0 02
              BNE $D74D
                          verzweige, wenn nein
D74B 09 80
             ORA #$80
                          Bit 7 (File gültig) setzen
```

```
Filetyp in Puffer schreiben
D74D 20 F1 CF JSR $CFF1
D750 68
             PLA
                        Tracknummer zurückholen
D751 8D 80 02 STA $0280 und für Directory merken
                       und in Puffer schreiben
D754 20 F1 CF
            JSR $CFF1
D757 68
             PLA
                        Sektornummer zurückholen
D758 8D 85 02 STA $0285 und für Directory merken
D75B 20 F1 CF
             JSR $CFF1 und in Puffer schreiben
D75E 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
D761 A8
             TAY
                         als Index
D762 AD 7A 02 LDA $027A
                        Zeiger in Filetabelle
D765 AA
             TAX
                        nach X
D766 A9 10
             LDA #$10
                         16, Länge des Filenamens
D768 20 6E C6 JSR $C66E Filename in Puffer schreiben
D76B A0 10
            LDY #$10
             LDA #$00
D76D A9 00
                         Fileeintrag ab Position 16 bis
             STA ($94), Y Position 27 mit Nullen füllen
D76F 91 94
D771 C8
             INY
D772 C0 1B
             CPY #$1B
D774 90 F9
            BCC $D76F
D776 AD 4A 02 LDA $024A
                        Filetyp
D779 C9 04
            CMP #$04
                        REL-Datei ?
D77B D0 13
             BNE $D790 verzweige, wenn nein
             LDY #$10
D77D A0 10
                        16 als Index
D77F AD 59 02 LDA $0259 Track für Side-Sektor-Block
D782 91 94
             STA ($94), Y in Puffer schreiben
D784 C8
             INY
                         17 als Index
D785 AD 5A 02 LDA $025A
                        Sektor für Side-Sektor-Block
D788 91 94
             STA ($94), Y in Puffer schreiben
D78A C8
                         18 als Index
             INY
D78B AD 58 02 LDA $0258 Recordlänge
D78E 91 94
             STA ($94), Y in Puffer schreiben
D790 20 64 D4 JSR $D464 Block auf Diskette schreiben
D793 68
             PLA
                         Kanalnummer zurückholen
D794 85 82
             STA $82
                         und abspeichern
D796 AA
             TAX
                         als Index
D797 68
                         Sekundäradresse zurückholen
             PLA
D798 85 83
             STA $83
                       und speichern
D79A AD 91 02 LDA $0291
D79D 85 D8
             STA $D8
                         Sektornummer des Fileeintrags im
D79F 9D 60 02 STA $0260, X Directory merken
D7A2 AD 92 02 LDA $0292
D7A5 85 DD
             STA $DD
                         Zeiger auf Fileeintrag im
D7A7 9D 66 02 STA $0266, X Directory merken
D7AA AD 4A 02 LDA $024A
                        Filetyp
```

```
D7AD 85 E7 STA $E7 in Tabelle schreiben D7AF A5 7F LDA $7F zugehörige Drivenummer
D7B1 85 E2
              STA $E2
                           ebenfalls in Tabelle schreiben
            RTS
D7B3 60
                            Ende
______
                            OPEN-Befehl vom seriellen Bus erhalten.
D7B4
                            Die Sekundäradresse bewegt sich
                            zwischen 0 und 14, d.h. öffnen einer
                            Datei für LOAD, SAVE oder als
                            Datendatei.
D7B4 A5 83 LDA $83
                           Sekundäradresse
D7B6 8D 4C 02 STA $024C zwischenspeichern
D7B9 20 B3 C2 JSR $C2B3 Werte für Befehlsstring setzen
D7BC 8E 2A 02 STX $022A X=0
D7BF AE 00 02 LDX $0200 erstes Zeichen holen
D7C2 AD 4C 02 LDA $024C Sekundäradresse
D7C5 D0 2C BNE $D7F3 verzweige, wenn ungleich 0 (LOAD)
D7C7 E0 2A CPX #$2A ASCII-Code für '*'?
D7C9 D0 28 BNE $D7F3 verzweige, wenn nein
D7CB A5 7E LDA $7E gleich letztem Zugriff?
D7CD F0 4D BEQ $D81C verzweige, wenn nein
D7CF 85 80 STA $80 'alte' Tracknummer übernehmen
D7D1 AD 6E 02 LDA $026E 'alte' Drivenummer
D7D4 85 7F STA $7F übernehmen
D7D6 85 E2 STA $E2
D7D8 A9 02 LDA #$02 Code für Filetyp PRG
D7DA 85 E7 STA $E7 setzen
D7DC AD 6F 02 LDA $026F 'alte' Sektornummer
D7DF 85 81 STA $81
                           übernehmen
D7E1 20 00 C1 JSR $C100 LED am Laufwerk einschalten
D7E4 20 46 DC JSR $DC46 Puffer belegen; Block lesen
D7E7 A9 04 LDA #$04 Filetyp PRG 'mal 2' D7E9 05 7F ORA $7F mit Drivenummer verknüpfen
                           zugehörige Kanalnummer holen
D7EB A6 82
              LDX $82
D7ED 99 EC 00 STA $00EC, Y und Filetyp in Tabelle eintragen
D7F0 4C 94 C1 JMP $C194 Diskstatus bereitstellen; Ende
D7F7 AD 4C 02 LDA $024C Sekundäradresse
D7FA D0 03 BNE $D7FF verzweige, wenn ungleich 0 (LOAD)
D7FC 4C 55 DA JMP $DA55 Directory laden
D7FF 20 D1 C1 JSR $C1D1 Befehlsstring analysieren
D802 AD 85 FE LDA $FE85 18, Directorytrack
D805 85 80 STA $80 als aktuelle Tracknummer setzen
```

```
D807 A9 00
             LDA #$00
D809 85 81
             STA $81
                         0; Sektor für BAM
D80B 20 46 DC JSR $DC46
                         Puffer belegen; Block lesen
D80E A5 7F
             LDA $7F
                         Drivenummer
D810 09 02
             ORA #$02
                         mit Filetyp SEQ 'mal 2' verknüpfen
D812 4C EB D7 JMP $D7EB
                         in Tabelle und - Ende
D815 E0 23
             CPX #$23
                         ASCII-Code für '#'
D817 D0 12
             BNE $D82B
                         Verzweige, wenn nein
D819 4C 84 CB JMP $CB84
                         Direktzugriffsdatei eröffnen
D81C A9 02
             LDA #$02
                         Code für Filetyp PRG
D81E 8D 96 02 STA $0296
                         setzen
D821 A9 00
             LDA #$00
D823 85 7F
             STA $7F
                         Drive 0 setzen
D825 8D 8E 02 STA $028E
D828 20 42 D0 JSR $D042
                       Drive O initialisieren
D82B 20 E5 C1 JSR $C1E5 Befehlsstring nach ':' durchsuchen
                         verzweige, wenn nicht gefunden
D82E D0 04
             BNE $D834
D830 A2 00
             LDX #$00
D832 F0 0C
            BEQ $D840
                        unbedingter Sprung
             TXA
D834 8A
                         Komma ', ' gefunden ?
D835 F0 05
            BEQ $D83C
                         verzweige, wenn nein
D837 A9 30
            LDA #$30
                         Nummer für Fehlermeldung
D839 4C C8 C1 JMP $C1C8
                         "30, SYNTAX ERROR" ausgeben
D83C 88
             DEY
                         Y zeigt jetzt auf ':'
D83D F0 01
             BEQ $D840
                         verzweige, wenn ':' am Anfang
D83F 88
             DEY
                         Y zeigt jetzt auf die Drivenummer
D840 8C 7A 02 STY $027A
                         Zeiger merken
D843 A9 8D
             LDA #$8D
                         'shift RETURN'
D845 20 68 C2 JSR $C268
                         Befehlsstring bis Ende analysieren
                         Anzahl der Kommas plus 1
D848 E8
             INX
D849 8E 78 02 STX $0278 als Kommazähler merken
D84C 20 12 C3 JSR $C312
                       Driveparameter setzen
D84F 20 CA C3 JSR $C3CA Drivenummern prüfen
D852 20 9D C4 JSR $C49D Eintrag im Directory suchen
D855 A2 00
             LDX #$00
                        Parameter löschen
D857 8E 58 02 STX $0258 Recordlänge
D85A 8E 97 02 STX $0297 Betriebsart des Files
D85D 8E 4A 02 STX $024A
                        Filetyp
D860 E8
             INX
D861 EC 77 02 CPX $0277
                         Sonderzeichen im String ?
D864 B0 10
             BCS $D876
                        verzweige, wenn nein
D866 20 09 DA JSR $DA09 Filetyp und Betriebsart holen
D869 E8
              INX
D86A EC 77 02 CPX $0277
                         Sonderzeichen im String ?
```

```
D86D B0 07
             BCS $D876
                         verzweige, wenn nur ein Zeichen
D86F C0 04
             CPY #$04
                         REL-File ?
D871 F0 3E
            BEQ $D8B1 verzweige, wenn ja
D873 20 09 DA JSR $DA09
                         Filetyp und -betriebsart holen
D876 AE 4C 02 LDX $024C
                         Sekundäradresse zurückholen
D879 86 83
             STX $83
                         und übernehmen
D87B E0 02
             CPX #$02
                         größer gleich 2 ?
D87D B0 12
             BCS $D891 verzweige, wenn ja
D87F 8E 97 02 STX $0297
                         0 oder 1 (LOAD oder SAVE) setzen
D882 A9 40
             LDA #$40
                         'BAM dirty' Zustand anzeigen
D884 8D F9 02 STA $02F9
D887 AD 4A 02 LDA $024A
                        Filetyp
D88A D0 1B
             BNE $D8A7
                         verzweige, wenn nicht DEL
D88C A9 02
             LDA #$02
                         Code für PRG-File
D88E 8D 4A 02 STA $024A
                         übernehmen
D891 AD 4A 02 LDA $024A
                         Filetyp
D894 D0 11
             BNE $D8A7
                         verzweige, wenn nicht DEL
D896 A5 E7
             LDA $E7
                         Filetyp aus Tabelle holen
D898 29 07
             AND #$07
                         isolieren und
D89A 8D 4A 02 STA $024A ubernehmen
D89D AD 80 02 LDA $0280 Tracknummer des Files
D8A0 D0 05
            BNE $D8A7 verzweige, wenn ungleich Null
                        Code für Filetyp SEQ
D8A2 A9 01
             LDA #$01
D8A4 8D 4A 02 STA $024A übernehmen
D8A7 AD 97 02 LDA $0297 Filebetriebsart
D8AA C9 01
             CMP #$01
                         SCHREIBEN?
D8AC F0 18
             BEQ $D8C6
                        verzweige, wenn ja
D8AE 4C 40 D9 JMP $D940 Kanal für LOAD oder READ öffnen
D8B1 BC 7A 02 LDY $027A, X Zeiger hinter zweites Komma
D8B4 B9 00 02 LDA $0200, Y Recordlänge aus String holen
D8B7 8D 58 02 STA $0258 und übernehmen
D8BA AD 80 02 LDA $0280
                         Tracknummer des Files
D8BD D0 B7
             BNE $D876 verzweige, wenn ungleich Null
D8BF A9 01
             LDA #$01
                        Code für WRITE
D8C1 8D 97 02 STA $0297 als Betriebsart setzen
D8C4 D0 B0
            BNE $D876 unbedingter Sprung
D8C6 A5 E7
            LDA $E7
                       Filetypparameter aus Tabelle
D8C8 29 80
            AND #$80
                        prüft, ob Datei vorhanden
D8CA AA
             TAX
D8CB D0 14
             BNE $D8E1
                         verzweige, wenn ja
D8CD A9 20
            LDA #$20
D8CF 24 E7
            BIT $E7
                         Joker im Filenamen ?
           BEQ $D8D9
D8D1 F0 06
                         verzweige, wenn ja
D8D3 20 B6 C8 JSR $C8B6
                         Eintrag löschen; Block schreiben
```

```
D8D6 4C E3 D9 JMP $D9E3 neuen Block anlegen; Ende

D8D9 AD 80 02 LDA $0280 Tracknummer des Eintrags

D8DC D0 03 BNE $D8E1 verzweige, wenn File vorhanden

D8DE 4C E3 D9 JMP $D9E3 neuen Block anlegen; Ende

D8E1 AD 00 02 LDA $0200 erstes Zeichen aus Befehlsstring

D8E4 C9 40 CMP #$40 ASCII-Code für '@' (REPLACE)?

D8E6 F0 0D BEQ $D8F5 verzweige, wenn ja

D8E8 8A TXA File vorhanden?

D8E9 D0 05 BNE $D8F0 verzweige, wenn nein

D8EB A9 63 LDA #$63 Nummer der Fehlermeldung

D8ED 4C C8 C1 JMP $C1C8 "63, FILE EXISTS" ausgeben

D8F0 A9 33 LDA #$33 Nummer der Fehlermeldung

D8F2 4C C8 C1 JMP $C1C8 "33, SYNTAX ERROR" ausgeben
```

254

```
D8F5
                          Öffnen eines Files mit Überschreiben.
D8F5 A5 E7
             LDA $E7
                          Filetyp aus Tabelle
             AND #$07
D8F7 29 07
                          isolieren
D8F9 CD 4A 02 CMP $024A
                         gleich aktuellem Filetyp?
D8FC D0 67
             BNE $D965 verzweige, wenn nein
D8FE C9 04
             CMP #$04
                         REL-File ?
D900 F0 63
              BEQ $D965
                        Fehler, wenn ja
D902 20 DA DC JSR $DCDA
                        neuen Sektor anlegen
D905 A5 82
             LDA $82
                        Kanalnummer
D907 8D 70 02 STA $0270
                          als aktuellen Schreibkanal merken
D90A A9 11
             LDA #$11
                         17 (READ)
D90C 85 83
              STA $83
                          internen Lesekanal setzen
D90E 20 EB D0 JSR $D0EB Lesekanal suchen und öffnen
D911 AD 94 02 LDA $0294 aktueller Pufferzeiger
D914 20 C8 D4 JSR $D4C8
                          Zeiger für Directory setzen
D917 A0 00
             LDY #$00
D919 B1 94
             LDA ($94), Y Filetyp aus Puffer holen
D91B 09 20
             ORA #$20
                         File als offen deklarieren
             STA ($94), Y und merken
D91D 91 94
D91F A0 1A
            LDY #$1A
                          2.6
D921 A5 80
            LDA $80
                          aktuelle Tracknummer
D923 91 94
             STA ($94), Y in Fileeintrag schreiben
D925 C8
             INY
                          2.7
D926 A5 81
             LDA $81
                          aktuelle Sektornummer
D928 91 94
             STA ($94), Y in Fileeintrag schreiben
D92A AE 70 02 LDX $0270
                         Kanalnummer
D92D A5 D8
             LDA $D8
                          Sektor des Fileeintrags
D92F 9D 60 02 STA $0260, X übernehmen
D932 A5 DD
             LDA $DD
                          Zeiger in Fileeintrag
D934 9D 66 02 STA $0266, X übernehmen
D937 20 3B DE JSR $DE3B Track und Sektor setzen
D93A 20 64 D4 JSR $D464
                        Block schreiben
D93D 4C EF D9 JMP $D9EF Datei ist jetzt geöffnet
D940 AD 80 02 LDA $0280 Tracknummer des Files
D943 D0 05
              BNE $D94A verzweige, wenn File existiert
D945 A962
                        Nummer der Fehlermeldung
             LDA #$62
D947 4C C8 C1 JMP $C1C8
                        "62, FILE NOT FOUND" ausgeben
D94A AD 97 02 LDA $0297
                         Filebetriebsart
D94D C9 03
             CMP #$03
                         MODIFY ?
             BEQ $D95C
D94F F0 0B
                         verzweige, wenn ja
D951 A9 20
             LDA #$20
D953 24 E7
            BIT $E7
                        Datei geöffnet ?
          BEQ $D95C
                        verzweige, wenn nein
D955 F0 05
```

```
Nummer der Fehlermeldung
D957 A9 60 LDA #$60
D959 4C C8 C1 JMP $C1C8 "60, WRITE FILE OPEN" ausgeben
D95C A5 E7 LDA $E7 Filetyp aus Tabelle D95E 29 07 AND #$07 isolieren
D960 CD 4A 02 CMP $024A gleich dem Filetyp aus dem Befehl?
D963 F0 05 BEQ $D96A verzweige, wenn ja
D965 A9 64 LDA #$64 Nummer der Fehlermeldung
D967 4C C8 C1 JMP $C1C8 "64, FILE TYFE MISMATCH" ausgeben
D96A A0 00 LDY #$00
D96C 8C 79 02 STY $0279
D96F AE 97 02 LDX $0297 Filebetriebsart
D96F AE 97 02 LDX $0297 Filebetriebsart
D972 E0 02 CPX #$02 APPEND ?
D974 D0 1A BNE $D990 Fehler, wenn ja
D976 C9 04 CMP #$04 REL-Datei ?
D978 F0 EB BEQ $D965 Fehler, wenn ja
D97A B1 94 LDA ($94),Y Filetyp aus Puffer holen
D97C 29 4F AND #$4F File als offen deklarieren
D97E 91 94 STA ($94),Y und merken
D980 A5 83 LDA $83 Sekundäradresse
D982 48 PHA merken
                PHA
D982 48
                              merken
D983 A9 11 LDA #$11 17 (READ)
D985 85 83 STA $83 internen Lesekanal setzen
D987 20 3B DE JSR $DE3B Track und Sektor holen
D98A 20 64 D4 JSR $D464 Block schreiben
D98D 68
                PLA
                        Sekundaradresse zurückholen
D98E 85 83 STA $83 und merken
D990 20 A0 D9 JSR $D9A0 File zum Lesen öffnen
D993 AD 97 02 LDA $0297 Filebetriebsart
D996 C9 02 CMP #$02 APPEND ?
D998 D0 55 BNE $D9EF verzweige, wenn nein
D99A 20 2A DA JSR $DA2A Ende des Files für APPEND suchen
D99D 4C 94 C1 JMP $C194 Diskstatus bereitstellen; Ende
_____
D9A0
                               File zum Lesen äffnen.
D9A0 A0 13 LDY #$13 19
D9A2 B1 94 LDA ($94),Y Track des Side-Sektor-Blocks
D9A4 8D 59 02 STA $0259 merken
D9A7 C8 INY 20
D9A8 B1 94 LDA ($94),Y Sektor des Side-Sektor-Blocks
D9AA 8D 5A 02 STA $025A merken
D9AD C8
                INY
                                21
D9AE B1 94 LDA ($94), Y Recordlänge
D9B0 AE 58 02 LDX $0258 letzte Recordlänge retten
D9B3 8D 58 02 STA $0258 neue Recordlänge übernehmen
```

```
D9B6 8A TXA letzte Recordlänge
D9B7 F0 0A BEQ $D9C3 verzweige, wenn Null
D9B9 CD 58 02 CMP $0258 mit neuer Länge vergleichen
D9BC F0 05 BEQ $D9C3 verzweige, wenn beide Langen gleich D9BE A9 50 LDA #$50 Nummer der Fehlermeldung
D9C0 20 C8 C1 JSR $C1C8 "50, RECORD NOT PRESENT" ausgeben
D9C3 AE 79 02 LDX $0279 Zeiger auf Fileparameter
D9C6 BD 80 02 LDA $0280, X Tracknummer des Files
D9C9 85 80 STA $80 übernehmen
D9CB BD 85 02 LDA $0285, X Sektornummer des Files
D9CE 85 81 STA $81 übernehmen
D9D0 20 46 DC JSR $DC46 Kanal öffnen; Block lesen D9D3 A4 82 LDY $82 Kanalnummer
D9D5 AE 79 02 LDX $0279 Zeiger auf Fileparameter
D9D8 B5 D8 LDA $D8, X Sektornummer des Fileeintrags
D9DA 99 60 02 STA $0260,Y übernehmen
D9DD B5 DD LDA $DD, X Zeiger in Fileeintrag
D9DF 99 66 02 STA $0266, Y übernehmen
D9E2 60 RTS Ende
_____
                         File zum Schreiben öffnen
D9E3
                         Drivenummer
D9E3 A5 E2 LDA $E2
D9E5 29 01 AND #$01 isolieren
D9E7 85 7F STA $7F und übernehmen
D9E9 20 DA DC JSR $DCDA Block anlegen
D9EC 20 E4 D6  JSR $D6E4  File im Directory eintragen
D9EF A5 83 LDA $83 Sekundaradresse
D9F1 C9 02
             CMP #$02 größer gleich 0 oder 1 ?
D9F3 B0 11 BCS $DA06 verzweige, wenn ja
D9F5 20 3E DE JSR $DE3E Track und Sektor holen
D9F8 A5 80 LDA $80 Tracknummer
D9FA 85 7E STA $7E für weitere Aktionen festlegen
D9FC A5 7F LDA $7F Drivenummer
D9FE 8D 6E 02 STA $026E für weitere Aktionen festlegen DA01 A5 81 LDA $81 Sektornummer
DA03 8D 6F 02 STA $026F für weitere Aktionen festlegen
DA06 4C 99 C1 JMP $C199 Diskstatus bereitstellen; Ende
_____
DA09
                          Filebetriebsarten und Filemodi prüfen
                          und Parameter setzen.
DA09 BC 7A 02 LDY $027A, X Zeiger auf in Befehlszeile
DAOC B9 00 02 LDA $0200, Y Zeichen aus Befehlsstring holen
DAOF A0 04 LDY #$04 Anzahl der Betriebsarten
             DEY
DA11 88
```

```
DA12 30 08 BMI $DA1C weiter
DA14 D9 B2 FE CMP $FEB2, Y Filemodi 'R', 'W', 'A' und 'M'
DA17 D0 F8 BNE $DA11 nicht gefunden; weitersuchen DA19 8C 97 02 STY $0297 Nummer des Modus merken
DA1C A0 05 LDY #$05 Anzahl der Filetypen
DA1E 88
            DEY
DA1F 30 08 BMI $DA29 weiter
DA21 D9 B6 FE CMP $FEB6, Y Filetypen D, S, P, U, L
DA24 D0 F8 BNE $DA1E nicht gefunden; weitersuchen
DA26 8C 4A 02 STY $024A Nummer des Filetyps merken
DA29 60 RTS
                   Ende
______
                         File für APPEND vorbereiten und
DA2A
                         vorherigen Datenteil überlesen.
DA2A 20 39 CA JSR $CA39 Byte über den Lesekanal holen
DA2D A9 80 LDA #$80
DA2F 20 A6 DD JSR $DDA6 letztes Byte gelesen ?
DA32 F0 F6 BEQ $DA2A verzweige, wenn nein
DA34 20 95 DE JSR $DE95 Track und Sektor holen
DA37 A6 81 LDX $81 Sektornummer DA39 E8 INX auf $FF prüfe
                        auf $FF prüfen
DA3A 8A
            TXA
DA3B D0 05 BNE $DA42 verzweige, wenn nein
DA3D 20 A3 D1 JSR $D1A3 nächsten Sektor holen
DA40 A9 02 LDA #$02
DA42 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger auf 2 setzen
DA45 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DA47 A9 01 LDA #$01 Flag für WRITE
DA49 95 F2 STA $F2,X in Tabelle setzen
DA4B A9 80 LDA #$80 Flag für WRITE
DA4D 05 82 ORA $82 verbunden mit Kanalnummer
DA4F A6 83 LDX $83 Sekundäradresse als Index
DA51 9D 2B 02 STA $022B, X in Statustabelle eintragen
DA54 60 RTS Ende
_____
DA55
                        Directory laden
DA55 A9 OC LDA #$OC 12
DA57 8D 2A 02 STA $022A als Befehlsnummer setzen
DA5A A9 00 LDA #$00
DA5C AE 74 02 LDX $0274 Länge des Befehlsstrings
DA5F CA
        DEX gleich 1 ?
DA60 F0 OB BEQ $DA6D verzweige, wenn ja DA62 CA DEX gleich 2 ?
DA63 D0 21 BNE $DA86 verzweige, wenn nein
```

```
DA65 AD 01 02 LDA $0201 zweites Zeichen (Drivenummer)
DA68 20 BD C3 JSR $C3BD auf Drivenummer prüfen
DA6B 30 19 BMI $DA86 verzweige, wenn Drivenummer unklar
DA6D 85 E2 STA $E2 Drivenummer in Tabelle
DA6F EE 77 02 INC $0277 Zeiger in Befehlsstring
DA72 EE 78 02 INC $0278 allesamt
DA75 EE 7A 02 INC $027A erhöhen
DA78 A9 80 LDA #$80
DA7A 85 E7 STA $E7 gültigen Filetyp setzen DA7C A9 2A LDA #$2A ASCII-Code für '*'
DA7E 8D 00 02 STA $0200 als Filename
DA81 8D 01 02 STA $0201 in Befehlsstring
DA84 D0 18 BNE $DA9E unbedingter Sprung
DA86 20 E5 C1 JSR $C1E5 ':' in Befehlsstring suchen
DA89 D0 05 BNE $DA90 verzweige, wenn nicht gefunden
DA8B 20 DC C2 JSR $C2DC Parameter für Befehlsstring löschen
DA8E A0 03 LDY #$03
              DEY
DA90 88
              DEY
DA91 88
DA92 8C 7A 02 STY $027A Zeiger ist 1
DA95 20 00 C2 JSR $C200 Befehlsstring analysieren
DA98 20 98 C3 JSR $C398 Filetyp und -parameter setzen
DA9B 20 20 C3 JSR $C320 Drivenummer(n) holen
DA9E 20 CA C3 JSR $C3CA Drive(s) initialisieren
DAA1 20 B7 C7 JSR $C7B7 erste Directoryzeile erzeugen
DAA4 20 9D C4 JSR $C49D Fileeinträge holen
DAA7 20 9E EC JSR $EC9E Format der Einträge herstellen
DAAA 20 37 D1 JSR $D137 Byte aus Puffer holen
DAAD A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DAAF 9D 3E 02 STA $023E,X Byte für Ausgabe bereitstellen
DAB2 A5 7F LDA $7F Drivenummer
DAB4 8D 8E 02 STA $028E als letzte Drivenummer merken
DAB7 09 04 ORA #$04 Wert für PRG File
DAB9 95 EC STA $EC,X Filetyp in Tabelle setzen
DABB A9 00 LDA #$00
DABD 85 A3 STA $A3 Zeiger in INPUT-PUFFER lös
DABF 60 RTS Ende
                          Zeiger in INPUT-PUFFER löschen
DAC0
                           File mit der geg. Sekundaradresse
                           schließen.
DACO A9 00 LDA #$00
DAC2 8D F9 02 STA $02F9 Flag für BAM nicht schreiben
DAC5 A5 83 LDA $83 Sekundäradresse
DAC7 D0 0B BNE $DAD4 verzweige, wenn ungleich 0 (LOAD)
```

```
DAC9 A9 00 LDA #$00 Flag für Directory-Listing
DACB 8D 54 02 STA $0254 löschen
DACE 20 27 D2 JSR $D227 Kanal schließen
DAD1 4C DA D4 JMP $D4DA interne Kanäle schließen; Ende
DAD4 C9 OF CMP #$OF 15 (Kommmandokanal)?
            BEQ $DAEC verzweige, wenn ja
DAD6 F0 14
DAD8 20 02 DB JSR $DB02 Datei schließen
DADB A5 83 LDA $83 Sekundäradresse
DADD C9 02 CMP #$02 größer gleich 0 oder 1 ?
DADF 90 F0 BCC $DAD1 verzweige, wenn nein
DAE1 AD 6C 02 LDA $026C Fehler beim letzten Befehl ?
DAE4 D0 03 BNE $DAE9 verzweige, wenn ja
DAE6 4C 94 C1 JMP $C194 Diskstatus bereitstellen; Ende
DAE9 4C AD C1 JMP $C1AD Fehler anzeigen; Ende
_____
DAEC
                         Alle Files schließen, wenn
                         Kommandokanal geschlossen werden soll.
DAEC A9 OE LDA #$0E
                        14
DAEE 85 83 STA $83 als Sekundäradresse
DAF0 20 02 DB JSR $DB02 Datei schließen
DAF3 C6 83 DEC $83 nächste Sekundäradresse
DAF5 10 F9 BPL $DAF0 weitermachen, wenn vorhanden
DAF7 AD 6C 02 LDA $026C Fehler beim letzten Befehl ?
DAFA D0 03 BNE $DAFF verzweige, wenn ja
DAFC 4C 94 C1 JMP $C194 Diskstatus bereitstellen; Ende
DAFF 4C AD C1 JMP $C1AD Fehler anzeigen; Ende
______
DB02
                         File mit bestimmter Sekundäradresse
                         schließen; Datei schließen.
DB02 A6 83 LDX $83 Sekundäradresse
DB04 BD 2B 02 LDA $022B,X zugehörigen Kanalstatus holen
DB07 C9 FF CMP #$FF Kanal benutzt ?
            BNE $DB0C verzweige, wenn ja
DB09 D0 01
DB0B 60
            RTS Ende
DBOC 29 OF AND #$OF Kanalnummer isolieren DBOE 85 82 STA $82 und abspeichern
            AND #$0F
DB10 20 25 D1 JSR $D125 Filetyp prüfen
DB13 C9 07 CMP #$07 Directzugriff ?
DB15 F0 OF
            BEQ $DB26 verzweige, wenn ja
DB17 C9 04 CMP #$04 REL Datei ?
DB19 F0 11 BEQ $DB2C verzweige, wenn ja
DB1B 20 07 D1 JSR $D107 Kanal zum Schreiben öffnen
DB1E B0 09 BCS $DB29 verzweige, wenn kein Schreibkanal
DB20 20 62 DB JSR $DB62 Schreiben abschließen
```

```
DB23 20 A5 DB JSR $DBA5 Eintrag im Directory abschließen
DB26 20 F4 EE JSR $EEF4 BAM auf Diskette schreiben
DB29 4C 27 D2 JMP $D227 Kanal schließen; Ende
DB2C 20 F1 DD JSR $DDF1 BAM schreiben, wenn 'dirty'
DB2F 20 1E CF JSR $CF1E Zweipufferbetrieb herstellen
DB32 20 CB E1    JSR $E1CB    Zeiger auf letzten Record stellen
DB43 38
              SEC
DB44 E9 0E SBC #$0E minus 14
DB46 85 72 STA $72 und speichern
DB48 20 51 DF \, JSR $DF51 \, Anzahl der Blöcke berechnen
DB4B A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DB4D A5 70 LDA $70
DB4F 95 B5 STA $B5, X Recordnummer
DB4F 95 B5 STA $B5,X Recordnummer Lo
DB51 A5 71 LDA $71
DB53 95 BB STA $BB,X Recordnummer Hi
              LDA #$40 Dirty-Flag für Record
DB55 A9 40
DB57 20 A6 DD JSR $DDA6 gesetzt ?
DB5A F0 03 BEQ $DB5F verzweige, wenn nein
DB5C 20 A5 DB JSR $DBA5 Directoryeintrag abschließen DB5F 4C 27 D2 JMP $D227 Kanal schließen; Ende
_____
                            Letzten Block einer Datei schreiben
DB62
DB62 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DB64 B5 B5 LDA $B5,X Recordnummer Lo
DB66 15 BB ORA $BB,X Recordnummer Hi
DB68 D0 OC BNE $DB76 verzweige, wenn ungleich Null
DB6A 20 E8 D4 JSR $D4E8 Pufferzeiger holen
DB6D C9 02 CMP #$02 2 (noch kein Byte geschrieben) ?
              BNE $DB76 verzweige, wenn nein
DB6F D0 05
DB71 A9 OD LDA #$0D 'RETURN'
DB73 20 F1 CF JSR $CFF1 in Puffer schreiben
DB76 20 E8 D4 JSR $D4E8 Pufferzeiger holen
             CMP #$02 2 (noch kein Byte geschrieben) ?
BNE $DB8C verzweige, wenn nein
DB79 C9 02
DB7B D0 OF
DB7D 20 1E CF JSR $CF1E Puffer wechseln
DB80 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DB82 B5 B5
              LDA $B5,X Recordnummer Lo
```

```
DB84 D0 02 BNE $DB88 verzweige, wenn ungleich Null DB86 D6 BB DEC $BB,X Recordnummer Hi und DB88 D6 B5 DEC $B5,X Recordnummer Lo vermindern DB8A A9 00 LDA #$00
DB8C 38
               SEC
              SBC #$01 Anzahl der Bytes im Block berechnen PHA Wert merken
DB8D E9 01
DB8F 48
DB90 A9 00 LDA #$00
DB92 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger auf Null setzen
DB95 20 F1 CF JSR $CFF1 $00 als Folgetrack in Puffer
DB98 68 PLA Anzahl der Bytes zurückholen
DB99 20 F1 CF JSR $CFF1 und in Puffer schreiben
DB9C 20 C7 D0 JSR $D0C7 Puffer auf Diskette schreiben
DB9F 20 99 D5 JSR $D599 Ausführung des Jobs abwarten
DBA2 4C 1E CF JMP $CF1E Puffer wechseln; Ende
_____
DBA5
                             Directory nach dem Schreiben eines
                             Files aktualisieren.
DBA5 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DBA7 8E 70 02 STX $0270 merken
DBAA A5 83 LDA $83 Sekundäradresse
DBAC 48
               PHA
                            merken
DBAD BD 60 02 LDA $0260, X Sektornummer im Directory
DBB0 85 81 STA $81 übernehmen
DBB2 BD 66 02 LDA $0266, X Zeiger in Directory
DBB5 8D 94 02 STA $0294 übernehmen
DBB8 B5 EC LDA $EC, X Filetyp für Kanalnummer holen
              AND #$01 Drivenummer isolieren
STA $7F und übernehmen
DBBA 29 01
DBBC 85 7F
DBBE AD 85 FE LDA $FE85 18; Directorytrack
DBC1 85 80 STA $80 übernehmen
DBC3 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
               PHA merken
STA $F9 und als aktuell übernehmen
DBC6 48 PHA
DBC7 85 F9
DBC9 20 60 D4 JSR $D460 Directorysektor lesen
DBCC A0 00 LDY #$00
DBCE BD E0 FE LDA $FEE0, X Pufferadresse Hl
DBD1 85 87 STA $87 übernehmen
DBD3 AD 94 02 LDA $0294 Pufferzeiger als Adresse Lo
DBD6 85 86 STA $86 übernehmen

DBD8 B1 86 LDA ($86),Y Filetyp aus Puffer holen

DBDA 29 20 AND #$20 Datei geschlossen "

DBDC F0 43 BEQ $DC21 verzweige, wenn nein
DBDE 20 25 D1 JSR $D125 Filetyp prüfen
```

```
DBE1 C9 04
              CMP #$04
                          REL Datei ?
DBE3 F0 44
              BEQ $DC29 verzweige, wenn ja
DBE5 B1 86
             LDA ($86), Y Filetyp aus Puffer holen
                         Bits 4, 5 und 6 löschen
DBE7 29 8F
              AND #$8F
DBE9 91 86
              STA ($86), Y und wieder abspeichern
DBEB C8
              INY
DBEC B1 86
              LDA ($86), Y Tracknummer des Files
DBEE 85 80
             STA $80
                          übernehmen
DBF0 84 71
             STY $71
                          Zeiger merken
DBF2 A0 1B
             LDY #$1B
                          27
DBF4 B1 86
             LDA ($86), Y Sektornummer beim Überschreiben
DBF6 48
              PHA
                          merken
DBF7 88
              DEY
                          26
             LDA ($86),Y Tracknummer beim Überschreiben
DBF8 B1 86
DBFA D0 0A
             BNE $DC06 verzweige, wenn vorhanden
DBFC 85 80
             STA $80
                          als Tracknummer übernehmen
DBFE 68
              PLA
                          Sektornummer zurückholen
DBFF 85 81
              STA $81
                          und ebenfalls übernehmen
DC01 A9 67
              LDA #$67
                          Nummer der Fehlermeldung
DC03 20 45 E6 JSR $E645
                        "64, ILLEGAL TRACK OR SECTOR"
DC06 48
                          Tracknummer beim Überschreiben
              PHA
DC07 A9 00
              LDA #$00
DC09 91 86
              STA ($86), Y Tracknummer löschen
DC0B C8
              INY
                          27
DC0C 91 86
             STA ($86), Y Sektornummer löschen
DCOE 68
              PLA
                          Tracknummer zurückholen
DC0F A4 71
              LDY $71
                          Zeiger zurückholen
DC11 91 86
              STA ($86), Y neue Tracknummer der Datei setzen
DC13 C8
              INY
DC14 B1 86
              LDA ($86), Y Sektornummer holen
DC16 85 81
              STA $81
                          und übernehmen
                          Sektornummer beim Überschreiben
DC18 68
              PLA
DC19 91 86
              STA ($86), Y als neue Tracknummer setzen
DC1B 20 7D C8 JSR $C87D
                        alte Datei in der BAM löschen
DC1E 4C 29 DC JMP $DC29 Datei schließen; Ende
DC21 B1 86
              LDA ($86), Y Filetyp holen
DC23 29 OF
              AND #$0F
                         Bits 4, 5 und 6 löschen
DC25 09 80
                         Bit 7 als Kennzeichen für
              ORA #$80
DC27 91 86
              STA ($86), Y geschlossenes File setzen
DC29 AE 70 02 LDX $0270 Kanalnummer
DC2C A0 1C
             LDY #$1C
                          28
DC2E B5 B5
              LDA $B5,X Blockzahl Lo
DC30 91 86
              STA ($86), Y in Directory schreiben
DC32 C8
                          29
              INY
```

```
DC33 B5 BB LDA $BB,X Blockzahl Hi
DC35 91 86 STA ($86),Y in Directory schreiben
                        Puffernummer zurückholen
DC37 68
            PLA
            TAX
DC38 AA
            LDA #$90 Code für Schreiben
DC39 A9 90
            ORA $7F mit Drivenummer verknüpfen
DC3B 05 7F
DC3D 20 90 D5 JSR $D590 und an Disk-Controller
DC40 68
            PLA Sekundäradresse zurückholen
DC41 85 83 STA $83 und wieder übernehmen
DC43 4C 07 D1 JMP $D107 Kanal zum Schreiben öffnen; Ende
_____
                        Kanal zum Lesen mit zwei Puffern öffnen
DC46
                        und Block lesen.
DC46 A9 01 LDA #$01
DC48 20 E2 D1 \, JSR \, $D1E2 \, 1 \, Kanal \, zum \, Lesen \, öffnen
DC4B 20 B6 DC JSR $DCB6 Zeiger zurücksetzen
DC4E AD 4A 02 LDA $024A Filetyp
            PHA
                       merken
DC51 48
DC52 OA
            ASL
                       Filetyp
          ORA $7F mit Drivenummer verknüpfen STA $EC,X und in Tabelle ablegen
DC53 05 7F
DC55 95 EC
DC57 20 9B D0 JSR $D09B Block lesen
DC5A A6 82 LDX $82 Kanalnummer DC5C A5 80 LDA $80 Tracknummer
            BNE $DC65 verzweige, wenn Folgetrack
DC5E D0 05
DC60 A5 81 LDA $81 kein Folgetrack; Anzahl der Bytes
DC62 9D 44 02 STA $0244, X als Endekennzeichen merken
DC65 68
          PLA
                    Filetyp zurückholen
           CMP #$04
DC66 C9 04
                       REL Datei ?
            BNE $DCA9 verzweige, wenn nein
DC68 D0 3F
DC6A A4 83 LDY $83 Sekundäradresse
DC6C B9 2B 02 LDA $022B, Y zugehörige Kanalnummer
DC6F 09 40 ORA #$40 READ/WRITE-Modus setzen
DC71 99 2B 02 STA $022B,Y
DC74 AD 58 02 LDA $0258 Recordlänge
DC77 95 C7
            STA $C7,X in Tabelle schreiben
DC79 20 8E D2 JSR $D28E Puffer für Side-Sektor-Block suchen
          BPL $DC81 verzweige, wenn gefunden
DC7C 10 03
DC7E 4C OF D2 JMP $D2OF "70, NO CHANNEL" ausgeben
                       Kanalnummer
            LDX $82
DC81 A6 82
DC83 95 CD
            STA $CD, X Puffernummer für Side-Sektor merken
DC85 AC 59 02 LDY $0259 Tracknummer des Side-Sektor-Blocks
DC88 84 80 STY $80 übernehmen
DC8A AC 5A 02 LDY $025A Sektor des Side-Sektor-Blocks
```

```
DC8D 84 81 STY $81 übernehmen
DC8F 20 D3 D6 JSR $D6D3 Parameter an DC übergeben
DC92 20 73 DE JSR $DE73 Side-Sektor-Block lesen
DC95 20 99 D5 JSR $D599 Jobausführung abwarten und prüfen
DC98 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DC9A A9 02
             LDA #$02
DC9C 95 C1 STA $C1,X nächster zu bearbeitender Record DC9E A9 00 LDA #$00
DCAO 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger auf Null setzen
DCA3 20 53 E1 JSR $E153 ersten Record suchen
DCA6 4C 3E DE JMP $DE3E Track und Sektor holen; Ende
DCA9 20 56 D1 JSR $D156 Byte aus Puffer holen DCAC A6 82 LDX $82 Kanalnummer als Index
DCAE 9D 3E 02 STA $023E, X Byte für Ausgabe bereitstellen
DCB1 A9 88 LDA #$88 Flag für READY TO TALK setzen DCB3 95 F2 STA $F2,X und als Kanal Status übernehmen
DCB5 60
             RTS Ende
______
                          Parameter zum Öffnen eines Kanals
DCB6
                           setzen.
DCB6 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DCB8 B5 A7 LDA $A7,X zugehörige Puffernummer
             ASL mal 2
DCBA 0A
DCBB A8
              TAY
                          als Index
DCBC A9 02 LDA #$02
DCBE 99 99 00 STA $0099, Y Pufferzeiger Lo auf $02
DCC1 B5 AE LDA $AE,X Puffernummer aus zweiter Tabelle
DCC3 09 80 ORA #$80 Bit 7 setzen; Puffer frei DCC5 95 AE STA $AE,X DCC7 0A ASL Puffernummer mal 2
             TAY
DCC8 A8
                          als Index
DCC9 A9 02 LDA #$02
DCCB 99 99 00 STA $0099, Y Pufferzeiger Lo auf $02
DCCE A9 00 LDA #$00
DCD0 95 B5 STA $B5,X Blockzahl Lo löschen
DCD2 95 BB STA $BB,X Blockzahl Hi löschen
DCD4 A9 00 LDA #$00
DCD6 9D 44 02 STA $0244, X Endezeiger löschen
DCD9 60 RTS Ende
DCDA
                           Kanal zum Schreiben mit zwei Puffern
                           öffnen und Block anlegen.
DCDA 20 A9 F1 JSR $F1A9 freien Block in BAM suchen
DCDD A9 01 LDA #$01
```

```
DCDF 20 DF D1 JSR $D1DF
                       1 Puffer zum Schreiben suchen
DCE2 20 D0 D6 JSR $D6D0 Parameter an DC übergeben
DCE5 20 B6 DC JSR $DCB6
                      Kanal Parameter setzen
             LDX $82
DCE8 A6 82
                       Kanal nummer
DCEA AD 4A 02 LDA $024A Filetyp
DCED 48
            PHA
                        merken
DCEE 0A
             ASL
DCEF 05 7F
            ORA $7F
                       mit Drivenummer verknüpfen
DCF1 95 EC
            STA $EC, X und in Tabelle eintragen
DCF3 68
            PLA
                        Filetyp zurückholen
DCF4 C9 04
           CMP #$04
                       REL Datei ?
DCF6 F0 05
            BEQ $DCFD
                        verzweige, wenn ja
DCF8 A9 01
            LDA #$01
                      Flag für ACTIVE LISTENER setzen
DCFA 95 F2
            STA $F2,X und als Kanal Status übernehmen
DCFC 60
             RTS
                        Ende
DCFD A4 83
            LDY $83
                        Sekundäradresse
DCFF B9 2B 02 LDA $022B, Y zugehörigen Kanalstatus holen
DD02 29 3F
             AND #$3F
                        und READ/WRITE-Modus setzen
DD04 09 40
            ORA #$40
DD06 99 2B 02 STA $022B,Y
DD09 AD 58 02 LDA $0258
                      Recordlänge
DD0C 95 C7
             STA $C7,X in Tabelle übernehmen
DD0E 20 8E D2 JSR $D28E Puffer für Side-Sektoren suchen
DD11 10 03
             BPL $DD16 verzweige, wenn gefunden
DD13 4C 0F D2 JMP $D20F
                       "70, NO CHANNEL" ausgeben
DD16 A6 82
            LDX $82
                        Kanalnummer
                      Puffernummer für Side-Saktor merken
DD18 95 CD
             STA $CD, X
DD1A 20 C1 DE JSR $DEC1 Puffer löschen
                        nächsten freien Block in BAM suchen
DD20 A5 80
             LDA $80
                        Tracknummer
DD22 8D 59 02 STA $0259
                      für ersten Side-Sektor-Block
DD25 A5 81
             LDA $81
                        Sektornummer
DD27 8D 5A 02 STA $025A
                      für ersten Side-Sektor-Block
DD2A A6 82
             LDX $82
                       Kanal nummer
DD2C B5 CD
             LDA $CD,X
                        zugehörige Puffernummer
DD2E 20 D3 D6 JSR $D6D3 Parameter an DC übergeben
            LDA #$00
DD31 A9 00
Pufferzeiger auf Null setzen
DD36 A9 00
            LDA #$00
                        O als Zeiger auf nächsten Track
in Puffer
DD3B A9 11
            LDA #$11
                       17 als Anzahl der Bytes
DD3D 20 8D DD JSR $DD8D in Puffer
DD40 A9 00
            LDA #$00
                       0 als Side-Sektor-Nummer
DD42 20 8D DD JSR $DD8D
                       in Puffer
```

```
DD45 AD 58 02 LDA $0258 Recordlänge
DD48 20 8D DD JSR $DD8D in Puffer
DD4B A5 80 LDA $80 aktuelle Tracknummer
DD4D 20 8D DD JSR $DD8D in Puffer
DD50 A5 81 LDA $81 aktuelle Sektornummer
DD52 20 8D DD JSR $DD8D in Puffer
DD55 A9 10 LDA #$10
DD57 20 E9 DE JSR $DEE9 Pufferzeiger auf 16 setzen
DD5A 20 3E DE JSR $DE3E Track und Sektor holen
DD5D A5 80 LDA $80 Tracknummer des ersten Datenblocks
DD5F 20 8D DD JSR $DD8D in Puffer
DD62 A5 81 LDA $81 Sektornummer des ersten Datenblocks
DD64 20 8D DD JSR $DD8D in Puffer
DD67 20 6C DE JSR $DE6C Side-Sektor-Block auf Diskette
DD6A 20 99 D5 JSR $D599 Jobausführung abwarten und prüfen
DD6D A9 02 LDA #$02
DD6F 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger auf 2
DD72 A6 82 LDX $82
                           Kanalnummer
DD74 38
              SEC
DD75 A9 00 LDA #$00
DD77 F5 C7 SBC $C7,X Recordlänge aus Tabelle
DD79 95 C1 STA $C1,X nächste zu bearbeitende Nummer
DD7B 20 E2 E2 JSR $E2E2 Records auf Null setzen DD7E 20 19 DE JSR $DE19 Linker in Puffer schreiben
DD81 20 5E DE JSR $DE5E Block auf Diskette schreiben
DD84 20 99 D5 JSR $D599 Jobausführung abwarten und prüfen DD87 20 F4 EE JSR $EEF4 BAM auf Diskette schreiben
DD8A 4C 98 DC JMP $DC98 Diskstatus bereitstellen; Ende
______
                            Byte in einen Side-Sektor schreiben
DD8D
DD8D 48 PHA Byte merken
DD8E A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DD90 B5 CD LDA $CD, X zugehörige Puffernummer holen
DD92 4C FD CF JMP $CFFD Byte in Puffer schreiben
_____
                            Setzen, bzw. Löschen aller wichtigen
DD95
                            Flags.
DD95 90 06 BCC $DD9D wenn C=0, dann Flags löschen DD97 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DD97 A6 82
DD99 15 EC
ORA $EC, X
Filetyp Flags setzen
DD9B D0 06
BNE $DDA3
DD9D A6 82
DDX $82
Kanalnummer
DD9F 49 FF
EOR #$FF
invertieren
DDA1 35 EC
AND $EC, X
Filetyp Flags löschen
```

```
DDA3 95 EC STA $EC,X neuen Wert abspeichern DDA5 60 RTS Ende
DDA6 Filetyp Flags testen
DDA6 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DDA8 35 EC AND $EC,X mit Flags verknüpfen DDAA 60 RTS Ende
______
DDAB
                                   Auf Jobkode für Schreiben prüfen.
DDAB 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
DDAE AA TAX als Index
DDAF BD 5B 02 LDA $025B, X Jobcode aus Tabelle holen
DDB2 29 F0 AND #$F0 und isolieren
DDB4 C9 90 CMP #$90 Schreiben ?
DDB6 60 RTS Ende
_____
DDB7
                                    Testet auf aktives File in Tabelle.
DDB7 A2 00 LDX #$00
DDB9 86 71 STX $71
                               Zähler
DDBB BD 2B 02 LDA $022B, X Kanalstatus holen
DDBE C9 FF CMP #$FF Kanal belegt ?
                 BNE $DDCA verzweige, nein ja
DDC0 D0 08
DDC0 D0 08 BNE $DDCA verzweige, nein ja

DDC2 A6 71 LDX $71 Zähler

DDC4 E8 INX erhöhen

DDC5 E0 10 CPX #$10 16; höchste Sekundaradresse plus 1

DDC7 90 F0 BCC $DDB9 weitermachen, wenn kleiner

DDC9 60 RTS Ende; kein aktuelles File gefunden

DDCA 86 71 STX $71 Sekundäradresse merken

DDCC 29 3F AND #$3F Kanalnummer isolieren

DDCE A8 TAY und als Index benutzen
DDCF B9 EC 00 LDA $00EC, Y Kanalfiletyp holen
DDD2 29 01 AND #$01 Drivenummer isolieren DDD4 85 70 STA $70 und merken
DDD6 AE 53 02 LDX $0253
DDD9 B5 E2 LDA $E2,X Standard für Drivenummer (0)
DDDB 29 01 AND #$01 Drivenummer isolieren
DDDD C5 70 CMP $70 gleich dem Wert in der Tabelle?
DDDF D0 E1 BNE $DDC2 verzweige, wenn nein
DDE1 B9 60 02 LDA $0260, Y Sektornummer im Directory
DDE4 D5 D8 CMP $D8,X gleich mit Sektor der Datei ?
DDE6 D0 DA BNE $DDC2 verzweige, wenn nein
DDE8 B9 66 02 LDA $0266, Y Zeiger auf Directoryeintrag
DDEB D5 DD CMP $DD,X identisch ?
DDED D0 D3 BNE $DDC2 verzweige, wenn nein
```

	CLC RTS	Flag für aktives File setzen Ende
DDF1 20 9E DF DDF4 50 06 DDF6 20 5E DE DDF9 20 99 D5 DDFC 60	BVC \$DDFC JSR \$DE5E JSR \$D599	Jobausführung abwarten und prüfen
DE00 A5 80 DE02 91 94 DE04 C8 DE05 A5 81 DE07 91 94	LDA \$80 STA (\$94),Y INY LDA \$81 STA (\$94),Y	in Puffer schreiben Y=1
DE0F B1 94 DE11 85 80 DE13 C8 DE14 B1 94 DE16 85 81	LDA (\$94),Y STA \$80 INY LDA (\$94),Y	Linker für Spur und Sektor des nächsten Sektors aus Puffer holen. Pufferzeiger setzen Linker für Folgetrack als Tracknummer übernehmen  Linker für nächsten Sektor als Sektornummer übernehmen Ende
DE19  DE19 20 2B DE  DE1C A9 00  DE1E 91 94  DE20 C8  DE21 A6 82  DE23 B5 C1  DE25 AA  DE26 CA  DE27 8A  DE28 91 94	LDA #\$00 STA (\$94),Y INY LDX \$82 LDA \$C1,X TAX DEX TXA	Linker für den letzten Block der Datei setzen (Spur = \$00). Pufferzeiger setzen Tracknummer gleich 0 setzen Kanalnummer Endekennzeichen holen minus 1 gleich Anzahl der Bytes im Block

DE2A 60	RTS	Ende
DE2E 0A DE2F AA DE30 B5 9A DE32 85 95 DE34 A9 00	ASL TAX LDA \$9A,X STA \$95 LDA #\$00 STA \$94 LDY #\$00	Pufferzeiger Hi setzen Pufferzeiger Lo = \$00
DE3B		Spur- und Sektornummer aus Jobspeicher
DE3B 20 EB D0 DE3E 20 93 DF DE41 85 F9 DE43 0A DE44 A8 DE45 B9 06 00 DE48 85 80	JSR \$DF93 STA \$F9 ASL TAY LDA \$0006,Y STA \$80 LDA \$0007,Y STA \$81	nach \$80/81 holen. Lesekanal suchen; Nummer holen Puffernummer holen und merken mal 2 als Index Tracknummer für Job übernehmen Sektornummer für Job
DE52 8D 4D 02 DE55 D0 28 DE57 A9 80 DE59 8D 4D 02 DE5C D0 21 DE5E A9 90 DE60 8D 4D 02	STA \$024D BNE \$DE7F LDA #\$80 STA \$024D BNE \$DE7F LDA #\$90 STA \$024D BNE \$DE8B LDA #\$80 STA \$024D BNE \$DE8B LDA #\$80 STA \$024D BNE \$DE8B LDA #\$90 STA \$024D BNE \$DE8B LDA #\$90 STA \$024D BNE \$DE8B	Schreib- und Lesejobs ausführen, Jobcode für Schreiben eines Blocks merken unbedingter Sprung Jobcode für Lesen eines Blocks merken unbedingter Sprung Jobcode für Schreiben eines Blocks merken unbedingter Sprung Jobcode für Lesen eines Blocks merken unbedingter Sprung Jobcode für Schreiben eines Blocks merken unbedingter Sprung Jobcode für Schreiben eines Blocks merken unbedingter Sprung Jobcode für Lesen eines Blocks merken unbedingter Sprung Jobcode für Lesen eines Blocks merken

```
DE78 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DE7A B5 CD LDA $CD, X Puffernummer für Side-Sektor-Block
DE7C AA TAX prüfen
DE7D 10 13 BPL $DE92 verzweige, wenn Puffer aktiv
DE7F 20 D0 D6 JSR $D6D0 Parameter an DC übergeben
DE82 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
DE85 AA TAX Puffernummer
DE86 A5 7F LDA $7F aktuelle Drivenummer
DE88 9D 5B 02 STA $025B,X in Befehlstabelle
DE8B 20 15 E1 JSR $E115 Puffer "dirty" Flag löschen
DE8E 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
             TAX
DE91 AA
                        Puffernummer
DE92 4C 06 D5 JMP $D506 Befehlscode prüfen und an DC; Ende
_____
DE95
                          Nächsten Sektor der Datei anhand des
                         Linkers im Puffer feststellen.
DE95 A9 00 LDA #$00
DE97 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger auf Null setzen
DE9A 20 37 D1 JSR $D137 Byte aus Puffer holen
DE9D 85 80 STA $80 als Tracknummer übernehmen DE9F 20 37 D1 JSR $D137 Byte aus Puffer holen
DEA2 85 81 STA $81 als Sektornummer übernehmen
            RTS
DEA4 60
                         Ende
DEA5
                          Pufferinhalte aus einem Puffer in einen
                          anderen übertragen. A enthalt die
                          Anzahl der zu übertragenden Bytes; Y
                          die Nummer des Puffers, von dem die
                          Daten kommen und X die Nummer des
                          Puffers, der die Daten aufnehmen soll.
DEA5 48
             PHA
                          Anzahl der Bytes merken
          LDA #$00
DEA6 A9 00
            STA $6F Pufferadressen Lo setzen
DEA8 85 6F
DEAA 85 71
             STA $71
DEAC B9 E0 FE LDA $FEE0, Y Adresse des Quellpuffers Hi holen
DEAF 85 70 STA $70 und merken
DEB1 BD E0 FE LDA $FEE0, X Adresse des Zielpuffers Hi holen
DEB4 85 72 STA $72 und merken
DEB6 68
             PLA
                        Anzahl der Bytes zurückholen
            TAY
                        und als Zähler
DEB7 A8
             DEY
DEB8 88
DEB9 B1 6F LDA ($6F),Y Byte aus Quellpuffer holen
DEBB 91 71 STA ($71),Y und in Zielpuffer abspeichern
```

DEBD DEBE	88 10 F9		\$DEB9	nächstes Byte
DEC0	60	RTS		Ende
DEC1				Puffer löschen, dessen Nummer sich in A befindet.
DEC1	A8	TAY		Puffernummer nach Y
DEC2	B9 E0 FE	LDA	\$FEE0,Y	Pufferadresse Hi
	85 70			
DEC7	A9 00	LDA	#\$00	Pufferadresse Lo
DEC9	85 6F	STA	\$6F	setzen Puffernummer
DECB	A8	TAY	. + >	Puffernummer
			(\$6F),Y	\$00 in Puffer schreiben
DECE			ĊDECC	
	D0 FB 60			Endo
DED2				Side-Sektor Nummer holen.
DED2	A9 00	LDA	#\$00	
DED4	20 DC DE	JSR	\$DEDC	Pufferzeiger auf Null setzen
DED7	A0 02	LDY	#\$02	Byte 2 Side-Sektor Nummer in A
DED9	B1 94	LDA	(\$94),Y	Side-Sektor Nummer in A
סחשת	60	RTS		Ende
סטטט		1(1)		Effice
DEDC				Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß.
DEDC				Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen
DEDC DEDC DEDE	85 94 A6 82	STA LDX	\$94 \$82	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer
DEDC DEDC DEDE DEE0	85 94 A6 82 B5 CD	STA LDX LDA	\$94 \$82 \$CD,X	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer zugehörige Puffernummer
DEDC DEDC DEDC DEDE DEE0 DEE2	85 94 A6 82 B5 CD AA	STA LDX LDA TAX	\$94 \$82 \$CD,X	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer zugehörige Puffernummer als Index
DEDC DEDC DEDE DEDE DEE0 DEE2 DEE3	85 94 A6 82 B5 CD AA BD E0 FE	STA LDX LDA TAX LDA	\$94 \$82 \$CD,X \$FEE0,X	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer zugehörige Puffernummer als Index Pufferadresse Hi
DEDC DEDC DEDE DEE0 DEE2 DEE3 DEE6	85 94 A6 82 B5 CD AA BD E0 FE 85 95	STA LDX LDA TAX LDA STA	\$94 \$82 \$CD,X \$FEE0,X \$95	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer zugehörige Puffernummer als Index Pufferadresse Hi setzen
DEDC DEDC DEDE DEDE DEE0 DEE2 DEE3	85 94 A6 82 B5 CD AA BD E0 FE 85 95	STA LDX LDA TAX LDA STA	\$94 \$82 \$CD,X \$FEE0,X \$95	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer zugehörige Puffernummer als Index Pufferadresse Hi setzen
DEDC DEDC DEDE DEE0 DEE2 DEE3 DEE6	85 94 A6 82 B5 CD AA BD E0 FE 85 95	STA LDX LDA TAX LDA STA	\$94 \$82 \$CD,X \$FEE0,X \$95	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer zugehörige Puffernummer als Index Pufferadresse Hi setzen
DEDC DEDC DEDE DEE0 DEE2 DEE3 DEE6 DEE8	85 94 A6 82 B5 CD AA BD E0 FE 85 95 60	STA LDX LDA TAX LDA STA	\$94 \$82 \$CD,X \$FEE0,X \$95	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer zugehörige Puffernummer als Index Pufferadresse Hi setzen Ende
DEDC DEDC DEDE DEE0 DEE2 DEE3 DEE6 DEE8 DEE9 DEE9	85 94 A6 82 B5 CD AA BD E0 FE 85 95 60	STA LDX LDA TAX LDA STA RTS	\$94 \$82 \$CD,X \$FEE0,X \$95	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer zugehörige Puffernummer als Index Pufferadresse Hi setzen Ende  Pufferzeiger setzen
DEDC DEDC DEDE DEE0 DEE2 DEE3 DEE6 DEE8 DEE9 DEE9 DEEA DEED	85 94 A6 82 B5 CD AA BD E0 FE 85 95 60  48 20 DC DE 48	STA LDX LDA TAX LDA STA RTS	\$94 \$82 \$CD,X \$FEE0,X \$95	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer zugehörige Puffernummer als Index Pufferadresse Hi setzen Ende  Pufferzeiger setzen Pufferzeiger Lo merken Pufferzeiger setzen Pufferzeiger Hi merken
DEDC DEDC DEDC DEE0 DEE2 DEE3 DEE6 DEE8 DEE9 DEE9 DEEA DEED DEED	85 94 A6 82 B5 CD AA BD E0 FE 85 95 60  48 20 DC DE 48 8A	STA LDX LDA TAX LDA STA RTS PHA JSR PHA TXA	\$94 \$82 \$CD,X \$FEE0,X \$95	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer zugehörige Puffernummer als Index Pufferadresse Hi setzen Ende  Pufferzeiger setzen Pufferzeiger Lo merken Pufferzeiger setzen Pufferzeiger Hi merken Puffernummer
DEDC DEDC DEDC DEDC DEE0 DEE2 DEE3 DEE6 DEE8 DEE9 DEE9 DEEA DEED DEEC DEEC DEEC	85 94 A6 82 B5 CD AA BD E0 FE 85 95 60  48 20 DC DE 48 8A 0A	STA LDX LDA TAX LDA STA RTS PHA JSR PHA TXA ASL	\$94 \$82 \$CD,X \$FEE0,X \$95	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer zugehörige Puffernummer als Index Pufferadresse Hi setzen Ende  Pufferzeiger setzen Pufferzeiger Lo merken Pufferzeiger setzen Pufferzeiger Hi merken Puffernummer mal 2
DEDC DEDC DEDC DECO DEE2 DEE3 DEE6 DEE8 DEE9 DEE9 DEEA DEED DEEC DEEF DEFO	85 94 A6 82 B5 CD AA BD E0 FE 85 95 60  48 20 DC DE 48 8A 0A AA	STA LDX LDA TAX LDA STA RTS PHA JSR PHA TXA ASL TAX	\$94 \$82 \$CD,X \$FEE0,X \$95	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer zugehörige Puffernummer als Index Pufferadresse Hi setzen Ende  Pufferzeiger setzen Pufferzeiger Lo merken Pufferzeiger setzen Pufferzeiger Hi merken Puffernummer mal 2 als Index
DEDC DEDC DEDC DEE0 DEE2 DEE3 DEE6 DEE8 DEE9 DEE9 DEEA DEED DEEE DEEF DEF0 DEF1	85 94 A6 82 B5 CD AA BD E0 FE 85 95 60  48 20 DC DE 48 8A 0A AA 68	STA LDX LDA TAX LDA STA RTS PHA JSR PHA TXA ASL TAX PLA	\$94 \$82 \$CD,X \$FEE0,X \$95	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer zugehörige Puffernummer als Index Pufferadresse Hi setzen Ende  Pufferzeiger setzen Pufferzeiger Lo merken Pufferzeiger setzen Pufferzeiger Hi merken Puffernummer mal 2 als Index Pufferzeiger Hi zurückholen
DEDC DEDC DEDC DEE0 DEE2 DEE3 DEE6 DEE8 DEE9 DEE9 DEEA DEED DEEE DEEF DEF0 DEF1	85 94 A6 82 B5 CD AA BD E0 FE 85 95 60  48 20 DC DE 48 8A 0A AA 68 95 9A	STA LDX LDA TAX LDA STA RTS PHA JSR PHA TXA ASL TAX PLA	\$94 \$82 \$CD,X \$FEE0,X \$95	Pufferzeiger auf Side-Sektor setzen wobei A das Lo-Byte enthalten muß. Pufferzeiger Lo setzen Kanalnummer zugehörige Puffernummer als Index Pufferadresse Hi setzen Ende  Pufferzeiger setzen Pufferzeiger Lo merken Pufferzeiger setzen Pufferzeiger Hi merken Puffernummer mal 2 als Index

DEF5 95 99 DEF7 60	STA \$99,X RTS	und setzen Ende
DEF8  DEF8 20 66 DF DEFB 30 0E DEFD 50 13 DEFF A6 82 DF01 B5 CD DF03 20 1B DF DF06 20 66 DF DF09 10 07 DF0B 20 CB E1 DF0E 2C CE FE DF11 60 DF12 A5 D6 DF14 20 E9 DE DF17 2C CD FE DF1A 60	BMI \$DF0B BVC \$DF12 LDX \$82 LDA \$CD,X JSR \$DF1B JSR \$DF66 BPL \$DF12 JSR \$E1CB BIT \$FECE RTS LDA \$D6 JSR \$D66	Side—Sektor und Pufferzeiger setzen V-Flag = 0: alles in Ordnung V-Flag = 1: kein Side—Sektor Side—Sektor in Puffer und ok? verzweige, wenn nein verzweige, wenn alles in Ordnung Kanalnummer zugehörige Puffernummer Side—Sektor in Puffer lesen nochmals prüfen, ob Side—Sektor ok verzweige, wenn ja vorherigen Side—Sektor lesen V-Flag setzen Ende; Fehlerstatus Zeiger in Side—Sektor Pufferzeiger in Side—Sektor setzen V-Flag löschen Ende; Status ok
DF1B 85 F9 DF1D A9 80 DF1F D0 04 DF21  DF21 85 F9 DF23 A9 90 DF25 48 DF26 B5 EC DF28 29 01 DF2A 85 7F DF2C 68 DF2D 05 7F DF2F 8D 4D 02 DF32 B1 94 DF34 85 80 DF36 C8	STA \$024D LDA (\$94),Y	Routine zur Übergabe von Jobs an den DC. Bei Einsprung in \$DF1B wird gelesen; bei Einsprung über \$DF21 Puffernummer merken Jobcode für Lesen eines Blocks unbedingter Sprung wird geschrieben. A muß die Nummer des Puffers zum Schreiben/Lesen und X die Nummer des aktiven Puffers enthalten. Puffernummer merken Jobcode für Schreiben eines Blocks merken Kanalfiletyp holen Drivenummer isolieren und merken Jobcode zurückholen mit Drivenummer verknüpfen und merken Folgetrack aus Puffer holen und übernehmen

```
DF37 B1 94 LDA ($94),Y Folgesektor aus Puffer holen DF39 85 81 STA $81 und merken DF3B A5 F9 LDA $F9 Puffernummer
DF3D 20 D3 D6 JSR $D6D3 Parameter an DC übergeben
DF40 A6 F9 LDX $F9 Puffernummer
DF42 4C 93 D5 \, JMP $D593 \, Jobcode an DC \, übergeben
_____
                                   Werte für Side-Sektor setzen.
DF 45
DF45 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DF47 B5 CD LDA $CD,X zugehörige Puffernummer
DF49 4C EB D4 JMP $D4EB Pufferzeiger setzen; Ende
_____
DF4C
                                    Gesamtzahl der Blocke einer relativen
                                    Datei berechnen.
DF4C A9 78 LDA #$78 120 (Anzahl der Blockzeiger/SS)
DF4E 20 5C DF JSR $DF5C zu $70/71 addieren
DF51 CA DEX Side—Sektor Nummer
DF52 10 F8 BPL $DF4C nächster Side—Sektor
DF54 A5 72 LDA $72 Anzahl der Linkbytes
DF56 4A LSR durch 2 (da 2 Bytes/Linker)
DF57 20 5C DF JSR $DF5C Anzahl wieder addieren
DF5A A5 73 LDA $73 Zahl der belegten Side-Sektoren
DF5C 18 CLC
DF5D 65 70 ADC $70
DF5F 85 70 STA $70 addieren
DF61 90 02 BCC $DF65
DF63 E6 71 INC $71
DF65 60 RTC
DF65 60
                  RTS
                                   Ende
DF66
                                     Zustand eines Side-Sektcr-Blocks im
                                   Puffer prüfen.
DF66 20 D2 DE JSR $DED2 Nummer des Side-Sektors holen
DF69 C5 D5 \, CMP $D5 \, identisch mit SS im Puffer ?
DF6B D0 0E BNE $DF7B verzweige, wenn nein
DF6D A4 D6 LDY $D6 Zeiger in Side—Sektor
DF6F B1 94 LDA ($94),Y Tracknummer aus Puffer holen
DF71 F0 04 BEQ $DF77 verzweige, wenn kein Folgetrack
DF73 2C CD FE BIT $FECD Fehlerflags löschen
DF76 60 RTS Ende; alles ok
DF77 2C CF FE BIT $FECF N—Flag setzen
DF7A 60 RTS Ende; kein Side-Sektar
DF7B A5 D5 LDA $D5 Side—Sektor Nummer DF7D C9 06 CMP #$06 größer gleich 6 ? DF7F B0 0A BCS $DF8B verzweige, wenn ja
```

```
DF81 0A ASL mal 2
DF82 A8 TAY als Zeiger in Puffer
DF83 A9 04 LDA #$04 Pufferzeiger Lo
DF85 85 94 STA $94 auf $04 setzen
DF87 B1 94 LDA ($94),Y Tracknummer holen
DF89 D0 04 BNE $DF8F verzweige, wenn vorhanden
DF8B 2C D0 FE BIT $FED0 N- und V-Flag setzen
DF8E 60 RTS Ende; Fehlerstatus
DF8F 2C CE FE BIT $FECE V—Flag setzen
DF92 60 RTS Ende; SS nicht vorhanden
______
                                    Nummer des aktiven Puffers holen.
DF93
DF93 A6 82 LDX $82 Kanalnummer

DF95 B5 A7 LDA $A7,X zugehörige Puffernummer aus Tabelle

DF97 10 02 BPL $DF9B verzweige, wenn Puffer belegt

DF99 B5 AE LDA $AE,X Puffer aktive oder nur belegt?

DF9B 29 BF AND #$BF testen

DF9D 60 RTS Ende
                   RTS
                                   Ende
______
DF9E
                                    Aktiven Puffer prüfen.
DF9E A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DFA0 8E 57 02 STX $0257 merken
DFA3 B5 A7 LDA $A7,X Puffernummer holen
DFA5 10 09 BPL $DFB0 verzweige, wenn Puffer belegt
DFA7 8A TXA Puffernummer
DFA8 18 CLC
DFA9 69 07 ADC #$07 plus 7
DFAB 8D 57 02 STA $0257 und merken
DFAE B5 AE LDA $AE,X Puffer aktiv oder nur belegt?
DFB0 85 70 STA $70 Status merken

DFB2 29 1F AND #$1F Puffer auf Aktivität prüfen

DFB4 24 70 BIT $70

DFB6 60 RTS Fnde
DFB6 60
                   RTS
                                    Ende
_____
DFB7
                                     Nummer eines inaktiven Puffers eines
                                    Kanals holen.
DFB7 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DFB9 B5 A7 LDA $A7,X zugehörige Puffernummer
DFBB 30 02 BMI $DFBF verzweige, wenn Puffer frei
DFBD B5 AE LDA $AE,X belegter Puffer aktiv ?
DFBF C9 FF CMP #$FF
DFC1 60 RTS Ende
DFC2
                                     Puffer freigeben oder inaktivieren
```

Puffernummer in A

```
DFC2 A6 82 LDX $82 Kanalnummer

DFC4 09 80 ORA #$80 Flag für Puffer inaktiv setzen

DFC6 B4 A7 LDY $A7,X Puffer belegt ?

DFC8 10 03 BPL $DFCD verzweige, wenn ja

DFCA 95 A7 STA $A7,X Puffer inaktiv setzen
DFCC 60 RTS Ende
DFCD 95 AE STA $AE, X Puffer unbelegt setzen
DFCF 60 RTS Ende
DFD0
                                Nächsten Record einer relativen Datei
                                erstellen.
                               Bit 5
DFD0 A9 20 LDA #$20
DFD2 20 9D DD JSR $DD9D Kanalfiletyp setzen
DFD5 A9 80 LDA #$80 Bit 7
DFD7 20 A6 DD JSR $DDA6 bei Kanalfiletyp gesetzt ?
DFDA D0 41 BNE $E01D verzweige, wenn ja
DFDC A6 82 LDX $82 Kanalnummer

DFDE F6 B5 INC $B5,X Recordnummer Lo plus 1

DFE0 D0 02 BNE $DFE4 verzweige, wenn ungleich Null

DFE2 F6 BB INC $BB,X Recordnummer Hi plus 1

DFE4 A6 82 LDX $82 Kanalnummer

DFE6 B5 C1 LDA $C1,X Zeiger auf nächsten Record
                BEQ $E018 verzweige, wenn Null
DFE8 F0 2E
DFEA 20 E8 D4 JSR $D4E8 Pufferzeiger entsprechend A setzen
DFED A6 82 LDX $82 Kanalnummer
DFEF D5 C1 CMP $C1,X Pufferzeiger kleiner Recordzeiger DFF1 90 03 BCC $DFF6 verzweige, wenn ja
DFF3 20 3C E0 JSR $E03C Record schreiben; nächsten lesen
                              Kanalnummer
DFF6 A6 82 LDX $82
DFF8 B5 C1
                LDA $C1,X Zeiger auf nächsten Record
DFFA 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger entsprechend A setzen
DFFD A1 99 LDA ($99,X) Byte aus Puffer holen
DFFF 85 85
                STA $85 für Ausgabe bereitstellen
E001 A9 20
                LDA #$20
                               Bit 5
E003 20 9D DD JSR $DD9D Kanalfiletyp wiederherstellen
E006 20 04 E3 JSR $E304 Recordlänge zu Zeiger addieren
E009 48
                PHA
                           Ergebnis merken
               BCC $E034 verzweige, wenn Record gefunden LDA #$00
E00A 90 28
E00C A9 00
E00E 20 F6 D4 JSR $D4F6 Folgetrack aus Puffer holen
E011 D0 21 BNE $E034 verzweige, wenn Block vorhanden
E013 68 PLA
E014 C9 02 CMP #$02
                PLA
                                 Zeiger zurückholen
```

```
E016 F0 12 BEQ $E02A verzweige, wenn Ergebnis gleich 2
E018 A9 80 LDA #$80 Bit 7

E01A 20 97 DD JSR $DD97 testen

E01D 20 2F D1 JSR $D12F Kanal— und Puffernummer holen
E020 B5 99 LDA $99,X Pufferzeiger Lo
E022 99 44 02 STA $0244,Y als Endezeiger merken
E025 A9 0D LDA #$0D 'RETURN'
E027 85 85 STA $85 für Ausgabe bereitstellen
E029 60 RTS Ende
E02A 20 35 E0 JSR $E035 Zeiger auf letztes Zeichen setzen
E02D A6 82 LDX $82 Kanalnummer
E02F A9 00 LDA #$00
E031 95 C1 STA $C1,X Zeiger auf nächsten Record = 0
E033 60 RTS Ende
E034 68 PLA Zeiger
E035 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
E037 95 C1 STA $C1,X als Zeiger auf nächsten Record
E039 4C 6E E1 JMP $E16E Zeiger auf letztes Zeichen; Ende
```

```
Nächsten Record in Puffer generieren;
E03C
                            vorherigen Block schreiben.
E03C 20 D3 D1 JSR $D1D3 Drivenummer setzen
E03F 20 95 DE JSR $DE95 Track und Sektor setzen
E042 20 9E DF JSR $DF9E Puffer 'dirty' ?
E045 50 16 BVC $E05D verzweige, wenn nein
E047 20 5E DE JSR $DE5E Puffer auf Diskette schreiben
E04A 20 1E CF JSR $CF1E Fuffer wechseln
E04D A9 02 LDA #$02
E04F 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger auf $02 setzen
E052 20 AB DD JSR $DDAB war letzter Job ein Schreibjob ?
E055 D0 24 BNE $E07B verzweige, wenn nein
E057 20 57 DE JSR $DE57 Block von Diskette lesen
E05A 4C 99 D5 JMP $D599 Jobausführung abwarten und prüfen
E05D 20 1E CF JSR $CF1E Puffer wechseln
E060 20 AB DD JSR $DDAB war letzter Job ein Schreibjob ?
E063 D0 06 BNE $E06B verzweige, wenn nein
E065 20 57 DE JSR $DE57 Block von Diskette lesen
E068 20 99 D5 JSR $D599 Jobausführung abwarten und prüfen
E06B 20 95 DE JSR $DE95 Track und Sektor setzen
E06E A5 80 LDA $80 Tracknummer; Folgeblock vorhanden ? E070 F0 09 BEQ $E07B verzweige, wenn nein
E072 20 1E CF JSR $CF1E Puffer wechseln
E075 20 57 DE JSR $DE57 Block von Diskette lesen
E078 20 1E CF JSR $CF1E Puffer wechseln
                      Ende
E07B 60
         RTS
______
E07C
                          ein Byte in Recordpuffer schreiben.
E07C 20 05 E1 JSR $E105 Puffer 'dirty' setzen, da geändert
E07F 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
E082 0A
          ASL
                          mal 2
E083 AA TAX als Index
E084 A5 85 LDA $85 Byte vom seriellen Bus
E086 81 99 STA ($99,X) in Puffer schreiben
E088 B4 99 LDY $99,X Pufferzeiger
E08A C8 TNY
              INY
E08A C8
                      plus 1
E08B D0 09 BNE $E096 verzweige, wenn noch nicht Null E08D A4 82 LDY $82 Kanalnummer
E08F B9 C1 00 LDA $00C1, Y Zeiger auf nächsten Record
E092 F0 0A BEQ $E09E verzweige, wenn gleich Null E094 A0 02 LDY #$02 Pufferzeiger neu setzen
E096 98
              TYA
E097 A4 82 LDY $82 Kanalnummer
E099 D9 C1 00 CMP $00C1, Y Zeiger gleich Zeiger auf Record ?
```

```
E09C D0 05 BNE $E0A3 verzweige, wenn nein E09E A9 20 LDA \#$20 Bit 5
EOAO 4C 97 DD JMP $DD97 Kanalfiletyp ändern; Ende
E0A3 F6 99 INC $99,X Pufferzeiger plus 1
E0A5 D0 03 BNE $E0AA verzweige, wenn noch nicht Null
E0A7 20 3C E0 JSR $E03C Record schreiben; nächsten lesen
EOAA 60 RTS
                             Ende
______
E0AB
                              Schreiben der Records.
EOAB A9 A0 LDA #$A0 Bit 7 und 5
EOAD 20 A6 DD JSR $DDA6 testen
E0B0 D0 27 BNE $E0D9 verzweige, wenn eines gesetzt E0B2 A5 85 LDA $85 Byte vom seriellen Bus E0B4 20 7C E0 JSR $E07C in Recordpuffer schreiben
EOB7 A5 F8 LDA $F8 EOI erhalten ?
EOB9 F0 OD BEQ $EOC8 verzweige, wenn nein
               RTS
                      Ende
EOBB 60
E0BC A9 20 LDA #$20
                             Bit 5
EOBE 20 A6 DD JSR $DDA6 testen
EOC1 FO 05 BEQ $EOC8 verzweige, wenn nicht gesetzt
EOC3 A9 51 LDA #$51 Nummer der Fehlermeldung EOC5 8D 6C 02 STA $026C Fehlerflag setzen
EOC8 20 F3 EO JSR $EOF3 Rest des Records mit Null füllen
EOCB 20 53 E1 JSR $E153 nächsten Record suchen
EOCE AD 6C 02 LDA $026C Fehler aufgetreten ?
E0D1 F0 03 BEQ $E0D6 verzweige, wenn nein E0D3 4C C8 C1 JMP $C1C8 "51, OVERFLOW IN RECORD" ausgeben
EOD6 4C BC E6 JMP $E6BC Ende; alles ok
EOD9 29 80 AND #$80 Bit 7 testen
EODB DO 05 BNE $EOE2 verzweige, wenn gesetzt
EODD A5 F8 LDA $F8 EOI erhalten
EODF FO DB BEQ $EOBC weitermachen, wenn nein
E0E1 60
               RTS
                            Ende
E0E2 A5 85 LDA $85
E0E4 48 PHA
                             Byte vom seriellen Bus
                             merken
menr Platz in der Date E0E8 68 PLA Datenbyte zurückholen E0E9 85 85 STA $85 und wieder abspeichern E0EB A9 80 LDA #$80 Bi+ 7
E0E5 20 1C E3 JSR $E31C mehr Platz in der Datei schaffen
EOED 20 9D DD JSR $DD9D Kanalfiletyp wiederherstellen
EOFO 4C B2 EO JMP $EOB2 Byte in Datei schreiben; Ende
_____
E0F3
                              Füllt den Rest des Records mit Nullen
```

auf.

```
E0F3 A9 20 LDA #$20
                       Bit 5
EOF5 20 A6 DD JSR $DDA6 testen
E0F8 D0 0A BNE $E104 verzweige, wenn gesetzt
E0FA A9 00 LDA #$00
E0FC 85 85 STA $85 Datenbyte gleich $00
EOFE 20 7C EO JSR $E07C Byte in Recordpuffer schreiben
E101 4C F3 E0 JMP $E0F3 weitermachen, bis Record voll
E104 60 RTS
                 Ende
E105
                         Puffernummer in Tabelle registrieren
                         und anzeigen, daß der Pufferinhalt
                         aktualisiert wurde, so daß er mit dem
                         Block auf Diskette nicht mehr
                         übereinstimmt ('dirty' Puffer)
E105 A9 40 LDA #$40 Bit 6
E107 20 97 DD JSR $DD97 als Flag setzen
E10A 20 9E DF JSR $DF9E Puffernummer holen; Flags setzen
E10D 09 40 ORA #$40 Bit 6 setzen
E10F AE 57 02 LDX $0257 Kanalnummer plus 7
E112 95 A7 STA $A7,X Puffer 'dirty' Flag in Tabelle E114 60 RTS Ende
______
E115
                        Löschen des Flags in der Puffertabelle,
                        daß die Änderungen an einem Puffer
                        anzeigte ('dirty' Flag).
E115 20 9E DF JSR $DF9E Puffernummer holen; Flags setzen
E118 29 BF AND #$BF Bit 6 löschen
E11A AE 57 02 LDX $0257 Kanalnummer plus 7
E11D 95 A7 STA $A7,X in Tabelle eintragen
E11F 60 RTS Ende
______
E120 Byte aus Recordpuffer holen. E120 A9 80 LDA \$$80 Bit 7
E122 20 A6 DD JSR $DDA6 testen
E125 D0 37 BNE $E15E verzweige, wenn gesetzt
E127 20 2F D1 JSR $D12F Byte aus Puffer holen
E12A B5 99 LDA $99,X Pufferzeiger
E12C D9 44 02 CMP $0244, Y Ende schon erreicht ?
E12F F0 22 BEQ $E153 verzweige, wenn ja
E131 F6 99 INC $99,X Pufferzeiger plus 1
E133 D0 06 BNE $E13B verzweige, wenn ungleich Null
E135 20 3C E0 JSR $E03C Record schreiben; nächsten lesen
E138 20 2F D1 JSR $D12F Zeiger in Puffer setzen
E13B A1 99 LDA ($99,X) Byte aus Puffer holen
```

```
E13D 99 3E 02 STA $023E,Y und für Ausgabe bereitstellen
E140 A9 89 LDA #$89 READ/WRITE Flag setzen und
E142 99 F2 00 STA $00F2, Y Kanalstatus herstellen
E145 B5 99 LDA $99,X Pufferzeiger
E147 D9 44 02 CMP $0244, Y Ende schon erreicht ?
E14A F0 01 BEQ $E14D verzweige, wenn ja
E14C 60 RTS Ende
E14D A9 81 LDA #$81 Kanalstatus zurücksetzen, da
E14F 99 F2 00 STA $00F2, Y Ende des Blocks erreicht
E152 60 RTS Ende
______
                           nächsten Record lesen und Byte für
E153
                          Ausgabe bereitstellen
E153 20 D0 DF JSR $DFD0 nächsten Record suchen
E156 20 2F D1 JSR $D12F Zeiger in Puffer setzen E159 A5 85 LDA $85 Byte aus Puffer
E15B 4C 3D E1 JMP $E13D für Ausgabe bereitstellen; Ende
______
                          Abbruch bei Fehler
E15E
E15E A6 82 LDX $82 Kanalnummer E160 A9 0D LDA #$0D 'RETURN'
E162 9D 3E 02 STA $023E, X für Ausgabe auf Bus bereitstellen
E165 A9 81 LDA #$81 Kanalstatus zurücksetzen, da
E167 95 F2 STA $F2,X Arbeit abgebrochen ist
E169 A9 50 LDA #$50 Nummer der Fehlermeldung
E16B 20 C8 C1 JSR $C1C8 "53, RECORD NOT PRESENT" ausgeben
_____
E16E
                           Letztes Zeichen im Record durch Zeiger
                           markieren.
E16E A6 82 LDX $82 Kanalnummer
E170 B5 C1 LDA $C1,X Zeiger auf nächsten Record
E172 85 87 STA $87 merken
E174 C6 87 DEC $87 minus 1
E182 20 E8 D4 JSR $D4E8 Pufferzeiger entsprechend setzen
E185 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
E187 C5 87 CMP $87 Pufferzeiger größer als R-Zeiger 7
E189 90 19 BCC $E1A4 verzweige, wenn nein
E18B F0 17 BEQ $E1A4 verzweige, wenn beide gleich
```

```
E18D 20 1E CF JSR $CF1E Puffer wechseln
E190 20 B2 E1 JSR $E1B2 Byte an Zeigerposition aus Puffer
E193 90 08 BCC $E19D verzweige bei Zeigerunterlauf E195 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
E197 9D 44 02 STA $0244, X Endezeiger setzen
E19A 4C 1E CF JMP $CF1E Puffer wechseln; Ende
E19D 20 1E CF JSR $CF1E Puffer wechseln
E1A0 A9 FF LDA #$FF
E1A2 85 87 STA $87 Recordzeiger auf $FF
E1A4 20 B2 E1 JSR $E1B2 Byte an Zeigerposition aus Puffer
E1A7 B0 03 BCS $E1AC verzweige, wenn nicht letztes Byte
E1A9 20 E8 D4 JSR $D4E8 Pufferzeiger neu setzen E1AC A6 82 LDX $82 Kanalnununer
E1AE 9D 44 02 STA $0244,X Endezeiger setzen
E1B1 60 RTS
                           Ende
 _____
E1B2
                                      Letztes Byte ungleich Null eines
                                     Records finden.
E1B2 20 2B DE JSR $DE2B Pufferzeiger auf Null setzen
E1B5 A4 87 LDY $87 Recordzeiger
E1B7 B1 94 LDA ($94),Y Byte aus Puffer holen
E1B9 D0 0D BNE $E1C8 verzweige, wenn ungleich Null
E1BB 88 DEY nächstes Zeichen
E1BC C0 02 CPY #$02 schon letztes Zeichen geholt ?
E1BE 90 04 BCC $E1C4 verzweige, wenn ja
E1C0 C6 88 DEC $88 Recordlänge minus 1
E1C2 D0 F3 BNE $E1B7 verzweige, wenn noch nicht Null
E1C4 C6 88 DEC $88 Recordlänge minus 1
E1C4 C6 88 DEC $88 Recordlänge minus 1
E1C6 18 CLC Flag für ok; Ende gefunden
E1C7 60 RTS fertig
E1C8 98 TYA Recordzeiger
E1C9 38 SEC Flag für Ende noch nicht gefunde
E1CA 60 RTS zurück
E1B2 20 2B DE JSR $DE2B Pufferzeiger auf Null setzen
                                 Recordzeiger
Flag für Ende noch nicht gefunden
zurück
 _____
E1CB
                                      Ende des letzten Records feststellen
                                     und Zeiger entsprechend setzen.
E1CB 20 D2 DE JSR $DED2 Side—Sektor Nummer holen
E1CE 85 D5 STA $D5 und merken
E1D0 A9 04 LDA #$04
E1D2 85 94 STA $94 Zeiger in Puffer Lo
E1D4 A0 0A LDY #$0A
E1D6 D0 04 BNE $E1DC unbedingter Sprung
E1D8 88
                                     Zeiger in Puffer Lo
                    DEY
E1D8 88
                  DEY
E1D9 88
```

```
E1DA 30 26 BMI $E202 Fehler, wenn Y < 0 E1DC B1 94 LDA ($94),Y Tracknummer des vorherigen Blocks E1DE F0 F8 BEQ $E1D8 verzweige, wenn keiner vorhanden
              TYA
E1E0 98
                           geteilt durch 2
E1E1 4A
              LSR
E1E2 C5 D5 CMP $D5 gleich Nummer des aktuellen Blocks?
E1E4 F0 09 BEQ $E1EF verzweige, wenn ja
E1E6 85 D5 STA $D5 Nummer merken
E1E8 A6 82 LDX $82 Kanalnummer
E1EA B5 CD LDA $CD,X Puffer für Side-Sektor
E1EC 20 1B DF JSR $DF1B Side-Sektor lesen
E1EF A0 00 LDY #$00
E1F1 84 94 STY $94 Pufferzeiger gleich Null
E1F3 B1 94 LDA ($94),Y Tracknummer des Folgeblocks
E1F5 D0 0B BNE $E202 verzweige, wenn Block folgt
E1F7 C8
              INY
             LDA ($94),Y Sektornummer jetzt Anzahl der Bytes
TAY
E1F8 B1 94
E1FA A8
              DEY
E1FB 88
            STY $D6 als Endezeiger merken TYA
E1FC 84 D6
E1FE 98
E1FF 4C E9 DE JMP $DEE9 Pufferzeiger setzen; Ende
E202 A9 67 LDA #$67 Nummer der Fehlermeldung
E204 20 45 E6 JSR $E645 "67, ILLEGAL TRACK OR SECTOR"
______
E207
                            POSITION-Befehl
E207 20 B3 C2 JSR $C2B3 Befehlsstring prüfen
E20A AD 01 02 LDA $0201 zweites Zeichen aus Befehlsstring
E20D 85 83 STA $83 als Sekundäradresse setzen
E20F 20 EB D0 JSR $D0EB Lesekanal suchen
E212 90 05 BCC $E219 verzweige, wenn Kanal gefunden
E214 A9 70 LDA #$70 Nummer der Fehlermeldung
E216 20 C8 C1 JSR $C1C8 "70, NO CHANNEL" ausgeben
E219 A9 A0 LDA #$A0 Bit 7 und 5
E21B 20 9D DD JSR $DD9D Kanalfiletyp setzen
E21E 20 25 D1 JSR $D125 Filetyp prüfen
E221 F0 05
              BEQ $E228 verzweige, wenn REL File
E223 A9 64 LDA #$64 Nummer der Fehlermeldung
E225 20 C8 C1 JSR $C1C8 "64, FILE TYPE MISMATCH" ausgeben
E228 B5 EC LDA $EC,X Kanalfiletyp
E22A 29 01 AND #$01 Drivenummer isolieren E22C 85 7F STA $7F und übernehmen
E22E AD 02 02 LDA $0202 drittes Zeichern aus Befehlsstring
E231 95 B5 STA $B5, X als Recordnummer Lo merken
```

```
E233 AD 03 02 LDA $0203 viertes Zeichen aus Befehlsstring
E236 95 BB
            STA $BB, X als Recordnummer Hi merken
E238 A6 82
             LDX $82 Kanalnummer
             LDA #$89 READ/WRITE Status
E23A A9 89
           STA $F2,X als Kanalstatus übernehmen
E23C 95 F2
E23E AD 04 02 LDA $0204 fünftes Zeichen aus Befehlsstring
E241 F0 10 BEQ $E253 verzweige, wenn Null
E243 38
             SEC
E244 E9 01 SBC #$01 teste, ob Wert gleich 1
E246 F0 0B BEQ $E253 verzweige, wenn ja
E248 D5 C7 CMP $C7, X mit Recordlänge vergleichen
          BCC $E253 verzweige, wenn kleiner
LDA #$51 Nummer der Fehlermeldung
E24A 90 07
E24C A9 51
                        Nummer der Fehlermeldung
E24E 8D 6C 02 STA $026C als Fehlerflag merken
E251 A9 00
             LDA #$00
                        Zeiger auf Beginn des Record
E253 85 D4
             STA $D4
E255 20 0E CE JSR $CE0E Zeiger in REL Datei berechnen
E258 20 F8 DE JSR $DEF8 entsprechenden Side-Sektor lesen
E25B 50 08
             BVC $E265 verzweige, wenn Side-Sektor ok
E25D A9 80 LDA #$80 Bit 7
E25F 20 97 DD JSR $DD97 Kanalfiletyp wiederherstellen
E262 4C 5E E1 JMP $E15E "50, RECORD NOT PRESENT" ausgeben
E265 20 75 E2 JSR $E275 gewünschten Record holen
E268 A9 80
             LDA #$80
                        Bit 7
E26A 20 A6 DD JSR $DDA6 testen
E26D F0 03 BEQ $E272 verzweige, wenn nicht gesetzt
E26F 4C 5E E1 JMP $E15E "50, RECORD NOT PRESENT" ausgeben
E272 4C 94 C1 JMP $C194 Diskstatus bereitstellen; Ende
E275
                          Record in aktuellen Puffer holen und
                          den nächsten Block gleich in den
                          zweiten Puffer zur späteren Bearbeitung
                          laden.
E275 20 9C E2 JSR $E29C Block in aktiven Puffer laden
E278 A5 D7
             LDA $D7
                         Zeiger in Record
E27A 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger setzen
E27D A6 82
             LDX $82 Kanalnummer
E27F B5 C7
             LDA $C7, X Recordlänge holen
E281 38
             SEC
E282 E5 D4
             SBC $D4
                        minus Beginn des Record
             BCS $E289 verzweige, wenn Ergebnis positiv
E284 B0 03
E286 4C 02 E2 JMP $E202 "67, ILLEGAL TRACK OR SECTOR"
E289 18
             CLC
E28A 65 D7
            ADC $D7
                          Zeiger in Record addieren
```

```
E28C 90 03 BCC $E291 verzweige, wenn kleiner gleich 255 E28E 69 01 ADC #$01 Überlauf plus 1 addieren
E290 38
              SEC
E291 20 09 E0 JSR $E009 Zeiger für Ausgabe setzen
E294 4C 38 E1 JMP $E138 Byte für Ausgabe bereitstellen-Ende
E297 A9 51 LDA #$51
                          Nummer der Fehlermeldung
E299 20 C8 C1 JSR $C1C8 "51, OVERFLOW IN RECORD" ausgeben
E29C
                           Datenblöcke in Puffer schreiben.
E29C A5 94 LDA $94
                          Pufferzeiger Lo
E29E 85 89 STA $89 merken
E2A0 A5 95 LDA $95 Pufferzeiger Hi
E2A2 85 8A STA $8A merken
E2A4 20 D0 E2 JSR $E2D0 gewünschter Block im Puffer ?
E2A7 D0 01 BNE $E2AA verzweige, wenn nein
E2A9 60
              RTS
                     Ende
E2AA 20 F1 DD JSR $DDF1 Pufferinhalt schreiben, wenn dirty
E2AD 20 0C DE JSR $DE0C Folgetrack und -Sektor holen
E2B0 A5 80 LDA $80 Tracknummer
E2B2 F0 0E BEQ $E2C2 verzweige, wenn kein Folgablock
E2B4 20 D3 E2 JSR $E2D3 Track und Sektor vergleichen
E2B7 D0 06 BNE $E2BF verzweige, wenn ungleich
E2B9 20 1E CF JSR $CF1E Puffer wechseln
E2BC 4C DA D2 JMP $D2DA inaktiven Puffer freimachen; Ende
E2BF 20 DA D2 JSR $D2DA inaktiven Puffer freimachen
E2C2 A0 00 LDY #$00
E2C4 B1 89 LDA ($89),Y Tracknummer
E2C6 85 80 STA $80 übernehmen
              INY
E2C8 C8
E2C9 B1 89 LDA ($89),Y Sektornummer des Folgeblocks E2CB 85 81 STA $81 ebenfalls übernehmen
E2CD 4C AF D0 JMP $D0AF Block in Puffer lesen; Ende
______
                            Kontrolle, ob sich der gewünschte
E2D0
                            Datenblock im aktuellen Puffer
                            befindet; dazu werden die Spur- und
                            Sektornummern des Blocks mit den
                            aktuellen der Zeropage verglichen.
E2D0 20 3E DE JSR $DE3E Track und Sektor aus Jobspeicher
E2D3 A0 00 LDY #$00
E2D5 B1 89 LDA ($89),Y Tracknummer
E2D7 C5 80 CMP $80 vergleichen
E2D9 F0 01 BEQ $E2DC verzweige, wenn gleich E2DB 60 RTS Ende
                          Ende
```

E2DC C8 E2DD B1 89 E2DF C5 81 E2E1 60	INY LDA (\$89),Y CMP \$81 RTS	vergleichen
E2E2		Pufferdaten jeweils den einzelnen Records zuordnen.
E2E2 20 2B DE	JSR \$DE2B	Pufferzeiger setzen
E2E5 A0 02	LDY #\$02	
E2E7 A9 00		
E2E9 91 94	STA (\$94),Y	Puffer löschen
	INY	
E2EC D0 FB		
		Position des nächsten R berechnen
E2F1 95 C1		und merken
E2F3 A8	TAY	
E2F4 A9 FF		\$FF als Kennzeichen in Record
		Zeiger auf nächsten R berechnen
		verzweige, wenn R in diesem Block
E2FD D0 04	BNE \$E303	verzweige, wenn Block voll
E2FF A9 00	LDA #\$00	verimental, memi broom veri
		Recordzeiger löschen
	RTS	Ende
1303 00		
E304		Kontrollieren, ob der nächste Record
E304		noch in den Puffer passt.
E304 A6 82	LDX \$82	noch in den Puffer passt. Kanalnummer
E304 E304 A6 82 E306 B5 C1	LDX \$82 LDA \$C1,X	noch in den Puffer passt. Kanalnummer
E304 E304 A6 82 E306 B5 C1 E308 38	LDX \$82 LDA \$C1,X SEC	noch in den Puffer passt. Kanalnummer Recordzeiger
E304 A6 82 E306 B5 C1 E308 38 E309 F0 OD	LDX \$82 LDA \$C1,X SEC BEQ \$E318	noch in den Puffer passt. Kanalnummer
E304 A6 82 E306 B5 C1 E308 38 E309 F0 0D E30B 18	LDX \$82 LDA \$C1,X SEC BEQ \$E318 CLC	noch in den Puffer passt. Kanalnummer Recordzeiger verzweige, wenn Zeiger gleich Null
E304 E304 A6 82 E306 B5 C1 E308 38 E309 F0 0D E30B 18 E30C 75 C7	LDX \$82 LDA \$C1,X SEC BEQ \$E318 CLC ADC \$C7,X	noch in den Puffer passt. Kanalnummer Recordzeiger  verzweige, wenn Zeiger gleich Null Recordlänge addieren
E304 E304 A6 82 E306 B5 C1 E308 38 E309 F0 0D E30B 18 E30C 75 C7 E30E 90 0B	LDX \$82 LDA \$C1,X SEC BEQ \$E318 CLC ADC \$C7,X BCC \$E31B	noch in den Puffer passt. Kanalnummer Recordzeiger  verzweige, wenn Zeiger gleich Null Recordlänge addieren verzweige, wenn kein Überlauf
E304  E304 A6 82  E306 B5 C1  E308 38  E309 F0 0D  E30B 18  E30C 75 C7  E30E 90 0B  E310 D0 06	LDX \$82 LDA \$C1,X SEC BEQ \$E318 CLC ADC \$C7,X BCC \$E31B BNE \$E318	noch in den Puffer passt. Kanalnummer Recordzeiger  verzweige, wenn Zeiger gleich Null Recordlänge addieren
E304  E304 A6 82  E306 B5 C1  E308 38  E309 F0 0D  E30B 18  E30C 75 C7  E30E 90 0B  E310 D0 06  E312 A9 02	LDX \$82 LDA \$C1,X SEC BEQ \$E318 CLC ADC \$C7,X BCC \$E31B BNE \$E318 LDA #\$02	noch in den Puffer passt. Kanalnummer Recordzeiger  verzweige, wenn Zeiger gleich Null  Recordlänge addieren verzweige, wenn kein Überlauf verzweige, wenn ungleich Null
E304  E304 A6 82  E306 B5 C1  E308 38  E309 F0 0D  E30B 18  E30C 75 C7  E30E 90 0B  E310 D0 06  E312 A9 02  E314 2C CC FE	LDX \$82 LDA \$C1,X SEC BEQ \$E318 CLC ADC \$C7,X BCC \$E31B BNE \$E318 LDA #\$02	noch in den Puffer passt. Kanalnummer Recordzeiger  verzweige, wenn Zeiger gleich Null Recordlänge addieren verzweige, wenn kein Überlauf
E304  E304 A6 82  E306 B5 C1  E308 38  E309 F0 0D  E30B 18  E30C 75 C7  E30E 90 0B  E310 D0 06  E312 A9 02  E314 2C CC FE	LDX \$82 LDA \$C1,X SEC BEQ \$E318 CLC ADC \$C7,X BCC \$E31B BNE \$E318 LDA #\$02 BIT \$FECC RTS	noch in den Puffer passt. Kanalnummer Recordzeiger  verzweige, wenn Zeiger gleich Null  Recordlänge addieren verzweige, wenn kein Überlauf verzweige, wenn ungleich Null  Z-Flag setzen
E304  E304 A6 82  E306 B5 C1  E308 38  E309 F0 OD  E30B 18  E30C 75 C7  E30E 90 OB  E310 D0 O6  E312 A9 O2  E314 2C CC FE  E317 60  E318 69 O1	LDX \$82 LDA \$C1,X SEC BEQ \$E318 CLC ADC \$C7,X BCC \$E31B BNE \$E318 LDA #\$02 BIT \$FECC RTS	noch in den Puffer passt. Kanalnummer Recordzeiger  verzweige, wenn Zeiger gleich Null  Recordlänge addieren verzweige, wenn kein Überlauf verzweige, wenn ungleich Null  Z-Flag setzen Ende
E304  E304 A6 82  E306 B5 C1  E308 38  E309 F0 OD  E30B 18  E30C 75 C7  E30E 90 OB  E310 D0 06  E312 A9 02  E314 2C CC FE  E317 60  E318 69 01  E31A 38	LDX \$82 LDA \$C1,X SEC BEQ \$E318 CLC ADC \$C7,X BCC \$E31B BNE \$E318 LDA #\$02 BIT \$FECC RTS ADC #\$01	noch in den Puffer passt.  Kanalnummer Recordzeiger  verzweige, wenn Zeiger gleich Null  Recordlänge addieren verzweige, wenn kein Überlauf verzweige, wenn ungleich Null  Z-Flag setzen Ende Überlauf plus 1 addieren

```
E31C 20 D3 D1 JSR $D1D3
                          Drivenummer holen und setzen
E31F 20 CB E1 JSR $E1CB
                          letzten Side-Sektor holen
E322 20 9C E2 JSR $E29C
                          gewünschte Datenblöcke lesen
E325 20 7B CF JSR $CF7B
                          Zweipufferbetrieb generieren
E328 A5 D6
             LDA $D6
                          Zeiger in Side-Sektor
E32A 85 87
             STA $87
                          merken
E32C A5 D5
             LDA $D5
                          Side-Sektor Nummer
E32E 85 86
                          merken
             STA $86
E330 A9 00
             LDA #$00
E332 85 88
             STA $88
                          Flag für einen Block löschen
E334 A9 00
             LDA #$00
E336 85 D4
              STA $D4
                          Zeiger auf Beginn des Record
E338 20 0E CE JSR $CE0E
                          Side-Sektor Zeiger berechnen
E33B 20 4D EF JSR $EF4D
                          BLOCKS FREE berechnen
E33E A4 82
              LDY $82
                          Kanalnummer
E340 B6 C7
             LDX $C7, Y
                          Recordlänge
E342 CA
              DEX
                          minus 1
E343 8A
              TXA
E344 18
             CLC
E345 65 D7
             ADC $D7
                          plus Zeiger in Record
E347 90 0C
            BCC $E355
                          verzweige, wenn kein Überlauf
E349 E6 D6
             INC $D6
                          Zeiger in Side-Sektor erhöhen
E34B E6 D6
              INC $D6
                          2 mal, da Track und Sektor
E34D D0 06
             BNE $E355
                          verzweige, wenn kein Übertrag
E34F E6 D5
             INC $D5
                          Side-Sektor Nummer erhöhen
E351 A9 10
             LDA #$10
                          16
E353 85 D6
                          Zeiger in Side-Sektor setzen
              STA $D6
E355 A5 87
             LDA $87
                          vorheriger Zeiger in Side-Sektor
E357 18
              CLC
E358 69 02
              ADC #$02
                          plus 2
Pufferzeiger für Side-Sektor setzen
E35D A5 D5
              LDA $D5
                          Side-Sektor Nummer
E35F C9 06
              CMP #$06
                          kleiner als 6 ?
E361 90 05
              BCC $E368
                          verzweige, wenn ja
E363 A9 52
              LDA #$52
                          Nummer der Fehlermeldung
E365 20 C8 C1 JSR $C1C8
                          "52, FILE TOO LARGE" ausgeben
E368 A5 D6
                          Zeiger in Side-Sektor
             LDA $D6
E36A 38
              SEC
E36B E5 87
              SBC $87
                         minus letztem Zeiger in SS
E36D B0 03
              BCS $E372
                          verzweige, wenn kein Borrow
                          minus 16
E36F E9 OF
              SBC #$0F
E371 18
              CLC
E372 85 72
             STA $72
                          merken
```

```
E374 A5 D5
             LDA $D5
                         Side-Sektor Nummer
                         minus letzte Side-Sektor Nummer
E376 E5 86
             SBC $86
E378 85 73
             STA $73
                         merken
E37A A2 00
            LDX #$00
E37C 86 70
             STX $70
                         Summenspeicher löschen
E37E 86 71
             STX $71
E380 AA
             TAX
                         Differenz nach X
E381 20 51 DF JSR $DF51
                         Blockzahl der REL Datei berechnen
E384 A5 71
             LDA $71
                         Blochzahl Hi
             BNE $E38F
E386 D0 07
                         verzweige, wenn ungleich Null
E388 A6 70
             LDX $70
                         Blockzahl Lo
E38A CA
             DEX
                         testen, ob Zahl gleich 1
E38B D0 02
             BNE $E38F
                         verzweige, wenn nein
E38D E6 88
            INC $88
                        Flag für einen Block setzen
E38F CD 73 02 CMP $0273
                         Anzahl der Blocks auf Diskette Hi
E392 90 09
            BCC $E39D verzweige, wenn REL Datei kleiner
E394 D0 CD
             BNE $E363 Fehler, wenn Datei größer
E396 AD 72 02 LDA $0272
                       Blockzahl auf Diskette Lo
E399 C5 70
             CMP $70
                        vergleichen mit Zahl der REL Datei
E39B 90 C6
             BCC $E363
                         verzweige, wenn REL Datei größer
E39D A9 01
             LDA #$01
E39F 20 F6 D4 JSR $D4F6 zweites Byte aus Puffer holen
E3A2 18
             CLC
E3A3 69 01
             ADC #$01
                         plus 1
E3A5 A6 82
             LDX $82
                        Kanalnummer
E3A7 95 C1
             STA $C1,X als Recordzeiger setzen
E3A9 20 1E F1 JSR $F11E freien Block in BAM suchen
E3AC 20 FD DD JSR $DDFD Track und Sektor in Puffer
E3AF A5 88
             LDA $88
                         Flag für einen Block
             BNE $E3C8 verzweige, wenn gesetzt
E3B1 D0 15
E3B3 20 5E DE JSR $DE5E Block auf Diskette schreiben
E3B6 20 1E CF JSR $CF1E Puffer wechseln
E3B9 20 D0 D6 JSR $D6D0 Parameter an DC übergeben
E3BC 20 1E F1 JSR $F11E freien Block in BAM suchen
E3BF 20 FD DD JSR $DDFD
                         Track und Sektor in Puffer
E3C2 20 E2 E2 JSR $E2E2 Records in Puffer setzen
E3C5 4C D4 E3 JMP $E3D4
E3C8 20 1E CF JSR $CF1E Puffer wechseln
E3CB 20 D0 D6 JSR $D6D0 Parameter an DC übergeben
E3CE 20 E2 E2 JSR $E2E2 Records in Puffer setzen
E3D1 20 19 DE JSR $DE19 Null und Endezeiger in Puffer
E3D4 20 5E DE JSR $DE5E Block auf Diskette schreiben
E3D7 20 OC DE JSR $DEOC
                         Track und Sektor holen
E3DA A5 80
             LDA $80
                         Tracknummer
```

```
E3DC 48
             PHA
                         merken
E3DD A5 81
            LDA $81
                        Sektornummer
E3DF 48
            PHA
                         merken
Track und Sektor aus Jobspeicher
E3E3 A5 81
          LDA $81
                         Sektornummer
E3E5 48
            PHA
                         merken
E3E6 A5 80
            LDA $80
                         Tracknummer
E3E8 48
            PHA
                       merken
E3E9 20 45 DF JSR $DF45 Pufferzeiger für Side-Sektor setzen
E3EC AA
             TAX
                       auf Null prüfen
E3ED D0 0A
            BNE $E3F9 verzweige, wenn ungleich Null
E3EF 20 4E E4 JSR $E44E SS schreiben; nächsten SS anlegen
E3F2 A9 10
             LDA #$10
E3F4 20 E9 DE JSR $DEE9 Pufferzeiger auf 16 setzen
E3F7 E6 86
             INC $86
                        Side-Sektor Nummer plus 1
E3F9 68
             PLA
                        Tracknummer zurückholen
E3FA 20 8D DD JSR $DD8D und in SS eintragen
E3FD 68
             PLA
                        Sektornummer zurückholen
E3FE 20 8D DD JSR $DD8D und in SS eintragen
E401 68
            PLA
                        aktuellen Sektor zurückholen
                       und wieder übernehmen
E402 85 81
            STA $81
E404 68
            PLA
                        aktuellen Track zurückholen
                       und wieder übernehmen
E405 85 80
            STA $80
           BEQ $E418 verzweige, wenn letzter Block
E407 F0 OF
E409 A5 86
            LDA $86
                       Side-Sektor Nummer
          CMP $D5 identisch mit letzte
BNE $E3B6 verzweige, wenn nein
E40B C5 D5
                         identisch mit letzterer ?
E40D D0 A7
E40F 20 45 DF JSR $DF45 Pufferzeiger in SS setzen
E412 C5 D6
             CMP $D6
                        vergleiche mit SS-Zeiger
E414 90 A0
            BCC $E3B6 verzweige, wenn kleiner
            BEQ $E3C8 verzweige, wenn gleich
E416 F0 B0
E418 20 45 DF JSR $DF45
                       Pufferzeiger in SS setzen
E41B 48
             PHA
                        als Endezeiger merken
E41C A9 00
             LDA #$00
E41E 20 DC DE JSR $DEDC
                       Pufferzeiger auf Null setzen
E421 A9 00
            LDA #$00
E423 A8
             TAY
E424 91 94
            STA ($94), Y Null als Folgetrack in Puffer
E426 C8
             INY
E427 68
            PLA
                        Endezeiger zurückholen
E428 38
             SEC
E429 E9 01
            SBC #$01
                       minus 1 gleich Anzahl der Bytes
          STA ($94),Y in Puffer schreiben
E42B 91 94
E42D 20 6C DE JSR $DE6C Block auf Diskette schreiben
```

```
E430 20 99 D5 JSR $D599 Jobausfuhrung abwarten und prüfen
E433 20 F4 EE JSR $EEF4 BAM neu schreiben
E436 20 0E CE JSR $CE0E Zeiger für REL Datei neu setzen
E439 20 1E CF JSR $CF1E Puffer wechseln
E43C 20 F8 DE JSR $DEF8 richtiger SS im Puffer ?
E43F 70 03 BVS $E444 verzweige, wenn nein
E441 4C 75 E2 JMP $E275 Recordzeiger setzen; Ende
E444 A9 80 LDA #$80 Bit 7
E446 20 97 DD JSR $DD97 Kanalfiletyp wiederherstellen
E449 A9 50 LDA #$50 Nummer der Fehlermeldung
E44B 20 C8 C1 JSR $C1C8 "50, RECORD NOT PRESENT" ausgeben
_____
                         Neuen Side-Sektor anlegen und die alten
E44E
                         daraufhin anpassen.
E44E 20 1E F1 JSR $F11E freien Elock in der BAM suchen
E451 20 1E CF JSR $CF1E Puffer wechseln
E454 20 F1 DD JSR $DDF1 alten Side-Sektar schreiben
E457 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
E45A 48
            PHA
                    und merken
E45B 20 C1 DE JSR $DEC1 Puffer löschen
E45E A6 82 LDX $82 Kanalnummer
E460 B5 CD LDA $CD,X zugehörige Puffernummer für SS
            TAY
E462 A8
           PLA
E463 68
                        merken
E464 AA
            TAX
E465 A9 10 LDA #$10 16 Bytes des alten Side—Sektors E467 20 A5 DE JSR $DEA5 in neuen SS übernehmen
E46A A9 00 LDA #$00
E46C 20 DC DE JSR $DEDC Pufferzeiger auf Null
E46F A0 02 LDY #$02 (Puffer mit 'altem' Side-Sektor)
E471 B1 94
            LDA ($94), Y Nummer des Side-Sektors
E473 48
             PHA
                         merken
           LDA #$00
E474 A9 00
E476 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger auf Null (neuer SS)
           PLA
E479 68
                         Side-Sektor Nummer zurückholen
E47A 18
            CLC
          ADC #$01 plus 1
STA ($94),Y als Nummer des neuen Side Sektors
E47B 69 01
E47D 91 94
            ASL
E47F OA
                        mal 2
E480 69 04 ADC #$04 plus 4
E482 85 89 STA $89 als Zeiger für Track/Sektor merken
E484 A8
            TAY
E485 38 SEC
E486 E9 02 SBC #$02 minus 2
```

```
E488 85 8A
             STA $8A
                         Zeiger auf alten Side-Sektor
E48A A5 80
            LDA $80
                         Tracknummer
E48C 85 87
             STA $87
                         merken
E48E 91 94
            STA ($94), Y und in Puffer schreiben
E490 C8
             INY
E491 A5 81
            LDA $81
                         Sektornummer
E493 85 88
            STA $88
                         merken
E495 91 94
            STA ($94), Y und in Puffer schreiben
E497 A0 00
            LDY #$00
E499 98
             TYA
E49A 91 94
            STA ($94), Y Marke für letzten Side-Sektor
E49C C8
             INY
E49D A9 11
            LDA #$11
                         17
E49F 91 94
             STA ($94), Y als Anzahl der Bytes im Block
          LDA #$10
E4A1 A9 10
E4A3 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger auf 16 setzen
E4A6 20 50 DE JSR $DE50 Block auf Diskette schreiben
E4A9 20 99 D5 JSR $D599 Jobausführung abwarten und prüfen
E4AC A6 82
             LDX $82
                        Kanalnummer
E4AE B5 CD
             LDA $CD, X zugehörige Puffernummer des SS
E4B0 48
                         merken
             PHA
E4B1 20 9E DF JSR $DF9E Puffernummer holen
            LDX $82
E4B4 A6 82
                        Kanalnummer
E4B6 95 CD
             STA $CD, X Puffernummer in Tabelle schreiben
E4B8 68
             PLA
                        Puffernummer des SS zurückholen
E4B9 AE 57 02 LDX $0257 Nummer des zuletzt aktiven Puffers
E4BC 95 A7
            STA $A7,X Puffer als belegt kennzeichnen
E4BE A9 00
             LDA #$00
E4C0 20 C8 D4 JSR $D4C8
                         Pufferzeiger auf Null setzen
E4C3 A0 00
            LDY #$00
E4C5 A5 80
            LDA $80
                         Tracknummer
E4C7 91 94
            STA ($94), Y in Puffer schreiben
E4C9 C8
             INY
E4CA A5 81
             LDA $81
                         Sektornummer
E4CC 91 94
             STA ($94), Y in Puffer schreiben
E4CE 4C DE E4 JMP $E4DE
E4D1 20 93 DF JSR $DF93
                        Puffernummer holen
             LDX $82
E4D4 A6 82
                         Kanalnummer
E4D6 20 1B DF JSR $DF1B nächsten SS von Diskette lesen
E4D9 A9 00
             LDA #$00
E4DB 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger auf Null setzen
E4DE C6 8A
            DEC $8A
                         Zähler
E4E0 C6 8A
             DEC $8A
                         minus 2
E4E2 A4 89
            LDY $89
                         Zeiger für Track/Sektor
```

```
E4E4 A5 87 LDA $87 Tracknummer holen
E4E6 91 94 STA ($94),Y und in Puffer schreiben
E4E8 C8
            INY
E4E9 A5 88 LDA $88 Sektornummer holen
E4EB 91 94 STA ($94),Y und in Puffer schreiben
E4ED 20 5E DE \, JSR \, $DE5E \, SS auf Diskette schreiben
E4F0 20 99 D5 JSR $D599 Jobausführung abwarten und prüfen
E4F3 A4 8A LDY $8A Zähler
E4F5 C0 03 CPY #$03
E4F7 B0 D8 BCS $E4D1 verzweige, wenn größer gleich 3
E4F9 4C 1E CF JMP $CF1E Puffer wechseln
______
E4FC
                         Tabelle mit den ASCII-Codes aller
                        Fehlermeldungen des DOS.
E4FC 00 A0 4F CB
                              00, oK
E500 20 21 22 23 24 27 D5 45 20/21/22/23/24/27, Read ErroR
E508 41 44 89
E50B 52 83 20 54 4F 4F 20 4C 52, File too largE
E513 41 52 47 C5
E517 50 8B 06 20 50 52 45 53 50, RecorD NoT presenT
E51F 45 4E D4
E522 51 CF 56 45 52 46 4C 4F 51, Overflow in RecorD
E52A 57 20 49 4E 8B
E52F 25 28 8A 89
                             25/28, WritE ErroR
E533 26 8A 20 50 52 4F 54 45 26, WritE protect oN
E53B 43 54 20 4F CE
E540 29 88 20 49 44 85 29, DisK id MismatcH
E546 30 31 32 33 34 D3 59 4E 30/31/32/33/34, Syntax ErroR
E54E 54 41 58 89
E552 60 8A 03 84
                            60, WritE FilE OpeN
E556 63 83 20 45 58 49 53 54 63, FilE existS
E55E D3
E55F 64 83 20 54 59 50 45 85 64, FilE type MismatcH
E567 65 CE 4F 20 42 4C 4F 43 65, No block
E56F CB
E570 66 67 C9 4C 4C 45 47 41
                             66/67, Illegal track or sectoR
E578 4C 20 54 52 41 43 4B 20
E580 4F 52 20 53 45 43 54 4F
E588 D2
E589 61 83 06 84
                             61, FilE NoT OpeN
E58D 39 62 83 06 87
                             39/62, FilE NoT FounD
E592 01 83 53 20 53 43 52 41 01, FilE 's scratcheD
E59A 54 43 48 45 C4
E59F 70 CE 4F 20 43 48 41 4E 70, No channeL
```

```
E5A7 4E 45 CC
E5AA 71 C4 49 52 89
                                           71, Dir ErroR
E5AF 72 88 20 46 55 4C CC 72, Disk full
E5B6 73 C3 42 4D 20 44 4F 53 73, Cbm dos v2.6 1541
E5BE 20 56 32 2E 36 20 31 35
E5C6 34 B1
E5C8 74 C4 52 49 56 45 06 20 74, Drive NoT readY
E5D0 52 45 41 44 D9
E5D5 09 C5 52 52 4F D2
                                            ErroR
E5DB 0A D7 52 49 54 C5
                                          WritE
E5E1 03 C6 49 4C C5
                                           FilE
E5E6 04 CF 50 45 CE
                                           OpeN
E5EB 05 CD 49 53 4D 41 54 43 MismatcH
E5F3 C8
E5F4 06 CE 4F D4
                                            NoT
E5F8 07 C6 4F 55 4E C4
                                          FounD
E5FE 08 C4 49 53 CB
                                           DisK
E603 0B D2 45 43 4F 52 C4 RecorD
______
E60A
                                     Fehlerbehandlung nach Ausführung eines
                                      Jobs, wobei A die Fehlernummer und X
                                     die Puffernummer enthalten muß.
E60A 48
                   PHA
                                    Fehlernummer merken
E60B 86 F9 STX $F9 Puffernummer merken E60D 8A TXA
                  ASL
                   ASL mal 2
TAX als Index
E60E 0A
E60F AA TAX als Index
E610 B5 06 LDA $06,X Tracknummer aus Jobspeicher holen
E612 85 80 STA $80 und merken
E614 B5 07 LDA $07,X Sektornummer aus Jobspeicher holen
E616 85 81 STA $81 und ebenfalls merken
E618 68 PLA Fehlernummer zurückholen
E619 29 0F AND #$0F auf Fehlernummer $10 prüfen
E61B F0 08 BEQ $E625 verzweige, wenn Fehler $10
E61D C9 0F CMP #$0F Fehlernummer 15 ?
E61F D0 06 BNE $E627 verzweige, wenn nein
E621 A9 74 LDA #$74 Nummer der Fehlermeldung
E623 D0 08 BNE $E62D unbedingter Sprung: DRIVE NOT READY
E625 A9 06 LDA #$06 6
E627 09 20 ORA #$20 plus $20
E629 AA TAX
E624 CA DEY
E60F AA
E62A CA
                   DEX
            DEX
E62B CA
                           minus 2
```

```
E62C 8A
                TXA
                             ergibt $24
            PHA
E62D 48
                             Fehlernummer merken; 24, READ ERROR
E62E AD 2A 02 LDA $022A Nummer des auszuführenden Befehls
E631 C9 00 CMP #$00 VALIDATE ?
E633 D0 OF
               BNE $E644 verzweige, wenn nein
E635 A9 FF
               LDA #$FF
E637 8D 2A 02 STA $022A Befehlsnummer löschen
E63A 68
               PLA Fehlernummer zurückholen
E63B 20 C7 E6 JSR $E6C7 Fehlermeldung in Puffer
E63E 20 42 D0 JSR $D042 Diskette initialisieren
E641 4C 48 E6 JMP $E648
E644 68
               PLA
                             Fehlernummer zurückholen
E645 20 C7 E6 JSR $E6C7 Fehlermeldung in Puffer
E648 20 BD C1 JSR $C1BD INPUT-Puffer löschen
E64B A9 00 LDA #$00 Flag für BAM auf Diskette schreiben E64D 8D F9 02 STA $02F9 löschen; Schreiben verhindern
E650 20 2C C1 JSR $C12C LED Blinken aktivieren
E653 20 DA D4 JSR $D4DA Lese-/Schreibkanäle schließen
E656 A9 00 LDA #$00
E658 85 A3 STA $A3 Zeiger in INPUT-Puffer löschen E65A A2 45 LDX #$45
E65C 9A
               TXS
                             Stackpointer initialisieren
E65D A5 84 LDA $84 übliche Sekundäradre E65F 29 0F AND #$0F setzen E661 85 83 STA $83 und übernehmen E663 C9 0F CMP #$0F 15; Kommandokanal? E665 F0 31 BEQ $E698 verzweige, wenn ja
                             übliche Sekundäradresse
E667 78
               SEI
E668 A5 79 LDA $79 Flag für LISTEN gesetzt
E66A D0 1C BNE $E688 verzweige, wenn ja
E66C A5 7A LDA $7A Flag für TALK gesetzt?
E66E D0 10 BNE $E680 verzweige, wenn ja
E670 A6 83 LDX $83 Sekundäradresse
                             Flag für LISTEN gesetzt ?
E672 BD 2B 02 LDA $022B,X zugehöriger Kanal Status
E675 C9 FF CMP #$FF Kanal aktiv ?
E677 F0 1F BEQ $E698 verzweige, wenn nein
E679 29 0F AND #$0F Kanalnummer isolieren E67B 85 82 STA $82 und übernehmen
E67D 4C 8E E6 JMP $E68E weiter
E680
                             Fehlerbehandlung bei TALK vom Bus.
E680 20 EB D0 JSR $D0EB Kanal zum Lesen suchen
E683 20 4E EA JSR $EA4E Bus freimachen; zur Warteschleife
E686 D0 06 BNE $E68E wird hier nicht ausgeführt
```

```
-----
E688
                              Fehlerbehandlung bei LISTEN.
E688 20 07 D1 JSR $D107 Kanal zum Schreiben suchen
E68B 20 4E EA JSR $EA4E Bus freimachen; zur Warteschleife
E68E 20 25 D1 JSR $D125
E691 C9 04 CMP #$04 bei der VC 1541 nicht benutzt!
E693 B0 03 BCS $E698
E695 20 27 D2 JSR $D227
E698 4C E7 EB JMP $EBE7
E69B
                               wandelt eine Hex-Zahl in eine
                               Dezimalzahl um, wobei A beim Einsprung
                               den Hex-Wert enthalten muß. Bei der
                               Rückkehr enthält A das Ergebnis der
                               Umwandlung.
              TAX
E69B AA
E69C A9 00 LDA #$00
E69E F8 SED auf Dezimalrechnung umschalten
E69F E0 00 CPX #$00 Hex-Byte gleich Null ?
E6A1 F0 07 BEQ $E6AA verzweige, wenn ja
E6A3 18 CLC
E6A3 18
               CLC
E6A4 69 01 ADC #$01
E6A6 CA DEX
                             minus 1
E6A7 4C 9F E6 JMP $E69F weitermachen
E6AA D8 CLD auf Hexadezimalrechnung umschalten
E6AB AA TAX
E6AC 4A LSR Hi-Nybble; Wert holen
E6AD 4A
               LSR
±5R
±6AF 4A LSR
±6B0 20 T
E6B0 20 B4 E6 JSR $E6B4 in ASCII-Wert umwandeln
E6B3 8A TXA

E6B4 29 0F AND #$0F Lo-Nybble; Wert holen
E6B6 09 30 ORA #$30 in ASCII-Zahl umwandeln
E6B8 91 A5 STA ($A5),Y und in Puffer schreiben
E6BA C8 INY Pufferzeiger plus 1
E6BB 60 RTS
                             Ende
E6BC
                              Fehlermeldung in Fehlerpuffer
                              schreiben.
E6BC 20 23 C1 JSR $C123 Bei Einsprung ab $E6BC wird die
E6BF A9 00 LDA #$00 'OK'-Meldung im Puffer generiert.
E6C1 A0 00 LDY #$00
E6C3 84 80 STY $80 Track = 0
```

```
E6C5 84 81 STY $81 Sektor = 0

E6C7 A0 00 LDY #$00 A muß die Fehlernummer enthalten

E6C9 A2 D5 LDX #$D5 Lo-Byte für ERROR-Puffer

E6CB 86 A5 STX $A5 setzen

E6CD A2 02 LDX #$02 Hi-Byte für ERROR-Puffer

E6CF 86 A6 STX $A6 setzen
E6D1 20 AB E6 JSR $E6AB Fehlernummer als ASCII in Puffer
E6D4 A9 2C LDA #$2C ',' Komma
E6D6 91 A5 STA ($A5),Y in Puffer schreiben
E6D8 C8 INY
E6D9 AD D5 02 LDA $02D5 Hi-Anteil der ASCII-Fehlernummer
E6DC 8D 43 02 STA $0243 für Ausgabe bereitstellen E6DF 8A TXA Fehlernummer
E6E0 20 06 E7 JSR $E706 Text der Fehlermeldung in Puffer
E6E3 A9 2C LDA #$2C ',' Komma
E6E5 91 A5 STA ($A5),Y in Puffer schreiben
E6E7 C8
                 INY
E6E8 A5 80 LDA $80 Tracknummer für Fehlermeldung
E6EA 20 9B E6 JSR $E69B nach ASCII und in Puffer
E6ED A9 2C LDA #$2C ',' Komma
E6EF 91 A5 STA ($A5),Y in Puffer schreiben
E6F1 C8
                 INY
E6F2 A5 81 LDA $81 Sektornummer für Fehlermeldung
E6F4 20 9B E6 JSR $E69B nach ASCII und in Puffer
E6F7 88 DEY
E6F8 98
                TYA
E6F9 18
E6F9 18 CLC
E6FA 69 D5 ADC #$D5 Länge der Fehlermeldung setzen
E6FC 8D 49 02 STA $0249 und abspeichern

E6FF E6 A5 INC $A5 Pufferadresse Lo auf 2. Byte setzen

E701 A9 88 LDA #$88 READY TO TALK Status setzen

E703 85 F7 STA $F7

E705 60 RTS Ende
_____
E706
                                   Schreibt den Text für die Fehlermeldung
                                  aus der ASCII-Tabelle in den
                                  Fehlerpuffer.
E706 AA TAX
E707 A5 86 LDA $86
E709 48 PHA
E70A A5 87 LDA $87
E70C 48 PHA
                                 Fehlernummer
                                 Wert
                                 retten
                                Wert
                                 retten
E70D A9 FC LDA #$FC Adresse Lo der Systemmeldungen E70F 85 86 STA $86 setzen
```

```
E711 A9 E4 LDA #$E4 Adresse Hi der Systemmeldungen E713 85 87 STA $87 setzen
                   TXA
E715 8A
                                     Fehlernummer
               LDX #$00
CMP ($86,X) Fehlernummer in Tabelle suchen
E716 A2 00
E718 C1 86
                 BEQ $E73D verzweige, wenn gefunden
E71A F0 21
E71C 48
                   PHA
                                   Fehlernummer retten
E71D 20 75 E7 JSR $E775 Bit 7 ins Carry; im Byte löschen
E720 90 05 BCC $E727 verzweige, wenn nicht gesetzt
E722 20 75 E7 JSR $E775 Bit 7 ins Carry; im Byte löschen
E725 90 FB BCC $E722 warten auf entsprechendes Byte
E725 90 FB BCC $E722 Warten auf entsprechendes
E727 A5 87 LDA $87 Zeiger in Tabelle Hi
E729 C9 E6 CMP #$E6 mit $E6 vergleichen
E72B 90 08 BCC $E735 verzweige, wenn kleiner
E72D D0 0A BNE $E739 verzweige, wenn gleich
E72F A9 0A LDA #$0A 10
E731 C5 86 CMP $86 vergleiche mit Zeiger Lo
E733 90 04 BCC $E739 verzweige, wenn kleiner
E735 68 PLA Fehlernummer zurückholen
E736 4C 18 E7 JMP $E718 Suche fortführen
                           r <del>--</del>
E739 68
                                    Stack wiederherstellen
                   PLA
E73A 4C 4D E7 JMP $E74D Parameter wieder zurückholen
E73D 20 67 E7 JSR $E767 Zeichen holen; Bit 7 ins Carry E740 90 FB BCC $E73D warten auf Bit 7 gesetzt
E742 20 54 E7 JSR $E754 Zeichen in ERROR-Puffer schreiben E745 20 67 E7 JSR $E767 Zeichen holen; Bit 7 ins Carry E748 90 F8 BCC $E742 weitermachen bis zum letzten Byte
E74D 68 PLA Wert zurückholen
E74E 85 87 STA $87 und abspeichern
E750 68 PLA Wert zurückholen
E751 85 86 STA $86 und abspeichern
E753 60 RTS Ende
E74A 20 54 E7 JSR $E754 letztes Zeichen in Puffer
_____
E754
                                     Prüft auf Kontrollcodes oder ASCII-
                                     Codes; im Falle eines ASCII-Zeichens
                                     wird dieses in den Puffer geschrieben;
                                     ansonsten erfolgt die Übergabe des
                                     Codes in X.
                 CMP #$20 ' ' Space
BCS $E763 verzweige, wenn größer
E754 C9 20
E756 B0 0B
E758 AA
                  TAX
                                     ASCII-Code merken
               LDA #$20 ' ' Space
STA ($A5),Y in ERROR-Puffer schreiben
E759 A9 20
E75B 91 A5
```

E762 60	RTS STA (\$A5),Y INY	entsprechende Meldung ausgeben
E76F 0A E770 A1 86 E772 29 7F	BNE \$E76D INC \$87 LDA (\$86,X) ASL	Zeiger Hi erhöhen Zeichen aus Tabelle holen Bit 7 ins Carry schieben Zeichen aus Tabelle Bit 7 löschen Ende
E778 E6 86 E77A D0 02 E77C E6 87 E77E 60	INC \$86 BNE \$E77E INC \$87	verzweige, wenn Null erreicht
E780 AD 00 18 E783 AA E784 29 04 E786 F0 F7 E788 8A E789 29 01 E78B F0 F2	LDA \$1800 TAX AND #\$04 BEQ \$E77F TXA AND #\$01 BEQ \$E77F	AUTOBOOT Routine. Diese Routine wurde in Floppies der neueren Generation, die mit neuen ROMs der Endnummer -05 ausgestattet sind, nicht mehr implementiert, da beim Einschalten der Floppy Probleme auftreten können. ROMs der Endnummer -03 enthalten diese Routine noch.  Zustand des Bus abfragen  CLOCK IN isolieren verzweige, wenn Bit = 0  Zustand des Bus zurückholen  DATA IN isolieren verzweige, wenn Bit = 0

```
E78D 58
             CLI
E78E AD 00 18 LDA $1800 Zustand des Bus abfragen
E791 29 05 AND #$05 DATA IN und CLOCK IN isolieren
E793 D0 F9 BNE $E78E warten bis ein Bit = 1 ist
E795 EE 78 02 INC $0278 Dateiname im INPUT-Puffer
E798 EE 74 02 INC $0274 Länge des Namens 1 Zeichen E79B A9 2A LDA #$2A ASCII-Code für '*'
E79D 8D 00 02 STA $0200 als Filename abspeichern
E7A0 4C A8 E7 JMP $E7A8 Programm laden und starten
E7A3
                         &-Befehl
E7A3 A9 8D LDA #$8D
                         'Shift RETURN'
E7A5 20 68 C2 JSR $C268 Befehlszeile bis Ende analysieren
E7A8 20 58 F2 JSR $F258 'RTS'
E7AB AD 78 02 LDA $0278 Anzahl der Filenamen
E7AE 48
             PHA
                         merken
             LDA #$01
E7AF A9 01
E7B1 8D 78 02 STA $0278 Anzahl ist jetzt 1
E7B4 A9 FF
             LDA #$FF
E7B6 85 86 STA $86
E7B8 20 4F C4 JSR $C44F File im Directory suchen
E7BB AD 80 02 LDA $0280 Tracknummer des Files
E7BE D0 05
             BNE $E7C5 verzweige, wenn File gefunden
E7C0 A9 39 LDA #$39 Nummer der Fehlermeldung
E7C2 20 C8 C1 JSR $C1C8 "39, FILE NOT FOUND" ausgeben
                     Zahl der Filenamen zurückholen
E7C5 68
             PLA
E7C6 8D 78 02 STA $0278 und wieder abspeichern
E7C9 AD 80 02 LDA $0280 Tracknummer des Files
E7CC 85 80
             STA $80
                         übernehmen
E7CE AD 85 02 LDA $0285 Sektornummer des Files
E7D1 85 81 STA $81 ebenfalls übernehmen E7D3 A9 03 LDA #$03 Code für Filetyp USR
E7D5 20 77 D4 JSR $D477 File öffnen; ersten Block lesen
E7D8 A9 00
             LDA #$00
E7DA 85 87
             STA $87
                         Prüfsumme mit Standard vorbesetzen
E7DC 20 39 E8 JSR $E839 Byte aus Puffer holen
E7DF 85 88 STA $88 als Programmstartadresse Lo merken
E7E1 20 4B E8 JSR $E84B Wert zu Prüfsumme addieren
E7E4 20 39 E8 JSR $E839 Byte aus Puffer holen
E7E7 85 89
             STA $89 als Programmstartadresse Hi merken
E7E9 20 4B E8 JSR $E84B Wert zu Prüfsumme addieren
E7EC A5 86 LDA $86 Startadressen Flag prüfen
E7EE F0 0A BEQ $E7FA verzweige wenn Adresse schon geholt
E7F0 A5 88 LDA $88 Programmstartadresse Lo
```

```
PHA
LDA $89
E7F2 48
                           merken
E7F3 A5 89
                         Programmstartadresse Hi
E7F5 48
             PHA
                          merken
E7F6 A9 00 LDA #$00 Flag setzen, daß die Startadresse E7F8 85 86 STA $86 schon geholt worden ist
E7FA 20 39 E8 JSR $E839 Byte aus Puffer holen
              STA $8A als Anzahl der Bytes merken
E7FD 85 8A
E7FF 20 4B E8 JSR $E84B Wert zu Prüfsumme addieren
E802 20 39 E8 JSR $E839 Byte aus Puffer holen
E805 A0 00
             LDY #$00
E807 91 88
              STA ($88), Y Byte als Pogrammbyte abspeichern
E809 20 4B E8 JSR $E84B Wert zu Prüfsumme addieren
E80C A5 88 LDA $88 Programmstartadresse Lo
E80E 18
             CLC
E80F 69 01 ADC #$01 erhöhen
E811 85 88 STA $88 und wieder speichern
E813 90 02 BCC $E817 verzweige, wenn noch kein Überlauf E815 E6 89 INC $89 Programmstartadresse Hi erhöhen E817 C6 8A DEC $8A Anzahl der Bytes vermindern
E819 D0 E7 BNE $E802 weitere Bytes holen, wenn nicht 0
E81B 20 35 CA JSR $CA35 noch ein Byte holen; ohne EOI-Test
E81E A5 85 LDA $85
                        Datenbyte
E820 C5 87 CMP $87 mit Prüfsumme vergleichen E822 F0 08 BEQ $E82C verzweige bei Übereinstimmung
E824 20 3E DE JSR $DE3E Parameter an DC für Fehlermeldung
E827 A9 50 LDA #$50 Nummer der Fehlermeldung E829 20 45 E6 JSR $E645 "50, RECORD NOT PRESENT" ausgeben
E82C A5 F8
            LDA $F8 auf EOI testen
             BNE $E7D8 nächster Block, wenn kein EOI
E82E D0 A8
E830 68
             PLA
                     Programmstartadresse Hi holen
E831 85 89
             STA $89
                         und setzen
            PLA Programmstartadresse Lo holen
STA $88 und setzen
E833 68
E834 85 88
E836 6C 88 00 JMP ($0088) Programm ausführen
E839 20 35 CA JSR $CA35 Byte aus Puffer; ohne EOI-Test
E83C A5 F8
             LDA $F8 EOI gesendet ?
E83E D0 08 BNE $E848 verzweige, wenn ja
E840 20 3E DE JSR $DE3E Parameter an DC für Fehlermeldung
E843 A9 51 LDA #$51 Nummer der Fehlermeldung
E84A 60 RTS
                          Ende
```

E84B Prüfsumme bilden

E84B 18 E84C 65 87 E84E 69 00 E850 85 87 E852 60	CLC ADC \$87 ADC #\$00 STA \$87 RTS	Byte zu Prüfsumme addieren Überlauf addieren (0 oder 1) und Prüfsumme neu setzen Ende
E853 AD 01 18 E856 A9 01 E858 85 7C E85A 60	LDA \$1801 LDA #\$01 STA \$7C RTS	IRQ-Routine für den seriellen Bus, die Jedesmal bei Auftreten eines ATN-Signals vom Computer dieses anzeigt. Port A (BC) lesen; IRQ-Flag löschen Flag für ATN setzen Rückkehr zum IRQ-Programm

```
E85B
                          Routine zur Bedienung des seriellen Bus
                          nach Auftreten eines ATN.
E85B 78
             SEI
E85C A9 00
             LDA #$00
E85E 85 7C
             STA $7C
                         Flag für ATN löschen
E860 85 79
             STA $79
                         Flag für LISTEN löschen
E862 85 7A
             STA $7A
                         Flag für TALK löschen
E864 A2 45
             LDX #$45
E866 9A
             TXS
                          Stackpointer zurücksetzen
E867 A9 80
            LDA #$80
E869 85 F8
             STA $F8
                         EOI-Flag löschen
                         Flag für ATN-Modus setzen
E86B 85 7D
             STA $7D
E86D 20 B7 E9 JSR $E9B7 CLOCK OUT Hi setzen
E870 20 A5 E9 JSR $E9A5 DATA OUT Lo setzen
E873 AD 00 18 LDA $1800
                        Bus lesen
                        Antwortleitung für ATN löschen
E876 09 10
             ORA #$10
E878 8D 00 18 STA $1800 und auf Bus setzen
E87B AD 00 18 LDA $1800 Bus wieder lesen
E87E 10 57
             BPL $E8D7 verzweige, wenn ATN rückgesetzt ist
E880 29 04
             AND #$04
                        ATN noch vorhanden: CLOCK IN testen
                        warten, bis CLOCK IN Hi wird
E882 D0 F7
             BNE $E87B
E884 20 C9 E9 JSR $E9C9 Kommandobyte vom Bus holen
E887 C9 3F
             CMP #$3F
                         UNLISTEN ?
E889 D0 06
             BNE $E891
                         verzweige, wenn nein
E88B A9 00
            LDA #$00
E88D 85 79
             STA $79
                         Flag für LISTEN löschen
            BEQ $E902
E88F F0 71
                         unbedingter Sprung
E891 C9 5F
            CMP #$5F
                         UNTALK ?
E893 D0 06
             BNE $E89B
                         verzweige, wenn nein
E895 A9 00
            LDA #$00
E897 85 7A
                         Flag für TALK löschen
             STA $7A
E899 F0 67
            BEO $E902
                         unbedingter Sprung
E89B C5 78
            CMP $78
                         TALK-Adresse ?
E89D D0 0A
             BNE $E8A9
                         verzweige, wenn nein
E89F A9 01
             LDA #$01
E8A1 85 7A
             STA $7A
                         Flag für TALK setzen
E8A3 A9 00
            LDA #$00
E8A5 85 79
             STA $79
                         Flag für LISTEN löschen
E8A7 F0 29
             BEQ $E8D2 unbedingter Sprung
E8A9 C5 77
             CMP $77
                         LISTEN-Adresse ?
E8AB D0 0A
            BNE $E8B7
                         verzweige, wenn nein
E8AD A9 01
            LDA #$01
E8AF 85 79
             STA $79
                         Flag für LISTEN setzen
             LDA #$00
E8B1 A9 00
```

```
E8B3 85 7A
             STA $7A
                        Flag für TALK löschen
E8B5 F0 1B
            BEQ $E8D2 unbedingter Sprung
E8B7 AA
            TAX
                       Kommandobyte merken
           AND #$60
E8B8 29 60
                        Bit 5 und 6
E8BA C9 60
            CMP #$60
                        testen
            BNE $E8FD verzweige, wenn ein Bit gesetzt
E8BC D0 3F
E8BE 8A
            TXA
                  Kommandobyte zurückholen
E8BF 85 84 STA $84 als Befehlssekur
E8C1 29 0F AND #$0F reine Sekundärad
E8C3 85 83 STA $83 und abspeichern
                        als Befehlssekundäradresse setzen
                        reine Sekundäradresse isolieren
E8C5 A5 84
            LDA $84
                        Befehlssekundäradresse holen
          AND #$F0 Kommandobits isolieren CMP #$E0 CLOSE-Koinmando?
E8C7 29 F0
E8C9 C9 E0
            BNE $E902 verzweige, wenn nein
E8CB D0 35
E8CD 58
             CLI
E8CE 20 C0 DA JSR $DAC0 CLOSE-Routine
E8D1 78
             SEI
E8D2 2C 00 18 BIT $1800 ATN immer noch gesetzt ?
E8D5 30 AD
            BMI $E884 wieder versuchen, wenn ja
          LDA #$00 ATN-Modus ist beendet
STA $7D Flag für ATN-Modus löschen
E8D7 A9 00
E8D9 85 7D
E8DB AD 00 18 LDA $1800 Bus lesen
E8DE 29 EF
            AND #$EF Antwort-Signal auf ATN setzen
E8E0 8D 00 18 STA $1800 und senden
E8E3 A5 79
            LDA $79 Flag für LISTEN gesetzt ?
            BEQ $E8ED verzweige, wenn nein
E8E5 F0 06
E8E7 20 2E EA JSR $EA2E Daten von Bus in Puffer schreiben
E8EA 4C E7 EB JMP $EBE7 zurück zur Warteschleife
E8ED A5 7A
            LDA $7A
                        Flag für TALK gesetzt ?
E8EF F0 09
            BEQ $E8FA verzweige, wenn nein
E8F1 20 9C E9 JSR $E99C DATA OUT Hi setzen (freimachen)
E8F4 20 AE E9 JSR $E9AE CLOCK OUT Lo setzen
E8F7 20 09 E9 JSR $E909 Daten aus Puffer auf Bus ausgeben
E8FA 4C 4E EA JMP $EA4E zurück zur Warteschleife
E8FD A9 10
            LDA #$10 Alle Leitungen bis auf die ATN ACK
E8FF 8D 00 18 STA $1800 (ATN-Antwortleitung) löschen
E902 2C 00 18 BIT $1800 Bus prüfen
E905 10 D0 BPL $E8D7 Ende, wenn ATN-Signal Lo
E907 30 F9
            BMI $E902 warten, bis ATN zurückgesetzt
_____
E909
                         Routine zum Senden von Daten auf den
                         Bus als Folge eines TALK-Kommandos vom
                         Computer.
E909 78
```

SEI

```
freien Kanal zum Lesen suchen
E90D B0 06
             BCS $E915
                         verzweige, wenn kein Kanal frei
E90F A6 82
             LDX $82
                         Kanalnummer
E911 B5 F2
             LDA $F2,X
                         Kanalstatus prüfen
E913 30 01
             BMI $E916
                       verzweige, wenn Status ok
E915 60
             RTS
                         Ende
E916 20 59 EA JSR $EA59
                         auf ATN-Signal prüfen
E919 20 C0 E9 JSR $E9C0
                         Wärten bis CLOCK IN Lo wird
E91C 29 01
             AND #$01
                        Datenbit isolieren
E91E 08
             PHP
                         und dessen Wertigkeit merken
E91F 20 B7 E9 JSR $E9B7
                        CLOCK OUT Leitung Hi setzen
E922 28
                         Datenbit zurückholen
             PLP
E923 F0 12
             BEQ $E937
                        verzweige, wenn Bit = 0
E925 20 59 EA JSR $EA59
                       auf ATN-Signal prüfen
E928 20 C0 E9 JSR $E9C0
                         warten bis CLOCK IN Lo wird
E92B 29 01
             AND #$01
                         Datenbit isolieren
E92D D0 F6
             BNE $E925
                         verzweige, wenn Bit = 0
             LDX $82
E92F A6 82
                         Kanalnummer
E931 B5 F2
                       Kanal Status holen
            LDA $F2,X
E933 29 08
            AND #$08
                         auf EOI testen
E935 D0 14
            BNE $E94B
                         verzweige, wenn kein EOI
                         Die folgenden Befehle senden das EOI
                         zum Computer weiter;
E937 20 59 EA JSR $EA59
                         auf ATN-Signal prüfen
E93A 20 C0 E9 JSR $E9C0
                         EOI-senden; DATA Leitung prüfen
E93D 29 01
             AND #$01
                        Datenbit isolieren
E93F D0 F6
             BNE $E937
                        auf Reaktion des Computers warten
E941 20 59 EA JSR $EA59
                         auf ATN-Signal prüfen
E944 20 C0 E9 JSR $E9C0
                        DATA-Leitung prüfen
E947 29 01
             AND #$01
                        Datenbit isolieren
E949 F0 F6
             BEO $E941
                         auf Reaktion des Computers warten
E94B 20 AE E9 JSR $E9AE CLOCK OUT auf Lo setzen
E94E 20 59 EA JSR $EA59
                         auf ATN-Signal prüfen
E951 20 C0 E9 JSR $E9C0
                         DATA-Leitung prüfen
E954 29 01
             AND #$01
                         Datenbit isolieren
E956 D0 F3
             BNE $E94B
                         warten auf Reaktion des Computers
E958 A9 08
             LDA #$08
                         Zähler auf 8 Bits für seriellen Bus
E95A 85 98
             STA $98
                         setzen
E95C 20 C0 E9 JSR $E9C0
                         Port lesen
E95F 29 01
             AND #$01
                         Datenbit isolieren
E961 D0 36
             BNE $E999
                         verzweige, wenn Bit = 1
E963 A682
             LDX $82
                         Kanalnummer
E965 BD 3E 02 LDA $023E,X
```

```
E968 6A
            ROR
                       Bit in Datenregister schieben
E969 9D 3E 02 STA $023E,X
E96C B0 05 BCS $E973 verzweige, wenn Bit = 1
E96E 20 A5 E9 JSR $E9A5 DATA OUT Leitung Lo setzen
E971 D0 03 BNE $E976 unbedingter Sprung
E973 20 9C E9 JSR $E99C DATA OUT Leitung Hi setzen
E976 20 B7 E9 JSR $E9B7 CLOCK OUT Leitung Hi setzen
E979 A5 23 LDA $23 auf Busverzögerung prüfen
E97B D0 03 BNE $E980 verzweige, wenn keine gewünscht
E97D 20 F3 FE JSR $FEF3 Verzögerung für seriellen Bus
E980 20 FB FE JSR $FEFB CLOCK OUT Lo, DATA OUT Hi setzen
E983 C6 98 DEC $98 Zähler vermindern
E985 D0 D5 BNE $E95C verzweige, wenn noch Bits folgen
E987 20 59 EA JSR $EA59 DATA-Leitung setzen
E98A 20 C0 E9 JSR $E9C0 auf Antwort vom Computer testen
E98D 29 01 AND #$01 Datenbit isolieren
E98F F0 F6 BEQ
E991 58 CLI
           BEQ $E987 warten, bis Reaktion vom Computer
E992 20 AA D3 JSR $D3AA nächstes Byte aus Puffer holen
            SEI
E995 78
E996 4C OF E9 JMP $E90F und über Bus senden
E999 4C 4E EA JMP $EA4E zurück zur Warteschleife
______
E99C
                       DATA OUT Leitung auf Hi setzen.
E99C AD 00 18 LDA $1800 Port lesen
E99F 29 FD AND #$FD DATA OUT Bit löschen E9A1 8D 00 18 STA $1800 und ausgeben
E9A4 60 RTS Ende
E9A5
                       DATA OUT Leitung auf Lo setzen
E9A5 AD 00 18 LDA $1800 Port lesen
E9A8 09 02 ORA #$02 DATA OUT Bit setzen
E9AA 8D 00 18 STA $1800 und ausgeben
E9AD 60 RTS Ende
_____
                      CLOCK Leitung auf Lo setzen.
E9AE
E9AE AD 00 18 LDA $1800 Port lesen
E9B1 09 08 ORA #$08 CLOCK OUT Bit setzen
E9B3 8D 00 18 STA $1800 und ausgeben
E9B6 60 RTS
                  Ende
_____
                       CLOCK Leitung auf Hl setzen.
E9B7
E9B7 AD 00 18 LDA $1800 Port lesen
E9BA 29 F7 AND #$F7 CLOCK OUT Bit löschen
```

E9BC 8D 0 E9BF 60				und ausgeben Ende
E9C0 AD 0 E9C3 CD 0 E9C6 D0 F E9C8 60	0 18 8	CMP BNE	\$1800 \$E9C0	Wartet auf Antwortsignal vom Bus. Port lesen konstanten Wert abwarten Ende
E9C9				Routine holt ein Datenbyte vom Bus als Folge eines LISTEN vom Computer
E9C9 A9 0 E9CB 85 9 E9CD 20 5 E9D0 20 C E9D3 29 0 E9D5 D0 F E9D7 20 9 E9DA A9 0 E9DF 20 5 E9E2 AD 0 E9E5 29 4 E9E7 D0 0 E9E5 29 4 E9E7 D0 0 E9E7 20 5 E9E8 F0 E E9F0 D0 1 E9F2 20 A E9F5 A2 0 E9F5 A2 0 E9F7 CA E9F8 D0 F E807 A9 0 E809 B5 F	8	STA JSR AND BNE JSR LDA STA AND BNE JSR AND BEQ BNE JSR LDX DEX BNE JSR LDX	\$98 \$E900 \$E	Zähler für 8 Bit Übertragung setzen auf ATN-Signal prüfen CLOCK IN Leitung prüfen CLOCK IN Bit prüfen warten, bis Bit = 0 wird DATA OUT Leitung Hi setzen 255 Mikrosekunden Verzögerung durch Timer setzen auf ATN-Signal prüfen Timerwert prüfen Abfrage, ob EOI gesendet wurde verzweige, wenn ja CLOCK IN Leitung prüfen CLOCK IN Bit prüfen warten, bis Bit = 1 unbedingter Sprung DATA OUT Lo setzen; Antwortmeldung Verzögerung für Talker von ca. 50 Mikrosekunden ausführen DATA OUT Hi setzen; Signal löschen auf ATN-Signal prüfen CLOCK IN Leitung prüfen CLOCK IN Bit isolieren warten, bis Bit = 1 EOI-Signal anzeigen; Flag setzen Port lesen
EA0E 49 0 EA10 4A EA11 29 0 EA13 D0 F	2	LSR AND	#\$01 #\$02 \$EA0B	Datenbit invertieren und ins Carry schieben CLOCK Bit auf gültige Daten testen nach einmal, wenn Bit ungültig

```
EA15 EA
                                     NOP
EA16 EA
                                    NOP
EA17 EA
                                    NOP
EA18 66 85 ROR $85 Datenbit in Register schieben
EA1A 20 59 EA JSR $EA59 auf ATN-Signal prüfen
EA1D 20 C0 E9 JSR $E9C0 CLOCK IN Leitung prüfen
EA20 29 04 AND #$04 CLOCK IN Bit isolieren
EA22 F0 F6 BEQ $EA1A warten, bis Bit = 1
EA24 C6 98 DEC $98 Zähler für 8 Bits vermindern
EA26 D0 E3 BNE $EA0B verzweige, wenn noch Bits folgen
EA28 20 A5 E9 JSR $E9A5 DATA OUT Lo setzen; Antwortsignal
EA2B A5 85 LDA $85 Datenbyte holen EA2D 60 RTS Ende
EA2E
                                                                         Holen von Daten vom Bus und Schreiben
                                                                        der Daten in den aktuellen Puffer.
EA2E 78
                                    SEI
EA2F 20 07 D1 JSR $D107 freien Schreibkanal suchen
EA32 B0 05 BCS $EA39 verzweige, wenn kein Kanal frei
EA32 B0 03 BCS $EA39 Verzweige, wein kein kanal frei
EA34 B5 F2 LDA $F2,X Kanalstatus holen
EA36 6A ROR testen, ob Kanal inaktiv
EA37 B0 0B BCS $EA44 verzweige, wenn Kanal nicht aktiv
EA39 A5 84 LDA $84 Befehlssekundäradresse
EA3B 29 F0 AND #$F0 Kommando isolieren
EA3D C9 F0 CMP #$F0 OPEN ?
EA3D C9 F0 CFM #010 C
EA44 20 C9 E9 JSR $E9C9 Datenbyte vom Bus holen
EA47 58
                                     CLI
EA48 20 B7 CF JSR $CFB7 und in Puffer schreiben
EA4B 4C 2E EA JMP $EA2E weitermachen; nächstes Byte
EA4E A9 00 LDA #$00
EA50 8D 00 18 STA $1800 Port freimachen
EA53 4C E7 EB JMP $EBE7 zurück zur Warteschleife
EA56 4C 5B E8 JMP $E85B zur Busbedienung bei ATN
 ______
EA59
                                                                        Testet auf ATN-Modus.
EA59 A5 7D LDA $7D Flag für ATN-Modus
EA5B F0 06 BEQ $EA63 verzweige, wenn kein ATN anliegt
EA5D AD 00 18 LDA $1800 Port lesen
EA60 10 09 BPL $EA6B verzweige, wenn kein ATN mehr EA62 60 RTS Ende
EA63 AD 00 18 LDA $1800 Port lesen
```

EA66 10 FA EA68 4C 5B E8 EA6B 4C D7 E8	JMP \$E85B	verzweige, wenn kein ATN mehr zur Busbedienung bei ATN Bus nach ATN bedienen
EA6E		Routine zur Behandlung von Hardwaredefekten oder zum Selbsttest. Erfolgt der Einsprung bei \$EA6E, so liegt kein Fehler vor sondern es erfolgt ein Selbsttest.
EA6E A2 00		
EA70 2C	.BYTE \$2C	
EA71		Beim Einsprung nach \$EA71 wurde ein Hardwarefehler festgestellt; die LED blinkt langsam; die Floppy wird verriegelt.
EA71 A6 6F	LDX \$6F	Fehlernummer holen
EA73 9A	TXS	Wert merken
EA74 BA	TSX	Registerinhalt zurückholen
EA75 A9 08		LED-Bit setzen
EA77 0D 00 1C EA7A 4C EA FE		und LED einschalten; Ruckkehr mit JMP
EA7A 4C EA FE EA7D 98	TYA	Verzögerung einleiten
EA7E 18	CLC	verzogerung ernrerten
EA7F 69 01		
EA81 D0 FC		
EA83 88	DEY	
EA84 D0 F8	BNE \$EA7E	
EA86 AD 00 1C	LDA \$1C00	
EA89 29 F7		LED am Laufwerk ausschalten
EA8B 8D 00 1C		
EA8E 98	TYA	Verzögerung einleiten
EA8F 18		
EA90 69 01		
EA92 D0 FC EA94 88	BNE \$EA90 DEY	
EA95 D0 F8		
	DEX	
EA98 10 DB		
EA9A E0 FC	CPX #\$FC	
		Verzögerung abwarten
		LED am Laufwerk wieder einschalten
EAA0		RESET-Routine der gesamten Floppy- Station.

```
EAA0 78
              SEI
EAA1 D8
              CLD
                          Wert für DDRA
EAA2 A2 FF LDX #$FF
EAA4 4C 10 FF JMP $FF10
                          VIA's setzen; Rückkehr JMP $EAA7
EAA7 E8
             INX
                          X=0
EAA8 A0 00
             LDY #$00
EAAA A2 00
             LDX #$00
EAAC 8A
             TXA
            STA $00,X
EAAD 95 00
                          Zeropage löschen
             INX
EAAF E8
EABO DO FA
             BNE $EAAC
EAB2 8A
             TXA
            CMP $00, X
EAB3 D5 00
                        RAM-Test für Zeropage
EAB5 D0 B7
             BNE $EA6E verzweige, wenn RAM-Fehler
            INC $00, X
EAB7 F6 00
EAB9 C8
             INY
EABA DO FB
             BNE $EAB7
                         alle Werte durchprobieren
            CMP $00, X
EABC D5 00
            BNE $EA6E
EABE DO AE
                         verzweige, wenn RAM-Fehler
           STY $00,X
LDA $00,X
BNE $EA6E verzweige, wenn RAM-Fehler
EACO 94 00
EAC2 B5 00
EAC4 DO A8
EAC6 E8
             INX
            BNE $EAB2 nächste Zeropage-Adresse
EAC7 D0 E9
EAC9 E6 6F
             INC $6F
                         Zeiger für ROM-Test
           STX $76
LDA #$00
EACB 86 76
                         Hl setzen
                         Lo Adresse
EACD A9 00
EACF 85 75
             STA $75
                          setzen
EAD1 A8
              TAY
EAD2 A2 20
             LDX #$20
                          32 Pages
EAD4 18
             CLC
            DEC $76
EAD5 C6 76
                        Adresse Hi minus 1
EAD7 71 75
             ADC ($75), Y Prüfsumme für ROM bilden
             INY
EAD9 C8
EADA DO FB
             BNE $EAD7
EADC CA
             DEX
                          nächste Page prüfen
EADD D0 F6
             BNE $EAD5
                         Überlauf addieren
EADF 69 00
            ADC #$00
EAE1 AA
             TAX
                          Prüfsumme merken
            CMP $76 mit Prüfwert vergleich
BNE $EB1F verzweige, wenn Fehler
EAE2 C5 76
                         mit Prüfwert vergleichen
EAE4 D0 39
EAE6 E0 C0
            CPX #$CO schon ROM—Anfang erreicht ?
            BNE $EAC9 verzweige, wenn nein
LDA #$01 Adresse für RAM-Test
EAE8 D0 DF
EAEA A9 01
```

```
EAEC 85 76
                STA $76
                             Hi setzen
EAEE E6 6F
               INC $6F
EAF0 A2 07
               LDX #$07 7 Pages sind zu testen
EAF2 98
                TYA
EAF3 18
               CLC
            ADC $76 Prüfwert bilden
STA ($75),Y und in Speicherstelle schreiben
EAF4 65 76
EAF6 91 75
EAF8 C8
               INY
EAF9 D0 F7
               BNE $EAF2
                            gesamte Page vollschreiben
              INC $76 nächste Page
EAFB E6 76
EAFD CA
               DEX
                            schon Ende erreicht ?
            BNE $EAF2 verzweige, wenn nein
LDX #$07 wieder 7 Pages
DEC $76 Adresse Hi vermindern
EAFE D0 F2
EB00 A2 07
EB02 C6 76
EB04 88
               DEY
EB05 98
               TYA
EB06 18
               CLC
EB07 65 76 ADC $76 Prüfwert wieder herstellen EB09 D1 75 CMP ($75),Y mit Speicherinhalt vergleichen
EB0B D0 12 BNE $EB1F verzweige, wenn Fehler EB0D 49 FF EOR #$FF Prüfwert invertieren EB0F 91 75 STA ($75),Y und abspeichern
            EOR ($75),Y nochmalige Verknüpfung
STA ($75),Y muß Null ergeben
BNE $EB1F verzweige, wenn Fehler
EB11 51 75
EB13 91 75
EB15 D0 08
EB17 98
               TYA
              BNE $EB04 nächste Speicherstelle
EB18 D0 EA
EB1A CA
               DEX
                            nächste Page
                BNE $EB02 weitermachen, wenn noch nicht Ende
EB1B D0 E5
EB1D F0 03
               BEQ $EB22 unbedingter Sprung
EB1F 4C 71 EA JMP $EA71 Sprung zu Fehlerblinken
EB22
                              Einsprung der kurzen RESET-Routine,
                              ohne Löschen der Pufferspeicher
EB22 A2 45
               LDX #$45
EB24 9A
                TXS
                              Stackpointer wieder herstellen
EB25 AD 00 1C LDA $1C00
EB28 29 F7 AND #$F7
                             LED am Laufwerk ausschalten
EB2A 8D 00 1C STA $1C00
EB2D A9 01
               LDA #$01
EB2F 8D 0C 18 STA $180C
                            ATN IN auf negative Flanke triggern
EB32 A9 82
               LDA #$82
EB34 8D 0D 18 STA $180D IRQ in IFR ermöglichen
EB37 8D 0E 18 STA $180E IER für IRQ setzen
EB3A AD 00 18 LDA $1800 Port lesen
```

```
AND #$60 Bit 5 und 6 für Gerätenummer
EB3D 29 60
EB3F OA
            ASL
                        isolieren und
EB40 2A
                        nach Bitposition
            ROL
EB41 2A
            ROL
                        0 und 1 schieben
EB42 2A
            ROL
            ORA #$48 Nummer für TALK herstellen
EB43 09 48
           STA $78
EB45 85 78
                        und abspeichern
EB47 49 60 EOR #$60 Nummer für LISTEN herstellen
            STA $77 und abspeichern
EB49 85 77
          LDX #$00
EB4B A2 00
EB4D A0 00
            LDY #$00
EB4F A9 00
            LDA #$00
EB51 95 99
            STA $99,X Lo Bytes der Pufferadressen setzen
EB53 E8
            INX
EB54 B9 E0 FE LDA $FEE0, Y Hi Bytes aus Tabelle
EB57 95 99
           STA $99,X und ebenfalls setzen
EB59 E8
            INX
EB5A C8
            INY
EB5B C0 05
           CPY #$05
                        schon vierter Puffer erledigt ?
            BNE $EB4F verzweige, wenn nein
EB5D D0 F0
          LDA #$00
STA $99,X
EB5F A9 00
EB61 95 99
EB63 E8
            INX
                         Zeiger für INPUT-Puffer
           LDA #$02
EB64 A9 02
                        $0200 setzen
EB66 95 99
            STA $99,X
EB68 E8
            INX
EB69 A9 D5
           LDA #$D5
EB6B 95 99
            STA $99,X
EB6D E8
            INX
                         Zeiger für ERROR-Puffer
EB6E A9 02
            LDA #$02
                        $02D5 setzen
EB70 95 99
            STA $99,X
           LDA #$FF
LDX #$12
EB72 A9 FF
EB74 A2 12
EB76 9D 2B 02 STA $022B, X Kanalstatus mit $FF vorbelegen
EB79 CA
            DEX
                        $FF - Kanal nicht belegt
EB7A 10 FA
            BPL $EB76
EB7C A2 05
            LDX #$05
           STA $A7,X alle Puffer als frei deklarieren
EB7E 95 A7
EB80 95 AE
            STA $AE,X und Tabellen deshalb mit $FF
EB82 95 CD
            STA $CD, X vorbesetzen
EB84 CA
            DEX
EB85 10 F7
            BPL $EB7E
           LDA #$05
STA $AB
                       Puffer 5
EB87 A9 05
                       Kanal 4 zuordnen
EB89 85 AB
```

```
LDA #$06 Puffer 6
EB8B A9 06
EB8D 85 AC
            STA $AC
                        Kanal 5 zuordnen
           LDA #$FF
STA $AD Puffer 7 ist unbenutzt
EB8F A9 FF
EB91 85 AD
EB93 85 B4
            STA $B4
                       und inaktiv
EB95 A9 05
            LDA #$05
                       ERROR-Kanal zum Lesen benutzt
EB97 8D 3B 02 STA $023B
EB9A A9 84 LDA #$84 Kommandokanal zum Schreiben benutzt
EB9C 8D 3A 02 STA $023A
EB9F A9 OF LDA #$0F
EBA1 8D 56 02 STA $0256 Kanäle 0 bis 3 freigeben
            LDA #$01
EBA4 A9 01
EBA6 85 F6
           STA $F6
                       READY TO LISTEN setzen
EBA8 A9 88
            LDA #$88
EBAA 85 F7 STA $F7
EBAC A9 E0 LDA #$E0
                       READY TO TALK setzen
EBAE 8D 4F 02 STA $024F Puffer 0 bis 4 freigeben
            LDA #$FF
EBB1 A9 FF
EBB3 8D 50 02 STA $0250 alle restlichen Puffer sind belegt
#$01

LDO 85 1C STA $1C

EBBA 85 1D STA 617

EBBC 00
EBB6 A9 01
            LDA #$01
                       Flags für WRITE PROTECT setzen
EBBC 20 63 CB JSR $CB63 Sprungtabelle für U-Befehle setzen
EBBF 20 FA CE JSR $CEFA Kanaltabelle .initialisieren
EBC2 20 59 F2 JSR $F259 Disk-Controller initialisieren
EBC5 A9 22 LDA #$22
EBC7 85 65 STA $65
EBC9 A9 EB
            LDA #$EB
                        Zeiger für NMI auf $EB22 setzen
EBCB 85 66 STA $66
EBCD A9 0A LDA #$0A
EBCF 85 69
            STA $69
                        10 als Blockabstand auf Diskette
EBD1 A9 05 LDA #$05
EBD3 85 6A
            STA $6A
                        5 Leseversuche bei Lesefehlern
EBD5 A9 73
            LDA #$73
                       Nummer der Meldung
EBD7 20 C1 E6 JSR $E6C1
                        "73, CBM DOS V2.6 1541" ausgeben
EBDA A9 1A LDA #$1A
EBDC 8D 02 18 STA $1802 DDRB für Bus-Controller setzen
EBDF A9 00 LDA #$00
EBE1 8D 00 18 STA $1800 Bus freimachen
EBE4 20 80 E7 JSR $E780 auf AUTOBOOT prüfen (nur ROM -03)
_____
EBE7
                        Eingang der Warteschleife, die solange
                        durchlaufen wird, bis ein Befehl
```

erkannt wird; ansonsten befindet sich

die Floppy im STANDBY-Modus.

```
EBE7 58
             CLI
EBE8 AD 00 18 LDA $1800 CLOCK, DATA und ATN ACK Leitungen
EBEB 29 E5
            AND #$E5
                        Hi setzen und den Bus damit in den
EBED 8D 00 18 STA $1800 definierten Zustand versetzen
EBF0 AD 55 02 LDA $0255 liegt Kommando an ?
EBF3 F0 0A
             BEQ $EBFF
                         verzweige, wenn nein
EBF5 A9 00
             LDA #$00
EBF7 8D 55 02 STA $0255
                       Kommandoflag löschen
EBFA 85 67
             STA $67
                       NMI-Zustand löschen
EBFC 20 46 C1 JSR $C146 Befehl analysieren und ausführen
EBFF 58
             CLI
EC00 A5 7C
                        ATN vom Bus-Controller ?
             LDA $7C
EC02 F0 03
             BEQ $EC07 verzweige, wenn nein
EC04 4C 5B E8 JMP $E85B zur Busbedienung (zurück mit JMP)
EC07 58
             CLI
EC08 A9 0E
            LDA #$0E
ECOA 85 72
                         maximale SA für Files setzen
             STA $72
ECOC A9 00
            LDA #$00
EC0E 85 6F
            STA $6F
                         Zähler für anliegende Jobs; Drive 0
EC10 85 70
            STA $70
                         Zähler für anliegende Jobs; Drive 1
          LDX $72
                         prüft auf aktiven Kanal des DC
EC12 A6 72
EC14 BD 2B 02 LDA $022B,X
EC17 C9 FF
            CMP #$FF
EC19 F0 10
            BEQ $EC2B
                       verzweige, wenn Kanal inaktiv
EC1B 29 3F
             AND #$3F
                        Kanalnummer isolieren
EC1D 85 82
             STA $82
                         und abspeichern
EC1F 20 93 DF JSR $DF93
                       zugehörige Puffernummer holen
EC22 AA
             TAX
                         nach X
EC23 BD 5B 02 LDA $025B, X Drivenummer für Puffer
EC26 29 01
             AND #$01
                        isolieren
EC28 AA
             TAX
                         als Index
EC29 F6 6F
             INC $6F,X
                       entsprechenden Jobzähler erhöhen
EC2B C6 72
            DEC $72
                       nächste Sekundäradresse nehmen
EC2D 10 E3
            BPL $EC12 verzweige, wenn noch SA übrig
EC2F A0 04
             LDY #$04
                         Index für Puffer
EC31 B9 00 00 LDA $0000, Y Jobspeicher prüfen
EC34 10 05
            BPL $EC3B
                         verzweige, wenn kein Job anliegt
                         Drivenummer isolieren
EC36 29 01
            AND #$01
EC38 AA
             TAX
                         als Index
EC39 F6 6F
            INC $6F,X entsprechenden Jobzähler erhöhen
EC3B 88
            DEY
                        nächsten Puffer
EC3C 10 F3
          BPL $EC31 weitermachen; wenn weiterer Puffer
```

```
EC3E 78
             SEI
EC3F AD 00 1C LDA $1C00 Port des DC lesen
EC42 29 F7
            AND #$F7
                        LED-Bit löschen
EC44 48
             PHA
                         neuen Wert merken
EC45 A5 7F
            LDA $7F
                        aktuelle Drivenummer
EC47 85 86
             STA $86
                         merken
EC49 A9 00
            LDA #$00
EC4B 85 7F
            STA $7F
                        Drive O setzen
EC4D A5 6F
            LDA $6F
                         Jobs vorhanden ?
            BEQ $EC5C verzweige, wenn nein
EC4F F0 0B
EC51 A5 1C
            LDA $1C
                       wurde Diskette gewechselt ?
EC53 F0 03
            BEQ $EC58
                         verzweige, wenn nein
EC55 20 13 D3 JSR $D313 alle Kanäle für Drive O schließen
EC58 68
                         Maske für DC-Port zurückholen
            PLA
EC59 09 08
            ORA #$08
                         LED-Bit setzen
EC5B 48
            PHA
                         Maske wieder merken
EC5C E6 7F
            INC $7F
                        Drive 1 setzen
EC5E A5 70
            LDA $70
                         Jobs vorhanden ?
EC60 F0 0B
            BEO $EC6D verzweige, wenn nein
EC62 A5 1D
            LDA $1D
                       wurde Diskette gewechselt
            BEQ $EC69 verzweige, wenn nein
EC64 F0 03
EC66 20 13 D3 JSR $D313 alle Kanäle für Drive 1 schließen
                        Maske für DC-Port zurückholen
EC69 68
            PLA
EC6A 09 00
             ORA #$00
                        (LED-Bit für Drive 1 setzen)
EC6C 48
            PHA
                         Maske wieder merken
EC6D A5 86
            LDA $86
                        Drivenummer zurückholen
EC6F 85 7F
            STA $7F
                        und wieder übernehmen
EC71 68
             PLA
                        Maske für DC-Port
EC72 AE 6C 02 LDX $026C ERROR-Flag gesetzt ?
EC75 F0 21
             BEQ $EC98 verzweige, wenn nein; kein Blinken
EC77 AD 00 1C LDA $1C00
                        neuer ERROR ?
EC7A E0 80
             CPX #$80
EC7C D0 03
             BNE $EC81
                       verzweige, wenn neuer ERROR erkannt
EC7E 4C 8B EC JMP $EC8B LED-Blinken steuern
EC81 AE 05 18 LDX $1805
                       Timer auslesen; abgelaufen ?
EC84 30 12
             BMI $EC98 verzweige, wenn nein
EC86 A2 A0
             LDX #$A0
                        Timerwert
                       Timer neu setzen
EC88 8E 05 18 STX $1805
EC8B CE 6C 02 DEC $026C Fehlerzähler vermindern
EC8E D0 08
             BNE $EC98
                       verzweige, wenn nicht abgelaufen
EC90 4D 6D 02 EOR $026D LED-Maske umdrehen
EC93 A2 10
             LDX #$10
EC95 8E 6C 02 STX $026C
                         Zähler neu setzen
EC98 8D 00 1C STA $1C00 LED-Status neu setzen
```

```
EC9B 4C FF EB JMP $EBFF weiter in Marteschleife
_____
EC9E
                          Laden und Aufbereiten des Directory
EC9E A9 00
            LDA #$00
ECA0 85 83
             STA $83 Sekundaradresse 0 (LOAD)
ECA2 A9 01
             LDA #$01
                         einen
ECA4 20 E2 D1 JSR $D1E2 Kanal suchen; Puffer belegen
ECA7 A9 00
            LDA #$00
ECA9 20 C8 D4 JSR $D4C8
                        Pufferzeiger auf Null setzen
ECAC A6 82
            LDX $82
                         Kanalnummer
ECAE A9 00
             LDA #$00
ECB0 9D 44 02 STA $0244, X Endezeiger löschen
ECB3 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
ECB6 AA
             TAX
                         als Index
ECB7 A5 7F LDA $7F Drivenummer
ECB9 9D 5B 02 STA $025B, X in Tabelle schreiben
ECBC A9 01
             LDA #$01
ECBE 20 F1 CF JSR $CFF1 $01 in Puffer schreiben
ECC1 A9 04 LDA #$04
ECC3 20 F1 CF JSR $CFF1 $04 in Puffer schreiben ($0401)
ECC6 A9 01 LDA #$01
ECC8 20 F1 CF JSR $CFF1 $01 zweimal
ECCB 20 F1 CF JSR $CFF1 in Puffer schreiben
ECCE AD 72 02 LDA $0272 Drivenummer für Directory
ECD1 20 F1 CF JSR $CFF1 in Puffer (1. Zeilennummer)
ECD4 A9 00 LDA #$00 zweiter Teil der 'Zeilennummer'
ECD6 20 F1 CF JSR $CFF1 ebenfalls in Puffer
ECD9 20 59 ED JSR $ED59 Diskettennamen in Puffer schreiben
ECDC 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
ECDF OA
            ASL
                        mal 2
ECEO AA
             TAX
                         als Index
                        Pufferzeiger minus 2
ECE1 D6 99
            DEC $99,X
ECE3 D6 99
            DEC $99,X
ECE5 A9 00
             LDA #$00
ECE7 20 F1 CF JSR $CFF1 $00 (BASIC Zeilenende) in Puffer
ECEA A9 01
            LDA #$01 $0101 als Linkadresse der BASIC
ECEC 20 F1 CF JSR $CFF1 Zeilen; wird nach dem Laden vom ECEF 20 F1 CF JSR $CFF1 Interpreter richtiggestellt
ECF2 20 CE C6 JSR $C6CE Directoryeintrag holen
             BCC $ED23 verzweige, 'wenn kein Eintrag mehr
ECF5 90 2C
ECF7 AD 72 02 LDA $0272 Blockzahl Lo
ECFA 20 F1 CF JSR $CFF1 als Zeilennummer Lo in Puffer
ECFD AD 73 02 LDA $0273 Blockzahl Hi
ED00 20 F1 CF JSR $CFF1 als Zeilennummer Hi in Puffer
```

```
ED03 20 59 ED JSR $ED59 Directoryeintrag in Puffer
ED06 A9 00 LDA #$00
ED08 20 F1 CF JSR $CFF1 $00 als Zeilenendekennzeichen
EDOB DO DD BNE $ECEA verzweige, wenn Puffer nicht voll
EDOD 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
                       mal 2
ED10 0A
          ASL
             TAX
                         als Index
ED11 AA
ED12 A9 00 LDA #$00
ED14 95 99 STA $99,X Pufferzeiger auf Null setzen
ED16 A9 88 LDA #$88 Flag für READY TO TALK setzen
ED18 A4 82 LDY $82 Kanalnummer
ED1A 8D 54 02 STA $0254 Status für Directorykanal
ED1D 99 F2 00 STA $00F2, Y Status für allgemeinen Kanal
ED20 A5 85 LDA $85 Datenbyte ED22 60 RTS Ende
_____
ED23
                        Abschluß des Directory herstellen.
ED23 AD 72 02 LDA $0272 Blockzahl Lo
ED26 20 F1 CF JSR $CFF1 in Puffer schreiben
ED29 AD 73 02 LDA $0273 Blockzahl Hi
ED2C 20 F1 CF JSR $CFF1 ebenfalls in Puffer schreiben
ED2F 20 59 ED JSR $ED59 'BLOCKS FREE' in Puffer schreiben
ED32 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
            ASL mal 2
TAX als Index
ED35 0A
         ASL
ED36 AA
ED36 AA TAX als Index
ED37 D6 99 DEC $99,X Pufferzähler minus 2
ED39 D6 99 DEC $99,X
ED3B A9 00 LDA #$00
ED3D 20 F1 CF JSR $CFF1 dreimal $00 als
ED40 20 F1 CF JSR $CFF1 Kennzeichen für BASIC-Programmende
ED43 20 F1 CF JSR $CFF1 in Puffer schreiben
ED46 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
                   mal 2
als Index
            ASL
ED49 0A
ED4A A8
             TAY
ED4B B9 99 00 LDA $0099, Y Pufferzeiger Lo
ED4E A6 82 LDX $82 Kanalnummer
ED50 9D 44 02 STA $0244, X als Endezeiger für Puffer
ED53 DE 44 02 DEC $0244, X minus 1
ED56 4C OD ED JMP $ED0D Ende
_____
ED59
                          Directoryzeile in den Ausgabepuffer zur
                          Übertragung an den Computer schreiben.
```

ED59 A0 00 LDY #\$00

```
ED5B B9 B1 02 LDA $02B1, Y Zeichen aus Directorypuffer
ED5E 20 F1 CF JSR $CFF1 in Programmpuffer schreiben
ED61 C8 INY nächstes Zeichen
ED62 C0 1B CPY #$1B schon 27 Zeichen
ED64 D0 F5 BNE $ED5B weitermachen, wenn nein
ED66 60
           RTS Ende
_____
ED67
                      Byte aus Directory holen; ggf. nächsten
                      Block nachladen.
ED67 20 37 D1 JSR $D137 Byte aus Datei; ggf. nachladen
ED6A F0 01 BEQ $ED6D verzweige, wenn Fileende erreicht
          RTS
ED6C 60
                     Ende
ED6D 85 85 STA $85 Datenbyte merken ED6F A4 82 LDY $82 Kanalnummer
ED71 B9 44 02 LDA $0244, Y Endezeiger holen
ED74 F0 08 BEQ $ED7E verzweige bei Kennzeichen f. LOAD $
ED76 A9 80
           LDA #$80
ED78 99 F2 00 STA $00F2, Y EOI-Kennzeichen erzeugen
ED7B A5 85 LDA $85 Datenbyte
ED7D 60
           RTS
                      Ende
ED7E 48 PHA
                     Endezeiger ($00) merken
ED82 68 PLA Endezeiger zurückholen
ED83 60 RTS
                     Ende
_____
ED84
                       VALIDATE-Befehl
ED84 20 D1 C1 JSR $C1D1 Drivenummer aus Befehlsstring holen
ED87 20 42 D0 \, JSR $D042 \, Diskette initialisieren
ED8A A9 40 LDA #$40 Flag für BAM 'dirty' setzen
ED8C 8D F9 02 STA $02F9 BAM wurde geändert !!!
ED8F 20 B7 EE JSR $EEB7 neue BAM in Puffer erzeugen
ED92 A9 00 LDA #$00 Flag für Suche nach gültigem
ED94 8D 92 02 STA $0292 Eintrag im Directory setzen
ED97 20 AC C5 JSR $C5AC Eintrag in Directory suchen
ED9A D0 3D BNE $EDD9 verzweige, wenn gefunden
ED9C A9 00
           LDA #$00
ED9E 85 81 STA $81 Sektornummer Null setzen
EDAO AD 85 FE LDA $FE85 18
EDA3 85 80 STA $80 Tracknummer für BAM setzen
EDA5 20 E5 ED JSR $EDE5 Directoryblöcke in BAM belegen
EDA8 A9 00 LDA #$00 BAM 'dirty' Flag
EDAA 8D F9 02 STA $02F9 löschen
EDAD 20 FF EE JSR $EEFF BAM auf Diskette schreiben
EDBO 4C 94 C1 JMP $C194 Diskstatus bereitstellen; Ende
```

```
______
EDB3
                                  Blöcke eines Files im Directory
                                   durchgehen und in BAM belegen
EDB3 C8
                 INY
                 LDA ($94),Y Track holen
EDB4 B1 94
               PHA
רה
EDB6 48
                                 und merken
EDB7 C8
                 INY
EDB8 B1 94 LDA ($94), Y Sektor holen
EDBA 48 PHA und merken

EDBB A0 13 LDY #$13 19; Zeiger auf Side-Sektor-Block

EDBD B1 94 LDA ($94),Y Track für SS holen

EDBF F0 0A BEQ $EDCB verzweige, wenn kein SS vorhanden

EDC1 85 80 STA $80 Track des SS übernehmen
EDBA 48
                 PHA
                                  und merken
EDC3 C8
                 INY
EDC4 B1 94 LDA ($94),Y Sektornummer des SS holen EDC6 85 81 STA $81 und übernehmen
EDC8 20 E5 ED JSR $EDE5 SS-Blöcke als belegt kennzeichnen
EDCB 68 PLA Sektornummer zurückholen
EDCC 85 81 STA $81 und übernehmen
EDCE 68 PLA Tracknummer zurückholen
EDCF 85 80 STA $80 und übernehmen
EDD1 20 E5 ED JSR $EDE5 Blöcke des Files in BAM belegen
EDD4 20 04 C6 JSR $C604 nächsten gültigen Fileeintrag holen
EDD7 F0 C3 BEQ $ED9C verzweige, wenn Directory zu Ende
EDD9 A0 00 LDY #$00
EDDB B1 94 LDA ($94),Y Filetyp aus Puffer holen
EDDD 30 D4 BMI $EDB3 verzweige, wenn File geschlossen
EDDF 20 B6 C8 JSR $C8B6 File löschen (SCRATCH)
EDE2 4C D4 ED JMP $EDD4 weitermachen
_____
                                  File anhand der Linker nachverfolgen
EDE5
                                  und Blöcke in BAM belegen.
EDE5 20 5F D5 JSR $D55F Track und Sektor prüfen
EDE8 20 90 EF JSR $EF90 Block in BAM belegen
EDEB 20 75 D4 JSR $D475 Kanal öffnen; Block lesen
EDEE A9 00 LDA #$00
EDF0 20 C8 D4 JSR $D4C8 Pufferzeiger auf Null setzen
EDF3 20 37 D1 JSR $D137 Byte aus Puffer holen
EDF6 85 80 STA $80 Tracknummer des nächsten Blocks
EDF8 20 37 D1 JSR $D137 Byte aus Puffer holen
EDFB 85 81 STA $81 Sektornummer des nächsten Blocks
EDFD A5 80 LDA $80 Ende des Files erreicht?
EDFF D0 03 BNE $EE04 verzweige, wenn nein
EE01 4C 27 D2 JMP $D227 Kanal schließen; Ende
```

```
EE04 20 90 EF JSR $EF90 Block in BAM belegen
EE07 20 4D D4 JSR $D44D nächsten Block lesen
EEOA 4C EE ED JMP $EDEE weitermachen
______
EE0D
                         NEW-Befehl
EEOD 20 12 C3 JSR $C312 Driveparameter setzen
EE10 A5 E2 LDA $E2 Drivenummer

EE12 10 05 BPL $EE19 verzweige, wenn Drivenummer ok

EE14 A9 33 LDA #$33 Nummer der Fehlermeldung

EE16 4C C8 C1 JMP $C1C8 "33. SYNTAX ERROR" ausgeben
EE19 29 01 AND #$01 Drivenummer isolieren
                        und übernehmen
             STA $7F
EE1B 85 7F
EE1D 20 00 C1 JSR $C100 LED am Laufwerk einschalten
EE20 A5 7F LDA $7F Drivenummer
          Z
AST
PA
                        mal 2
EE22 OA
                     als Index
EE23 AA
             TAX
EE24 AC 7B 02 LDY $027B Position der ID im Befehlsstring
EE27 CC 74 02 CPY $0274 neue ID angegeben ?
EE2A F0 1A BEQ $EE46 verzweige, wenn nein
EE2C B9 00 02 LDA $0200, Y erstes Zeichen der neuen ID
EE2F 95 12 STA $12,X übernehmen
EE31 B9 01 02 LDA $0201, Y zweites Zeichen der neuen Id
EE34 95 13 STA $13,X übernehmen
EE36 20 07 D3 JSR $D307 alle Kanäle schließen
EE39 A9 01 LDA #$01
EE3B 85 80 STA $80 bei Track 1 beginnen EE3D 20 C6 C8 JSR $C8C6 Formatierung ausführen
EE40 20 05 F0 JSR $F005 BAM-Puffer löschen
EE43 4C 56 EE JMP $EE56 weitermachen
EE46 20 42 D0 JSR $D042 Diskette initialisieren
EE49 A6 7F LDX $7F Drivenummer
EE4B BD 01 01 LDA $0101, X Formatkennseichen holen
EE4E CD D5 FE CMP $FED5 mit 'A' vergleichen
EE51 F0 03 BEQ $EE56 verzweige, wenn alles ok
EE59 A5 F9 LDA $F9 Puffernummer
                        als Index
             TAY
EE5B A8
EE5C OA
            ASL
                        mal 2
                       als Index
             TAX
EE5D AA
EE5E AD 88 FE LDA $FE88 Konstante $90; Position des
EE61 95 99 STA $99,X Disknamens setzen
EE63 AE 7A 02 LDX $027A Puffernummer holen
EE66 A9 1B LDA #$1B 27; Länge des Disknamens
```

```
EE68 20 6E C6 JSR $C66E Disknamen in BAM-Puffer übernehmen
EE6B A0 12 LDY #$12 18
EE6D A6 7F LDX $7F Drivenummer
EE6F AD D5 FE LDA $FED5 ASCII-Code für 'A'; 1541 Format
EE72 9D 01 01 STA $0101, X festlegen
EE75 8A TXA Drivenummer
EE76 0A ASL mal 2
EE77 AA TAX wieder als Index
EE78 B5 12 LDA $12,X erstes Zeichen der ID
EE7A 91 94 STA ($94),Y in Puffer schreiben
                          Drivenummer
EE7C C8 INY
EE7D B5 13 LDA $13,X zweites Zeichen der ID
EE7F 91 94 STA ($94),Y ebenfalls in Puffer schreiben
EE81 C8 INY
EE7C C8
               INY
EE82 C8 INY 21
EE83 A9 32 LDA #$32 ASCII-Code für '2'
EE85 91 94 STA ($94),Y in Puffer schreiben EE87 C8 INY
                INY
EE88 AD D5 FE LDA $FED5 ASCII-Code für 'A'
EE8B 91 94 STA ($94),Y in Puffer schreiben
EE8D A0 02 LDY #$02 2
EE8F 91 6D STA ($6D),Y und abermals in Puffer schreiben
EE91 AD 85 FE LDA $FE85 18
EE94 85 80 STA $80 als Tracknummer übernehmen
EE96 20 93 EF JSR $EF93 Block 18,0 in BAM belegen
EE99 A9 01 LDA #$01
EE9B 85 81 STA $81 Sektornummer 1 setzen
EE9D 20 93 EF JSR $EF93 Block 18,1 in BAM belegen
EEAO 20 FF EE JSR $EEFF neue BAM auf Diskette schreiben
EEA3 20 05 F0 JSR $F005 BAM-Puffer löschen
EEA6 A0 01 LDY #$01
EEA8 A9 FF LDA #$FF ersten Directoryblock herstellen
EEAA 91 6D STA ($6D),Y mit $FF als Anzahl der Bytes
EEB1 20 60 D4 JSR $D460 Block lesen
EEB4 4C 94 C1 JMP $C194 Diskstatus bereitstellen; Ende
_____
EEB7
                              Neue BAM erzeugen
EEB7 20 D1 F0 JSR $F0D1 BAM-Puffer löschen
EEBA A0 00 LDY #$00
EEBC A9 12 LDA #$12 18
EEBE 91 6D STA ($6D),Y Zeiger auf ersten Block des
EECO C8 INY Directory setzen; Block 18,
                              Directory setzen; Block 18,1
```

```
EEC1 98
               TYA
EEC1 98 IYA
EEC2 91 6D STA ($6D),Y
EEC4 C8
              INY
              INY
EEC5 C8
EEC6 C8
              INY
EEC7 A9 00 LDA #$00
EEC9 85 6F STA $6F 24 Bits für die Belegung der
EECB 85 70 STA $70 Blöcke pro Track reservieren
EECD 85 71 STA $71
EECF 98
              TYA
                            Zeiger in BAM
EEDO 4A
              LSR
              LSR
EED1 4A
                           geteilt durch 4 = Tracknummer
EED2 20 4B F2 JSR $F24B maximale Anzahl der Sektoren holen
EED5 91 6D STA ($6D), Y und in BAM schreiben
              INY
EED7 C8
EED8 AA
              TAX
EED9 38 SEC
EEDA 26 6F ROL $6F
EEDC 26 70 ROL $70
EEDE 26 71 ROL $71
                           Bitmuster der belegten Blöcke
                           pro Track in $6F/70/71 erzeugen
EEEO CA
              DEX
EEE1 D0 F6 BNE $EED9
EEE3 B5 6F LDA $6F,X Belegung ans Zwischenspeicher
EEE5 91 6D STA ($6D),Y in BAM schreiben
EEE7 C8
              INY
EEE8 E8
              INX
             CPX #$03
EEE9 E0 03
EEEB 90 F6
             BCC $EEE3
EEED C0 90 CPY #$90 schon Ende der BAM erre
EEEF 90 D6 BCC $EEC7 weitermachen, wenn nein
                            schon Ende der BAM erreicht ?
EEF1 4C 75 D0 JMP $D075 Anzahl der 'BLOCKS FREE' berechnen
_____
EEF4
                            Wenn BAM im Puffer dirty, dann BAM auf
                            Diskette schreiben.
EEF4 20 93 DF JSR $DF93 Puffernummer holen
EEF7 AA
                           als Index
              TAX
EEF8 BD 5B 02 LDA $025B, X Jobcode für Puffer holen
              AND #$01 Drivenummer isolieren
EEFB 29 01
              STA $7F und übernehmen
LDY $7F Drivenummer als Index
EEFD 85 7F
EEFF A4 7F
EF01 B9 51 02 LDA $0251, Y BAM 'dirty' Flag gesetzt ?
EF04 D0 01 BNE $EF07 verzweige, wenn ja
EF06 60
              RTS
                           Ende
EF07 A9 00 LDA #$00
```

```
EF09 99 51 02 STA $0251,Y 'dirty' Flag löschen
EFOC 20 3A EF JSR $EF3A Pufferzeiger für BAM setzen
EFOF A5 7F LDA $7F Drivenummer
        ASL
PA
                          mal 2
EF11 0A
EF12 48
             PHA
                          merken
EF13 20 A5 F0 JSR $F0A5 Eintragungen (Drive 0) holen EF16 68 PLA Drivenummer mal 2 zurückholen
        PLA
EF17 18
             CLC
EF18 69 01 ADC #$01 plus 1
EF1A 20 A5 F0 JSR $F0A5 Eintragungen (Drive 1) holen
EF1D A5 80 LDA $80 Tracknummer
EF1F 48 PHA merken

EF20 A9 01 LDA #$01

EF22 85 80 STA $80 Track 1 setzen

EF24 02
             ASL
EF24 0A
EF25 0A ASL mal 4 
EF26 85 6D STA $6D Anzahl der Bytes/Track in der BAM
EF28 20 20 F2 JSR $F220 BLOCKS FREE auf Richtigkeit prüfen
EF2B E6 80 INC $80 Tracknummer plus 1 EF2D A5 80 LDA $80
EF2F CD D7 FE CMP $FED7 schon Maximalwert (36) erreicht ?
EF32 90 F0 BCC $EF24 verzweige, wenn nein
                         Tracknummer zurückholen
EF34 68
              PLA
EF35 85 80 STA $80 und wieder übernehmen
EF37 4C8AD5 JMP $D58A BAM auf Diskette schreiben; Ende
______
                           BAM falls notwendig lesen und Zeiger
EF3A
                          auf BAM setzen.
EF3A 20 0F F1 \, JSR $F10F \, Kanalnummer für \, BAM (6) \, holen
EF3D AA TAX als Index
EF3E 20 DF F0 JSR $F0DF zugehörigen Puffer belegen EF41 A6 F9 LDX $F9 Puffernummer als Index
EF43 BD E0 FE LDA $FEE0, X Pufferadresse Hi holen
EF46 85 6E STA $6E und setzen
EF48 A9 00 LDA #$00 Pufferadresse Lo
EF4A 85 6D STA $6D setzen
EF4C 60 RTS Ende
EF4D
                           Anzahl der freien Blöcke auf Diskette
                           aus $02FA/02FC holen.
EF4D A6 7F LDX $7F Drivenummer
EF4F BD FA 02 LDA $02FA, X Anzahl der Blöcke Lo
EF52 8D 72 02 STA $0272 übernehmen
EF55 BD FC 02 LDA $02FC, X Anzahl der Blöcke Hi
```

```
EF58 8D 73 02 STA $0273 übernehmen
EF5B 60 RTS Ende
                         Block in der BAM freigeben.
EF5C 20 F1 EF JSR $EFF1 BAM schreiben, wenn 'dirty'
EF5F 20 CF EF JSR $EFCF Zeiger in Bitmuster für Block holem
            SEC
EF62 38
EF63 D0 22 BNE $EF87 verzweige, wenn Block schon frei EF65 B16D LDA ($6D),Y Bitmuster für Block holen
EF67 1D E9 EF ORA $EFE9, X Block als frei kennzeichnen
EF6A 91 6D STA ($6D), Y und Bitmuster wieder abspeichern
EF6F A4 6F LDY $6F Zeiger auf Zahl der BLOCKS FREE/Tr.
EF71 18
            CLC
EF72 B16D LDA ($6D),Y Anzahl der freien Blöcke/Track
EF74 6901 ADC #$01 plus 1
EF76 916D STA ($6D),Y und wieder abspeichern
EF78 A5 80 LDA $80 Tracknummer
EF7A CD 85 FE CMP $FE85 | gleich Track 18
EF7D F0 3B BEQ $EFBA übergehen, wenn ja
EF7F FE FA 02 INC $02FA, X Anzahl der BLOCKS FREE erhöhen
EF82 D0 03 BNE $EF87 verzweige, wenn kein Überlauf
EF84 FE FC 02 INC $02FC, X Anzahl Hi erhöhen
EF87 60 RTS Ende
______
EF88
                         Flag für BAM geändert (Dirty flag)
                         setzen (\$0251 = 1).
EF88 A6 7F LDX $7F
                        Drivenummer
EF8A A9 01 LDA #$01
EF8C 9D 51 02 STA $0251,X 'dirty' Flag = 1
EF8F 60 RTS Ende
_____
EF90
                         Block in der BAM als belegt
                         kennzeichnen.
EF90 20 F1 EF JSR $EFF1 BAM schreiben, wenn 'dirty'
EF93 20 CF EF JSR $EFCF Zeiger in Bitmuster des Block holen
EF96 F0 36 BEQ $EFCE verzweige, wenn Block schon belegt EF98 B1 6D LDA ($6D),Y Byte mit Bitmuster des Blocks holen
EF9A 5D E9 EF EOR $EFE9, X Bit des Blocks löschen (belegen)
EF9D 91 6D STA ($6D), Y neuen Wert wieder abspeichern
EF9F 20 88 EF JSR $EF88 BAM 'dirty' Flag setzen
EFA2 A4 6F LDY $6F Zeiger auf Anzahl der BLOCKS FREE EFA4 B1 6D LDA ($6D),Y Anzahl der freien Blocks/Track EFA6 38 SEC
EFA6 38
             SEC
```

```
EFA7 E9 01 SBC #$01 vermindern EFA9 91 6D STA ($6D),Y und wieder abspeichern
EFAB A5 80 LDA $80 Tracknummer
EFAD CD 85 FE CMP $FE85 Track 18 ?
EFBO FO OB BEQ $EFBD übergehen, wenn ja
EFB2 BD FA 02 LDA $02FA, X Anzahl BLOCKS FREE Lo
EFB5 D0 03 BNE $EFBA verzweige, wenn ungleich Null
EFB7 DE FC 02 DEC $02FC, X Anzahl vermindern
EFBA DE FA 02 DEC $02FA,X
EFBD BD FC 02 LDA $02FC, X Anzahl BLOCKS FREE Hl
EFC0 D0 0C BNE $EFCE verzweige, wenn mehr als 255 frei
EFC2 BD FA 02 LDA $02FA, X Anzahl BLOCKS FREE Lo
EFC5 C9 03 CMP #$03 weniger als 3 Blöcke frei ?
EFC7 B0 05 BCS $EFCE verzweige, wenn nein
EFC9 A9 72 LDA #$72 Nummer der Fehlermeldung
EFCB 20 C7 E6 JSR $E6C7 "72, DISK FULL" ausgeben
EFCE 60 RTS Ende
_____
                             Berechnet den Index in die BAM, der für
EFCF
                              den entsprechenden Block zuständig ist.
                              Bei Rückkehr zeigt das Zero-Flag den
                              Zustand des gewünschten Bits an: 1 =
                             Block belegt 0 = Block frei.
EFCF 20 11 F0 JSR $F011 Bitmuster für Track in BAM suchen
EFD2 98 TYA Zeiger auf Bitmuster in Y
EFD3 85 6F STA $6F merken
EFD5 A5 81 LDA $81 Sektornummer
EFD7 4A
              LSR
EFD8 4A LSR geteilt durch 8 ergibt das für der EFD9 4A LSR Block zuständige Byte in der BAM EFDA 38 SEC (0 bis 2)
EFDB 65 6F ADC $6F plus Zeiger auf Anfang der Bitmap
                            geteilt durch 8 ergibt das für den
EFDD A8

EFDE A5 81

LDA $81

Sektornummer

EFEO 29 07

AND #$07

Nummer des zuständigen Bits holen

und als Index in Tabelle
EFDD A8
               TAY
                            ergibt Zeiger auf zuständiges Byte
EFE5 3D E9 EF AND $EFE9, X zuständiges Bit löschen (belegen)
EFE8 60 RTS Ende
```

EFE9 01 02 04 08 10 20 40 80 Tabelle der Bitmasken für jedes Bit eines Bytes.

EFF1	BAM bei Bedarfauf Diskette schreiben.
EFF1 A9 FF LDA #\$FF	
EFF3 2C F9 02 BIT \$02F9	Flag für BAM schreiben prüfen
EFF6 F0 OC BEQ \$F004	verzweige, wenn nicht gesetzt
EFF8 10 0A BPL \$F004	
EFFA 70 08 BVS \$F004	
EFFC A9 00 LDA #\$00	
EFFE 8D F9 02 STA \$02F9	Flag für BAM schreiben löschen
F001 4C 8A D5 JMP \$D58A	BAM auf Diskette schreiben; Ende
F004 60 RTS	Ende

```
F005
                         Puffer der BAM löschen.
F005 20 3A EF JSR $EF3A Zeiger für BAM setzen
F008 A0 00 LDY #$00
             TYA
F00A 98
F00B 91 6D
            STA ($6D), Y BAM-Puffer löschen
FOOD C8
            INY
FOOE DO FB
            BNE $F00B
F010 60
            RTS
                        Ende
F011
                        BAM-Maske im Puffer erzeugen.
F011 A5 6F
            LDA $6F
                       Parameter
F013 48
            PHA
                        retten
F014 A5 70
            LDA $70
                        Parameter
F016 48
            PHA
                        retten
F017 A6 7F LDX $7F aktuelle Drivenummer F019 B5 FF LDA $FF,X Drivestatus holen
F01B F0 05
            BEQ $F022 verzweige, wenn Status ok
            LDA #$74 Nummer für Fehlermeldungen
F01D A9 74
F01F 20 48 E6 JSR $E648 "74, DRIVE NOT READY" ausgeben
F022 20 0F F1 JSR $F10F Puffer- und Kanalnummer holen
F025 85 6F STA $6F Kanalnummer setzen
                        Puffernummer
F027 8A
            TXA
F028 0A
            ASL
                        mal 2
                       merken
F029 85 70
            STA $70
F02B AA
            TAX
                        als Index
F02C A5 80 LDA $80 Tracknummer
F02E DD 9D 02 CMP $029D, X gleich Track für BAM ?
F031 F0 0B
          BEQ $F03E verzweige, wenn ja
F033 E8
             INX
                        nächsten Kanal (Alternative)
F034 86 70
             STX $70
                        merken
F036 DD 9D 02 CMP $029D, X Track jetzt ok ?
F039 F0 03
            BEQ $F03E verzweige, wenn ja
F03B 20 5B F0 JSR $F05B BAM herstellen
F03E A5 70
            LDA $70 Kanalnummer
            LDX $7F Drivenummer
F040 A6 7F
F042 9D 9B 02 STA $029B, X merken, daß BAM wiederhergestellt
F045 0A
            ASL
F046 0A
            ASL
                        mal 4
F047 18
            CLC
           ADC #$A1
STA $6D
                      plus 161
F048 69 A1
F04A 85 6D
                         Zeiger auf Bit Map Lo
          LDA #$02
ADC #$00
STA $6E
F04C A9 02
F04E 69 00
                         Übertrag addieren
F050 85 6E
                         Zeiger auf Bit Map Hi
```

```
LDY #$00
F052 A0 00
              PLA
                            Parameter zurückholen
F054 68
F055 85 70 STA $70 und speichern
F057 68 PLA Parameter zurückholen
F058 85 6F STA $6F und speichern
F05A 60 RTS Fertig
______
F05B
                             BAM-Masken im Puffer vertauschen.
F05B A6 6F LDX $6F Kanalnummer holen
F05D 20 DF F0 JSR $F0DF BAM lesen
F060 A5 7F LDA $7F Drivenummer
               TAX
                            als Index
F062 AA
                       mal 2
F063 0A
               ASL
F064 1D 9B 02 ORA $029B,X mit Flag verknüpfen
F067 49 01 EOR #$01 Bit 0 invertieren
F069 29 03 AND #$03 und isolieren
               STA $70 Wert merken
F06B 85 70
F06D 20 A5 F0 JSR $F0A5 Bitmuster in BAM schreiben
F070 A5 F9 LDA $F9 Puffernummer
             ASL mal 2
TAX als Index
LDA $80 Tracknummer
F072 0A
F073 AA
F074 A5 80
              ASL
F076 0A
F077 0A ASL mal 4
F078 95 99 STA $99,X als Pufferzeiger setzen
F07A A5 70 LDA $70 Bitmuster zurückholen
F07C OA
              ASL
              ASL
                            mal 4
F07D 0A
              TAY
                             als Index
F07E A8
F07F A1 99 LDA ($99,X) Wert aus Puffer
F081 99 A1 02 STA $02A1, Y merken
F084 A9 00 LDA #$00
F086 81 99 STA ($99,X) Null in Puffer schreiben
F088 F6 99 INC $99,X Pufferzeiger erhöhen F08A C8 INY
F08B 98
               TYA
F08C 29 03 AND #$03 Bits 0 und 1 isolieren
F08E D0 EF BNE $F07F verzweige, wenn ungleich Null
F090 A6 70 LDX $70 Bitmuster zurückholen
F092 A5 80 LDA $80 Tracknummer
F094 9D 9D 02 STA $029D, X merken
F097 AD F9 02 LDA $02F9 BAM 'dirty' Flag testen
F09A D0 03 BNE $F09F verzweige, wenn BAM ok
F09C 4C 8A D5 JMP $D58A BAM auf Diskette schreiben
```

```
F09F 09 80 ORA #$80 'dirty' Flag
F0A1 8D F9 02 STA $02F9 BAM nicht ok
FOA4 60 RTS Ende
FOA5
                            Maske der BAM in die richtige Position
                            im Speicher bringen.
FOA5 A8 TAY
F0A6 B9 9D 02 LDA $029D, Y BAM im Speicher ?
FOA9 FO 25 BEQ $FODO verzweige, wenn nein
FOAB 48 PHA Wert merken
FOAC A9 00 LDA #$00 Flag für BAM im Speicher
FOAE 99 9D 02 STA $029D, Y setzen
F0B1 A5 F9 LDA $F9 Puffernummer F0B3 0A ASL mal 2 F0B4 AA TAX als Index F0B5 68 PLA Wert zurückher
                           Wert zurückholen
F0B6 0A ASL
F0B7 0A ASL mal 4
F0B8 95 99 STA $99,X als Pufferzeiger Lo setzen
F0BA 98 TYA Index zurückholen
                      Index zurückholen
             ASL
FOBB OA
FOBC OA
              ASL
                           mal 4
              TAY
FOBD A8
                           wieder als Index nehmen
FOBE B9 A1 02 LDA $02A1, Y Wert aus Zwischenspeicher
FOC1 81 99 STA ($99,X) in Puffer schreiben
FOC3 A9 00 LDA #$00
FOC5 99 A1 02 STA $02A1, Y Zwischenspeicher löschen
FOC8 F6 99 INC $99,X Pufferzeiger erhöhen
              INY
FOCA C8
                            Index erhöhen
FOCC 29 03 AND #$03 Bits 0 und 1 isolieren
FOCE DO EE BNE $FOBE weitermachen, wenn gesetzt
FODO 60 RTS Ende
Spurnummer der BAM auf Null setzen.
FOD1 A5 7F LDA $7F Drivenummer
FOD3 0A ASL mal 2
FOD4 AA
_____
F0D4 AA TAX
F0D5 A9 00 LDA #$00
                           als Index
FOD7 9D 9D 02 STA $029D, X Tracknummer löschen
FODA E8
              INX
FODB 9D 9D 02 STA $029D, X Tracknummer löschen
FODE 60 RTS Ende
```

```
FODF
                            BAM von Diskette lesen, sofern nötig.
FODF B5 A7 LDA $A7,X Puffernummer
FOE1 C9 FF CMP #$FF Puffer frei ?
FOE3 D0 25 BNE $F10A verzweige, wenn nein
              TXA Kanalnummer
FOE5 8A
              PHA
F0E6 48
                           merken
F0E7 20 8E D2 JSR $D28E freien Puffer suchen
FOEA AA
              TAX Puffernummer
F0EB 10 05 BPL $F0F2 verzweige, wenn Puffer gefunden F0ED A9 70 LDA \#$70 Nummer der Fehlermeldung
FOEF 20 C8 C1 JSR $C1C8 "70, NO CHANNEL" ausgeben
F0F2 86 F9 STX $F9 Puffernummer setzen
F0F4 68 PLA Kanalnummer zurückholen
F0F5 A8 TAY als Index
              TXA
F0F6 8A TXA Puffernummer
F0F7 09 80 ORA #$80 Puffer als belegt kennzeichnen
F0F9 99 A7 00 STA $00A7, Y Status in Tabelle eintragen
FOFC 0A ASL Puffernummer mal 2
FOFD AA
              TAX
                           als Index
F0FE AD 85 FE LDA $FE85 18, Track für BAM F101 95 06 STA $06,X in Jobspeicher
F103 A9 00
              LDA #$00 0, Sektor für BAM
F105 95 07 STA $07,X in Jobspeicher F107 4C 86 D5 JMP $D586 Block lesen
F10A 29 0F AND #$0F Puffernummer isolieren F10C 85 F9 STA $F9 und setzen F10E 60 RTS Ende
_____
F10F
                            Kanalnummer für Bearbeitung der BAM in
                            den Akku holen.
F10F A9 06 LDA #$06
F111 A6 7F LDX $7F Drivenummer
F113 D0 03 BNE $F118 Ende, wenn nicht Drive 0
F115 18 CLC
F116 69 07 ADC #$07 ergibt 13 (Kanal für BAM)
F118 60 RTS Ende
______
F119
                            Kanalnummer für die BAM holen und in X
                            übergeben.
F119 20 OF F1 JSR $F10F Kanalnummer holen
F11C AA
              TAX
                           nach X
F11D 60 RTS
                           Ende
```

```
F11E
                           Mit der Angabe der aktuellen Spur- und
                           Sektornummer sucht diese Routine nach
                           dem nächsten verfügbaren Sektor.
Track und Sektor holen
F121 A9 03 LDA #$03
                           Zählwert setzen
F123 85 6F
              STA $6F
F125 A9 01
              LDA #$01
                          Bit 1 als Flag für BAM nicht auf
F127 OD F9 02 ORA $02F9
                           Diskette schreiben setzen
F12A 8D F9 02 STA $02F9
F12D A5 6F
              LDA $6F
                         Zählwert holen
F12F 48
              PHA
                          merken
F130 20 11 F0 JSR $F011
                          richtiges Bitmuster in BAM holen
F133 68
             PLA
                           Zählwert zurückholen
F134 85 6F
             STA $6F
             LDA ($6D), Y Anzahl der freien Blöcke des Tracks
F136 B1 6D
             BNE $F173 verzweige, wenn noch Blöcke frei
F138 D0 39
F13A A5 80
             LDA $80
                           aktuelle Tracknummer
F13C CD 85 FE CMP $FE85
                           18; Directorytrack ?
F13F F0 19
             BEQ $F15A '72, DISK FULL', wenn ja
F141 90 1C
             BCC $F15F
                         verzweige, wenn kleiner 18
F143 E6 80
             INC $80
                           Tracknummer +1
F145 A5 80
             LDA $80
F147 CD D7 FE CMP $FED7 36; höchste Tracknummer erreicht ?
             BNE $F12D Track absuchen, wenn nein
F14A D0 E1
F14C AE 85 FE LDX $FE85 18; Directorytrack
F14F CA
              DEX
                           minus 1
F150 86 80
             STX $80
                           setzen
F152 A9 00
             LDA #$00
                           Sektor 0 als Startwert
F154 85 81
              STA $81
F156 C6 6F
             DEC $6F
                           Zählerwert minus 1
F158 D0 D3
             BNE $F12D weitersuchen, wenn ungleich 0
            LDA #$72
F15A A9 72
                           Nummer der Fehlermeldung
F15C 20 C8 C1 JSR $C1C8
                           '72, DISK FULL' ausgeben
F15F C6 80
             DEC $80
                          Tracknummer minus 1
F161 D0 CA
              BNE $F12D weitersuchen, wenn ungleich Null
F163 AE 85 FE LDX $FE85 18; Directorytrack
F166 E8
              TNX
                           plus 18
F167 86 80
              STX $80
                           als Tracknummer übernehmen
F169 A9 00
             LDA #$00
                           Sektor 0 als Startwert
F16B 85 81
              STA $81
F16B 85 81 STA $81 Sektor U als Startwert
F16D C6 6F DEC $6F Zählerwert minus 1
F16F D0 BC BNE $F12D weitersuchen, wenn ungleich Null
F171 F0 E7 BEQ $F15A unbedingt; 'DISK FULL' ausgeben
```

F173		Optimalen nächsten Sektor der aktuellen
		Spur ausfindig machen.
F173 A5 81 I	LDA \$81	aktueller Sektor
	CLC	
	ADC \$69	plus Schrittweite (normal 10)
	STA \$81	als neuen Sektor merken
	LDA \$80	aktuelle Tracknummer
F17C 20 4B F2 3	·	dazu maximale Sektornummer holen
F17F 8D 4E 02 S		und merken
F182 8D 4D 02 S		und merken
		mit aktuallar Nummar warelajahan
	CMP \$81	mit aktueller Nummer vergleichen
	BCS \$F195	verzweige, wenn größer gleich
	SEC	-111 0.1
F18A A5 81 I		aktueller Sektor
F18C ED 4E 02 S	•	minus maximale Sektornummer
	STA \$81	als neue Sektornummer speichern
	BEQ \$F195	verzweige bei Ergebnis gleich 0
F193 C6 81 I		Sektornummer minus 1
F195 20 FA F1 3		ggf. anderen freien Sektor suchen
F198 F0 03 E		verzweige, wenn kein Sektor frei
F19A 4C 90 EF 3		Block in BAM belegen; Ende
F19D A9 00 I		
F19F 85 81 S		Sektornummer Null setzen
F1A1 20 FA F1 3		wiederum freien Sektor suchen
F1A4 D0 F4 E		verzweige, wenn gefunden
F1A6 4C F5 F1 J	JMP \$F1F5 	'71, DIR ERROR' ausgeben; Ende
F1A9		Nächsten optimalen Sektor suchen und
		belegen.
F1A9 A9 01 I	LDA #\$01	
F1AB 0D F9 02 C	ORA \$02F9	Flag für BAM nicht schreiben setzen
F1AE 8D F9 02 S	STA \$02F9	
F1B1 A5 86 I	LDA \$86	Zwischenspeicherwert
F1B3 48 F	PHA	retten
F1B4 A9 01 I	LDA #\$01	Zähler für Tracknummern setzen
F1B6 85 86 S	STA \$86	
F1B8 AD 85 FE I	LDA \$FE85	18; Directorytrack
F1BB 38	SEC	
F1BC E5 86	SBC \$86	minus Zähler für Tracks
F1BE 85 80 S	STA \$80	als Tracknummer merken
F1C0 90 09 E	BCC \$F1CB	verzweige, wenn Zähler kleiner 18
F1C2 F0 07 E	BEQ \$F1CB	also auf Tracks größer 18 suchen
F1C4 20 11 F0 3	JSR \$F011	richtiges Bitmuster in BAM holen

```
F1C7 B1 6D LDA ($6D), Y Zahl der freien Blöcke des Tracks
F1C9 D0 1B BNE $F1E6 verzweige, wenn noch Blöcke frei
F1CB AD 85 FE LDA $FE85 18; Directorytrack
         CLC
F1CE 18
              ADC $86 plus Trackzähler
F1CF 65 86
                             als aktuelle Tracknummer merken
F1D1 85 80 STA $80
F1D3 E6 86 INC $86
                             Zähler plus 1
F1D5 CD D7 FE CMP $FED7 36; höchste Tracknummer
F1D8 90 05 BCC $F1DF weiter, wenn noch nicht erreicht F1DA A9 67 LDA #$67 Nummer der Fehlermeldung
F1DC 20 45 E6 JSR $E645 '67, ILLEGAL TRACK OR SECTOR'
F1DF 20 11 F0 JSR $F011 richtiges Bitmuster in BAM holen
F1E2 B1 6D LDA ($6D),Y Zahl der freien Blöcke des Tracks F1E4 F0 D2 BEQ $F1B8 verzweige, wenn kein Block frei F1E6 68 PLA Zwischenspeicherwert zurückholen F1E7 85 86 STA $86 und wieder abspeichern
F1E9 A9 00 LDA #$00
F1EB 85 81 STA $81 Sektor 0 als Startwert setzen
F1ED 20 FA F1 JSR $F1FA und freien Sektor suchen
F1F0 F0 03 BEQ $F1F5 verzweige, wenn nicht gefunden
F1F2 4C 90 EF JMP $EF90 Block in BAM belegen; Ende
F1F5 A9 71 LDA #$71 Nummer der Fehlermeldung
F1F7 20 45 E6 JSR \$E645 '71, DIR ERROR' ausgeben
F1FA
                             Nächsten freien Sektor suchen.
F1FA 20 11 F0 JSR $F011 richtiges Bitmuster in BAM holen
               TYA Index auf Beginn des Bitmusters PHA merken
F1FD 98
F1FE 48
F1FF 20 20 F2 JSR $F220 Bitmuster in BAM prüfen
F202 A5 80 LDA $80 aktuelle Tracknummer
F204 20 4B F2 JSR $F24B höchste Sektornummer holen
F207 8D 4E 02 STA $024E und merken
F20A 68
               PLA Index für Bitmap zurückholen
                            und merken
F20B 85 6F STA $6F und merken
F20D A5 81 LDA $81 aktuelle Sektornummer
F20F CD 4E 02 CMP $024E mit Maximalzahl vergleichen
F212 B0 09 BCS $F21D verzweige, wenn größer gleich F214 20 D5 EF JSR $EFD5 Bitstatus des Sektors holen
F217 D0 06 BNE $F21F verzweige, wenn Sektor frei
F219 E6 81 INC $81 Sektornummer plus 1
F21B D0 F0 BNE $F20D und wieder prüfen
F21D A9 00 LDA #$00 Flag für alle Sektoren belegt
F21F 60 RTS Ende
______
```

```
F220
                                 Gültigkeit der Blockangaben in der BAM
                                 überprüfen.
F220 A5 6F
               LDA $6F
                               Speicherwert
F222 48
                 PHA
                                retten
F223 A9 00
                LDA #$00
F225 85 6F
                STA $6F
                               Zähler gleich Null setzen
F227 AC 86 FE LDY $FE86 4; Anzahl der Bytes pro Track
F22A 88
                DEY
                               minus 1
F22B A2 07 LDX #$07 Bitzeiger
F22D B1 6D LDA ($6D),Y 8 Bits aus BAM holen
F22F 3D E9 EF AND $EFE9,X und ein Bit isolieren
F232 F0 02 BEQ $F236 verzweige, wenn Block belegt
F234 E6 6F INC $6F Anzahl der freien Blöcke plus 1
F236 CA DEX Bitzeiger auf nächstes Bit
F237 10 F4 BPL $F22D und alle Sektoren überprüfen
F239 88 DEY Zeiger auf die nächsten 8 Bits
F23A D0 EF BNE $F22B und wiederum freie Sektoren holen
F23C B1 6D LDA ($6D),Y eingetragene Zahl der freien Blöcke
F23E C5 6F CMP $6F mit neu errechneter Zahl vergl.
F240 D0 04 BNE $F246 Fehler, wenn ungleich
F242 68 PLA Speicherwert zurückholen
F243 85 6F STA $6F und wieder abspeichern
F245 60 RTS Ende; alles ok
F22F 3D E9 EF AND $EFE9, X und ein Bit isolieren
                RTS
                               Ende; alles ok
F245 60
F246 A9 71 LDA #$71 Nummer der Fehlermeldung
F248 20 45 E6 JSR $E645 '71, DIR ERROR' ausgeben
_____
                                 Stellt die Maximalanzahl der Sektoren
F24B
                               dieser Spur fest; Spurnummer in A.
F24B AE D6 FE LDX $FED6 4; Anzahl der BAM-Bytes pro Track
F24E DD D6 FE CMP $FED6, X Sektornummer mit Maximum vergl.
F251 CA
                DEX
                                Zeiger minus 1
F251 CA BCS $F24E verzweige, wenn Sektor größer
F254 BD D1 FE LDA $FED1, X Maximalzahl der Sektoren holen
           RTS
F257 60
                                Ende
                RTS
F258 60
______
F259
                                 Initialisierung der DC-Register.
F259 A9 6F LDA #$6F Bit 4 und 7 auf Eingang schalten
F25B 8D 02 1C STA $1C02 entspricht SYNC und WRITE PROTECT
F25E 29 F0 AND #$F0 korrespondierende Bits
F260 8D 00 1C STA $1C00 im Portregister löschen
F263 AD OC 1C LDA $1COC PCR; Peripheriekontrollregister
F266 29 FE AND #$FE CA2 auf negative Flanke triggern;
```

```
F268 09 0E ORA #$0E CB1 auf Eingang und CB2 als Kon-
F26A 09 E0 ORA #$E0 trolle für Schreiben/Lesen schal
                                    trolle für Schreiben/Lesen schalten
F26C 8D 0C 1C STA $1C0C
F26F A9 41 LDA #$41 Timer 1 auf 'free running mode'
F271 8D 0B 1C STA $1C0B schalten
F274 A9 00 LDA #$00
F276 8D 06 1C STA $1C06 Timerwert für IRQ etwa alle 20 ms
F279 A9 3A LDA #$3A
                                    setzen
F27B 8D 07 1C STA $1C07
F27E 8D 05 1C STA $1C05 Timer Hi setzen; Timer starten
F281 A9 7F
                   LDA #$7F
F283 8D 0E 1C STA $1C0E IRQ-Flag löschen
F286 A9 C0 LDA #$C0
F288 8D 0D 1C STA $1C0D Interruptmaske setzen; IRQ's
F28B 8D 0E 1C STA $1C0E zulassen
F28E A9 FF LDA #$FF F290 85 3E STA $3E alle Laufwerke inaktiv setzen keine laufende Formatierung setzen keine laufende Formatierung setzen F294 A9 08 LDA #$08 8 als Konstante für Blockheader F296 85 39 STA $39 setzen F298 A9 07 LDA #$07 7 als Konstante für Datenblock setzen F29A 85 47 STA $47 setzen F29C A9 05 LDA #$05 Zeiger auf $FA05; Routine für F29E 85 62 STA $62 Steppermotor; setzen F2A0 A9 FA LDA #$FA F2A2 85 63 STA $63 F2A4 A9 C8 LDA #$C8 200; minimale Anzahl der Schritte F2A6 85 64 STA $64 für den schnellen Steppermodus F2AA 85 5E STA $5E des Steppermotors setzen F2AC A9 04 LDA #$04 F2AE 85 5F STA $5F
F28E A9 FF LDA #$FF
 _____
                                     IRQ-Routine des Diskkontrollers. Prüft
F2B0
                                     auf Jobs und führt diese ggf. aus.
F2B0 BA
                   TSX
F2B1 86 49 STX $49 Stackpointer merken
F2B3 AD 04 1C LDA $1C04 IRQ—Flag durch Lesen löschen
F2B6 AD OC 1C LDA $1COC Bits 1, 2 und 3 setzen, um BYTE-
F2B9 09 0E ORA #$0E
F2BB 8D 0C 1C STA $1C0C READY-Leitung zu initialisieren
F2BE A0 05 LDY #$05 Index in Jobspeicher
F2C0 B9 00 00 LDA $0000, Y liegt Job für Puffer an ?
F2C3 10 2E BPL $F2F3 verzweige, wenn nein
```

```
CMP #$D0
F2C5 C9 D0
                          Programm im Puffer ausführen ?
              BNE $F2CD
F2C7 D0 04
                          verzweige, wenn nein
F2C9 98
                          Puffernummmer zur Ausführung
              TYA
F2CA 4C 70 F3 JMP $F370
                          übergeben und Programm starten
F2CD 29 01
              AND #$01
                          Drivenummer isolieren
F2CF F0 07
              BEQ $F2D8
                          verzweige, wenn Job für Drive 0
F2D1 84 3F
              STY $3F
                          Puffernummer merken
F2D3 A9 OF
              LDA #$0F
                          Nummer der Fehlermeldung
F2D5 4C 69 F9 JMP $F969
                          '74, DRIVE NOT READY' ausgeben
                          Drivenummer ($00) nach X
F2D8 AA
              TAX
F2D9 85 3D
              STA $3D
                          Nummer für DC setzen
F2DB C5 3E
              CMP $3E
                          läuft aktuelles Drive?
F2DD F0 0A
              BEQ $F2E9
                          verzweige, wenn ja
                          Laufwerksmotor einschalten
F2DF 20 7E F9 JSR $F97E
F2E2 A5 3D
              LDA $3D
                          Drivenummer für DC
F2E4 85 3E
              STA $3E
                          als aktuelles Drive übernehmen
F2E6 4C 9C F9 JMP $F99C
                          weiter in Jobschleife
F2E9 A5 20
              LDA $20
                          Drive schon auf Geschwindigkeit?
F2EB 30 03
              BMI $F2F0 zur Jobschleife, wenn nein
F2ED 0A
              ASL
                          Steppermotor in Aktion?
              BPL $F2F9 verzweige, wenn nein
F2EE 10 09
F2F0 4C 9C F9 JMP $F99C zur Jobschleife
F2F3 88
              DEY
                          Index in Jobspeicher minus 1
F2F4 10 CA
              BPL $F2C0
                          weiter, wenn noch Puffer übrig
F2F6 4C 9C F9 JMP $F99C
                          weiter in Jobschleife
F2F9 A9 20
              LDA #$20
                          Flag für Drive in Aktion
F2FB 85 20
              STA $20
                          setzen
F2FD A0 05
             LDY #$05
                          Index in Jobspeicher
              STY $3F
F2FF 84 3F
                          setzen
F301 20 93 F3 JSR $F393
                          Pufferadresse für Job setzen
F304 30 1A
             BMI $F320
                          verzweige, wenn Job anliegt
F306 C6 3F
              DEC $3F
                          Index auf nächsten Jobspeicher
F308 10 F7
             BPL $F301
                          nächsten Jobspeicher prüfen
F30A A4 41
              LDY $41
                          Puffernummer für nächsten Job
F30C 20 95 F3 JSR $F395
                          Pufferadresse für Job setzen
             LDA $42
F30F A5 42
                          Trackdifferenz zu letztem Job
F311 85 4A
             STA $4A
                          setzen
             ASL $4A
F313 06 4A
                          Wert mal 2
F315 A9 60
             LDA #$60
                          Flag für Steppermodus
F317 85 20
              STA $20
                          setzen
F319 B1 32
             LDA ($32), Y Tracknummer für Job aus Puffer
F31B 85 22
             STA $22
                         und übernehmen
F31D 4C 9C F9 JMP $F99C
                          Kopfpositionierung vorbereiten
F320 29 01
              AND #$01
                          Drivenummer
```

```
F322 C5 3D
             CMP $3D
                         gleich zu Nummer des letzten Jobs?
F324 D0 E0
             BNE $F306
                          verzweige, wenn nein
F326 A5 22
             LDA $22
                          Tracknummer von letztem Job
            BEO $F33C
F328 F0 12
                          verzweige, wenn nicht gesetzt
F32A 38
             SEC
F32B F1 32
             SBC ($32), Y Abstand zum neuen Track berechnen
            BEQ $F33C verzweige, wenn gleicher Track
EOR #$FF Anzahl der Steps erzeugen
F32D F0 0D
F32F 49 FF
F331 85 42
             STA $42
                         und setzen
F333 E6 42
             INC $42
                        plus 1
F335 A5 3F
             LDA $3F
                         Drivenummer des Jobs
F337 85 41
             STA $41
                         übernehmen
F339 4C 06 F3 JMP $F306 weitere Jobs prüfen
F33C A2 04
             LDX #$04 4; Anzahl der Trackzonen auf Disk
F33E B1 32
             LDA ($32), Y Tracknummer für Job
            STA $40
F340 85 40
                         setzen
F342 DD D6 FE CMP $FED6, X mit Zonengrenzen vergleichen, um
F345 CA
              DEX
                          Anzahl der Sektoren in der Zone
F346 B0 FA
             BCS $F342
                        zu errechnen
F348 BD D1 FE LDA $FED1, X Anzahl der Sektoren holen
F34B 85 43
             STA $43
                        und übernehmen
F34D 8A
             TXA
                          Zonennummer
F34E 0A
             ASL
F34F 0A
             ASL
F350 0A
             ASL
                         mal 32
F351 0A
             ASL
F352 0A
             ASL
F353 85 44
             STA $44
                         als Wert für Kontrollport setzen
F355 AD 00 1C LDA $1C00
                          Kontrollport
F358 29 9F
             AND #$9F
                         Timerkonstante für DC-Hardware
F35A 05 44
             ORA $44
                          errechnen, um Timing beim Schreiben
F35C 8D 00 1C STA $1C00
                          und Lesen zu triggern
F35F A6 3D
             LDX $3D
                          Drivenummer
F361 A5 45
             LDA $45
                          Jobcode
             CMP #$40
F363 C9 40
                         BUMP des Tonkopfes ?
             BEQ $F37C ausführen, wenn ja
F365 F0 15
           CMP #$60 Jobprogramm ausführen?
BEQ $F36E verzweige, wenn ja
F367 C9 60
F369 F0 03
F36B 4C B1 F3 JMP $F3B1 Blockheader auf Track suchen
             LDA $3F
F36E A5 3F
                         Puffernummer
             CLC
F370 18
F371 69 03
             ADC #$03
                         plus 3
F373 85 31
             STA $31
                          als Pufferadresse Hi setzen
F375 A9 00
             LDA #$00
```

				Pufferadresse Lo setzen Sprung in Puffer
F37E	85 20 AD 00 10	STA LDA	\$1C00	Routine zum Ausführen eines BUMP Flag für Steppermodus setzen
	29 FC 8D 00 10		#\$FC \$1C00	Steppermotor an
F388 F38A F38C F38E	A9 A4 85 4A A9 01 85 22	LDA STA LDA STA	#\$A4 \$4A #\$01 \$22	164; entspricht -45; Anzahl der zu überfahrenden Tracks bei BUMP Tracknummer 1 setzen Abschluß der Jobschieife
	40 09 F3			
F393				Pufferadresse und Pufferzeiger für Job setzen; in \$30/31 und \$32.
			\$3F \$0000,Y	Index in Jobspeicher Jobcode holen
F398	48	PHA		und merken
				verzweige, wenn kein Job
			#\$78 \$45	reinen Jobcode isolieren und abspeichern
F39F			Y 15	Index in Jobspeicher
F3A0		ASL		mal 2
F3A1	69 06	ADC	#\$06	plus 6
F3A3	85 32	STA	\$32	als Pufferzeiger setzen
				Index in Jobspeicher
	18	CLC		
			#\$03 \$31	als Pufferadresse Hi setzen
	A0 00			als lulleradiesse iii seezen
				Pufferadresse Lo setzen
F3AF	68	PLA		Jobcode zurückholen
F3B0	60	RTS		Ende
 F3B1				Suchroutine zum Finden einer Spur auf Diskette. Hierbei wird nach einem gültigen Blockheader gesucht, wobei 90 Leseversuche gemacht werden.
F3B3	A2 5A 86 4B A2 00	STX	#\$5A \$4B #\$00	90; Anzahl der Versuche als Zähler setzen

```
F3B7 A9 52
             LDA #$52
                           GCR-Code für $08; Blockheader-
F3B9 85 24
              STA $24
                           kennzeichen für Suche setzen
F3BB 20 56 F5 JSR $F556 SYNC-Signal abwarten
              BVC $F3BE Byte einlesen
F3BE 50 FE
F3C0 B8
              CLV
F3C1 AD 01 1C LDA $1C01
                          mit Kennzeichen vergleichen
F3C4 C5 24
              CMP $24
F3C6 D0 3F
              BNE $F407 weitersuchen, wenn ungleich
F3C8 50 FE
             BVC $F3C8 Byte einlösen
F3CA B8
              CLV
F3CB AD 01 1C LDA $1C01
F3CE 95 25
              STA $25,X und abspeichern
F3D0 E8
              INX
F3D1 E0 07
             CPX #$07
                          7 Bytes des Blockheaders einlesen
           BNE $F3C8
F3D3 D0 F3
F3D5 20 97 F4 JSR $F497
                           Headerbytes nach binär wandeln
F3D8 A0 04
             LDY #$04
                           Index für Prüfsumme
F3DA A9 00
              LDA #$00
F3DC 59 16 00 EOR $0016, Y Prüfsumme über Header bilden
F3DF 88
              DEY
             BPL $F3DC
F3E0 10 FA
F3E2 C9 00
             CMP #$00
                          Prüfsumme korrekt?
F3E4 D0 38 BNE $F41E '27, READ ERROR', wenn nein F3E6 A6 3E LDX $3E Drivenummer für Job F3E8 A5 18 LDA $18 Tracknummer vom gelesenen H6 F3EA 95 22 STA $22,X übernehmen F3EC A5 45 LDA $45 Jobcode
                          Tracknummer vom gelesenen Header
F3EE C9 30
             CMP #$30
                          Code für 'Sektor suchen'?
            BEQ $F410
F3F0 F0 1E
                           verzweige, wenn ja
F3F2 A5 3E
             LDA $3E
                           Drivenummer für Job
F3F4 OA
              ASL
                           mal 2
                           als Index
F3F5 A8
              TAY
F3F6 B9 12 00 LDA $0012, Y ID 1 holen
F3F9 C5 16
             CMP $16
                           und mit gelesener ID 1 vergleichen
F3FB D0 1E
              BNE $F41B
                           '29, DISK ID MISMATCH', wenn falsch
F3FD B9 13 00 LDA $0013,Y ID 2 holen
F400 C5 17
              CMP $17
                           und mit gelesener ID 2 vergleichen
F402 D0 17
              BNE $F41B
                           '29, DISK ID MISMATCH', wenn falsch
F404 4C 23 F4 JMP $F423 nächstbesten Sektor zum bearbeiten
              DEC $4B
F407 C6 4B
                          Zähler für Leseversuche minus 1
              BNE $F3BB ggf. weitersuchen
F409 D0 B0
F40B A9 02
             LDA #$02 Nummer der Fehlermeldung
                         '20, READ ERROR' ausgeben
F40D 20 69 F9 JSR $F969
F410 A5 16
           LDA $16
                          ID 1 vom Header
```

```
F412 85 12 STA $12 als neue ID 1 setzen
F414 A5 17 LDA $17 ID 2 vom Header
F416 85 13 STA $13 ebenfalls übernehmen
F418 A9 01 LDA #$01 Nummer der Rückmeldung
F41A 2C BYTE $2C
F41A 2C
                             .BYTE $2C
F41B A9 0B LDA #$0B Nummer für '29, DISK ID MISMATCH' F41D 2C .BYTE $2C
F41E A9 09 LDA #$09 Nummer für '27, WRITE ERROR'
F420 4C 69 F9 JMP $F969 Meldungen ausgeben; Abschluß
 ______
F423
                                                          Sucht nach dem nächstbesten Sektor, der
                                                          bearbeitet werden kann. Optimal ist der
                                                          übernächste Sektor nach dem gerade
                                                          bearbeiteten.
F423 A9 7F LDA #$7F Sektornummer vorbesetzen
                            STA $4C
F425 85 4C
F425 85 4C STA $4C
F427 A5 19 LDA $19 Sektornummer vom Blockheader
F429 18 CLC
F42A 69 02 ADC #$02 plus 2
F42C C5 43 CMP $43 kleiner als der Maximalwert?
F42E 90 02 BCC $F432 verzweige, wenn ja
F430 E5 43 SBC $43 sonst Maximalwert abziehen
F432 85 4D STA $4D nächsten Sektor abspeichern
F434 A2 05 LDX #$05
F436 86 3F STX $3F Pufferzeiger
F438 A2 FF LDX #$FF setzen
F43A 20 93 F3 JSR $F393 zugehörige Pufferadresse setzen
F43D 10 44 BPL $F483 verzweige, wenn kein Job anliegt
F43D 10 44 BPL $F483 verzweige, wenn kein Job anliegt
F43F 85 44 STA $44 Jobcode speichern
F441 29 01 AND #$01 Drivenummer isolieren
F443 C5 3E CMP $3E Job für dieses Laufwerk?
F445 D0 3C BNE $F483 verzweige, wenn nein
F447 A0 00 LDY #$00
F447 A0 00

F449 B1 32

LDA ($32),Y Tracknummer aus Puffer holen

F44B C5 40

CMP $40

gleich Tracknummer dieses Jobs?

F44D D0 34

BNE $F483

Verzweige, wenn nein

F44F A5 45

LDA $45

Jobcode

F451 C9 60

CMP #$60

Jobprogramm im Puffer ausführen?

F453 F0 0C

BEQ $F461

Verzweige, wenn ja

LDY #$01

F457 38

SEC

F459 B1 33
F458 B1 32 LDA ($32),Y Sektornummer aus Puffer holen
F45A E5 4D SBC $4D größer gleich neue Sektornummer?
F45C 10 03 BPL $F461 verzweige, wenn ja
```

```
F45E 18
              CLC
F45F 65 43
             ADC $43
                         Maximale Sektornummer addieren
F461 C5 4C
             CMP $4C
                         Entfernung für diesen Job testen
            BCS $F483 ggf. sehen ob anderer Job näher
F463 B0 1E
F465 48
             PHA
                          Vergleichswert merken
            LDA $45 Jobcode
BEQ $F47E verzweige, wenn kein Job anliegt
F466 A5 45
F468 F0 14
F46A 68
             PLA
                         Entfernungswert zurückholen
F46B C9 09 CMP #$09 kleiner als 9?
F46D 90 14 BCC $F483 nächsten Job prüfen, wenn ja
F46F C9 0C CMP #$0C größer gleich 12?
größer gleich 12?

F471 B0 10 BCS $F483 nächsten Job prüfen, wenn ja
F473 85 4C STA $4C Entfernungswert merken
F475 A5 3F LDA $3F Puffernummer für den 700
              TAX
F477 AA
             ADC #$03 plus 3
F478 69 03
F47A 85 31
             STA $31
                          als Pufferadresse Hi setzen
           BNE $F483 unbedingt; nächsten Job prüfen
F47C D0 05
F47E 68
             PLA
                          Entfernungswert zurückholen
            CMP #$06 kleiner als 6?
F47F C9 06
             BCC $F473 Job bearbeiten, da Aufwand klein
F481 90 F0
            DEC $3F Puffernummer minus 1
BPL $F43A nächsten Job prüfen
F483 C6 3F
F485 10 B3
F487 8A
             TXA Wurde ein Job gefunden?
F488 10 03 BPL $F48D verzweige, wenn Ja
F48A 4C 9C F9 JMP $F99C weiter zum Ende der Jobschleife
F48D 86 3F
             STX $3F
                          Puffernummer merken
F48F 20 93 F3 JSR $F393 zugehörige Pufferadresse setzen
F492 A5 45 LDA $45 Jobcode
F494 4C CA F4 JMP $F4CA prüfen; ggf. Datenblock lesen
_____
F497
                           Konvertiert die Bytes des gelesenen
                           Headers vom GCR-Code in den normalen
                           Binärcode.
                           Der GCR-codierte Header steht dabei ab
                           $24; das Ergebnis der Umwandlung steht
                           von $16 bis $1A und zwar:
                           $16 - ID 1 der Diskette
                           $17 - ID 2 der Diskette
                           $18 - Tracknummer des Sektors
                           $19 - Sektornummer des Sektors
                           $1A - Prüfsumme über den Header
F497 A5 30
              LDA $30
F499 48
              PHA
```

```
F49A A5 31 LDA $31
                                   Pufferzeiger retten
                  PHA
F49C 48
F49D A9 24 LDA #$24
F49F 85 30 STA $30
F4A1 A9 00 LDA #$00
                                  Zeiger auf $0024 (Headerbeginn)
                                   setzen
F4A3 85 31 STA $31
F4A5 A9 00 LDA #$00 Zeiger auf erstes GCR-Byte
F4A7 85 34 STA $34 für Decodierung setzen
F4A9 20 E6 F7 JSR $F7E6 3 Bytes decodieren
F4AC A5 55 LDA $55
F4AE 85 18
                  STA $18
                                    Tracknummer
F4B0 A5 54 LDA $54
F4B2 85 19 STA $19 Sektornum
F4B4 A5 53 LDA $53
F4B6 85 1A STA $1A Prüfsumme
                                   Sektornummer
F4B8 20 E6 F7 JSR $F7E6 restliche Bytes decodieren
F4B8 20 E6 F7 JSR $F7E6 restliche Bytes decodieren
F4BB A5 52 LDA $52
F4BD 85 17 STA $17 ID 2
F4BF A5 53 LDA $53
F4C1 85 16 STA $16 ID 1
F4C3 68 PLA Pufferzeiger Hi zurückholen
F4C4 85 31 STA $31 und abspeichern
F4C6 68 PLA Pufferzeiger Lo zurückholen
F4C7 85 30 STA $30 und speichern
F4C9 60 RTS Ende
                                     Prüft auf Jobcode zum Lesen; wenn ja,
F4CA
                                     wird der verlangte Header gesucht und
                                     der Block gelesen und decodiert.
F4CA C9 00
                 CMP #$00 Jobcode für Block lesen?
F4CC F0 03 BEQ $F4D1 verzweige, wenn ja
F4CE 4C 6E F5 JMP $F56E Jobcode weiter prüfen
F4D1 20 0A F5 JSR $F50A gewünschten Blockheader suchen
F4D4 50 FE BVC $F4D4 Byte einlösen
F4D6 B8
                   CLV
F4D7 AD 01 1C LDA $1C01
F4DA 91 30 STA ($30), Y und in zugehörigen Puffer schreiben
F4DC C8
                   INY
F4DD D0 F5 BNE $F4D4 256 Bytes lesen
F4DF A0 BA LDY #$BA
F4E1 50 FE BVC $F4E1 Byte einlesen
F4E3 B8 CLV
F4E4 AD 01 1C LDA $1C01
```

```
F4E7 99 00 01 STA $0100, Y Rest des Datenblocks einlesen
                INY
F4EA C8
                               70 Bytes
F4EB D0 F4 BNE $F4E1
F4ED 20 E0 F8 JSR $F8E0 GCR—Bytes nach Binär umwandeln
F4F0 A5 38 LDA $38 erstes Byte des Datenblocks
F4F2 C5 47 CMP $47 gleich $07; Blockkenzeich F4F4 F0 05 BEQ $F4FB verzweige, wenn ja F4F6 A9 04 LDA #$04 Nummer der Fehlermeldung
                              gleich $07; Blockkenzeichen ?
F4F8 4C 69 F9 JMP $F969 '22, READ ERROR' ausgeben
F4FB 20 E9 F5 JSR $F5E9 Prüfsumme über Datenblock berechnen
F4FE C5 3A CMP $3A mit gelesenem Wert vergleichen F500 F0 03 BEQ $F505 verzweige, wenn korrekt F502 A9 05 LDA #$05 Nummer für '23, READ ERROR' F504 2C BYTE $2C
F504 2C
                .BYTE $2C
F504 2C .BILE 92C
F505 A9 01 LDA #$01 Nummer für '00, OK'
F507 4C 69 F9 JMP $F969 Rückmeldung ausgeben; Ende
_____
F50A
                                Sucht nach einem bestimmten Blockheader
                               und wartet dann das SYNC-Signal des
                               nachfolgenden Datenblocks ab.
F50A 20 10 F5 JSR $F510 Blockheader suchen
F50D 4C 56 F5 JMP $F556 Datenblock einlesen; Ende
______
                                Sucht nach einem Blockheader, dessen
F510
                                Parameter vorher gesetzt wurden. Die
                                Parameter sind entsprechend der
                                Speicherstellen $12 bis 13 zu setzen;
                                im aktuellen Puffer muß der Linker
                                stehen.
F510 A5 3D LDA $3D Drivenummer für Job
               ASL mal 2
TAX als Index
LDA $12,X ID 1 holen
F512 0A
F513 AA
F514 B5 12
F516 85 16 STA $16 und übernehmen
F518 B5 13 LDA $13,X ID 2 holen
F51A 85 17 STA $17 und übernehmen
F51C A0 00 LDY #$00
F51E B1 32 LDA ($32),Y Tracknummer aus Puffer holen
F520 85 18 STA $18 und übernehmen
F522 C8
                INY
F522 C8
F523 B1 32 LDA ($32),Y Sektornummer aus Puffer holen F525 85 19 STA $19 und übernehmen F527 A9 00 LDA #$00
```

```
F529 45 16 EOR $16 Prüfsumme über den zusammenge-
F52B 45 17 EOR $17 stellten Blockheader
F52D 45 18 EOR $18 berechnen
F52F 45 19 EOR $19
F531 85 1A STA $1A und ebenfalls übernehmen
F533 20 34 F9 JSR $F934 Blockheader in GCR umwandeln
F536 A2 5A LDX #$5A 90 Leseversuche maximal
F538 20 56 F5 JSR $F556 SYNC-Signal abwarten
F53B A0 00 LDY #$00
F53D 50 FE BVC $F53D Byte einlesen
F53D 50 FE
F53F B8
               CLV
F540 AD 01 1C LDA $1C01
F543 D9 24 00 CMP $0024, Y mit Blockheader vergleichen
F546 D0 06 BNE $F54E nächsten Versuch, wenn ungleich
               INY
F548 C8
F549 C0 08 CPY #$08 8 Bytes vergleichen
F54B D0 F0 BNE $F53D
F54D 60 RTS Ende; alles ok
F54E CA DEX Zähler für Lesevers
F54E CA DEX Zähler für Leseversuche in F54F D0 E7 BNE $F538 ggf. noch ein Versuch F551 A9 02 LDA #$02 Nummer der Fehlermeldung
               DEX Zähler für Leseversuche minus 1
F553 4C 69 F9 JMP $F969 '20, READ ERROR' ausgeben; Ende
______
F556
                            Wartet ein SYNC-Signal auf Diskette ab.
F556 A9 D0 LDA #$D0 20 ms als maximale Suchzeit
F558 8D 05 18 STA $1805 Timer starten
F55B A9 03 LDA #$03 Nummer der Fehlermeldung
F55D 2C 05 18 BIT $1805 Timer schon abgelaufen'?
F560 10 F1 BPL $F553 '21, READ ERROR', wenn ja F562 2C 00 1C BIT $1C00 SYNC-Signal erkannt?
F565 30 F6 BMI $F55D weitermachen, wenn nein
F567 AD 01 1C LDA $1C01 Port wieder freimachen
F56A B8 CLV
                             Flag löschen
F56B A0 00 LDY #$00
F56D 60 RTS
                            Ende
                              prüft auf Jobcode für Schreiben und
F56E
                              schreibt ggf. einen Block aus dem
                              aktuellen Puffer auf Diskette.
F56E C9 10 CMP #$10 Jobcode für Block schreiben?
F570 F0 03 BEQ $F575 verzweige, wenn ja
F572 4C 91 F6 JMP $F691 Jobcode weiter prüfen
F575 20 E9 F5 JSR $F5E9 Prüfsumme über Datenblock berechnen
```

```
F578 85 3A
            STA $3A
                        und abspeichern
F57A AD 00 1C LDA $1C00 Kontrollport lesen
F57D 29 10
            AND #$10
                        'WRITE PROTECT' isolieren
F57F D0 05
            BNE $F586
                         verzweige, wenn Bit gesetzt
F581 A9 08
            LDA #$08 Nummer der Fehlermeldung
F583 4C 69 F9 JMP $F969 '26, WRITE PROTECT ON' ausgeben
F586 20 8F F7 JSR $F78F Pufferinhalt in GCR umwandeln
F589 20 10 F5 JSR $F510 Blockheader suchen
F58C A2 08
            LDX #$09 9 Bytes
            BVC $F58E überlesen, um hinter den Header
F58E 50 FE
F590 B8
            CLV
                        zu kommen
F591 CA
            DEX
F592 D0 FA
            BNE $F58E
F594 A9 FF
            LDA #$FF Schreib-/Lesekopf auf Schreiben
F596 8D 03 1C STA $1C03 Port umschalten
F599 AD OC 1C LDA $1COC
F59C 29 1F
                        PCR auf Schreibbetrieb umschalten
            AND #$1F
F59E 09 C0
             ORA #$C0
F5A0 8D 0C 1C STA $1C0C
F5A3 A9 FF
            LDA #$FF
                      $FF; für SYNC-Markierung
F5A5 A2 05
            LDX #$05
F5A7 8D 01 1C STA $1C01 SYNC-Markierung für Datenblock
F5AA B8
            CLV
                         auf Diskette schreiben
F5AB 50 FE
            BVC $F5AB
F5AD B8
            CLV
            DEX
F5AE CA
F5AF D0 FA
            BNE $F5AB
F5B1 A0 BB
            LDY #$BB
F5B3 B9 00 01 LDA $0100, Y 70 Bytes aus dem Ausweichpuffer
F5B6 50 FE
             BVC $F5B6 auf Diskette schreiben
F5B8 B8
             CLV
F5B9 8D 01 1C STA $1C01
F5BC C8
             INY
F5BD D0 F4
            BNE $F5B3
F5BF B1 30
            LDA ($30),Y
F5C1 50 FE
            BVC $F5C1
                       Rest des Datenblocks aus dem
F5C3 B8
                         Puffer auf Diskette schreiben
             CLV
F5C4 8D 01 1C STA $1C01
F5C7 C8
             INY
F5C8 D0 F5
             BNE $F5BF
F5CA 50 FE
            BVC $F5CA
                        Ende des Schreibens abwarten
F5CC AD OC 1C LDA $1COC
                        PCR wieder auf Lesebetrieb
F5CF 09 E0
             ORA #$E0
F5D1 8D 0C 1C STA $1C0C
```

```
F5D4 A9 00 LDA #$00 Kopf wieder auf Lesen; Port F5D6 8D 03 1C STA $1C03 auf Eingang umschalten
F5D9 20 F2 F5 JSR $F5F2 Puffer wieder in Binär umwandeln
F5DC A4 3F LDY $3F Puffernummer für Job
F5DE B9 00 00 LDA $0000, Y Jobcode aus Puffer von Schreiben
F5E1 49 30 EOR #$30 in Verify umwandeln
F5E3 99 00 00 STA $0000, Y und wieder in Jobspeicher
F5E6 4C B1 F3 JMP $F3B1 Verify ausführen
F5E9
                              Bildet die Prüfsumme über den
                              Datenblock und übergibt diese in A.
F5E9 A9 00 LDA #$00
F5EB A8 TAY
F5EC 51 30 EOR ($30), Y Pufferinhalt verknüpfen
F5EE C8 INY
              BNE $F5EC
F5EF D0 FB
F5F1 60
               RTS
______
F5F2
                              Routine wandelt den Inhalt des
                              Ausweichpuffers und den Inhalt des
                               aktuellen Datenpuffers aus dem GCR-Code
                              wieder in den Binärcode um und schreibt
                              diese Werte dann in den aktuellen
                              Puffer zurück.
F5F2 A9 00 LDA #$00
F5F4 85 2E STA $2E
F5F6 85 30 STA $30
F5F8 85 4F
               STA $4F
F5FA A5 31 LDA $31

F5FC 85 4E STA $4E

F5FE A9 01 LDA #$01 zuerst den Ausweichpuffer

F600 85 31 STA $31 decodieren

F602 85 2F STA $2F
F604 A9 BB LDA #$BB
F606 85 34 STA $34
F608 85 36 STA $36
F60A 20 E6 F7 JSR $F7E6
F60D A5 52 LDA $52
F60F 85 38
               STA $38
F611 A4 36 LDY $36
F613 A5 53 LDA $53
F615 91 2E STA ($2E),Y
               INY
F617 C8
F618 A5 54 LDA $54
```

```
F61A 91 2E
               STA ($2E),Y
F61C C8
               INY
F61D A5 55
               LDA $55
F61F 91 2E
               STA ($2E), Y
F621 C8
               INY
F622 84 36
               STY $36
F624 20 E6 F7
               JSR $F7E6
F627 A4 36
               LDY $36
F629 A5 52
               LDA $52
F62B 91 2E
               STA ($2E), Y
F62D C8
               INY
F62E A5 53
               LDA $53
F630 91 2E
               STA ($2E), Y
F632 C8
               INY
F633 F0 0E
               BEQ $F643
               LDA $54
F635 A5 54
F637 91 2E
               STA ($2E), Y
F639 C8
               INY
F63A A5 55
               LDA $55
F63C 91 2E
               STA ($2E), Y
F63E C8
               INY
F63F 84 36
               STY $36
F641 D0 E1
               BNE $F624
F643 A5 54
               LDA $54
F645 91 30
               STA ($30), Y
F647 C8
               INY
F648 A5 55
               LDA $55
F64A 91 30
               STA ($30), Y
F64C C8
               INY
F64D 84 36
               STY $36
F64F 20 E6 F7
               JSR $F7E6
F652 A4 36
               LDY $36
F654 A5 52
               LDA $52
F656 91 30
               STA ($30), Y
F658 C8
               INY
F659 A5 53
               LDA $53
F65B 91 30
               STA ($30), Y
F65D C8
               INY
F65E A5 54
               LDA $54
F660 91 30
               STA ($30), Y
F662 C8
               INY
F663 A5 55
               LDA $55
F665 91 30
               STA ($30), Y
F667 C8
               INY
```

```
F668 84 36 STY $36
F66A CO BB CPY #$BB
F66C 90 E1 BCC $F64F
F66E A9 45 LDA #$45
F670 85 2E STA $2E
F672 A5 31 LDA $31
F674 85 2F STA $2F
F676 A0 BA LDY #$BA
F678 B1 30 LDA ($30), Y
F67A 91 2E STA ($2E), Y
F67C 88
                DEY
F67D D0 F9 BNE $F678
F67F B1 30 LDA ($30),Y
F681 91 2E STA ($2E),Y
F683 A2 BB LDX #$BB
F685 BD 00 01 LDA $0100,X
F688 91 30 STA ($30),Y
                INY
F68A C8
F68B E8
                INX
F68C D0 F7 BNE $F685
F68E 86 50 STX $50
F690 60 RTS
______
F691
                                Prüft auf den Jobcode für Verify und
                                vergleicht ggf. die Daten im aktuellen
                                Puffer nach GCR-Codierung direkt mit
                                den Daten auf Diskette.
F691 C9 20 CMP #$20 Jobcode für Verify?
F693 F0 03 BEQ $F698 verzweige, wenn ja
F695 4C CA F6 JMP $F6CA Jobcode weiter untersuchen
F698 20 E9 F5 JSR $F5E9 Prüfsumme über Datenblock berechnen
F69B 85 3A STA $3A und abspeichern
F69D 20 8F F7 JSR $F78F Datenblock in GCR umwandeln
F6A0 20 0A F5 JSR $F50A Datenblockbeginn suchen
F6A3 A0 BB LDY #$BB
F6A5 B9 00 01 LDA $0100, Y 70 Bytes aus Ausweichpuffer
F6A8 50 FE BVC $F6A8
F6AA B8
                 CLV
F6AB 4D 01 1C EOR $1C01 mit Bytes auf Diskette vergleichen
F6AE D0 15 BNE $F6C5 verzweige, wenn ungleich nächstes Bvte
F6B1 D0 F2 BNE $F6A5
F6B3 B1 30 LDA ($30), Y Bytes aus Datenpuffer
F6B5 50 FE BVC $F6B5
```

```
F6B7 B8
             CLV
F6B8 4D 01 1C EOR $1C01 mit Bytes auf Diskette vergleichen
F6BB D0 08 BNE $F6C5 verzweige, wenn ungleich
             INY
F6BD C8
                         nächstes Byte
F6BE C0 FD CPY #$FD
F6C0 D0 F1 BNE $F6B3
F6C2 \ 4C \ 18 \ F4 \ JMP \ \$F418 \ Ende; alles ok
F6C5 A9 07 LDA #$07 Nummer der Fehlermeldung
F6C7 4C 69 F9 JMP $F969 '25, WRITE ERROR' ausgeben
_____
F6CA
                          Sucht nach einem Blockheader.
F6CA 20 10 F5 JSR $F510 Blockheader auf Dislette suchen
F6CD 4C 18 F4 JMP $F418 Ende; alles ok
_____
                           Wandelt 4 Werte in den Speicher-
F6D0
                           steilen $52-55 in 5 GCR-codierte Bytes
                           um und schreibt diese in den Puffer.
                           Pufferzeiger dabei in $34.
F6D0 A9 00 LDA #$00
F6D2 85 57 STA $57
F6D4 85 5A STA $5A
F6D6 A4 34 LDY $34
F6D8 A5 52 LDA $52
F6DA 29 F0 AND #$F0
F6DC 4A
             LSR
F6DD 4A
             LSR
             LSR
F6DE 4A
F6DF 4A
             LSR
             TAX
F6E0 AA
F6E1 BD 7F F7 LDA $F77F,X
F6E4 0A ASL
             ASL
F6E5 OA
             ASL
F6E6 OA
F6E7 85 56 STA $56
F6E9 A5 52 LDA $52
F6EB 29 OF AND #$0F
F6ED AA TAX
F6EE BD 7F F7 LDA $F77F,X
F6F1 6A ROR
F6F2 66 57 ROR $57
F6F4 6A ROR
F6F5 66 57 ROR $57
F6F7 29 07 AND #$07
```

```
F6F9 05 56
              ORA $56
F6FB 91 30
              STA ($30), Y
F6FD C8
              INY
F6FE A5 53
              LDA $53
F700 29 F0
              AND #$F0
F702 4A
              LSR
F703 4A
              LSR
F704 4A
              LSR
F705 4A
              LSR
F706 AA
              TAX
F707 BD 7F F7 LDA $F77F,X
F70A 0A
              ASL
F70B 05 57
              ORA $57
F70D 85 57
              STA $57
F70F A5 53
              LDA $53
F711 29 OF
              AND #$0F
F713 AA
               TAX
F714 BD 7F F7 LDA $F77F,X
F717 2A
              ROL
F718 2A
              ROL
F719 2A
              ROL
F71A 2A
              ROL
              STA $58
F71B 85 58
F71D 2A
              ROL
F71E 29 01
              AND #$01
F720 05 57
              ORA $57
F722 91 30
              STA ($30), Y
F724 C8
              INY
F725 A5 54
              LDA $54
F727 29 F0
              AND #$F0
F729 4A
              LSR
F72A 4A
              LSR
F72B 4A
              LSR
F72C 4A
              LSR
F72D AA
              TAX
F72E BD 7F F7 LDA $F77F,X
F731 18
              CLC
F732 6A
              ROR
F733 05 58
              ORA $58
F735 91 30
               STA ($30), Y
F737 C8
               INY
F738 6A
              ROR
F739 29 80
              AND #$80
              STA $59
F73B 85 59
```

```
F73F 29 OF
            AND #$0F
F741 AA
             TAX
F742 BD 7F F7 LDA $F77F,X
F745 0A
            ASL
F746 0A
            ASL
           AND #$7C
F747 29 7C
F749 05 59
            ORA $59
F74B 85 59
            STA $59
          LDA $55
F74D A5 55
F74F 29 F0
            AND #$F0
F751 4A
            LSR
F752 4A
            LSR
F753 4A
            LSR
F754 4A
             LSR
F755 AA
             TAX
F756 BD 7F F7 LDA $F77F, X
            ROR
F759 6A
F75A 66 5A
            ROR $5A
F75C 6A
            ROR
F75D 66 5A
            ROR $5A
F75F 6A
            ROR
F760 66 5A ROR $5A
F762 29 03 AND #$03
F764 05 59 ORA $59
F766 91 30 STA ($30),Y
F768 C8
             INY
F769 D0 04
            BNE $F76F
          LDA $2F
STA $31
F76B A5 2F
F76D 85 31
            LDA $55
F76F A5 55
            AND #$0F
F771 29 OF
F773 AA
             TAX
F774 BD 7F F7 LDA $F77F,X
F777 05 5A ORA $5A
F779 91 30
            STA ($30),Y
            INY
F77B C8
F77C 84 34
            STY $34
F77E 60
            RTS
_____
F77F
                        Bytes für die Umwandlung von
                         Binärwerten in GCR-codierte Werte.
F77F 0A 0B 12 13 0E 0F 16 17
F787 09 19 1A 1B 0D 1D 1E 15
```

LDA \$54

F73D A5 54

```
F78F
                            Wandelt den gesamten aktiven Puffer von
                             Binärwerten in GCR-Codes um. Der
                             Überschuß an Bytes wird dabei im
                             Ausweichpuffer von $01BB-01FF abgelegt.
F78F A9 00
              LDA #$00
F791 85 30
              STA $30
F793 85 2E
              STA $2E
             STA $36
LDA #$BB
F795 85 36
F797 A9 BB
51A $34

50 50 STA $50

F79D A5 31 LDA $31

F79F 85 2F STA 66

F7A1 A9 66
             LDA #$01
F7A3 85 31
              STA $31
F7A5 A5 47
              LDA $47
             STA $52
F7A7 85 52
F7A9 A4 36
              LDY $36
             LDA ($2E),Y
STA $53
F7AB B1 2E
F7AD 85 53
F7AF C8
               INY
             LDA ($2E),Y
STA $54
F7B0 B1 2E
F7B2 85 54
F7B4 C8
              INY
             LDA ($2E),Y
F7B5 B1 2E
F7B7 85 55
              STA $55
F7B9 C8
               INY
F7BA 84 36
               STY $36
F7BC 20 D0 F6 JSR $F6D0
F7BF A4 36 LDY $36
F7C1 B1 2E
             LDA ($2E),Y
F7C3 85 52
              STA $52
F7C5 C8
               INY
            BEQ $F7D9
LDA ($2E),Y
F7C6 F0 11
F7C8 B1 2E
F7CA 85 53
              STA $53
F7CC C8
               INY
F7CD B1 2E
              LDA ($2E),Y
F7CF 85 54
              STA $54
              INY
F7D1 C8
F7D2 B1 2E LDA ($2E),Y
F7D4 85 55 STA $55
```

```
F7D6 C8 INI
F7D7 D0 E1 BNE $F7BA
F7D9 A5 3A LDA $3A
F7DB 85 53 STA $53
F7DD A9 00 LDA #$00
F7DF 85 54
                STA $54
F7E1 85 55
                STA $55
F7E3 4C D0 F6 JMP $F6D0
                               Wandelt 5 GCR-codierte Werte aus Puffer
F7E6
                               in 4 Binärwerte um und speichert diese
                               dann nach $56-594. Pufferzeiger in $34.
F7E6 A4 34
             LDY $34
               LDA ($30),Y
F7E8 B1 30
F7EA 29 F8
               AND #$F8
F7EC 4A
                LSR
F7ED 4A
                LSR
F7EE 4A
                LSR
F7EF 85 56
               STA $56
               LDA ($30),Y
F7F1 B1 30
               AND #$07
F7F3 29 07
F7F5 OA
                ASL
               ASL
F7F6 OA
               STA $57
F7F7 85 57
F7F9 C8
                INY
             BNE $F802
LDA $4E
F7FA D0 06
F7FC A5 4E
F7FE 85 31
               STA $31
             LDY $4F
LDA ($30),Y
AND #$C0
F800 A4 4F
F802 B1 30
F804 29 C0
F806 2A
                ROL
F807 2A
                ROL
F808 2A
                ROL
F809 05 57 ORA $57
F80B 85 57 STA $57
F80D B1 30 LDA ($30),Y
F80F 29 3E AND #$3E
F811 4A
                LSR
             STA $58
LDA ($30),Y
F812 85 58
F814 B1 30
F816 29 01
               AND #$01
F818 0A
                ASL
```

\_\_\_

 $<sup>^4</sup>$  @ST: Die Daten werden **nicht** nach \$56-\$59, sondern vielmehr nach \$52-\$55 gespeichert.

```
F819 0A
               ASL
F81A 0A
               ASL
F81B 0A
               ASL
F81C 85 59
               STA $59
F81E C8
               INY
F81F B1 30
               LDA ($30), Y
F821 29 F0
               AND #$F0
F823 4A
               LSR
F824 4A
               LSR
F825 4A
               LSR
F826 4A
               LSR
F827 05 59
               ORA $59
F829 85 59
               STA $59
F82B B1 30
               LDA ($30), Y
               AND #$0F
F82D 29 OF
F82F 0A
               ASL
F830 85 5A
               STA $5A
F832 C8
               INY
F833 B1 30
               LDA ($30), Y
F835 29 80
               AND #$80
F837 18
               CLC
F838 2A
               ROL
F839 2A
               ROL
F83A 29 01
               AND #$01
F83C 05 5A
               ORA $5A
F83E 85 5A
               STA $5A
F840 B1 30
               LDA ($30), Y
F842 29 7C
               AND #$7C
F844 4A
               LSR
F845 4A
               LSR
F846 85 5B
               STA $5B
F848 B1 30
               LDA ($30),Y
F84A 29 03
               AND #$03
F84C 0A
               ASL
F84D 0A
               ASL
F84E 0A
               ASL
               STA $5C
F84F 85 5C
F851 C8
               INY
F852 D0 06
               BNE $F85A
F854 A5 4E
               LDA $4E
F856 85 31
               STA $31
F858 A4 4F
               LDY $4F
F85A B1 30
               LDA ($30),Y
F85C 29 E0
               AND #$E0
```

```
F85E 2A
            ROL
F85F 2A
            ROL
F860 2A
           ROL
F861 2A
            ROL
F862 05 5C
           ORA $5C
F864 85 5C
           STA $5C
         LDA ($30),Y
AND #$1F
F866 B1 30
F868 29 1F
           STA $5D
F86A 85 5D
F86C C8
            INY
F86D 84 34
           STY $34
           LDX $56
F86F A6 56
F871 BD A0 F8 LDA $F8A0,X
F874 A6 57 LDX $57
F876 1D C0 F8 ORA $F8C0, X
F879 85 52 STA $52
F87B A6 58
           LDX $58
F87D BD A0 F8 LDA $F8A0,X
F880 A6 59 LDX $59
F882 1D C0 F8 ORA $F8C0, X
F885 85 53 STA $53
F887 A6 5A
           LDX $5A
F889 BD A0 F8 LDA $F8A0,X
F88C A6 5B LDX $5B
F88E 1D C0 F8 ORA $F8C0, X
F891 85 54
           STA $54
         LDX $5C
F893 A6 5C
F895 BD A0 F8 LDA $F8A0,X
F898 A6 5D LDX $5D
F89A 1D C0 F8 ORA $F8C0, X
F89D 85 55 STA $55
F89F 60
            RTS
_____
F8A0
                       Bytes für die Umwandlung von GCR-
                       codierten Werten in Binärwerte.
F8A0 FF FF FF FF FF FF FF
F8A8 FF 80 00 10 FF C0 40 50
F8B0 FF FF 20 30 FF F0 60 70
F8B8 FF 90 A0 B0 FF D0 E0 FF
F8C0 FF FF FF FF FF FF FF
F8C8 FF 08 00 01 FF 0C 04 05
F8D0 FF FF 02 03 FF 0F 06 07
F8D8 FF 09 0A 0B FF 0D 0E FF
```

F8E0		Wandelt die GCR-Werte aus dem Ausweichpuffer \$01BB-01FF in binäre Werte um und legt diese im aktuellen Puffer ab.
F8E0 A9 00	LDA #\$00	
F8E2 85 34	STA \$34	Pufferzeiger löschen
F8E4 85 2E	STA \$2E	
F8E6 85 36	STA \$36	Pufferadresse nach \$2E/2F
F8E8 A9 01	LDA #\$01	
F8EA 85 4E	STA \$4E	
F8EC A9 BA	LDA #\$BA	
F8EE 85 4F	STA \$4F	
F8F0 A5 31	LDA \$31	
F8F2 85 2F	STA \$2F	
F8F4 20 E6 F7	JSR \$F7E6	
F8F7 A5 52	LDA \$52	
F8F9 85 38	STA \$38	
F8FB A4 36		
F8FD A5 53		
F8FF 91 2E		•
F901 C8		
F902 A5 54		
F904 91 2E	STA (\$2E),Y	•
F906 C8	INY	
F907 A5 55		
F909 91 2E		•
F90B C8	INY	
F90C 84 36		
F90E 20 E6 F7		
F911 A4 36	· ·	
F913 A5 52		
F915 91 2E		
F917 C8	INY	
F918 F0 11	BEQ \$F92B	
F91A A5 53	LDA \$53	
F91C 91 2E	STA (\$2E),Y	
F91E C8	INY	
F91F A5 54	LDA \$54	,
F921 91 2E	STA (\$2E),Y	
F923 C8	INY	
F924 A5 55	LDA \$55	,
F926 91 2E	STA (\$2E),Y	
F928 C8	INY	
F929 D0 E1	BNE \$F90C	

```
F92B A5 53 LDA $53
F92D 85 3A STA $3A
F92F A5 2F LDA $2F
F931 85 31 STA $31
F933 60
                   RTS
                                 _____
F934
                                      Routine konvertiert die Bytes des
                                       aktuellen Blockheaders in GCR-codierte
                                       Bytes und legt diese ab $24 in der
                                       Zeropage ab.
F934 A5 31 LDA $31
F934 A5 31 LDA $31
F936 85 2F STA $2F Pufferadresse nach $2E/2F
F938 A9 00 LDA #$00
F93A 85 31 STA $31
F93C A9 24 LDA #$24
F93E 85 34 STA $34 Pufferzeiger auf #$24
F940 A5 39 LDA $39 Konstante $08; Kennzeichen
F942 85 52 STA $52 Blockheader
F944 A5 1A LDA $1A Prüfsumme des Blockheaders
F946 85 53 STA $53
F948 A5 19 LDA $19 Sektornummer des Blocks
F94C A5 18 LDA $18 Tracknummer des Blocks
                                    Konstante $08; Kennzeichen für
F94C A5 18 LDA $18
F94E 85 55 STA $55
                                     Tracknummer des Blocks
F950 20 D0 F6 JSR $F6D0 4 Bytes in 5 GCR-Bytes umwandeln
F953 A5 17 LDA $17 ID 2 des Blockheaders F955 85 52 STA $52
F957 A5 16 LDA $16 ID 1 des Blockheaders
F959 85 53 STA $53
F95B A9 00 LDA #$00 keine übrigen Werte mehr; Zwischen-
F95D 85 54 STA $54 speicher löschen
F95F 85 55 STA $55
F961 20 D0 F6 JSR $F6D0 4 Bytes in 5 GCR-Bytes umwandeln
F964 A5 2F LDA $2F Pufferzeiger zurückholen F966 85 31 STA $31 F968 60 RTS
______
F969
                                      Ausgang aus der Jobschleife mit
                                      Übergabe der Fehlernummer in A.
F969 A4 3F LDY $3F Puffernummer für Job
F96B 99 00 00 STA $0000, Y Rückmeldung in Jobspeicher
F96E A5 50 LDA $50 noch GCR-Bytes vorhanden? F970 F0 03 BEQ $F975 verzweige, wenn nein
F972 20 F2 F5 JSR $F5F2 GCR—Bytes in Binär umwandeln
```

F975 20 8F F9 F978 A6 49 F97A 9A F97B 4C BE F2	LDX \$49 TXS	Drivemotors setzen, um das Drive nach einer Nachlaufzeit abzuschalten Stackpointer zurückholen und setzen
F98A A9 3C F98C 85 48	ORA #\$04 STA \$1C00 LDA #\$3C	±
	LDX \$3E LDA \$20 ORA #\$10 STA \$20 LDA #\$FF STA \$48 RTS	Laufwerksmotor ausschalten, nachdem ein Zähler für die Ausschaltverzögerung in \$48 eine 6.4 Sekunden dauernde Verzögerung heruntergezählt hat. Drivenummer für Jobschleife Flag für Motor im Ausschaltmodus setzen  255 IRQ's entspricht einer Verzögerung von 6.4 Sekunden Ende  Diese Routine ist die DC Kontroll-routine des DOS. Sie steuert Laufwerks-
		und Steppermotor und bildet den jeweiligen IRQ-Abschluß eines Durchlaufs. Der Aufruf dieser Routine erfolgt alle 10 ms.

```
F99C AD 07 1C LDA $1C07
                       Timer neu setzen; IRQ-Status
F99F 8D 05 1C STA $1C05 löschen
F9A2 AD 00 1C LDA $1C00
                         Testet durch Abfrage der Schreib-
F9A5 29 10
             AND #$10
                         schutzlichtschranke auf Disketten-
F9A7 C5 1E
            CMP $1E
                         wechsel
F9A9 85 1E
             STA $1E
                        neuen Status merken
F9AB F0 04
             BEQ $F9B1
                         verzweige, wenn kein Wechsel
F9AD A9 01
            LDA #$01
                       Flag für Diskettenwechsel
F9AF 85 1C STA $1C
                        setzen
F9B1 AD FE 02 LDA $02FE Flag für Kopftransport
F9B4 F0 15
            BEQ $F9CB verzweige, wenn Kopf auf Track
F9B6 C9 02
             CMP #$02
                        Kopf gerade auf Track positioniert?
F9B8 D0 07
            BNE $F9C1
                        verzweige, wenn nein
F9BA A9 00
            LDA #$00
                        Flag für 'Kopf auf Track' setzen
F9BC 8D FE 02 STA $02FE
            BEQ $F9CB unbedingter Sprung
F9BF F0 0A
F9C1 85 4A
             STA $4A
                         Kopf steht auf Halbspur; also muß
F9C3 A9 02
             LDA #$02
                         Kopf einen halben Track bewegt und
F9C5 8D FE 02 STA $02FE Flag für 'Kopf gerade positioniert'
F9C8 4C 2E FA JMP $FA2E
                         gesetzt werden
F9CB A6 3E
            LDX $3E
                         Drivenummer für Jobschleife
F9CD 30 07
            BMI $F9D6
                         verzweige, wenn Drive inaktiv
F9CF A5 20
             LDA $20
                        Flags für Drivestatus
F9D1 A8
             TAY
F9D2 C9 20
            CMP #$20
                        Drivemotor an und bereit?
             BNE $F9D9 verzweige, wenn nein
F9D4 D0 03
F9D6 4C BE FA JMP $FABE
                        zurück aus IRQ-Programm
            DEC $48
F9D9 C6 48
                         Verzögerung für Drivemotor
F9DB D0 1D
            BNE $F9FA
                       verzweige, wenn noch nicht zu Ende
                         Flags für Drivestatus
F9DD 98
             TYA
F9DE 10 04
            BPL $F9E4
                         verzweige, wenn Drive bereit
F9E0 29 7F
            AND #$7F
                        Flag für Drive nicht bereit löschen
F9E2 85 20
             STA $20
                        und übernehmen
F9E4 29 10
             AND #$10
                         Motor in Ausschaltphase?
F9E6 F0 12
            BEQ $F9FA
                        verzweige, wenn nein
F9E8 AD 00 1C LDA $1C00
F9EB 29 FB
            AND #$FB
                        Drivemotor ausschalten
F9ED 8D 00 1C STA $1C00
F9F0 A9 FF
            LDA #$FF
                         Flag für aktives Drive
F9F2 85 3E
            STA $3E
                         löschen
F9F4 A9 00
            LDA #$00
F9F6 85 20 STA $20
                         Flags für Drivestatus löschen
```

F9F8 F0 DC	BEQ \$F9D6	unbedingter Sprung; IRQ Ende
F9FA 98 F9FB 29 40 F9FD D0 03 F9FF 4C BE FA FA02 6C 62 00	JMP \$FABE	Flags für Drivestatus soll Steppermotor aktiviert werden7 verzweige, wenn ja zurück aus IRQ-Programm zur aktuellen Steppermotorroutine: \$FA3B - kurzer Steppermodus \$FA4E - Beenden des Steppermodus \$FA7B - Anfahren des Steppermotors \$FA97 - schneller Steppermodus \$FAA5 - Abbremsen des Motors
FA05		Steppermotorsteuerung
FA05 A5 4A	LDA \$4A	Anzahl der Stepperschritte
FA07 10 05	BPL \$FA0E	verzweige, wenn Bewegung nach außen
FA09 49 FF	EOR #\$FF	Komplement bilden für Absolutwert
FA0B 18	CLC	•
FA0C 69 01	ADC #\$01	
FA0E C5 64	CMP \$64	Distanz größer \$C8 (200)?
FA10 B0 0A	BCS \$FA1C	schneller Steppermodus, wenn ja
FA12 A9 3B	LDA #\$3B	
FA14 85 62	STA \$62	Adresse auf \$FA3B für langsamen
FA16 A9 FA	LDA #\$FA	Steppermodus
FA18 85 63	STA \$63	
FA1A D0 12	BNE \$FA2E	unbedingter Sprung
FA1C E5 5E	SBC \$5E	Schritte für Schnellmodus berechnen
FA1E E5 5E	SBC \$5E	dafür Anzahl der Anfahr- und Brems-
FA20 85 61	STA \$61	schritte (jeweils 4) abziehen
FA22 A5 5E	LDA \$5E	Zahl der Anfahrschritte
FA24 85 60	STA \$60	setzen
FA26 A9 7B	LDA #\$7B	
FA28 85 62	STA \$62	Adresse auf \$FA7B für schnellen
FA2A A9 FA	·	Steppermodus
FA2C 85 63	•	
	LDA \$4A	Anzahl der zu fahrenden Schritte
FA30 10 31		verzweige, wenn Bewegung nach außen
FA32 E6 4A		Schritte minus 1 (Komplement!)
FA34 AE 00 1C		Kontrollport
	DEX	minus 1
FA38 4C 69 FA	JMP \$1'A69 	weiter 
FA3B		langsamer Steppermodus für kurze Weg beim Kopfpositionieren
FA3B A5 4A	LDA \$4A	Anzahl der zu fahrenden Schritte

FA3D D0 EF BNE \$FA2E FA3F A9 4E LDA #\$4E FA41 85 62 STA \$62 FA43 A9 FA LDA #\$FA FA45 85 63 STA \$63 FA47 A9 05 LDA #\$05 FA49 85 60 STA \$60 FA4B 4C BE FA JMP \$FABE	verzweige, wenn noch nicht Null  Adresse auf \$FA4E für Beenden der Kopfpositionierung  5 Schritte für Anhalten des Kopfes setzen zurück aus IRQ-Programm
FA4E C6 60 DEC \$60 FA50 D0 6C BNE \$FABE	Beendigung der Kopfpositionierung; zurücksetzen der Flags für den Steppermotor. Zähler zum Abbremsen minus 1 verzweige, wenn noch nicht fertig
FA52 A5 20 LDA \$20 FA54 29 BF AND #\$BF FA56 85 20 STA \$20 FA58 A9 05 LDA #\$05 FA5A 85 62 STA \$62	Flags für Drivestatus Bit 6 löschen; Steppermotor nicht mehr benötigt  Adresse auf \$FA05 zur Rückkehr
FA5C A9 FA LDA #\$FA FA5E 85 63 STA \$63 FA60 4C BE FA JMP \$FABE FA63	aus den Stepperroutinen  zurück aus IRQ-Programm
FA63 C6 4A DEC \$4A FA65 AE 00 1C LDX \$1C00 FA68 E8 INX FA69 8A TXA	beendet unter anderem alle Steppermodi und schaltet den Motor ab. Schrittzähler vermindern Steuerport Kopfbewegung durch Konstruktion von bestimmten Bitmustern steuern
	Die Kombinationen in der Folge 00/01/10/11/00 bewegen den Kopf nach innen; die Folge 00/11/10/01/00 sorgt für eine Bewegung des Kopfes nach außen.
FA6A 29 03 AND #\$03 FA6C 85 4B STA \$4B FA6E AD 00 1C LDA \$1C00	Bits 0 und 1 isolieren und deren Status merken
FA71 29 FC AND #\$FC FA73 05 4B ORA \$4B FA75 8D 00 1C STA \$1C00 FA78 4C BE FA JMP \$FABE	bisherige Bits 0 und 1 löschen und neuen Status setzen zurück aus IRQ-Programm

FA7B	Steppermotor anfahren;
FA7B 38 SEC	,
FA7C AD 07 1C LDA \$1C0	7 Timer durch Abziehen des Faktors
FA7F E5 5F SBC \$5F	für das Anfahren des Motors
FA81 8D 05 1C STA \$1C0	setzen
FA84 C6 60 DEC \$60	Anzahl der Anfahrschritte minus 1
FA86 D0 OC BNE \$FA9	4 verzweige, wenn noch nicht Null
FA88 A5 5E LDA \$5E	Zähler schon für das Abbremsen
FA8A 85 60 STA \$60	setzen
FA8C A9 97 LDA #\$97	
FA8E 85 62 STA \$62	Adresse auf \$FA97 für den schnellen
FA90 A9 FA LDA #\$FA	Steppermodus
FA92 85 63 STA \$63	
FA94 4C 2E FA JMP \$FA2	E direkt zur Steppermotorsteuerung
FA97	Routine zur Steuerung des schnellen
	Steppermodus (Laufmodus).
FA97 C6 61 DEC \$61	
FA99 D0 F9 BNE \$FA9	·
FA9B A9 A5 LDA #\$A5	
FA9D 85 62 STA \$62	
FA9F A9 FA LDA #\$FA	des Steppermotors
	des steppermotors
FAA1 85 63 STA \$63	
FAA1 85 63 STA \$63	
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9	unbedingter Sprung
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9	unbedingter Sprung Routine zum Abbremsen des Steppermotors.
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9 FAA5	unbedingter Sprung Routine zum Abbremsen des Steppermotors.
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9 	4 unbedingter Sprung  Routine zum Abbremsen des Steppermotors.  7 Timer durch Addition des Abbrems-
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9 FAA5 LDA \$1C0 FAA8 18 CLC	1 unbedingter Sprung  Routine zum Abbremsen des Steppermotors.  7  Timer durch Addition des Abbrems- wertes wieder auf Normalmodus
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9FAA5  FAA5 AD 07 1C LDA \$1C0 FAA8 18 CLC FAA9 65 5F ADC \$5F	4 unbedingter Sprung  Routine zum Abbremsen des Steppermotors.  7  Timer durch Addition des Abbrems- wertes wieder auf Normalmodus setzen
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9 	4 unbedingter Sprung  Routine zum Abbremsen des Steppermotors.  7 Timer durch Addition des Abbrems-wertes wieder auf Normalmodus setzen Zähler für Bremsen vermindern
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9 	4 unbedingter Sprung  Routine zum Abbremsen des Steppermotors.  7  Timer durch Addition des Abbrems-wertes wieder auf Normalmodus setzen Zähler für Bremsen vermindern
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9	4 unbedingter Sprung  Routine zum Abbremsen des Steppermotors.  7  Timer durch Addition des Abbrems-wertes wieder auf Normalmodus setzen Zähler für Bremsen vermindern
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9  FAA5  FAA5 AD 07 1C LDA \$1C0 FAA8 18 CLC FAA9 65 5F ADC \$5F FAAB 8D 05 1C STA \$1C0 FAAE C6 60 DEC \$60 FAB0 DO E2 BNE \$FA9 FAB2 A9 4E LDA #\$4E FAB4 85 62 STA \$62 FAB6 A9 FA LDA #\$FA	Routine zum Abbremsen des Steppermotors.  Timer durch Addition des Abbrems- wertes wieder auf Normalmodus setzen Zähler für Bremsen vermindern weitermachen, wenn noch nicht Null
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9	Routine zum Abbremsen des Steppermotors.  Timer durch Addition des Abbrems- wertes wieder auf Normalmodus setzen Zähler für Bremsen vermindern weitermachen, wenn noch nicht Null Adresse auf \$FA4E zur Beendigung des Steppermodus
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9	Routine zum Abbremsen des Steppermotors.  Timer durch Addition des Abbrems- wertes wieder auf Normalmodus setzen Zähler für Bremsen vermindern weitermachen, wenn noch nicht Null Adresse auf \$FA4E zur Beendigung
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9	Routine zum Abbremsen des Steppermotors.  Timer durch Addition des Abbrems- wertes wieder auf Normalmodus setzen Zähler für Bremsen vermindern weitermachen, wenn noch nicht Null Adresse auf \$FA4E zur Beendigung des Steppermodus  Bremsfaktor zum Anhalten auf 5 setzen
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9	Routine zum Abbremsen des Steppermotors.  Timer durch Addition des Abbrems- wertes wieder auf Normalmodus setzen Zähler für Bremsen vermindern weitermachen, wenn noch nicht Null Adresse auf \$FA4E zur Beendigung des Steppermodus  Bremsfaktor zum Anhalten auf 5 setzen BYTE READY Leitung
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9FAA5  FAA5 AD 07 1C LDA \$1C0 FAA8 18 CLC FAA9 65 5F ADC \$5F FAAB 8D 05 1C STA \$1C0 FAAE C6 60 DEC \$60 FAB0 DO E2 BNE \$FA9 FAB2 A9 4E LDA #\$4E FAB4 85 62 STA \$62 FAB6 A9 FA LDA #\$FA FAB8 85 63 STA \$63 FABA A9 05 LDA #\$05 FABC 85 60 STA \$60 FABE AD 0C 1C LDA \$1C06 FAC1 29 FD AND #\$FD	Routine zum Abbremsen des Steppermotors.  Timer durch Addition des Abbrems- wertes wieder auf Normalmodus setzen Zähler für Bremsen vermindern weitermachen, wenn noch nicht Null Adresse auf \$FA4E zur Beendigung des Steppermodus  Bremsfaktor zum Anhalten auf 5 setzen BYTE READY Leitung zurücksetzen; Status wieder
FAA1 85 63 STA \$63 FAA3 DO EF BNE \$FA9	Routine zum Abbremsen des Steppermotors.  Timer durch Addition des Abbrems- wertes wieder auf Normalmodus setzen Zähler für Bremsen vermindern weitermachen, wenn noch nicht Null Adresse auf \$FA4E zur Beendigung des Steppermodus  Bremsfaktor zum Anhalten auf 5 setzen BYTE READY Leitung zurücksetzen; Status wieder

FAC7		Jobroutine zum Formatieren einer Diskette. Diese Routine wird durch die Formatierungsroutine ab \$C8C6 initialisiert und über einen Vektor im RAM bei \$0600 (JMP \$FAC7) angesprungen.
FAC7 A5 51 FAC9 10 2A	LDA \$51 BPL \$FAF5	Formatierung bereits im Gange? verzweige, wenn ja
FACB A6 3D	LDX \$3D	Drivenummer für Jobschleife
FACD A9 60	LDA #\$60	Bit 6 und 5 zum Bereitmachen des
FACF 95 20	STA \$20,X	Laufwerks setzen
FAD1 A9 01	LDA #\$01	Track 1 für Beginn an Jobschleife
FAD3 95 22	STA \$22,X	übergeben und Track bzw. Flag für
FAD5 85 51	STA \$51	laufende Formatierung setzen
FAD7 A9 A4	LDA #\$A4	46 Tracks nach außen fahren (ent-
FAD9 85 4A	STA \$4A	spricht -92 Schritten); BUMP
FADB AD 00 1C	LDA \$1C00	Schrittphase für Kopfbewegung auf
FADE 29 FC	AND #\$FC	00 (Bit 0 und 1) setzen
FAE0 8D 00 1C	STA \$1C00	
FAE3 A9 OA	LDA #\$0A	10 Fehlversuche
FAE5 8D 20 06	STA \$0620	erlauben; Zähler setzen
FAE8 A9 A0	LDA #\$A0	erster Schätzwert für halbe Kapazi-
FAEA 8D 21 06	STA \$0621	tät eines Tracks auf 4000 setzen
FAED A9 OF	LDA #\$0F	(\$0621/0622 = \$0FA0)
FAEF 8D 22 06	STA \$0622	
FAF2 4C 9C F9	JMP \$F99C	zur Jobschleife; Kopf positionieren
FAF5 A0 00	LDY #\$00	
FAF7 D1 32	CMP (\$32),Y	neuer Track gleich letztem Track?
FAF9 F0 05		verzweige, wenn ja
FAFB 91 32	STA (\$32),Y	neue Tracknummer übernehmen
FAFD 4C 9C F9	JMP \$F99C	zur Jobschleife; Kopf positionieren
FB00 AD 00 1C		Kontrollport lesen
FB03 29 10	AND #\$10	WRITE PROTECT?
FB05 D0 05	•	verzweige, wenn nein
FB07 A9 08	· ·	Nummer der Fehlermeldung
FB09 4C D3 FD		'26, WRITE PROTECT ON' ausgeben
	JSR \$FDA3	Track löschen; mit SYNC beschreiben
FB0F 20 C3 FD	JSR \$FDC3	(\$0621/\$0622) mal \$FF schreiben
FB12 A9 55	LDA #\$55	'Leerbyte'
	STA \$1C01	
FB17 20 C3 FD		(\$0621/0622) mal schreiben
FB1A 20 00 FE		auf Lesen umschalten
FB1D 20 56 F5	JSR \$F556	SYNC-Signal abwarten

```
FB20 A9 40
            LDA #$40
FB22 OD OB 18 ORA $180B
                       Timer 1 auf 'free running mode'
FB25 8D 0B 18 STA $180B
                         setzen
FB28 A9 62
             LDA #$62
                         98 Zyklen entsprechen ca. 0.1 ms
FB2A 8D 06 18 STA $1806 als Timerwert setzen
FB2D A9 00
            LDA #$00
                       Timer Hi auf 0
FB2F 8D 07 18 STA $1807
FB32 8D 05 18 STA $1805 Timer starten
FB35 A0 00
            LDY #$00
                         Zähler zurücksetzen
FB37 A2 00
             LDX #$00
FB39 2C 00 1C BIT $1C00 auf Beginn der SYNC-Zone warten
FB3C 30 FB
            BMI $FB39
FB3E 2C 00 1C BIT $1C00 auf Ende der SYNC-Zone warten
FB41 10 FB
             BPL $FB3E
FB43 AD 04 18 LDA $1804 Interrupts für Timerstart löschen
FB46 2C 00 1C BIT $1C00 Schleife zur Messung des Nicht-SYNC
FB49 10 11
            BPL $FB5C Bereiches
FB4B AD 0D 18 LDA $180D
                       IFR lesen
FB4E 0A
                        Timerbit nach Position 7 schieben
             ASL
FB4F 10 F5
            BPL $FB46
                       warten, wenn Timer noch nicht 0
FB51 E8
                         Zähler erhöhen
             INX
FB52 D0 EF
            BNE $FB43
FB54 C8
             INY
FB55 D0 EC
            BNE $FB43
FB57 A9 02
            LDA #$02
                       Nummer der Fehlermeldung
                       '20, READ ERROR' ausgeben
FB59 4C D3 FD JMP $FDD3
FB5C 86 71
           STX $71
                        Zählerstand als Wert für die Länge
FB5E 84 72
             STY $72
                       des $55-Bereiches merken
FB60 A2 00
             LDX #$00
                         Zähler wieder zurücksetzen
FB62 A0 00
             LDY #$00
FB64 AD 04 18 LDA $1804 Interrupts für Timerstart löschen
FB67 2C 00 1C BIT $1C00 Schleife zur Messung des SYNC-
FB6A 30 11
             BMI $FB7D Bereiches
FB6C AD OD 18 LDA $180D IFR lesen
                         Timerbit nach Position 7 schieben
FB6F 0A
             ASL
FB70 10 F5
            BPL $FB67
                       warten, wenn Timer noch nicht 0
FB72 E8
                         Zähler erhöhen
             INX
FB73 D0 EF
            BNE $FB64
FB75 C8
             INY
FB76 D0 EC
            BNE $FB64
FB78 A9 02
             LDA #$02
                       Nummer der Fehlermeldung
FB7A 4C D3 FD JMP $FDD3 '20, READ ERROR' ausgeben
FB7D 38
             SEC
                        Differenz der beiden Meßwerte
FB7E 8A
             TXA
```

```
FB7F E5 71
             SBC $71
FB81 AA
             TAX
                         bilden
FB82 85 70
            STA $70
FB84 98
             TYA
FB85 E5 72
            SBC $72
                        und nach $71/72 abspeichern
FB87 A8
             TAY
FB88 85 71
             STA $71
FB8A 10 0B
            BPL $FB97 verzweige, wenn Differenz größer 0
FB8C 49 FF
            EOR #$FF
FB8E A8
             TAY
FB8F 8A
             TXA
FB90 49 FF
            EOR #$FF
                         invertieren und Absolutwert
FB92 AA
             TAX
FB93 E8
             INX
                         bilden
            BNE $FB97
FB94 D0 01
FB96 C8
             INY
FB97 98
            TYA
FB98 D0 04 BNE $FB9E FB9A E0 04 CPX #$04
                        Differenz kleiner 4 ?
          BCC $FBB6 verzweige, wenn ja
ASL $70
FB9C 90 18
FB9E 06 70
FBA0 26 71
            ROL $71
                         Wert verdoppeln und zum Wert für
FBA2 18
             CLC
                         die Länge der Bereiche ($0621/0622)
FBA3 A5 70
             LDA $70
                         addieren
FBA5 6D 21 06 ADC $0621
FBA8 8D 21 06 STA $0621
FBAB A5 71
             LDA $71
FBAD 6D 22 06 ADC $0622
FBB0 8D 22 06 STA $0622
FBB3 4C 0C FB JMP $FB0C Messung mit neuen Werten beginnen
FBB6 A2 00
            LDX #$00 Zähler wieder zurücksetzen
FBB8 A0 00
             LDY #$00
FBBA B8
             CLV
FBBB AD 00 1C LDA $1C00 liegt SYNC noch an?
FBBE 10 0E BPL $FBCE verzweige, wenn ja
FBC0 50 F9
            BVC $FBBB auf BYTE READY warten
FBC2 B8
             CLV
FBC3 E8
             INX
                         Zähler erhöhen
FBC4 D0 F5
            BNE $FBBB
             INY
FBC6 C8
FBC7 D0 F2
            BNE $FBBB
FBC9 A9 03 LDA #$03 Nummer der Fehlermeldung
                       '21, READ ERROR' ausgeben
FBCB 4C D3 FD JMP $FDD3
FBCE 8A
             TXA
```

```
mal 2
FBCF 0A
             ASL
FBD0 8D 25 06 STA $0625 und in $0624/0625 abspeichern
FBD3 98
             TYA
FBD4 2A
             ROL
FBD5 8D 24 06 STA $0624
FBD8 A9 BF
             LDA #$BF
FBDA 2D 0B 18 AND $180B
                        Timer 1 anhalten
FBDD 8D 0B 18 STA $180B
FBEO A9 66 LDA #$66 Gesamtanzahl aller Bytes berechnen,
FBE2 8D 26 06 STA $0626 die auf diesen Track passen und
FBE5 A6 43
             LDX $43 somit geschrieben werden müssen
FBE7 A0 00
             LDY #$00
FBE9 98
             TYA
FBEA 18
             CLC
FBEB 6D 26 06 ADC $0626
FBEE 90 01
            BCC $FBF1
FBF0 C8
             INY
FBF1 C8
             INY
             DEX
FBF2 CA
FBF3 D0 F5 BNE $FBEA FBF5 49 FF EOR #$FF
FBF7 38
             SEC
                         Berechnung der Bytes in den Block-
            ADC #$00
FBF8 69 00
                         zwischenräumen
FBFA 18
             CLC
FBFB 6D 25 06 ADC $0625
FBFE B0 03 BCS $FC03
FC00 CE 24 06 DEC $0624
FC03 AA
             TAX
FC04 98
              TYA
FC05 49 FF
             EOR #$FF
FC07 38
             SEC
            ADC #$00
FC08 69 00
FC0A 18
             CLC
FC0B 6D 24 06 ADC $0624 Spurkapazität überschritten?
FC0E 10 05
             BPL $FC15 verzweige, wenn nein
FC10 A9 04
             LDA #$04 Nummer der Fehlermeldung
FC12 4C D3 FD JMP $FDD3 '22, READ ERROR' ausgeben
FC15 A8
             TAY
FC16 8A
             TXA
FC17 A2 00
             LDX #$00
                         Gesamtanzahl der Bytes in den
FC19 38
             SEC
                         Zwischenräumen geteilt durch die
            SBC $43 Anzahl der Sektoren ergibt die BCS $FC21 Anzahl der Bytes pro Zwischenraum.
FC1A E5 43
FC1C B0 03
FC1E 88
             DEY
```

```
FC1F 30 03
            BMI $FC24
FC21 E8
             INX
FC22 D0 F5
            BNE $FC19
FC24 8E 26 06 STX $0626
                        Zahl der Bytes merken
FC27 E0 04 CPX #$04 Anzahl kleiner als 4?
            BCS $FC30 verzweige, wenn nein
FC29 B0 05
                        Nummer der Fehlermeldung
FC2B A9 05
             LDA #$05
FC2D 4C D3 FD JMP $FDD3 '23, READ ERROR' ausgeben
FC30 18
             CLC
             ADC $43 Rest der Division plus Anzahl der
FC31 65 43
FC33 8D 27 06 STA $0627 Sektoren merken
            LDA #$00
FC36 A9 00
FC38 8D 28 06 STA $0628 Zähler für die Sektoren pro Track
FC3B A0 00
            LDY #$00 Zeiger in Puffer
           LDX $3D Drivenummer für Job
LDA $39 Kennzeichen $08 für Blockheader
FC3D A6 3D
FC3F A5 39
FC41 99 00 03 STA $0300, Y in Puffer schreiben
FC44 C8
             INY
             INY
FC45 C8
                         1 Byte für Prüfsumme freilassen
FC46 AD 28 06 LDA $0628 Nummer des entsprechenden Sektors
FC49 99 00 03 STA $0300, Y in Puffer schreiben
FC4C C8
             INY
FC4D A5 51
            LDA $51
                       aktuelle Tracknummer
FC4F 99 00 03 STA $0300, Y in Puffer schreiben
FC52 C8
             INY
FC53 B5 13
            LDA $13,X
                         ID 2
FC55 99 00 03 STA $0300, Y in Puffer schreiben
FC58 C8
             INY
FC59 B5 12
             LDA $12,X
                         ID 1
FC5B 99 00 03 STA $0300, Y in Puffer schreiben
FC5E C8
             INY
             LDA #$0F
FC5F A9 OF
                       15 als Lückenwert
FC61 99 00 03 STA $0300,Y
             INY
                         zweimal in Puffer schreiben
FC64 C8
FC65 99 00 03 STA $0300, Y
FC68 C8
             INY
FC69 A9 00
            LDA #$00
FC6B 59 FA 02 EOR $02FA,Y Prüfsumme für Blockheader berechnen
FC6E 59 FB 02 EOR $02FB, Y
FC71 59 FC 02 EOR $02FC, Y
FC74 59 FD 02 EOR $02FD, Y
FC77 99 F9 02 STA $02F9, Y und in Puffer schreiben
FC7A EE 28 06 INC $0628 Nummer des Sektors erhöhen
FC7D AD 28 06 LDA $0628
```

```
CMP $43
FC82 90 BB BCC $ECCT
                       schon maximale Nummer erreicht?
            BCC $FC3F nächster Header, wenn nein
FC84 98
            TYA
                        Endeposition im Puffer
FC85 48
            PHA
                        merken
FC86 E8
            INX
                        00 + 1 (unnötig; eigentlich NOP)
FC87 8A
             TXA
FC88 9D 00 05 STA $0500, X als 'dummy'-Wert in Puffer
FC8B E8
            INX
FC8C D0 FA
            BNE $FC88
FC8E A9 03
            LDA #$03 Pufferadresse auf 40300
FC90 85 31
            STA $31
FC92 20 30 FE JSR $FE30 Pufferinhalt nach GCR umwandeln
FC95 68
            PLA
                        Endeposition im Puffer zurückholen
FC96 A8
            TAY
                       minus 1; Puffer Inhalt ab $0300,Y
FC97 88
            DEY
FC98 20 E5 FD JSR $FDE5 nach $0344,Y verschieben; GCR-Bytes
FC9B 20 F5 FD JSR $FDF5 in frei gewordenen Bereich schieben
            LDA #$05
FC9E A9 05
FCA0 85 31
            STA $31
                       Pufferadresse auf $0500
FCA2 20 E9 F5 JSR $F5E9 Prüfsumme über Datenblock berechnen
FCA5 85 3A STA $3A
                       und abspeichern
FCA7 20 8F F7 JSR $F78F Datenblock in GCR-Code umwandeln
FCAA A9 00
            LDA #$00
FCAC 85 32
             STA $32
                        Zeiger auf Blockheader setzen
FCAE 20 0E FE JSR $FE0E Track löschen; Schreibbetrieb!
FCB1 A9 FF LDA #$FF
FCB3 8D 01 1C STA $1C01 SYNC-Markierung auf Diskette
FCB6 A2 05
           LDX #$05
                        schreiben
            BVC $FCB8
FCB8 50 FE
FCBA B8
            CLV
FCBB CA
            DEX
           BNE $FCB8
LDX #$0A
FCBC D0 FA
FCBE A2 0A
FCC0 A4 32
            LDY $32
                       Blockheader aus Puffer auf Diskette
            BVC $FCC2 schreiben (10 GCR-Bytes)
FCC2 50 FE
FCC4 B8
             CLV
FCC5 B9 00 03 LDA $0300,Y
FCC8 8D 01 1C STA $1C01
FCCB C8
             INY
FCCC CA
            DEX
FCCD D0 F3
            BNE $FCC2
FCCF A2 09
            LDX #$09 9 'Leerbytes' schreiben
            BVC $FCD1 Lücke hinter dem Blockheader
FCD1 50 FE
FCD3 B8
             CLV
```

```
FCD4 A9 55 LDA #$55
FCD6 8D 01 1C STA $1C01
FCD9 CA
             DEX
           BNE $FCD1
LDA #$FF
FCDA D0 F5
FCDC A9 FF
           LDX #$05 SYNC—Mark
BVC $FCE0 schreiben
FCDE A2 05
                          SYNC-Markierung für Datenblock
FCEO 50 FE
FCE2 B8
             CLV
FCE3 8D 01 1C STA $1C01
             DEX
FCE6 CA
             BNE $FCE0
FCE7 D0 F7
FCE9 A2 BB LDX #$BB

FCEB 50 FE BVC $FCEB ersten Teil des Datenblocks aus

FCED B8 CLV dem Ausweichpuffer auf Diskette
FCEE BD 00 01 LDA $0100, X schreiben
FCF1 8D 01 1C STA $1C01
FCF4 E8
             INX
FCF5 D0 F4 BNE $FCEB FCF7 A0 00 LDY #$00
             BVC $FCF9 die restlichen 256 Bytes des
FCF9 50 FE
FCFB B8 CLV Datenbloc: FCFC B1 30 LDA ($30), Y schreiben
                           Datenblocks ebenfalls auf Diskette
FCFE 8D 01 1C STA $1C01
FD01 C8
              INY
FD02 D0 F5
             BNE $FCF9
FD04 A9 55 LDA #$55
FD06 AE 26 06 LDX $0626 variable Lücke zwischen zwei
FD09 50 FE
             BVC $FD09 Sektoren schreiben
FD0B B8
              CLV
FD0C 8D 01 1C STA $1C01
FDOF CA
              DEX
           BNE $FD09
LDA $32 Zeiger auf Blockheader in Puffer
FD10 D0 F7
FD12 A5 32
FD14 18
             CLC
             ADC #$0A
FD15 69 0A
                          auf nächsten Blockheader
FD17 85 32
             STA $32
FD19 CE 28 06 DEC $0628 nächste Sektornummer
FD1C D0 93 BNE $FCB1 nächsten Sektor, nenn ungleich 0
FD1E 50 FE
             BVC $FD1E
FD20 B8
             CLV
FD21 50 FE
             BVC $FD21 2 Bytes abwarten
FD23 B8
              CLV
FD24 20 00 FE   JSR $FE00   auf Lesen umschalten
FD27 A9 C8 LDA #$C8 200 Leseversuche
```

```
FD29 8D 23 06 STA $0623
                       setzen
FD2C A9 00
            LDA #$00
FD2E 85 30
            STA $30
            LDA #$03
FD30 A9 03
                        Pufferadresse auf $0300
FD32 85 31
            STA $31
FD34 A5 43
            LDA $43
                        Anzahl der Sektoren pro Track
FD36 8D 28 06 STA $0628 übernehmen
FD39 20 56 F5 JSR $F556 SYNC-Signal abwarten
FD3C A2 0A
            LDX #$0A
                        10 Bytes für Blockheader
FD3E A0 00
            LDY #$00
FD40 50 FE
            BVC $FD40 einlesen
FD42 B8
             CLV
FD43 AD 01 1C LDA $1C01 und mit Pufferinhalt vergleichen
FD46 D1 30
            CMP ($30), Y verzweige, wenn ungleich
            BNE $FD58
FD48 D0 0E
FD4A C8
            INY
FD4B CA
            DEX
                        nächstes Byte vergleichen
           BNE $FD40
FD4C D0 F2
FD4E 18
            CLC
                        Pufferadresse
FD4F A5 30
            LDA $30
                       um 10 erhöhen; zeigt auf nächsten
            ADC #$0A
FD51 69 0A
                        Blockheader
FD53 85 30
            STA $30
                       weitermachen; alles ok
FD55 4C 62 FD JMP $FD62 Zähler für Leseversuche minus 1
FD58 CE 23 06 DEC $0623 weiter versuchen, wenn ungleich 0
FD5B D0 CF
            BNE $FD2C Nummer der Fehlermeldung
FD5D A9 06
            LDA #$06
                        '24, READ ERROR' ausgeben
FD5F 4C D3 FD JMP $FDD3 SYNC des Datenblocks abwarten
FD62 20 56 F5 JSR $F556
             LDY #$BB
FD65 A0 BB
                        Bytes des Datenblocks aus Aus-
FD67 50 FE
            BVC $FD67 weichpuffer mit Disketteninhalt
FD69 B8
             CLV
FD6A AD 01 1C LDA $1C01
                       vergleichen
FD6D D9 00 01 CMP $0100, Y erneuter Versuch, wenn ungleich
FD70 D0 E6
            BNE $FD58
FD72 C8
             INY
FD73 D0 F2
            BNE $FD67
            LDX #$FC
FD75 A2 FC
                       Bytes aus Datenpuffer mit Bytes
FD77 50 FE
            BVC $FD77
                       auf Diskette vergleichen
FD79 B8
             CLV
FD7A AD 01 1C LDA $1C01
FD7D D9 00 05 CMP $0500, Y erneuter Versuch, wenn ungleich
FD80 D0 D6
            BNE $FD58
FD82 C8
             INY
FD83 CA
            DEX
FD84 D0 F1
            BNE $FD77
```

```
FD86 CE 28 06 DEC $0628 Anzahl der Sektoren minus 1
FD89 D0 AE BNE $FD39 weitermachen, wenn ungleich 0
FD8B E6 51 INC $51 Tracknummer plus 1
FD8D A5 51 LDA $51
FD8F C9 24 CMP #$24 schon maximale Tracknummer (36)?
FD91 B0 03 BCS $FD96 Ende, wenn ja
FD93 4C 9C F9 JMP $F99C in Jobschleife für nächsten Track
FD96 A9 FF LDA #$FF
FD98 85 51 STA $51 Flags für Formatierung beendet
FD9A A9 00 LDA #$00
FD9C 85 50
             STA $50
FD9E A9 01 LDA #$01
                          Nummer der Rückmeldung
FDA0 4C 69 F9 JMP $F969 '00, OK' ausgeben; Ende
                          -----
FDA3
                           Spur löschen durch Beschreiben mit
                           10240 $FF-Bytes.
FDA3 AD OC 1C LDA $1COC
FDA6 29 1F AND #$1F
                         PCR auf Schreibbetrieb umschalten
FDA8 09 C0 ORA #$C0
FDAA 8D 0C 1C STA $1C0C
FDAD A9 FF LDA #$FF Port für Schreib-/Lesekopf
FDAF 8D 03 1C STA $1C03 auf Ausgang
FDB5 A2 28 LDX #$28
FDB7 A0 00 LDY #$00
FDB9 50 FE BVC $FDB9 40*256 mal schreiben
FDBB R8
FDBB B8
             CLV
FDBC 88 DEY
FDBD DO FA BNE $FDB9
FDBF CA DEX
FDC0 D0 F7 BNE $FDB9
FDC2 60 RTS Ende; Schreibmodus an
_____
FDC3
                          Eine in $0621/0622 gegebene Anzahl von
                           BYTE READY Signalen abwarten.
FDC3 AE 21 06 LDX $0621
FDC6 AC 22 06 LDY $0622
FDC9 50 FE BVC $FDC9 BYTE READY abwarten
FDCB B8
             CLV
FDCC CA DEX
FDCD D0 FA BNE $FDC9
FDCF 88 DEY
FDD0 10 F7 BPL $FDC9
FDD2 60 RTS
```

```
FDD3
                       Fehlerausgang beim Formatieren.
FDD3 CE 20 06 DEC $0620 Versuchezähler minus 1
FDD6 F0 03 BEQ $FDDB Fehler, wenn Null
FDD8 4C 9C F9 JMP $F99C weitermachen
FDDB A0 FF LDY #$FF Flag für Ende der Formatierung FDDD 84 51 STY $51 setzen
FDDF C8
            INY
FDE0 84 50 STY $50 Track für Formatierung löschen FDE2 4C 69 F9 JMP $F969 Ende; Fehlernummer in A
______
                        Schiebt die ersten 69 ($45) Bytes in
FDE5
                        Puffer 0 um 69 ($45) nach oben, um am
                        Anfang Platz zu bekommen.
FDE5 B9 00 03 LDA $0300, Y
FDE8 99 45 03 STA $0345,Y
FDEB 88 DEY FDEC D0 F7 BNE $FDE5
FDEE AD 00 03 LDA $0300
FDF1 8D 45 03 STA $0345
FDF4 60
            RTS
______
FDF5
                       Holt den Inhalt des Ausweichpuffers in
                       den aktuellen Puffer.
FDF5 A0 44 LDY #$44
FDF7 B9 BB 01 LDA $01BB, Y Byte aus Ausweichpuffer
FDFA 91 30 STA ($30), Y in Datenpuffer schreiben
FDFC 88
            DEY
FDFD 10 F8 BPL $FDF7 FDFF 60 RTS
                        Schaltet das PCR des DC vom Schreib- in
FE00
                       den Lesemodus um.
FE00 AD OC 1C LDA $1COC
FE03 09 E0 ORA #$E0
FE05 8D 0C 1C STA $1C0C
FE08 A9 00 LDA #$00 Port für Schreib—/Lesekopf FE0A 8D 03 1C STA $1C03 auf Eingang
FEOD 60 RTS
_____
FEOE
                       Überschreibt eine Spur mit 10240 $55
                        Bytes.
FEOE AD OC 1C LDA $1COC
FE11 29 1F AND #$1F PCR auf Schreibbetrieb umschalten
```

```
FE13 09 C0 ORA #$C0
FE15 8D 0C 1C STA $1C0C
FE18 A9 FF LDA #$FF Fort für Schreib-/Lesebetrieb
FE1A 8D 03 1C STA $1C03 auf Ausgang
FE1D A9 55 LDA #$55
FE1F 8D 01 1C STA $1C01 Byte zum Tonkopf
FE22 A2 28 LDX #$28
FE24 A0 00 LDY #$00
FE26 50 FE BVC $FE26 und 40*256 mal schreiben
FE28 B8
               CLV
FE29 88 DEY
FE2A DO FA BNE $FE26
FE2C CA DEX
FE2D D0 F7 BNE $FE26
FE2F 60 RTS
_____
                               Wandelt die Bytes des Blockheaders der
FE30
                                Binärform in die GCR-Codierung um und
                                schreibt diese Werte in den
                                Ausweichspeicher ($01BB-$01FF)
FE30 A9 00 LDA #$00
FE32 85 30
                STA $30
FE34 85 2E STA $2E

FE36 85 36 STA $36

FE38 A9 BB LDA #$BB

FE3A 85 34 STA $34

FE3C A5 31 LDA $31 Pufferadresse Hi

FE3E 85 2F STA $2E
FE3E 85 2F STA $2F

FE40 A9 01 LDA #$01

FE42 85 31 STA $31

FE44 A4 36 LDY $36

FE46 B1 2E LDA ($2E),Y

FE48 85 52 STA $52
                              übernehmen
FE4A C8
                INY
FE4B B1 2E LDA ($2E),Y
FE4D 85 53 STA $53
FE4F C8
                INY
             LDA ($2E),Y
FE50 B1 2E
FE52 85 54
               STA $54
                INY
FE54 C8
             LDA ($2E),Y
STA $55
FE55 B1 2E
FE57 85 55
FE59 C8
                INY
               BEQ $FE64
FE5A F0 08
```

FE5C 84 36 FE5E 20 D0 F6 FE61 4C 44 FE	JSR \$F6D0	4 Bytes in 5 GCR-Bytes umwandeln weitermachen
FE64 4C D0 F6	JMP \$F6D0	4 Bytes in 5 GCR-Bytes umwandeln
FE67		System IRQ-Routine; wird direkt über den Hardwarevektor angesprungen.
FE67 48	РНА	
FE68 8A	TXA	
FE69 48	PHA	
FE6A 98	TYA	Prozessorregister retten
FE6B 48 FE6C AD 0D 18	PHA	ATN-Signal vom seriellen Bus?
FE6F 29 02		Ain bighai vom scriction bas.
FE71 F0 03	•	verzweige, wenn nein
FE73 20 53 E8	JSR \$E853	ATN-Flags setzen; RTS
FE76 AD 0D 1C		Interrupt durch Timer 1?
FE79 OA	ASL	
FE7A 10 03	· ·	verzweige, wenn nein
FE7C 20 B0 F2 FE7F 68	JSR \$FZBU PLA	IRQ-Routine für Disk-Controller
FE80 A8	TAY	
FE81 68	PLA	Prozessorregister zurückholen
FE82 AA	TAX	
FE83 68	PLA	
FE84 40	RTI	
FE85 12		
		Spurnummer des Directory (18)
FE86 04		Anzahl der Bytes/Spur in der BAM
FE86 04 FE87 04		Anzahl der Bytes/Spur in der BAM BAM steht in 18,0 ab Position 4
FE86 04		Anzahl der Bytes/Spur in der BAM BAM steht in 18,0 ab Position 4 Anfang des Diskettennamens in Block
FE86 04 FE87 04		Anzahl der Bytes/Spur in der BAM BAM steht in 18,0 ab Position 4
FE86 04 FE87 04 FE88 90  FE89 56		Anzahl der Bytes/Spur in der BAM BAM steht in 18,0 ab Position 4 Anfang des Diskettennamens in Block 18,0 bei Position 144  V = VALIDATE oder COLLECT Befehl
FE86 04 FE87 04 FE88 90 FE89 56 FE8A 49		Anzahl der Bytes/Spur in der BAM BAM steht in 18,0 ab Position 4 Anfang des Diskettennamens in Block 18,0 bei Position 144  V = VALIDATE oder COLLECT Befehl I = INITIALIZE Befehl
FE86 04 FE87 04 FE88 90 		Anzahl der Bytes/Spur in der BAM BAM steht in 18,0 ab Position 4 Anfang des Diskettennamens in Block 18,0 bei Position 144  V = VALIDATE oder COLLECT Befehl I = INITIALIZE Befehl D = DUPLICATE Befehl (n.v.)
FE86 04 FE87 04 FE88 90 FE89 56 FE8A 49		Anzahl der Bytes/Spur in der BAM BAM steht in 18,0 ab Position 4 Anfang des Diskettennamens in Block 18,0 bei Position 144  V = VALIDATE oder COLLECT Befehl I = INITIALIZE Befehl
FE86 04 FE87 04 FE88 90 FE89 56 FE8A 49 FE8B 44 FE8C 4D		Anzahl der Bytes/Spur in der BAM BAM steht in 18,0 ab Position 4 Anfang des Diskettennamens in Block 18,0 bei Position 144  V = VALIDATE oder COLLECT Befehl I = INITIALIZE Befehl D = DUPLICATE Befehl (n.v.) M = MEMORY Befehle
FE86 04 FE87 04 FE88 90 FE89 56 FE8A 49 FE8B 44 FE8C 4D FE8D 42		Anzahl der Bytes/Spur in der BAM BAM steht in 18,0 ab Position 4 Anfang des Diskettennamens in Block 18,0 bei Position 144  V = VALIDATE oder COLLECT Befehl I = INITIALIZE Befehl D = DUPLICATE Befehl (n.v.) M = MEMORY Befehle B = BLOCK Befehle
FE86 04 FE87 04 FE88 90 FE89 56 FE8A 49 FE8B 44 FE8C 4D FE8D 42 FE8E 55		Anzahl der Bytes/Spur in der BAM BAM steht in 18,0 ab Position 4 Anfang des Diskettennamens in Block 18,0 bei Position 144  V = VALIDATE oder COLLECT Befehl I = INITIALIZE Befehl D = DUPLICATE Befehl (n.v.) M = MEMORY Befehle B = BLOCK Befehle U = USER Befehle
FE86 04 FE87 04 FE88 90 FE89 56 FE8A 49 FE8B 44 FE8C 4D FE8D 42 FE8E 55 FE8F 50		Anzahl der Bytes/Spur in der BAM BAM steht in 18,0 ab Position 4 Anfang des Diskettennamens in Block 18,0 bei Position 144  V = VALIDATE oder COLLECT Befehl I = INITIALIZE Befehl D = DUPLICATE Befehl (n.v.) M = MEMORY Befehle B = BLOCK Befehle U = USER Befehle P = POSITION oder RECORD Befehl

```
FE93 53
                      S = SCRATCH Befehl
FE94 4E
                     N = NEW oder HEADER Befehl
                    Adressen der Befehle
Lo Byte Hi Byte
FE95 84 FEA1 ED
                     V = VALIDATE
FE96 05 FEA2 D0
                     I = INITIALIZE
FE97 C1 FEA3 C8
                     D = DUPLICATE (n.v.)
FE98 F8 FEA4 CA
                     M = MEMORY
FE99 1B FEA5 CC
                     B = BLOCK
FE9A 5C FEA6 CB
                     U = USER
FE9B 07 FEA7 E2
                     P = POSITION
FE9C A3 FEA8 E7
                     \& = \& Befehl
FE9D F0 FEA9 C8
                     C = COPY
FE9E 88 FEAA CA
                     R = RENAME
FE9F 23 FEAB C8
                     S = SCRATCH
                     N = NEW
FEAO OD FEAC EE
_____
               Bitmuster für Befehle
FEAD 51 %01010001 Kopieren einer Diskette
                   Umbenennen eines
Löschen eines Files
Formstieren einer Diskette
FEAE DD %11011101
FEAF 1C %00011100
FEB0 9E %10011110
FEB1 1C %00011100 Laden eines Files
               Bytes der Betriebsarten
FEB2 52
                      R = READ; Lesen eines Files
                      W = WRITE; Schreiben eines Files
FEB3 57
FEB4 41
                      A = APPEND; Anhängen von Daten
FEB5 4D
                     M = MODIFY; Lesen eines
                     offengebliebenen Files
_____
               Kürzel der Filetypen
FEB6 44
                      D = DELETED File
FEB7 53
                      S = SEQUENTIAL File
FEB8 50
                      P = PROGRAM File
FEB9 55
                     U = USER File
                     L = RELATIVE File
FEBA 4C
               Bezeichnung der Filetypen im Directory
FEBB 44 FECO 45 FEC5 4C DEL
FEBC 53 FEC1 45 FEC6 51
                         SEQ
FEBD 50 FEC2 52 FEC7 47
                         PRG
FEBE 55 FEC3 53 FEC8 52
                         USR
FEBF 52 FEC4 45 FEC9 4C
                         REL
```

```
FECA 08
                   LED Maskenbyte für Laufwerk 0
FECB 00
                   LED Maskenbyte für Laufwerk 1(n.v.)
          _____
       Wert für Fehlermeldungen bei Bit Kommandos
FECC 00
FECD 3F
FECE 7F
FECF BF
FEDO FF
            -----
          Anzahl der Sektoren pro Spur
                   17 Sektoren auf Spur 35-31
FED1 11
FED2 12
                   18 Sektoren auf Spur 30-25
                   19 Sektoren auf Spur 24-18
FED3 13
FED4 15
                   21 Sektoren auf Spur 17-01
_____
FED5 41
                   Formatkennzeichen der DOS-Version
FED6 04
                   Anzahl der Zonen auf Diskette mit
                   unterschiedlichen Sektorzahlen pro Spur
_____
       Spurnummern bei denen ein Zonenwechsel stattfindet
FED7 24 Spur 36 = Ende der Zone 31-35 (4)
FED8 1F Spur 31 = Ende der Zone 25-30 <3)
FED9 19 Spur 25 = Ende der Zone 18-24 (2)
FEDA 12 Spur 18 = Ende der Zone 01-17 (1)
_____
       Steuerbytes für die Kopfdejustierung bei Leseproblemen
                   Ein Halbschritt nach innen
FEDB 01
                   Ein Halbschritt nach außen
FEDC FF
                   Ein Halbschritt nach außen
FEDD FF
FEDE 01
                   Ein Halbschritt nach innen
FEDF 00
                   Endekennzeichen
_____
             Hi Bytes der Adressen der Puffer
FEE0 03
                   Puffer 0 ($0300-03FF)
FEE1 04
                   Puffer 1 ($0400-04FF)
                   Puffer 2 ($0500-05FF)
FEE2 05
FEE3 06
                   Puffer 3 ($0600-06FF)
                   Puffer 4 ($0700-07FF)
FEE4 07
FEE5 07
                   Puffer 5 ($0700-07FF)
      _____
FEE6 FD
                   Prüfsumme für ROM Version
```

FEE7	6C 65 0	0 JMP	(\$0065)	Sprungbefehl vom NMI
FEED	8D 02 10	C STA	\$1C02	LED einschalten Port A auf Ausgabe Zurück zur RESET-Routine
FEF4 FEF6 FEF7 FEF9	D0 FD	LDX DEX BNE TAX		Verzögerung für seriellen Bus
FEFE	20 AE E 4C 9C E	9 JMP		Unbenutzter Programmrest
FF01 FF04 FF06 FF08 FF09 FF0B	AD 02 03 C9 2D F0 05 38 E9 2B D0 DA 85 23	2 LDA CMP BEQ SEC SBC BNE	\$0202 #\$2D \$FF0D #\$2B \$FEE7	Einsprung vom UI Befehl
FF10				Dieser Bereich ist bei Floppies mit den ROMs der Serie -03 leer. Die neuen ROMs -05 enthalten folgende Programmteile:
FF13 FF15 FF18 FF1A	8D 00 1 A9 1A 8D 02 1	LDA 8 STA LDA 8 STA	#\$02 \$1800 #\$1A	
FF23 FF25	AD 00 1 29 01 D0 F9 A9 01	AND BNE	#\$01	Warten auf DATA IN Hi Timer für Bus zurücksetzen

FF29 8D 05 18 FF2C 4C DF E9	· ·	zurück zur Busbedienung	
FF2F AA FFE5 AA		Leerbereich; wird nicht benutzt	
	Tabelle der	Systemsprungvektoren	
FFE6 C6 C8		Formatierung einer Diskette	\$C8C6
FFE8 8F F9		Laufwerksmotor ausschalten	\$F98F
FFEA 5F CD		U1 UA Vektor; Block lesen	\$CD5F
FFEC 97 CD		U2 UB Vektor; Block schreiben	\$CD97
FFEE 00 05		U3 UC Vektor; Userprogramm	\$0500
FFF0 03 05		U4 UD Vektor; Userprogramm	\$0503
FFF2 06 05		U5 UE Vektor; Userprogramm	\$0506
FFF4 09 05		U6 UF Vektor; Userprogramm	\$0509
FFF6 0C 05		U7 UG Vektor; Userprogramm	\$050C
FFF8 OF 05		U8 UH Vektor; Userprogramm	\$050F
FFFA 01 FF		U9 UI Vektor; NMI-Vektor	\$FF01
FFFC A0 EA		U: UJ Vektor; RESET-Vektor	\$EAA0
FFFE 67 FE		IRQ-Vektor	\$FE67

# Anhang III Liste des gesamten Befehlssatzes mit Kurzbeschreibung

# Anhang III: Liste des Befehlssatzes der 1541

### Der "\$"-Befehl

dient dem Laden eines Directory von der Diskette. Er wird zusammen mit einem LOAD-Befehl zur Floppy geschickt, wobei die Syntax folgendermaßen lautet: LOAD"\$0",8 oder LOAD"\$1",8. Hinter dem '\$'-Zeichen wird also die Drivenummer angegeben. Sie kann beim Betrieb der 1541 entfallen, da hier nur ein Laufwerk zur Verfügung steht.

#### Der N-Befehl

dient dem Formatieren einer neuen Diskette. Will man auf einer schon einmal formatierten Diskette nur sämtliche Programme löschen, so läßt man die ID und das Komma im Befehlsstring einfach weg.

"N:diskname,id"

diskname - Name der neuen Diskette (max. 16 Zeichen)

Id - Diskettenidentifikation (besteht aus 2 Zeichen)

#### Der V-Befehl

dient dem 'Aufräumen' einer Diskette. Hierbei werden alle Blöcke auf der Diskette, die keinem Filenamen im Directory zugeordnet sind, in der BAM wieder freigegeben.

#### Der S-Befehl

dient dem Löschen eines Files im Directory. Wird als Filename ein '\*' eingegeben, so werden alle Files auf der Diskette geloscht. Steht nach einem oder mehreren Buchstaben ein '\*', werden alle Files geloscht, die mit der angegebenen Zeichenfolge beginnen.

"S:filename"

filename - Name des/der zu löschenden Files

#### Der I-Befehl

Mit dem I-Befehl kann eine Diskette 'von Hand" initialisiert werden. Dieser Befehl ist nur beim Direktzugriff auf die Diskette sinnvoll, da er sonst automatisch beim Diskettenwechsel erfolgt.

#### Der R-Befehl

dient dem Umbenennen eines Files. Seine Syntax lautet:

"R:neuer filename=alter filename"

filename - Name des entsprechenden Files auf Diskette

#### Der C-Befehl

Dieser Befehl ist normalerweise nur auf Diskettenstationen mit zwei Laufwerken sinnvoll. Er gestattet jedoch bei der 1541 das Duplizieren einer Datei, zum Beispiel um eine Sicherheitskopie anzufertigen.

"C:neuer filename=alter filename"

filename - Name des entsprechenden Files auf Diskette

#### Der D-Befehl

dient normalerweise der Anfertigung eines Backups auf Doppellaufwerken. Er ist bei der 1541 nicht implementiert.

#### Der P-Befehl

dient dem Positionieren auf einen bestimmten Datensatz (Record) in einer relativen Datei.

"P"CHR\$(Kanal#) CHR\$(NrLow) CHR\$(NrHigh) CHR\$(Stelle)

Kanal# - Kanalnummer der Datei (2-14)

NrLow - niederwertiges Byte der Recordnummer NrHigh - höherwertiges Byte der Recordnummer Stelle - Nummer des Bytes innerhalb des Records

#### Der '#'-Befehl

dient dem Eröffnen eines Direktzugriffskanals, um einzelne Blöcke auf der Diskette zu lesen oder zu beschreiben (siehe Kapitel 4.2.1).

OPEN File#, Geräte#, Kanal#, "#"

File# - logische Filenummer (0-127) Geräte# - Gerätenummer der Floppy (8)

Kanal# - Nummer für Direktzugriffskanal (2-14)

# Der BLOCK-READ-(U1)-Befehl

dient dem Lesen eines Blocks in den reservierten Pufferspeicher der Floppy (siehe Kapitel 4.2.2).

"U1" Kanal# Laufwerk# Track# Sektor#

Kanal# - Nummer des Direktzugriffskanals
Laufwerk# - Drivenummer (bei der 1541 immer 0)

Track# - Tracknummer des Blocks
Sektor# - Sektornummer des Blocks

# Der BUFFER-POINTER-(B-P)-Befehl

dient dem Positionieren auf ein bestimmtes Byte des reservierten Pufferspeichers (siehe Kapitel 4.2.3).

"B-P" Kanal# Position#

Kanal# - Nummer des Direktzugriffskanals

Position# - Nummer des Bytes, auf das positioniert werden soll

# Der BLOCK-WRITE-(U2)-Befehl

dient dem Schreiben eines Blocks aus dem reservierten Pufferspeicher direkt auf Diskette (siehe Kapitel 4.2.4).

"U2" Kanal# Laufwerk# Track# Sektor#

Kanal# - Nummer des Direktzugriffskanals
Laufwerk# - Drivenummer (bei der 1541 immer 0)

Track# - Tracknummer des Blocks Sektor# - Sektornummer des Blocks

# Der BLOCK-ALLOCATE-(B-A)-Befehl

dient dem Belegen eines soeben neu beschriebenen Blocks, damit beim nächsten Schreibzugriff auf Diskette kein überschreiben stattfinden kann (siehe Kapitel 4.2.5).

"B-A" Laufwerk# Track# Sektor#

Laufwerk# - Drivenummer (bei der 1541 immer 0)

Track# - Tracknummer des Blocks Sektor# - Sektornummer des Blocks

# Der BLOCK-FREE-(B-F)-Befehl

dient dem Freigeben eines bereits belegten Blocks in der BAM (siehe Kapitel 4.2.6).

"B-F" Laufwerke Track# Sektorf

Laufwerk# - Drivenummer (bei der 1541 immer 0)

Track# - Tracknummer des Blocks Sektor# - Sektornummer des Blocks

# Der MEMORY-READ-(M-R)-Befehl

dient dem Lesen von Speicherinhalten der Floppy (siehe Kapitel 4.2.7).

"M-R"CHR\$(ADL) CHR\$(ADH) CHR\$(Anzahl)

ADL - niederwertiges Byte der Speicheradresse ADH - höherwertiges Byte der Speicheradresse Anzahl - Anzahl der Bytes, die gelesen werden sollen

# Der MEMORY-WRITE-(M-W)-Befehl

dient dem Schreiben von Bytes in den Speicher der Floppy, wobei auch mehrere Bytes hintereinander geschrieben werden können (siehe Kapitel 4.2.8).

"M-W"CHR\$(ADL) CHR\$(ADH) CHR\$(Anzahl) CHR\$(DATA1) CHR\$(DATA2) ....

ADL - niederwertiges Byte der Speicheradresse

ADH - höherwertiges Byte der Speicheradresse

Anzahl - Anzahl der Bytes, die gelesen werden sollen

DATA - Datenbyte, das geschrieben werden soll

# Der MEMORY-EXECUTE-(M-E)-Befehl

dient der Ausführung eines Programms im Speicher der Floppy und zwar sowohl im ROM als auch im RAM (siehe Kapitel 4.2.9).

"M-E"CHR\$(ADL) CHR\$(ADH)

ADL - niederwertiges Byte der Speicheradresse ADH - höherwertiges Byte der Speicheradresse

# Der BLOCK-EXECUTE-(B-E)-Befehl

dient dem Starten eines Programms in einem Block, der zuvor von der Diskette geladen wird (siehe Kapitel 4.2.10).

"B-E" Kanal# Laufwerk# Track# Sektor#

Kanal# - Nummer des Direktzugriffskanals
Laufwerk# - Drivenummer (bei der 1541 immer 0)

Track# - Tracknummer des Blocks Sektor# - Sektornummer des Blocks

# Die USER-(U)-Befehle

dienen dem Programmstart bei bestimmten, oft verwendeten Stellen, die deshalb als Vektoren fest gespeichert sind (siehe Kapitel 4.3).

#### Der '&'-Befehl

dient, ähnlich dem B-E-Befehl, dem Ausfuhren eines Programms im Pufferspeicher der Floppy, nachdem das Programm vorher als  $\mbox{`\&'}$ -File von der Diskette gelesen wurde (siehe Kapitel 4.4).

# Anhang IV Liste der Fehlermeldungen des DOS 2.6

# Anhang IV: Liste der Fehlermeldungen des DOS 2.6

#### 00 OK (alles in Ordnung);

Diese Meldung wird vom DOS immer dann geschickt, wenn ein Befehl einwandfrei und fehlerlos ausgeführt werden konnte.

#### 01 FILES SCRATCHED (keine Fehlermeldung):

Diese Meldung wird nach jedem SCRATCH-Befehl ausgegeben und gibt in einer weiteren Nummer die Anzahl der geSCRATCHten Files an. Es handelt sich hier um eine Kontrollmeldung.

#### 20 READ ERROR (Blockheader nicht gefunden):

Der Header eines Datenblocks konnte vom Disk-Controller nicht ausfindig gemacht werden. Das kann bei der Angabe einer ungültigen Sektornummer oder bei einem zerstörten Blockheader passieren.

#### 21 READ ERROR (SYNC-Markierung nicht rechtzeitig gefunden):

Es konnte innerhalb der Toleranzzeit keine SYNC-Markierung auf dem gewünschten Track gefunden werden. Dieser Fehler tritt bei einer defekten Diskette oder einem dejustierten Tonkopf bevorzugt auf. Auch eine nicht formatierte Diskette kann für diesen Fehler verantwortlich sein.

#### 22 READ ERROR (Datenblock nicht gefunden):

Bei dieser Meldung konnte der Datenblock hinter dein Header nicht identifiziert werden. Hier handelt es sich zumeist um eine Fehlformatierung des entsprechenden Blocks, wobei das Datenblockkennzeichen nicht mit dem Wert in Speicherstelle \$38 der Zeropage übereinstimmt.

#### 23 READ ERROR (Prüfsummenfehler im Datenblock):

Hier stimmt die Prüfsumme über den Datenblock nicht mit den gelesenen Werten überein. Der Block konnte zwar in den DOS-Puffer gelesen werden; es besteht jedoch die Gefahr einer defekten Diskette. Auch Erdungsprobleme der Floppy können durch diese Fehlermeldung angezeigt werden.

#### 24 READ ERROR (Fehler bei der GCR-Recodierung);

Beim Recodieren des Datenblocks sind ungültige Werte aufgetreten, die die Leseelektronik nicht einwandfrei verarbeiten kann (mehr als 9 '1'-Bits oder mehr als 2 "0"-Bits). Auch diese Fehlermeldung kann Erdungsprobleme anzeigen.

#### 25 WRITE ERROR (Fehler beim Verifizieren):

Bei der Vergleichskontrolle eines eben geschriebenen Blocks mit dem Pufferinhalt wurde ein Fehler entdeckt. Diese Meldung ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine defekte Diskette zurückzuführen.

#### 26 WRITE PROTECT ON:

Hier wurde versucht, auf eine Diskette zu schreiben, die eine Schreibschutzplakette trägt.

#### 27 READ ERROR (Prüfsummenfehler im Blockheader):

Es wurde bei der Überprüfung der Headerprüfsumme ein Fehler entdeckt. Hier handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine defekte Diskette oder um Erdungsprobleme.

#### 28 WRITE ERROR (zu langer Block):

Hier wurde nach dem Schreiben eines Datenblocks in einer festgelegten Zeit nicht die SYNC-Markierung des nächsten Blockheaders gefunden. Diese Meldung zeigt eine fehlformatierte Diskette (Datenblock hat folgende SYNC-Markierung überschrieben) oder einen Hardware-Defekt an.

#### 29 DISK ID MISMATCH:

Es wurde auf eine Diskette zugegriffen, die vorher nicht initalisiert worden ist. Bei dieser Fehlermeldung kann es sich aber auch um die Folge eines zerstörten Blockheaders handeln.

#### 30 SYNTAX ERROR (allgemeiner Syntaxfehler):

Hier konnte ein gesendetes Kommando nicht interpretiert werden, weil entweder die Parameterübergabe falsch war oder das gegebene Kommando nicht exisitiert.

#### 31 SYNTAX ERROR (ungültiger Befehl):

Das DOS war hier nicht in der Lage, einen Befehl zu erkennen. Das kann unter Umständen auf Leerzeichen  $\underline{\text{vor}}$  dem Kommandowort hindeuten (Befehl muß immer an erster Position stehen).

#### 32 SYNTAX ERROR (Befehlszeile zu lang):

Hier wurde eine Zeile mit einer Länge von mehr als 58 Zeichen zur Floppy geschickt.

#### 33 SYNTAX ERROR (unerlaubte Verwendung eines 'Jokers'):

Es wurde ein Joker in einem Filenamen verwendet, obwohl das für den gewünschten Befehl nicht zulässig ist.

#### 34 SYNTAX ERROR (Filename nicht gefunden):

Das DOS konnte in der Eingabezeile keinen Filenamen finden. Hierfür ist oft das Fehlen eines Doppelpunkts ':' verantwortlich.

#### 39 SYNTAX ERROR (ungültiger Befehl):

Dieser Fehler kann auftreten, wenn ein Befehl, der über den Kommandokanal geschickt worden ist, vom DOS nicht interpretiert werden konnte.

#### 50 RECORD NOT PRESENT:

Diese Fehlermeldung zeigt an, daß in einer relativen Datei über den letzten Record hinaus positioniert worden ist. Ist der nächste Dateizugriff ein Schreibzugriff, kann diese Meldung ignoriert werden, da eine Erweiterung automatisch stattfindet.

Eine weitere Funktion dieser Meldung zeigt sich bei den &-Files. Hier wird auf eine verkehrte Prüf summe hingewiesen.

#### 51 OVERFLOW IN RECORD:

Hier wurde der Versuch unternommen, in einen Datensatz mehr als die zulässige Zeichenanzahl hineinzuschreiben.

Bei der Behandlung von &-Files bedeutet diese Meldung eine falsche Angabe über die Anzahl der Bytes im nächsten Abschnitt.

#### 52 FILE TOO LARGE:

Eine Positionierung innerhalb einer relativen Datei zu deren Erweiterung ist nicht mehr möglich, da die Diskette voll ist.

#### 60 WRITE FILE OPEN:

Diese Fehlermeldung erscheint, wenn ein Lesezugriff auf ein nicht ordnungsgemäß geschlossenes File stattfindet.

#### 61 FILE NOT OPEN:

Es wird auf ein File zugegriffen, das vorher vom DOS nicht geöffnet worden war.

#### 62 FILE NOT FOUND:

Das zum Lesen angeforderte File ist auf dem aktuellen Laufwerk nicht vorhanden.

#### 63 FILE EXISTS:

Es soll ein File zum Schreiben geöffnet werden, das bereits auf Diskette existiert.

#### 64 FILE TYPE MISMATCH:

Der angeforderte Filetyp stimmt nicht mit dem Filetyp im Directory überein.

#### 65 NO BLOCK:

Diese Fehlermeldung zeigt an, daß ein Block mit dem B-A-Befehl belegt werden sollte, der bereits belegt ist. Die Track- und Sektornummer geben den nächsten freien Block an und sind 0, wenn alle höheren Blöcke bereits belegt sind.

#### 66 ILLEGAL TRACK OR SECTOR:

Hier wurde versucht, auf einen ungültigen Track oder einen ungültigen Sektor zuzugreifen.

#### 67 ILLEGAL TRACK OR SECTOR:

Hier zeigte der Linker eines Datenblocks auf eine ungültige Spur- oder Sektornummer.

#### 70 NO CHANNEL:

Hier sind entweder alle Kanäle belegt, oder es wurde versucht, einen schon belegten Kanal zu reservieren.

#### 71 DIR ERROR;

Hier stimmt das Verhältnis zwischen der Angabe der gesamten freien Blöcke und der Summe der freien Blöcke jedes Tracks in der BAM nicht. Dieser Fehler zeigt eine zerstörte BAM an.

#### 72 DISK FULL:

Diese Fehlermeldung erscheint entweder, wenn alle Blöcke der Diskette belegt sind, oder wenn das Directory voll ist (144 Einträge bei der 1541).

#### 73 CBM DOS V2.6 1541 (Einschalt- oder Fehlermeldung):

Es wurde versucht, mit einer Diskette anderen Formats zu arbeiten, oder die Floppy wurde soeben neu eingeschaltet.

#### 74 DRIVE NOT READY:

Es wurde versucht, auf ein Laufwerk zuzugreifen, in dem sich keine Diskette befindet.

# Anhang V Programmlistings

```
10 rem steuerzeichen des commodore 64
20 rem tabelle dient der erleichterung
30 rem beim eintippen der listings.
40 rem
50 rem 'c=' ist die commodore-taste auf
60 rem
           der tastatur links unten
70 rem
80 rem
90 rem
100 "\{blk\}" = ctrl + 1
110 "\{wht\}" = ctrl + 2
120 "\{red\}" = ctrl + 3
130 "\{cyn\}" = ctrl + 4
140 "{pur}" = ctrl + 5
150 "{grn}" = ctrl + 6
160 "{blu}" = ctrl + 7
170 "{yel}" = ctrl + 8
180 "{rvon}" = ctrl + 9
190 "\{rvof\}" = ctrl + 0
200 "\{orng\}" = c= + 1
210 "{brn}" = c=
220 \text{ "{lred}} = c =
230 "{gry1}" = c=
240 \text{ "} \{gry2\} \text{"} = c =
250 "{lgrn}" = c=
260 \text{ "}\{lblu\}\text{"} = c=
270 "{gry3}" = c= + 8
280 \text{ "{home}} = home
290 "{clr}" = clr/home
300 "{down}" = crsr down
310 "{up}" = crsr up
320 "{rght}" = crsr right
330 "{left}" = crsr left
340 " {\$03}" = stop
350 \text{ "{F1}"} = f1
360 "\{F3\}" = f3
370 "\{F5\}" = f5
380 "\{F7\}" = f7
390 "\{F2\}" = f2
400 "\{F4\}" = f4
410 "\{F6\}" = f6
420 "\{F8\}" = f8
430 \text{ "} \{ \text{del} \} \text{"} = \text{del}
```

```
10 rem verwaltung eines rezeptbuches
20 rem
       als beispiel fuer die
        sequentielle und relative
30 rem
40 rem
             datenspeicherung
50 rem
60 rem (w) 1985 by karsten schramm
70 rem
80 rem
90 rem
100 print"{clr}{grn}";chr$(14):poke53280,0:poke53281,0
                            **** Rezeptbuch 64 ****
110 print:print"{clr}
120 print:print:print"Hauptmenue:"
130 print"{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}{CBM-Y}
Y } "
140 print:print:print
145 print"{rvon} 1 {rvof} Datei neu anlegen
                                                  ":print
150 print"{rvon} 2 {rvof} Neues Rezept eingeben":print
160 print"{rvon} 3 {rvof} Rezept einlesen
                                                  ":print
170 print"{rvon} 4 {rvof} Rezept loeschen
180 print"{rvon} E {rvof} Programmende
                                                  ":print
                                                  ":print
190 geta$:ifa$="e"then60000
200 ifa$<"1"ora$>"4"then190
210 onval(a$)gosub 1000,2000,3000,4000
220 goto110
230 :
1000 rem
1010 rem datei neu anlegen
1020 rem
1030 print"{clr}Neues Anlegen der Datei:":print:print
1040 print"ACHTUNG! Alle bisherigen Rezepte werden":print
1050 print"geloescht!":print:print
1060 print"Sind Sie sicher?"
1070 geta$:ifa$<>"j"anda$<>"n"then1070
1080 ifa$="j"then1100
1090 return
1100 print"{clr}Neues Anlegen der Datei:":print:print
1110 z=100
1120 rem
1130 print:input"Nummer der Datei";a$
1140 n=val(a\$)
1150 ifn<0orn>1000then1130
1155 gosub20000
1160 open1,8,2,"inhalt"+str$(n)+",1,"+chr$(41)
```

```
1170 open2,8,15
1180 print#2, "p"+chr$(2)chr$(z)chr$(0)chr$(1)
1190 print#1, chr$(255)
1200 get#2,a$:ifst<>64then1200
1210 close1:close2
1220 return
2000 rem
2010 rem neues rezept eingeben
2020 rem
2030 print"{clr}Eingabe eines neuen Rezepts:":print:print
2040 print"Name des Rezeps (max. 16 Zeichen):":print
2050 inputr$:iflen(r$)<1orlen(r$)>16then2030
2060 print:input"Nummer der Datei zum Ablegen";n$
2070 n=val(n$):ifn<1orn>1000then2060
2080 print:print:print"Alles richtig?"
2090 geta$:ifa$<>"j"anda$<>"n"then2090
2100 ifa$="n"then2030
2102 gosub10000
2110 open1, 8, 2, r$+", s, w"
2120 print"{clr}Geben Sie jetzt das Rezept ein!":print
2130 print"Bei jedem Zeilenende 'RETURN' druecken!":print
2135 print"'|' heisst ENDE!":print
2140 print"{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}
 T = CBM - T =
 T = \{CBM-T\} \{CBM-T\}
T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{CBM-T}{";:print
2150 inputa$:ifa$="|"then2180
2160 print#1,a$
2170 goto2150
2180 close1
2190 open1, 8, 2, "inhalt"+str$(n)+", 1, "+chr$(41)
2200 open2,8,15
2210 print#2, "p"+chr$(2)chr$(p)chr$(0)chr$(1)
2220 print#1,r$
2230 close1:close2:return
3000 rem
3010 rem rezept einlesen
3020 rem
3030 print"{clr}Einlesen eines Rezepts:":print:print
3040 input "Dateinummer"; n$
3050 n=val(n$):ifn<1orn>1000then3030
3060 print:print:print"Eingabe von {rvon}Z{rvof}ahl oder {rvon}N{rvof}ame ?"
3070 geta$:ifa$<>"z"anda$<>"n"then3070
3080 print:print:ifa$="n"then3180
3090 input"Nummer des Rezepts";x
3100 ifx<1orx>100then3090
```

```
3110 open1,8,2,"inhalt"+str$(n)+",1,"+chr$(41)
3120 open2,8,15
3130 print#2, "p"+chr(2)+chr(x)+chr(0)+chr(1)
3140 get#1,a$:ifa$<>chr$(255)then3150
3142 print:print"Diese Nummer ist nicht belegt!"
3144 print:print"Mit 'R' zum Menue":a$=""
3146 geta$:ifa$<>"r"then3146
3148 close1:close2:return
3150 print#2, "p"+chr$(2)+chr$(x)+chr$(0)+chr$(1)
3160 input#1,a$
3170 close1:close2:goto3200
3180 print:print:input"Name des Rezepts";a$
3190 iflen(a$)<1then3180
3200 open1,8,2,a$+",s,r"
3202 open2,8,15
3204 get#2,m$:ifm$<>"0"thenclose1:close2:print"File not found":goto3144
3210 print"{clr}Zum Weiterlesen Taste druecken!":print:print"Rezept:
";a$:print
3220 rem einlesen
3230 ifst=64then3270
3240 get#1,x$:printx$;
3250 geta$:ifa$=""then3250
3260 goto3230
3270 print:print:print"Mit 'R' zurueck zum Menue"
3280 geta$:ifa$<>"r"then3280
3290 close1:close2:return
4000 rem
4010 rem rezept loeschen
4020 rem
4030 print"{clr}Loeschen eines Rezepts":print:print
4040 input "Dateinummer"; n
4050 ifn<1orn>1000then4040
4060 print:print:input"Name des Rezepts";r$
4070 iflen(r$)<1thenreturn
4080 print:print"Sind Sie sicher?"
4090 geta$:ifa$<>"j"anda$<>"n"then4090
4100 ifa$="j"then4120
4110 return
4120 open1, 8, 15, "s:"+r$:close1
4130 open1,8,2,"inhalt"+str$(n)+",1,"+chr$(41)
4140 open2,8,15
4150 forx=1to100
4160 print#2, "p"+chr$(2)+chr$(x)+chr$(0)+chr$(1)
```

```
4170 get#1,x$:ifa$=chr$(255)then4200
4180 print#2, "p"+chr(2)+chr(x)+chr(0)+chr(1)
4190 input#1,x$:ifx$=r$then4220
4200 nextx
4210 print:print:print"Datei existiert nicht !!!":goto3144
4220 print#2, "p"+chr$(2)+chr$(x)+chr$(0)+chr$(1)
4230 print#1, chr$(255)+chr$(255)+chr$(255)
4240 close1:close2
4250 return
10000 rem
10010 rem auf volle datei pruefen
10020 rem
10030 open1, 8, 2, "inhalt"+str$(n)+", 1, "+chr$(41)
10040 open2,8,15
10050 forx=1to100
10060 print#2, "p"+chr$(2)chr$(x)chr$(0)chr$(1)
10070 get#1,a$:ifa$=chr$(255)then10130
10080 nextx
10090 print"{clr}Datei voll; keine Eingabe mehr moeglich"
10100 print:print"Mit 'R' zurueck ins Menue"
10110 geta$:ifa$<>"r"then10110
10120 close1:close2:run
10130 p=x:close1:close2:return
20000 rem
20010 rem datei loeschen
20020 rem
20030 open1, 8, 2, "inhalt"+str$(n)+", 1, "+chr$(41)
20040 open2,8,15
20045 print#2, "p"+chr$(2)+chr$(100)+chr$(0)+chr$(1):print#1,chr$(255)
20050 forx=1to100
20060 print#2, "p"+chr$(2)+chr$(x)+chr$(0)+chr$(1)
20070 get#1,a$:ifa$=chr$(255)then20110
20080 print#2, "p"+chr(2)+chr(x)+chr(0)+chr(1)
20090 input#1,a$:printa$
20100 print#2, "s:"+a$
20110 nextx
20120 print#2, "s:inhalt"+str$(n)
20125 close1:close2
20130 return
60000 rem
60010 rem programmende
60020 rem
60030 print"{clr}Programmende:":print:print
```

```
60040 print"Sind Sie sicher?"
60050 geta$:ifa$<>"j"anda$<>"n"then60050
60060 ifa$="n"thenreturn
60070 print:print"Auf Wiedersehen !!!"
60080 sys64738
```

```
0 rem anzeige eines directory mit
1 rem einer unterroutine
2 rem ohne basic-programmverlust
3 rem
4 rem (w) 1985 by karsten schramm
5 rem
1000 open1,8,0,"$":get#1,a$:get#1,a$
1010 get#1,d$:get#1,a$:printval(d$);
1020 forx=0to27:get#1,a$:printa$;:next:print
1030 ifst=64then1080
1040 get#1,a$:get#1,a$
1050 get#1,z1$:get#1,zh$:printasc(zl$+chr$(0))+256*asc(zh$+chr$(0));
1060 forx=0to27:get#1,a$:printa$;:next:print
1070 goto1030
1080 close1
```

```
10 rem *************
20 rem *
30 rem * disk-format-system *
40 rem *
50 rem *
         (w) 1985 by koss
60 rem *
70 rem **************
80 data5657,5638,6947,7770,8264,7062,8578,6111,3989,3215,9192,10797
90 data8104,8232,8308,3524,3180,5204,4577
100 data0,14,8,10,0,158,32,50,48,54,52,32,32,0,0,0,162,64,160,8,134,2,132,3
110 data162,0,160,192,134,4,132,5,160,0,162,5,177,2,145,4,200,208,249,230,3
120 data230,5,202,208,242,120,169,242,141,50,3,169,195,141,51,3,88,96,234,234
130 data165,10,201,36,144,7,169,18,133,67,76,19,5,32,75,242,133,67,169,0,133
140 data27,160,0,162,0,165,57,153,0,3,200,200,165,27,153,0,3,200,165,10,153
150 data0,3,200,165,19,153,0,3,200,165,18,153,0,3,200,169,15,153,0,3,200,153
160 data0,3,200,169,0,89,250,2,89,251,2,89,252,2,89,253,2,153,249,2,230,27
170 data165,27,197,67,144,190,169,3,133,49,152,72,138,157,0,7,232,208,250,32
180 data48,254,104,168,136,32,229,253,32,245,253,169,7,133,49,32,233,245,133
190 data58,32,143,247,169,0,133,50,32,14,254,169,255,141,1,28,162,5,80,254
200 data184,202,208,250,162,10,164,50,80,254,184,185,0,3,141,1,28,200,202,208
210 data243,162,9,80,254,184,169,85,141,1,28,202,208,245,169,255,162,5,80,254
220 data184,141,1,28,202,208,247,162,187,80,254,184,189,0,1,141,1,28,232,208
230 data244,160,0,80,254,184,177,48,141,1,28,200,208,245,169,85,162,8,80,254
240 data184,141,1,28,202,208,247,165,50,24,105,10,133,50,198,27,208,149,80
250 data254,184,80,254,184,32,0,254,169,200,133,31,169,0,133,48,169,3,133,49
```

```
260 data165,67,133,27,32,86,245,162,10,160,0,80,254,184,173,1,28,209,48,208
270 data14,200,202,208,242,24,165,48,105,10,133,48,76,53,6,198,31,208,209,169
280 data6,76,211,253,32,86,245,160,187,80,254,184,173,1,28,217,0,1,208,231
290 data200,208,242,162,252,80,254,184,173,1,28,217,0,7,208,215,200,202,208
300 data241,198,27,208,176,76,158,253,160,0,185,224,6,153,0,2,200,204,223,6
310 data144,244,173,223,6,141,116,2,173,222,6,141,123,2,169,0,133,127,32,0
320 data193,172,123,2,185,0,2,133,18,185,1,2,133,19,32,7,211,169,26,141,5,28
330 data169,192,133,0,165,0,48,252,174,220,6,134,10,169,224,133,2,165,2,48
340 data252,201,2,176,12,232,236,221,6,144,236,32,64,238,96,234,234,162,2,76
370 data162,0,32,135,194,160,0,32,207,255,201,13,240,8,153,224,193,200,192
380 data16,144,241,169,44,153,224,193,200,140,222,193,162,71,32,135,194,162
390 data0,32,207,255,201,13,240,9,153,224,193,200,232,224,2,144,240,140,223
400 data193,162,83,32,135,194,32,207,255,133,250,32,207,255,133,251,169,0,133
410 data208,162,98,32,135,194,32,207,255,133,252,32,207,255,133,253,169,0,133
420 data208,165,250,166,251,32,4,196,141,220,193,165,252,166,253,32,4,196,141
440 data234,234,76,147,194,189,77,195,240,6,32,210,255,232,208,245,96,169,13
450 data32,210,255,169,13,32,210,255,169,0,162,192,133,167,134,168,169,0,162
460 data5,133,169,134,170,169,8,32,177,255,169,111,32,147,255,169,77,32,168
470 data255,169,45,32,168,255,169,87,32,168,255,160,0,165,169,32,168,255,165
```

```
480 data170,32,168,255,169,30,32,168,255,177,167,32,168,255,200,192,30,144
490 data246,32,174,255,24,165,167,105,30,133,167,144,3,230,168,24,165,169,166
500 data170,105,30,133,169,144,2,230,170,224,7,144,173,201,0,144,169,169,8
510 data32,177,255,169,111,32,147,255,169,77,32,168,255,169,45,32,168,255,169
520 data69,32,168,255,169,96,32,168,255,169,6,32,168,255,32,174,255,169,0,133
530 data144,169,8,32,180,255,169,111,32,150,255,32,165,255,32,210,255,36,144
540 data80,246,32,171,255,76,220,195,0,0,0,0,147,32,32,32,32,32,32,32,42
550 data42,42,32,68,73,83,75,45,70,79,82,77,65,84,45,83,89,83,84,69,77,32,42
560 data42,42,13,13,13,32,40,67,41,32,49,57,56,53,32,66,89,32,75,79,83,83,32
570 data32,32,13,13,13,68,73,83,75,78,65,77,69,58,32,0,13,13,68,73,83,75,45
580 data73,68,58,32,0,13,13,70,82,79,77,32,84,82,65,67,75,58,36,0,13,13,84
590 data79,32,84,82,65,67,75,58,36,0,13,13,65,78,79,84,72,69,82,32,70,79,82
600 data77,65,84,32,40,89,47,78,41,32,63,32,13,13,0,0,0,0,0,32,41,196,162,111
610 data32,135,194,32,228,255,240,251,201,89,208,3,76,0,194,96,0,165,183,240
620 data3,76,237,245,32,0,194,169,1,162,0,160,0,24,96,133,2,134,3,165,2,201
630 data65,144,3,24,105,9,41,15,10,10,10,10,133,2,165,3,201,65,144,3,24,105
640 data9,41,15,5,2,133,2,96,169,242,141,50,3,169,195,141,51,3,96,0
1000 rem
1010 rem **** datas initialisieren
1020 rem
1030 restore:print:print:print"datas werden ueberprueft !!!":print:print
1040 clr:dimp(19):dimw(19)
1050 forx=0to18:readp(x):p=p+p(x):next
1060 ifp<>124349thenprint"pruefsummenfehler":print:print:list 80-90
1070 forx=0to18:fory=0to59:reada:w(x)=w(x)+a:nexty
```

```
1080 ifw(x)<>p(x)then1150
1090 nextx
1100 print:print"die datas sind ok und werden":print:print"abgespeichert!"
1110 restore:forx=0to18:reada:next
1120 forx=0to1139:reada:pokex+2048,a:next
1130 poke45,119:poke174,119:poke46,12:poke175,12:clr
1140 print:print"mit 'save' abspeichern!":print:end
1150 rem fehlerbehandlung
1160 print:print"fehler in den datas"x*60" bis"x*60+59" !":z=int(x*600/17.8)
1170 print:print:print"das entspricht in etwa den {down}zeilen
ab"z
1180 end
```

```
O rem nachtraegliches schliessen eines
1 rem files.
2 rem soll ein file geschlossen werden,
3 rem so ist nach dem filenamen ein 'j'
4 rem einzugeben.
5 rem soll beendet werden, so geben sie
6 rem 'e' ein.
7 rem soll zum naechsten filenamen ge-
8 rem gangen werden, so tippen sie 'n'.
9 rem
1000 mm=0
1010 mm=mm+1:dd$="":gosub1120
1020 ifdd$=nn$thenend
1030 printmid$(dd$, 4, 16):inputaa$
1040 ifaa$="e"thenend
1050 ifaa$="n"then1010
1060 hh$=left$(dd$,1)
1070 hh$=chr$(asc(hh$)or2^7)
1080 dd$=hh$+right$(dd$,29)
1090 gosub1330
1100 goto1010
1110 end
1120 rem
1130 rem holen des eintrags
1140 rem
1150 open15,8,15:open8,8,8,"#"
1160 nn$="":fori=1to30:nn$=nn$+chr$(0):nexti
1170 \text{ } \text{xx=int}((mm-1)/8)
1180 print#15, "u1 8 0 18 0"
1190 forzz=1toxx+1
1200 print#15,"b-p 8 0"
1210 get#8,tt$:tt=asc(tt$+chr$(0))
1220 get#8,ss$:ss=asc(ss$+chr$(0))
1230 iftt=0thendd$=nn$:goto1310
1240 print#15, "u1 8 0"; tt; ss
1250 nextzz
1260 pp=mm-(xx*8):pp=(pp-1)*32+2
1270 print#15,"b-p 8";pp
1280 forzz=1to30:get#8,zz$
1290 ifzz$=""thenzz$=chr$(0)
1300 dd$=dd$+zz$:nextzz
1310 close8:close15
1320 return
```

```
1330 rem
1340 rem zurueckschreiben des eintrags
1350 rem
1360 open15,8,15:open8,8,8,"#"
1370 xx=int((mm-1)/8)
1380 print#15,"u1 8 0 18 0"
1390 forzz=1toxx+1
1400 print#15,"b-p 8 0"
1410 get#8,t$:tt=asc(t$+chr$(0))
1420 get#8,s$:ss=asc(s$+chr$(0))
1430 iftt=0then1500
1440 print#15,"u1 8 0";tt;ss
1450 nextzz
1460 pp=mm-(xx*8):pp=(pp-1)*32+2
1470 print#15,"b-p 8";pp
1480 print#8,dd$;
1490 print#15,"u2 8 0";tt;ss
1500 close8:close15
1510 return
```

```
10 remeddi - diskmonitor/editor
20 rem
                                              von
30 remkarsten schramm (w) 1984
40 rem
50 print"{clr}{blk}":poke53280,14:poke53281,14
60 qosub1340
70 open1, 8, 15, "i0": open2, 8, 2, "#"
80 print"{clr} e d d i - hauptmenue"
90 he$="byte
                                                     dec hex bin
                                                                                                                                                  asc":poke650,128
100 print" EEEEEEEEEEEEEEEE:print
110 print" '`' - disk-status":print
120 print"(f1) - scrolling vorwaerts":print
130 print"(f2) - scrolling rueckwaerts":print
140 print"(f3) - block lesen":print
150 print"(f4) - block schreiben":print
160 print"(f5) - editor einschalten":print
170 print"(f6) - diskette wechseln":print
180 print"(f7) - rueckkehr ins menue":print
190 print"(f8) - programmende"
200 po=1:goto 1170
210 rem eddi an
220 x=0:y=0
230 fory=eto255step16
240 po=2:print"{clr}editor-modus fuer track"t" sektor"s
250 print:printhe$:print
260 forx=ytoy+15:printx:nextx
270 print"{home}{down}{down}":forx=ytoy+15
280 da=peek(50000+x):gosub1010:printx,ou$
290 input"{up}{rght}{rght}{rght}{rght}{rght}{rght}{rght}{rght}{rght}{rght}
300
ifleft$(in$,1)="~"thenprint"{home}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{d
own}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}
310
ifleft$(in$,1)="\sum thenprint"{home}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down
own}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}{down}
320 da=val(left$(in$,3)):ifda>255orda<0thenprint"{up}{up}":goto280
330 poke50000+x,da
340 nextx:print
350 print"eingabe ?";
360 geta$:ifa$=""then360
370 ifa="{F1}"then410
380 ifa$="{F2}"then470
390 ifa$<>" "thennexty
400 po=1:goto1170
```

```
410 print"{home}{down}{down}":printe"....???"
420 geta$:ifa$=""then420
430 ifa$="{F2}"then470
440 ifa$<>"{F1}"then230
450 e=e+16:ife>255thene=0
460 goto410
470 print"{home}{down}{down}":printe"....???"
480 geta$:ifa$=""then480
490 ifa$="{F1}"then410
500 ifa$<>"{F2}"then230
510 e=e-16:ife<0thene=240
520 goto470
530 rem diskettenwechsel
540 print"{clr}bitte neue diskette einlegen"
550 geta$:ifa$=""then550
560 run
570 rem block read
580 po=2:print"{clr}
                     block lesen":print:print
590 input"track, sektor ";t,s
600 ift<1ort>35then580
610 print#1, "u1 2 0"t;s
620 ifst<>Othenprint:goto1170
630 print#1, "b-p 2 0"
640 sys49152:e=0:x=0:y=0:goto770
650 fory=eto255step16
660 print"{clr}track"t" sektor"s
670 print:printhe$:print
680 forx=ytoy+15:da=peek(50000+x):gosub1010:printx,ou$:nextx
690 goto1170
700 rem block write
710 po=1:print:print:input"{clr}{red}track, sektor";t,s:print"{blk}"
720 print#1,"b-p 2 0"
730 sys49177
740 print#1, "u2 2 0"t;s
750 goto1170
760 rem scroll forward
770 e=x:ife>255thenx=0:e=0
780 print"{clr}track"t" sektor"s
790 print:printhe$:print
800 da=peek(50000+e):gosub1010:printe,ou$
810 x=x+16
820 geta$:ifa$=""then820
830 ifa="{F1}"then770
840 ifa$="{F2}"thenx=x-16:goto880
```

```
850 ifa$="{F5}"then210
860 goto650
870 rem scroll backward
880 e=x:ife<0thene=240:x=240
890 print"{clr}track"t" sektor"s
900 print:printhe$:print
910 da=peek(50000+e):gosub1010:printe,ou$
920 x=x-16
930 geta$:ifa$=""then930
940 ifa$="{F2}"then880
950 ifa="{F1}"thenx=x+16:goto770
960 ifa$="{F5}"then210
970 goto650
980 rem bereitstellung des strings
990 rem da/da$ sind ausgabewerte
                                                 h$,d$,b$,c$ sind zwischenwerte
1000 rem ou, ou$ sind endergebnisse
1010 ifda>31andda<128orda>159andda<256thenc$=chr$(da):goto1030
1020 c$="."
1030 xx\$="000":d\$=right\$(str\$(da), len(str\$(da))-1)
1040 d\$=left\$(xx\$, 3-len(d\$))+d\$
1050 xx$="123456789abcdef":h$=""
1060 hh=int(da/16):hl=da-hh*16
1070 ifhhthenh$=h$+mid$(xx$,hh,1):goto1090
1080 h$=h$+"0"
1090 ifhlthenh=h+mid(xx, hl, 1):goto1110
1100 h$=h$+"0"
1110 b$="":forq=7to0step-1
1120 if(daand(2^q))<>0thenb$=b$+"1":next:goto1140
1130 b$=b$+"0":next
1140 ou$=d$+"
              "+h$+"
                         "+b$+" "+c$
1150 return
1160 end
1170 rem get kommando
1180 print:print"kommando ? ";
1190 print"{left}{CBM-B}";:forw=1to75:getko$:ifko$<>""then1240
1200 nextw
1210 print"{left}{rvon}{CBM-B}{rvof}";:forw=1to75:getko$:ifko$<>""then1240
1220 nextw
1230 goto1190
1240 ifko$="`"then1300
1250 if asc(ko$)>140orasc(ko$)<133then1190
1260 ko=asc(ko\$)-132
1270 on po goto1280,1290,1400
```

```
1280 on ko goto1190,570,210,80,1190,700,530,1400
1290 on ko goto760,570,210,80,870,700,530,1400
1300 print
1310 get#1,a$:printa$;:ifst<>64then1310
1320 goto 1170
1330 end
1340 data160,0,169,8,32,9,237,169,98,32,199,237,32,19,238,153,80,195,200
1350 data208,247,32,239,237,96,160,0,169,8,32,12,237,169,98,32,185,237
1360 data185,80,195,32,221,237,200,208,247,32,254,237,96,0,0
1370 restore:forz=1to51:reada:poke49151+z,a:next
1380 rem get:49152; write:49177
1390 return
1400 print:print:print"{lblu}auf wiedersehen
!!!":print:poke53280,14:poke53281,6
1410 end
```

```
0 rem dieses programm testet die
1 rem schreibschutzlichtschranke und
2 rem zeigt deren zustand mit der led
3 rem des laufwerks an.
4 rem
5 rem floppy muss nach dem test
6 rem ausgeschaltet werden, da der test
7 rem aus einer endlosschleife besteht!
9 rem (w) 1985 by karsten schramm
10 goto80
20 , 0300 ad 00 1c lda $1c00
30 , 0303 29 10 and \$\$10
40 , 0305 4a
                   lsr
50 , 0306 8d 00 1c sta \$1c00
60 , 0309 4c 00 03 jmp $0300
70:
80 open1,8,15
90 forx=0tol1:reada
100 print#1, "m-w"chr$(x)chr$(3)chr$(1)chr$(a):next 110 print#1, "m-e"chr$(0)chr$(3)
120 data173,0,28,41,16,74,141,0,28,76,0,3
```

```
0 rem
       programm zum erzeugen eines
1 rem
              22, read error
2 rem
           in beliebigem sektor
3 rem
4 rem
       von karsten schramm 09.01.1985
5 rem
6 rem
7 rem programm wird auch in speicher
8 rem
           ab $8000 abgelegt.
9 rem
10 poke56,31:poke52,31:clr:open1,8,15,"i"
20 forx=0to80:reada:poke32768+x,a:next
30 input"track fuer error 22";t
40 input"sektor fuer error 22";s
50 poke32777,t:poke32834,t:poke32781,s
60 restore
70 forx=0to80:reada:print#1,"m-w"chr$(x)chr$(5)chr$(1)chr$(a):nextx
80 print:print:print"programm startet"
90 print#1, "m-e"chr$(64)chr$(5):close1:end
100 data 165,18,133,22,165,19,133,23,169,35,133,24,169,1,133,25,32,39
110 data 245,32,86,245,173,12,28,41,31,9,192,141,12,28,169,255,141,3,28
120 data 169,85,141,1,28,80,254,184,80
130 data 254,184,80,254,184,32,0,254,76
140 data 158, 253, 234, 234, 234, 234, 234
150 data 234,234,169,35,133,10,169,224,133,2,165,2,48,252,96,0,0,0
```

```
0 rem
       programm zum erzeugen eines
1 rem
           23, read error
2 rem
           in beliebigem sektor
3 rem
4 rem von karsten schramm 09.01.1985
5 rem
6 rem
7 rem programm wird auch in speicher
8 rem
          ab $8000 abgelegt.
9 rem
10 poke56,31:poke52,31:clr:open1,8,15,"i"
20 forx=0to80:reada:poke32768+x,a:next
30 input"track fuer error 23";t
40 input"sektor fuer error 23";s
50 poke32777,t:poke32834,t:poke32781,s
60 restore
70 forx=0to80:reada:print#1,"m-w"chr$(x)chr$(5)chr$(1)chr$(a):nextx
80 print:print:print"programm startet"
90 print#1, "m-e"chr$(64)chr$(5):close1:end
100 data 165,18,133,22,165,19,133,23,169,35,133,24,169,0,133,25,32,39
110 data 245,32,86,245,162,0,202,208,253
120 data 173,12,28,41,31,9,192,141,12,28,169,255,141,3,28,169,85,141,1
130 data 28,80,254,184,80,254,184,80,254,184,32,0,254,76,158,253,234,234
140 data 234,169,35,133,10,169,224,133,2,165,2,48,252,96,0,0,0
```

```
0 rem block-scanner
1 rem dieses programm tastet die
2 rem reihenfolge von bloecken eines
3 rem bestimmten tracks ab und zeigt
4 rem diese an.
5 rem programm steht ab $9200.
6 rem
7 rem
              scanner
8 rem (w) 1985 by karsten schramm
9 rem
10 print"{clr}{blk}{down}
                                block scanner"
20 print"
           EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
30 restore:forx=0to125:reada:poke37376+x,a:next
40 poke56,128:poke52,128:clr
50 poke53280,14:poke53281,14
60 print:print:input"track";t
70 open1,8,15:open2,8,2,"#":print#1,"u1 2 0";t;0:poke37376+106,t
80 ift<36thensa=16
90 ift<31thensa=17
100 ift<25thensa=18
110 ift<18thensa=20
120 print:print"installing program":print
130 forx=0to125:a=peek(37376+x):print#1, "m-w"chr$(x)chr$(3)chr$(1)chr$(a):next
140 input "want to scan ";a$:ifa$<> "y"thenend
150 print#1, "m-e"chr$(105)chr$(3)
160 print#1, "m-r"chr$(0)chr$(4)chr$(21)
170 forx=20to0step-1:get#1,a$:poke32768+x,asc(a$+chr$(0)):next
180 print"{clr}":print
190 print"an stelle 0
                        steht sektor"peek(32768+sa-1)
200 print"an stelle 1
                       steht sektor"peek(32768+sa)
210 forx=0tosa-2:a=peek(32768+x)
220 print"an stelle"x+2 tab(14)" steht sektor"a
230 nextx
240 geta$:ifa$=""then240
250 close2:close1:run
260 data165,0,41,2,208,3,76,158,253,169,82,133,36,162,0,32,86,245,80,254,184
270 data173,1,28,197,36,208,243,80,254,184,173,1,28,149,37,232,224,7,208,243
280 data32,151,244,165,25,201,0,208,215,169,21,133,12,162,0,169,82,133,36,32
```

290 data86,245,80,254,184,173,1,28,197,36,208,243,80,254,184,173,1,28,149,37 300 data232,224,7,208,243,32,151,244,165,25,166,12,157,0,4,198,12,16,210,76 310 data158,253,234,234,169,1,133,6,133,34,169,226,133,0,165,0,48,252,76,34 320 data235,0,0,0,0

```
0 rem programm zum spezialformatieren
1 rem eines tracks.
2 rem erlaubt abaenderung saemtlicher
3 rem header-parameter und vertauschung
4 rem der reihenfolge der sektoren
5 rem auf diskette
6 rem
7 rem
           format one track
8 rem (w) 1985 by karsten schramm
9 rem
10 poke56,128:poke52,128:clr
20 restore:forx=0to127:reada:poke37120+x,a:next
30 poke53280,14:poke53281,14
40 print:print"{clr}{blk}
                             format one track"
             EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
50 print"
60 print:print:print
70 input"track ";t:print
80 ift<1ort>35thenrun
90 ift<36thensa=17:k=11
100 ift<31thensa=18:k=10
110 ift<25thensa=19:k=9
120 ift<18thensa=21:k=9
130 open1,8,15,"i"
140 print#1, "m-r"chr$(18)chr$(0)chr$(2)
150 get#1,i1$,i2$
160 print"id1 ist jetzt : "asc(i1$+chr$(0)),i1$
170 print"id2 ist jetzt : "asc(i2$+chr$(0)),i2$
180 print:print:input"neue id fuer gewaehlten track (i1,i2) ";i1,i2
190 poke252, t:poke253, 0:poke254, i2:poke255, i1:poke2, sa
200 poke37238,k:poke37240,sa:poke37221,sa:poke37217,t
210 sys(9*4096+256)
220 print:input"sollen sektoren vertauscht werden ";a$
230 ifa$<>"j"then330
240 forc=32768to33023:pokec,0:next:print"{clr}"
250 print"{home}track"t" :":print
260 forx=0tosa-1
270 print"stelle"x;:input"sektor ";y
280 forz=0to7:poke32768+x*8+z,peek(36864+y*8+z):nextz
290 nextx
300 input"{down}alles richtig ";a$
310 ifa$<>"j"then250
```

```
320 forc=0to255:poke36864+c,peek(32768+c):next
330 forx=0to50:a=peek(37200+x)
340 print#1, "m-w"chr$(x)chr$(6)chr$(1)chr$(a)
350 nextx
360 print:print"soll formatiert werden?"
365 input"'n' fuer headermanipulation";a$
370 ifa$<>"j"then530
380 print"{clr} formatierung startet bei 0 !!!"
390 forc=0to192:print"{home}{down}{down}
{left}{left}{left}{left}{left}"192-c
400 print#1, "m-w"chr$(c)chr$(3)chr$(1)chr$(peek(36864+c)):next
410 print:print:print
420 print#1, "m-e"chr$(16)chr$(6)
430 get#1,a$:printa$;:ifst<>64then430
440 print"{clr}{down}testen von track"t
450 print:open2,8,2,"#"
460 forx=0tosa-1
470 print#1, "u1 2 0";t;x:printx,
480 get#1,a$:printa$;:ifst<>64then480
490 nextx
500 close2:close1
510 geta$:ifa$=""then510
520 run
530 print"{clr} headermanipulation":print:print
540 print"welcher header (0 -"(sa-1)")";:inputa
550 ifa<0ora>=sathen530
560 print:print:x=36864+a*8
570 print"headercode
"peek(x);:input"{left}{left}{left}{left}{left}{left}{left}";hc:pokex,hc
580 print"id 1
"peek(x+5);:input"{left}{left}{left}{left}{left}{left}{left}";i1:pokex+5,i1
590 print"id 2
"peek(x+4);:input"{left}{left}{left}{left}{left}{left}{i2:pokex+4,i2
600 print"track
"peek(x+3);:input"{left}{left}{left}{left}{left}{left}{left}";tr:pokex+3,tr
610 print"sektor
"peek(x+2);:input"{left}{left}{left}{left}{left}{left}{sk:pokex+2,sk
620 print"paritaet
"peek(x+1);:input"{left}{left}{left}{left}{left}{left}{pr:pokex+1,pr
630 print"luecke 1
"peek(x+6);:input"{left}{left}{left}{left}{left}{left}{left}}
640 print"luecke 2
"peek(x+7);:input"{left}{left}{left}{left}{left}{left}{left}
650 print:input"noch ein header";a$:ifa$="j"then530
660 goto220
670 data169,0,133,253,160,0,169,8,153,0,144,200,200,165,253,153,0,144,200,165
680 data252,153,0,144,200,165,254,153,0,144,200,165,255,153,0,144,200,169,15
690 data153,0,144,200,153,0,144,200,169,0,89,250,143,89,251,143,89,252,143
700 data89,253,143,153,249,143,230,253,165,253,197,2,144,190,96,0,0,0,0,0,0
```

710 data0,160,176,162,0,169,35,133,81,76,132,252,0,0,0,0,0,169,1,133,12,169
720 data21,133,67,32,7,211,32,0,193,76,218,200,0,0,0,0,0,9,0,21,0,0,0,0,0
730 data0

Stichwortverzeichnis	
&-File	70ff
A	
ADH	64ff
ADI,	
ASC	60
ATN IN	
ATN OUT	
ATN-Leitung	
ATN-Signal	
Abfrage der Lichtschranke unterbinden	
Adresse	
Adressbus	,
Anfügen von Daten	
Anlegen einer Datei	
Anschlag des Tonkopfes	
Anzahl der Bytes, im Programm	
Anzahl, Sektoren pro Track	
Anzahl, der Blöcke eines Files	
Anzahl, der Bytes eines Blocks	
Anzahl, der Tracks	
Append	
Arbeiten mit ungültigen Spuren	122
Arbeitspuffer	
Arbeitsweise des 6502 Mikroprozessors	
Arten der Datenspeicherung	
Aufbau, der BAM	
Aufbau, der Datenblöcke relativer Files	
Aufbau, der Side-Sektor-Blöcke	
Aufbau, der Side-Sektor-Blocke	
Aufbau, einer Spur	
Aufbau, einer spur	
Aufbau, einer neu formatierten biskette	
Aufbau, eines S-ri-les	
,	
Aufbau, eines Datenblocks	
Aufbau, eines Fileeintrags	
Aufbau, eines Sektors	•
Aurbau, von DEL-Files	52

Aufbau, von PRG-Files
Aufbau, von REL-Files
Aufbau, von SEQ-Files48
Aufbau, von USR-Files
Aufgaben des DOS82
Aufschrauben der Floppy92
Aufzeichnung, auf Diskette114
Aufzeichnung, von Daten101
Aufzeichnungskapazitäten41
Ausfuhren von Programmen91
Ausführung von Befehlen18, 82
Ausgangszustand
Auswertung von Befehlen82, 83
Autostart-Routine
Änderung der Gerätenummer65, 150
В
BAM
BC79, 85, 87
BUMP96
BYTE-READY-Leitung
Befehl, #58f
Befehl, &
Befehl, BLOCK-ALLOCATE62, 157
Befehl, BLOCK-EXECUTE67
Befehl, BLOCK-FREE63
Befehl, BLOCK-READ59, 157
Befehl BLOCK-WRITE
Befehl BUFFER-POINTER61
Befehl INITIALIZE97
Befehl MEMORY-EXECÜTE66
Befehl MEMORY-READ64
Befehl MEMORY-WRITE65
Befehl NEW
Befehl POSITION
Befehl REPLACE
Befehl SCRATCH
Befehl Ul
Befehl U261
Befehl USER
Befehl VALIDATE
Defeni validate

Befehlssatz
Befehlsstrings78
Behandlung der Floppy
Belegung, der Bytes im Directory44
Belegung, der Pufferspeicher
Belegung, einer Diskette
Benutzerpuffer78
Berechnung, Gesamtanzahl der Datensätze
Berechnung, der Prüfsumme bei &-Files71
Betriebsart eines Files
Betriebssystem
Bewegung des Tonkopfes96
Binär-GCR-Konvertierung
Binärcode
Bitkombinationen
Bitmuster der BAM
Blinken der Leuchtdiode
Block
Block Availability Map
Block, lesen
Block, schreiben
Block-Befehle
Blockbelegungsplan
Blockheader
Blockheaderkennzeichen
Bus, parallel
Bus, seriell
Busbedienung82
Busbetrieb85
Buscontroller
Buspriorität
Busroutinen
Busroutinen, von HYPRA-LOAD
Byte, höherwertiges
Byte, niederwertiges
Byte, mederwertiges
C
CIA 652680
CLK-Leitung
CLOCK IN
CLOCK OUT80
CLOSE

CMD
Checksumme
Continuos Mode86
Controller
D
DATA IN
DATA OUT80
DATA-Leitung
DC81, 105, 107
DEL-File52
DOS
DOS 5.1
DOS-Version
Datei, gelöschte
Datei, relative
Datei, sequentielle
Daten
Daten, hinzufügen
Datenblock
Datenblockkennzeichen
Datenbus
Dateneinheit
Datenkanal
Datensatz
Datensatzlänge
Datenspeicherung
Datenspeicherung, hardsektoriert
Datenspeicherung, relativ
Datenspeicherung, sequentiell
Datensatze, Anzahl
Datenverwaltung
Directory
Directory
Directorytrack
Direktzugrifi
Disk Operating System
Diskcontroller-Modus
Diskette
Disketten donnelseitig verwenden 149

Diskettenformat3Diskettenhülle12Diskettenidentifikation40, 4
Diskettenkapazität
Diskettenstation1
Drehzahlschwankungen
E
EOI
Einschalten von Floppy und Computer
Einsprungadressen, für USER-Befehle
Eintrag im Directory
Elementarmagnete
Empfangen       16, 83, 11         Endekennzeichen       48f, 12
Endekennizerchen
F
Fehler, beim Laden       1         Fehler, im DOS 2.6 der 1541       15
Fehler, im Datenblock
Fehler, im Header eines Datenblocks
Fehler, in Prüfsumme
Fehlermeldungen
Fehlerroutine
File, offen4
Filebetriebsart2
Fileeintrag
Filekopierprogramm
Filenummer
Filetyp
Filetyp, DEL4
Filetyp, DEL
Filetyp, DEL

Flag       8         Floppy       1         Floppystation       13, 4         Formatieren einer Diskette       17, 35f, 43, 10         Formatierungsroutine       4         Formatkennzeichen       4         Freigeben eines Datensatzes       30, 3
Frequenz der IRQs
G
GCR-Code
Н
Hard-Errors 125 Hardware
I
ID.       43, 97, 102         IEEE-488-Bus       14         INPUT#       16, 2         IRQ       8         Indexloch       10         Inhalt, einer Diskette       2         Inhalt, eines Blocks       3         Inhalt, eines Blocks im Directory       4         Inhalt, eines Side-Sektor-Blocks       50
Inhalte von Speicherstellen

Inhaltsverzeichnis	7 <del>-</del> 1 3
Job	3
Kabel.       137         Kanalnummer       16, 59 ff         Kennzeichnung des Filetyps       45f         Kommando       85         Kommandokanal       15, 30, 64, 97         Kommunikation zwischen Hauptprogramm und DG       93         Kompatibilität 1541–4040       161f         Kopfe, Anzahl pro Laufwerk       162	7
LED am Laufwerk	3 3 2 5 3 5


Lesen von fehlerhaften Files				
Lesezugriff				
Leuchtdiode				
Lichtschranke				
Linkbytes				
Linker				
List-File				
Länge, des Diskettennamens				
Länge, eines Files				
Löschen eines Files				
Lücke				
Lücke nach Datenblockheader				. 161
M				
Magnetisches Feld				111
Magnetisierungswechsel				
Magnetismus				
Markensetzen				
Markieren eines Datensatzes				
Markierungen				
Maschinenprogramm, im Puffer starten				
Meldungen				
Memory-Befehle				
Mikroprozessor				
Modus, zum Öffnen eines Files	• • •	• • •		26
N				
NMI				
NMI-Vektor				
Namen, der Diskette				
Namen, der Files				
NEW, kurz				
NEW, lang				122ff
Nibble			:	108ff
Normalmodus				94
Nummer, des Direktzugriffskanals				
Nummer, des gewählten Puffers				
Nummer, eines Datensatzes				
Nummer, eines Side-SekCor-Blocks				
Nutzung der Tehschleife				

Nutzung, des Hauptprogramms91
0
OPEN
P
PEEK       64         POKE       65         PRG-File       24, 27, 48         PRINT       28         PRINT#       16, 28, 48, 62         Page 1       77         Peripheriegeräte       14, 16         Platz, auf der Diskette       23         Positionsbestimmung der Magnet Scheibe       36         Priorität am Bus       15, 138         Programm starten       66, 94         Prozessor       83, 162         Prüf summe, über Programmteil       70         Prüfsummenfehler       72         Puffer       58         Puffer reservieren       58         Pufferspeicher       32, 58ff, 78, 92
R
RAM.       75ff         RAM-Aufteilung       76         RAM-Belegung       165         REL-File       45         RESCRATCH       122         RESET-Signal       84         KESET-Vektor       68, 69         RETURN       28         ROM.       13, 75ff         POM-Boroich       82, 177

Recordinge
S
SAVE       15, 24, 27         SCRATCH-Schutz
Senden
Side-Sektor         50
Side-Sektor-Block
Soft-Errors
Softwareschutz
000000000000000000000000000000000000000

spercherorganisation der 1541/511
Speicherstelle
Spooling
Spule
Spur
Spurnummer
Startadresse, des Programms im Computer48
Startadresse, von Programmen
Statusbits19
Statusvariable
Steppermotor
Steuerung, der Lese/Schreibvorgänge85
Steuerung, des Laufwerkmotors
Steuerung, des Steppermotors
Subroutinen des DOS
Synchronisation
Synchronisierung86, 140
Synchronmarkierungen
Systemroutinen91
System Outline in
T
TALK
Time-out
Timer
Timersteuerung
Timing, beim Schreiben und Lesen
Tonkopf
Track
Tracknunmer
Triggerung des Timers
Typ eines Files
U
U/min
Umleiten der Bildschirmausgabe29, 49
UNLISTEN
UNTALK
USR-File
Unterprogramme87, 91
User-Befehle

Übertragungsrate
V
VERIFY.1VIA 6522.75, 79Vergleich der 1541 mit anderen CBM-Floppies16Verkettung von Sektoren38, 49Verzeichnis der verfügbaren Blöcke4Veränderung, der Abstände zwischen Sektoren13Veränderung, der Reihenfolge der Sektoren13Vorspann, Datenblock38, 9
$\mathbb{W}$
Wahl eines Puffers5Wartung der Floppy9Wiederfreigeben eines Files4Wiederherstellen gelöschter Files12Wiederherstellen zerstörter Disketten12
Z
Zahlen       1         Zeichenketten       1         Zeiger auf einen Block       41, 4         Zeilenvorschub       2         Zeropage       77, 87f, 9         Zugriff       23, 2         Zugriff, auf einen Datensatz       3
Zurückverfolgen einer Datei



KARSTEN SCHRAMM wurde am 1.3.1966 in München geboren. Zur Zeit besucht er noch das Gymnasium. Vor fünf Jahren kam er das erste Mal mit Mikrocomputern in Kontakt. Diese Geräte haben ihn derart fasziniert, daß er ein begeisterter Hobbyanwender von Mikrocomputern geworden ist. Seine Vorliebe gilt der Programmierung in Maschinensprache, wobei er sich besonders für Floppystationen interessiert.

## DIE FLOPPY 1541

Dieses Buch ist für alle Programmierer konzipiert, die endlich mehr über ihre VC 1541 Floppystation erfahren wollen. Es beginnt bei der grundlegenden Arbeit mit Files und führt Sie im weiteren Verlauf immer tiefer in die Geheimnisse der VC 1541 ein. Es enthält ein komplett dokumentiertes DOS-Listing und ist sowohl für Floppy-Einsteiger als auch für die fortgeschrittenen Maschinensprache-Programmierer geschrieben. Mit diesem Buch lernen Sie die Technik der Aufzeichnung auf Diskette, die Funktionsweise von modernem Softwareschutz sowie von schnellen Kopier- und Ladeprogrammen kennen, damit Sie Ihre VC 1541 effektiv programmieren und manipulieren können.

## Das Buch

- beschreibt ausführlich den Vorgang des Formatierens und des Schreibens von Files auf Diskette,
- stellt Fehler im Commodore-Handbuch richtig,
- zeigt die Funktionsweise von schnellen Kopier- und Ladeprogrammen,
- enthält viele fertige Programme,
- erklärt, wie man defekte Disketten trotzdem lesen und beschreiben kann.

Eine Beispielediskette mit den im Buch enthaltenen Programmlistings ist beim Verlag gesondert erhältlich.