# ID-12 Breakout Board Quick Start





#### Copyright © 2010, ThaiEasyElec , All rights reserved


#### **Disclaimer:**

This document is intended only to assist the reader in the use of the product. ThaiEasyElec.com shall not be liable for any loss or damage arising from the use of any information in this document or any error or omission in such information or any incorrect use of the product.



#### 1.Introduction

ThaiEasyElec.com จัดทำ ID12 Breakout Board ซึ่งเป็น RFID Reader 125 Khz ซึ่ง ID12 ทำหน้าที่ในการอ่านข้อมูลจาก Tag เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเขียนลงไปใน Tag ได้ โดย ThaiEasyElec.com ได้ออกแบบ ID12 Breakout Board ขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน เหมาะ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการนำ ID12 ไปออกแบบทางด้าน Hardware เอง





### 2. คณสมบัติโดยทั่วไปของ ID12 Breakout Board


- > ระยะ Tag ประมาณ 5 cm. (ระยะ tag สามารถเพิ่มหรือลดลงได้ เกิดจากปัจจัย อื่น ๆ เช่น ขนาดของ ตัว Tag ที่ใช้ ถ้ามีขนาดใหญ่ จะสามารถมีระยะที่ไกลขึ้น , สภาวะ แวดล้อมทาง ไฟฟ้า , สิ่งแวดล้อม มีวัตถุที่เป็นโลหะ )
- ขอกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบ ASCII เท่านั้น โดยการ set Jumper บนบอร์ด (ตาม Datasheet ของ ID-12 สามารถทำ ASCII , Magnet Emulation, Wiegand26 ได้)
- ใช้ไฟเลี้ยงสำหรับบอร์ด 5 Volt
- สามารถดึงข้อมูลออกเป็น TTL ใช้ PIN ขา D0 (ตั้งค่าสำหรับ Hyper Terminal คือ 9600
  Baud rate , Data bits = 8 , Parity = None , Stop bit = 1 , Flow Control = None)
- มี Buzzer แสดงสถานะ เสียง Beep และ Green LED แสดงแสงสีเขียว เมื่อมีการ Tag สัญญาณอ่านข้อมูลจาก Proximity Card
- ➤ Dimension 28 × 63 mm. (รวม connector)



### 3.การใช้งาน ID-12 Breakout Board กับไมโครคอรโทรลเลอร์

การต่อใช้งาน ID12 Breakout Board กับ ไมโครคอนโทรเลอร์ ต่าง ๆ จะใช้ PIN จาก ID12 Breakout Board เพียง 3 PIN คือ PIN D0 , PIN 5V และ PIN GND ท่านสามารถ นำ PIN D0 ไปต่อเข้ากับ MCU ที่ขาใช้งาน SERIAL RX ได้เลย สัญญาณที่มาจาก ID12 Module นั้นเป็น TTL ที่ส่งออกจากตัว ID12 โดย 5V และ GND ของ ID12 Breakout Board กับ ไมโครคอนโทรเลอร์ จะต้องเชื่อมต่อกัน






\*\* กรณีที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3.3 Volt จะต้องมีวงจร Regulator 3.3V และ วงจรที่ใช้ในการ เชื่อมต่อสัญญาณลอจิกระหว่างอุปกรณ์ 5V กับอุปกรณ์สัญญาณประเภท 3.3V (หรือ 3V) (โดยใช้ ใอซี 74LCX245 เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ)



## 4.การใช้งาน ID-12 Breakout Board กับคอมพิวเตอร์ (DB9 Connector)



\*\* กรณีที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3.3 Volt จะต้องมีวงจร Regulator 3.3V และ วงจรที่ใช้ในการ เชื่อมต่อสัญญาณลอจิกระหว่างอุปกรณ์ 5V กับอุปกรณ์สัญญาณประเภท 3.3V (หรือ 3V) (โดยใช้ ใอชี 74LCX245 เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ)



## 5.การเชื่อมต่อ ID-12 Breakout Board กับคอมพิวเตอร์ ด้วย โมดูล U2S\_HOST Board (ETEE002)





เนื่องมาจาก คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จะไม่มี DB9 Connector (มีแต่ USB Port) จึงจำเป็นต้อง แปลงการเชื่อมต่อให้เป็น USB ด้วยอุปกรณ์แปลง เช่น USB to Serial ซึ่งท่านสามารถใช้ U2S\_HOST Board (ETEE002) จาก ThaiEasyElec.com ซึ่งเป็นอุปกรณ์แปลง USB to Serial โดยใช้ Chip FT232RL ท่านสามารถต่อ U2S\_HOST กับ ID-12 Breakout Board ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ทันที (ที่ตัว U2S\_HOST Board มีแหล่งจ่ายไฟ 5 Volt เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องต่อวงจรใด ๆ เพิ่มเติม )


หากคอมพิวเตอร์ยังไม่เคยติดตั้งใช้งาน CHIP FT232RL คอมพิวเตอร์จะขึ้นหน้าต่างค้นหา Driver ดังรูป





## 6.การติดตั้ง U2S HOST Board (Driver FTDI)

1. Download Driver จากเว็บ <a href="http://www.ftdichip.com">http://www.ftdichip.com</a> ซึ่ง ณ ขณะนี้ (ปี 2010) link ในการ Download ล่าสุดคือ <a href="http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm">http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</a> ให้เลือก setup executable ทำ การ Download เสร็จแล้ว Double Click ที่ไฟล์เพื่อติดตั้ง



"includes the following versions of the Windows operating system: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

\*\*Includes the following versions of Windows CE 4.2-5.2 based operating systems: Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 SE, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6, Windows Mobile 6, Windows Mobile 6, Windows Mobile 6, 1, Windows Mobile 6, 5

- 2. ต่อ ThaiEasyElec U2S\_HOST Board เข้ากับคอมพิวเตอร์
- 3. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ท่านดูว่าพอร์ตที่ติดตั้งใหม่เป็นพอร์ตที่เท่าไหร่ได้โดย <mark>คลิกขวาที่ไอคอน</mark> ของ My Computer **เลือก** Property





4. คลิกที่แทป Hardware เลือก Device Manager จะปรากฦหน้าต่างดังรูป




ไปที่ Ports (COM & LPT) คลิกเครื่องหมายบวกข้างหน้า จะมีรายชื่อของพอร์ต พอร์ตที่ชื่อ USB Serial Port จะเป็นพอร์ตของ U2S\_HOST Board ชื่อในวงเล็บคือหมายเลขของพอร์ต ซึ่งในรูปได้เป็น COM4 ท่านจะต้องจำและใช้หมายเลขนี้ในการกำหนดพอร์ตเชื่อมต่อกับ Hyper Terminal หรือ แอพพลิเคชั่นที่ท่านสร้างขึ้นเอง




## 7.วิธีการใช้งานเบื้องต้น (Quick Start)

1) เมื่อต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรม Hyper terminal ขึ้นมา




## 2) ตั้งชื่อไฟล์




3) เลือก com1 (ในเครื่องของคุณ อาจจะขึ้นเป็น Com port อื่น กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้องว่า เป็น com port ที่ใช้งานกับอุปกรณ์)






- 4) ตั้งค่าสำหรับ Hyper Terminal คือ 9600 Baud rate , Data bits = 8 , Parity = None , Stop bit =
- 1, Flow Control = None





5) นำ Tag แบบบัตร (Proximity Card) มาทดลองผ่านที่โมดูล จะได้ยินสัญญาณเสียง Beep และ สัญญาณแสงสีเขียว โดยเมื่อดูที่ hyper terminal จะเห็นข้อความปรากฏอยู่ดังรูป



### ติดตามตัวอย่างการใช้งานได้จาก Youtube



http://www.youtube.com/watch?v=qfy2mViLIzE



## 8.ความหมายของข้อมูล ID ที่อ่านได้จาก ID-12


### Output Data Structure - ASCII

	STX (02h)	DATA (10 ASCII)	CHECK SUM (2 ASCII)	CR	LF	ETX (03h)
--	-----------	-----------------	---------------------	----	----	-----------

[The 1byte (2 ASCII characters) Check sum is the "Exclusive OR" of the 5 hex bytes (10 ASCII) Data characters.]

ใน Frame ข้อมูลที่ ID-12 ส่งออกมาที่ขา D0 นั้น จะมีรูปแบบเป็นดังรูป ซึ่งประกอบด้วย

- STX 1 hex bytes (fix เป็น 02h => <sup>8</sup>)
- 🕨 Data 5 hex bytes (10 ASCII) เป็นข้อมูล ID ของบัตร
- > Checksum 1 hex bytes (2 ASCII)
- CR (Carriage Return , LF (Line Feed ) อย่างละ 1 hex bytes
- > ETX 1 hex bytes (fix เป็น 03h => )



AE คือ ค่า CHECK SUM 1 hex bytes หรือ รหัส ASCII 2 ตัว เกิดจากการนำ Data 5 hex bytes มาทำการ EXCLUSIVE OR (XOR) กัน จากตัวอย่าง จะได้ว่า




13 hex (0001 0011 Binary) (XOR) 00 hex (0000 0000 Binary) (XOR) 2E hex (0010 1110 Binary) (XOR) A7 hex (1010 0111 Binary) (XOR) 34 hex (0011 0100 Binary)

จะได้ <u>1010</u> <u>1110</u> ซึ่งก็คือ A E นั่นเอง (ลองดูตารางค่า ASCII จากหน้าถัดไป)




### 9.เกี่ยวกับ ASCII

ASCII แอสกี ย่อมาจาก American Standard Code for Information Interchange ซึ่งเป็น การกำหนดมาตรฐานสำหรับการแทนตัวอักษรต่างๆในคอมพิวเตอร์



### การใช้เครื่องคิดเลขในคอมพิวเตอร์ช่วยในการแปลงค่า Hex และ Binary



รูปซ้าย เป็นการเลือกตัวเลขฐาน 16 (Hex) รูปขวา เป็นการเลือกตัวเลขฐาน 2 (Binary) จาก รูป ค่า A (Hex) เท่ากับ 1010 (Binary)



### ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ID-12

Carriage Return =>  $CR => \r => 0 \times 0D$  (hex) => 1101 (binary) => 13 (decimal)

Line Feed  $\Rightarrow$  LF  $\Rightarrow$  \n  $\Rightarrow$  0×0a (hex)  $\Rightarrow$  1010 (binary)  $\Rightarrow$  10 (decimal)

การขึ้นบรรทัดใหม่(new line) ของแต่ละระบบปฏิบัติการจะไม่เหมือนกัน

-Mac ใช้ '\r' อย่างเดียว

-Unix และ Linux ใช้ '\n' อย่างเดียว

-Windows ใช้ทั้งสอง '\r\n'

#### 10. ID-12 Board Schematic

