Instituto Federal de Santa Catarina



Eletrônica Básica

Professor: Neilor Colombo Dal Pont

Eletrotécnica

Tópicos da Aula



- > Escalas e Planta Baixa
- Diagramas Multifilares
- Diagramas Unifilares
- > Prática




- Usamos os desenhos como guias para projetos ou representações de objetos físicos.
- Na prática, fica muito difícil desenhar um objeto em seu tamanho real.
- ➤ Por exemplo, seria inviável representar uma residência em seu tamanho real por ela ser muito grande.





- Da mesma forma, um biólogo não poderia desenhar uma bactéria em seu tamanho real por ela ser muito pequena.
- Para isso, usamos as escalas nos desenhos






- A Escala é definida como a relação entre o as dimensões do objeto no desenho e as dimensões do objeto real.
- Existem três tipos de escala, como veremos a seguir.

$$ESCALA = \frac{MEDIDA\ DO\ DESENHO}{MEDIDA\ REAL\ DO\ OBJETO}$$




Escala de redução: o desenho tem dimensões menores do que as dimensões do objeto desenhado Representação: 1/10 ou 1:10 ou 1 10:





Escala de ampliação: o desenho tem dimensões maiores do que as dimensões do objeto desenhado Representação: 10/1 ou 10:1 ou 10 1.





Escala natural ou real: o desenho tem as mesmas dimensões do objeto desenhado Representação: 1/1 ou 1:1 ou 1 1.







- > Exemplo:
- > 1) Um terreno mede 200 m e está representado no papel por 0,4 m. Em que escala está representado?

$$0, 4 \Rightarrow 1 \\ 200 \Rightarrow x \qquad x = \frac{200}{0, 4} = 500$$

$$Escala = \frac{1}{500}$$



- > Exemplo:
- ➤ 2) Deseja-se representar um retângulo com dimensões de 10m por 15m na escala 1:150. Quais as dimensões gráficas em centímetros?

$$d1 = \frac{10}{150} = 0,066 \text{ m} = 6,6 \text{ cm}$$

$$d2 = \frac{15}{150} = 0.1 \text{ m} = 10 \text{ cm}$$




> Exercícios:

- ➤ 1) Em um desenho com escala 1:25, uma janela mede 0,04 m (4 cm) de largura. Que dimensão terá a janela na realidade?
- ➤ 2) Em um planta elétrica, a distância entre duas caixas de passagem é de 120 mm (0,12m). Se a planta foi desenhada utilizando uma escala de 1:50, qual a distância real entre as duas caixas?
- ➤ 3) Um eletroduto percorre uma distância de 5 cm em um desenho. (0,05m). Se a escala utilizada foi de 1:200, qual a medida real do eletroduto?

Planta Baixa




- A planta baixa é um desenho em escala que mostra a relação entre espaços e características físicas vistas de cima.
- > Uma planta baixa também pode ser chamada de planta de casa, planta arquitetônica, desenho arquitetônico, ou simplesmente planta.



Planta Baixa



> Os projetos elétricos são representados nas plantas baixas de residências, prédios, indústrias, etc.






- ➤ Os **Diagramas Multifilares** representam como os Equipamentos e componentes da instalação elétrica são instalados.
- ➤ Nele são representados os pontos de conexão dos condutores e dos componentes, auxiliando na montagem prática, uma vez que alguns equipamentos necessitam desta informação para instalação
- De Des diagramas multifilares não possuem normas para as representações. Eles são usados em manuais e guias de montagem e instalação.




> Exemplo: Montagem de lâmpada e tomada.





> Exemplo: Montagem de ventilador.





Exercício: Desenhe o diagrama multifilar da montagem de um chuveiro considerando uma instalação com alimentação faseneutro. (Vermelho – fase; Azul – Neutro; Verde- Terra)








- ➤ Os Diagramas Unifilares representam esquematicamente a instalação elétrica mostrando os pontos de instalação de tomadas e lâmpadas na planta da residência, desde a entrada de energia até os quadros de distribuição. Ainda no diagrama são representados os condutores, os dispositivos de proteção contra sobrecarga, a proteção contra o choque elétrico, a proteção contra surto de tensão e as características nominais destes equipamentos.
- > É usado para facilitar a representação dos circuitos em projetos elétricos.
- Sua simbologia está presente na norma NBR 5444




- Em uma instalação elétrica residencial, tem-se dois principais diagramas unifilares: A planta elétrica, e o diagrama do quadro de cargas.
- Exemplo de diagrama do quadro de cargas:





- Em uma instalação elétrica residencial, tem-se dois principais diagramas unifilares: A planta elétrica, e o diagrama do quadro de cargas.
- > Exemplo de diagrama de uma planta elétrica:






> Simbologia:






> Simbologia:





➤ Simbologia:






➤ Simbologia:





> Simbologia:






> Simbologia:






> Simbologia:




PONTO DE LUZ NO TETO



PONTO DE LUZ NA PAREDE




> Simbologia:





➤ Simbologia:







- ➤ Simbologia:
- > Os símbolos que não estão presentes na norma podem ser definidor pelo projetista, contanto que estejam descritos na legenda.




- > Exemplos:
- Esquema de ligação e diagrama unifilar de um interruptor simples.








- > Exemplos:
- Esquema de ligação e diagrama unifilar de uma tomada.






Exercício: Complete o diagrama unifilar abaixo, fazendo a ligação dos eletrodutos saindo do quadro de cargas até o ponto de iluminação e distribuindo até a tomada e o interruptor, e depois inserindo os condutores.





Exercício: Na planta a seguir, desenhe o diagrama unifilar para dois pontos de iluminação acionados por um interruptor de duas teclas. Faça a legenda.





- > A emenda é a conexão de dois ou mais condutores inicialmente separados.
- Ela faz parte do cotidiano de um eletricista, e pode ser usada em diversas situações.
- > Uma emenda mal feita causa aumento da resistência do condutor, resultando em aquecimento e em casos mais graves curto circuito ou incêndio.







- Emendas não são recomendadas, mas em muitos casos não há como evita-las.
- A NBR-5410:2004, determina as condições que devem ser considerada na seleção dos meios de conexão:
- ➤ a) O material dos condutores, incluindo sua isolação;
- > b) A quantidade de fios e o formato dos condutores;
- > c) A seção dos condutores;
- → d) O número de condutores a serem conectados conjuntamente.
- Du seja, deve-se usar condutores semelhantes na hora de realizar uma emenda, de mesmo material, mesma cor, isolação, etc.



- Além disso, as emendas devem estar disponíveis para inspeção, como em caixas de passagem e quadros de distribuíção.
- Não é permitido realizar emendas em condutores dentro de eletrodutos!
- Apesar de não ser proibido a aplicação de solda nas emendas, não é recomendado pois altera as propriedades mecânicas do fio.
- ➤ Pela NBR5410: "As conexões devem ser acessíveis para verificação, ensaios e manutenção, exceto nos seguintes casos:
- > a) emendas de cabos enterrados;
- **b**) emendas imersas em compostos ou seladas.



- A conexão elétrica pode ser efetuada utilizando-se dos seguintes procedimentos:
- > Conectores
- > Terminais
- > Emendas de condutores entre si e olhal.











- Existem diversos tipos de emendas, sendo que veremos três das mais usadas na prática:
- > A emenda de prolongamento;
- > A emenda de derivação;
- > A emenda rabo de rato.
- Em todos os casos, é importante usar o alicate para dar o acabamento final, e usar fita isolante suficiente para garantir a isolação!











- > Emenda de prolongamento:
- > É usada quando se deseja aumentar o tamanho do condutor.
- > Também pode ser usada na conexão de chuveiros e torneiras elétricas.
- Elembrando que elas devem estar disponíveis nas caixas de passagem, nunca em eletrodutos.






- > Emenda de prolongamento:
- > Para realizar a emenda use os seguintes passos:
- 1) Desencape uma quantidade suficiente em cada um dos condutores.
- 2) Faça um X entre os condutores.
- 3) Enrole um condutor sobre o outro
- 4) Faça o acabamento com o alicate
- 5) Isole usando fita isolante, termo retrátil ou outro método de sua preferência.






- > Emenda de derivação:
- ➤ É usada para se derivar um condutor de outro sem precisar corta-lo.
- ➤ É usada principalmente em circuitos como iluminação e tomadas de uso geral.






- > Emenda de derivação:
- ➤ Para realizar a emenda use os seguintes passos:
- 1) Desencape uma quantidade do condutor principal, sem corta-lo.
- 2) Desencape a ponta do condutor secundário
- 3) Enrole o condutor secundário sobre o principal, de forma que ele fique enrolado até o limite da parte desencapada.
- 4) Faça o acabamento com o alicate
- 5) Isole usando fita isolante, termo retrátil ou outro método de sua preferência.






- > Emenda rabo de rato:
- > Também é usada como emenda de prolongamento
- > Pode eventualmente ser usada com mais de dois condutores
- > Comum em caixas de passagem e de tomadas.





- > Emenda rabo de rato:
- Para realizar a emenda use os seguintes passos:
- 1) Desencape uma quantidade suficiente em cada um dos condutores.
- 2) Enrole um condutor sobre o outro.
- 4) Faça o acabamento com o alicate.
- 4) Dobre os condutores e aperte um pouco mais com o alicate.
- 5) Isole usando fita isolante, termo retrátil ou outro método de sua preferência.




Aula Prática



Instalação de tomadas:

- ➤ Na instalação de tomadas, deve-se sempre colocar o fio neutro no lado esquerdo (visto por trás), a proteção elétrica (PE ou terra) no conector central e o condutor de fase no lado direito.
- Dicas: sempre desencape o fio apenas o suficiente para a conexão, evitando deixar partes vivas expostas!
- > Se ficarem pontas soltas no fio flexível, torça com a mão ou alicate para que todo o cabo fique dentro do conector.





Aula Prática



- Instalação de lâmpada + interruptor simples:
- ➤ No comando do acionamento de iluminação, o condutor de fase sempre deve ser interrompido.
- Assim, o condutor neutro vai diretamente ao bocal, enquanto o condutor de fase vai até o interruptor.
- Do interruptor irá sair o condutor de retorno para acionamento da lâmpada.
- > Se a carcaça da luminária for metálica, ela deve ser aterrada.

