ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม (Computer System and Architecture)


Chapter 4 การทำงานพื้นฐานและระบบบัส

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ


สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประมวลผลข้อมูล




ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์แบบ Top-Level View



ฟ้งก์ชันการทำงานพื้นฐาน

- กระบวนการมี 2 ขั้นตอน คือ
 - การอ่านรหัสคำสั่งหรือเฟ็ตช์ (Fetches) จากหน่วยความจำ
 - การปฏิบัติการ (Execution) หรือการกระทำตามคำสั่งนั้นๆ




Instruction Cycle


รหัสคำสั่ง

รหัสคำสั่งแต่ละคำสั่ง จะมีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ

- ออปโค้ด (Opcode)
- โอเปอร์แรนค์ (Operand)




ตัวอย่างการทำชุดคำสั่งโปรแกรม




การขัดจังหวะ (Interruption)

	สาเหตุ
Program	เกิดจากการทำคำสั่งแต่ละคำสั่งได้ไม่สมบูรณ์ หรือผลลัพธ์จากการ กระทำทางคณิตศาสตร์ เกิดโอเวอร์โฟวล์ หรือเกิดการหารด้วยค่า ศูนย์ เป็นต้น
Timer	เมื่อมีการจับเวลาและเดินมาถึงค่าที่กำหนด จะเกิดการอินเทอร์รัปต์ โปรแกรม
1/0	อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตส่งสัญญาณมาบอกซีพียู
Hardware	เกิดจากแหล่งจ่ายไฟหรือหน่วยความจำทำงานผิดพลาด

ลำดับการทำคำสั่งเมื่อโปรแกรมถูกอินเทอร์รัปต์



การดำเนินการของคำสั่ง CALL และ RETURN




การวัดสมรรถนะของคอมพิวเตอร์

- ความเร็วของซีพียู
- เวลาของการทำงาน
- เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการ (Execution)

ขั้นตอนของซีพียูในการทำงานตามคำสั่ง

- 1. การอ่านรหัสคำสั่ง (Fetch)
- 2. การถอครหัส (Decoding)
- 3. การอ่านข้อมูลที่จะมากระทำกับคำสั่งนั้น (Load Operand)
- 4. การปฏิบัติการ (Execution)
- 5. การเก็บผลลัพธ์ของการทำงานของคำสั่งนั้นๆ (Write Result)



ตัวอย่างการทำงานหลายคำสั่ง

สมรรถนะ (Performance)

- การบอกสมรรถนะของคอมพิวเตอร์จะบอกได้จาก Execution Time (Response Time หรือ Execution Latency)
- การวัด Execution Time (T) เวลาการทำงานของโปรแกรม

$$T = \frac{N \times CPI}{f \times 10^6}$$

$$CPI = \frac{f \times 10^6}{IPS}$$

สมการนี้เขียนใหม่ได้เป็น

$$T = N \times CPI \times Clock Cycle Time$$

การวิเคราะห์สมรรถนะเชิงปริมาณ

หากบอกว่าเครื่อง X เร็วกว่าเครื่อง Y อยู่ n% จะหมายถึง

$$\frac{\text{Execution Time Y}}{\text{Execution Time X}} = 1 + \frac{n}{100}$$

• จะเห็นว่า Execution Time เป็นส่วนกลับของสมรรถนะของเครื่อง

$$\frac{\text{Execution Time Y}}{\text{Execution Time X}} = 1 + \frac{n}{100} = \frac{\text{Performance X}}{\text{Performance Y}}$$

ความเร็วของเครื่องที่เพิ่มขึ้น (Speedup)

• ଶୁମ୍ମ Speedup Overall =
$$\frac{\text{Execution Time Old}}{\text{Execution Time New}}$$


$$= \frac{1}{(1 - \text{Fraction Enhanced}) + \frac{\text{Fraction Enhanced}}{\text{Speedup Enhanced}}}$$

• สูตร


Execution Time New = Execution Time Old
$$\times$$
 ((1-Fraction Enhanced) + $\frac{\text{Fraction Enhanced}}{\text{Speedup Enhanced}}$

ส่วนประกอบของระบบบัสและการเชื่อมต่อ

- บัสของหน่วยประมวลผลกลาง
- 2. บัสของหน่วยความจำ
- บัสของพอร์ตอินพุตเอาต์พุต




ใดอะแกรมการเชื่อมต่อ I/O Interface




ระบบบัสในคอมพิวเตอร์

- บัสภายใน (Internal Bus)
- บัสระบบ (System Bus) หรือบัสภายนอกซีพียู (External Bus)



การขยายระบบบัสบนเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์



End of Chapter 4