1	概述		. 2
	1.1 SDI	〈 的手机版本	. 2
	1.2 SDI	〈 的引入	2
	1.	2.1 添加 JQBlePrinter.framework	. 2
	1.	2.2 配置依赖项	.2
	1.3 SDF	〈 的使用	2
	1.	3.1 获取蓝牙管理单例对象,并设置代理	. 2
2	蓝牙设备	管理类	.3
	2.1 蓝	牙设备管理方法	.3
	2.	1.1 获取蓝牙设备管理单例对象	. 3
	2.	1.2 开始扫描蓝牙设备	3
	2.	1.3 开始扫描提供指定服务的蓝牙设备	. 3
	2.	1.4 停止扫描	.3
		1.5 连接指定名字的蓝牙设备	
	2.	1.6 连接蓝牙设备	4
		1.7 断开蓝牙连接	
		1.8 向蓝牙设备写入字符串信息	
		1.9 向蓝牙设备写入二进制数据	
		1.10 判断是否连接蓝牙打印机	
		1.11 读取蓝牙打印机的状态	
		牙设备管理代理协议	
		2.1 发现蓝牙打印机	
		2.2 扫描蓝牙打印机超时时间到	
		2.3 已经和蓝牙打印机断开连接	
		2.4 连接蓝牙打印机失败	
		2.5 手机蓝牙状态更新	
		2.6 蓝牙打印机状态更新	
		2.7 蓝牙打印机状态枚举定义	
3		1服务类	
		表取打印服务单例对象	
		模式下打印	
		置打印纸张大小(打印区域)的大小	
		印边框	
	• •	印线条	
		模式下打印文本框	
		模式下打印文本框	
		T印一维条码	
		印二维码	
		丁印图片	
	3.11 万	定位到标签	τ0

1 概述


1.1 SDK 的手机版本

支持 iOS7 及以上操作系统的 iPhone/iPad, 处理器支持 armV7、armV7s、arm64

1.2 SDK 的引入


1.2.1 添加 JQBlePrinter.framework

将 JQBlePrinter.framework 拖动到你的工程中,并勾选"Copy items if needed"。



1.2.2 配置依赖项

导入 SDK 后,切换到 Build Phases 选项卡中,在 Link Binary With Libraries 中添加 CoreBluetooth.framework。



1.3 SDK 的使用

1.3.1 获取蓝牙管理单例对象,并设置代理

self.bleManager = [JQBleDeviceManager bleManager];
self.bleManager = self;

2 蓝牙设备管理类

2.1 蓝牙设备管理方法

2.1.1 获取蓝牙设备管理单例对象

```
/**
* 共丽志二.11.夕竺1
```

- * 获取蓝牙设备管理单例对象
- * @return instancetype: 蓝牙设备管理单例对象

*/

+ (instancetype)bleManager;

2.1.2 开始扫描蓝牙设备

/**

- * 开始扫描蓝牙设备
- * @param timeout 扫描超时时间

*/

- (void)findPeripherals:(int)timeout;

2.1.3 开始扫描提供指定服务的蓝牙设备

/**

- * 开始扫描提供指定服务的蓝牙设备
- * @param serviceArray 提供指定服务 UUID 的集合
- * @param timeout 扫描超时时间

*/

- (void)findPeripherals:(NSArray *)serviceArray timreOut:(NSTimeInterval)timeout;

2.1.4 停止扫描

/**

* 停止扫描

*/

- (void)stopScan;

2.1.5 连接指定名字的蓝牙设备

/**

- * 连接指定名字的蓝牙设备
- * @param bleName 要连接蓝牙设备的名字

* /

- (void)connectBlePrint:(NSString *)bleName;

2.1.6 连接蓝牙设备

```
/**
```

- * 连接蓝牙设备
- * @param peripheral 蓝牙设备对象

*/

- (void)connectPeripheral:(CBPeripheral *)peripheral;

2.1.7 断开蓝牙连接

/**

- * 断开蓝牙连接
- * @param peripheral 蓝牙设备对象

*/

- (void)disconnect:(CBPeripheral *)peripheral;

2.1.8 向蓝牙设备写入字符串信息

/**

- * 向蓝牙设备写入字符串信息,自动进行分段发送
- * @param peripheral 已经连接的蓝牙设备对象
- * @param message 要发送的字符串信息
- (void)write:(CBPeripheral *)peripheral message:(NSString *)message;

2.1.9 向蓝牙设备写入二进制数据

/**

* 向蓝牙设备写入二进制数据,自动进行分段发送

.

- * @param peripheral 已经连接的蓝牙设备对象
- * @param data 要发送的二进制数据

*/

- (void)write:(CBPeripheral *)peripheral data:(NSData *)data;

2.1.10 判断是否连接蓝牙打印机

/**

- * 判断是否连接蓝牙打印机
- * @return true: 已经连接 false: 未连接

*/

- (BOOL)isConnectBle;

2.1.11 读取蓝牙打印机的状态

/**

- * 读取蓝牙打印机的状态
- * @param timeout 读取状态超时时间,以 S 为单位
- * @param success 成功读取状态的 block
- * @param fail 超时时间到,未获取蓝牙打印机状态的 block

*/

- (void)readBlePrintStatus:(NSTimeInterval)timeout

success:(void (^)(JQBlePrintStatus blePrintStatus))success

fail:(void (^)(void))fail;

2.2 蓝牙设备管理代理协议

2.2.1 发现蓝牙打印机

/**

- * 发现蓝牙打印机
- * @param peripheral 已发现的蓝牙打印机对象

*/

- (void)peripheralFound:(CBPeripheral *)peripheral;

2.2.2 扫描蓝牙打印机超时时间到

/**

* 已经连接上蓝牙打印机

*/

- (void)didConnectPeripheral;

2.2.3 已经和蓝牙打印机断开连接

/**

* 已经和蓝牙打印机断开连接

*/

- (void)didDisconnectPeripheral;

2.2.4 连接蓝牙打印机失败

/**

* 连接蓝牙打印机失败

*/

- (void)didFailToConnectPeripheral;

```
2.2.5 手机蓝牙状态更新
```

```
* 手机蓝牙状态更新
* @param central 中心设备对象
*/
- (void)didUpdatecentralManagerState:(CBCentralManager *)central;
2.2.6 蓝牙打印机状态更新
* 蓝牙打印机状态更新
* @param blePrintStatus 蓝牙打印机状态
*/
- (void)didUpdateBlePrintStatus:(JQBlePrintStatus)blePrintStatus;
2.2.7 蓝牙打印机状态枚举定义
typedef NS ENUM(NSInteger, JQBlePrintStatus) {
   JQBlePrintStatusNoPaper = 0x01,
                             // 缺纸
   JQBlePrintStatusOverHeat = 0x02,
                             // 打印头过热
   JQBlePrintStatusBatteryLow = 0x04, // 电量低
                           // 正在打印中
   JQBlePrintStatusPrinting = 0x08,
   JQBlePrintStatusCoverOpen = 0x10, // 纸仓盖未关闭
                            // 其他值,没有错误
   JQBlePrintStatusNoError,
                             // 打印完毕
   JQBlePrintStatusOk,
};
3 蓝牙打印服务类
3.1 获取打印服务单例对象
/**
* 打印服务单例对象
   @return 打印服务单例对象
*/
+ (instancetype)CPCLManager;
3.2 页模式下打印
/**
 * 页模式下打印
   @param horizontal 0:正常打印,不旋转;
                  1: 整个页面顺时针旋转 180°后,再打印
                 0: 打印结束后不定位,直接停止;
 * @param skip
                  1: 打印结束后定位到标签分割线,如果无缝隙,最大进纸 30mm
                     后停止
*/
```

- (void)print:(int)horizontal skip:(int)skip;

```
3.3 设置打印纸张大小(打印区域)的大小
/**
*
   设置打印纸张大小(打印区域)的大小
   @param pageWidth 打印区域宽度
   @param pageHeight 打印区域高度
*/
- (void)pageSetup:(int)pageWidth pageHeight:(int)pageHeight;
3.4 打印边框
/**
   打印边框
                   边框线条宽度
   @param lineWidth
   @param top_left_x
                     矩形框左上角x坐标
   @param top_left_y 矩形框左上角 y 坐标
   @param bottom_right_x 矩形框右下角 x 坐标
   @param bottom_right_y 矩形框右下角 y 坐标
*/
- (void)drawBox:(int)lineWidth
       top_left_x:(int)top_left_x
       top_left_y:(int)top_left_y
       bottom_right_x:(int)bottom_right_x
       bottom_right_y:(int)bottom_right_y;
3.5 打印线条
/**
* 打印线条
   @param lineWidth 线条宽度
```

- * @param start_x 线条起始点 x 坐标
- * @param start_y 线条起始点 y 坐标
- * @param end x 线条结束点 x 坐标
- * @param end_y 线条结束点 y 坐标
- * @param fullline true:实线 false: 虚线

*/

- (void)drawLine:(int)lineWidth

```
start_x:(int)start_x
start_y:(int)start_y
end_x:(int)end_x
end_y:(int)end_y
fullline:(BOOL)fullline;
```

3.6 页模式下打印文本框

rotate:(int)rotate

```
/**
 *
   页模式下打印文本框
   @param text x
                  起始横坐标
                  起始纵坐标
   @param text y
   @param text
                  打印的文本内容
   @param fontSize 字体大小 1: 16 点阵; 2: 24 点阵; 3: 32 点阵; 4: 24 点阵放大一
倍; 5: 32 点阵放大一倍; 6: 24 点阵放大两倍; 7: 32 点阵放大两倍; 其他: 24 点阵
   @param rotate
                  旋转角度: 0: 不旋转:
                                        1:90度:
                                                   2: 180^{\circ}:
                                                              3:270°
                  是否粗体: false: 否; true: 是
   @param bold
                  是否反白: false: 不反白: true: 反白
   @param reverse
   @param underline 是有有下划线: false:没有; true: 有
 */
- (void)drawText:(int)text x
           text_y:(int)text_y
           text:(NSString *)text
           fontSize:(int)fontSize
           rotate:(int)rotate
           bold:(int)bold
           reverse:(BOOL)reverse
           underline:(BOOL)underline;
3.7 页模式下打印文本框
   页模式下打印文本框
                  起始横坐标
   @param text x
   @param text y
                  起始纵坐标
   @param width
                  文本框宽度
   @param height
                  文本框高度
   @param text
                  打印的文本内容
   @param fontSize 字体大小 1: 16 点阵; 2: 24 点阵; 3: 32 点阵; 4: 24 点阵放大一
倍; 5: 32 点阵放大一倍; 6: 24 点阵放大两倍; 7: 32 点阵放大两倍; 其他: 24 点阵
                  旋转角度: 0: 不旋转;
                                        1:90度;
   @param rotate
                                                   2: 180°;
                                                              3:270°
                   是否粗体: false: 否; true: 是
   @param bold
                  是否反白: false: 不反白; true: 反白
   @param reverse
   @param underline 是有有下划线: false:没有; true: 有
 */
- (void)drawText:(int)text_x
           text_y:(int)text_y
           width:(int)width
           height:(int)height
           str:(NSString *)str
           fontsize:(int)fontsize
```

```
bold:(int)bold
underline:(BOOL)underline
reverse:(BOOL)reverse;
```

rotate:(int)rotate ver:(int)ver lel:(int)lel;

```
3.8 打印一维条码
   打印一维条码
                  一维码起始横坐标
   @param start_x
   @param start_y
                  一维码起始纵坐标
                   内容
   @param text
                   条码类型: 0: CODE39; 1: CODE128; 2: CODE93 3: CODEBAR;
   @param type
                              4: EAN8; 5: EAN13; 6: UPCA; 7:UPC-E; 8:ITF
   @param rotate
                   旋转角度: 0: 不旋转; 1: 90度; 2: 180°; 3:270°
   @param linewidth 条码线宽度
                   条码高度
   @param height
*/
- (void)drawBarCode:(int)start_x
              start_y:(int)start_y
              text:(NSString *)text
              type:(int)type
               rotate:(int)rotate
               linewidth:(int)linewidth
              height:(int)height;
3.9 打印二维码
/**
   打印二维码
   @param start x 二维码起始横坐标
   @param start_y 二维码起始纵坐标
   @param text
                 二维码内容
   @param rotate 旋转角度: 0: 不旋转; 1: 90 度; 2: 180°;
                                                            3:270°
   @param ver
                 QrCode 宽度(2-6)
                 QrCode 纠错等级(0-20)
   @param lel
*/
- (void)drawQrCode:(int)start_x
           start_y:(int)start_y
           text:(NSString *)text
```

```
3.10 打印图片
```

```
/**

* 打印图片

* @param start_x 图片起始点横坐标

* @param start_y 图片起始点纵坐标

* @param picName 图片名字

*/

- (void)drawGraphic:(int)start_x

start_y:(int)start_y
```

picName:(NSString *)picName;

3.11 定位到标签

/**
 * 定位到标签
 */
- (void)feed;