#### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

### РАБОТА С ПАМЯТЬЮ. ПОДПРОГРАММЫ И ЦИКЛЫ

**Цель работы:** изучение структуры и функций блока микропрограммного управления, микропрограммирование обработки данных, записанных в оперативной памяти (ОП), с использованием циклов и подпрограмм.

### 1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- 1. по материалам раздела 2 ознакомиться с особенностями работы с оперативной памятью;
- 2. по материалам раздела 3 ознакомиться с принципами микропрограммирования подпрограмм и циклов;
- 3. используя как образец микропрограмму, приведенную в разделе 4, разработать, закодировать и ввести микропрограмму решения задачи;
- 4. ввести исходные данные, отладить микропрограмму в режиме МИКРОКОМАНДА, фиксируя изменения состояния модели после выполнения каждой микрокоманды;
- 5. выполнить микропрограмму на различных наборах исходных данных в режиме ABTOMAT.

## 2. РАБОТА С ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТЬЮ

Ввод данных в ОП производится, как было описано в работе №1. Возможны просмотр и корректировка данных в приостановках после выполнения очередного шага моделирования.

Адресация ОП выполняется различными способами, которые рассматриваются ниже. При этом 16-ричный адрес не должен превышать 3FF.

**Прямая адресация**. Адрес слова ОП задается в поле CONST микрокоманды (МК). Загрузка адреса происходит через процессор по цепочке «шина DA - MR - ALU - SDA – ARAM» и требует отдельной МК с кодом 2 в поле WM и кодом 5 в поле SRC.

**Косвенная регистровая адресация.** Адрес хранится в одном из регистров РЗУ, куда он может быть загружен предварительно из поля CONST или сформирован иным образом. Адрес регистра задается полем В. Содержимое регистра передается в ARAM из RGB, для чего в поле WM нужно записать 3. Параллельно в АЛУ могут выполняться различные преобразования информации.

**Автоинкрементная адресация**. Адрес также передается в ARAM через RGB. Одновременно к регистру прибавляется 2. Это можно сделать, записав число 2 в поле CONST и указав CONST в качестве источника операнда R.

**Автодекрементная адресация**. Из регистра вычитается 2, полученное значение передается в ARAM с выхода SDA.

**Косвенная адресация**. Адрес ОП выбирается из другой ячейки ОП, адресуемой полем CONST или регистром РЗУ. Передача адреса в ARAM после его чтения из ОП производится через операционный блок по цепочке «RGR - MS - ALU - SDA – ARAM».

### 3. ПОДПРОГРАММЫ И ЦИКЛЫ

Работа с подпрограммами выполняется с помощью функций СЈS (условный вызов) и CRTN (условный возврат) схемы УПМ. Чтобы сделать их безусловными, в поле ЈFI записывается 4 (бит J=1). При вызове адрес возврата запоминается в стеке и происходит переход по адресу подпрограммы, заданному в поле CONST. При возврате происходят переход по адресу из стека и декремент указателя стека STP.

Для организации циклов с числом повторений N в счетчик RACT загружается значение N-1 из поля CONST с помощью функции LDCT. Для возврата в начало цикла используют функцию RPCT. Если RACT=0, следующая МК выбирается в естественном порядке. В противном случае происходят декремент счетчика и переход по адресу из поля CONST.

#### 4. МИКРОПРОГРАММИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ

**Пример.** Задан массив ARR1 из М чисел, который записан в ОП начиная с адреса NADDR. Подсчитать сколько единиц в двоичном представлении в каждом числе массива и результат записать в другой массив ARR2, начиняя с адреса KADDR. Подсчет количества единиц в двоичном представлении числа оформить как подпрограмму.

Алгоритм подсчета количества единиц в двоичном представлении числа был рассмотрен в лабораторной работе № 2 (рис. 3 б). На рис. 3 а представлен алгоритм работы с массивами. Для адресации памяти используем автоинкрементную адресацию. Для этого в регистр SI загружаем начальный адрес массива NADDR, а для обращения к следующей ячейке памяти осуществляем инкремент SI (SI:=SI+2).Аналогично, в регистр DI загружаем начальный адрес массива KADDR, а для обращения к следующей ячейке памяти осуществляем инкремент DI (DI:=DI+2). Запись регистра в квадратных скобках означает, что мы работаем не с содержимым регистра, а с содержимым ячейки ОП, адрес которой находится в заданном регистре. Исходное число загружается из массива ARR1 в регистр АХ. В подпрограмме подсчитывается количество единиц в двоичном представлении числа, и результат помещается в DX и далее в массив ARR2 по вычисленному адресу в ОП.

При интерпретации программы примем, что основная микропрограмма (табл. 14) начинается с адреса 00h, подпрограмма (табл. 15) - с адреса 10h, исходный массив из десяти чисел записан, начиная с адреса 100h, результирующий массив начинается с адреса 150h, число повторений циклов заносится в счетчик RACT.




Рис. 3. Схемы алгоритмов:

- а Алгоритм работы с массивами;
- б Алгоритм подсчета количества единиц в двоичном представлении числа

Таблица 14. Микропрограммы работы с массивами

Адрес	Операция	Поле	Значе	Функция
MK			ние	
00	RACT = 9	СНА	6	LDCT
		CONST	0009	Счетчик элементов
				массива
01	SI = NADDR	В	6	SI
		SRC	5	CONST, RGB
		DST	4	РЗУ[B]=SDA
		CONST	0100h	Нач. адрес ARR1
02	DI = KADDR	В	7	DI
		SRC	5	CONST, RGB
		DST	4	РЗУ[B]=SDA
		CONST	0150h	Нач. Адрес ARR2
03	M:	В	6	SI
	ARAM = SI	WM	3	ARAM = RGB
	SI = SI + 2	SRC	5	CONST, RGB

		ALU	3	R + S
		DST	4	РЗУ[B]=SDA
		CONST	0002	инкремент
04	AX = [ARAM]	В	0	AX
		MEM	5	Чтение слова из ОП
		DST	1	РЗУ[B]:= RGR
05	Вызов	JFI	4	Б/у переход
	подпрограммы	CHA	1	CJS
		CONST	10	Адрес подпрограммы
06	ARAM = DI	В	7	DI
	SI = DI + 2	WM	3	ARAM = RGB
		SRC	5	CONST, RGB
		ALU	3	R + S
		DST	4	PЗУ[B]=SDA
		CONST	0002	инкремент
07	[ARAM] = DX	A	2	DX
	if RACT<>0	WM	1	RGW = SDA
	then	MEM	7	Запись слова в ОП
	RACT:= RACT-1	CHA	4	RPCT
	goto M	CONST	0003	Адрес метки М
08	STOP	JFI	5	Останов

Таблица 15. Микропрограмма для подсчета единиц в числе

Адрес	Операция	Поле	Значе	Функция
MK			ние	
10	BX = 0001h	В	3	BX
		SRC	5	CONST, RGB
		DST	4	РЗУ[B]=SDA
		CONST	0001	Маска
11	CX = 0010h	В	1	CX
		SRC	5	CONST, RGB
		DST	4	РЗУ[B]=SDA
		CONST	0010	Счетчик циклов
12	DX = 0000h	В	2	DX
		SRC	5	CONST, RGB
		DST	4	РЗУ[B]=SDA
		CONST	0000	Счетчик единиц
13	RW = 0000h	В	F	RW
		SRC	5	CONST, RGB
		DST	4	P3У[B]=SDA
		CONST	0000	Вспомогательный регистр
				обнуляется

		1		
14	M1:	Α	0	AX
	AX & BX	В	3	BX
	if Z then goto M2	ALU	9	R & S
		CC	1	JZ
		CHA	3	СЈР
		CONST	0016	Адрес перехода
15	DX = DX + 1	A	2	DX
		В	2	DX
		CCX	1	C0=1
		DST	4	РЗУ[B]=SDA
16	M2:	SH	2	ЛС сдвиг вправо
	AX = AX shr 1	N	1	Сдвиг на 1 разряд
		DST	4	РЗУ[B]=SDA
17	CX = CX-1	Α	F	RW
	if not Z	В	1	CX
	then goto M1	ALU	1	S – R – 1 + C0
		DST	4	РЗУ[B]=SDA
		CC	1	JNZ
		JFI	1	I=1
		CHA	3	СЈР
		CONST	0014	Адрес перехода
18	Безусловный	JFI	4	Б/у переход
	возврат из	CHA	5	CRTN
	подпрограммы			

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В отчет входят следующие пункты:

- 1. схемы алгоритма решаемой задачи;
- 2. микропрограмма и микроподпрограмма с подробными комментариями;
  - 3. исходные данные с указанием их размещения в ОП;
- 4. результаты решения задачи в режиме МИКРОКОМАНДА (трасса) и ABTOMAT.

#### 6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1) Опишите структуру блока микропрограммного управления и функции его составляющих. Для каких целей используются стек, счетчик RACT, мультиплексор кода условия в вашей микропрограмме?
- 2) Какие способы формирования адреса следующей МК реализуются в БМУ?
- 3) Проанализируйте формирование условий перехода в зависимости от значения поля СС. В каких случаях используется инверсия условия? Когда следует использовать дополнительный регистр флажков?

- 4) Какие инструкции БМУ используются для организации циклов и подпрограмм? Можно ли в вашей микропрограмме организовать циклы и подпрограммы иначе, чем вы это сделали? Как это повлияет на качество микропрограммы?
- 5) Опишите способы адресации ОП, используемые в процессоре. Какие из них имеют место в вашей микропрограмме?

## 7. ЗАДАНИЯ НА МИКРОПРОГРАММИРОВАНИЕ

1. Подсчитать число элементов массива А, которые дают ненулевые остатки при делении на 17. Вычисление остатка оформить как подпрограмму.

<u>Рекомендации по микропрограммированию</u>. Остаток от деления на 17 равен остатку от деления на 17 суммы цифр числа, взятых попеременно со знаками плюс и минус, начиная с младшей цифры.

Чтобы выделить тетраду, число необходимо поместить в RGQ, используя функцию сдвигателя ALU=>RGQ. А затем выполняем двойной сдвиг ALU и RGQ влево на 4 бита с установкой SRC=0. Второй способ с помощью маски и сдвигов.

2. Заданы два массива положительных чисел A и В. Сформировать массив C, каждый элемент которого – наибольший общий делитель (НОД) двух чисел A[I] и B[I]. Вычисление НОД выполнить, используя алгоритм Евклида, и оформить как подпрограмму.

<u>Указание</u>. Числа A и B сравниваются между собой. Из большего числа вычитается меньшее. Сравнение и вычитания повторяются до выполнения условия A = B

3. Задан массив 4-разрядных положительных десятичных чисел. Преобразовать его в массив двоичных чисел. Преобразование выполнить по формуле  $B=((D_1*10+D_2)*10+D_3)*10+D_4$ , где  $D_i$  - тетрады числа, начиная со старшей, и оформить как подпрограмму.

# Рекомендации по микропрограммированию:

- чтобы выделить тетраду, десятичное число необходимо поместить в RGQ, используя функцию сдвигателя ALU=>RGQ. А затем выполняем двойной сдвиг ALU и RGQ влево на 4 бита с установкой SRC=0;
- умножение RgBin на 10 сводится к сложению и сдвигам по формуле: (RgBin \* 4 + RgBin) \* 2.
- 4. Заданы два массива положительных чисел A (слова) и В (байты). Сформировать массив С (байты), каждый элемент которого есть частное A[I] / B[I]. Деление двух чисел по алгоритму с восстановлением остатка оформить как подпрограмму.

5. Подсчитать число элементов массива А, которые дают ненулевые остатки при делении на 9. Вычисление остатка оформить как подпрограмму.

<u>Рекомендации по микропрограммированию.</u> Остаток от деления числа на 9 равен остатку от деления на 9 суммы его десятичных цифр.

Чтобы выделить тетраду, число необходимо поместить в RGQ, используя функцию сдвигателя ALU=>RGQ. А затем выполняем двойной сдвиг ALU и RGQ влево на 4 бита с установкой SRC=0. Второй способ с помощью маски и сдвигов.

- 6. Заданы два массива положительных чисел А (байты) и В (байты). Сформировать массив С (слова), каждый элемент которого есть произведение A[I]\*B[I]. Умножение двух чисел по алгоритму с анализом младшего бита множителя со сдвигом множимого оформить как подпрограмму.
- 7. Сформировать массив остатков от деления элементов исходного массива А на 11. Вычисление остатка оформить как подпрограмму.

<u>Рекомендации по микропрограммированию</u>. Остаток от деления на 11 равен остатку от деления на 11 суммы цифр числа, взятых попеременно со знаками плюс и минус, начиная с младшей цифры.

Чтобы выделить тетраду, число необходимо поместить в RGQ, используя функцию сдвигателя ALU=>RGQ. А затем выполняем двойной сдвиг ALU и RGQ влево на 4 бита с установкой SRC=0. Второй способ с помощью маски и сдвигов.

- 8. Заданы два массива положительных чисел А (слова) и В (байты). Сформировать массив С (байты), каждый элемент которого есть частное A[I] / B[I]. Деление двух чисел по алгоритму без восстановления остатка оформить как подпрограмму.
- 9. Заданы два массива положительных чисел А (байты) и В (байты). Сформировать массив С (слова), каждый элемент которого есть произведение A[I]\*B[I]. Умножение двух чисел по алгоритму с анализом старшего бита множителя со сдвигом множимого оформить как подпрограмму.
- 10. Заданы два массива положительных чисел A (байты) и B (байты). Сформировать массив C (слова), каждый элемент которого есть произведение A[I]\*B[I]. Умножение двух чисел по алгоритму с анализом младшего бита множителя со сдвигом СЧП оформить как подпрограмму.
- 11. Заданы два массива положительных чисел А (байты) и В (байты). Сформировать массив С (слова), каждый элемент которого есть

произведение A[I]\*B[I]. Умножение двух чисел по алгоритму с анализом старшего бита множителя со сдвигом СЧП оформить как подпрограмму.

12. Сформировать массив остатков от деления элементов исходного массива А на 15. Вычисление остатка оформить как подпрограмму.

Рекомендации по микропрограммированию. Остаток от деления числа на 15 равен остатку от деления на 15 суммы его 16-ричных цифр. Чтобы выделить тетраду, число необходимо поместить в RGQ, используя функцию сдвигателя ALU=>RGQ. А затем выполняем двойной сдвиг ALU и RGQ влево на 4 бита с установкой SRC=0. Второй способ с помощью маски и сдвигов.

- 13. Построить массив Q квадратов элементов массива A. Вычисление квадрата оформить как подпрограмму. При вычислении квадрата очередного числа использовать формулу (X+1)<sup>2</sup>=X<sup>2</sup>+2X+1.
- 14. Задан массив ненормализованных чисел в формате с ПТ. Сформировать массив нормализованных чисел с ПТ. Нормализацию оформить в виде подпрограммы.