

DE — PRODUKTBESCHREIBUNG

Bedienfeld

1. Linke Taste

Wiege-Modus: Einheit nach links wechseln.
Countdown-Modus: Einstellwert verringern.
Uhr-Modus: Einstellwert verringern.



2. Rechte Taste

Wiege-Modus: Einheit nach rechts wechseln.
Countdown-Modus: Einstellwert erhöhen.
Uhr-Modus: Einstellwert erhöhen.

3. Timer / Einstellen

Wiege-Modus: Drücken, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
Einstellmodus: Drücken, um Zeiteinheit zu wechseln.
Einstellung abgeschlossen: Drücken, um den Vorgang zu starten.
Im Wiege-Modus:

- Halten Sie 3 Sekunden gedrückt, um den Uhrmodus zu aktivieren.
- Halten Sie 3 Sekunden gedrückt, um die Uhrzeiteinstellung aufzurufen.
- Beim Einstellen der Uhr: Drücken, um Zeiteinheit zu wechseln.
- Drücken, um Pause/Fortsetzen zu wählen.
- Halten Sie 2 Sekunden gedrückt, um den Timer zu beenden oder zu löschen.

4. Ein/Aus/Tara

- Einschalten: kurzes Drücken.
- Tara: kurzes Drücken nach dem Einschalten.
- Ausschalten: 2 Sekunden gedrückt halten.

Beschreibung der Bildschirmsymbole

1) **Zeitdaten** (Maximalwert: 99 Minuten 59 Sekunden)

2) **Minuszeichen, Batteriesymbol, Uhrmodus, Volumen- und Gewichtseinheiten.**

3) Im **Wiegemodus** werden Gewichtsangaben angezeigt. Im **Uhrmodus** werden Stunden und Minuten angezeigt.


Symbol	Bedeutung	Erklärung
ml ()	Volumeneinheit	1 ml Wasser
ml ()	Volumeneinheit	1 ml Milch
g	Gewichtseinheit	gramm
oz	Gewichtseinheit	1lb=16 oz
	Negativzeichen	Zeigt eine negative Zahl an
Lo	Batterieanzeige	Niedriger Batteriestand

IT — Pannello di Controllo (continuazione)

Prima dell'Uso

Selezionare un'unità; tenere premuto

per 3 secondi per accendere per la prima volta. Prima del primo utilizzo, rimuovere la spugna protettiva all'estremità della bilancia e selezionare l'unità desiderata: g / ml / lb.oz / oz.



Dopo la prima attivazione, premere per accendere per l'uso quotidiano.

Cambio Unità di Peso:

Durante la pesatura, premere il pulsante sinistro o destro per selezionare l'unità di misura.



Istruzioni per l'Uso

Modo de Pesado

Quando lo schermo mostra "0", posizionare delicatamente l'articolo da pesare sulla superficie della bilancia. In combinazione con l'app "UNIQUE HEALTH", consultare le informazioni nutrizionali sugli alimenti. Tenere premuto per 2 secondi per entrare in modalità standby.

Premere per accendere.







In combinazione con l'app "UNIQUE HEALTH", consultare le informazioni nutrizionali sugli alimenti. Tenere premuto per 2 secondi per entrare in modalità standby.

Funzione Timer

Premere per impostare un conto alla rovescia (utilizzare i pulsanti sinistro e destro per regolare il tempo). Premere di nuovo per confermare le impostazioni.

Funzione Tara

1. Premere per accendere la bilancia.



DE — Bedienfeld (Fortsetzung)

Vor dem Gebrauch

Wählen Sie eine Einheit; halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät zum ersten Mal einzuschalten. Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie den Schuttschwamm am Ende der Waage und wählen Sie die gewünschte Einheit: g / ml / lb.oz / oz.

Nach der ersten Aktivierung drücken Sie die Taste, um die Waage für den täglichen Gebrauch einzuschalten.

LED-Anzeige

Einheitenwechsel




Gebrauchsanweisung

Wiege-Modus


Drücken Sie die Taste Ein, um das Gerät einzuschalten.

Wenn das Display "0" anzeigt, legen Sie das zu wiegende Objekt vorsichtig auf die Waage.



Nachdem das Gewicht angezeigt wird, können Sie die linke oder rechte Taste drücken, um die Einheit zu wechseln.

In Kombination mit der App "UNIQUE HEALTH" können Sie Nährwertinformationen zu Lebensmitteln abrufen. Halten Sie 2 Sekunden gedrückt, um den Ruhemodus zu aktivieren.



Timer-Funktion

Drücken Sie die Timer-Taste, um einen Countdown einzurichten (verwenden Sie die linken und rechten Tasten, um die Zeit einzustellen). Drücken Sie erneut, um die Einstellung zu bestätigen.

Tara-Funktion

1. Drücken Sie Ein, um das Gerät einzuschalten.



IT - ISTRUZIONI PER L'USO

Funzione Tara

2. Quando lo schermo mostra "0", posizionare delicatamente il contenitore da pesare sulla bilancia.

3. Dopo che il peso è stato mostrato, premere Tara per azzerare il peso del contenitore.

4. Posizionare il cibo nel contenitore; lo schermo mostrerà solo il peso netto. La bilancia si spegnerà automaticamente dopo un po' o premendo il pulsante di spegnimento.



Avvertenza: Dopo aver eseguito una pesatura con tara, se si rimuove l'articolo dalla piattaforma, lo schermo mostrerà un valore negativo.

Installazione e Utilizzo dell'App

Come installare l'app sullo smartphone o tablet

1. Assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete Wi-Fi o mobile.

2. Scansionare il codice QR fornito nel manuale o cercare e scaricare l'app "Unique Health" da Google Play o dall'App Store di Apple.

3. Dopo l'installazione, l'icona dell'app apparirà nella schermata principale del dispositivo.



Come utilizzare l'app "Unique Health"

1. Seguire attentamente le istruzioni fornite dall'app.

2. Verificare che il Bluetooth del dispositivo sia attivato.

3. Aprire la pagina delle impostazioni per configurare le informazioni personali.

4. Consultare la sezione "Problemi Comuni" prima dell'uso.

5. Attivare "Seleziona Dispositivo" e scegliere "LFSc" per cercare e collegare la bilancia.

6. Una volta accoppiato il dispositivo, tornare alla pagina principale dell'app. Quindi, posizionare gli alimenti sulla bilancia per iniziare la misurazione.

7. Quando l'app riceve i dati di misurazione, toccare "Aggiungi Alimento", inserire il nome, scegliere la categoria e visualizzare le informazioni nutrizionali. Toccare "Salva" per registrare i dati nella cronologia giornaliera.




Storico dei Dati e Analisi Nutrizionale

1. Nella pagina Registri, è possibile consultare le calorie dell'RNI (Assunzione Nutrizionale Raccomandata), il consumo attuale e l'assunzione residua per il giorno. Questo aiuta a gestire la ADI (Assunzione Giornaliera Accettabile) e pianificare la dieta.

2. Toccare l'icona per visualizzare l'intera cronologia giornaliera.

3. L'analisi nutrizionale mostra la suddivisione dei tre principali nutrienti e degli altri componenti. Indica se l'assunzione è superiore, adeguata o insufficiente rispetto alle linee guida nutrizionali standard.



DE – GEBRAUCHSANWEISUNG

Tara-Funktion

2. Wenn das Display „0“ anzeigt, legen Sie vorsichtig das Gefäß auf die Waage.

3. Nachdem das Gewicht angezeigt wird, drücken Sie Tara, um auf Null zu setzen.

4.. Legen Sie nun das Lebensmittel in das Gefäß; das Display zeigt das Nettogewicht an. Die Waage schaltet sich nach einiger Zeit automatisch aus oder durch Drücken der Ein/Aus-Taste.



Hinweis: Nach einer Tarierung zeigt das Display eine negative Zahl, wenn das Gefäß entfernt wird.

Installation und Verwendung der App

Installation der App auf Smartphone oder Tablet

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit einem Wi-Fi- oder Mobilnetz verbunden ist.

2. Scannen Sie den QR-Code im Handbuch oder laden Sie die App „Unique Health“ aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

3. Nach der Installation erscheint das App-Symbol auf dem Startbildschirm Ihres Geräts.



Verwendung der App „Unique Health“

1. Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen, die in der App angezeigt werden.

2. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist.

3. Öffnen Sie die Einstellungsseite, um Ihre persönlichen Daten einzugeben.

4. Lesen Sie den Abschnitt „Häufige Probleme“, bevor Sie die App verwenden.

5. Aktivieren Sie „Gerät auswählen“ und wählen Sie „LFSc“, um die Waage zu suchen und zu verbinden.

6. Nach erfolgreicher Kopplung kehren Sie zur Hauptseite der App zurück. Platzieren Sie dann Lebensmittel auf der Waage, um die Messung zu starten.

7. Sobald die App die Messdaten empfängt, tippen Sie auf „Lebensmittel hinzufügen“, geben Sie den Namen ein, wählen Sie die passende Kategorie, und die Nährwertinformationen werden angezeigt. Tippen Sie auf „Speichern“, um die Daten in Ihrem täglichen Ernährungsprotokoll zu sichern.




Verlauf und Nährwertanalyse

1. Auf der Seite Aufzeichnungen können Sie Kalorien, empfohlene Nährstoffaufnahme (RNI), aktuelle Zufuhr und verbleibende Tagesmenge einsehen. Dies hilft Ihnen, Ihre tägliche Aufnahme zu planen.

2. Klicken Sie auf das Symbol, um den gesamten täglichen Verlauf anzuzeigen.

3. Die Nährwertanalyse zeigt die Aufschlüsselung der drei Hauptnährstoffe und weiterer Nährstoffe. Sie zeigt, ob Ihre Aufnahme über, gleich oder unter den Standardrichtlinien liegt.



EN — English

Read the full safety instructions by scanning the QR code at the end of this document.

- Keep out of reach of children.
- Do not immerse in water or wash in a dishwasher.
- Do not use while charging or if the cable is damaged.
- For household use only; not for professional or medical purposes.
- Clean with a soft, slightly damp cloth; avoid solvents.
- Do not open the device or replace the battery. Recycle properly at end of life.

NL — Nederlands

Lees de volledige veiligheidsinstructies door de QR-code aan het einde van dit document te scannen.

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet onderdompelen in water of in de vaatwasser plaatsen.
- Niet gebruiken tijdens het opladen of bij een beschadigde kabel.
- Alleen voor huishoudelijk gebruik; niet geschikt voor professioneel of medisch gebruik.
- Reinig met een zachte, licht vochtige doek; geen oplosmiddelen gebruiken.
- Apparaat niet openen of batterij vervangen. Correct recycleren aan het einde van de levensduur.

SV — Svenska

Läs de fullständiga säkerhetsanvisningarna genom att skanna QR-koden i slutet av detta dokument.

- Förvara utom räckhåll för barn.
- Sänk inte ned i vatten och diska inte i diskmaskin.
- Använd inte under laddning eller om kabeln är skadad.
- Endast för hushållsbruk; inte för yrkesmässigt eller medicinskt bruk.
- Torka med en mjuk, lätt fuktad trasa; undvik lösningsmedel.
- Öppna inte apparaten och byt inte batteriet. Återvinn på godkänd plats.

PL — Polski

Przeczytaj pełne instrukcje bezpieczeństwa, skanując kod QR na końcu tego dokumentu.

- Trzymać z dala od dzieci.
- Nie zanurzać w wodzie ani nie myć w zmywarce.
- Nie używać podczas ładowania ani przy uszkodzonym kablu.

IT — Italiano

Avvertenze

- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi, né metterlo in lavastoviglie. Pulire la bilancia con un panno morbido e umido; non utilizzare prodotti chimici o abrasivi forti. Per macchie o altri residui, utilizzare un detersivo delicato per piatti. Mantenere la superficie asciutta.
- Posizionare la bilancia su una superficie solida e piana prima dell'uso.
- La bilancia contiene componenti elettronici altamente sensibili. Evitare urti o cadute, che potrebbero causare danni.
- Non manomettere i componenti interni, poiché ciò invaliderà la garanzia.
- Non sovraccaricare la bilancia né appoggiare oggetti pesanti su di essa quando non è in uso. È progettata per supportare fino a 5 kg; se si supera questo peso, verrà visualizzato il messaggio di errore "EEE". Rimuovere il peso per evitare danni.
- La bilancia è progettata esclusivamente per uso domestico e non è adatta a scopi commerciali o medici.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Le batterie NON sono sostituibili. Non rimuovere le batterie da soli.
- Non riscaldare né deformare le batterie. Non gettarle nel fuoco o nei rifiuti domestici. Riciclare le batterie presso appositi centri autorizzati.
- AVVERTENZA: Non utilizzare mai l'unità se il cavo o la spina sono danneggiati, o dopo che l'unità ha subito urti o presenta malfunzionamenti.
- AVVERTENZA: Non esporre questa bilancia a temperature estreme.
- AVVERTENZA: Non utilizzare acidi forti, basi forti o altri liquidi corrosivi per pulire la bilancia, poiché potrebbero causare rischi di sicurezza, corrosione o contaminare gli alimenti.
- Non posizionare né conservare la bilancia in luoghi dove possa cadere o entrare in contatto con l'acqua.
- La bilancia deve essere utilizzata solo per lo scopo previsto.
- È vietato posizionare questa bilancia all'interno di elettrodomestici come forni a microonde, frigoriferi, forni o lavastoviglie

Descrizione del Prodotto

1. Accensione / Spegnimento / Tara – Pulsante sinistro

2. Pulsante destro


3. Timer / Impostazioni

4. Accensione / Spegnimento / Tara

5. Supporto magnetico (*)

6. Piedino di appoggio

7. Cuscinetto in silicone



Quando si utilizza il supporto magnetico, assicurarsi che l'oggetto sia metallico e con superficie piana.

IT – DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pannello di Controllo

1. Pulsante sinistro

Modalità bilancia: Cambiare unità verso sinistra. Modalità conto alla rovescia: Diminuire il valore impostato. Modalità orologio: Diminuire il valore impostato.

2. Pulsante destro

Modalità bilancia: Cambiare unità verso destra. Modalità conto alla rovescia: Aumentare il valore impostato. Modalità orologio: Aumentare il valore impostato.

3. Timer / Impostazioni

Modalità bilancia: Premere per entrare nel menu impostazioni tempo. Modalità impostazione: Premere per cambiare l'unità di tempo. Impostazione completata: Premere per avviare l'operazione.

In modalità bilancia:

• Tenere premuto per 3 secondi per avviare la modalità orologio.

In modalità orologio:

• Tenere premuto per 3 secondi per accedere alle impostazioni dell'orologio.

• Durante la regolazione dell'orario, premere per cambiare l'unità di tempo.

• Premere per mettere in pausa/riprendere.

• Tenere premuto per 2 secondi per terminare o cancellare il timer.

4. Accensione/Spegnimento/Tara

• Accensione: un tocco.

• Tara: un tocco dopo l'accensione.

• Spegnimento: tenere premuto per 2 secondi.




Descrizione dei Simboli sullo Schermo

1. Dati del tempo (valore massimo 99 minuti e 59 secondi)

2. Segno meno, icona batteria, modalità orologio, unità di volume e di peso.

3. In modalità peso vengono visualizzate le informazioni sul peso. In modalità orologio vengono visualizzate ore e minuti.



Simbolo	Dettagli	Spiegazione
ml ()	Unità di volume	1 ml d'acqua
ml ()	Unità di volume	1 ml di latte
g	Unità di peso	grammo
oz	Unità di peso	1lb=16 oz
	Signo Negativo	Viene visualizzato un numero negativo
Lo	Indicatore batteria scarica	Bateria Baja

SK — Slovenčina

Prečítajte si celé bezpečnostné pokyny naskenovaním QR kódu na konci tohto dokumentu.

- Uchovávejte mimo dosahu dětí.
- Neponárajte do vody ani neumývejte v umývačce riadu.
- Nepoužívejte počas nabíjania ani ak je kábel poškodený.
- Len na domáce použitie; nevhodné na profesionálne alebo lekárske účely.
- Čistite mäkko, mierne vlhkou handričkou; nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Neotvárajte zariadenie a nevymieňajte batériu. Odneste na recykláciu po skončení životnosti.

PT — Português

Leia as instruções completas de segurança lendo o código QR no final deste documento.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não mergulhar em água nem lavar na máquina de lavar loiça.
- Não utilizar enquanto carrega nem se o cabo estiver danificado.
- Uso doméstico apenas; não adequado para uso profissional ou médico.
- Limpe com um pano macio e ligeiramente húmido; evite solventes.
- Não abra o aparelho nem substitua a bateria. Recicle adequadamente no fim da vida útil.

QR Code

1. Informazioni

2. Avvertenze

3. Batteria

4. Modalità orologio

5. Unità di volume e di peso

6. Modalità peso

7. Modalità orologio



8. Modalità peso

9. Modalità orologio

10. Modalità peso

11. Modalità orologio

12. Modalità peso

13. Modalità orologio

14. Modalità peso

15. Modalità orologio