КАФЕДРА №

ГЧЕТ ЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ		
РЕПОДАВАТЕЛЬ		
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия
ОТЧЕТ С) ЛАБОРАТОРНОЙ 1	РАБОТЕ № 2
Общие принципы прог	раммного управления серии STM32F303xC	я микроконтроллером
по курсу: Прог	раммирование встрое	енных приложений
БОТУ ВЫПОЛНИЛ		
ТУДЕНТ гр. №	подпись, дата	 инициалы, фамилия

Цель работы: Привитие практических навыков по работе с ИСР Keil, ПВВ микроконтроллера и технической документацией.

Задание на лабораторную работу:

- 1) Изучить принципы настройки линии порта в режим вывода.
- 2) Создать проект с подключением библиотеки CMSIS. В файлах проекта найти определение стека и области памяти с неупорядоченным хранением данных ('heap'), изменить размеры стека и 'heap' согласно варианту задания (см. табл. 1.1.).
- 3) Написать на языке «си» программу и отладить её работу по переключению уровня сигнала на двух линиях в/в микроконтроллера. Частота получаемых на линиях сигналов типа меандр настраивается согласно варианту (см. табл. 1.1). Значение частоты контролировать осциллографом на выводах отладочной платы. В программе один из выводов настраивать через адреса регистров управления ПВВ, второй с использованием библиотеки CMSIS. Значение счётчика задержки, под заданную вариантом частоту переключения линии в/в, подбирать вручную или рассчитать (частота тактирования 8МГц). Сохранить эпюры напряжения для каждой линии в/в.
- 4) Оформить отчёт.

Вариант 24:

Номер	Размер	Размер	Линии в/в	Частота
варианта	стека, байт	' <i>heap</i> ', байт		переключений, Гц
24	2560	9472	PD6, PD14	3720; 7440

Перед использованием ПВВ D (GPIOD) необходимо включить его в работу и вывести из состояния сброса. Для этого в подсистеме RCC (RM0316 [1] стр. 123) — сброса и управления тактированием, имеется несколько регистров управления. В спецификации DS9118 [2], на странице 13 рисунок 1, показано, что все ПВВ подключены к шине AHB2:



Для управления тактированием шины AHB2 используется регистр RCC_AHBENR (RM0316 стр. 148 подраздел 9.4.6) в котором имеются следующие управляющие биты:

23	22	21	20	19	18	17	16
GPIO G EN ⁽¹⁾	GPIOF EN	GPIOE EN	GPIOD EN	GPIOC EN	GPIOB EN	GPIOA EN	GPIOH EN ⁽¹⁾
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

В пояснении указано:

Bit 20 GPIODEN: I/O port D clock enable (бит 20 разрешает тактирование ППВ D)

Set and cleared by software. (Устанавливается и очищается ПО)

0: I/O port D clock disabled (0: тактирование порта в/в запрещено)

1: I/O port D clock enabled (1: тактирование порта в/в разрешено)

Таким образом, для включения в работу необходимо ПВВ(порт ввода/вывода) D необходимо установить единицу в 20 бит регистра RCC AHBENR

Выясним адрес этого регистра и изменим состояние 20-го бита на единицу. Сначала выясним раздел памяти, в котором находиться этот регистр. По таблице 20 на странице 54 спецификации DS9118, в разделе № 5 Memory mapping (карта памяти), находим область памяти подсистемы RCC:

AHB1			
	0x4002 1400 - 0x4002 1FFF	3 K	Reserved
	0x4002 1000 - 0x4002 13FF	1 K	RCC

Как видно из таблицы, адрес начала области памяти подсистемы RCC - 0x4002 1000. Далее из описания регистра RCC_AHBENR (RM0316 стр.148 подраздел 9.4.6), находим поле Address offset: 0x14 (Адрес смещения).

9.4.6 AHB peripheral clock enable register (RCC_AHBENR)

Address offset: 0x14

Зная смещение, вычисляем адрес регистра RCC_AHBENR: $0x4002\ 1000 + 0x0000\ 0014 = 0x4002\ 1014$.

Здесь в выражении используется оператор '|=', а не простое присваивание '=', поскольку в регистре уже имеются установленные в единицу биты и их обнуление может привести к системному сбою. uint32_t соответствует типу unsigned int. В общем виде получится программа:

```
#include "RTE_Components.h"
#include CMSIS_device_header
int main()
{
          *(uint32_t*)(0x40021014) |= 0x00100000;
          while(1){}
}
```

Теперь посмотреть регистры подсистемы RCC, что поменялся 20 бит(GPIODEN) в

AHBENR



Таким образом, записав единицу в 20 байт мы включили в работу порт ввода/вывода D.

Теперь установим высокий уровень на PD6. Выделяем из таблицы 72 на странице 230 RM0316 [1], нужный нам режим:


The state of the s						
MODER(i) [1:0]	OTYPER(i)	OSPEEDR(i) [1:0]		DR(i) :0]	I/O configuration	
	0		0	0	GP output	PP
	0		0	1	GP output	PP + PU
	0		1	0	GP output	PP + PD
01	0	SPEED	1	1	Reserved	
01		1 14.03	_	_		

Table 72. Port bit configuration table⁽¹⁾

Названия колонок в таблице соответствует названиям управляющих регистров ПВВ, за исключением последней, что сокращённо описывает сам режим. Выбираем режим работы линии в/в «GP output + PP», что означает General-Purpose output Push-Pull – режим двухтактного выхода.

Для настройки в этот режим PD6 необходимо:

1) В регистр GPIOD_MODER в поле MODER6[1:0] записать 01 (RM0316 стр.237 подраздел 11.4.1), т.е. в 12-ый бит записать единичку, а в 13-ый бит нолик:



- 2) В регистр GPIOD_OTYPER в 1-й бит записать ноль, но так как после сброса МК он обнуляется, соответственно там и так ноль. Этот шаг можно пропустить.
- 3) Регистр GPIOD_OSPEEDR настраивает скорость нарастания(спада) фронта сигнала при высоких скоростях переключения вывода (свыше 100КГц), поскольку мы работаем на низких частотах пропускаем и эту настройку.
- 4) В регистр GPIOD_PUPDR записать нули в биты 12 и 13, но так как после сброса в регистре нули и этот шаг пропускаем. Получается, что для настройки линии PD6 в режим вывода достаточно настроить только один регистр GPIOD_MODER записав в поле MODER6[1:0] значение 0x01, т.е. единицу в 2-й бит. Определим адрес регистра GPIOD_MODER используя ранее рассмотренную таблицу 20 (DS9118 стр. 54):

П				
	AHRO	0x4800 0C00 - 0x4800 0FFF	1 K	GPIOD
-	ALIDZ			

Адрес начала области памяти ПВВ GPIOD – $0x4800\ 0C00$. Смещение (Address offset) регистра GPIOD_MODER: 0x00. Получаем адрес регистра GPIOD MODER:

 $0x4800\ 0C00 + 0x000\ 0000 = 0x4800\ 0C00$.

И в код программы добавим строчку:

Настроив логику работы линии в/в PD6 на вывод, перейдём к непосредственному управлению состоянием сигнала на линии. Используем регистр GPIOD_ODR (RM0316 стр.239 п. 11.4.6) – биты которого управляют состоянием линий, настроенных в режим выхода. Установка 1-го бита этого регистра в единицу – установит на линии PD6 высокий уровень, а сброс в ноль – низкий уровень. Таким образом, управляя состоянием этого бита, мы будем управлять состоянием линии PD6. Так как смещение этого регистра: 0x14, получаем адрес GPIOD ODR: 0x4800 0C00 + 0x14=0x4800 0C14.

Исходный код:

```
#include "RTE_Components.h"
#include CMSIS_device_header
void delay(volatile uint32_t count){
  while(count--)
    __NOP();
}
int main()
  // Включаем GPIOD
  *((volatile uint32_t*)0x40021014) \mid= (1 << 20);
  // Устанавливаем PD6 и PD14 в режим вывода
  *((volatile uint32_t*)0x48000C00) |= ((1 << (6 * 2)) | (1 << (14 * 2)));
while(1){
  // Устанавливаем "1" на PD6 и "0" на PD14
  *((volatile uint32_t*)0x48000C14) ^= (1 << 6);
  *((volatile uint32_t*)0x48000C14) ^= (1 << 14);
  delay(64);
  // Устанавливаем "1" на PD14
  *((volatile uint32_t*)0x48000C14) ^= (1 << 14);
  delay(64);
  }
```

```
main.c startup_stm32f303xc.s 2.map
   1 #include "RTE Components.h"
   2 #include CMSIS device header
   4 - void delay(volatile uint32_t count) {
   5
        while(count--)
   6
            <u>NOP();</u>
   7
      }
   8 L
  9 int main()
  10 □ {
          // Включаем GPIOD
  11
          *((volatile uint32 t*)0x40021014) |= (1 << 20);
  12
  13
  14
          // Устанавливаем PD6 и PD14 в режим вывода
          *((volatile uint32 t*)0x48000C00) |= ((1 << (6 * 2)) | (1 << (14 * 2)));
  15
  16
  17 = while(1){
  18
          // Устанавливаем "1" на PD6 и "0" на PD14
  19
  20
          *((volatile uint32_t*)0x48000C14) ^= (1 << 6);
          *((volatile uint32_t*)0x48000C14) ^= (1 << 14);
  21
  22
          delay(64);
  23
          // Устанавливаем "1" на PD14
  24
  25
          *((volatile uint32_t*)0x48000C14) ^= (1 << 14);
  26
          delay(64);
  27
          }
  28 }
  29
```

Таблица трассировки заданных выводов STM32F303xC:

Номер вывода	Обозначение согласно DS9118, стр. 34	Номер разъёмов и выводов на отладочной плате
82	PD6	28 штырь на двухрядном штыревом разъёме P2: P2
56	PD14	46 штырь на двурядном штыревом разъёме P1: P1 1 2 3V 3V 3V 3V 13V 144 PD14 PC7


Таблица используемых регистров STM32F303xC с расчётом адресов:


В	D "	Г
Регистр	Расчёт адреса и ссылки на документацию	Биты и их значение
		согласно
		документации
RCC_AHBENR	$0x4002\ 1000 + 0x0000\ 0014 = 0x4002\ 1014$	Bit 20 GPIODEN –
	DS9118 стр. 54	разрешает работу
	0x4002 1000 - 0x4002 13FF 1 K RCC	GPIOD
	RM0316 crp. 151 Address offset: 0x14	
GPIOD_MODER	0x4800 0C00 + 0x000 0000=0x4800 0C00	Bits 3, 2
OFIOD_MODEK		,
	DS9118, ctp. 54	MODER[1:0] -
	AHB2 0x4800 0C00 - 0x4800 0FFF 1 K GPIOD	управляет режимом
	RM0316 ctp. 240 Address offset:0x00	работы 1 линии
		ПВВ
GPIOD_ODR	0x4800 0C00 + 0x14=0x4800 0C14	Управляя
	RM0316 ctp. 151 Address offset: 0x14	состоянием этого
		бита, мы будем
		управлять
		состоянием линии
		PD1

Выписка из 25 с указанием размера стека, 'heap', затрат оперативной и постоянной памяти проекта:

HEAP	0x20000060 Section	9472 startup stm32f303xc.o(HEAP)
Heap_Mem	0x20000060 Data	9472 startup_stm32f303xc.o(HEAP)
STACK	0x20002560 Section	2560 startup_stm32f303xc.o(STACK)
Stack_Mem	0x20002560 Data	2560 startup_stm32f303xc.o(STACK)
initial_sp	0x20002f60 Data	<pre>0 startup_stm32f303xc.o(STACK)</pre>
500 T-1-1 PO 51	(S-1- , DO D-1-)	075 (0.051-0)
609 Total RO Size (Code + RO Data)	976 (0.95kB)
610 Total RW Size ((RW Data + ZI Data)	12128 (11.84kB)
611 Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)	976 (0.95kB)

Эпюры напряжений выходов STM32F303xC с указанием амплитуды, частоты, периода каждого сигнала:





Характеристика	Линия PD6
Период	0.27 мс

Частота, Гц	3640
Амплитуда, В	3

Характеристика	Линия PD14
Период	0.14 мс
Частота, Гц	7280
Амплитуда, В	3