КАФЕДРА №

ЕПОДАВАТЕЛЬ		
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия
OTHET (Э ЛАБОРАТОРНОЙ РАБО	OTE M-2
Hac	тройка системы прерыван	ний
	Микроконтроллера	
по курсу: Пре	ограммирование встроенных г	приложений
БОТУ ВЫПОЛНИЛ		
СТУДЕНТ ГР. №		

1. Задание

Вариант	Номера Количество групп и подгрупп приоритетов		Номера приоритетов до настройки группировки приоритетов и после, соответственно порядку линий		оритет sTick	
Baj		Групп	Подгрупп	до	после №группы(№подгруппы)	При Sys
						1
24	0,1,4,5	2	8	55,70,84,69	0(3), 1(3), 0(2), 1(2)	6

2. Листинг

```
#include "RTE_Components.h" // Component selection
#include CMSIS_device_header // Device header
#include <stdio.h>
static volatile uint32 t ui count100ms=0;
void delay(void){
  volatile uint32_t i=6000000;
  while (i > 0)
i--;}
int main(void) {
  uint32_t priGroup = 0, PreemptPriority=0, SubPriority=0;
  //настройка частоты 72 МГц
  SET_BIT(RCC -> CR,RCC_CR_HSEON);
  while((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)==0){}
  FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE|FLASH_ACR_LATENCY_1;
  RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE_PREDIV | RCC_CFGR_PLLMUL9);
  SET_BIT(RCC -> CR,RCC_CR_PLLON);
  while((RCC->CR \& RCC\_CR\_PLLRDY) == 0){}
  RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
  RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
  while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL) {}
  SystemCoreClockUpdate();//проверяем частоту SystemCoreClock
  printf("clk=%d\n",SystemCoreClock);
  SET_BIT(RCC ->APB2ENR, RCC APB2ENR SYSCFGEN);//разрешаем тактирование
SYSCFG
```

```
SET BIT(RCC -> AHBENR, RCC AHBENR GPIOCEN); //GPIOC
  CLEAR BIT(GPIOC->MODER,GPIO MODER MODER0|GPIO MODER MODER1|
  GPIO_MODER_MODER4|GPIO_MODER_MODER5); //PC2,3,4,6 In
  SET BIT(GPIOC->PUPDR,GPIO PUPDR PUPDR0 0|GPIO PUPDR PUPDR1 0|
  GPIO_PUPDR_PUPDR4_0|GPIO_PUPDR_PUPDR5_0);//Pull up PC2,3,4,6
  SET BIT(GPIOC->MODER,GPIO MODER MODER2 0|GPIO MODER MODER3 0|
  GPIO MODER MODER6 0|GPIO MODER MODER7 0);//PC0,1,5,7 Out
  SET_BIT(GPIOC->OTYPER, GPIO_OTYPER_OT_2|GPIO_OTYPER_OT_3|
  GPIO OTYPER OT 6|GPIO OTYPER OT 7); //режим с открытым стоком
  SET BIT(GPIOC-
>BRR,GPIO_BRR_BR_2|GPIO_BRR_BR_3|GPIO_BRR_BR_6|GPIO_BRR_BR_7);
//притягиваем к нулю
  NVIC_SetPriorityGrouping(2);
  priGroup = NVIC_GetPriorityGrouping();
  printf("Priority Group=%d\r\n",priGroup);
  NVIC SetPriority(EXTI0 IRQn,3);
NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI0_IRQn),priGroup,&PreemptPriority,&SubPriority
  printf("EXTIO Preempt Priority=%d\tSubPriority=%d\r\n",PreemptPriority,SubPriority);
  NVIC SetPriority(EXTI1 IRQn,3);
NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI1_IRQn),priGroup,&PreemptPriority,&SubPriority
  printf("EXTI1 Preempt Priority=%d\tSubPriority=%d\r\n",PreemptPriority,SubPriority);
 NVIC SetPriority(EXTI4 IRQn,2);
NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI4_IRQn),priGroup,&PreemptPriority,&SubPriority
  printf("EXTI4 Preempt Priority=%d\tSubPriority=%d\r\n",PreemptPriority,SubPriority);
  NVIC SetPriority(EXTI9 5 IRQn,2);
NVIC_DecodePriority(NVIC_GetPriority(EXTI9_5_IRQn),priGroup,&PreemptPriority,&SubPrior
ity);
  printf("EXTI5 Preempt Priority=%d\tSubPriority=%d\r\n",PreemptPriority,SubPriority);
  printf("Press any key\r\n");
  //прерывание на спад сигнала
  SET BIT(EXTI-
>FTSR,EXTI FTSR FT0|EXTI FTSR FT1|EXTI FTSR FT4|EXTI FTSR FT5);
  //разрешаем прерывания внешних линий 2,3,4,6
```

```
SET_BIT(EXTI->IMR,EXTI_IMR_IM0|EXTI_IMR_IM1|EXTI_IMR_IM4|EXTI_IMR_IM5);
  // выбираем в качестве внешних входов ЕХТІ линии:
  //EXTI2=PC2 EXTI3=PC3 EXTI4=PC4 EXTI6=PC6
  SYSCFG->EXTICR[0]=SYSCFG_EXTICR1_EXTI0_PC|SYSCFG_EXTICR1_EXTI1_PC;
  SYSCFG->EXTICR[1]=SYSCFG_EXTICR2_EXTI4_PC|SYSCFG_EXTICR2_EXTI5_PC;
  NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
  NVIC_EnableIRQ(EXTI1_IRQn);
  NVIC_EnableIRQ(EXTI4_IRQn);
  NVIC_EnableIRQ(EXTI9_5_IRQn);
  SysTick Config(0x6DDD00);//прерывание каждые 100мсек
  NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,8);
  while(1){}
}
void SysTick_Handler(void){
  ui_count100ms++;
 if(ui_count100ms%3==0)//выводим каждые 0,3 секунды
    ITM_SendChar('o');
}
void EXTI0_IRQHandler(void){
  EXTI->PR = EXTI\_PR\_PR0;
  ITM_SendChar('0');
  delay();
  ITM_SendChar('a');
  ITM_SendChar('\n');
void EXTI1_IRQHandler(void){
  EXTI->PR = EXTI PR PR1;
  ITM_SendChar('1');
  delay();
  ITM_SendChar('b');
 ITM_SendChar('\n');
}
void EXTI4_IRQHandler(void) {
  EXTI->PR = EXTI_PR_PR4;
```

```
ITM_SendChar('4');
  delay();
  ITM_SendChar('c');
  ITM_SendChar('\n');
}

void EXTI9_5_IRQHandler(void){
  EXTI->PR = EXTI_PR_PR6;
  ITM_SendChar('5');
  delay();
  ITM_SendChar('d');
  ITM_SendChar('\n');
}
```

Debug Viewer:

