# Локальные компьютерные сети

**Локальная сеть** – соединение компьютеров для обмена информацией и совместного использования ресурсов (принтер, модем, дисковая память и т.д.).



**Локальная сеть** объединяет компьютеры, установленные в одном помещении, в одном здании или зданиях, расположенных рядом.

#### Локальные сети

по способу взаимодействия компьютеров подразделяются на одноранговые



#### В чём отличие?

В одноранговой локальной сети все компьютеры равноправны, а общие устройства могут быть подключены к любому компьютеру.

В сервере (более мощном компьютере) может храниться основная часть программ и данных, открытых для всех пользователей данной ЛС.



Сервер (server) - обслуживающее устройство

## Сервер и «подчинённые» компьютеры

В качестве рабочих станций используются менее производительные компьютеры с меньшей дисковой и оперативной памятью.

#### На сервере устанавливается серверное ПО:


серверная операционная система, WEB-сервер (организация Интранет); прокси-сервер (обеспечение работы с Интернет рабочих станций); файл-сервер (обеспечение совместного доступа к файлам) и т.п.

#### На рабочей станции устанавливается клиентское ПО:

операционная система для рабочих станций, клиентская часть прикладного ПО и т.п.

**Топология** — общая схема соединения компьютеров в сети.

Шина (для одноранговых сетей): все компьютеры подсоединяются к одному кабелю.



Звезда (для любых локальных сетей): к каждому компьютеру — свой кабель, исходящий из одного центрального устройства.

# Компоненты локальной сети

Для организации локальной сети необходимо установить в каждый ПК сетевую плату и соединить все компьютеры с помощью специального кабеля.


### Компоненты локальной сети

Иногда необходимые для связи компьютеров компоненты уже установлены на системной плате и тогда отдельная сетевая плата не нужна.




В этом случае гнездо для сетевого кабеля расположено на задней стенке системного блока.

# **Компоненты локальной сети** Кабели



**Коаксиальный кабель** – скорость передачи до 10 Мбит/с.



Витая пара - скорость передачи до 100 - 1000 Мбит/с.

**Оптоволоконный кабель -** это кабель, с помощью которого осуществляется высокоскоростная передача данных между узлами сети.



Он состоит из стеклянного или кварцевого сердечника для непосредственно передачи данных, окружающей его оболочки, слоя пластиковой прокладки и волокна из кевлара — для придания прочности, что позволяет изгибать кабель под разными углами, передавая при этом информационный сигнал без потерь.

В настоящее время подключение к Интернету с помощью оптоволоконного кабеля является самым прогрессивным способом доступа к Сети.

#### Основные параметры:

- диаметр кабеля 3,6 5,1 мм
- масса 1 км **4-х волоконного кабеля** 28 кг
- радиус изгиба 30 70 мм
- **защита от грызунов** стальная оцинкованная проволока
- оболочка из материалов, не поддерживающих горение



# Компоненты локальной сети

# Разъёмы для кабелей







для витой пары

для коаксиального кабеля


# **Концентраторы** (HUB) или **Коммутаторы** (**Switch**) служат для соединения компьютеров в сети. Количество портов подключения от 8 до 32.



\* При использовании **HUB** общая скорость соединения в сети определяется скоростью **самой медленной сетевой платы.** 


Для Switch скорость соединения любой пары компьютеров определяется скоростью самой медленной сетевой платы в паре (группе).

# **Маршрутизатор** — устройство для объединения сегментов сети в единую сеть




# Программное обеспечение сети

Для организации локальной сети необходимо определить имя Рабочей группы и присвоить каждому компьютеру уникальное в данной Рабочей группе имя и ІР-адрес, а также установить адрес маски подсети (иногда это необязательно).




# Данные окна используются для установки явного **IP-адреса** и параметров **маски подсети.**



# Режимы доступа к ресурсам сети

Данное окно используется для установки уровня доступа к локальным ресурсам компьютера



Локальный ресурс. Запрещается доступ к ресурсам компьютера пользователям сети. Для обеспечения доступности локальных ресурсов нужно установить переключатель в положение Общий ресурс.

Общий ресурс. Позволяет использовать ресурсы компьютера (дисковую память и периферийные устройства - принтер, модем) пользователям сети. Для этого, нужно разрешить Открытие общего доступа к папке. При этом требуется определить уровень доступа.

\* Режимы доступа к ресурсам сети: Только чтение, Полный доступ, Доступ, определяемый паролем.