گزارش هشتم آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

اعضای گروه: پارسا عصمتلو سهیل شهرابی

فهرست مطالب

2	فهرست مطالبفهرست مطالب
3	سوالات تحليلى آزمايش هشتم
	سوال ١
	سوال ۲
6	سوال ٣
	ئزارش آزمایش هفتم
	مرحله اول
8	
9	- ·
9	, ,
9	
9	
9	• •
	پ. و تا
11	, -
13	- (
13	,
14	مرحله سوم
14	گام اول
14	گامُ دوم
14	آی پی دهی هاست ها-توضیحات تشریحی
15	گام پایانی
15	پینگ گرفتن
16	مرحله چهارم
16	گام اول
16	گام دوم
17	گام پایانی
17	بینگ گر فتن

سوالات تحليلي آزمايش هشتم

سوال ۱

حمله میانی (Man-in-the-Middle یا MITM) یک نوع حمله است که در آن مهاجم به طور مخفیانه در ارتباطات بین دو طرف (مثلاً یک کاربر و یک سرور) وارد میشود و میتواند دادههای مبادلهشده را استراق سمع کرده، تغییر دهد یا تزریق کند. روند اجرای این حمله به طور کلی به شرح زیر است:

- شنود (Eavesdropping): مهاجم ابتدا تلاش میکند به جریان دادههای در حال انتقال بین دو طرف دسترسی پیدا کند. این کار میتواند با استفاده از ابزارهای شنود شبکه مانند Wireshark انجام شود. روشهای مختلفی برای این کار وجود دارد:
 - شنود بیسیم: مهاجم در یک شبکه بیسیم قرار میگیرد و به ترافیک شبکه گوش میدهد.
- b. شنود سیمی: مهاجم در مسیر ارتباطی مانند روترها یا سوئیچهای شبکه نفوذ کرده و به ترافیک دسترسی پیدا میکند.
- 2. جعل هویت (Impersonation): مهاجم خودش را به عنوان یکی از طرفین (کاربر یا سرور) جا میزند. این کار معمولاً با جعل آدرس IP یا آدرس MAC صورت میگیرد. در این مرحله، مهاجم میتواند:
 - a. جعل DNS: مهاجم ترافیک DNS را دستکاری کرده و کاربر را به یک وبسایت تقلبی هدایت میکند.
 - b. جعل ARP: مهاجم جدول ARP شبکه محلی را دستکاری کرده و آدرس .b MAC خود را به عنوان آدرس دستگاه دیگر معرفی میکند.

- 3. اعمال تغییرات (Modification): پس از ورود موفق به ارتباط، مهاجم میتواند دادههای مبادلهشده را تغییر دهد. به عنوان مثال:
- a. تغییر محتوای پیامها: مهاجم میتواند محتوای پیامهای ارسالی بین طرفین را تغییر دهد.
- b. تزریق کد مخرب: مهاجم میتواند کدهای مخرب را به دادهها تزریق کند، مثلاً اسکرییتهای جاوا اسکرییت در صفحات وب.
 - 4. استراق سمع (Interceptionمهاجم تمامی دادههای مبادلهشده بین طرفین را میتواند ذخیره کرده و برای اهداف خود استفاده کند، مثلاً:
- a. دسترسی به اطلاعات حساس: مهاجم میتواند به رمزهای عبور، اطلاعات بانکی، و سایر اطلاعات حساس دسترسی پیدا کند.
- b. کپیبرداری از ارتباطات: مهاجم میتواند تمامی مکالمات و پیامها را ضبط کرده و برای تحلیلهای بعدی استفاده کند.

روشهای پیشگیری از حملات MITM

برای مقابله با حملات MITM میتوان اقدامات زیر را انجام داد:

- استفاده از ارتباطات امن (SSL/TLS): اطمینان از اینکه تمامی ارتباطات با استفاده
 از پروتکلهای امن مانند HTTPS انجام میشوند.
 - احراز هویت قوی: استفاده از روشهای احراز هویت دو مرحلهای (2FA) و
 گواهینامههای دیجیتال.
 - مانیتورینگ شبکه: نظارت دقیق بر شبکه برای شناسایی فعالیتهای مشکوک.
 - استفاده از VPN: ایجاد تونلهای امن برای انتقال دادهها.
 - بهروزرسانی منظم نرمافزارها و سختافزارها: اطمینان از بهروز بودن تمامی نرمافزارها و تجهیزات شبکه.

سوال ۲

معماری Split-MAC در Cisco Unified Wireless Solution یک روش ابتکاری برای بهینهسازی عملکرد شبکههای بیسیم و مدیریت آنها است. در این معماری، وظایف

مربوط به کنترل و انتقال دادهها بین دو نوع دستگاه مختلف تقسیم میشوند: Access کار، (Wireless LAN Controllers (WLCs) و Points (APs). هدف اصلی این تقسیم کار، بهبود مقیاسپذیری، امنیت و کارایی شبکههای بیسیم است. در ادامه، به شرح جزئیات این معماری میپردازیم:

Access Points .1 يا AP

Access Points دستگاههایی هستند که به عنوان نقطه اتصال بیسیم برای دستگاههای کاربر عمل میکنند. در معماری Split-MAC، APها وظایف زیر را بر عهده دارند:

- Beaconing و Probing: ارسال سیگنالهای بیسیم برای شناسایی دستگاههای کاربر و پاسخ به درخواستهای آنها.
 - Association و Reassociation: مدیریت فرآیندهای اتصال اولیه و مجدد دستگاههای کاربر به شبکه بیسیم.
- Hand-off و Roaming: مدیریت جابهجایی دستگاههای کاربر بین APها بدون قطع ارتباط.

WLC L Wireless LAN Controllers .2

Wireless LAN Controllers وظایف کنترلی و مدیریتی شبکههای بیسیم را بر عهده دارند. این وظایف شامل موارد زیر است:

- Authentication و Authorization: مدیریت فرآیندهای احراز هویت و مجوز دسترسی دستگاههای کاربر.
- Security Management: اعمال سیاستهای امنیتی و رمزنگاری دادههای شبکه.
 - RF Management: مدیریت خودکار فرکانسهای رادیویی برای بهینهسازی پوشش شبکه و کاهش تداخل.
 - Policy Enforcement: اعمال قوانین و سیاستهای شبکه بر اساس کاربران و دستگاهها.

نحوه عملكرد معماری Split-MAC

در معماری Split-MAC، وظایف MAC (Media Access Control) به دو بخش تقسیم میشوند:

- 1. Local MAC (AP-based): برخی وظایف MAC به صورت محلی توسط APها انجام میشوند. این وظایف شامل مدیریت ارتباطات اولیه، beaconing، probing و سایر عملیاتهای محلی است.
- 2. Centralized MAC (WLC-based): وظایف MAC پیشرفتهتر و مدیریتی به WLCها منتقل میشوند. این وظایف شامل احراز هویت، مدیریت امنیت و اعمال سیاستهای شبکه است.

مزایای معماری Split-MAC

- بهینهسازی عملکرد: تقسیم وظایف بین APها و WLCها باعث افزایش کارایی و کاهش بار کاری هر یک از دستگاهها میشود.
- مقیاسپذیری بهتر: امکان مدیریت تعداد بیشتری از APها و کاربران با استفاده از یک WLC.
- امنیت بالاتر: متمرکز شدن وظایف امنیتی در WLCها باعث بهبود کنترل و مدیریت امنیت شبکه میشود.
- مدیریت سادهتر: متمرکز کردن وظایف مدیریتی و کنترلی در WLCها باعث سادهتر شدن مدیریت شبکههای بزرگ میشود.

نتيجەگيرى

معماری Split-MAC در Cisco Unified Wireless Solution یک روش کارآمد برای بهبود عملکرد، امنیت و مقیاسپذیری شبکههای بیسیم است. با تقسیم وظایف بین APها و WLCها، این معماری امکان مدیریت سادهتر و کارآمدتر شبکههای بزرگ را فراهم میکند و به کاربران امکان میدهد تا از یک شبکه بیسیم با کیفیت و پایدار بهرهمند شوند.

سوال ۳

در استاندارد پایه IEEE 802.11a، که برای شبکههای بیسیم در باند فرکانسی 5 گیگاهرتز طراحی شده است، تعداد کانالهای بدون همپوشانی بستگی به پهنای باند استفاده شده دارد. استاندارد 802.11a از کانالهایی با پهنای باند 20 مگاهرتز استفاده میکند.

تعداد کانالهای بدون همپوشانی در 802.11a

باند 5 گیگاهرتز به چند زیر باند تقسیم میشود و هر زیر باند دارای کانالهایی با فرکانس مرکزی خاصی است. در این باند، کانالهای 20 مگاهرتزی با فاصله 20 مگاهرتزی از یکدیگر قرار میگیرند و به دلیل فرکانسهای بالاتر و فضای فرکانسی وسیعتر، همپوشانی کمتری نسبت به باند 2.4 گیگاهرتز دارند.

برای مثال، در ایالات متحده، باند 5 گیگاهرتز به زیر باندهای زیر تقسیم میشود:

- U-NII-1: كانال هاي 36، 40، 44 و 48
- U-NII-2A: كانالهاي 52، 56، 60 و 64
- U-NII-2C (يا U-NII-2E): كانالهاى 100، 104، 108، 112، 116، 120، 124، 124، 126، 124، 126، 124، 126، 124، 126، 128
 - U-NII-3: كانال هاي 149، 153، 157، 161 و 165

كانالهاي بدون هميوشاني

با در نظر گرفتن زیر باندهای مختلف و فاصله 20 مگاهرتزی بین کانالها، تعداد کانالهای بدون همپوشانی میتواند متفاوت باشد. اما به طور کلی، هر کانال 20 مگاهرتزی در باند 5 گیگاهرتز به اندازه کافی از کانالهای مجاور فاصله دارد که همپوشانی زیادی نداشته باشد. بنابراین، در استاندارد 802.11a، تمامی کانالهای ذکر شده در زیر باندهای مختلف میتوانند بدون همپوشانی مورد استفاده قرار گیرند، هرچند که باید توجه داشت که قوانین و مقررات منطقهای ممکن است تعداد و محدوده کانالهای قابل استفاده را محدود کنند.

جمعبندي

در نتیجه، در استاندارد IEEE 802.11a در باند 5 گیگاهرتز، تعداد کانالهای بدون همپوشانی به تعداد کانالهای موجود در هر زیر باند بستگی دارد و میتواند تا 24 کانال بدون همپوشانی باشد، با توجه به زیر باندهای مختلف و قوانین منطقهای.

مثال كانالهاى بدون همپوشانى

برای مثال، در ایالات متحده، تعداد کانالهای بدون همپوشانی به شرح زیر است:

- U-NII-1: 4 كانال (36، 40، 44، 48)
- U-NII-2A: 4 کانال (52، 56، 60، 64
- U-NII-2C: 11 كانال (100، 104، 108، 112، 116، 120، 124، 128، 132، 136، 136، 136) (140
 - U-NII-3: 5 كانال (165، 151، 157، 161، 165


جمعاً 24 کانال بدون همپوشانی در باند 5 گیگاهرتز برای استاندارد IEEE 802.11a وجود دارد.

گزارش آزمایش هفتم

مرحله اول

گام اول

در گام اول تمامی ذکر شده در صورت سوال به همراه End device ها را گذاشته و اتصالات را میان آنها وصل کردیم. شکل ذیل حالت نهایی است.



گام دوم

آی یی دهی هاست ها-توضیحات تشریحی

در مرحله دوم شروع به اطلاق IP به تک تک دیوایس ها و interface ها به صورت Classfull کردیم. از آنجایی که در این توپولوژی تنها ۱ شبکه داریم، به اینترفیس LAN روتر آی پی 192.168.1.1 دادیم و از بخش GUI روتر، ابتدا DHCP Server را روشن کردیم و سپس رنج آدرس هایی که DHCP Server به دیوایس ها میدهد را از ۱۰۰ تا ۱۴۹ ست کردیم. سپس اینترفیس I۲۹۱ ست کردیم. سپس اینترفیس اترنت PC ها را حذف کرده و با اینترفیس PC هایی وایرلس است جاییگزین کردیم. پس از آن، از سمت روتر به سمت PC هایی که قرار بود از طریق WIFI متصل شوند، یک خط هاشوری به معنای برقراری ارتباط شکل گرفت.


آی ہے دھی ھاست و نتور ک-جدول

Device name	lp	Mask	Network	Port
PC0	192.168.1.101	255.255.255.0	192.168.1.0	Wireless0
PC1	192.168.1.104	255.255.255.0	192.168.1.0	Wireless0
PC2	192.168.1.102	255.255.255.0	192.168.1.0	FastEthernet0

گام پایانی

پینگ گرفتن

در پایان برای اطمینان از اتصالات و کانفیگ ها هاست های مختلف را پینگ گرفتیم و موفقیت آمیز بود.




همانطور که در تصویر بالا مشخص است، با هاستی از آی پی 192.168.1.101 باقی هاست ها را با آی پی 192.168.1.102 و 192.168.1.104 را بينگ گرفتيم و موفقيت آميز بود.

مرحله دوم

گام اول


در این گام ما ابتدا از قسمت Authentication -> Config -> Wireless بک رمز برابر 12345678 را بر روی شبکه Wireless اعمال کردیم و سپس در PC ها از بخش Desktop -> PC Wireless -> Connect پس از اعمال رمز، به شبکه متصل شدیم.





گام پایانی

پینگ گرفتن




همانطور که در تصویر بالا مشخص است، با هاستی از آی پی 192.168.1.101 باقی هاست ها را با آی پی 192.168.1.104 و 192.168.1.104 را پینگ گرفتیم و موفقیت آمیز بود.

مرحله سوم

گام اول

در گام اول در کنار فایل توپولوژی مرحله اول، یک روتر جدید اضافه کردیم و PC قبلی که به با Ethernet به روتر متصل بود را برداشتیم و نحوه گرفتن آی پی هر PC را از DHCP برداشتیم و به صورت استاتیک آی پی دادیم.



گام دو م

آی پی دهی هاست ها-توضیحات تشریحی

در مرحله دوم آی پی اینترفیس روتر را برابر 192.168.1.1 گذاشتیم و Default Gateway های PC ها را برابر همین آی پی قرار دادیم. پس از آن در Access Point از قسمت Config آن، Port 0 که روتر به آن متصل بود را روشن کردیم و Port 1 برای برقراری ارتباط Wireless روشن و رمز وای فای آن را برابر 12345678 گذاشتیم.

گام پایانی

پینگ گرفتن

در پایان برای اطمینان از اتصالات و کانفیگ ها هاست های مختلف را پینگ گرفتیم و موفقیت آمیز بود.




همانطور که در تصویر بالا مشخص است، با هاستی از آی پی 192.168.1.2 باقی هاست ها را با آی پی 192.168.1.3 با آی پی 192.168.1.3 با آی پی عاصل اینگ گرفتیم و موفقیت آمیز بود.

مرحله چهارم

گام اول

در گام اول ابتدا فایل توپولوژی مرحله اول را برداشته و ابتدا ارتباط آن را به صورت Wireless میگذاریم.



گام دوم

سپس مک آدرس PC2 را از قسمت Config -> Wireless0 کپی کردیم. بعد از آن با یکی دیگر از PC ها از قسمت Pesktop -> Web Browser یک مرورگر بالا آوردیم و به آدرس 192.168.1.1 رفتیم، در این مرحله پس از ورود رمز و پسورد ادمین که حالت دیفالت آن برای تمامی روتر ها همان Wireless -> Wireless Mac Filter -> Access است رفتیم و از قسمت PC2 را در بخش Resolution from accessing the wireless network وارد کردیم. پس از آن ارتباط PC2 با دیگر PC ها به طور کامل قطع شد.

گام پایانی پینگ گرفتن

```
PC0
  Physical
                  Config Desktop Programming
                                                                         Attributes
                                                                                                                                                            Х
   Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
   C:\>ping 192.168.1.100
   Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:
  Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time>7ms TTL=128 Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
   Ping statistics for 192.168.1.100:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:
          Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms
    C:\>ping 192.168.1.101
   Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:
   Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=49ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=23ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=21ms TTL=128
    Ping statistics for 192.168.1.101:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 18ms, Maximum = 49ms, Average = 27ms
   C:\>ping 192.168.1.102
    Pinging 192.168.1.102 with 32 bytes of data:
    Request timed out.
   Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
   Ping statistics for 192.168.1.102:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Top
```

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، با هاستی از آی پی 192.168.1.100 باقی هاست ها را با آی پی 192.168.1.101 و 192.168.1.102 پینگ گرفتیم، پینگ ۱۰۱ موفقیت آمیز بود، اما پینگ ۱۰۲ که برای دیوایس PC2 بود موفقیت آمیز نبود که نشان میدهد این دیوایس دیگر دسترسی به network ندارد.