
GRAFCET DE EMERGENCIA

E400 M_Seguridad -Error E401 404 Reinicio de Etapas Espera M Seguridad -CI Etapas * M Seguridad -Error acusado 405 E402 Confirmar Emergencia Resuelta A4 (Paro) M_Seguridad −P Rearme -E301 E403 A6 (Ir a Condiciones Iniciales) M_Seguridad -E209 (Condiciones Iniciales Preparadas)

GRAFCET DE PARO



Leyenda de Etapas

E209 = (Condiciones Iniciales Preparadas)

E400 = (No Hay Emergencia)

E101 = (Volviendo a Condiciones Iniciales)

E103 = (Modo de Marcha Semiautomatico)