

GRAFCET DE MANTENIMIENTO INDEPENDIENTE


M AGITADOR



M PIVOTANTE



M CINTA



Leyenda de Etapas

E400 = (No Hay Emergencia) E104 = (Modo Mantenimiento