

## **GRAFCET DE EMERGENCIA**

## **GRAFCET DE PARO**





## Leyenda de Etapas

E209 = ( Condiciones Iniciales Preparadas )

E400 = (No Hay Emergencia)

E101 = (Volviendo a Condiciones Iniciales)

E103 = ( Modo de Marcha Semiautomatico )