

# **GRAFCET DE MANTENIMIENTO INDEPENDIENTE**


# **M AGITADOR**



# **M PIVOTANTE**



### **M CINTA**



#### Leyenda de Etapas

E400 = ( No Hay Emergencia ) E104 = ( Modo Mantenimiento