

GRAFCET DE EMERGENCIA



GRAFCET DE PARO



Leyenda de Etapas

E209 = (Condiciones Iniciales Preparadas)

E400 = (No Hay Emergencia)

E101 = (Volviendo a Condiciones Iniciales)

E103 = (Modo de Marcha Semiautomatico)