# Архитектура ЭВМ

К лабе 0

# Архитектура фон Неймана

- Принцип двоичного кодирования данных
- Принцип однородности памяти
  - Код программы и ее данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной ячейке памяти — число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

#### • Принцип адресуемости памяти

Основная память структурно состоит из линейно пронумерованных ячеек;
 процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка ->
 Возможность использования переменных.

#### • Принцип последовательного программного управления

 Предполагает, что программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.
 Для изменения прямолинейного хода необходимы специальные команды перехода.

#### • Принцип жесткости архитектуры

— Неизменяемость в процессе работы топологии, архитектуры, списка команд.

# ЭВМ





# ЭВМ






### Механические счетные машины









## Программируемый калькулятор

```
GO TO ()()
SUB
0
8
        Call the subroutine at line 08 to calculate the area
        Multiply by the length in y
Χ
STOP
          Display it
GO TO ()()
            This shouldn't be an END!
0
        Ready for the next case
ENTER^
            This key is labeled with an up arrow
        Square the radius
Χ
Ы
        Multiply by PI
        (Now have X=PI, Y=area, Z=length)
Χ
roll dn
          Move area to X, length to Y
RETURN
END
```




**Hewlett-Packard 9100A** 

### Перфокарты


BB 11 01 B9 0D 00 B4 0E 8A 07 43 CD 10 E2 F9 CD 20 48 65 6C 6C 6F 2C 20 57 6F 72 6C 64 21

nenerveen	Buremue Laga	nemit me yzkai
nepegvo ech		remote
	0	0
	1	4
	2	24
	3	0
	4	4
.00	5	M
.00	6	ø.
.000	7	7
0.	8	90
0. 0	9	0
0 0	+ Bottmejmr.	+ 0
0. 00	- bod wegner.	1
0.0	+ generiur.	+ 3
0.00	- getinnur.	1 \$
0.00	3anuran	• , ,
0.000	Decamur. Modera	0 3
0.0	hopegwar agreca	~ 3
0 . 00		10/11/11/11
6 .0 0	Brenjammunemen vex	1 66
0 .000	nejetywa agjeca	1 36
00.	<i>zemuci</i>	1-0- 12
00.0		17/17 min
00.0	Выстринамается	1/// 3
00.00	как запись	77. 1.
0.	apolen	
0 . 0		1////
0.0		1////
0 .00	Boen frimuet ocomes	11/// 3
00.0	nonfmmaterement	1//03
00.00		7/1/2
00.00		11/1
00.000	Grahma Chago (brucere c	7
	mystein )	

Двумерный битовый массив или массив символов



#### Пример кода:




### Компьютер UNIVAC

#### первый компилятор

Even by today's standards the UNIVAC I instruction set was quite advanced. Its 43 instructions are shown.

- Twelve (B C F G H J K L V W Y Z) for loading, preparing, and storing registers.
- Seven (A D M N P S X) for arithmetic.
- Two (T Q) for conditional transfers.
- One (U) for unconditional transfer.
- One (R) for subroutine return.
- Four (. : 0) for shifts.
- One (E) for masking.
- One (00) for skipping.
- One (90) for stopping.
- One (10) for typing one word into long term memory from the SC keyboard.
- One (50) for typing one word from long term memory to the SC on-line typewriter.
- One (,) for a breakpoint stop.
- Ten (1 2 3 4 5 6 7 8 30 40) for input/output, including backward reading from UNISERVOs.





#### Материнская плата



#### Main Logic

- CPU socket
- Chipset Northbridge
- 3. Chipset Southbridge

#### Memory

- 4. DRAM Channel 1
- 5. DRAM Channel 2

#### **Drive Interfaces**

- 6. Floppy Drive
- 7. ATA100/ATA133
- Serial ATA

#### **Expansion Slots**

- 9. PCI (32-bit, 33MHz)
- 10. PCI-Express x16
- 11. PCI-Express x1

#### **Power Connectors**

- 12. 24-pin ATX Power
- 13. 8-pin ATX12v Power
- 14. Supplemental Graphics Power

#### **Onboard Features**

- 15. CPU Power Regulators
- 16. IEEE1384 FireWire Controller
- 17. Audio Codec
- 18. Network Controller PHY


#### BIOS

- 19. BIOS ROM (CMOS)
- 20. BIOS Clock Battery

О сбое компьютер вы узнаете по яркой вспышке, клубам дыма, фонтану искр и взрыву, который отбросит вас от компьютера на несколько метров

(с) классика Голливуда


# Материнская плата



### Процессор








#### Intel, AMD, IBM

**ARM**: Apple, Nvidia, Samsung, Qualcomm, Sony Ericsson, Texas Instruments, Broadcom, HiSilicon Technologies



### Процессор

- 1. Выборка команды (I F).
- 2. Формирование исполнительных адресов операндов, если требуется (А М).
- 3. Выборка операндов из памяти (О F).
- 4. Исполнение операции (Е X).
- 5. Запоминание результата (S T).
- 6. Проверка запроса программного прерывания (I R Q).
- АЛУ арифметико-логическое устройство выполняет операции по обработке данных;
- РОНы регистры общего назначения (от 8 до нескольких сотен штук) сверхбыстрая память малой емкости для хранения операндов;
- Рг СС регистр слова состояния. Содержит текущее состояние процессора;
- ПСч программный счетчик. Содержит адрес текущей команды и автоматически наращивается для подготовки адреса следующей команды (исключение составляет команда перехода);
- Рг Команд регистр команд. Содержит код исполняемой в данный момент команды;
- ДешКОПиРА дешифратор кода операции и режимов адресации;
- Формирователь УС формирователь управляющих сигналов { Уі };
- РАП регистр адреса памяти; РДП регистр данных памяти;
- Рг УиС регистр управления и состояния контроллера памяти.

### Машинный код

Программа «Hello, world!» [править | править вики-текст]

Программа «Hello, world!» для процессора архитектуры x86 (ОС MS DOS, вывод при помощи BIOS прерывания int 10h) выглядит следующим образом (в шестнадцатеричном представлении):

BB 11 01 B9 0D 00 B4 0E 8A 07 43 CD 10 E2 F9 CD 20 48 65 6C 6C 6F 2C 20 57 6F 72 6C 64 21

#### Комментарии к программе

[скрыть]

Данная программа работает при её размещении по смещению 100<sub>16</sub>. Отдельные инструкции выделены цветом:

- BB 11 01, B9 0D 00, B4 0E, 8A 07 команды присвоения значений регистрам.
- 43 инкремент регистра ВХ.
- CD 10, CD 20 вызов программных прерываний 10<sub>16</sub> и 20<sub>16</sub>.
- E2 F9 команда для организации цикла.
- Малиновым показаны данные (строка «Hello, world!»).

Тот же код ассемблерными командами:

# Код Ассемблера

Примеры программы Hello, world! для разных платформ и разных диалектов:

Пример COM-программы для MS-DOS на диалекте TASM	[показать]
Пример EXE-программы для MS-DOS на диалекте TASM	[показать]
Пример программы для Linux/x86 на диалекте NASM	[скрыть]
SECTION .data	
msg: db "Hello, world",10	
len: equ \$-msg	
SECTION .text	
global _start	
_start: mov edx, len	
mov ecx, msg	
mov ebx, 1 ; stdout	
mov eax, 4 ; write(2)	
int 0x80	
mov ebx, 0	
mov eax, 1 ; exit(2)	
int 0x80	

#### Соответствие

```
XXXX:0100
                     bx, 0111h
                                      ; поместить в bx смещение строки HW
             mov
XXXX:0103
                     cx, 000Dh
                                      ; поместить в сх длину строки HW
             mov
XXXX:0106
                     ah, 0Eh
                                      ; поместить в ah номер функции прерывания 10h
             mov
XXXX:0108
                     al, [bx]
                                      ; поместить в al значение ячейки памяти, адрес
             mov
которой находится в bx
XXXX:010A
             inc
                     bx
                                      ; перейти к следующему байту строки (увеличить
смещение на 1)
XXXX:010B
              int
                      10h
                                      ; вызов прерывания 10h
XXXX:010D
             loop
                     0108
                                      ; если cx +0, то уменьшить cx на 1 и перейти по
адресу 0108
XXXX:010F
                      20h
              int
                                      ; прерывание 20h: завершить программу
XXXX:0111 HW
                      'Hello, World!'; строка, которую требуется напечатать
             db
```

## Ассемблер

#### Язык ассемблера позволяет понимать поведение машины:

- Настройка производительности программы
  - Ассемблерные вставки
  - Оптимальная структура кода
- Отладка ошибок
  - Компиляторы создаются людьми
- Зловредный код
  - Средства защиты
  - Вирусы, трояны, руткиты ...
- Новое «железо»

#### Исключается для...

- функционально сложного ПО
- сопровождаемого ПО
- переносимого ПО

## GCC и Ассемблер

```
int x=5, y=6, z=0;
int main()
  i=x+y;
  return 0;
```

Си-программа Компилятор Си Ассемблер OC Аппаратура

### GCC и Ассемблер

```
mkdir your_surname
                                <- создать папку
cd ./your_surname
                                <- перейти в папку
gedit as test.c
                                <- текстовый
                                редактор
gcc as test.c –o as test.out
                                <- компиляция в
                                исполняемый файл
./as test.out
                                <- запуск программы
gcc as test.c - s - o as test.s
                               <- ассемблерный листинг
gedit as test.s
                                <- текстовый
                                      редактор
```


```
Intel 8086 — 16 бит;
Intel 80186 — 16 бит;
Intel 80286 — 16 бит;
Intel 80386 — 32 бита;
Intel 80486 — 32 бита;
Pentium — 32 бита;
Celeron — 32 бита;
Intel Core — 32 бита;
Intel Core — 34 бита;
Intel Core — 64 бита;
Xeon — 64 бита.
```


#### X86: Intel vs AT&T

```
Intel Code
                             AT&T Code
    eax,1
                                   $1,%eax
l mov
                            movl
       ebx,0ffh
                                   $0xff,%ebx
mov
                            movl
                                   %eax, %ebx
        ebx, eax
                            movl
 mov
    eax,[ecx]
                                   (%ecx),%eax
                            movl
 mov
 mov eax,[ebx+3]
                                   3(%ebx),%eax
                            movl
 mov eax,[ebx+20h]
                            movl
                                   0x20(%ebx),%eax
 add eax,[ebx+ecx*2h] |
                                   (%ebx,%ecx,0x2),%eax
                            addl
 sub eax,[ebx+ecx*4h-20h] |
                                   -0x20(%ebx,%ecx,0x4),%eax
                            subl
 lea eax,[ebx+ecx]
                                   (%ebx,%ecx),%eax
                        | leal
```


- •имена регистров начинаются с символа %
- ■размер операнда определяется как суффикс имени инструкции movq %rax, %rbx movl %ebx,%eax movw %ax,%bx movb %al,%ah
- •порядок операндов вначале источник, затем приёмник
- •числовые константы начинаются с символа \$
- ■мнемоники некоторых команд (например, cdq называется cltd)
- •команды ассемблера (такие, как объявление констант, резервирование места)
- •отсутствие префикса операнда указывает на адрес в памяти

Регистры общего назначения целочисленного устройства






### Регистры



# Регистры общего назначения



# Арифметические операции

inc операнд

dec операнд

**add** *ucmoчник,* приёмник

**sub** *источник,* приёмник

mul множитель\_1

Команда	Второй сомножитель	Результат
mulb	%al	16 бит: %ах
mulw	%ax	32 бита: младшая часть в %ах, старшая в %dx
mull	%eax	64 бита: младшая часть в %еах, старшая в %edx

# GCC Inline Assembly

```
#include <stdio.h>
int x;
int main()
{
   x=0;
   x += 10;
   printf("%d", x);
   return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int x;
int main()
{
    x=0;
    asm("addl $10, x");
    printf("%d", x);
    return 0;
}
```