
GND
VCC
GND
VCC
SW2
SW_Push (SW_Cherry_MX_1.00u_PCB)
SW3
SW_Push (SW_Cherry_MX_1.00u_PCB)
SW4
SW_Push (SW_Cherry_MX_1.00u_PCB)
SW5
SW_Push (SW_Cherry_MX_1.00u_PCB)
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
U1
D3/MTDI
D5/MTDO
EN
GND_2
D2/MTMS
D4/MTCK
VBUS
GND_1
3V3_OUT
D10
D9/BOOT
D8
D7
VBAT
GND_3
DC
CS
BL
SDA
SCL
RST
J1
SCL
SDA
RST
DC
CS
BL
BZ2
Buzzer (Buzzer_12x9.5RM7.6)
XIAO-ESP32-C3-SMD (XIAO-ESP32-C3-SMD)
GND
GND
GND
H1
Mounting Hole M2
H2
Mounting Hole M2
H3
Mounting Hole M2
H4
Mounting Hole M2