
Opgave 1.1 (Butterworth)

Design et Butterworth højpasfilter, der opfylder følgende amplitudekarakteristik.




Som løsning til opgaven skal I gå igennem følgende

- 1. Bestem stopbåndsfrekvensen for det normerede lavpasfilter.
- 2. Bestem den nødvendige filterorden.
- 3. Brug tabellen i bogen til at bestemme det normerede og denormerede højpasfilter.
- 4. Tegn et Bode diagram i MATLAB.
- 5. Simuler filtret med indgangssignal $\sin(\omega t)$, hvor vinkelfrekvensen ω er 500 rad/s, 1200 rad/s, 6000 rad/s, 10000 rad/s. Sammenlign resultaterne med amplitude- og fasekarakteristikkerne for filtret.

Hint: benyt funktionerne bode og lsim i MATLAB.

Opgave 1.2 (Chebyshev)

Design et Chebyshev båndpasfilter, der opfylder følgende amplitudekarakteristik.



Som løsning til opgaven skal I gå igennem følgende

- 1. Bestem parametrene $W_a,\,W_s$ og F for det normerede båndpasfilter.
- 2. Bestem den nødvendige filterorden.
- 3. Design båndpasfiltret i MATLAB og vis amplitudekarakteristikken for både det normerede og denormerede båndpasfilter.

4. Simuler filtret med indgangssignal $\sin(\omega t)$, hvor vinkelfrekvensen ω er 3000 rad/s, 6000 rad/s, 9000 rad/s. Sammenlign resultaterne med amplitudeog fasekarakteristikkerne for filtret.

 ${\rm MATLAB\text{-}funktioner:}\ \mathtt{cheb1ap},\ \mathtt{buttap},\ \mathtt{zp2tf},\ \mathtt{tf},\ \mathtt{bode},\ \mathtt{lsim}.$