当发现固件无法正常运行,可能是引导程序已经丢失或者损坏。 这边技术为您更新了最新的引导程序,来解决您的麻烦,需要板载 DFU。 您需要准备一条 Type-c 线,一台电脑(推荐使用 64 位电脑),安装软件已经提供

需要以下步骤

- 1,安装 java
 - (1) 打开 JavaSetup8u291 安装包,勾选更改目标文件夹,点击安装



(2) 选择合适的安装目录,点击下一步



(3) 等待自动安装;



(4) 安装完毕,点击关闭;



(5) 在开始菜单中查看到以下文件夹,即代表安装成功。



2,安装 SetupSTM32CubeProgrammer_win64 如果是 32 位电脑 请安装 SetupSTM32CubeProgrammer_win32



- (1) 如果显示上面的图片,表示没有安装 java 环境,需要进行第一步的安装
- (2) 点击 next



(3) 点击 next



(4) 勾选 I accpt, 点击 Next;




(5) 选择合适的安装路径,点击 Next; (若路径未创建,会提示路径将被创建)



(6) 根据需求勾选,点击 Next;



(7) 软件自动安装




(8) 中途会安装驱动,按提示安装即可





(9) 安装完成,点击 Next;



(10) 根据需求勾选,点击 Next;




(11)提示安装成功和一个卸载程序被创建在安装目录的 Uninstaller 文件夹中,点击 Done:




(12) 打开软件



(13) 打开后是这个样子的




3, 安装好之后, 将八爪鱼进行如下连接




使用跳线帽插在 boot 上,然后点击复位


- 4,使用 STM32CubeProgrammer 软件进行下载
 - (1) 点击刷新,会显示 USB1,表示识别成功,如果没有识别到,可以多点击几次刷新




(2) 点击连接,会显示如下界面



(3) 点击 Open File,选择引导程序文件夹里的 bootload.hex,如下图



(4) 点击 Download



(5)显示如上界面表示下载成功,点击确定,点击断开连接(disconnect),取下 boot 上的跳线帽,然后点击复位,程序即可正常运行。