# Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha Curso Técnico de Eletrônica

Trabalho de Eletrônica de Potência e Sistemas de Comunicações: Manual de Uso e Operação do Simulador de Célula Fotovoltaica

> Arthur Rodrigues Padilha Augusto Blauth Schneider

> > Turma: 4411

Novo Hamburgo 14 de Dezembro de 2023

### Manual de Uso e Operação

### 1. Introdução

Bem-vindo ao Simulador de Desempenho de Painel Solar! Este aplicativo foi desenvolvido para análise e simulação do comportamento de um painel solar em diferentes condições de temperatura e irradiância solar. Este manual fornecerá orientações sobre como usar as principais funcionalidades do simulador.

### 2. Execução do software

O software contém três arquivos principais, index.html, estilos.css e script.js. Para executar o software, o usuário deve selecionar o arquivo index.html  $\rightarrow$  botão direito do mouse  $\rightarrow$  abrir com ...  $\rightarrow$  escolher o navegador de preferência do usuário.

### 3. Interface do Usuário

### Simulador de Célula Fotovoltaica

Digite o endereço IP (sem http://)	
Conectar	
Irradiância Solar (W/m²):	
0	
Temperatura do Módulo (°C):	
0	
Temperatura (°C) em Novo Hamburgo - RS:	
31,05	
Tensão de circuito aberto (Voc):	
22,65	
Corrente de curto-circuito (Isc):	
3,8	
Tensão na máxima potência (Vmpp):	
18,53	
Corrente na máxima potência (Impp):	
3,592	
Potência máxima:	
66,6	
Fator de Forma:	
0,773	

O simulador possui uma interface intuitiva e fácil de usar, dividida em seções para

facilitar a navegação e compreensão. As principais seções incluem:

Irradiância Solar: Permite inserir a irradiância solar desejada para a simulação.

Temperatura do módulo: Permite inserir a temperatura do módulo fotovoltaico

desejada para a simulação.

Temperatura Atual: Exibe a temperatura atual em Novo Hamburgo, Brasil, e

permite a modificação manual.

Parâmetros do Painel: Define os parâmetros fixos e específicos do painel solar.

Simulação e Gráfico: Inicia a simulação com base nos parâmetros inseridos e

exibe o gráfico resultante.

Opcionais:

Endereço IP do ESP (Para a temperatura do módulo): Lê a temperatura do

módulo fotovoltaico a partir do endereço IP do ESP. É importante ressaltar que esse

serviço deve ser configurado por uma pessoa qualificada que lhe fornecerá o

endereço IP correto do ESP.

4. Iniciando a Simulação

Para iniciar a simulação, siga os seguintes passos:

**Temperatura Atual:** A temperatura é obtida automaticamente ao carregar a página.

Irradiância Solar: Insira a irradiância solar desejada no campo apropriado.

Temperatura do Módulo: Insira a temperatura do módulo desejada no campo

apropriado.

Parâmetros do Painel: Os campos dos parâmetros do painel já iniciam com valores

de painéis solares genéricos, porém é importante que o usuário insira os parâmetros

do painel solar que gostariam de simular.

Parâmetros e seus significados:

Voc - Tensão de circuito aberto.

**Isc** - Corrente de curto-circuito.

Vm - Tensão na máxima potência.

Im - Corrente na máxima potência.

Pm - Potência máxima.

FF - Fator de Forma.

Simulação e Gráfico: Clique no botão "Simular" para iniciar a simulação.

5. Visualizando Resultados

Após a simulação, os resultados são exibidos na seção "Potência máxima para G:

{G}W/m² e T: {Tmod}°C". Os resultados incluem a potência máxima atingida e um

gráfico de Corrente (A) sobre Tensão (V).

G - Irradiância solar.


Tmod - Temperatura do módulo.

## Simulador de Célula Fotovoltaica

Potência máxima para G: 200W/m2 e T: 27.53°C

12.39 W

#### Gráfico Corrente (A) / Tensão (V)



Após a primeira simulação da primeira curva do gráfico todos campos são bloqueados exceto o campo de irradiância solar e o campo de temperatura do módulo (caso o usuário não esteja usando o ESP para obter a temperatura).

### 6. Limpar Gráfico e Reiniciar

Para limpar o gráfico e reiniciar a simulação, clique no botão "Limpar Gráfico". Isso permitirá que você realize novas simulações sem recarregar a página.

Para modificar o endereço IP do ESP, ou utilizar uma temperatura personalizada após a conexão do ESP, será necessário recarregar a página.

### 7. Mensagens de Erro

O simulador inclui mensagens de erro para orientar o usuário sobre valores inválidos ou inserções incorretas. Preste atenção a essas mensagens para garantir dados precisos.

### 8. Considerações Finais

O Simulador de Desempenho de Painel Solar é uma ferramenta educacional poderosa para compreender o comportamento de painéis solares em diferentes condições. Explore diferentes combinações de parâmetros para obter insights valiosos sobre o desempenho do sistema.