4. Architektura procesoru - přenosy, aritmetické a logické instrukce

Instrukční soubor procesorů IA-32

- Celočíselné instrukce
 - přenosové instrukce
 - aritmetické instrukce (binární aritmetika)
 - logické instrukce
 - instrukce posuvů a rotací
 - bitové a slabikové instrukce
 - instrukce předávání řízení
 - instrukce ovládání příznaků
 - instrukce pro práci se segmentovými registry
 - řetězové instrukce
 - instrukce dekadické aritmetiky
- Instrukce FPU
- Instrukce MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, AVX, ...
- Instrukce systémové
- Další instrukce

Celočíselné instrukce

Tučně zeleně jsou označeny instrukce důležité pro ISU
Normálně jsou označeny dalsí užitečné instrukce
Červeně jsou označeny instrukce, které
nebudeme v ISU používat

Zelené a normální budou na zkoušce!!!

Pro účely předmětu ISU bude za implicitní velikost operandů brána hodnota 32 bitů! Taktéž adresování bude implicitně 32bitové.

=> instrukce s 16bitovými operandy musí mít prefix 0x66

Přenosové instrukce (nemění příznaky)

• životně důležité	😊 musím znát	😊 zajímavé
MOV	PUSH/POP	IN
	PUSHF/POPF	OUT
	PUSHA/POPA	BSWAP
	PUSHAD/POPAD	XADD
	CBW/CWDE	CMPXCHG
	CWD/CDQ	CMPXCHG8B
	MOVSX/MOVZX	•••
	XCHG	
	CMOVcc	

Instrukce pro práci se segmentovými registry

•	(3)	🙂 zajímavé
		LDS/LES/LGS/LSS

Aritmetické instrukce (mění příznaky)

• životně důležité	🙁 musím znát	😊 zajímavé
ADD	ADC	Instrukce dekadické aritmetiky:
SUB MUL/IMUL	SBB INC	DAA, DAS AAA, AAS, AAM, AAD
DIV/IDIV	DEC	
СМР	NEG	

Logické instrukce (mění příznaky)

• životně důležité	😊 musím znát	☺ zajímavé
AND		
OR		
XOR		
NOT		
TEST		

Instrukce ovládání příznaků

• životně důležité	😊 musím znát	☺ zajímavé		
STC/CLC/CMC STD/CLD	LAHF/SAHF	STI/CLI		

Instrukce posuvů a rotací

• životně důležité	😊 musím znát	☺ zajímavé
SHR/SHL, SAR/SAL		SHRD/SHLD
ROR/ROL, RCR/RCL		

Ostatní instrukce

• životně důležité	😊 musím znát	😊 zajímavé
	LEA	UD2
	NOP	CPUID
	XLAT/XLATB	
	ENTER/LEAVE	

Instrukce pro práci s bity

• životně důležité	😊 musím znát	😊 zajímavé		
	BT/BTS/BTR/BTC BSF/BSR	SETcc		

Řetězové instrukce

🖭 životně důležité	8	☺ zajímavé
REP/REPE/REPZ/REPNE/REPNZ		INS/OUTS
MOVS, CMPS, SCAS		
LODS/STOS		

Instrukce pro předávání řízení

• životně důležité	😊 musím znát	☺ zajímavé
JMP, Jcc, LOOPcc	INT, IRET	INT3,INTO
CALL, RET		

MOV

přenosová instrukce

MOV r/m, reg

Instrukce	Kód (32bitový režim)	prefix	opcode		ModR/	M	SIB	d	imm
MOV r/m8, r8	88 /r		10001000	mod	r8	r/m8			
MOV r/m16, r16	66 89 /r	01100110	10001001	mod	r16	r/m16	?	;	
MOV r/m32,r32	89 /r		10001001	mod	r32	r/m32		;	

r/m = reg ... zkopíruje obsah registru reg do paměti nebo do jiného registru r/m.

MOV	AL,BL	88 D8	10001000	11 011000		
MOV	SP,BP	66 89 EC	01100110	10001001	11 101 100	
MOV	ESP, EBP	89 EC	10001001	11 101 100		
MOV	[p1],CL	88 0D p1	10001000	00001101	p1(d32)	
MOV	[p1],CX	66 89 0D p1	01100110	10001000	00001101	p1(d32)
MOV	[EBX],AL	88 03	10001000	00000011		
MOV	EDX, ESP	89 E2	10001001	11 100 0 10		
MOV	[p2],EBP	89 2D p2	10001001	00101101	p2(d32)	
MOV	[<u>EBP+ESI*2+7</u>],EDI	89 7C 75 07	10001001	01 111 <u>100</u>	<u>01110101</u>	00000111
MOV	[ESP],EDI					
MOV	<pre>[ESP+nic*1],EDI</pre>	89 3C 24	10001001	<u>00111100</u>	00100100	
MOV	[ESP+nic*2],EDI	89 3C 64	10001001	<u>00111<u>100</u></u>	<u>01100100</u>	

MOV reg, r/m

Instrukce	Kód (32bitový režim)	prefix	opcode		ModR/	M	SIB	d	imm
MOV r8, r/m8	8A /r		10001010	mod	r8	r/m8		;	
MOV r16, r/m16	66 8B /r	01100110	10001011	mod	r16	r/m16	;	;	
MOV r32,r/m32	8B /r		10001011	mod	r32	r/m32	?	;	

reg = r/m ... zkopíruje obsah paměti nebo jiného registru r/m do registru reg.

MOV	EDI,[ESP+nic*2]	8B 3C 64	10001011	<u>00111100</u>	<u>01100100</u>	
MOV	EDI,[ESP+nic*1]	8B 3C 24	10001011	00111100	<u>00100100</u>	
MOV	EDI,[ESP]					
				Hiv		
MOV	EDI, [EBP+ESI*2+7]	8B 7C 75 07	10001011	01111100	01110101	00000111
MOV	EBP,[p2]	8B 2D p2	10001011	00101101	p2(d32)	
MOV	EDX, ESP	8B D4	10001011	11 010 100		
MOV	AL,[EBX]	8A 03	10001010	00000011		
MOV	CX,[p1]	66 8B 0D p1	01100110	10001011	00001101	p1(d32)
MOV	CL,[p1]	8A 0D p1	10001010	00001101	p1(d32)	
MOV	ESP, EBP	8B EC	10001011	11 101 100		
MOV	SP,BP	66 8B E5	01100110	10001011	11 100 10 1	
MOV	AL,BL	8A C3	10001010	11000011		

MOV¹ r/m, sreg MOV² sreg, r/m

	ES	CS	SS	DS	FS	GS
sreg	000	001	010	011	100	101

Instrukce	Kód (32bitový režim)	prefix	opcode		ModR/	'M	SIB	d	imm
MOV r16, sreg	66 8C /sreg	01100110	10001100	mod	sreg	r16	?	?	
MOV r/m32, sreg	8C /sreg		10001100	mod	sreg	r/m32	?	?	
MOV sreg, r16	66 8E /sreg	01100110	10001100	mod	sreg	r16	?	?	
MOV sreg, r/m32	8E /sreg		10001100	mod	sreg	r/m32		?:	

1) r/m = sreg ... zkopíruje obsah segmentového registru sreg do paměti nebo do jiného 16/32bitového registru r/m (nuluje horních 16 b).

2) sreg = r/m ... zkopíruje 16 bitů z paměti nebo z 16/32bitového registru r/m (dolních 16 bitů) do segmentového registru sreg.

MOV CX,CS	66 8C C9	01100110	10001100	11001001	
MOV EAX,SS	8C D0	10001001	11 010000		
MOV [p1],FS	8C 25 p1	10001100	00100101	p1(d32)	
MOV [$\underline{EBP+ESI*2+7}$],CS	8C 4C 75 07	10001100	01 001 <u>100</u>	<u>01</u> 110101	00000111
MOV ES,CX	66 8E C1	01100110	10001100	11000001	
MOV SS, EAX	8E D0	10001001	11 010000		
MOV FS,[p1]	8E 25 p1	10001100	00100101	p1(d32)	
MOV CS, [EBP+ESI*2+7]	8E 4C 75 07	10001100	01 001 <u>100</u>	<u>01110101</u>	00000111

MOV¹ AL/AX/EAX, moffs MOV² moffs, AL/AX/EAX

Instrukce	Kód (32bitový režim)	prefix	opcode		ModR/	M	SIB	d	imm
MOV AL, moffs	A0		10100000		1	1	1	d32	
MOV AX, moffs	66 A1	01100110	10100001	-			-	d32	
MOV EAX, moffs	A1		10100001	-			-	d32	
MOV moffs,AL	A2		10100010	-			-	d32	
MOV moffs, AX	66 A3	01100110	10100011				-	d32	
MOV moffs, EAX	А3		10100011				-	d32	

1) AL/AX/EAX = [moffs] ... zkopíruje 8/16/32 bitů z (efektivní) adresy moffs do registru AL/AX/EAX.

2) [moffs] = AL/AX/EAX ... zkopíruje obsah registru AL/AX/EAX do paměti na (efektivní) adresu moffs.

MOV AL,[0x11223344] A0 44 33 22 11	10100000 01000100 00110011 00100010 00010001
MOV AX,[p1]	66 A1 p1	01100110 10100001 p1(d32)
MOV EAX, [0x99AABBC	C] A1 CC BB AA 99	10100001 11001100 10111011 10101010 10011001
MOV [0x11223344],A	A2 44 33 22 11	10100010 01000100 00110011 00100010 00010001
MOV [p2],AX	66 A3 p2	01100110 10100011 p2(d32)
MOV [0x99AABBCC], E	AX A3 CC BB AA 99	10100011 11001100 10111011 10101010 10011001

MOV¹ reg,imm MOV² r/m,imm

Instrukce	Kód (32bitový režim)	prefix	opcode		ModR/	M	SIB	d	imm
MOV reg8,imm8	B0+rb		10110???		1	-	1		imm8
MOV reg16,imm16	66 B8+rw	01100110	10111???	-			1		imm16
MOV reg32,imm32	B8+rd		10111???	1			1		imm32
MOV r/m8,imm8	C6 /0		11000110	mod	000	r/m8		;	imm8
MOV r/m16,imm16	66 C7 /0	01100110	11000111	mod	000	r/m16	?	?	imm16
MOV r/m32,imm32	C7 /0		11000111	mod	000	r/m32	?	?	imm32

1) reg = imm zkopíruje konstantu imm do
registru reg.

2) r/m = imm ... zkopíruje konstantu imm do registru nebo do paměti r/m.

registra reg.		Tiebo do pa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ا ا
MOV AL,-1	B0 FF	10110000	11111111		
MOV CX,0x1122	66 B9 22 11	01100110	10111001	00100010	00010001
MOV EAX,0x11223344	B8 44 33 22 11	10111000	01000100 001	10011 001000	00010001
MOV EAX,0x11223344	C7 44332211	11000111	11000000	(44 33	22 11) ₁₆
MOV [EAX], byte 0x12	C6 00 12	11000110	00000000	00010010	
MOV [$EBP+ESI*2+7$], byte 0x12	C6 44 75 12	11000110	<mark>01</mark> 000 <u>100</u>	<u>01110101</u>	00010010

MOV [EDI+ESI*8+0xFFEEDDCC], dword 0x11223344

C7 84 F7 CC DD EE FF 44 33 22 11

45

25

FF

12

45

25

FF

12

MOV — příklady (hodnoty jsou uvedeny hexadecimálně)

00 00 93 EAX =19 ECX = 10 20 F7 1CMOV EAX, ECX

EAX =10 20 F7 1C

ESP = 84 21 07 BBEDX 10 20 F7 1C MOV SP, DX

84 21 F7 1C ESP

31 C8 FF EBX FD EDX = 00 00 1E 81

MOV BL, DH

EBX = 31 C8 FF 1E

EAX =00 00 93 19 = 10 20 F7 ECX **1**C MOV AH, CL

EAX

= 00 00 **1C** 19

EAX 00 00 93 19 p2 00 00 10 00 byte [p2+3] = 64MOV [p2+3],AH byte [p2+3] = 93

00 93 EAX 00 19 **p2** 00 00 10 00 word [p2] = 00 00 66 65MOV [p2], AX

word [p2] = 00 00 93 19

EBX 00 00 01 00 EAX 00 00 05 00 dword [p1] = FFFFFFFF

MOV [EBX], EAX

dword [p1] = 00 00 05 00

	adresa <i>adr</i>	mem[adr]
	0xFFFFFFF	67	67
	0xFFFFFFE	66	66
	0xFFFFFFD	65	65
	0xFFFFFFC	64	64
p2 + 3	0x00001003	64	93
p2 + 2	0x00001002	FF	FF
p2 + 1	0x00001001	66	93
р2	0x00001000	65	19
<i>p</i> 1 + 3	0x00000103	FF	00
p1 + 2	0x00000102	FF	00
p1 + 1	0x00000101	FF	05
p1	0x00000100	FF	00

0x00000003

0x00000002

0x00000001

0x00000000

MOV dst, src

(Move Source to Destination)

```
    MOV reg,reg
    MOV (s)reg,mem
    MOV mem,(s)reg
    MOV reg,imm
    MOV mem,imm
    MOV r16/r32,sreg
    MOV sreg,r16/r32 ... (sreg != CS)
```

Oba operandy musí mít stejnou velikost (8, 16, nebo 32 bitů), kromě případu přesunu segmentového registru (č. 6 a 7).

```
\label{eq:reg_exp} \begin{split} \text{reg} &\in \{\text{AL,BL,CL,DL,AH,BH,CH,DH,AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,SP,EAX,EBX,ECX,EDX,ESI,EDI,ESP,EBP}\}\\ \text{r8} &\in \{\text{AL,BL,CL,DL,AH,BH,CH,DH}\}, \ \text{r16} &\in \{\text{AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,SP}\}\\ \text{r32} &\in \{\text{EAX,EBX,ECX,EDX,ESI,EDI,ESP,EBP}\}, \ \text{sreg} &\in \{\text{CS,DS,ES,FS,GS,SS}\}\\ \text{(s)reg} &= \text{reg} \cup \text{sreg}, \ \text{mem} = \text{pamět'}, \ \text{imm} = \text{přímý operand (konstanta)} \end{split}
```

Znaménkové rozšíření × rozšíření nulami

(Sign Extension × Zero Extension)

Zero Extend 8 b -> 16 b	0001 1001 -> <mark>0000 0000</mark> 0001 1001 25 -> 25
Zero Extend 16 b -> 32 b	1101 1011 0101 1001 -> 0000 0000 0000 0000 1101 1011 0101 1001 56 153 -> 56 153
Zero Extend 8 b -> 16 b	1111 1111 -> 0000 0000 1111 1111 -1 (255) -> 255
Sign Extend 8 b -> 16 b	0011 1001 -> 0000 0000 0011 1001 +57 -> +57
Sign Extend 16 b -> 32 b	1101 1011 0101 1001 -> 1111 1111 1111 11
Sign Extend 8 b -> 16 b	1111 1111 -> 1111 1111 1111 1111 -1 -1 -> -1
Sign Extend 16 b -> 32 b	0000 0001 0101 0001 -> 0000 0000 0000 00

ADD, SUB ADC, SBB aritmetické instrukce

mění příznaky: OF SF ZF AF CF PF

```
ADD dst,src (Add)
ADC dst,src (Add with carry)
SUB dst,src (Subtract)
SBB dst,src (Integer subtraction with borrow)
```

- ADD/ADC/SUB/SBB reg, reg
- 2. ADD/ADC/SUB/SBB reg, mem
- 3. ADD/ADC/SUB/SBB mem, reg
- 4. ADD/ADC/SUB/SBB reg,imm
- 5. ADD/ADC/SUB/SBB mem, imm

dst = dst + SignExtend(src) + CF;

6. ADD/ADC/SUB/SBB reg16/reg32,imm8

```
Oba operandy musí mít stejnou velikost (8, 16, nebo 32 bitů), kromě případu č. 6, kdy je 8bitová konstanta příslušně znaménkově rozšířena na 16 nebo 32 bitů.
```

Mění příznaky OF, SF, ZF, AF, PF a CF podle výsledku instrukce.

dst = dst - SignExtend(src) - CF;

```
ADD dst,src

dst = dst + SignExtend(src);

ADC dst,src

SUB dst,src

dst = dst - SignExtend(src);


SBB dst,src
```

```
reg ∈ {AL,BL,CL,DL,AH,BH,CH,DH,AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,SP,EAX,EBX,ECX,EDX,ESI,EDI,ESP,EBP}
r16 ∈ {AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,SP}, r32 ∈ {EAX,EBX,ECX,EDX,ESI,EDI,ESP,EBP}
mem = paměť, imm = přímý operand (konstanta)
```

Příklady použití instrukcí ADD (podobně pro ADC, SUB, SBB):

```
ADD AL, 0x45
                  04 45
               66 05 FF FF
ADD AX,-1
ADD AL, BL ... atd.
ADD [p2], CX
ADD DI, CX
ADD SP, [p2]
ADD EBP, ESI
ADD EAX, -2000
ADD [p3], EAX
ADD [p1], byte 8
ADD byte [p1],8
ADD word [p2], -798
ADD dword [p3], -1
```

AL =	001	ð 110	1 4	5	+45	0x2D
	000	110	1 1	90 +	-100	0x0D
FLAGS =	OF	SF	ZF	ΑF	PF	CF
	?	?	?	?	?	?
	AD	D A	L,1	00		
AL =	1001	0001	14	45	-111	0x91
FLAGS =	OF	SF	ZF	AF	PF	CF
rlad5 =	1	1	0	1	a	a



AL =	001	1 100	1 5	57	+57	0x39
BL =	000	0 110	1 1	L3	+13	0x0D
FLAGS =	OF	SF	ZF	AF	PF	CF
rLAGS =	;	;	;	?	?	;

ADD AL, BL

AL	=	001	1 100:	1 5	57	+57	0x39
BL	=	000	0 110	1 1	L3	+13	0x0D
FLAGS		OF	SF	ZF	ΑF	PF	CF
FLAGS	=	?	?	?	;	?	1

0	0	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	1	1	0	1
							1

ADC AL, BL


0100 0111

AL	=		ОТТТ	_	'	+/1	0X47
FLAGS =	OF	SF	ZF	AF	PF	CF	
	0	0	0	1	0	0	

FLAGS =	?	?	?	?	?	?
		SF	ZF	AF	PF	CF
BL =	010	0 110	1 7	77	+77	0x4D
AL =	011	1 1010	9 1	22 -	+122	0x7A

ADD AL, BL

AL	=	111	1 111:	1 2	55	-1	0xFF
BL	=	111	1 110	1 2	53	-3	0xFD
		OF	SF	ZF	AF	PF	CF
FLAGS		?	?	;	?	?	;




ADD AL, BL


AL	=		. 1100		52	-4	0xFC
FLAGS =	_	OF	SF	ZF	AF	PF	CF
	=	0	1	0	1	1	1

AL	=	111	1 1111 255		55	-1	0xFF
BL	=	000	0 000	1	1	+1	0x01
FLAGS	_	OF	SF	ZF	AF	PF	CF
FLAGS	=	?	?	?	?	?	?

1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1

ADD AL, BL





ADD AL, BL

AL	=	001	1 100	1 5	57	+57	0x39
BL	=	000	0 110	1 1	L3	+13	0x0D
FLAGS	_	OF	SF	ZF	AF	PF	CF
r LAGS	=	?	?	?	?	?	?

SUB AL, BL

AL	=	001	1 100	1 5	57	+57	0x2D
BL	=	000	0 110:	1 1	L3	+13	0x0D
		OF	SF	ZF	AF	PF	CF
FLAGS	=	?	?	?	?	?	1

0	0	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	1	1	0	1
							1


SBB AL, BL

AL	=	0100	1011	4	13	+43	0x2B
ELVCC		OF	SF	ZF	AF	PF	CF
rLAG5	_	0	0	0	1	1	0

AL =	011	1 101	9 1	22	+122	0x7A
BL =	: 101	1 001	1 1	79	-77	0xB3
FLAGS =	OF	SF	ZF	AF	PF	CF
FLAGS =	?	?	?	?	?	?

SUB AL, BL

AL	=	000	0 000	1	1	+1	0x01
BL	=	000	000	1	1	+1	0x01
FLAGS		OF	SF	ZF	AF	PF	CF
FLAGS	=	?	?	?	?	?	?



SUB AL, BL

AL	=	0000	0000		Ø	0	0x00
FLAGS		OF	SF	ZF	AF	PF	CF
r LAGS	_	0	0	1	0	1	0

MUL, IMUL aritmetické instrukce

mění příznaky: OF SF ZF AF CF PF

```
MUL src (Unsigned multiply)

IMUL src (Signed multiply)

IMUL dst, src (Signed multiply)

IMUL dst, src1, src2 (Signed multiply)
```

1. IMUL/MUL reg

... výsledek v AX/DX:AX/EDX:EAX

- 2. IMUL/MUL mem
- 3. IMUL reg16/32, mem16/32 ... výsledek v cílovém registru
- 4. IMUL reg16/32, reg16/32
- 5. IMUL reg16/32, mem16/32, imm8
- 6. IMUL reg16/32, reg16/32, imm16/32
- 7. MUL reg, mem ... NELZE
- 8. IMUL/MUL reg, imm ... NELZE

```
reg ∈
{AL,BL,CL,DL,AH,BH,CH,DH,AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,
SP,EAX,EBX,ECX,EDX,ESI,EDI,ESP,EBP}
r16 ∈ {AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,SP}
r32 ∈ {EAX,EBX,ECX,EDX,ESI,EDI,ESP,EBP}
mem = paměť, imm = přímý operand (konstanta)
```

V případech č. 3, 4 a 6 musí mít operandy stejnou velikost (16 nebo 32 bitů), v případě č. 5 je 8bitová konstanta příslušně znaménkově rozšířena na 16 nebo 32 bitů.

Mění příznaky OF a CF podle výsledku instrukce, ostatní příznaky mají nedefinovanou hodnotu.

MUL/IMUL src

```
MUL src
if (sizeof(src) == 8) {
   AX = AL*src; flag = (AH != 0);
} else if (sizeof(src) == 16) {
   DX:AX = AX*src; flag = (DX != 0);
} else {
   EDX:EAX = EAX*src; flag = (EDX != 0);
}
CF = OF = flag; //SF, ZF, AF, PF = ?
```

IMUL dst,src IMUL dst,src1,src2

```
IMUL dst,src

dst = dst*src;

tmp = dst*src;

// sizeof(tmp) = 2*sizeof(dst)

CF = OF = tmp != dst;

// SF, ZF, AF, PF = ?
```

```
IMUL src
if (sizeof(src) == 8) {
   AX = AL*src;
   flag = SignExtend16(AL) != AX;
} else if (sizeof(src) == 16) {
   DX:AX = AX*src;
   flag = SignExtend32(AX) != DX:AX;
} else {
   EDX:EAX = EAX*src; flag = EDX;
   flag = SignExtend64(EAX) != EDX:EAX;
}
CF = OF = flag; //SF, ZF, AF, PF = ?
```

```
IMUL dst,src1,src2
dst = src1*SignExtend(src2);
tmp = src1* SignExtend(src2);
// sizeof(tmp) = 2*sizeof(src1)
CF = OF = tmp != dst;
// SF, ZF, AF, PF = ?
```

MUL, IMUL - příklady

MUL BL (IMUL BL)

AX	=	0000 0			0 0100	ļ	AX = 100	9
FLACC	_ [OF	S	F	ZF	AF	PF	CF
FLAGS	= [0	į	?	?	?	;	0

					Н								L			
AX	?	?	?	;	;	;	;	?	0	0	0	1	0	1	0	0
вх	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	1	0	1
AX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
SignExtend16(AL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0

MUL BL

$$AX = \begin{bmatrix} 0000 & 0000 & 1000 & 0111 & 135 & (AL = 135) \\ 0 & SF & ZF & AF & PF & CF \\ 0 & ? & ? & ? & ? & 0 \end{bmatrix}$$

					Н								L			
AX	?	?	?	?	?	?	?	;	0	0	0	1	1	0	1	1
BX	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	1	0	1
AX	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
SignExtend16(AL)			1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1

IMUL BL

				_	Н								L			
AX	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	1	1	0	1	1
BX	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	1	0	1
AX	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
SignExtend16(AL)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1

MUL BL

$$AX = \begin{bmatrix} 0000 & 0100 & 1110 & 0111 & 1255 & (AL = 231) \\ 0F & SF & ZF & AF & PF & CF \\ 1 & ? & ? & ? & ? & 1 \end{bmatrix}$$

					Н								L			
AX	?	?	?	?	?	?	?	?	1	1	1	1	1	0	1	1
BX	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	1	0	1
AX	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
SignExtend16(AL)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1

IMUL BL

				_	Н								L			
AX	?	?	?	?	?	?	?	?	1	1	1	1	1	0	1	1
BX	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	1	0	1
AX	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
SignExtend16(AL)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1

DIV, IDIV aritmetické instrukce

(ne?)mění příznaky: OF SF ZF AF CF PF

IDIV/DIV src

- 1. IDIV/DIV reg
- 2. IDIV/DIV mem

... podíl v AL/AX/EAX a zbytek v AH/DX/EDX

Hodnoty příznaků nejsou definovány. Při dělení nulou nebo v případě, kdy se podíl "nevejde" do cílového registru, je generována výjimka "Divide Error" (#DE).

```
(I)DIV BL ... AL=AX/BL

AH=AX%BL

(I)DIV CX ... AX=DX:AX/CX

DX=DX:AX%CX

(I)DIV EDI ... EAX=EDX:EAX/EDI

EDX=EDX:EAX%EDI

(I)DIV byte [pB] ... AL=AX/[pB]

AH=AX%[pB]

(I)DIV word [pW] ... AX=DX:AX/[pW]

DX=DX:AX%[pW]
```

```
if (src == 0) throw(#DE);
if (sizeof(src) == 8) {
  tmp = AX / src;
  if (tmp > 0xFF) throw(#DE); else {
  if (tmp > 0x7F \mid | tmp < 0x80) throw(#DE); else {
    AL = tmp; AH = AX \% src;
} else if (sizeof(src) == 16) {
 tmp = DX:AX / src;
 if (tmp > 0xFFFF) throw(#DE); else {
 if (tmp > 0x7FFF || tmp < 0x8000) throw(#DE); else {
    AX = tmp; DX = DX:AX % src;
} else {
 tmp = EDX:EAX / src;
 if (tmp > 0xFFFFFFFFF) throw(#DE); else {
 if(tmp>0x7FFFFFFF||tmp<0x80000000) throw(#DE);else {</pre>
    EAX = tmp; EDX = EDX:EAX % src;
```

reg ∈ {AL, BL, CL, DL, AH, BH, CH, DH, AX, BX, CX, DX, SI,DI,BP,SP,EAX,EBX,ECX,EDX,ESI,EDI,ESP,EBP}
mem = paměť

Připomenutí – podíl a zbytek

U celočíselného dělení čísel se znaménkem se podíl a zbytek vyhodnocují takto:

а	b	d = a / b	m = a % b
114	5	22	4
-114	5	-22	-4
114	-5	-22	4
-114	-5	22	-4

Platí: $\mathbf{a} = \mathbf{d}^* \mathbf{b} + \mathbf{m}$

AX = 0000 0011 1001 0101

AX = 917

BL =

0000 1010 BL = 10

DIV BL (IDIV BL)

AL =

0101 1011 podíl: AL = 91

AH =

0000 0111 zbytek: AH = 7

 $AX = 1111 \ 1111 \ 0000 \ 1010 \qquad AX = -250$

BL = 0110 0100 BL = 100

IDIV BL

AL =

1111 1110 podil: AL = -2

AH =

1101 0010 zbytek: AH = -50

```
0000 0011 1001 0101
AX =
```

$$AX = 917$$

0000 0000

BL = 0

DIV CL (IDIV CL)

"Divide Error" (#DE)

AL =

???? ???? podíl: AL = ?

AH =

5555 5555

zbytek: AH = ?

1111 1111 0000 1010 AX = 65 290 AX =

BL =

0110 0100

BL = 100

DIV BL

"Divide Error" (#DE)

 $0010\ 1000\ 1100 = 652 > 255\ (0xFF)$ tmp =

AL =

???? ???? podíl: AL = ?

AH =

???? ???? zbytek: AH = ?

CBW, CWDE, CWD, CDQ přenosové aritmetické instrukce

```
        CBW
        CWD

        AX = SignExtend(AL) ... 8 b -> 16 b
        DX:AX = SignExtend(AX) ... 16 b -> 2×16 b

        CWDE
        CDQ

        EAX = SignExtend(AX) ... 16 b -> 32 b
        EDX:EAX = SignExtend(EAX) ... 32 b -> 2×32 b
```

```
EAX = FA 35 11 FF

CBW

EAX = FA 35 FF FF

EAX = FA 35 11 FF

CWDE

EAX = 00 00 11 FF

CWDE

EAX = FA 35 F1 FF

CWDE

EAX = FF FF FF F1 FF
```

```
FDX =
       10 DF
               95
                  00
FAX =
      FA 35
               11 FF
        CWD
       10 DF
               00
       FA 35
               11
EDX =
       10 DF
               95
                  99
       FA 35
FAX =
              11 FF
        CDO
FDX =
       FF FF
               FF
FAX
       FA 35
               11
```

EDX	=	10	DF	95	00	
EAX	=	FA	35	81	FF	
	CWD					
EDX	=	10	DF	FF	FF	
EAX	=	FA	35	81	FF	
EDX	=	10	DF	95	00	
EAX	=	0A	35	11	FF	
CDQ						
EDX	=	00	00	00	00	
EAX	=	0A	35	11	FF	

MOVZX, MOVSX přenosové instrukce

MOVZX dst, src

(Move with zero-extend)

- 1. MOVZX r16/r32,r8
- 2. MOVZX r32,r16
- 3. MOVZX r16/r32, mem8
- 4. MOVZX r32, mem16

MOVSX dst, src

(Move with sign-extension)

- 1. MOVSX r16/r32,r8
- 2. MOVSX r32,r16
- 3. MOVSX r16/r32, mem8
- 4. MOVSX r32, mem16

MOVZX dst,src

dst = ZeroExtend(src)

```
FDX =
       10
          DF 95
                 05 EDX =
                           10 DF
FAX =
      FA
          35
             11
                FF
                   EAX =
                           FA 35
   MOVZX AX, DL
                       MOVZX EAX, DL
          DF 95 05 EDX
EDX
                           10
EAX
       FA 35
             00
                 05
                   EAX
                           00
                                     85
```

MOVSX dst, src

dst = SignExtend(src)

```
EDX =
       10
          DF 95
                 05
                    EDX =
                           10
                              DF 95
       FA
          35
             11 FF
                    EAX =
                           FA 35
EAX
                       MOVSX EAX, DL
   MOVSX AX, DL
FDX
       10
          DF 95 05 EDX =
                           10
EAX
       FA 35 00
                 05 EAX = FF FF
```

```
r8 ∈ {AL,BL,CL,DL,AH,BH,CH,DH}, r16 ∈ {AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,SP}
r32 ∈ {EAX,EBX,ECX,EDX,ESI,EDI,ESP,EBP}
mem = paměť
```

INC, DEC, NEG aritmetické instrukce

- INC/DEC/NEG reg
- 2. INC/DEC/NEG mem

CF = (dst != 0); ostatní dle výsledku

```
mění příznaky: OF SF ZF AF CF PF
```

```
INC dst
dst = dst + 1;
CF se nemění, ostatní dle výsledku

DEC dst
dst = dst - 1;
CF se nemění, ostatní dle výsledku

NEG dst
dst = -dst;

INC BL
INC CX
INC EDI
INC byte
INC byte
INC word
NEG EAX
NEG dword
NEG CH
```

```
INC BL DEC BL
INC CX DEC CX
INC EDI DEC EDI
INC byte [pB] ...
INC word [pW]
NEG EAX
NEG dword [pD]
NEG CH
```

reg ∈ {AL,BL,CL,DL,AH,BH,CH,DH,AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,SP,EAX,EBX,ECX,EDX,ESI,EDI,ESP,EBP} mem = paměť

XCHG

přenosová instrukce

```
    XCHG reg, reg
```

- 2. XCHG reg, mem
- 3. XCHG mem, reg

Oba operandy musí mít stejnou velikost (8, 16, nebo 32 bitů).

```
XCHG EAX,ECX
XCHG BX,AX
XCHG [EBP-8],EDX
XCHG BL,DH
```

```
XCHG dst,src
tmp = dst;
dst = src;
src = tmp;
```

```
EDX
        10
            DF
                95
                    85
                11
EAX
        FA
            35
                    FF
    XCHG EAX, EDX
                11
                    FF
EDX
EAX
        10
            DF
                95
                    85
```

```
EDX
         10
              DF
                  95
                       05
EAX
         FA
              35
                  11
                       FF
      XCHG AL, DL
EDX
         10
                       FF
EAX
         FΑ
              35
                  00
                       05
```

reg ∈ {AL,BL,CL,DL,AH,BH,CH,DH,AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,SP,EAX,EBX,ECX,EDX,ESI,EDI,ESP,EBP} mem = paměť

AND, OR, XOR logické instrukce

mění příznaky: OF SF ZF AF CF PF

AND dst,src (*Logical AND*)

OR dst, src (Logical inclusive OR)

XOR dst, src (Logical exclusive OR)

- AND/OR/XOR reg, reg
- 2. AND/OR/XOR reg, mem
- 3. AND/OR/XOR mem, reg
- 4. AND/OR/XOR reg, imm
- 5. AND/OR/XOR mem, imm

Oba operandy musí mít stejnou velikost (8, 16, nebo 32 bitů).

Nastavuje OF=CF=0, příznaky ZF, SF a PF nastaví podle výsledku instrukce a příznak AF není definován.

AND	dst,src	
dst	= dst & src;	

OR dst,src		 	 	
dst = dst	src;	 	 	
VOD det ene		 	 	

		AND	OR	XOR
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

reg ∈ {AL,BL,CL,DL,AH,BH,CH,DH,AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,SP,EAX,EBX,ECX,EDX,ESI,EDI,ESP,EBP} mem = paměť, imm = přímý operand (konstanta)

NOT logická instrukce

```
1. NOT reg
```

2. NOT mem

nemění příznaky

```
NOT dst

dst = ~dst;
nemění příznaky
```

```
NOT EAX
NOT dword [pD]
NOT CH
```

TEST logická instrukce

```
mění příznaky: OF SF ZF AF CF PF
```

```
1. TEST reg, reg
```

- 2. TEST reg, mem
- 3. TEST mem, reg
- 4. TEST reg, imm
- 5. TEST mem, imm

```
TEST AL,5
TEST BL,CL
TEST AX,[p1]
TEST EAX,EDX
TEST [p2],byte 10
```

TEST src1, src2

tmp = src1 & src2;

- nastaví příznaky EFLAGS podle výsledku "tmp"
- nemění obsah registrů

Oba operandy musí mít stejnou velikost (8, 16, nebo 32 bitů).

Nastavuje OF=CF=0, příznaky ZF, SF a PF nastaví podle výsledku instrukce a příznak AF není definován.

CMP

aritmetická instrukce

mění příznaky: OF SF ZF AF CF PF

```
1. CMP reg, reg
```

- 2. CMP reg, mem
- 3. CMP mem, reg
- 4. CMP reg, imm
- 5. CMP mem, imm
- 6. CMP reg16/reg32, imm8

```
CMP AL,5
CMP BL,CL
CMP AX,[p1]
CMP EAX,EDX
CMP [p2],byte 10
```

CMP src1, src2

tmp = src1 - SignExtend(src2);

- nastaví příznaky EFLAGS podle výsledku "tmp"
- nemění obsah registrů

Oba operandy musí mít stejnou velikost (8, 16, nebo 32 bitů), kromě případu č. 6, kdy je 8bitová konstanta příslušně znaménkově rozšířena na 16 nebo 32 bitů.

Mění příznaky OF, SF, ZF, AF, PF a CF podle výsledku instrukce.