
## Princíp práce počítačov

Počas <u>druhej svetovej vojny</u> presadil Turing konštrukciu zariadenia, ktoré vedelo v krátkom čase analyzovať pravdepodobné nastavenia <u>Enigmy</u>, šifry používanej armádou nacistického <u>Nemecka</u>. Podľa mnohých historikov bol Turingov prínos najdôležitejším príspevkom jednotlivca k víťazstvu Spojencov.

**Prvý úplne elektronický počítač –** Eniac (18000elektroniek, stavba-1943 až 1946) – počítače zaberali niekoľko miestnosti – sálové počítače, nemali monitor, ani klávesnicu – vstupné údaje sa zadávali napr. pomocou diernych štítkov



1956 – Shockley objavil tranzistorový jav (elektrónky sa nahradili tranzistormi, tranzistor- je polovodičová súčiastka s dvoma PN prechodmi – mikrometrické rozmery) – prelom v rozmeroch počítačov

1960 – firma DEC – prvý minipočítač PDP-1, mal grafický displej, prvá počítačová hra - SpaceWar



1981 – IBM PC, 16KB pamäte, mal disketovú mechaniku

Domáce počítače – od 80. rokov (grafika a zvuk - amiga, atari) - hry



**Základné časti počítača** – procesor, pamäť, vstupné zariadenia, výstupné zariadenia

Von Neumannová schéma počítača (od 1945)

**Princíp práce:** -počítač sa skladá z procesora, pamäte, vstupných zariadení a výstupných zariadení

- -program (inštrukcie programu) sa po spustení nahráva do pamäte
- inštrukcie programu vykonáva procesor zaradom (sekvenčne)
- -údaje sa spracúvajú v binárnom kóde (1,0)

Hardvér – technické vybavenie počítača

**Softvér** – programové vybavenie počítača

Procesor (CPU) – súčiastka- integrovaný obvod, ktorý obsahuje niekoľko desiatok miliónov tranzistorov – dve základné časti – riadiaca jednotka(), aritmetickologická jednotka(ALU) INTEL, AMD, Apple, Mteck.....

Príklad procesora : Pentium i5 – 8600k

Vlastnosti procesorov: inštrukčná sada, taktovacia frekvencia (2GHz napr.), ), počet jadier, hyperthreding, cache pamäť, stratový výkon (joulovo teplo)

Princíp práce: (4 takty - ......)

Zbernica -

**Matičná doska-** chipset, typ socketu pre procesor, porty pre rozširujúce karty(pci, PCIe), USB porty, integrovaná grafická karta, zvuková karta, BIOS

**BIOS**- basic input - output program – kontroluje napr. pri štarte či sú pripojené zariadenia – cpu, ram, ..., ...

BIOS je uložený v Flash-ROM čipe, jeho nastavenia sú uložené v CMOS pamäti, ktorá je napájaná malou lítiovou batériou.

Do nastavení BIOSU sa štandardne dostaneme tak, že po zapnutí počítača stláčame kláves DEL (alebo podľa manuálu k doske)

**Grafická karta** – generuje signály pre monitor, podľa obsahu video pamäte(grafické rozlíšenie), do videopamäte zapisuje procesor

Pri integrovanej grafickej karte môžeme veľkosť vyhradenej pamäte pre jej činnosť môžeme nastaviť v BIOS-e

Štart počítača – 1 . riadenie preberie BIOS,

**2. BIOS** predá riadenie zavádzaču operačného systému. Zavádzač je programček uložený na nejakom tzv. bootovacom disku v boot sektore disku. Poradie bootovacích diskov je zadané v BIOSE.

Zavadzač nahrá OS do operačnej pamäte RAM.

(Bootovacie vírusy – napr. prepíšu zavadzač a znemožnia spustenie OS, pr. ONE HALF – košický mor, najznámejší slovenský vírus, vznik pred rokom 2000)

3. Riadenie prevezme OS

## Pamäte počítača: 1. vnútorné

RAM – random acess memory, musí byť napájaná (nahrávajú sa do nej po spustení programy)

Aspoň 8GB pre WIN10, stačí 4GB

ROM – read only memory (raz sa napáli a nemôže sa meniť, dá sa z nej iba čítať, nemusí byť napájaná)

FLASHROOM (môže sa špeciálnym postupom prepísať)

## 2. vonkajšie

USB kľúče, pamäťové karty (SD, xSD,....Memory Stick(Sony), ....)

Pre HD video aspoň, 10x

DVD, CD....

Fat – file alocation table – typy: FAT32, NTFS, ext3,....

Pri formátovaní sa vytvára nová FAT

Fat32 nemá práva

Pevný disk – HDD, SSD, HDD+SSD