Dr inż. Grzegorz Wandzik

KONSTRUKCJE BETONOWE

STANY GRANICZNE NOŚNOŚCI ALGORYTMY DO WYMIAROWANIA / SPRAWDZANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJÓW MIMOŚRODOWO ŚCISKANYCH

materiały pomocnicze dla studentów

WYMIAROWANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI ELEMENTÓW MIMOŚRODOWO ŚCISKANYCH (PODSTAWOWE PRZYPADKI)

Wyróżnia się dwa podstawowe przypadki:

(A) Przypadek **dużego mimośrodu**: zachodzący przy stosunkowo dużym momencie zginającym i niewielkiej sile osiowej.

Wyczerpanie nośności następuje na skutek osiągnięcia przez stal strefy rozciąganej granicy plastyczności przy rozciąganiu – przypadek zachodzi gdy $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim}$.

(B) Przypadek **małego mimośrodu**: zachodzący przy stosunkowo małym momencie zginającym i dużej sile osiowej.

Wyczerpanie nośności rozpoczyna się od strefy ściskanej betonu (osiągnięta zostaje wytrzymałość betonu na ściskanie oraz wytrzymałość na ściskanie stali przy krawędzi bardziej ściskanej) – przypadek zachodzi gdy ξ_{eff} > $\xi_{eff,lim}$.


4 możliwe sytuacje obliczeniowe (4 układy po 2 równania) – o zastosowaniu wybranego układu równań decyduje wartość x_{eff} :


C2: typowy przypadek ściskania na dużym mimośrodzie $x_{eff,min} < x_{eff} \le x_{eff,lim}$,


C1: przypadek szczególny ściskania na dużym mimośrodzie, gdy obliczeniowo wyznaczona wysokość strefy ściskanej betonu $x_{eff} \le x_{eff,min}$ - można założyć, że wypadkowa siła ściskająca $C = D + Z_2$ położona jest w odległości a_2 od krawędzi,


C3: typowy przypadek ściskania na małym mimośrodzie - nie jest w pełni wykorzystane zbrojenie "rozciągane" (mniej ściskane): $x_{eff,lim} < x_{eff} \le d$,

C4: przypadek szczególny ściskania na małym mimośrodzie (prawie cały przekrój jest ściskany) – w dolnym i górnym zbrojeniu występują naprężenia ściskające równe granicy plastyczności $d < x_{eff} \le h$.










warunek: ściskanie na dużym mimośrodzie – przypadek szczególny, typ zniszczenia: na skutek rozciągania,



wysokość strefy ściskanej betonu:

$$x_{eff} = x_{eff,min} \approx 2 \cdot a_2$$
 (dla stali o $f_{vk} = 500$ MPa; $f_{vd} = 435$ MPa; $\varepsilon_{vd} = 2,17\%$)

naprężenia w betonie:

 $\sigma_c \le f_{cd}$ (nie ma potrzeby wyznaczania wartości naprężeń w betonie)

naprężenia w zbrojeniu:

$$A_{s1}$$
: $\sigma_{s1} = -f_{vd}$ A_{s2} : $\sigma_{s2} < +f_{vd}$

siła wypadkowa w betonie i stali A_{s2} (położona w odległości a₂ od krawędzi):

C= D +
$$Z_2 = \sigma_c \cdot b \cdot 2a_2 + \sigma_{s2} \cdot A_{s2}$$
 $Z_1 = -f_{yd} \cdot A_{s1}$ suma sił D i Z_2 występuje w równaniach jako wypadkowa o wartości: C = $N_{Ed} - Z_1$

niewiadome:

nośność:
$$C = D + Z_2$$
 $N_{Ed} \cdot e_2$ (SGN), wymiarowanie: $C = D + Z_2$ A_{s1} $(A_{s2} = A_{s,min})$.

warunki równowagi:


$$\begin{cases} \sum X = 0 \quad \Rightarrow \quad N = C - f_{yd} \cdot A_{s1} \\ \sum M_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad N \cdot e_2 = f_{yd} \cdot A_{s1} \cdot (d - a_2) \end{cases}$$
 [1]

uwagi:

Sytuacja C1 jest przypadkiem szczególnym ściskania na dużym mimośrodzie (przypadek C2). Równania równowagi [1] są wykorzystywane, gdy w przypadku C2 ([2]) $x_{eff} < x_{eff,min} = 2a_2$.

Jedynie drugi z warunków równowagi [1] jest wykorzystywany (zarówno do obliczenia potrzebnego zbrojenia A_{s1} (przy wymiarowaniu), jak i do określenia nośności $N \cdot e_2$ (przy sprawdzaniu nośności).

warunek: ściskanie na dużym mimośrodzie – przypadek typowy, typ zniszczenia: na skutek rozciągania,



wysokość strefy ściskanej betonu:

$$x_{eff,min} \approx 2a_2 < x_{eff} \le x_{eff,lim}$$

gdzie: $x_{eff,min} = 0.8 \cdot \epsilon_{cu} / (\epsilon_{cu} - \epsilon_{vd}) \cdot a_2 \approx 2a_2$ (dla stali o $f_{vd} = 435$ MPa; $\epsilon_{vd} = 2.17\%$)

naprężenia w betonie:

$$\sigma_c = f_{cd}$$

naprężenia w zbrojeniu:

$$A_{s1} \colon \sigma_{s1} = -f_{yd} \qquad \qquad A_{s2} \colon \sigma_{s2} = +f_{yd}$$

siły wypadkowe w betonie i stali:

$$D = f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} \qquad \qquad Z_2 = f_{yd} \cdot A_{s2} \qquad \qquad Z_1 = -f_{yd} \cdot A_{s1}$$

niewiadome:

nośność: x_{eff} $N_{Ed} \cdot e_1$ (SGN), wymiarowanie: A_{s2} (x_{eff}) A_{s1}

warunki równowagi:


$$\begin{cases} \sum X = 0 \quad \Rightarrow \quad N = f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} + f_{yd} \cdot A_{s2} - f_{yd} \cdot A_{s1} \\ \sum M_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad N \cdot e_1 = f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} \cdot (d - 0.5x_{eff}) + f_{yd} \cdot A_{s2} \cdot (d - a_2) \end{cases}$$
[2]

uwagi:

Sytuacja **C2** jest przypadkiem podstawowym ściskania na dużym mimośrodzie, występującym dla $x_{eff} \in (2a_2, x_{eff,lim})$ Opisuje ona stan równowagi (stan naprężeń) przy zniszczeniu wynikającym z przekroczenia naprężeń rozciągających.

W typowych algorytmach wymiarowania i sprawdzania nośności układ równań [2] wykorzystywany jest zwykle w pierwszym kroku.

warunek: ściskanie na małym mimośrodzie – przypadek typowy, typ zniszczenia: na skutek ściskania,



wysokość strefy ściskanej betonu:

$$x_{eff.lim} < x_{eff} \le d$$

naprężenia w betonie:

$$\sigma_{c} = f_{cd}$$

naprężenia w zbrojeniu:

$$\begin{aligned} A_{s1} &: -f_{yd} \leq \sigma_{s1} = \kappa_{s1} \cdot f_{yd} \leq +f_{yd} \\ \text{gdzie: } \kappa_{s1} &= -\frac{2(1-\xi_{eff})}{(1-\xi_{eff,lim})} + 1 \end{aligned}$$

siły wypadkowe w betonie i stali:

$$D = f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} \qquad \qquad Z_2 = f_{yd} \cdot A_{s2} \qquad \qquad Z_1 = \kappa_{s1} \cdot f_{yd} \cdot A_{s1}$$

niewiadome:

nośność:
$$x_{eff}$$
 $N_{Ed} \cdot e_1$ (SGN), wymiarowanie: x_{eff} A_{s2} ($A_{s1} = A_{s1.min}$)

warunki równowagi:

$$\begin{cases} \sum X = 0 \quad \Rightarrow \quad N = f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} + f_{yd} \cdot A_{s2} + \kappa_{S1} \cdot f_{yd} \cdot A_{s1} \\ \sum M_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad N \cdot e_1 = f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} \cdot (d - 0.5x_{eff}) + f_{yd} \cdot A_{s2} \cdot (d - a_2) \end{cases}$$
 [3]


uwagi:


Sytuacja **C3** jest przypadkiem podstawowym ściskania na małym mimośrodzie, występującym dla $x_{eff} \in (x_{eff,lim}, d >$. Opisuje ona stan równowagi (stan naprężeń) przy zniszczeniu wynikającym z przekroczenia naprężeń ściskających. (siła wypadkowa N_{Ed} jest położona pomiędzy środkami ciężkości stref ściskanej i rozciąganej).

Warunki równowagi [3] są zwykle wykorzystywane w drugim kroku obliczeń (gdy x_{eff} obliczone z równań dla sytuacji **C2** [2] jest większe niż $x_{eff,lim}$).

warunek: ściskanie na małym mimośrodzie – przypadek szczególny, typ zniszczenia: na skutek ściskania,







wysokość strefy ściskanej betonu:

$$d < x_{eff} \le h$$

naprężenia w betonie:

$$\sigma_{c} = f_{cd}$$

naprężenia w zbrojeniu:

$$A_{s1}$$
: $\sigma_{s1} = + f_{vd}$

$$A_{s2}$$
: $\sigma_{s2} = + f_{vd}$

siły wypadkowe w betonie i stali:

$$D = f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} \qquad \qquad Z_2 = f_{vd} \cdot A_{s2} \qquad \qquad Z_1 = f_{vd} \cdot A_{s1}$$

niewiadome:

nośność: x_{eff} $N_{Ed} \cdot e_1$ (SGN), wymiarowanie: x_{eff} A_{s2} $A_{s1} = A_{s1.min}$

warunki równowagi:

$$\begin{cases} \sum X = 0 \quad \Rightarrow \quad N = f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} + f_{yd} \cdot A_{s2} + f_{yd} \cdot A_{s1} \\ \sum M_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad N \cdot e_1 = f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} \cdot (d - 0.5x_{eff}) + f_{yd} \cdot A_{s2} \cdot (d - a_2) \end{cases}$$
[4]

uwagi:

Sytuacja **C4** jest przypadkiem szczególnym ściskania na małym mimośrodzie, występującym dla $x_{eff} \in (d, h)$. Opisuje ona stan równowagi (stan naprężeń) przy zniszczeniu wynikającym z przekroczenia naprężeń ściskających.

Warunki równowagi [4] są zwykle wykorzystywane w trzecim kroku obliczeń (gdy x_{eff} obliczone z równań dla sytuacji **C3** [3] jest większe niż wysokość użyteczna przekroju σ).

SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI MIMOŚRODOWO ŚCISKANEGO PRZEKROJU PROSTOKĄTNEGO – METODA UPROSZCZONA

Obliczenia prowadzone są metodą "prób i błędów", w celu znalezienia który z czterech układów równań będzie obowiązywał w momencie osiągnięcia nośności. Kontrola następuje poprzez sprawdzenie wartości $x_{\it eff}$.

ALGORYTM

1. Obliczenia prowadzi się dla rzeczywistego pola powierzchni przekroju zbrojenia A_{s1} i A_{s2} oraz jego rzeczywistego położenia $(a_1 i a_2)$ – obliczamy: d=h-a₁ [5]

2. Dla znanego zbrojenia określa się rzeczywisty mimośród siły osiowej względem środka ciężkości przekroju betonowego e_{tot} (wpływ efektów II rzędu w elementach smukłych) oraz związane z nim mimośrody siły względem zbrojenia.

$$e_{tot} = \eta \cdot (e_e + e_a) \text{ oraz } [e_1 = e_{tot} + 0.5h - a_1; e_2 = e_{tot} - 0.5h + a_2]$$
 [6]

3. Założenie przypadku **C2** i z równania ([2].1: **C2** równanie 1) obliczenie x_{eff}

$$x_{eff} = \frac{N_{Ed} - f_{yd} \cdot A_{s2} + f_{yd} \cdot A_{s1}}{f_{cd} \cdot b}$$
 [7]

3a. Gdy $x_{eff} < 2a_2$ to zachodzi **C1** ($x_{eff} = 2a_2$) – strefa ściskana z dużym nadmiarem może zrównoważyć siłę rozciągającą ($f_{yd}\cdot A_{s1}$) (np. duże A_{s2}). Środek ciężkości strefy ściskanej zakłada się w odległości a_2 od krawędzi ściskanej.

$$\mathbf{K} \qquad \qquad \mathsf{N}_{\mathsf{Ed}} \cdot \mathsf{e}_2 \le \mathsf{M}_{\mathsf{Rd}2} = \mathsf{f}_{\mathsf{yd}} \cdot \mathsf{A}_{\mathsf{s}1} \cdot (\mathsf{d} - \mathsf{a}_2) \tag{8}$$

3b. Gdy $2 \cdot a_2 < x_{eff} \le x_{eff,lim}$, to x_{eff} ze wzoru [7] jest poprawne – zachodzi **C2**

K
$$N_{Ed} \cdot e_1 \le M_{Rd1} = f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} \cdot (d - 0.5x_{eff}) + f_{yd} \cdot A_{s2} \cdot (d - a_2)$$
 [9]

3c. Gdy obliczone ze wzoru [7] $x_{eff} > x_{eff,lim}$ to zachodzi **C3** lub **C4** – należy od nowa obliczyć x_{eff}

4. Założenie C3 i obliczenie z równania [3].1 wielkości xeff

$$x_{eff} = d \cdot \frac{(N_{Ed} - f_{yd} \cdot A_{s2} - f_{yd} \cdot A_{s1}) \cdot (1 - \xi_{eff,lim}) + 2 \cdot f_{yd} \cdot A_{s1}}{f_{cd} \cdot b \cdot d \cdot (1 - \xi_{eff,lim}) + 2 \cdot f_{yd} \cdot A_{s1}}$$
[10]

4a. Gdy x_{eff} obliczone ze wzoru [10] jest: $x_{eff,lim} < x_{eff} \le d$ to zachodzi **C3**

$$N_{Ed} \cdot e_1 \le M_{Rd1} = f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} \cdot (d - 0.5x_{eff}) + f_{yd} \cdot A_{s2} \cdot (d - a_2)$$
[11]

4b. Gdy obliczone ze wzoru [10] $x_{eff} > d$ to zachodzi **C4**

5. Obliczenie dla **C4** wielkości x_{eff} z równania [4].1

$$x_{eff} = \frac{(N_{Ed} - f_{yd} \cdot A_{s2} - f_{yd} \cdot A_{s1})}{f_{cd} \cdot b}$$
[12]

5a. Gdy x_{eff} obliczone ze wzoru [12] jest: $d < x_{eff} \le h$ to zachodzi **C4**

K
$$N_{Ed} \cdot e_1 \le M_{Rd1} = f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} \cdot (d - 0.5x_{eff}) + f_{yd} \cdot A_{s2} \cdot (d - a_2)$$
 [13]

5b. Gdy obliczone ze wzoru [12] $x_{eff} > h$ lub nie jest spełniony któryś z warunków nośności to przekrój nie spełnia warunku SGN. Należy dozbroić strefę ściskaną (dla $x_{eff} > x_{eff,lim}$) lub rozciąganą (dla $x_{eff} \le x_{eff,lim}$) i ponownie wykonać sprawdzenie nośności (rozpoczynając od punktu 3) W rzeczywistości, w przypadku elementów smukłych spadnie wartość momentu N_{Ed} ·e₁ (ze względu na wzrost sztywności słupa).

WYMIAROWANIE ZBROJENIA MIMOŚRODOWO ŚCISKANEGO PRZEKROJU PROSTOKĄTNEGO – METODA UPROSZCZONA (1)

Wymiarowanie prowadzone jest metodą "prób i błędów", w celu znalezienia który z czterech układów równań C1-C4 będzie właściwy w momencie osiągnięcia nośności. Kontrola następuje poprzez sprawdzenie wartości $x_{\it eff}$.

ALGORYTM

1. Określenie fizycznej długości słupa (I_{col}), współczynnika wyboczeniowego (β) oraz długości efektywnej (wyboczeniowej) $I_{0}=\beta\cdot I_{col}$ [14]

- 2. Założenie wymiarów przekroju poprzecznego elementu (zależą one od długości efektywnej słupa oraz panujących w nim sił wewnętrznych)
- Założenie położenia środków ciężkości zbrojenia (a₁ i a₂) oraz obliczenie na tej podstawie użytecznej wysokości przekroju d. d=h-a₁
- 4. Określenie smukłości elementu ($\lambda = I_0/i$) oraz smukłości granicznej (λ_{lim}) smukłość graniczną obliczać wg założeń podanych w części wykładowej.
- 4a. Dla elementów smukłych ($\lambda = I_0/i > \lambda_{lim}$) należy wykonać następujące obliczenia: Założenie sumarycznego zbrojenia (stopień zbrojenia) w celu wyznaczenia wpływu efektów II rzędu na wartość momentów zginających
- dla *1-szej* iteracji: $A_{s1}+A_{s2}=\rho_B\cdot b\cdot d$, (oszacowane $\rho_B\cdot =0.005-0.030$) $I_s=\rho_B b d\cdot (0.5h-a_1)^2$
- dla iteracji *i>1*: zakładamy nowy stopień zbrojenia jako wartość uśrednioną dla ze stopnia zbrojenia założonego na początku i obliczonego na końcu [16] iteracji *i-1* (N_B oraz I_S obliczamy dla "nowego" ρ_B):

$$ho_{\mathrm{B,(iter}
ightarrow i)} = 0.33 \cdot
ho_{\mathrm{B,(iter}
ightarrow i-1)} + 0.67 \cdot
ho_{\mathrm{B,(iter}
ightarrow i-1)}$$
obliczenie siły krytycznej N_{B} oraz współczynnika $\eta > 1$

4b. Dla elementów krępych ($\lambda = I_o/i \le \lambda_{lim}$) współczynnik $\eta = 1$

5. Określenie mimośrodów

$$e_{tot} = \eta \cdot (e_0 + e_i) \text{ oraz } [e_1 = e_{tot} + 0.5h - a_1; e_2 = e_{tot} - 0.5h + a_2]$$
 [17]

6. Założenie przypadku **C2** i z równania [2].2 przy założeniu, że w pełni wykorzystana jest strefa ściskana ($x_{eff} = x_{eff,lim}$) obliczenie potrzebnego zbrojenia ściskanego A_{s2}

$$A_{s2} = \frac{N_{Ed} \cdot e_1 - f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff,lim} \cdot (d - 0.5 \cdot x_{eff,lim})}{f_{yd} \cdot (d - a_2)} \ge 0.5A_{s,min}$$
[18]

Gdy uzyskane ze wzoru [18] zbrojenia A_{s2} <0 świadczy to o wystarczającej zdolności strefy ściskanej betonu do przejęcia ściskania. Należy przyjąć ($A_{s2r} > 0.5A_{s,min}$)

7. Przyjęcie rzeczywistego zbrojenia strefy ściskanej (A_{s2r}) i położenia jego środka ciężkości (a_{2r}) – w dalszych obliczeniach wykorzystywane są wielkości rzeczywiste (oznaczane jako A_{s2} i a_2).

WYMIAROWANIE ZBROJENIA MIMOŚRODOWO ŚCISKANEGO PRZEKROJU PROSTOKATNEGO – METODA UPROSZCZONA (2)

8. Korekta rzeczywistej wysokości strefy ściskanej betonu x_{eff} (przy założeniu **C2**) - z równania [2].2

$$x_{eff} = d - \sqrt{d^2 - \frac{2 \cdot [N_{Ed} \cdot e_1 - f_{yd} \cdot A_{s2} \cdot (d - a_2)]}{f_{cd} \cdot b}}$$
 [19]

komentarz: obliczane we wzorze [19] x_{eff} jest sprowadzonym do jednego wzoru (znanym z projektowania zginanego przekroju podwójnie zbrojonego) przekształceniem:

$$s_{c,eff} = \frac{N_{Ed} \cdot e_1 - f_{yd} \cdot A_{s2} \cdot (d - a_2)}{f_{cd} \cdot b \cdot d^2}; \qquad \xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot s_{c,eff}}; \qquad x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d$$

8a. Gdy obliczone ze wzoru [19] $x_{eff} \le 2a_2$ to zachodzi **C1** ($x_{eff} = 2a_2$). Zbrojenie A_{s1} można wyznaczyć z równania [1].2.

KW
$$A_{s1} = \frac{|N_{Ed} \cdot e_2|}{f_{yd} \cdot (d - a_2)} \ge A_{s,min}$$
 [20]

- 8b. Gdy x_{eff} otrzymane ze wzoru [19] $2 \cdot a_2 < x_{eff} \le x_{eff,lim}$, to x_{eff} to zachodzi **C2**, **C3** lub
- 9. W dalszym ciągu utrzymujemy założenie przypadku C2 i obliczamy A_{s1} z równania [2].1.

$$A_{s1} = \frac{-N_{Ed} + f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} + f_{yd} \cdot A_{s2}}{f_{yd}}$$
 [21]

- 9a. Gdy obliczone ze wzoru [21] $A_{s1}>0$ to należy sprawdzić warunek $A_{s1}>A_{s,min}$ i KW rozmieścić zbrojenie w przekroju
 - 9b. Gdy obliczone ze wzoru [21] $A_{s1} < 0$ to występuje przypadek **małego** mimośrodu (zachodzi C3 lub C4) – wszystkie dotychczasowe obliczenia (od pkt. 6) bazowały na złych założeniach
- 10. Przy założeniu **C3**, ze względu na niepełne wykorzystanie zbrojenia A_{s1} przyjmuje się zbrojenie A_{s1} jako minimalne

$$A_{s1} = 0.5A_{s,min}$$
 [22]

[23]

Przyjęcie rzeczywistego zbrojenia A_{s1r} i jego rozmieszczenie a_{1r}

11. Przy założeniu **C3** określa się x_{eff} (z warunku ΣM_2 dla **C3**)

$$x_{eff} = A + \sqrt{A^2 - \frac{2 \cdot \left[(1 - \xi_{eff,lim}) \cdot N_{Ed} \cdot e_2 - (1 + \xi_{eff,lim}) \cdot f_{yd} \cdot A_{s1} \cdot (d - a_2) \right]}{(1 - \xi_{eff,lim}) \cdot f_{cd} \cdot b}}$$

A =
$$a_2 - \frac{2 \cdot f_{yd} \cdot A_{s1} \cdot (d - a_2)}{(1 - \xi_{eff,lim}) \cdot f_{cd} \cdot b \cdot d}$$

WYMIAROWANIE ZBROJENIA MIMOŚRODOWO ŚCISKANEGO PRZEKROJU PROSTOKĄTNEGO – METODA UPROSZCZONA (3)

11a. Gdy x_{eff} obliczone ze wzoru [23] spełnia warunek x_{eff} < $x_{eff,lim}$ to także zbrojenie A_{s2} może zostać przyjęte jako minimalne

$$\mathbf{KW} \qquad \mathbf{A}_{s2} = 0.5 \mathbf{A}_{s,min}$$
 [24]

11b. Gdy x_{eff} obliczone ze wzoru [23] spełnia nierówność $x_{eff,lim} \le x_{eff} \le d$ to zachodzi **C3**. Z warunku [3].2 oblicza się A_{s2}

KW
$$A_{s2} = \frac{N_{Ed} \cdot e_1 - f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} \cdot (d - 0.5x_{eff})}{f_{yd}(d - a_2)}$$
 [25]

11c. Gdy x_{eff} obliczone ze wzoru [23] spełnia nierówność $x_{eff} > d$ to zachodzi **C4**.

12. Dla przypadku **C4** z warunku ΣM_2 oblicza się x_{eff}

$$x_{eff} = a_2 + \sqrt{a_2^2 - \frac{2 \cdot [N_{Ed} \cdot e_2 - f_{yd} \cdot A_{s1} \cdot (d - a_2)]}{f_{cd} \cdot b}}$$
 [26]

12a. Gdy x_{eff} obliczone ze wzoru [26] spełnia nierówność $x_{eff} \le h$ to zachodzi **C4**. Z warunku [4].2 oblicza się A_{s2}

KW
$$A_{s2} = \frac{N_{Ed} \cdot e_1 - f_{cd} \cdot b \cdot x_{eff} \cdot (d - 0.5x_{eff})}{f_{yd}(d - a_2)}$$
 [27]

12b. Gdy x_{eff} obliczone ze wzoru [26] spełnia nierówność $x_{eff} > h$ to cały przekrój jest ściskany (konieczne jest wykorzystanie na ściskanie zbrojenia A_{s1}).

$$KW \qquad A_{s2} = \frac{N_{Ed} \cdot e_1 - f_{cd} \cdot b \cdot h \cdot (d - 0,5h)}{f_{yd}(d - a_2)}$$

$$A_{s1} = -\frac{N_{Ed} \cdot e_2 + f_{cd} \cdot b \cdot h \cdot (d - 0,5h)}{f_{yd}(d - a_2)}$$
[28]

- Po zakończeniu pojedynczej iteracji wymiarowania (symbol KW) należy skorygować poprawność założenia wyboczenia (wstępnego założenia ilości zbrojenia)
- 13a. Dla elementów **krępych** należy dokonać sprawdzenia czy rzeczywiste odległości zbrojenia od krawędzi są mniejsze od założonych. Jeżeli nie są spełnione powyższe warunki to należy przeprowadzić sprawdzenie nośności.
- 13b. Dla elementów **smukłych** należy dokonać sprawdzenia poprawności założenia stopnia zbrojenia (oszacowania efektów II rzędu) według punktów 14-15

WYMIAROWANIE ZBROJENIA MIMOŚRODOWO ŚCISKANEGO PRZEKROJU PROSTOKĄTNEGO – METODA UPROSZCZONA (4)

- 14. Dla rzeczywistego zbrojenia A_{s1} i A_{s2} i rzeczywistego położenia a_1 i a_2 oblicza się:
 - moment bezwładności zbrojenia względem osi przechodzącej przez środek ciężkości przekroju: $I_s^{'}=A_{s1}\cdot(0.5h-a_1)^2+A_{s2}\cdot(0.5h-a_2)^2$,
 - stopień zbrojenia: $\rho_{\text{prov}} = \frac{\mathsf{A}_{\text{s1}} + \mathsf{A}_{\text{s2}}}{\mathsf{bd}}$, [29]
 - rzeczywistą wartość siły krytycznej $N_B'(I_s')$
 - współczynnik zwiększający mimośród η' ,
 - rzeczywistą wartość mimośrodu całkowitego e'_{tot} dla współczynnika η'
- 15. Porównuje się rzeczywisty mimośród całkowity e'_{tot} do założonego na początku niniejszej iteracji (*e_{tot}*)
- 15a. Gdy 0,9 ≤ e'_{tot} / e_{tot} ≤ 1 to efekty II rzędu zostały uwzględnione poprawnie. **Nie ma** potrzeby wykonania kolejnej iteracji.
- 15b. Gdy *e'*_{tot} / *e*_{tot} ≤ 0,9 to przekrój będzie spełniał warunki nośności (ale mógł zostać zaprojektowany nieoszczędnie). **Powinno się wykonać kolejną iterację**. (powrót do punktu *4a*).
- 15c. Gdy $e'_{tot}/e_{tot} > 1$ to przekrój prawdopodobnie nie będzie spełniał warunków nośności. **Należy wykonać kolejną iterację.** (powrót do punktu *4a*) W kolejnej iteracji należy założyć nowy stopień zbrojenia (pomiędzy założonym na początku iteracji krok 4a oraz otrzymanym na końcu krok 14)
- Gdy obliczona proporcja mimośrodów nieznacznie przekracza wartość 1 (do około 1,03) to istnieje możliwość, że zastosowane większe niż obliczone zbrojenie zrekompensuje niedoszacowanie mimośrodu całkowitego. Można wtedy nie wykonywać kolejnej iteracji, jednak trzeba przeprowadzić sprawdzenie nośności.