



1x &

AS036184

AM01495KN

AS036208

AS036209

AS0361820

AM2632KN

AS0361813


AM01895KN

AM02635KN

AM07268KK













Privalears' Lighthouse"

As ferocious waves break along the coast, PRIVATEERS™ defend their lighthouse hideaway from a siege by the SEA MARAUDERS™, the SKELETON CREW, and the LOST SOULS seeking the LORD PYRATE'S treasure.

Cuando las terribles olas se estrellan contra la costa, los PRIVATEERS™ defienden su escondrijo en el faro contra el asedio de los SEA MARAUDERS™. los SKELETON CREW, y los LOST SOULS que buscan el tesoro de LORD PYRATE.

Alors que des vagues déchaînées déferlent sur la côte, les PRIVATEERS™ défendent leur cachette située dans le phare contre les SEA MARAUDERS™, du SKELETON CREW et des LOST SOULS qui sont à la recherche du trésor de LORD PYRATE.

Heftige Wogen schlagen gegen die Küste als die PRIVATEERS™ ihr Leuchtturm-Versteck gegen eine Belagerung durch die SEA MARAUDERS™, die SKELETON CREW, und die LOST SOULS verteidigen, die auf der Suche nach dem LORD PYRATE-Schatz sind.

Terwijl woedende golven langs de kust beuken, verdedigen PRIVATEERS™ hun vuurtorenschuilplaats tegen een beleg door de SEA MARAUDERS", de SKELETON CREW, en de LOST SOULS op zoek naar de schat van de LORD PYRATE.

Mentre delle terribili onde si infrangono lungo la costa, i PRIVATEERS™ difendono il loro nascondiglio nel faro dall'assedio dei SEA MARAUDERS™, degli SKELETON CREW e dei LOST SOULS, che cercano il tesoro di LORD PYRATE.

Enquanto ondas ferozes se quebram ao longo do litoral, os PRIVATEERS™ defendem o seu esconderijo no farol contra um cerco pelos SEA MARAUDERS™, os SKELETON CREW e os LOST SOULS à procura to tesouro do LORD PYRATE.




















Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference. / Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura. /Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future. / Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren. /Wij raden u aan deze handleiding zorgyuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip. / Leggere le istruzioni prima di cominciare ad usare gioco e conservarle per referenze future. /Leja as instruções antes do primeiro uso e quarde-as para futura referência.

(ED A WARNING CHOKING HAZARD. - Small parts Not for children under 3 years.

ADVERTENCIA PELIGRO DE ASFIXIA. - Contiene piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.

RISQUE DE SUFFOCATION. - Présence de petits éléments Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

A WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR, - Bevat kleine onderdelen, Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

ADVARSEL: KVÆLNINGSFARE. - Indeholder smådele Ikke til børn under 3 år.

Φ Δ ΠΡΟΕΙΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΞΙΜΑΤΟΣ, - Περιέχει μικρά αντικείμενα Όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.

TUKEHTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille.

> *With the exception of electronic / mechanical parts *A excención de los elementos eléctricos / mecánicos. *À l'exception des éléments électroniques / mécaniques. Mit Ausnahme der elektronischen / mechanischen Teile. zondering van de elektronische / mechanische onderdelen *Con l'eccezione di parti elettroniche / meccaniche. *Com excepção de peças electrónicas/mecânicas.

ATTENZIONE:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO, - Contiene piccole parti.

Non indicato per bambini sotto i 3 anni. ADVARSEL: KVELNINGSFARE. - Inneholder små deler. Kun for barn over 3 år.

PERIGO DE ASFIXIA. - Contém peças pequenas. Não é concebido para crianças de menos de 3 anos.

KVÄVNINGSRISK, - Innehåller små delar, Inte för barn under 3 år.

窒息の危険性 小さな部品が含まれています 3歳以下の子供には与えないで下さい。


有窒息危险。包含有小部件 不适合9岁以下的小孩玩


> LIFETIME GUARANTEE*/GARANTIZADO DE POR VIDA*/GARANTIE À VIE* LEBENSLANGE GARANTIE*/LEVENSLANGE GARANTIE*/GARANZÍA A VITA*/ TEM GARANTIA VITALICIA*


MMENTS, QUESTIONS ? / ¿ COMENTARIOS, PREGUNTAS ? / COMMENTAIRES, QUESTIONS ? / KOMMENTARE, FRAGEN ? / COMMENTAAR, VRAGEN ? COMMENTI?, DOMANDE? / PERGUNTAS?, COMENTÁRIOS? 1-800-465-MEGA

U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá / É.U. et Canada eulement / Nur für U.S und Kanada / Uitsluitend in de V.S. en Canada USA e Canada solamente / Somente EEUU, e Canada www.megabloks.com


































- ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μην σκοπεύετε προς τα μάτια ή το πρόσωπο.

Use only the projectile included with this toy.

Utilizer solamente of proyectil incluido con el juguete.

Utilizer seulement le projectile formir avec le jouet.

Nur das mit dem Spielzeug mitigalieferte Projektil verwenden.

Alleen hat mit hat speetigoel el jugetevende projektile gebruiken.

Utilizzare solatani li projectili floribido con questo giocatalola.

Usar somente o projectili floribido com este brinquedo.

- ZH 警告!不要对准眼睛或脸。





































Adult assistance may be required.
 Puede ser necesaria la ayuda de un adulto.
 Puede ser necesaria la ayuda de un adulto.
 Pussistance d'un adulte puede the requise.
 Hillie eines Erwachsenen kann erforderlich sein.
 De hulp van een volwassene kan nodig zijn.
 Pussistenza di un adulto può essere necessaria.
 Assistenza di un adulto può essere necessaria.
 Assistenza di un adulto può derá ser necessaria.

4 x

5x

2 x


8 x


1 x

1 x



3X -AAA 1.5V+(0)





























Adult assembly required before giving this toy to children. Care should be taken in the unpacking and assembly of this toy. / Este juguete debe ser montado por un adulto antes de entregarlo al niño. Desembalar y montar este juquete con mucho cuidado. / Un adulte devrait monter ce jouet avant de le remettre aux enfants. Veuillez porter une attention particulière lors du déballage et du montage de ce jouet. / Ein Erwachsener muss dieses Spielzeug zuerst zusammenbauen. Sehr vorsichtig auspacken und zusammenbauen. / Dit speelgoed moet door volwassenen in elkaar gezet worden alvorens het aan kinderen te geven. Uitpakken en in elkaar zetten moet met zorg geschieden. / Il montaggio deve essere eseguito da un adulto prima di dare questo giocattolo ad un bambino. Prestare attenzione mentre si toglie dall'imballaggio e



Batteries not included. / No incluve pilas. Piles non comprises. / Batterien nicht inbegriffen. Batterijen niet inbegrepen. / Batterie non

This toy uses 3 alkaline batteries (AAA, LRO3, 24A or equivalent). Este juguete utiliza 3 pilas alcalinas (AAA, LRO3, 24A o equivalente). Ce jouet nécessite 3 piles alcalines (AAA, LRO3, 24A ou l'équivalent). Dieses Spielzeug wird mit 3 Alkali-Batterien betrieben (AAA, LRO3, 24A oder

Dit speelgoed gebruikt 3 alkaline batterijen (AAA, LRO3, 24A of gelijkwaardig). Questo giocattolo usa 3 batterie alcaline (AAA, LRO3, 24A o equivalenti).

BATTERY INSTALLATION

- · Use a phillips (star-bit) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert the batteries according to the correct polarity shown.
- Replace the door and the screw, do not over-tighten the screw.

■ INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Utilizar un destornillador en cruz (o con punta de estrella) para abrir la tapa del compartimiento de las pilas.
- Levantar v retirar la tapa del compartimiento de las pilas.
- Colocar las pilas respetando la polaridad indicada.
- Reponer la puerta y el tornillo, evitando apretarlo demasiado.

MISE EN PLACE DES PILES

- Avec un tournevis cruciforme, dévisser la porte du compartiment à piles. Soulever et ouvrir la porte du compartiment.
- Mettre en place les piles suivant la polarité indiquée.
- Remettre en place la porte et la vis, sans trop serrer cette dernière.

BATTERIEN EINSETZEN

- Einen Kreuzschlitz-Schraubendreher benutzen, um die Abdeckung des Batteriefache leggiechrauben
- Die Abdeckung des Batteriefachs anheben und abnehmen.
- Die Batterien einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität achten.
- Tür und Schraube wieder einsetzen, ohne diese Schraube iihermässiganzuziehen.

■ INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN

- · Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het klepje van het batterijenvak los te schroeven.
- Licht het klepje op en verwijder het.
- Leg de batterijen in met inachtneming van de juiste polariteit, zoals
- Plaats het paneel en de schroef terug en draai niet te vast aan.

TINSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

- · Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere lo sportello d'accesso alla
- Sollevare e rimuovere lo sportello.
- Inserire le batterie secondo le corrette polarità illustrate.
- Rimettere a posto lo sportello e vite, non stringere troppo la vite.

■ INSTALAÇÃO DE PILHAS

· Usar uma chave de parafusos Philips (ponta em forma de estrela) para desaparafusar a tampa do compartimento de pilhas.

- CAUSTON, TO AUGTD DATEDY I FAVACE.
- 1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
- 2 Non-rechargeable batteries must never be recharged
- 3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- 4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries.
- Do not mix used and new batteries together.
- 5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
- 6. Batteries must be inserted according to the correct polarity (see diagram).
- 7. Remove batteries from tov when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
- 8 The cumply terminals must not be short-circuited

ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

- 1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
- 2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
- 3. Retirar las pilas recargables del juquete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- 4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
- 5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
- 6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta (ver diagrama).
- 6. Childran las pulsa rispetento per canado veya a quandrato durante un período largo de tiempo o si las pilas están, notifere la pila del giocario prime di lumpia períodi di intilizzazione o se le pila son scariote.
- 8 No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las nilas

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FILITE DES PILES:

- 1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles.
- 2. Ne jamais recharger des piles non-rechargeables.
- 3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- être mélangés. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être
- 5. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
- 6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité (voir le diagramme).
- 7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
- 8. Les bornes d'une pile au d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

WARNING: UM DAS AUSTAUFEN DER BATTERTEN ZU VERMETDEN:

- 1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. 2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- 3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und
- dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- 4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien. Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
- 5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.
- 6. Batterien gemäß Polarität einlegen (siehe Abbildung).
- 7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen
- 8 Die Ratterieanschlisse nicht kurzschliessen

■ WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:

- 1. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd.
- 2. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- 3. Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
- 4. Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet tesamen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tesamen.
- 5. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
- 6. Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding). 7. Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of
- als de batterijen leeg zijn.
- 8. De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

■ ADVARSEL: SÅDAN UNDGÅS BATTERI-LÆKAGE:

- 1. Se diagrammet om hvordan batterier udtages og indsættes.
- 2 Tkke onladeline batterier må aldrig onlades
- 3. Opladelige batterier skal tages ud af legetøjet før det oplades, og opladelige batterier skal oplades i tilstedeværelse af en vokser
- 4. Opladelige (nikkel-kadmium) batterier og alkalin-, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes. Nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
 5. Brug kun den foreslåede type batterier eller lignende type.

- 6. Sat batterier i med polerne vendt den rigtige vej (se diagram). 7. Tag/BBEDZMATS[AI] HANSKOSPOSTOSIASPORAT HANSMATSTANDER: tid eller hvis batterierne er udbrændte. 8. <u>ANNESS OMMONIMENTAM OSSIONIMEN MERSKOS</u>PORT KAU VA FONDERIER IN JUHTGORICK.
- Δεν πρέπει ποτέ να επαναφορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

🔐 α πρέπει να αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κάτω από την επίβλεψη ενηλίκου.

- Να μην αναμηνείετε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα ψευδάργυρου), ή επαναφορτίζομενες (νικελίου καδμίου) μπαταρίες. Να μην τοποθετείτε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες μαζί.
- 5 Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου ή ισοδύναμες.
- 6. Θα πρέπει να εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
- 7. Να αφαιρείτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν το αποθηκεύετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή εάν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
- 8. Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα τερματικά παροχής.

WADO. DADTOTO TEN UNIOTANTOEN POTÄMTNEN.

- 1. Katso kuvasta, kuinka poistat ja asennat paristot.
- 2 Fi_ladattavia parietoja oj koekaan esa ladata 3. Ladattavat paristot on poistettava leikkikalusta ennen niiden lataamista ja
- lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
- 4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkelikadmium) -paristoja.
- Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.
- 5. Käytä vain suositeltuja tai samankaltaisia paristoja.
- 6. Paristot on asennettava navat oikein päin (katso kuvaa).
- 7. Poista paristot leikkikalusta, kun leikkikalua säilytetään pitkän aikaa tai jos paristot ovat loussa.
- 8. Virtanapoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua.

ATTENZION: PER EVITARE PERDITE DALLE PILE:

- 1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile
- 2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
- 3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e
- devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto. 4. Non mescolare pile alcaline, normali (zinco carbonio) o ricaricabili (nickel cadmium).
- Non mescolare pile usate e nuove. 5. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile.
- 6. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
- 8. I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

PORSTKTIG: SLIK UNNGÅR DU BATTERILEKKASJE:

- 1. Illustrasjonen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
- 2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt.
- 3. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen,
- og oppladning må skie under oppsyn av en voksen.
- 4. Différents types de piles alcalines, standard (carbore zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivers. Albaliste, standard og oppladbare betterier (nikkelbadmium) skal ikke brukes on hverandre. Nve og gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
 - 5. Bruk kun batterier av anbefalt type eller en tilsvarende type.
 - 6. Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig vei.
 - 7. Ta batteriene ut av leketøyet ved lengre tids oppbevaring og når de er oppbrukte.
 - 8. De elektriske polene må ikke kortsluttes.

■ ATENÇÃO: PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:

- 1 Conquito o discreme cobro a incorção dec batoriac
- 2. As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
- 3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
- 4. Não misture baterias alcalinas normais (zinco de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio). Não combine baterias novas com usadas.
- 5. Utilisar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
- 6. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada (veja o diagrama).
- 7. Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gastas.
- 8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto circuito.

■ VAR FÖRSIKTIG: UNDVIK BATTERILÄCKAGE:

- 1. I diagrammet visas hur batterierna ska bytas ut.
- 2 Tadda aldrig bettorior com into är amodda för att åtorladdar
- 3. Laddningsbara batterier måste avlägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbara batterier måste laddas under övervakning av vuxen
- 4. Blanda inte alkaliska, standard (kolzink) och laddningsbara (nickelkadmium) batterier. Blanda inte ihop använda och nya batterier.
- 5. Endast batterier av rekommenderad tvp eller liknande bör användas.
- 6. Batterier måste föras in med polerna i rätt läge (se diagrammet).
- 7. Avlägsna batterierna från leksaken när den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är urladdade.
- 8. Stilling i i forsetterminalerna måste kortslutas.

参弄附图, 了解如何装削由池。

由由油不能充由。

- 充电之前必须先把充电电池从玩具里取出来,充电过程必须由成人监督。 不要把碱性电池、标准电池(碳化锌 电池)或充电电池(镍镉电池)混在一起使用。不要把新旧电池混在一起使用。
- 只应当使用我们推荐的电池或者类似型号的电池。
- 电池必须按正确的极性装入玩具里。(见附图) 如果一段时间不用玩具, 请取出玩具 里的电池, 否则电池会消耗干。

电源的两极不能短路。

- 電池の取外し及び挿入については、ダイアグラムをご覧下さい。
- 充電式電池へ充電しないで下さい。 再充電を行なう場合には再充電式電池をおもちゃから取り外し、再充電式電池の取扱いは大人が行なって下さい。
- アルカリ、標準(炭素-亜鉛)、あるいは再充電式 (ニッケルカドミウム) を混合しないで下さい。
- 古い電池と新しい電池を混合して使用しないで下さい。 推奨タイプ、もしくは同等タイプの電池のみを使用して下さい。
- 雷池は正しい雷極に挿入して下さい(ダイアグラムを参照下さい)。 おもちゃを長時間使用しない時には、電池を取り外しておいて下さい、そのままにしておくと電池が消耗します。 供給ターミナルは短絡してないこと。

● Problems	Possible causes	Try these solutions
Light does not turn on.	Dead batteries.	Replace batteries.
	Incorrect battery placement.	Remove batteries and install according to instructions and diagram.
	Dirty battery contacts.	Clean battery terminals.
	ON/OFF switch not in ON position.	Place ON/OFF switch to ON position.
● Problema	Causas posibles	Intente lo siguiente
La luz no se enciende.	Las pilas están gastadas.	Cambie las pilas.
	Las pilas han sido colocadas incorrec	amente. Retire las pilas y vuelva a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas.
	Los bornes están sucios.	Limpie los bornes.
0 - 115	- ""	
● <u>Problème</u> La lumière ne s'allume pas.	Causes possibles	Essayez ces solutions
	Piles usées. Piles mal installées.	Remplacer les piles.
		Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes.
	Contacts encrassés.	Nettoyer les contacts des piles.
	Bouton MARCHE/ARRÊT éteint.	Pousser le bouton MARCHE/ARRÊT en position MARCHE.
● Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Licht geht nicht an.	Batterien sind leer.	Batterien austauschen.
	Batterien wurden falsch eingesetzt.	Batterien herausnehmen und laut Anweisung und Diagramm neu einlegen.
	Batteriekontakte sind schmutzig.	Batterieklemmen reinigen.
	AN/AUS Schalter nicht angestellt.	AN/AUS Schalter auf AN stellen.
● Probleem	Mogelijke oorzaken	Probeer de volgende oplossingen
Lichten gaan niet aan. afbeelding.	Lege batterijen.	Vervang de batterijen.
	Batterijen zijn verkeerd ingelegd.	Verwijder de batterijen en leg ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de
	Vuile batterijcontacten.	Reinig de polen.
● Problemi	Cause possibili	Prova queste soluzioni.
La luce non si accendono.	Batterie scaricate.	Rimpiazzare le batterie.
	Batteria piazzata incorrettamente.	Rimuovere le batterie ed installarle secondo le istruzioni e il diagramma.
	Contatti della batteria sporchi.	Pulire i contatti della batteria.
	Bottone ON/OFF non è nella posizione	ON. Piazzare il bottone ON/OFF nella posizione ON.
	boccone on/orr non e nerra posizione	
● Problemas	Possíveis causas	Tentar estas soluções.
Problemas A luz não acende.		Tentar estas soluções. Mudar as pilhas.
	Possíveis causas	

- · Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
- · Do not operate this toy outdoors.
- · Operate this toy in a dry area.
- · Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:

- · No exponer este juquete a una fuente de calor ni a los ravos directos del sol.
- · No utilizar este juguete en el exterior.
- · Utilizar este juquete en un lugar seco.
- · Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento eléctrico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juquete.

AVERTISSEMENT:

- · Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- · Ne pas utiliser de jouet dehors.
- · Utiliser ce jouet dans un endroit sec.
- · Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique,

enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

ACHTING .

- · Dieses Spielzeug darf keiner Wärmeguelle und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- · Mit diesem Spielzeug sollte nicht im Freien gespielt werden.
- · Mit diesem Spielzeug sollte nur in einem trockenen Bereich gespielt werden.
- · Mit dem Spielzeug sollte nicht im Wasser oder im Sand gespielt werden. Sollte das Batteriefach feucht

werden, die Batterien herausnehmen und das Batteriefach vor Weiterbenutzung völlig trocknen lassen.

■ WAARSCHUWING:

- · Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.
- · Gebruik het speelgoed niet buitenshuis.
- · Gebruik het speelgoed op een droge plek.
- · Vermijd zand en water, Mocht er toch vocht in het elektronicavak terechtkomen, verwijder batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

ATTENZIONE.

- · Non lasciare questo giocattolo in prossimità di una fonte di calore o esposto alla luce del sole.
- · Non adoperare questo giocattolo all'esterno.
- · Adoperare questo giocattolo solo in luoghi asciutti.
- · Evitare sabbia ed acqua. Se l'umidità dovesse penetrare nel compartimento elettronico, togliere le pile e lasciarlo asciugare completamente prima di adoperare.

ATENCÃO:

- · Não deixe este brinquedo próximo de uma fonte de calor ou directamente exposto à luz solar.
- · Não opere este brinquedo ao ar livre.

- For Europe: Please return the electric module to the store for recycling.
- En Europa: Por favor, devuelva el módulo eléctrico a la tienda para que lo reciclen.
- Europe: Veuillez rapporter le module électronique au magasin pour recyclage. ■ In Europa: Das elektrische Modul bitte zur Wiederverwertung ins Geschäft zurück-
- bringen.
- In Europa: A.u.b. de electrische module naar de winkel terugsturen voor hergebruik. ■ I Europa: Værsgo at sende den elektroniske modul tilbage til butikken for genan-
- Στην Ευρώπη: Παρακαλώ να επιστρέψετε στο κατάστημα το ηλεκτρικό εξάρτημα για ανακύκληση.
- Euroopassa: Palauta sähkökomponentti liikkeeseen kierrätettäväksi. Europa: Vogliate riportare il modulo elettronico al negozio per riciclaggio.
- I Europa: Vennligst send den elektriske modulen tilbake til butikken for gjenvinning
- Na Europa: É favor devolver o módulo elétrico à loja para reciclagem.

vendelse.

I Europa: Var god lämna tillbaka elmodulen till affären för återanvändning.

- CAUTION: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.
- ADVERTENCIA: Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.
- ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants
- ACHTUNG: Die Batterien missen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Batterien für Kinder
- OPGEPAST: De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.
- ADVARSEL: Batterierne skal udskiftes af en voksen. Efterlad ikke batterierne indenfor børns ækkev-
- HUOMIO: Aikuisen tulee vaihtaa paristot. Älä jätä paristoja lasten ulottuville.
- ADVARSEL: Batteriene må skiftes av en voksen. Ikke ha batteriene liggende innen barns rekkevid-
- CONTACT US./ EN CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTÁCTEMOS./ VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIERAIT DE NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS. PROBLEME? BRINGEN SIE DAS SPIELZEUG NICHT INS GESCHÄFT ZURÜCK. SETZEN SIE SICH ONLINE MIT UNS IN VERBINDUNG./ HEEFT U PROBLEMEN? BRENG HET ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες πρέπει να αλλαχθούν από ενήλικο. Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά στα παιδιά. SPEELGOED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL, NEEM CONTACT MET ONS OP./ SI AVETE UN PROBLEMA CON QUESTO GIOCATTOLO, CORTESIA DI NON RIPORTARLO
 AL NEGOZIO. METTERSI IN CONTATTO CON NOI./ ATTENZIONE: Le pile devono essere cambiate da un adulto. Non lasciare le pile alla portata dei É FAVOR NÃO DEVOLVER O BRINQUEDO À LOJA, MAS ENTRAR EM CONTAT

1-800-465-MEGA · WWW.MEGABLOKS.COM

■ IF YOU HAVE A PROBLEM, PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE.

