

**MEGA
BLOKS**



FIRE & ICE™ Dragons™


**9889
PORTAL
OF FIRE™**



8+ Ages/Edades
Âges/Alter

170 Pieces/Piezas
Pièces/Teile











Color chart / Tabla De colores / Charte de couleurs / Farbentafel / Kleurenkaart / Carta dei colori / Tabela de cores

Active Step / Paso activo / Étape active / Aktiver Schritt / Active step / Fase activa / Etapa activa

Previous step / Etapa precedente / Étape précédente / Vorausgehender Schritt / Vorige stap / Fase precedente / Etapa anterior



Active Step / Paso activo / Étape active / Aktiver Schritt / Active step / Fase activa / Etapa activa

Previous step / Etapa precedente / Étape précédente / Vorausgehender Schritt / Vorige stap / Fase precedente / Etapa anterior



Active Step / Paso activo / Étape active / Aktiver Schritt / Active step / Fase activa / Etapa activa

Previous step / Etapa precedente / Étape précédente / Vorausgehender Schritt / Vorige stap / Fase precedente / Etapa anterior



WARNING:
CHOKING HAZARD. - Small parts.
Not for children under 3 years.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA. - Contiene piezas pequeñas.
No recomendado para niños menores de 3 años.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE SUFFOCATION. - Présence de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

WARNING:
ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

WAARSCHUWING:
VERSTIKKINGSGEVAAR. - Bevat kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

ADVARSEL:
KVELVNINGSFARE. - Indeholder små dele.
Ikke til barn under 3 år.

ΠΡΟΣΛΕΤΟΝΗΣΗ:
ΚΙΝΥΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. - Περιέχει μικρά αντικείμενα
Οχι για τοπική κάτη των 3 ετών.

VÄRITUS:
TUKEHTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia.
Ei alle 3-vuotiaille lapsille.

ATTENZIONE:
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. - Contiene piccole parti.
Non indicato per bambini sotto i 3 anni.

ADVARSEL:
KVELVNINGSFARE. - Inneholder små deler.
Kun for barn over 3 år.

ATENÇÃO:
PERIGO DE ASFIXIA. - Contém peças pequenas.
Não é concebido para crianças de menos de 3 anos.

VAROITUS:
KVÄVNINGSRISK. - Innehåller små delar.
Inte för barn under 3 år.

警告:
窒息の危険性。小さな部品が含まれています。
3歳以下の子供には与えないで下さい。

警告:
有窒息危險。包含有小部件
不适合3岁以下的小朋友。



Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference.

Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardalas para referencia futura.


Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future.

Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufzubewahren.





Adult assistance may be required.
Puede ser necesaria la ayuda de un adulto.
L'assistance d'un adulte peut être requise.
Hilfe eines Erwachsenen kann erforderlich sein.



2



3



4

THORON -king of the Dragons and guardian of the Aurathon Krystal / THORON Rey de los Dragones y guardián del Krystal Aurothon
THORON – Roi des dragons et gardien de l'Aurathon de Krystal / THORON – König der Drachen und Wächter des Aurathon-Kristalls



1



2



1



2



3



1



2






3



8

SECTION I • SECCIÓN I • SECTION I • TEIL I



1

2

3


9








10

SECTION 2 • SECCIÓN 2 • SECTION 2 • TEIL 2



1




2





3




4



5




6




7



8



2x



9




1x


2x

3x

1x



10




2x

1x

2x



1x




1


2

3




4




11



12



13



14



15

15



3x



16




16

SECTION 3 • SECCIÓN 3 • SECTION 3 • TEIL 3

1



4x



2



2x





2x





1x





1x




3





4




5






6






7




8




9



10



11



12



13



3x



14



1x



1x



1x



1x









1x





1x



SECTION 4 • SECCIÓN 4 • SECTION 4 • TEIL 4



FINAL ASSEMBLY • ENSAMBLADO FINAL • ASSEMBLAGE FINAL • ENDMONTAGE





3





25

4



5



9


Section 4 • Sección 4
Section 4 • Teil 4

6




5
Section 1 • Sección 1
Section 1 • Teil 1

7



Adult assistance may be required.
Puede ser necesaria la ayuda de un adulto.
L'assistance d'un adulte peut être requise.
Hilfe eines Erwachsenen kann erforderlich sein.



2x


1

2


8





Adult assistance may be required.
Puede ser necesaria la ayuda de un adulto.
L'assistance d'un adulte peut être requise.
Hilfe eines Erwachsenen kann erforderlich sein.



2



29



9




10




2x

2x

2x



11






1



2




3



1



2



Dragons™ Fire & Ice™

THE MOVIE

2005

www.megablocks.com



2005
www.dragonsthemovie.com

©2005, Mega Bloks Inc. MEGA BLOKS, the MEGA BLOKS logo and the DRAGONS FIRE & ICE logo are trademarks of Mega Bloks Inc.
©2005, Fire and Ice Productions Inc. All Rights Reserved.
Bardel Entertainment Inc and their logo are registered trademarks of Bardel Entertainment Inc.



● CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
2. Non-rechargeable batteries must never be recharged.
3. Rechargeable batteries must be removed before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
4. Do not mix standard (alkaline) or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
5. Only batteries of the same type or of a similar type should be used.
6. Batteries must be inserted according to the correct polarity (see diagram).
7. Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
8. The supply terminals must not be short-circuited.

● ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

1. Consulte el diagrama para saber como sacar y poner las pilas.
2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlas; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbono zinc) ni de acumuladores (nikel/cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
5. Solo usar pilas de tipo similar.
6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta (ver diagrama).
7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarla durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.

● AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles.
2. Ne pas recharger les piles qui ne sont pas rechargeables.
3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés.
5. Des piles neuves et usagées doivent être stockées séparément des autres piles.
6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité (voir le diagramme).
7. Retirer les piles avant rangeant le jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

● WARNGUNG: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:

1. Einlegen und Auswischen der Batterien.
2. Niemals Akkumulatoren aufladen.
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen legen. Alkali-Batterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen.
5. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
6. Batterien gemäß Polarität einlegen (siehe Abbildung).
7. Batterien bei langer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen.
8. Die Batterieanschlüsse nicht kurzschließen.

● WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LERKENDE BATTERIJEN:

1. Wilt waarschijn verouderde batterijen verwijderd en verwijderd en ingelegd.
2. Niemals opladen van batterijen.
3. Oplaadbare batterijen dienen voor het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
4. Gebruik alkalische-, standaard- (zinc-koolstof) of oplaadbare (nikkelkadmium) batterijen niet tesamen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tezamen.
5. Uitstekend gebruik van het aanbevolen type of een vergelijkbaar type mag nooit gebruikt.
6. Batterijen moet in goede volgorde volgens de juiste polariteit (zie afbeelding).
7. Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
8. De voedingskabel mag niet worden kortgesloten.

● ADVARSEL: SÅDAN INDGÅ BATTERI-LEJKAF:

1. Se diagrammet om hvordan batterier udgøres og installeres.
2. Ikke opladelige batterier må aldrig oplates.
3. Oplaadelbare batterier må ikke oplates før det oplates, og opladelige batterier skal oplates i tilstedevedrørelse af en voksen.
4. Opladelige (nickel-kadmium) batterier og alkalin-, standardbatterier (zink-kulf) må ikke blandes. Nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
5. Brug kun den foreordede type batterier eller lignende type.
6. Sat batterier i med rettet vend og den rigtige vej (se diagram).
7. Tag batterierne ud, hvis legetøjet skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udbrudte.
8. Batterielærmerne må ikke kortsluttes.

● ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:

1. Δεν θα διδούσατε να γίνεται με την απόφαση και να τομογράφησες.
2. Δεν πρέπει ποτέ να αποφύγετε τη μετατροπή σε μετατροπή ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Εάν θα θέλετε να αποφύγετε την επιστροφή στις μπαταρίες, αποφύγετε να τιθετες την επιστροφή στις μπαταρίες κάτια από την επιβλεψη εντάκτων.
4. Η μπαταρία μετατρέπεται σε ουρανούς και σε έναν αποφύγετε την επιστροφή στις μπαταρίες (κανουκούς) μπαταρίες. Να μην τοποθετηθεί κανονικάς και μετατρέπεται σε μπαταρίες μαζί.
5. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συντομότερου τύπου ή πολυτέλειας.
6. Ως πρώτη να φορετες τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή ποσοτητή.
7. Δεν θα πρέπει να φορετες τις μπαταρίες μεταξύ των μπαταριών.
8. Δεν θα πρέπει να βιδουλιώνετε τη μπαταρία πολλούς.

● VARO: PARISTELIJÄÄ VUOTAMISEEN ESTÄÄMINEN:

1. Älä karsita, hanki ja pistorasi ja aseta paristo.
2. Ei-lataattavaa paristoa ei kokea saa ladata.
3. Lataattavalla paristolla pitävässä leikkikalustossa ennen lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hill-sinkki) tai lataattavaa (nikelikadmium) -paristot. Älä sekoita koteltojyllä ja uusia paristoja.
5. Älykkäät ja akkuparistot ovat erilaisia.
6. Paristot saa lataattaa vain oikein paini (kotelto kuva).
7. Poista paristot leikkikalusta, kun leikkikalua säilytetään pitkän aikaa tai jos paristol ovat lopussa.
8. Virtaanpölin ei saa alihaittaa oksoksiukkaa.

● ATENZIONE: PER EVITARE PERDITE DELLE PILE:

1. Consultare il diagramma per capire come rimuovere e inserire le pile.
2. La pile non deve essere ricaricata.
3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
4. Non mescolare pile alcaline, normali (zinc carbonato) o ricaricabili (nickel cadmio). Non mescolare pile usate e nuove.
5. Non dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di tipo simile.
6. Le pile e le batterie devono essere messe in uso in rispetto alla polarità (vedi diagramma).
7. Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzazione o se le pile sono scariche.
8. I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

● FORSKRIFT: LINNUGÄR DÖA BATTERIELLESKE:

1. Illustrationen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nyt.
3. Oppladbare batterier skal tas ut av leketøyet før de blir ladede, og oppladning må skje under oppsyn av en voksen.
4. Oppladbare batterier skal ikke blommes sammen med alkaliske, standard- eller oppladbare batterier (nikelkadmium).
5. Bruk batterier som anbefalt type eller i tilsvarende type.
6. Batteriene skal settes inn på stien vedriktig retning.
7. Ta bort batteriene fra leketøyet hvis det ikke oppbevares og når de er oppbrukte.
8. De elektriske polene må ikke kortsluttes.

● ATENÇÃO: PARA EVITAR O ESCORRIDIMENTO DAS BATERIAS:

1. Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
2. As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas. O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
4. Não misture baterias alcalinas normais (zinc de carbono) com recarregáveis (niquel cádmio). Não combine baterias novas com usadas.
5. Utilizar só baterias do tipo recomendado ou semelhante.
6. As baterias novas devem ser recarregadas de acordo com a indicação (veja o diagrama).
7. Remova as baterias do brinquedo se armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gatas.
8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto-circuito.

● VAN FÖRSKRIKT: UNDVIK BATTERIÅLAKÖÄÄ:

1. I diagrammet visar hur batterierna ska sättas in.
2. Ladda aldrig batterier som inte är uppladbara.
3. Laddningsbara batterier måste användas under övervakning innan de läddas och laddningsbara batterier måste läddas under övervakning av vuxen.
4. Blanda aldrig alkaliske, standard- eller laddningsbara (nikelkadmium) batterier. Blanda inte ihop använda och nya batterier.
5. Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande typ.
6. Batterier måste sättas in med potentiell riktning (se diagrammet).
7. Avlägsna batterierna från leketøyet om den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är laddade.
8. Strömterminalerna måste vara korrekta.

● 注意: 電池泄漏的危害:

- 電池の漏れは危険です。漏れの場合は、ダイヤグラムをご覧下さい。
非充電式電池へて電池へてしないで下さい。
再充電を行なう場合に、それは充電式電池をおもちゃから取り外し、再充電式電池の取扱いは大人が行なって下さい。
アルカリカーボン電池、標準電池、あるいは充電式電池(ニッケルカドミウム)を混合しないで下さい。古い電池と新しい電池を混合して使用しないで下さい。
資源を守るために、もし可能なら、電池をリサイクルする事を用意して下さい。
電池は正しい方法に挿入して下さい(ダイヤグラムをご覧下さい)。
おもちゃを長時間使用しない時は、電池を取り外しておいて下さい。そのままにしておくと電池が消耗します。
供給ターミナルは短絡して下さい。

● 記念: 電池漏洩の危険:

- 多用回路、了解した後お取扱いください。
多用回路、了解した後お取扱いください。
充電式電池を充電するには、必ず充電器を用いて充電する。充電式電池の充電は必ず成人監督。
不要燃性电池、標準電池(炭酸電池)充電式电池(ニッケルカドミウム)を組み合わせて使用しないで下さい。
只当該電池の取扱説明書に記載の充電式电池(ニッケルカドミウム)と充電器(充電機器)を一緒に使用。
電池は正しく保管して下さい。
電池は正しく保管して下さい。

電池の取扱説明書に記載の充電式电池(ニッケルカドミウム)と充電器(充電機器)と一緒に使用。

電池は正しく保管して下さい。



CAUTION:
 • Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
 • Do not operate this toy outdoors.
 • Operate this toy in a dry area.
 • Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:
 • No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
 • No utilizar este juguete en el exterior.
 • Utilizar este juguete en un lugar seco.
 • Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento eléctrico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:
 • Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
 • Ne pas utiliser ce jouet dehors.
 • Utiliser ce jouet dans un endroit sec.
 • Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

ACHTUNG:
 • Dieses Spielzeug darf keiner Wärmequelle und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
 • Mit diesem Spielzeug sollte nicht im Freien gespielt werden.
 • Mit diesem Spielzeug sollte nur in einem trockenen Bereich gespielt werden.
 • Mit dem Spielzeug sollte nicht im Wasser oder im Sand gespielt werden. Sollte das Batteriefach feucht werden, die Batterien herausnehmen und das Batteriefach vor Weiterbenutzung völlig trocknen lassen.

This toy uses 3 alkaline button cell batteries (AG3, LR41, 192 or equivalent).
 Este juguete utiliza 3 pilas alcalinas de célula de botón (AG3, LR41, 192 o equivalente).
 Ce jouet nécessite 3 piles boutons alcalines (AG3, LR41, 192 ou l'équivalent).
 Dieses Spielzeug wird mit 3 Alkali-Knöpfenbatterien betrieben (AG3, LR41, 192 oder Entsprechung).


 1.5 V

IF YOU HAVE A PROBLEM, PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE. CONTACT US.
EN CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTACTELOS.
VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? VOUS POURREZ DE NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS.
PROBLEM? BRINGEN SIE DAS SPIELEZUG NICHT INS GESCHÄFT ZURÜCK. SETZEN SIE SICH ONLINE MIT UNS IN VERBUNDUNG.

CAUTION: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.

ADVERTENCIA: Las pilas deben cambiarse por un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.

ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.

ACHTUNG: Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgetauscht werden. Batterien für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

TROUBLE SHOOTER GUIDE

Problem

- Lights do not turn on.

Try these solutions

- Remove batteries and install according to instructions and diagram.
- Clean battery terminals.
- Replace batteries.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema

- Las luces no se encienden

Intentar lo siguiente

- Retirar las pilas y volver a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas.
- Limpiar los bornes.
- Cambiar las pilas.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème

- Les lumières ne s'allument pas.

Essayez ces solutions

- Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes.
- Nettoyer les contacts des piles.
- Remplacer les piles.

WAS IST ZU TUN, WENN

Problem

- die Lichter nicht angehen.

Versuchen Sie:

- Die Batterien zu entfernen und gemäß Anleitung und Abbildung einzusetzen.
- Die Pole zu reinigen.
- Die Batterien auszutauschen.

Non-rechargeable batteries included.
 Incluye pilas no recargables.
 Pilas tóricas no-recargables.
 Nicht wiederaufladbare Batterien beigegeben.

1-800-465-MEGA

U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá /
 E.U. & Canada seulement / Nur für U.S. & Kanada
WWW.MEGABLOKS.COM



Fire & Ice™ Dragons™



9858
Dragon Mountain

Portal of Fire™

At the mystic PORTAL OF FIRE, the nefarious wizard XENOS uses the power of the AURATHON KRYSTAL to generate a gateway to the Dragon World. The majestic Dragon King THORON fights to defend this secret power alongside the FYREN - a hybrid army of NORVAGEN and DRAIGAR heroes. But XENOS summons his ICE VORGAN allies to control the outpost and battle to the bitter end...

En el místico Portal de Fuego, XENOS, el nefario hechicero, emplea el poder del CRISTAL AURATHON para crear una entrada al Mundo de Dragones. El majestuoso Dragón Rey THORON lucha para defender este poder secreto junto con los FYREN – un ejército híbrido de héroes NORVAGEN y DRAIGAR. Pero XENOS convoca sus aliados ICE VORGAN con el fin de dominar el puesto de avanzada y combatir hasta vencer o morir...

Au mystique PORTAIL DE FEU, XENOS, un sorcier malveillant, exploite le pouvoir du CRISTAL AURATHON pour créer une porte d'entrée au Monde des dragons. Le majestueux Dragon-roi THORON lutte en défense de ce pouvoir secret aux côtés des FYREN – une armée hybride composée de héros NORVAGEN et DRAIGAR. Mais XENOS fait appel à ses alliés ICE VORGAN pour prendre le contrôle du poste avancé et se battre jusqu'au bout.

An geheimnisvollen PORTAL OF FIRE nutzt der ruchlose Hexenmeister XENOS die Kraft des AURATHON-KRISTALLS, um ein Tor zur Drachenwelt zu schaffen. Der majestätische Drachenkönig THORON kämpft an der Seite von FYREN, einer Armee aus den Helden der NORVAGEN und DRAIGAR, um seine geheime Kraft zu verteidigen. Aber XENOS ruft seine ICE VORGAN-Verbündeten zusammen, um den Vorposten zu verteidigen, und kämpft bis zum bitteren Ende...

9887
Fire Storm Fortress



9879
Vorgan Ice Fang™



9892
Smoke Dragon



9875
Ice Dragon



9874
Flame Dragons



9857
Ice Outpost™



9893
Frost Dragons



9856
Fire Setters™

Portal of Fire™



9889

**PORTAL
OF FIRE™**