



SIZE IT UP!™

SUPER SCALE

GRAN ESCALA

SURDIMENSIONNE

RIESIGE KONSTRUKTIONEN

SUPERGROOT

GRANDI DIMENSIONI

GRANDE ESCALA

www.struxxworld.com



**STRUXX
ELECTROTEKPACK™**

RUMBLES & ROARS!
¡RUGE Y SE AGITA!
GROGNE ET RUGIT!
GROLLT UND BRÜLLT!
BULDERT EN BRULT!
SI MUOVE E RUGGISCHE!
AGITA-SE E RUGGISCHE!











EN Adult assistance may be required.
ES Puede ser necesaria la ayuda de un adulto.
FR L'assistance d'un adulte peut être requise.
DE Hilfe eines Erwachsenen kann erforderlich sein.
NL De hulp van een volwassene kan nodig zijn.
IT L'assistenza di un adulto può essere necessaria.
PT Assistência por um adulto poderá ser necessária.





**MEGA
BLOKS**

6+ 6001 Robotrixx™




Building Tips / Consejos para construir / Conseils pour la construction / Bau-Tipps / Consigli per la costruzione / Bouwtips / Dicas de construção


Sort and organize your parts / Ordena y organiza las piezas / Trie les pièces et range-les par catégories / Sortiere die einzelnen Teile / Sorteer en orden de onderdelen / Seleziona e ordina i pezzi / Organiza as tuas peças




There exists multiple fit positions between parts / Existen multitud de posibilidades para hacer encajar las piezas / Pour chaque pièces , il existe de multiples positions d'assemblages / Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Teile zusammenzufügen / De onderdelen kunnen in verschillende posities worden bevestigd / Esistono diverse possibilità di incastro tra i pezzi / As peças podem ser montadas em posições diferentes




Pay special attention to the different angles of parts / Presta especial atención a los distintos ángulos de las piezas / Fait particulièrement attention aux différents angles des pièces / Achte besonders auf die unterschiedlichen Winkel der Teile / Let goed op, want de onderdelen hebben verschillende hoeken / Presta attenzione particolare alle diverse angolature dei pezzi / Presta atenção aos diferentes ângulos das peças




Pay special attention when connecting these parts / Presta especial atención a la hora de conectar las piezas / Assemble ces pièces avec soin dans la position adéquate / Achte darauf, dass du die richtigen Teile miteinander verbindest / Let goed op als je deze onderdelen aan elkaar bevestigt / Presta attenzione particolare quando connetti i seguenti pezzi / Presta especial atenção ao encaixar estas peças




How to assemble / Instrucciones de montaje / Méthodes d'assemblage / So werden die Teile zusammengefügt / In elkaar zetten / Assemblaggio / Como montar








How to disassemble / Instrucciones para desmontar / Méthodes de désassemblage / So werden die Teile auseinandergeworfen / Uit elkaar halen / Disassemblaggio / Como desmontar




How to disassemble / Instrucciones para desmontar / Méthodes de désassemblage / So werden die Teile auseinandergeworfen / Uit elkaar halen / Disassemblaggio / Como desmontar







3




1




2





4







5





6







12








13




14










3





4















5
















6
























































































15




16




2
















17


















18















15






16





17



18






19





1




 Adult assistance may be required.
 Puede ser necesaria la ayuda de un adulto.
 L'assistance d'un adulte peut être requise.
 Hilfe eines Erwachsenen kann erforderlich sein.
 De hulp van een volwassene kan nodig zijn.
 L'assistenza di un adulto può essere necessaria.
 Assistência por um adulto poderá ser necessária.





2











3














4








5**6**


















Let's Play! / ¡Juguemos! / Allons jouer! / Viel Spaß beim Spielen! / Laten we spelen! / Giochiamo! / Vamos brincar!





Turn power on.
¡Enciéndelo!
Mets-le en marche.
Einschalten.
Schakel de sensor in.
Presti il pulsante di accensione.
Ligar.







Motion Sensor.
Sensor de movimientos.
Détecteur de mouvements.
Bewegungssensor.
Bewegingsgevoelig.
Sensore di movimento.
Sensor de movimento.





Product does not shut-off automatically. Manual shut-off required. / No se apaga solo. Debe apagarse manualmente. / Ce produit ne s'éteint pas automatiquement. Éteindre à la main. / Produkt schaltet sich nicht von selber aus. Muss von Hand ausgeschaltet werden. / Het product schakelt zichzelf niet automatisch uit. Met de hand uitschakelen. / Questo prodotto non si spegne automaticamente, deve essere spento a mano. / O produto não desliga automaticamente. É preciso desligar manualmente.



Do not look directly into light. / No mirar directamente a la luz. / Ne pas regarder directement la lumière. / Nicht direkt in das Licht schauen. / Niet recht in het zonlicht kijken. / Non puntarlo direttamente verso una luce. / Não olha directamente na luz.





www.struxxworld.com

BUILDING IDEAS / IDEAS DE CONSTRUCCIÓN / IDÉES DE CONSTRUCTION / BAUVORSCHLÄGE /
BOUW SUGGESTIES / IDEE DI COSTRUZIONE / IDEIAS DE CONSTRUÇÃO

EN Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference. / **ES** Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura. / **DE** Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future. / **DE** Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren. / **NL** Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip. / **IT** Leggere le istruzioni prima di cominciare ad usare il gioco e conservarle per referenze future. / **PT** Leia as instruções antes do primeiro uso e guarde-as para futura referência.

EN **⚠ WARNING :**
CHOKING HAZARD. - Small parts.
Toy contains a small ball.
Not for children under 3 years.

ES **⚠ ADVERTENCIA :**
PELIGRO DE ASFIXIA. - Contiene piezas pequeñas.
El juguete contiene una bola pequeña.
No recomendado para niños menores de 3 años.

FR **⚠ AVERTISSEMENT :**
RISQUE DE SUFOCATION. - Présence de petits éléments.
Le jouet contient une petite balle.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

DE **⚠ WARNUNG :**
ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile.
Ein kleiner Ball ist im Spielzeug inbegriffen.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

NL **⚠ WAARSCHUWING :**
VERSTIKKINGSGEVAAR. - Bevat kleine onderdelen.
Speelgoed bevat een klein balletje.
Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

DA **⚠ ADVARSEL :**
KVÆLNINGSFARE. - Indeholder små dele.
Legetøjet indeholder en lille bold.
Ikke til børn under 3 år.

EL **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :**
ΚΙΝΑΥΝΟΣΤΙΝΙΞΙΜΑΤΟΣ. - Περιέχει μικρά αντικείμενα.
Το παιχνίδι περιέχει ένα μικρό μπαλάκι.
Όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.

FI **⚠ VAROITUS :**
TUKEHTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia.
Leluun sisältyy pieni pallo.
Ei alle 3-vuotiaille lapsille.

IT **⚠ ATTENZIONE :**
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. - Contiene piccole parti.
Il giocattolo comprende una pallina.
Non indicato per bambini sotto i 3 anni.

NO **⚠ ADVARSEL :**
KVELNINGSSFARE. - Innehåller små deler.
Leketøyen innehåller en liten ball.
Kun for barn over 3 år.

PT **⚠ ATENÇÃO :**
PERIGO DE ASFIXIA. - Contém peças pequenas.
O brinquedo contém uma pequena bola.
Não é concebido para crianças de menos de 3 anos.

SI **⚠ VARING :**
KVÄVNINGSRISK. - Innehåller små delar.
Leksaken innehåller en liten boll.
Inte för barn under 3 år.

JA **⚠ 警告：**
窒息の危険性 - 小さな部品が含まれています。
小さな玉が含まれています。
3歳以下の子供には与えないで下さい。

ZH **⚠ 警告：**
有窒息危险。- 包含有小部件。
此玩具含有一个小小球。
不适合3岁以下的小孩玩。

AR **تحذير :**
خطر اختناق. قطع صغيرة.
تحتوي اللعبة على كرة صغيرة.
غير صالحة للأطفال أقل من 3 سنوات.



* Problems
Weak and distorted sound.
No sound.

Possible causes * (if applicable)
Weak Batteries.
Dead batteries.
Incorrect battery placement.
Dirty battery contacts.
ON/OFF switch not in ON position.*

Try these solutions
Replace batteries.
Replace batteries.
Remove batteries and install according to instructions and diagram.
Clean battery terminals.
Place ON/OFF switch to ON position.

* Problemas
Sonido distorsionado y débil.
No emite sonidos.

Causas posibles *(si procede)
Las pilas están débiles.
Las pilas están gastadas.
Las pilas han sido colocadas incorrectamente.
Los bornes están sucios.
El interruptor ENCENDIDO/APAGADO está apagado.*

Intente lo siguiente
Cambio las pilas.
Cambio las pilas.
Retire las pilas y vuelva a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas.
Limpie los bornes.
Deslice el interruptor ENCENDIDO/APAGADO a la posición ENCENDIDO.

* Problèmes
Son faible et déformé.
Il n'y a aucun son.

Causes possibles *(si applicable)
Piles faibles.
Piles usées.
Piles mal installées.
Contacts encrassés.
Bouton MARCHE/ARRÊT éteint.*

Essayez ces solutions
Remplacer les piles.
Remplacer les piles.
Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes.
Nettoyer les contacts des piles.
Pousser le bouton MARCHE/ARRÊT en position MARCHE.

* Problem
Geräusch schwach oder verzerrt.
Spielzeug funktioniert nicht.

Mögliche Ursache *(falls zutreffend)
Batterien sind schwach.
Batterien sind leer.
Batterien wurden falsch eingesetzt.
Batteriekontakte sind schmutzig.
AN/AUS Schalter nicht angestellt.*

Mögliche Lösung
Batterien austauschen.
Batterien austauschen.
Batterien herausnehmen und laut Anweisung und Diagramm neu einlegen.
Batterieklemmen reinigen.
AN/AUS Schalter auf AN stellen.

* Problemen
Het geluid is zwak en vervormd.
Het speelgoed werkt niet.

Mogelijke oorzaken *(waar toepasselijk)
Zwakke batterijen.
Lege batterijen.
Batterijen zijn verkeerd ingelegd.
Vuile batterijcontacten.
De schakelaar AAN/AF is niet aangezet.*

Probeer de volgende oplossingen
Vervang de batterijen.
Vervang de batterijen.
Verwijder de batterijen en leg ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de afbeelding.
Reinig de polen.
Zet de AAN/AF schakelaar op AAN.

* Problemi
Suono debole e distorto.
Non c'è suono.

Cause possibili *(se applicabile)
Batterie deboli.
Batterie scaricate.
Batteria piazzata incorrectamente.
Contatti della batteria sporchi.
Bottone ON/OFF non è nella posizione ON.*

Prova queste soluzioni.
Rimpiazzare le batterie.
Rimpiazzare le batterie.
Rimuovere le batterie ed installarle secondo le istruzioni e il diagramma.
Pulire i contatti della batteria.
Piazzare il bottone ON/OFF nella posizione ON.

* Problemas
Som fraco e distorcido.
Nenhum som

Possíveis causas *(se aplicável)
Pilhas fracas.
Pilhas esgotadas.
Colocação incorrecta de pilhas.
Contactos de pilha sujos.
Interruptor ON/OFF não está na posição ON.*

Tentar estas soluções.
Mudar as pilhas.
Mudar as pilhas.
Retirar as pilhas e instalar de acordo com instruções e diagrama.
Limpar os terminais de pilhas.
Pôr o interruptor ON/OFF para ON.

EN For Europe: Please return the electric module to the store for recycling.

ES En Europa: Por favor, devuelva el módulo eléctrico a la tienda para que lo reciclen.

DE Europe: Veuillez rapporter le module électrique au magasin pour recyclage.

NL In Europa: A.u.b. de elektrische module naar de winkel terugsturen voor hergebruik.

DA I Europa: Varsgo at sende den elektroniske modul tilbage til butikkene for genanvendelse.

EL Στην Ευρώπη: Παρακαλώ να επιστρέψετε στο κατάστημα το ηλεκτρικό εξάρτημα για ανακύκλωση.

FI Eurooppassa: Palauta sähkökomponentti liikkeeseen kierrätetäväksi.

IT Europa: Vogliate riportare il modulo elettronico al negozio per riciclaggio.

NO I Europa: Vennligst send den elektriske modulen tilbake til butikkene for gjenvinning.

PT Na Europa: É favor devolver o módulo elétrico à loja para reciclagem.

SV I Europa: Var god lämna tillbaka elmodulen till affären för återanvändning.

JA 欧州向：電子モジュールはリサイクルのため販売店に返却ください。

ZH 若居住歐洲：請將電動元件返還商店以便回收利用

AR بالنسبة لـأوروبا: يرجى إعادة الوحدة الكهربائية لل محل لغرض إعادة التصنيع.



EN Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

ES No deseche las pilas arrojándolas al fuego. Las pilas pueden explotar o dejar salir el líquido interior.

DE Ne pas jeter les piles dans le feu. Les piles peuvent exploser ou couler.

DE Batterien dürfen nicht durch Verbrennen entsorgt werden. Batterien können explodieren oder auslaufen.

NL Gooi batterijen nooit in het vuur. Batterijen kunnen ontpletten of gaan lekken.

DA Smid ikke batterierne ind i ild. Batterierne kan eksploderer eller være ildtætte.

EL Μη μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες μπορούν να εκραγούν ή να διαρρέουσουν.

IT Älä tuhoo paristoja polttamalla. Paristot voivat räjähtää tai vuotaa.

NO Ikke kast brukte batterier i ovnen eller på peisen. Batteriene kan eksplodere eller lekke.

PT Não jogue pilhas no fogo. Pilhas podem explodir ou vaziar.

SV Kasta inte bort batterier i ild. Batterier kan explodera eller läcka.

JA 電池は火の中に捨てないでください。電池が爆発、漏洩することがあります。

ZH 請勿將電池置放於火中。電池可能會爆炸或漏液。

AR لا تخلص من البطاريات باللقائها في النار. قد تتفجر البطاريات أو يحدث بها ارتشاح.

EN CAUTION: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.

ES **ADVERTENCIA:** Las pilas debe cambiárlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.

DE ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.

DE ACHTUNG: Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren.

NL OPGELET: De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

DA ADVARSEL: Batterierne skal udskiftes af en voksen. Efterlad ikke batterierne indenfor børns ækkevidde.

EL ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες πρέπει να αλλαχθούν από ενήλικο. Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά στα παιδιά.

IT **HUOMIO:** Aikuisen tullee vaihtaa paristot. Älä jätä paristoa lasten ulottaville.

NO ADVARSEL: Batteriene må skiftes av en voksen. Ikke la batteriene liggende innen barns rekkevidde.

PT ATENÇÃO: As pilhas devem ser trocadas por um adulto. Não deixe que as pilhas estejam ao alcance de menores.

SV VARNING: Batterierna bör bytas av en vuxen. Lämna inte batterierna inom räckhåll för barn.

JA 注意: 電池の交換は大人がしてください。電池は、子どもの手の届かないところに保管してください。

ZH 注意: 電池須由成人更換。請勿讓小孩接觸電池。

AR تبيه: يجب أن يغير البطاريات شخص بالغ. لا تترك البطاريات في متناول الأطفال.

Patents pending.
Patentes en trámite.
Brevets en instance.
Patente angemeldet.
Patente aangevraagd.
Brevetti in corso.
Patentes pendentes.

*With the exception of electronic / mechanical parts.

*A excepción de los elementos eléctricos / mecánicos.

*À l'exception des éléments électroniques / mécaniques.

*Mit Ausnahme der elektronischen / mechanischen Teile.

*Met uitzondering van de elektronische / mechanische onderdelen.

*Con l'eccezione di parti elettroniche / meccaniche.

*Com exceção de peças electrónicas/mecânicas.

LIFETIME GUARANTEE*/GARANTIZADO

DE POR VIDA*/GARANTIE À VIE*

LEBENSLANDE GARANTIE*/LEVENSLANGE

GARANTIE*/GARANZIA A VITA*/

TEM GARANTIA VITALICIA*

COMMENTS, QUESTIONS ? / COMENTARIOS, PREGUNTAS ? / COMMENTAIRES,

QUESTIONS ? / COMMENTAIRES, FRAGEN ? / PREGUNTAS ? / COMMENTAIRES ?

COMMENTI?, DOMANDE? / PERGUNTAS? / COMENTÁRIOS?

1-800-465-MEGA


U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá / É.U. et Canada seulement / Nur für U.S. & Kanada /

Uitsluitend in de V.S. en Canada / USA e Canadá solamente / Somente EE.UU. e Canadá

www.MEGABRANDS.COM

EN IF YOU HAVE A PROBLEM, PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE. CONTACT US
ES EN CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTÁCTENOS
FR VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS
DE PROBLEME? BRINGEN SIE DEN SPIELZEUG NICHT INS GESELLSCHAFT ZURÜCK. SETZEN SIE SICH ONLINE MIT UNS IN VERBINDUNG
NL HEEFT U PROBLEEMEN? BRENG HET SPEELGOED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL. NEEM CONTACT MET ONS OP
IT SI AVETE UN PROBLEMA CON QUESTO GIOCATTOLLO, CORTEZIA DI NON RIPORTARLO AL NEGOZIO. METTERSI IN CONTATTO CON NOI.
PT SE TIVER ALGUM PROBLEMA, É FAVOR NÃO DEVOLVER O BRINQUEDO À LOJA, MAS ENTRAR EM CONTATO CONOSCO.

1-800-465-MEGA
U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá / É.U. et Canada seulement / Nur für U.S. & Kanada /
Uitsluitend in de



4X

-AA 1.5V +

This toy uses 4 alkaline batteries (AA, LR6, 15A or equivalent).
Este juguete utiliza 4 pilas alcalinas (AA, LR6, 15A o equivalente).

Ce jouet nécessite 4 piles alcalines (AA, LR6, 15A ou l'équivalent).

Dieses Spielzeug wird mit 4 Alkali-Batterien betrieben (AA, LR6, 15A oder Entsprechung).

Dit speelgoed gebruikt 4 alkaline batterijen (AA, LR6, 15A of gelijkwaardig).

Questo giocattolo usa 4 batterie alcaline (AA, LR6, 15A o equivalenti).

Este brinquedo emprega 4 pilhas alcalinas (AA, LR6, 15A ou equivalente).

Batteries not included.
No incluye pilas.
Piles non comprises.
Batterien nicht inbegreifen.
Batterijen niet inbegrepen.
Batterie non fornite.
Pilhas não incluídas.

- EN** **BATTERY INSTALLATION**
- Use a phillips (star-bit) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment.
 - Lift and remove the compartment door.
 - Insert the battery according to the correct polarity shown.
 - Replace the door and the screws, do not over-tighten the screws.

- ES** **INSTALACIÓN DE LA PILA**
- Utilizar un destornillador en cruz (o con punta de estrella) para abrir la tapa del compartimiento de las pilas.
 - Levantar y retirar la tapa del compartimiento de las pilas.
 - Colocar la pila respetando la polaridad indicada.
 - Reponer la puerta y los tornillos, evitando apretarlos demasiado.

- FR** **MISE EN PLACE DE LA PILE**
- Avec un tournevis cruciforme, dévisser la porte du compartiment à piles.
 - Soulever et ouvrir la porte du compartiment.
 - Mettre en place la pile suivant la polarité indiquée.
 - Rémettre en place la porte et les vis, sans trop les serrer.

- DE** **BATTERIEEINBAU**
- Einen Kreuzschlitz-Schraubendreher benutzen, um die Abdeckung des Batteriefachs loszuschrauben.
 - Die Abdeckung des Batteriefachs anheben und abnehmen.
 - Die Batterien einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität achten.
 - Tür und Schraube wieder einsetzen, ohne diese Schraube übermäßig anzuziehen.

- NL** **BATTERIJPLAATSING**
- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het klepje van het batterijvak los te schroeven.
 - Licht het klepje op en verwijder het.
 - Leg de batterij in met inachtneming van de juiste polariteit, zoals aangegeven.
 - Plaats het paneel en de schroeven terug en draai niet te vast aan.

- IT** **INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA**
- Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere lo sportello d'accesso alla batteria.
 - Sollevare e rimuovere lo sportello.
 - Inserire la batteria secondo le corrette polarità illustrate.
 - Riposizionare la porta e le viti, non stringere troppo le viti

- PT** **INSTALAÇÃO DE PILHAS**
- Usar uma chave de parafusos Philips (ponta em forma de estrela) para desaparafusar a tampa do compartimento de pilhas.
 - Levantar e retirar a tampa do compartimento.
 - Inserir a pilha de acordo com a polaridade correcta mostrada.
 - Repor a tampa e os parafusos, não aperte demasiadamente os parafusos.

- EN** **CAUTION:**
- Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
 - Do not operate this toy outdoors.
 - Operate this toy in a dry area.
 - Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

- ES** **ADVERTENCIA:**
- No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
 - No utilizar este juguete en el exterior.
 - Utilizar este juguete en un lugar seco.
 - Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento eléctrico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

- FR** **AVERTISSEMENT:**
- Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
 - Ne pas utiliser ce jouet dehors.
 - Utiliser ce jouet dans un endroit sec.
 - Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

- DE** **ACHTUNG:**
- Dieses Spielzeug darf keiner Wärmequelle und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
 - Mit diesem Spielzeug sollte nicht im Freien gespielt werden.
 - Mit diesem Spielzeug sollte nur in einem trockenen Bereich gespielt werden.
 - Mit dem Spielzeug sollte nicht im Wasser oder im Sand gespielt werden. Sollte das Batteriefach feucht werden, die Batterien herausnehmen und das Batteriefach vor Weiterbenutzung völlig trocknen lassen.

- NL** **WAARSCHUWING:**
- Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.
 - Gebruik het speelgoed niet buitenshuis.
 - Gebruik het speelgoed op een droge plek.
 - Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in het elektronicavak terecht komen, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

- IT** **ATTENZIONE:**
- Non lasciare questo giocattolo in prossimità di una fonte di calore o esposto alla luce del sole.
 - Non adoperare questo giocattolo all'esterno.
 - Adoperare questo giocattolo solo in luoghi asciutti.
 - Evitare sabbia ed acqua. Se l'umidità dovesse penetrare nel compartimento elettronico, togliere le pile e lasciarlo asciugare completamente prima di adoperare.

- PT** **ATENÇÃO:**
- Não deixe este brinquedo próximo de uma fonte de calor ou diretamente exposto à luz solar.
 - Não opere este brinquedo ao ar livre.
 - Opere este brinquedo numa área seca.
 - Evite a areia e a água. Se entrar humidade no compartimento electrónico, remova as baterias e deixe secar completamente antes de usar novamente.

- EN** **CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:**
- See the diagram to know how to remove and insert batteries.
 - Non-rechargeable batteries must never be recharged.
 - Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
 - Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
 - Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
 - Batteries must be inserted according to the correct polarity (see diagram).
 - Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
 - The supply terminals must not be short-circuited.

- ES** **ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:**
- Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
 - No recargar jamás pilas que no sean recargables.
 - Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
 - No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
 - Sólo deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
 - Colocar las pilas respetando la polaridad correcta (ver diagrama).
 - Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarla durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
 - No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.

- FR** **AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:**
- Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles.
 - Ne jamais recharger des piles non-rechargeables.
 - Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
 - Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neutres et usagés ne doivent pas être mélangés.
 - Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
 - Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité (voir le diagramme).
 - Retirer les piles du jouet pour rangement une longue période ou bien si les piles sont usées.
 - Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

- DE** **WARNUNG: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:**
- Einlegen und Auswechseln der Batterien.
 - Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
 - Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
 - Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
 - Batterien gemäß Polarität einlegen (siehe Abbildung).
 - Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen
 - Die Batterieanschlüsse nicht kurzschließen.

- NL** **WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:**
- Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd.
 - Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
 - Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
 - Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet tesamen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tesamen.
 - Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
 - Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
 - Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
 - De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

- DA** **ADVARSEL: SÅDAN UNDGÅS BATTERI-LÆKAGE:**
- Se diagrammet om hvordan batterier udtages og indsættes.
 - Ikke opladelige batterier må aldrig oplades.
 - Opladelige batterier skal tages ud af legetøjet før det oplades, og opladelige batterier skal oplades i tilstede af en voksen.
 - Opladelige (nikkel-kadmium) batterier og alkalini-, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes. Nye og brugte batterier må ikke bluges sammen.
 - Brug kun den foreslædede type batterier eller lignende type.
 - Sæt batterier i med polerne vendt den rigtige vej (se diagram).
 - Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udbrændte.
 - Batteriterminerne må ikke kortsluttes.

- EL** **ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ :**
- Δείτε το διόγραμμα για να δείτε πώς να αφαιρέτε και να τοποθετήσετε τις μπαταρίες.
 - Δεν πρέπει ποτέ να επαναφορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 - Θα πρέπει να αφαιρέτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κάτω από την επίβλεψη ενήλικου.
 - Να μην αναμιγνύετε αλακαλικές, κανονικές (άνθρακα - ψευδάργυρου), ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου καδμίου) μπαταρίες. Να μην τοποθετείτε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες μαζί.
 - Να ξρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου ή ίσοις.
 - Θα πρέπει να εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
 - Να αφαιρέτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν το αποθηκεύετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή εάν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
 - Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα τερματικά πάροχη.

- FI** **VARO: PARISTOJEN VUOTAMISEN ESTÄMINEN:**
- Katso kuvalta, kuinka poistat ja asennat pariston.
 - Ei-ladattavia paristoja ei koskaan saa ladata.
 - Ladattavat paristot on poistettava leikkikalustosta ennen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
 - Älä sekoita alkaali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkelikadmium) -paristoja. Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.
 - Käytä vain suositeltuja tai samankaltaisia paristoja.
 - Paristot on asennettava navat oikein päin (katso kuva).
 - Poista paristot leikkikalustusta, kun leikkikalua säilytetään pitkän aikaa tai jos paristot ovat lopussa.
 - Virtanapoihin ei saa aiheuttaa oikosulkuja.

- IT** **ATTENZIONE: PER EVITARE PERDITE DALLE PILE:**
- Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile.
 - Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
 - Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
 - Non mescolare pile alcaline, normali (zinc carbonio) o ricaricabili (nickel cadmium). Non mescolare pile usate e nuove.
 - Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile.
 - Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
 - Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzazione o se le pile sono scarcie.
 - I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

- NO** **FORSIKTIG: SLIK UNNGÅR DU BATTERIELEKKASJE:**
- Illustrasjonen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
 - Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nyt.
 - Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen, og oppladning må skje under oppsyn av en voksen.
 - Alkaliske, standard og oppladbare batterier (nikkelkadmium) skal ikke brukes om hverandre. Nye og gamle batterier skal heller ikke bluges sammen.
 - Bruk kun batterier av anbefalt type eller i tilsvarende type.
 - Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig veil.
 - Ta batteriene ut av leketøyet ved lengre tids oppbevaring og når de er oppbrukte.
 - De elektriske polene må ikke kortsluttes.

- PT** **ATENÇÃO: PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:**
- Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
 - As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
 - As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas. O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
 - Não misture baterias alcalinas normais (zinc de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio). Não combine baterias novas com usadas.
 - Utilizar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
 - As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada (veja o diagrama).
 - Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gastas.
 - Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto circuito.

- SV** **VAR FÖRSIKTIG: UNDVIK BATTERILÄCKAGE:**
- I diagrammet visas hur batterierna ska bytas ut.
 - Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att återläggas.
 - Laddningsbara batterier måste åtvägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbara batterier måste laddas under övervakning av vuxen.
 - Blanda inte alkalisika, standard (kolzink) och laddningsbara (nickelkadmium) batterier. Blanda inte ihop använda och nya batterier.
 - Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande bör användas.
 - Batterier måste föras in med polerna i rätt läge (se diagrammet).
 - Åtvägsna batterierna från leksaken när den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är urladdade.
 - Strömtillförselsterminalerna måste kortslutas.

- JP** **注意：電気洩れを防ぐために：**
- 電池の取り外し及び挿入については、ダイアグラムをご覧下さい。
 - 非充電式電池へ充電しないで下さい。
 - 再充電を行なう場合には再充電式電池をおもちゃから取り外し、再充電式電池の取扱いは大人が行なって下さい。
 - アルカリ、標準（炭素-亜鉛）、あるいは再充電式（ニッケルカドミウム）を混合しないで下さい。古い電池と新しい電池を混合して使用しないで下さい。
 - 推奨タイプ、もしくは同等タイプの電池のみを使用して下さい。
 - 電池は正しい電極に挿入して下さい（ダイアグラムを参照下さい）。
 - おもちゃを長時間使用しない時には、電池を取り外しておいて下さい、そのままにしておくと電池が消耗します。
 - 供給ターミナルは短絡しないこと。

- BR** **Alerta: 避免电池泄漏：**
- 参看附图,了解如何装卸电池。
 - 非充电电池不能充电。
 - 充电之前必须先把充电电池从玩具里取出来,电池从玩具里取出来,充电过程必须由成人监督。
 - 不要把碱性电池、标准电池(碳化锌电池)或充电电池(镍镉电池)混在一起使用。不要把新旧电池混在一起使用。
 - 只应当使用我们推荐的电池或者类似型号的电池。
 - 电池必须按正确的极性装入玩具里。(见附图)
 - 如果一段时间不用玩具,请取出玩具里的电池,否则电池会消耗干。
 - 电源的两极不能短路。

- AR** **تنبيه: لتجنب ارتشاح البطاريات:**
- انظر إلى الرسم لنعرف كيفية تز وتركيب البطاريات.
 - يجب الامتناع تماماً عن شحن البطاريات غير القابلة للشحن.
 - يجب تز البطاريات القابلة للشحن من اللعبة قبل إعادة شحنها. يجب إعادة شحن البطاريات القابلة للشحن تحت إشراف شخص بالغ.
 - المستعملة مع البطاريات الجديدة لا تخلط البطاريات القابلة للشحن مع البطاريات التقليدية (زنك الكربون) أو القابلة للشحن (النحاسية المعدنية). لا تخلط البطاريات.
 - يجب استخدام البطاريات من النوع الموصى به أو من نوع مماثل دون غيرها.
 - يجب إدخال البطاريات وفق الطريقة السليمة للتسالب والموجب (انظر الرسم).
 - اذع بوقت البطارية من اللعبة عند تركها فترة أطول من اللازم أو




SIZE IT UP!™

6001

Also available
Tambien disponible
Également disponible
Ebenfalls erhältlich
Eveneens beschikbaar
Anche disponibile
Tambem disponivel



6000
Basixx 40x™



6015
Basixx 20x™



WIDE MOTION COMPONENTS™



© 2008, MEGA Brands Inc. ® and ™ denote trademarks of MEGA Brands Inc. / ® y ™ designan la marca registrada y la marca comercial de MEGA Brands Inc. / ® et ™ désignent des marques de commerce de MEGA Brands Inc. / ® und ™ sind Markenzeichen der Firma MEGA Brands Inc. / © en ™ duiden op handelsmerken van MEGA Brands Inc. / ® e ™ indicano dei marchio depositato di MEGA Brands Inc. / ® e ™ denotan marcas registradas de MEGA Brands Inc.

Printed in China AD060011B