


PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS / LISTE DE PIÈCES / ONDERDELENLIJST









Sea Dragon™

Color chart. Cuadro cromático. Charte de couleurs. Färgtabell.

カラーチャート Kleurenkaart. Quadro cromatico.

Active step / Etapa activa / Étape active / Aktivt skede
Actieve stap / Azione attiva / アクティブなステップ / 積極歩驟

Föregående skedet / Vorige stap / Azione precedente 前のステップ/上一歩驟















Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference. Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y quardarlas para referencia futura. Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future. Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip.









WARNING: **CHOKING HAZARD. - Small parts.**

Not for children under 3 years.

PELIGRO DE ASFIXIA. - Contiene piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.

AVERTISSEMENT: RISQUE DE SUFFOCATION. - Présence de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

№ A WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR. - Bevat kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

⚠ WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

ADVARSEL: KVÆLNINGSFARE. - Indeholder smådele. Ikke til børn under 3 år.

Φ Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΞΙΜΑΤΟΣ, - Περιέχει μικρά αντικείμενα Όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.

 ■ A VAROITUS: TUKEHTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille.

⚠ ATTENZIONE: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. - Contiene piccole parti. Non indicato per bambini sotto i 3 anni.

№ ADVARSEL: KVELNINGSFARE. - Inneholder små deler. Kun for barn over 3 år.

⚠ ATENÇÃO: PERIGO DE ASFIXIA. - Contém peças pequenas. Não é concebido para crianças de menos de 3 anos.

SV /\ VARNING! KVÄVNINGSRISK. - Innehåller små delar. Inte för barn under 3 år.


▲ 警告: 窒息の危険性 小さな部品が含まれています 3歳以下の子供には与えないで下さい。


有窒息危险。包含有小部件 不适合3岁以下的小孩玩。

IF YOU HAVE A PROBLEM, PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE. CONTACT US EN CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTÁCTENOS VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIERAIT DE NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS HEEFT U PROBLEMEN? BRENG HET SPEELGOED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL. NEEM CONTACT MET ONS OP


1-800-465-MEGA


U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá É.U. et Canada seulement / Uitsluitend in de V.S. en Canada INFO@MEGABLOKS.COM














































- CAUTION! Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.
- ADVERTENCIA: Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.
- ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.
- OPGEPAST: de batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

TROUBLE SHOOTER GUIDE

Problem

·Lights do not turn on.

Try these solutions

- •Remove power crystal and re-insert according to the instructions.
- Remove batteries and install according to instructions and diagram.
- . Clean battery terminals.
- •Replace batteries.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema

·Las luces no se encienden

Intentar lo siguiente

- •Retirar el cristal del poder e instalarlo según las instrucciones.
- •Retirar las pilas y volver a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas.
- Limpiar los bornes.
- ·Cambiar las pilas.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème

·Les lumières ne s'allument pas.

Essavez ces solutions

- •Enlever le cristal du pouvoir et le remettre en place selon les instructions.
- •Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes.
- Nettover les contacts des piles.
- •Remplacer les piles.

HANDLEIDING STORINGZOEKEN

Probleem

·Lichten gaan niet aan.

Probeer de volgende oplossingen

- •Verwijder de oplichtende krachtkristal en steek het weer in volgens de aanwijzingen.
- Verwijder de batterijen en leg ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de afbeelding.
- •Reinig de polen.
- Vervang de batterijen.

CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

- 1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
- 2. Non-rechargeable batteries must never be recharged.
- 3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- 4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
- 5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
- 6. Batteries must be inserted according to the correct notarity (see diagram)
- 7. Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
- 8. The supply terminals must not be short-circuited.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

- 1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
- 2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
- 3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- 4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
- 5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
- 6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta, (ver diagrama)
- 7. Retirar las pilas del juquete cuando vaya a quardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
- 8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.

® AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

- 1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles ou les accumulateurs.
- 2. Ne iamais recharger des piles (non-rechargeables).
- 3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- 4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent
- 5. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
- 6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. (voir le diagramme)
- 7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
- 8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:

- 1. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd (zie afbeelding).
- 2. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- 3. Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
- 4. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar. Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet door elkaar. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar.
- 5. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
- 6. Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
- 7. Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
- 8. De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

WARNUNG: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:

- 1. Einlegen und Auswechseln der Batterien. (Siehe Abbildung)
- 2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- 3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- 4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte ver wenden.
- 5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.
- 6. Batterien gemäß Polarität einlegen, (siehe Abbildung)
- 7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen
- 8. Die Batterieanschlüsse nicht kurzschliessen.

ADVARSEL: SÅDAN UNDGÅS BATTERI-LÆKAGE:

- 1. Se diagrammet om hvordan batterier udtages og indsættes.
- 2. Ikke opladelige batterier må aldrig oplades.
- 3. Opladelige batterier skal tages ud af legetøjet før det oplades, og opladelige batterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.
- 4. Opladelige (nikkel-kadmium) batterier og alkalin-, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes. Nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
- 5. Brug kun den foreslåede type batterier eller lignende type.
- 6. Sæt batterier i med polerne vendt den rigtige vej. (se diagram)
- 7. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udbrændte.
- 8. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

Φ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1. Δείτε το διάγραμμα για να δείτε πως να αφαιρείτε και να τοποθετείτε τις μπαταρίες.
- 2. Δεν πρέπει ποτέ να επαναφορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- 3. Θα πρέπει να αφαιρείτε τις επαναφορτίζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτίζόμενες μπαταρίες κάτω από την επίβλεψη ενηλίκου.
- 4. Να μην αναμιγνείετε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα ψευδάργυρου), ή επαναφορτίζόμενες (νικελίου καδμίου) μπαταρίες. Να μην τοποθετείτε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες μαζί.
- 5. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου ή ισοδύναμες.
- 6. Θα πρέπει να εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
- 7. Να αφαιρείτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν το αποθηκεύετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή εάν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
- 8. Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα τερματικά παροχής.

■ VARO: PARISTOJEN VUOTAMISEN ESTÄMINEN:

- 1. Katso kuvasta, kuinka poistat ja asennat paristot.
- 2. Ei-ladattavia paristoja ei koskaan saa ladata.
- 3. Ladattavat paristot on poistettava leikkikalusta ennen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
- 4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkelikadmium) -paristoja. Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.
- 5. Käytä vain suositeltuia tai samankaltaisia paristoia.
- 6. Paristot on asennettava navat oikein päin. (katso kuvaa)
- 7. Poista paristot leikkikalusta, kun leikkikalua säilytetään pitkän aikaa tai jos paristot ovat lopussa.
- 8. Virtanapoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua.

ATTENZION : PER EVITARE PERDITE DALLE PILE

- 1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile
- 2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
- 3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- 4. Non mescolare nile alcaline, normali (zinco carbonio) o ricaricabili (nickel cadmium). Non mescolare nile usate e nuove.
- 5. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile.
- 6. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
- 7. Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzazione o se le pile sono scariche.
- 8. I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

TORSIKTIG! SLIK UNNGÅR DU BATTERILEKKASJE:

- 1. Illustrasionen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
- 2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt.
- 3. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen, og oppladning må skie under oppsyn av en yoksen.
- 4. Alkaliske, standard og oppladbare batterier (nikkelkadmium) skal ikke brukes om hverandre. Nye og gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
- 5. Bruk kun hatterier av anhefalt tyne eller en tilsvarende tyne.
- 6. Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig vei.
- 7. Ta batteriene ut av leketøvet ved lengre tids oppbevaring og når de er oppbrukte.
- 8. De elektriske polene må ikke kortsluttes.

ATENÇÃO: PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:

- 1. Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
- 2. As baterias não recarregáveis nunça devem ser recarregadas.
- 3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas. O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
- 4. Não misture baterias alcalinas normais (zinco de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio). Não combine baterias novas com usadas.
- 5. Utilisar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
- 6. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada.. (veia o diagrama)
- 7. Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gastas.
- 8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto circuito.

SVAR FÖRSIKTIG! UNDVIK BATTERILÄCKAGE:

- 1. I diagrammet visas hur batterierna ska bytas ut.
- 2. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att återladdas.
- 3. Laddningsbara batterier måste avlägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbara batterier måste laddas under övervakning av vuxen.
- 4. Blanda inte alkaliska, standard (kolzink) och laddningsbara (nickelkadmium) batterier. Blanda inte ihop använda och nya batterier.
- 5. Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande bör användas.
- 6. Batterier måste föras in med polerna i rätt läge. (se diagrammet)
- 7. Avlägsna batterierna från leksaken när den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är urladdade.
- 8. Strömtillförselterminalerna måste kortslutas.

注意:電気洩れを防ぐために:

電池の取外し及び挿入については、ダイアグラムをご覧下さい。

非再充電式電池へ充電しないで 下さい。

再充電を行なう場合には再充電式電 池をおもちゃから取り外し、再充電 式電池の取扱いは大人が行なって下 さい。

アルカリ、標準(炭素-亜鉛)、あるいは再充電式(ニッケルカドミウム)を混合しないで下さい。古い電池と新しい電池を混合して使用しないで下さい。 推奨タイプ、もしくは同等タイプの 電池のみを使用して下さい。

電池は正しい電極に挿入して下さい(ダイアグラムを参照下さい)。

おもちゃを長時間使用しない時には、電池を取り外しておいて下さい、その ままにしておくと電池が消耗します。 供給ターミナルは短絡してないこと。

☎ 警告:避免电池泄漏。

参看附图,了解如何装卸电池。

非充电电池不能充电。

充电之前必须先把充电电池从玩具 里取出来,充电过程必须由成人监督。


不要把碱性电池、标准电池(碳化锌电池)或充电电池(镍镉电池)混在一起使用。不要把新旧电池混在一起使用。

只应当使用我们推荐的电池或者类似型 号的电池。

电池必须按正确的极性装入玩具里。(见附图)

如果一段时间不用玩具,请取出玩具 里的电池,否则电池会消耗干。

电源的两极不能短路。



This toy uses 2 alkaline button cell batteries (SR41, 392, 1134SO or equivalent).



Le jouet utilise 2 piles boutons alcalines (SR41, 392, 1134SO ou l'équivalent).

1.5 v

Dit speelgoed gebruikt 2 alkalische knoopcelbatterijen (SR41, 392, 1134SO of gelijkwaardig).

Non-rechargeable batteries included./ Incluye pilas no recargables./

Piles fournies non rechargeables./ Niet-oplaadbare batterijen meeaeleverd.

CAUTION:

- Do not leave the dragon, power crystal or electronic module close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate the dragon, power crystal or electronic module outdoors.
- Operate the dragon, power crystal or electronic module in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside one of the electronic compartments, remove the hatteries

and allow it to dry thoroughly before using.

ADVERTENCIA:

- No exponga el dragón, el cristal del poder o el módulo electronico a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
- No utilice el dragón, el cristal del poder o el módulo electronico al exterior.
- Utilice el dragón, el cristal del poder y el módulo electronico en un lugar seco.
- Evite el contacto con aqua o arena. Si la humedad penetra los compartimentos electrónicos, retire las pilas v deie secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

AVERTISSEMENT:

- Ne pas laisser le dragon, le cristal du pouvoir ou le module électronique près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser le dragon, le cristal du pouvoir ou le module électronique dehors.
- Utiliser le dragon, le cristal du pouvoir et le module électronique dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans les compartiments électroniques, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

WAARSCHUWING:

- Laat de draak, oplichtende krachtkristal of elektronische module niet dichtbij een warmtebron of in direct zonlicht staan
- Gebruik de draak, krachtkristal of elektronische module niet buitenshuis.
- Gebruik de draak, krachtkristal of elektronische module op een droge plaats.
- Vermiid zand en water. Mocht er toch vocht in een van de elektronicavakken terechtkomen, verwiider dan de batterijen en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.



Pragons

Man-0-War 9895

Collect them all! • ¡Colecciónalos todos!

Collectionne-les tous! • Verzamel ze allemaal!

Sea Dragon™

The mighty SCA DRAGON^M rises from the depths to face the warriors. Join the search for the magical Crystals of Power!

Epoderoso SEA DRAGON³⁸ emerge desde las profundidades para enfrontarse a los guerreros, ¡Unete en la búsqueda de los Cristales mágicos del poder! Le puissant SCA DRAGON³⁸ surgit des profondeurs pour affronter les guerriers, Joignez-vous à la chasse aux Cristaux magiques du pouvoir!

De machtige SCT DRCIGONth rijst uit de diepte om de krijgers tegemoet te treden. Doe mee aan de speurtocht naar de magische Krachtkristullen!

Maraader's Cliff"

Vorgan Affack™

Vorgan Stronghold



Norvagen War Chest

*Additional purchases required to collect all elements shown.

*La compra adicional de juguetes es necessaria para completar la colección.

*L'achat de jeux additionnels est nécessaire pour compléter la collection présentée.

*Verdere aankopen zijn nodig om alle afgebeelde artikelen te verzamelen.

MECA RIOKS

© 2003, MEGA BLOKS INC.

® and ™ denote trademarks of MEGA BLOKS INC.

® y ™ designan la marca registrada y la marca comercial de MEGA BLOKS INC.

® et ™ désignent des marques de commerce de MEGA BLOKS INC.

® en ™ duiden op handelsmerken van MEGA BLOKS INC.

Draigar War Chest™ 9866

> Baild The Jegend! ¡Crea la leyenda! Bâtis la légende! Boarw de legende!

Products and colors may vary. / Las piezas y los colores pueden variar. / Les items et les couleurs peuvent varier. / In producten en kleuren kan variatie optreden. PRINTED IN CHINA AD098831A