

Tehnologia ecranelor LCD


Cristale de tip Twisted Nematic (TN)


Cristalele de tip Twisted Nematic se aliniaza singure la 90°.
 Aceasta structura rasuceste lumina polarizata.




• Daca sunt in camp electric, cristalele se aliniaza, iar lumina polarizata nu mai este rasucita.









OLED vs. Plasma/LCD


Advantaje

- Imagine mai clara si mai luminoasa
- Nivel de negru real
- Unghi de vizualizare mai larg
- Mai subtiri si mai usoare
- Consum redus
- Pot fi printate pe diverse suprafete









Performantele unui monitor

Categorie	Explicatii	Valori tipice
Luminozitate	Intensitate Iuminoasa	250cd/m2
Contrast	Raport pixel alb/negru	Minim 400:1
Timp de raspuns	Timpul de schimbare on/off al unui pixel	7 ms
Unghi de vizualizare	Unghiul maxim de vizibilitate clara	170 / 160 grade (orizontal/vertical)





Laptop-urile

□ The 'FC-Note' proiectat pentru utilizarea in medii extreme putand fi folosit la temperaturi de la -20 °C pana la 55 °C.















Informatica Aplicata

(Utilizarea Calculatoarelor si Servicii Internet)

Sl.dr.ing. Şerban OPRIŞESCU

Structura calculatorului 2

1



Tipuri de calculatoare

- Personal Computer(PC) un calculator desemnat pentru a fiutilizat de o singura persoana
 - Caracteristici care definesc un PC:
 - Este interactiv si răspunde imediat la comenzi
 - este dedicat unei singure persoane
 - este programabil permite software-ului sa definească cum sa lucreze si ce sa facă
 - este conectabil permite legături cu alte PC-uri in rețea
 - este accesibil permite oricui sa învețe repede utilizarea si controlarea lui



Tipuri de calculatoare

- Workstation are doua interpretări:
 - este rezervat unui PC care este conectat la reteaua unui server
 - se refera la calculatoare puternice specializate (de ex.: graphic workstation este un calculator puternic destinat pentru manipularea tehnicilor de desenare, a pozelor si imaginilor video cu viteze mari)

3

3



Tipuri de calculatoare

- Server este un calculator performant care are resurse ce pot fi împărțite cu alte calculatoare
 - Aceste resurse pot fi:
 - fișiere sau programe
 - baze de date
 - biblioteci
 - periferice:
 - imprimante
 - plottere
 - Data acquisition (DAQ)
 - înregistratoare video,...
 - dispozitive de comunicare
 - modem-uri
 - facilități de acces la Internet

.





Supercomputer - calculatoare puternice din punct de vedere al performantelor si al prelucrării datelor

Rank	System (iunie 2020)	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D_Fujitsu, Japan	7,299,072			` '
2	Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, IBM, United States	2,414,592	148,600.0	200,794.9	10,096
3	Sierra - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, United States	1,572,480	94,640.0	125,712.0	7,438
4	Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway, China	10,649,600	93,014.6	125,435.9	15,371
5	Tianhe-2A - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz, TH Express-2, Matrix-2000, Guangzhou, China	4,981,760	61,444.5	100,678.7	18,482

5



Tipuri de calculatoare

- SimplyInteractivePC in 1996, Microsoft a introdus termenul de SIPC pentru SimplyInteractivePersonal Computer
- este viziunea lui Microsoft pentru ceea
 ce poate fi PC-ul de acasa:
 - SPIC poate fiun dispozitiv de distractie si un sistem de intretinere a casei



Tipuri de calculatoare

- NetworkComputer(NC)— este un PC ce are ca scop primar facilitatea de conexiune la Internet (Oracle Corporation, Sun si Acorn (1996 2000)
- NetPC- este rezultatul efortului depus de Intel si Microsoft (asistati de Compaq Computer Corporation, Dell Computer Corporation, and Hewlett-Packard Company) pentru a crea "specialized business computer" care coboara pretul total de utilizare si intretinere a calculatorelor mici (ca raspuns pentru NC)
- Calculatoare fara discuri (diskless desktop computer)

1

7



Tipuri de calculatoare

- NumericalControlSystem(NCS)— este un PC destinat pentru medii dure de lucru in fabrici si ateliere (calculatoare industriale)
 - Sunt calculatoare robuste construite in carcase de otel sau aluminiu si care sunt etansate contra uleiurilor, prafului, si aschiilor



Tipuri de calculatoare

□ Notebook este un PC reproiectat pentru a fi portabil ce include toata puterea de procesare, memoria, sistemul de afisare, tastatura si sursa de alimentare (bateriile)

9

9





Tipuri de calculatoare

- PersonalDigitalAssistant(PDA)– termen general folosit pentru dispozitivele mici
- Sunt de doua tipuri:
 - Palmtop computer incape intr-o mana, are un ecran sensibil la atingere (touch-sensitive screen) care utilizeaza un creion pentru introducerea datelor
 - handheldPC un PC in miniatura cu tastaura si ecran micsorate












Sursa de alimentare

- □ Converteste curentul alternativ (AC) de la retea in curent continuu (DC) necesar pentru functionarea PC-ului
- Se mai numeste si sursa in comutatie deoarece utilizeaza tehnologia de comutatie pentru convertirea AC in DC









- = +5V,-5V, +12V,-12V (sursele de tip AT)
- □ Sursele ATXdau in plus si 3,3V



Power Management

- □ Reducerea consumului de energie
- Doua moduri:
 - Realizarea de circuite si dispozitive electronice cu consum scazut de energie
 - Organizarea consumului de energie a disozitivelor (oprirea dispozitivelor care nu mai sunt utilizate)

17

Advanced Power Management APM

- Controlul componentelor hardware pentru reducerea consumului de energie cu ajutorul soft-ului
- Afost introdus de Intel in colaborare cu Microsoft in 1992 sub denumirea:

APM BIOS Interface Specification

- Actual Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) – orientat pe sistemul de operare
- The UEFI Forum published -> "Revision 6.2", in May 2017 (http://www.uefi.org/sites/default/files/resources/ACPI_6_2.pdf)



Stari in APM


- APM enabled state (Full on State)— la putere maxima de operare
- APM Standby state—microprocesorul si celelalte componente ce recunosc APM sunt in regim de consum minim sau oprite (nu se mai pot face prelucrari de date, doar memoria este pastrata in stare activa)
- Hibrenation—intreg sistemul este trecut in starea off dar poate reveni la punctul in care a intrat in suspend state
- Off state—tot sistemul este inchis. Pentru repornire trebuie parcurga toata procedura de boot-are
- Stari ACPI
 https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configurati
 on and Power Interface


19



Structura externa a unei surse









Racirea sursei

- Cu ajutorul unui ventilator
- □ Alimentat la +12 Vdirect din sursa
- Dimensiunea standard: 3.25" or 80 mm
- Cantitatea de aer ce este miscata [cubit feet per minute (CFM)]
- Unele sunt dotate cu control de temperatura



23



Probleme

- □ Fluctuatii la retea
- Supratensiuni
- Subtensiuni



- Prize cu protectie la supratensiuni (surgesuppressor)
- □ Statii de alimentare (powerstations)
- □ Surse neitreruptibile (UPS)



Structura PC (C4)

- Componenta centrala CPU (Central Processing Unit) sau procesorul
- Magistralele (bus) interconecteaza principalele elemente ale unui calculator

