CREALITY

深 圳 市 创 想 三 维 科 技 有 限 公 司
Shenzhen Creality 3D Technology Co., LTD.

# Common Creality 3D Printer Setting for Cura

1、Open Cura3.X

2、Settings→Printer→Add Printer.

3、Other→Creality CR-10，and change Printer Name.

4、Settings→Printer→Manage Printers.

5、Click Machines Settings.

6、Set Printer Size（CR-10S Pro is 300X300X400mm; CR20 Pro is 220X220X250mm）.