
# Czujniki





## Czujniki - czyli jak rozpoznać środowisko

**Czujniki (sensory)** - przetworniki wielkości nieelektrycznych na elektryczne np. **temperatura na napięcie**.



## Rodzaje pomiarów

#### Pomiary bezpośrednie



czujnik temperatury

temperatura



czujnik ciśnienia


ciśnienie


#### Pomiary pośrednie

temperatura ciśnienie

wysokość

## Czujnik ciśnienia atmosferycznego BMP280






- Zakres pomiaru ciśnienia: 300 1100 hPa (wysokość 9000 m – -500 m)
- Maksymalna rozdzielczość: 0.16 Pa (< 10 cm)</li>

Zasilanie: 3.3 V

• Interfejs komunikacji: I<sup>2</sup>C (adres: 0x76)

## Magistrala I<sup>2</sup>C



## BMP280 – podłączenie

1. Podłącz czujnik ciśnienia do płytki CanSat Kit w następujący sposób:

Piny płytki CanSat Kit	Piny czujnika ciśnienia BMP280
+3.3 V	VCC
GND	GND
SCL	SCL
SDA	SDA




Wykorzystaj płytkę stykową oraz kabelki do płytki stykowej.



Wszelkie podpięcia/zmiany w podłączeniu elementów wykonuj przy odłączonej płytce od źródeł zasilania (port USB, baterie)! Sprawdź poprawność podłączenia i dopiero wtedy włącz zasilanie!


## BMP280 – oprogramowanie

- Otwórz przykładowy program "File -> Examples -> CanSatKit -> PressureSensor" i wgraj go na płytkę.
- 3. Uruchom Serial Monitor (Monitor portu szeregowego)
- 4. Uruchom aplikację Serial Plotter (Kreślarka)




## Analogowy czujnik temperatury LM35

 czujnik analogowy – wykorzystamy pomiar napięcia (przetwornik ADC) w komputerze pokładowym




$$U_{WY}(T) = 10 \left[ \frac{mV}{_{\circ}C} \right] \cdot T \left[ {^{\circ}C} \right]$$

- rozdzielczość pomiaru napięcia przez komputer pokładowy  $\approx 0.81~mV~$  daje to  $\sim 0.1~$ °C rozdzielczości
- dokładność czujnika 0,5 °C @ 25 °C



## LM35 - podłączenie



Piny płytki CanSat Kit	Piny czujnika temperatury LM35
+5 V	(1) Vcc
AO	(2) OUT
GND	(3) GND




Wykorzystaj płytkę stykową oraz kabelki do płytki stykowej.



Wszelkie podpięcia/zmiany w podłączeniu elementów wykonuj przy odłączonej płytce od źródeł zasilania (port USB, baterie)!
Sprawdź poprawność podłączenia i dopiero wtedy włącz zasilanie!


## LM35 – oprogramowanie

- Otwórz przykładowy program "File -> Examples -> CanSatKit -> TemperatureSensor" i wgraj go na płytkę.
- 2. Uruchom Serial Monitor (Monitor portu szeregowego)
- 3. Uruchom aplikację Serial Plotter (Kreślarka)



# LM35 – praktyczne porady

 W celu poprawy jakości wskazań czujnika (redukcji szumów) zastosuj prosty filtr dolnoprzepustowy zbudowany z kondensatora i rezystora



- 2. Możesz mierzyć wskazanie czujnika kilka razy (pomiar jest bardzo szybki), a następnie uśrednić wynik w celu uzyskania lepszej jakości pomiaru
- 3. Jeśli czujnik wskazuje "na oko" za wysoką lub za niską temperaturę możesz spróbować go skalibrować (jego tzw. offset) użyj do tego innego termometru (referencyjnego) lub innych metod (pomyśl nad nimi!)

## Czujniki analogowe vs. cyfrowe

## analogowe


- często uproszczone oprogramowanie
- większa podatność na szumy
- podłączamy do pinów Ax


## cyfrowe

- bardziej skomplikowane oprogramowanie
- bardziej odporne na szumy
- wiele czujników na jednej magistrali (I2C, SPI)

Drużyny mają pełną dowolność w wyborze modeli czujników także tych do misji podstawowej!

# Płytka ładunku użytecznego (payload)








## Umiejscowienie czujników

# Misja podstawowa zakłada pomiar temperatury powietrza na zewnątrz CanSata!



## Przetwarzanie danych

### Lepiej unikać obróbki danych na pokładzie CanSata

w miarę możliwości i użyteczności lepiej przesyłać wartości "surowe"

#### np. wysokość (h) obliczana ze wzoru barometrycznego:

$$p = p_0 \cdot \exp\left(-\frac{\mu g h}{RT}\right)$$

p<sub>0</sub> – ciśnienie atmosferyczne na poziomie odniesienia,

μ – masa molowa powietrza,

g – przyspieszenie ziemskie,

R – stała gazowa,

T – temperatura powietrza w K.

## Analiza danych


- Co mówią zebrane dane?
- Dopasowanie przewidywań teoretycznych / modelu
- Określenie poprawności danych
- Jak najlepiej przedstawić zebrane dane?
  - tabelawykres
- Wykresy do misji podstawowej:
  - w funkcji czasu: np. T(t), h(t)
  - w funkcji innych wielkości: np. T(h)

## Wizualizacja i obróbka danych

- SerialPlot
- pakiety biurowe np. LibreOffice, MS Office itp.
- GNUPlot
- Python
- LabVIEW
- Matlab / Octave

# Jak narysować wykres?





## Jak wizualizować dane?

