

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1.	Паспорт	- 1 шт.
2.	Схема сборки	- 1 шт.
3.	Матрац в техническом чехле	-1шт.
4.	Боковина (подлокотник)	- 2 шт.
5.	Спинка	- 1 шт.
6.	Царга	- 1 шт.
7.	Механизм трансформации «Аккордеон»	- 1 шт.
8.	Кронштейн	- 4 шт.
9.	Ключ шестигранный 4мм	- 1 шт.
10.	Винт М6х16	- 12 шт.
11.	Шайба № 6	- 4 шт.
12.	Конфирмат 7х50	-4 шт.
13.	Чехол	- 1 шт.

Перечень инструментов для проведения сборочных работ

- 1. Отвёртка крестовая № 3.
- 2. Шестигранник 4мм (входит в комплект поставки).

Комплектность одного дивана по количеству мест

1. Механизм трансформации «Аккордеон» с матрацами	
в техническом чехле и чехлом	- 1 шт.
2. Коробка с боковиной (подлокотником)	- 2 шт.
3. Коробка с царгой	- 1 шт.
4. Коробка со спинкой	- 1 шт.
Для моделей «Денвер», «Иллинойс» коробка с боковиной	
(подлокотником)	- 1 шт.







Сборку осуществлять только на ровной площадке (для избежания перекосов).

- 1. Подготовить боковины дивана, прикрутив к ним кронштейны на винты М6х16.
- 2. Разложить механизм трансформации.
- 3. Вставить кронштейны закрепленные на подлокотнике, в направляющие, расположенные по бокам механизма (рис 1).
- 3. Закрепить спинку к боковинам на конфирматы 7х50, шестигранником 4мм (рис 2).
- 4. Закрепить царгу к передним ножкам механизма на винты М6х16 (рис 3,4).
- 5. Закрутить винты в кронштейнах, выставив зазор между царгой и боковинами, равный 5 мм (рис 5).
- 6. Закрепить внутренний чехол, а затем и внешний на лямки с липучками (рис 6,7,8,9).
- 7. Сложить диван.
- 8. Проверить правильность сборки путем раскладывания и складывания дивана несколько раз в соответствии с прилагаемой схемой.

