

# Fachbereich Angewandte Informatik

Bachelor of Science
in
Angewandte Informatik - Applied Computer Science
Digitale Medien (alte PO)
Internationale Ingenieurswissenschaften

Modul Technische Grundlagen der Informatik

Teil 2

# Nachrichtentechnik

Kurzskript für das WS2023/24

Prof. Dr.-Ing. K. Khakzar

bearbeitet zum WS 2023/2024 von Dr. Solveig Schüßler solveig.schuessler@et.hs-fulda.de

# **Literaturverzeichnis**

/1/	Herter/Lörcher	Nachrichtentechnik, Carl Hanser Verlag, ISBN 3-446-16564-9
/2/	Beuth/Hanebuth/Kurz	Nachrichtentechnik, Vogel Buchverlag,
/3/	Werner, Martin	ISBN 3-8023-1401-8  Nachrichtentechnik: Eine Einführung für alle Studiengänge, Vieweg+Teubner Verlag,
/4/	Bossert, Martin	ISBN 978-3-8348-2581-0 (Online)  Einführung in die Nachrichtentechnik, München, Oldenbourg, 2012, ISBN 9783486708806

# Geschichte der Elektrotechnik und Nachrichtentechnik

# Wichtige Stationen

1908

Wichtige Grundlagenforschung durch *Ampere*, *Coulomb*, *Faraday*, *Gauss*, *Henry*, Galvani, *Volta*, *Kirchhoff*, *Maxwell*, *Ohm* 

Michion, Maxwe	a, Olim
Mitte 19.Jh.	James Clerk Maxwell (GB) leitet Gleichungen für den Elektromagnetismus her, Grundlage für die gesamte Elektrotechnik (Maxwell'sche-Gleichungen), theoretische Vorhersage, dass sich elektromagnetische Wellen im Raum ausbreiten können (Licht, Radiowellen)
1821	Faraday konstruiert ersten Elektromotor
1837	Samuel Morse (USA) erfindet die Telegraphie, 'digitale' Übertragung über Metallleitungen
1843	S. <i>Morse</i> richtet erste Telegraphen-Teststrecke entlang der Bahnlinie Washington-Baltimore ein
1848	Werner Siemens (D) und J.G.Halske (D) bauen erste deutsche Telegraphenlinie von Berlin nach Frankfurt/Main
1861	Phillip Reis (D) macht Versuche zur analogen Telefonie
1875	in Deutschland werden 14 Millionen Telegramme über ein Netz von 170.000km befördert
1876	praktisch gleichzeitig entwickeln <i>Alexander Graham Bell</i> (Can.) unter Mithilfe von <i>Thomas A. Watson</i> sowie <i>Elisha Gray</i> erste Telefonsysteme für die Übertragung von Sprache
1878	erste Handvermittlungsstelle in New Haven, USA
1879	Thomas A. Edison erfindet Glühbirne
1881	erstes öffentliches handvermitteltes Telefonnetz in Deutschland wird in Berlin in Betrieb genommen (48 Teilnehmer)
1882	Beginn Aufbau eines Stromnetzes in USA durch Edison
1884	Beginn Aufbau eines Stromnetzes in Deutschland durch AEG
1888	Heinrich Hertz erzeugt Radiowellen mit einem Oszillator (31 MHZ - 1.25 GHz)
1892	erste Selbstwählvermittlungsstelle in La Porte, Indiana, USA
1894	Guglielmo Marconi (I) entwickelt erstes Funk-Übertragungssystem für eine Strecke von ca. 1km, 1896 erreichte er 3km von Schiffen aufs Land, 1899 erste Übertragung über den Kanal von Frankreich nach Dover, 1902 erste transatlantische Übertragung von England nach Neufundland
1895	H.A. Lorentz behauptet, dass Ladung nur in diskreten Mengen auftritt, den so genannten 'Elektronen'
1897	J.J.Thompson beweist experimentell die Existenz von Elektronen
1897	Ferdinand Braun (Fulda!) baut erste Kathodenstrahlröhre (CRT, Braunsche Röhre), entdeckte vorher Gleichrichtereffekt in Halbleitern (Dioden), 1909 Nobelpreis gemeinsam mit Marconi für Arbeiten zur Funkübertragung erste öffentliche Selbstwählvermittlungsstelle in Deutschland wird
1908	erste öffentliche Selbstwählvermittlungsstelle in Deutschland wird in Hildesheim in Betrieb genommen

Lee DeForest (USA) erfindet die Verstärkerröhre (Triode),

erstmals können elektrische Signale verstärkt werden, viele neue Schaltungen werden entwickelt wie, Oszillatoren, Regeneratoren, etc.

1912	erster Einsatz von Röhren in Telefon- und Funksystemen
1919	erstes Röhren-Flip-Flop in England
1920	Rundfunkstationen in den USA nehmen regelmäßigen Betrieb auf (Detroit und Pittsburgh), Amplitudenmodulation (AM)
1923	erstmals werden in Deutschland Ferngespräche zu benachbarten Ortsvermittlungsstellen durch Selbstwahl möglich
1930	erste Schwarz/Weiß-Fernsehsysteme
1930	erster elektromechanischer Rechner, IBM unter Leitung von Prof. <i>Iken</i> , Harvard University, IBM Mark I (17m lang, 3m hoch)
1933	das erste Telex-(Fernschreib)-Selbstwählsystem-System wird zwischen Berlin und Hamburg eingerichtet
1939	Erste Sender verwenden Frequenzmodulation (FM), die 1933 durch <i>Edwin H. Armstrong</i> (USA) erfunden wird
1941	Konrad Zuse (Hünfeld) baute den ersten funktionsfähigen, frei programmierbaren, auf dem binären Zahlensystem (Gleitkomma) basierenden Rechner der Welt Z3 vollständig aus Relais (600 im Rechenwerk und 1800 im Speicher)
1946	erster elektronischer Rechner, ENIAC (18.000 Röhren, Platzbedarf 10m x 13m)
1948	Erfindung des Transistors (Germanium) in den Bell Telephone Laboratories durch William Shockley, Walter Brattain und John Bardeen (USA), in den folgenden Jahren wird der Transistor die Röhre fast vollständig ersetzen
1948	Shannon (USA) und Kotelnikov (SU) leitet die Grundlagen der Informationstheorie her
1950	erste Farbfernsehsysteme werden entwickelt
1954	erste Produktion von Silizium-Transistoren (bipolar)
1956	Cray entwickelt ersten Transistor-Computer (für spezielle Aufgaben)
1958	Kilby (USA) entwickelt erste Integrierte Schaltung
1959	IBM stellt ersten allgemein einsetzbaren Transistor-Rechner vor (Rechner der 2.Generation)
1960	Th. Maiman entwickelt erste Laser (Festkörperlaser)
1960	erste MOS-Transistor ( $\underline{m}$ etal- $\underline{o}$ xide- $\underline{s}$ emiconductor), inzwischen häufigster Transistortype
1961	Aufnahme der Produktion von Integrierten Schaltungen (USA)
1962	Funkverbindungen über Satelliten
1963	C.Kao, Erfinder der optischen Nachrichtenübertragung, beginnt sich mit dem Thema optische Lichtwellenleiter zu beschäftigen
1965	selbstgewählte Verbindungen zwischen Deutschland und USA werden möglich
1969	M.E. Hoff (Intel) entwickelt ersten Mikroprozessors
1970	brauchbare Halbleiterlaser und dämpfungsarme Lichtwellenleiter stehen zur Verfügung
1970	Halbleiterspeicher (RAM) werden in Rechnern eingesetzt (Computer der 3. Generation)
1981	IBM stellt den ersten PC vor, den IBM Personal Computer 5150

1982	Compaq entwickelt den ersten Portable PC
1983	Der erste nachgebaute PC aus Japan entsteht
1983	IBM beginnt mit dem PC-Vertrieb in Deutschland
1983	Der erste IBM-PC mit erweiterter Technologie (XT) kommt raus
1984	Deutsche Bundespost setzt erstmals digitale, rechnergesteuerte Vermittlungssysteme ein
1984	Apple Macintosh bringt als erster kommerzieller Rechner mit grafischer Benutzeroberfläche Farbe in die PC-Industrie
1987	Einführung von ISDN
1989	Der erste tragbare Apple Macintosh setzt neue Maßstäbe
1991	Dell nimmt die Produktion eines Notebooks auf
1991	Finne Linus Torvalds beginnt mit der Entwicklung der Unix-Variante Linux
1992	IBM steigt mit Thinkpad in den Notebook-Markt ein
1993	Der erste Pentium-Chip von Intel entsteht
1993	Apple stellt die Produktion des Apple II ein
1995	Microsoft belebt mit neuem Windows 95 den PC-Markt
1996	Palm Pilot erzielt als "Persönlicher Digitaler Assistent" erste Markterfolge
1998	Apple bringt den farbigen Designcomputer "iMac" heraus
2001	Von über 625 Millionen Computer-Anwendern weltweit benutzen rund 95 Prozent einen PC

#### Entwicklung der Mikroelektronik:

#### Integrationsdichte (in Transistoren pro Chip):

1951	1960 (SSI)	1966 (MSI)	1969 (LSI)	1975 (VLSI)	1985	1990	1995	2000	2007	2010
1	<100	100-1.000	1.000- 10.000	>10.000	> 500.000	>10 Mio.	>50 Mio.	>100Mio 1.000Mio	>1 Mrd.	>2 Mrd.

## Kleinste Strukturabmessung auf dem Chip:

1961	1980	1990	1995	2000	2003	2010	2015
25μm	2,2μm	1μm	0,5μm	130 nm	50 nm	20 nm	14 nm

## RAM-Speicher-Größe (in bit):


1970	1973	1978	1982	1986	1990	1995	2000	2005	2015
1kbit	10kbit	64kbit	288kbit	1Mbit	16Mbit	64Mbit	256Mbit	2 GBit	256 GBit

#### Moore's Law (1965)

Anzahl der Transistoren per Chip verdoppelt sich alle 18 Monate.



Quelle: <a href="http://winfuture.de/infografik/10957/Entwicklung-von-Arbeitsspeicher-und-Prozessor-1412680182.html">http://winfuture.de/infografik/10957/Entwicklung-von-Arbeitsspeicher-und-Prozessor-1412680182.html</a>




Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Strukturgr%C3%B6%C3%9Fe#/media/File:IntelFeatureSize.png

# 1 Einführung

# 1.1 Teilgebiete der Informationstechnik


Einteilung und Abgrenzung der Informationstechnik



**Ergänzung und Einordnung:** Die Nachrichtentechnik ist, wie auch die Steuerungs- und Regelungstechnik, ein Teilgebiet der Elektrotechnik.

## 1.2 Grundbegriffe und Elemente der Informationstechnik

#### Blockschaltbild einer Nachrichtenverbindung



Über eine Nachrichtenverbindung werden Nachrichten bzw. Informationen von der Quelle zu einer oder mehreren Senken übertragen. Das eigentliche physikalische Medium, über das/ mit dem die Information transportiert wird, ist der Übertragungskanal. Sender und Empfänger stellen die Schnittstellen zu diesem Kanal dar. Wandler auf beiden Seiten sorgen dafür, dass die Nachricht jeweils so aufbereitet wird, dass Sie vom Übertragungskanal übertragen werden und von der Senke verstanden werden kann. Die Umwandlung der Quellen-Information für den Übertragungskanal und übertragenen Signals für die Senke erfolgt mit speziell an Quelle, Senke, Kanal angepassten Wandlern.

Dieses grundsätzlich einfache Prinzip kann z.B. je nach notwendigem Aufwand zu Wandlung zwischen den einzelnen Komponenten, beabsichtigter Übertragungsqualität oder Verwendung mehrerer unterschiedlicher Übertragungskanäle schnell sehr aufwändig werden. Ein Beispiel finden Sie am Ende dieses Abschnittes.

# Erklärungen zu den Blöcken

<u>Nachricht oder Information:</u> jede Art von Mitteilungen und Reizen

z.B.

- Sprache
- geschriebener Text
- Bilder
- Messwerte (z.B. Temperatur, Druck, Position,..)
- Steuerungsbefehle
- Inhalt einer Datenbank
- etc.

## Nachrichtenquelle, -senke: Ursprung bzw. Ziel einer Nachricht

#### z.B.

- Mensch
- maschinelle Einrichtung
- gedruckter Text, Bild
- Nachrichtenspeicher, Datenbank
- etc.

## <u>Übertragungskanal</u>: Medium, über das Nachrichten transportiert werden

#### z.B.

- Drahtleitung
- Funkstrecke
- Lichtwellenleiter, Glasfaser
- Verstärker
- Modulationsgeräte
- etc.

# Wandler: Schnittstelle zwischen Quelle bzw. Senke und dem Übertragungssystem

#### z.B.

- Mikrophon
- Lautsprecher
- Bildröhre
- Anzeige
- Bildabtaster (Scanner)
- Ohr, Stimmbänder

## Signal: Darstellung einer Nachricht durch physikalische Größen

#### z.B. durch

- elektromagnetische Felder im Raum
- Ströme auf Leitungen
- Lichtwellen in Glasfasern
- Schallwellen in Gasen
- elektrische Erregung von Nervenbahnen
- etc.

3

# <u>Sender und Empfänger :</u> Anpassung des Nachrichtensignals an die Eigenschaften des Übertragungskanals

#### z.B. durch

- Modulation/Demodulation
- Codierung/Decodierung
- Verstärkung auf Sende- und Empfangsseite
- etc.

Nachrichtennetz: Gesamtheit der nachrichtentechnischen Anlagen zur Übertragung und Vermittlung von Nachrichten

#### Dazu zählen z.B.

- Endgeräte
- Vermittlungsanlagen
- Übertragungsanlagen
- notwendige Bauten, Stromversorgung
- etc.

Beispiele für Nachrichtennetze: analoges Telefonnetz

ISDN (Diensteintegrierendes digitales Netz)


Internet

# Kommunikationsformen:

a) Dialog (interaktive Kommunikation)




z.B. Telefonnetz



z.B. Rundfunk, Kabelfernsehnetz


# c) Informationssammlung



z.B. Zählerablesung

hier wichtig: Quelle schickt zur Unterscheidbarkeit Identitätskennung mit

Beispiel: einfaches Blockschaltbild zum Nachrichtenaustausch über das öffentliche, analoge Telefonnetz



# Einige theoretische Grundlagen der Nachrichtentechnik:

Informationstheorie: Analyse des Informationsgehalts von Nachrichten

• Systemtheorie: mathematische Beschreibung von Signalen und Systemen

Codierungstheorie: mathematische Theorie der fehlererkennenden und

fehlerkorrigierenden Codes

#### Einige Teilgebiete der Nachrichtentechnik:

Elektronische Datenverarbeitung, Übertragungstechnik, Signalverarbeitung, Rechnernetze, Digitale Signalverarbeitung, Funk- und Radartechnik, Filtertechnik...

# 2 Grundlagen der Informationstheorie

#### 2.1 Aufgaben der Informationstheorie

Ziel der Informationstheorie ist die qualitative und quantitative Beschreibung von Information und Nachrichten.

Wichtige Erkenntnis: Information bzw. Informationsgehalt ist **messbar**!

- Berechnung mit Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung (C. Shannon (USA) und Kotelnikov (SU), ca. 1948)
- Voraussetzung für den Informationsaustausch sind Regeln und Absprachen zwischen den kommunizierenden Partnern

Beispiel: a) Gespräch zwischen zwei Menschen

- → Sprache, Worte, Alphabet, Grammatik
- b) Textübertragung
  - → Übertragungsgeschwindigkeit, Alphabet, Codierung

### 2.2 Grundbegriffe

Anhand des einfachen Beispiels Telex werden die wichtigsten Grundbegriffe der Informationstheorie erklärt.

<u>Das Telexsystem/-netz</u> (Telex = Telegraphy Exchange, auch Fernschreibnetz))

- Separates Telekommunikationsnetz zur Übermittlung von Textnachrichten (in Deutschland 1933 2007)
- Wichtiges Kommunikationsmittel für Unternehmen und Behörden
- in Deutschland, ca. 140.000 Teilnehmer, weltweit ca. 1,7 Mio. Teilnehmer

Prinzip:


Jedem Buchstaben wird ein digitales Zeichen aus 5 Elementen (Bit) zugeordnet. (→ Internationales Telegraphenalphabet, siehe unten) Es gibt hierbei nur 2 Zustände:

logisch '1' logisch '0'


Man spricht daher von einem <u>binären Code-Element</u> [Bit = binary digit]. Physikalisch werden die Code-Elemente durch den elektrischen Strom repräsentiert. Es gilt folgende Zuordnung:

logisch '0'  $\hat{=}$  kein Strom logisch '1'  $\hat{=}$  Strom (I = 40mA)

# • Prinzip der technische Umsetzung:




- Durch Öffnen und Schließen des Schalters kann der Strom *I* gesteuert werden. Auf der Empfangsseite steuert der Strom einen Drucker.
- Asynchrone Datenübertragung mit Startbit (Dauer: Ti) und Stop-Bit (Dauer 1,5 Ti)



U	euts	sch	nla	nd			En	igla	and	d				U	SA		
Bu	Zi	1	2	3 4	5	Bu	Zi	1	2 3	4	5	Bu	Zi	*)	1	2	3
Α	-				П	A	_		•		П	A	-	1		•	ī
В	3					В	?		T		•	В	?	ė			1
C	:		•			C	:	1				C	:	0			-
D	4					D	4					D	\$	1			1
Ε	3			1	П	E	3					E	3	3			1
F					П	F	%					F	!	-			•
G					•	G	0	1			•	G	8	1			Ť
Н			1	•		Н	I				•	H	stop				
I	8			•	П	I	8	1				1	8	8			•
J	Я				П	J	Я		•			j	,	1		•	
K	(				П	K	(					K	(	-			
L	)		•			L	)	1	9		•	L	1)	1			1
M		П	1			М		T			•	M	ĺ.	1.		1	
N	,		10		П	N	,				$\dashv$	N	,	0		1	
0	9		1			0	9		1		•	0	9	9			Ť
P	0	1				P	0				•	P	0	0			•
Q	1	•			•	a	1				•	Q	1	1			
	4					R	4	1	•		$\neg$	R	4	14	1		1
5	1		1		$\sqcap$	S	•					S	R	9		-	•
Ī	5		1	1		T	5				•	T	5	15		i	1
U	7	•		•		U	7					U	7	7			
٧	=					V	=	1			•	V	;	10	$\Box$		•
W	2	•		1		W	2		9		•	W	2	1 2			T
Χ	/		1			X	1				•	X	1	1/		1	•
Υ	6		10	•	•	Y	6				•	Y	6	6		-	
Z	+		1	i	•	Z	+	•			•	Z	11	i +		1	1
<('Wa	cenr.)	T	i		П	<			İ				<	<u></u>		i	1
=(Ze			•		П		= 1	1	•				=		H	•	1
٠	(Bu)	•			•	A				•	•		Α	_		0	
١	(Zi)		•!		•	1.					•		1			-	1
	henr.		1	9		Spa	ace l	1					Space	- 0	1	1	

• Stromschritt, Trennstromschritt, Loch im Streifen \*) Zi Wetterdienst



Lochstreifen, Reihenfolge nach Anzahl der Löcher geordnet.

Internationales Telegraphenalphabet Nr. 2

#### **Definitionen:**

#### Codeelement

einfachstes Element zur Darstellung von Information (1 Codeelement entspricht 1 Schritt)

#### Beispiel:

Telex: ein Codeelement entspricht Strom bzw. kein Strom (für eine Dauer von 20ms)

#### Codezeichen oder Codewort

zusammengehörige Gruppe von Codeelementen. Insgesamt existiert eine endliche Menge von unterschiedlichen Codezeichen.

## Beispiel:

Telex: 5 Codeelemente bilden hier ein Codewort

#### Stufenzahl n

Anzahl verfügbarer, unterschiedlicher Codeelemente (pro Schritt)

#### Beispiel a)

Telex: n = 2 (binäre Codierung) I = 0A (logisch '0') und I = 40mA (logisch '1')

#### Beispiel b)

fiktives Beispiel: n=4

- es können 4 verschiedene Stufen "eigestellt" werden, z.B. 4 verschiedene Ströme oder Spannungen

#### Stellenzahl m

Anzahl der Codeelemente pro Codezeichen/Codewort

Telex: m = 5

#### Codezeichenvorrat No

endliche Menge von Codezeichen, die mit n Stufen und m Stellen prinzipiell dargestellt werden können. Es gilt:  $N_0 = n^m$ 

Beispiel:

Telex:  $N_0 = 2^5 = 32$  Codezeichen

#### **Alphabet**

geordneter Zeichenvorrat

#### Code

Vorschrift für die eindeutige Zuordnung der Zeichen eines Zeichenvorrats zu denjenigen eines anderen Zeichenvorrats.

Beispiel: Internationales Telegraphenalphabet Nr. 2

#### Schrittdauer T<sub>i</sub>

Dauer für die Übertragung eines Codeelements (entspricht einem Schritt)

Beispiel:

Telex:  $T_i = 20 \text{ms}$ 

# Schrittgeschwindigkeit vs

$$v_s = \frac{1}{T_i}$$
 [Bd]

Beispiel:

Telex: 
$$v_s = \frac{1}{20 \text{ms}} = 50 \text{Bd}$$

# Übertragungsgeschwindigkeit vii (Bitrate)

$$v_{ii} = v_s \cdot ld(n)$$
 [bit/s]

Beispiel a)

Telex:  $n = 2 \implies ld(2) = 1 \implies v_{\ddot{u}} = v_{s}$ 

 $\Rightarrow$  für binäre Übertragung gilt stets:  $v_{\ddot{u}} = v_{s}$ 

Beispiel b)

n = 4: 
$$ld(4) = 2 \Rightarrow v_{ii} = 2 \cdot v_s$$

## 2.3 Wichtige Beziehungen der Informationstheorie

## Informationsgehalt $I_i$

logarithmisches Maß für den Überraschungswert eines Zeichens xi

$$I_i = ld \frac{1}{p(x_i)}$$
 [bit/Zeichen]

 $p(x_i)$ : Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Zeichens  $x_i$ 

## Entscheidungsgehalt Ho

Anzahl der Binärentscheidungen zur Auswahl eines Zeichens aus dem Zeichenvorrat  $N_0$  (bei gleicher Wahrscheinlichkeit der Zeichen in  $N_0$ .)

$$H_0 = ld(N_0) = m \cdot ld(n)$$
 [bit]

Erläuterung: Der Entscheidungsgehalt  $H_0$  eins Zeichens gibt an, wie viele Ja/Nein-Fragen (Binärentscheidungen) nötig sind, um das Zeichen aus dem Zeichenvorrat  $N_0$  zu bestimmen.

<u>Beispiel:</u> Telex:  $N_0 = 32$   $\rightarrow$  5 Ja/Nein-Fragen reichen aus

z.B. 1. Bit 1 - ja/nein? ...

2. Bit 1 - ja/nein? ... 3. Bit 1 - ja/nein? ...

4. Bit 1 - ja/nein? ...

5. Bit 1 - ja/nein? ...

## Mittlerer Informationsgehalt oder Entropie H

Mittlere kleinstmögliche Anzahl von Binärentscheidungen zur Bestimmung eines Zeichens des Zeichenvorrates.

$$H = \sum_{i} p(x_i) \cdot I_i = \sum_{i} p(x_i) \cdot ld \frac{1}{p(x_i)}$$
 [bit/Zeichen]

Bemerkungen: Der mittlere Informationsgehalt gibt den Durchschnittswert des Informationsgehalts der Zeichen eines Zeichenvorrates  $N_0$ , bei unterschiedlichen Auftrittswahrscheinlichkeiten an. Er ist unabhängig von der Codierung und gilt damit für die theoretisch optimale Codierung.

- Beispiel: In einer Urne liegen Kugeln in den Farben rot, schwarz, blau und grün. Eine Kugel wird gezogen, ohne dass die Farbe zunächst bekannt ist. Mit möglichst wenigen ja/nein Fragen soll die Farbe bestimmt werden. Zwei Fälle sollen unterschieden werden.
- Fall a) Gleichverteilung, d.h. beim Ziehen einer Kugel ist die Auftretwahrscheinlichkeit aller Farben (R,S,B,G) gleich groß  $\left(p(x_i) = \frac{1}{4}\right)$ .
- Fall b) keine Gleichverteilung (mit  $p_R=\frac{1}{2}$ ;  $p_G=\frac{1}{4}$ ;  $p_B=\frac{1}{8}$ ;  $p_S=\frac{1}{8}$ )

#### Redundanz R

Differenz zwischen Entscheidungsgehalt  $H_0$  und Entropie H

$$R = H_0 - H \ge 0$$
 [bit/Zeichen]

Relative Redundanz 
$$r$$
:  $r = \frac{H_0 - H}{H_0} \ge 0$ 

**Beispiel:** Deutsche Sprache  $\rightarrow$   $N_0 = 26$ 

theoretisch bei Gleichverteilung

 $H_0$  = Id 26 bit/Zeichen = 4,7 bit/Zeichen

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Häufigkeiten (p('e') >> p('x'))

H = 4.1 bit/Zeichen

unter Berücksichtigung der Reihenfolge (z.B. nach 'a' eher 'n' als 'o' oder nach 'sc' fast immer 'h' )

d.h. praktisch kein Informationsgehalt H = 1,3 bit/Zeichen

R = 4.7 bit/Zeichen = 3,4 bit/Zeichen r = 73 %

#### Folge:

→ Übertragungszeit länger, aber Erkennen und Korrigieren von Fehlern möglich

#### Informationsfluss F

$$F = \frac{H}{T_m}$$
 [bit/s]  $T_m$  = mittlere Dauer für die Übertragung eines Zeichens

$$T_{\text{m}} = \sum_{i} p(x_{i}) \cdot T_{x_{i}}$$
 Übertragungsdauer von  $x_{i}$ 

häufiger Spezialfall: alle Zeichen sind gleichlang  $\rightarrow T_{x_i} = \text{const} = T$ 

$$\Rightarrow$$
  $F = \frac{H}{T}$  [bit/s]

Beispiel a) Sprache (deutsch) mit Telex übertragen 
$$T = 7.5 \cdot 20 \text{ms} = 150 \text{ ms/Zeichen}$$
  $H = 1.3 \text{ bit/Zeichen}$ 

 $\Rightarrow$  F = 8,67 bit/s

Beispiel b)

## Kanalkapazität

maximaler Informationsfluss, der auf einem Kanal fehlerfrei übertragen werden kann

$$C = F_{\text{max}} = (\frac{H}{T_m})_{\text{max}}$$

In der Realität ist die Kanalkapazität immer beschränkt. Technische Beschränkungen sind z.B.:

- Maximale Schrittgeschwindigkeit des Kanals, z.B. wie oft sich sie Spannung in einer gegebenen Zeitspanne überhaupt ändern kann
- Signal-Rausch-Verhältnis: entstehende oder "eingefangene" Störungen begrenzen Anzahl der sicher empfangbaren /sicher unterscheidbaren Symbole

Im Shanon-Hartley-Gesetz wir dies mathematisch beschrieben.

Beispiele für technisch mögliche Übertragungsraten sind:

• ISDN: 2x 64kbit/s Daten und 16 kbit/s Steuerinformationen

ADSL2+: 25Mbit/s im Download

Serial ATA: bis 1,5Gbit/sUSB 3.1: bis 10Gbit/s

Fast Ethernet : bis 100Mbit/s3G Mobilfunk : bis 42Mbit/s

• 4G Mobilfunk (LTE): 500Mbit/s bis Gigabit-Bereich

• 5G Mobilfunk: bis mehrere Gbit/s

• Lichtwellenleiter: bis Tbit/s

#### Beispiele:

Kanalart	Bandbreite	<b>C</b> (für realistische Signal/Rauschabstände)
analoges Fernsprechen	3,1 kHz	$4.0 \cdot 10^4 \text{ bit/s} = 40 \text{kbit/s}$
Rundfunk	15 kHz	$3.0 \cdot 10^5 \text{ bit/s} = 300 \text{kbit/s}$
Fernsehen	5000 kHz	$7.5 \cdot 10^7 \text{ bit/s} = 75 \text{Mbit/s}$
Informationsaufnahme des Menschen		?