

语音合成模块 V1.0 产品手册



公司	杭州纳茵特科技有限公司
产品名称	语音合成模块 V1.0
产品编码	N-M-0505
适用硬件	积木式教育机器人 (M4E) 、Micro: bit 开源 套件
手册版本	1.0
发布日期	2020年5月
企业网站	www.RobotEdu.com



1. 简介

语音合成,又称文语转换(Text To Speech, TTS),是一种可以将任意输入文本转换成相应语音的技术。

传统的语音合成系统通常包括前端和后端两个模块。前端模块主要是对输入文本进行分析,提取后端模块所需要的语言学信息,对于中文合成系统而言,前端模块一般包含文本正则化、分词、词性预测、多音字消歧、韵律预测等子模块。后端模块根据前端分析结果,通过一定的方法生成语音波形,后端系统一般分为基于统计参数建模的语音合成(或称参数合成)以及基于单元挑选和波形拼接的语音合成(或称拼接合成。

特性 1: 支持简体中文文字、小写英文字母、大写英文字母、数字的朗读;

特性 2: 内置 8Ω喇叭;

特性 3:6 芯水晶头连接,方便接插;

2. 参数说明

纳茵特机器人、开源硬件配件-语音合成模块 V1.0-技术指标



产品编码: N-M-0505 接口类型: 标准 6 芯 工作电压: DC4.5~5.5V 工作温度: -40~85℃ 通讯方式: 串口通讯 工作电流: 400mA


外观尺寸: 40×30×15mm

用途:将 TTS 文本转化为语音播报

配件: 6 芯水晶头连接线

3. 布局和连接

输出接口 (六芯水晶头)










● 输出接口:


与控制器进行串口通讯,接收控制器发送的指令。

● 水晶头: 6 芯标准水晶座接头,线序默认如下:



4. 使用

将该模块水晶线插头插在 micro:bit 扩展板的电机接口 M1A(P8/P12)、M2A(P13/P14)、M2B(P15/P16),任选取一个即可,具体详见《Micro: bit 扩展板 v1.4》用户手册。



5. 使用例程

① 以 Python 代码为例

将模块连接到 micro: bit 扩展板的 M1A口(即 micro: bit 主板的 P8/P12),以下代码为:发送一个字符串,通过语音合成模块播报出来。







纳茵特机器人、开源硬件配件-语音合成模块 V1.0 产品手册

from microbit import *

uart.init(baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, tx=pin12, rx=pin8) #定义语音播报模块端口

while True: #循环

uart.write(34) #则语音模块播放语音 34

sleep(1000) #延时







附录 A: 产品手册版本历史版

本 1.0 (2020年8月5日)

本产品手册第一版。

客户支持

纳茵特产品的用户可以通过以下渠道获得帮助:

- 电话技术支持 (0571-88837306-206)
- 公司网站 (<u>www.RobotEdu.com</u>)
- 服务邮箱 (<u>server@RobotEdu.com</u>)



