

程控继电器模块-单路 V1.0 产品手册



公司	杭州纳茵特科技有限公司
产品名称	程控继电器模块-单路 V1.0
产品编码	N-M-0502-1
适用硬件	积木式教育机器人 (M4E) 、Micro: bit 开源 套件
手册版本	1.0
发布日期	2020年5月
企业网站	www.RobotEdu.com



1. 简介

继电器(英文名称: relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。继电器是一种典型的弱电控制强电的应用,由于一般控制器无法直接控制交流电、大电流、大电压等设备,必须通过中间层(继电器)来实施,所以继电器也是最常用的电子设备之一,通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种"自动开关"。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

特性 1: 采用贴片光耦隔,驱动能力强,性能稳定;

特性 2: 交流 220V/10A, 直流 30V/10A 数字输出控制;

特性 3:6 芯水晶头连接,方便接插;

2. 参数说明

纳茵特机器人、开源硬件配件-程控继电器模块 V1.0-技术指标



产品编码: N-M-0502 接口类型: 标准 6 芯

工作电压: DC5V

通讯方式: 数字输出 静态电流: 5mA

外观尺寸: 45×40×20mm

用途:控制大功率设备

配件: 6 芯水晶头连接线 1 根

XH2.54-2P 公插头线 (双头) 1 根

红线: VCC 黑线:GND

3. 布局和连接

电源输入端 Vin (3.7~7.4V)两侧一样,可作输入输出

跳线帽:

默认:下侧(即 N0=Vin)若控制大于5V设备时,请将跳线帽拔掉或移至上侧。
















纳茵特教育机器人-人工智能从小培养 www.RobotEdu.com 共6页 第2页





常见控制接法:

● 电源采用 DC3.7V 或 5V 电源:



此种控制方式下, NO 可不接

控制方式: 高电平, 电子设备工作; 低电平, 电子设备不工作;

● 电源采用大于 DC5V 或 220 交流电源:

注意:此控制方式,为大功率电器设备,若没有电子电路基础者请慎用。





纳茵特教育机器人-人工智能从小培养www. RobotEdu. com 共 6 页 第3页






纳茵特机器人、开源硬件配件-程控继电器模块 V1.0 产品手册

控制方式: 高电平, 电器设备工作; 低电平, 电器设备不工作;

● 水晶头: 6 芯标准水晶座接头,线序默认如下:



4. 使用

将继电器模块水晶线插头插在 micro:bit 扩展板的 P0、P1、P2 任意一个接口上。

继电器模块在吸合和断开时,会听到明显的声音,则为正确。

5. 使用例程

① 以 Python 代码为例

连接到 micro: bit 扩展板的端口 0 (即 micro: bit 主板的 P0 口)。

控制函数: pin0.write digital();

以下代码为:控制继电器模吸合和断开(间隔时间 0.5s)。

from microbit import *

while True:

pin0. write_digital (1) #控制继电器模块吸合 sleep(500) #延时 500ms=0.5s pin0. write_digital (0) #控制继电器模块断开 sleep(500) #延时 500ms=0.5s

②以纳茵特积木式编程软件编写 C 代码为例

连接到纳茵特机器人 M4E 主机的端口 1 (通口 1) 。

读值函数: void SET IO(port, level);

以下代码为:在 M4E 主机上,控制控制继电器模吸合和断开(间隔时间 0.5s)。







纳茵特机器人、开源硬件配件-程控继电器模块 V1.0 产品手册

```
#include "main.h"
int main()
{
RobotInit();//初始化
while(1)
{
    SET_IO(0,1);// 继电器模块吸合
    msleep(500);
    SET_IO(0,0);// 继电器模块断开
    msleep(500);
}
```

纳茵特积木式编程软件下载地址(取件码: uhyw):

https://pan.baidu.com/share/init?surl=FKx-fT9k3qEkXTcFfL9lsA







附录 A: 产品手册版本历史版

本 1.0 (2020年8月5日)

本产品手册第一版。

客户支持

纳茵特产品的用户可以通过以下渠道获得帮助:

- 电话技术支持 (0571-88837306-206)
- 公司网站 (<u>www.RobotEdu.com</u>)
- 服务邮箱 (<u>server@RobotEdu.com</u>)



