Радиовещание

Преподаватель

К.т.н. Володин Сергей Михайлович

Системы наземного звукового вещания

- Вещанием называют деятельность по распространению программ вещания в сети электросвязи общего назначения с использованием электромагнитных колебаний с целью предоставления услуг населению
- ▶ Программа вещания совокупность вещательных передач, составленных по определенному плану и готовых к выпуску.
- ▶ Под вещательной передачей понимают законченную в тематическом отношении совокупность передаваемых сообщений.
- Стиль подачи, набор и порядок чередования передач в программе называется форматом вещания.



- ▶ Подготовку, формирование и выпуск программ ведет творческий и технический персонал центров формирования программ (ЦФП): радиодома, телецентра и др.
- В составе центров специализированные по типу передач редакции (информационного, музыкального, спортивного вещания и др.), студии и аппаратные.
- ► Студии акустически обработанные помещения, предназначенные для исполнения вещательных передач. С помощью технических средств аппаратных возможна запись или непосредственная передача их в сеть распределения программ для доведения слушателям или телезрителям.



По виду передаваемых сообщений различают системы: звукового и телевизионного вещания

Системы звукового вещания, в которых вещательные передачи доводятся слушателям с использованием радиоволн, в странах СНГ называются системами радиовещания, а с использованием про водных средства электросвязи — проводноговещания.

^{*}Звуковое и телевизионное вещание играют важную роль в жизни общества, относятся к электронным средствам массовой информации.

Принцип построения сети наземного звукового вещания




Рис. 3.1. Структурная схема наземной сети звукового вещания

Принцип работы


- В аппаратно-студийном блоке (АСБ, в его составе студии, аппаратные и др.) центра формирования программ (ЦФП) формируется сигнал звукового вещания, который по соединительной линии поступает в центральную аппаратную (АЦ). Вещательные пере дачи могут вестись не только из студий радиодома, но и из театров, киноконцертных залов, стадионов и т. д. (внешних источников передач).
- От этих источников сигналы поступают в трансляционную аппаратную радиодома, где их обрабатывают и распределяют по другим аппаратным с использованием технических и программных средств центральной аппаратной.
- К выходу АЦ подключены технические средства сети распре деления программ звукового вещания. Эта сеть образована совокупностью оборудования первичных сетей единой сети электросвязи (ЕСЭ), радиовещательных станций (РВС), станций проводного вещания (СПВ) и др.
- Сигналы звукового вещания от центральной аппаратной по соединительным линиям (СЛ) поступают на сетевую станцию СС1 первичной сети и по линиям передачи (ЛП) распределяются на другие сетевые станции, к которым подключено оборудование РВС и станций ПВ (на рис. 3.1 это СС2, к которой подключены РВС2 и СПВ2). Эти сигналы передаются в общем потоке с сигналами, поступающими из других вторичных сетей ЕСЭ (например, телефонной сети общего пользования).
- ▶ В системе радиовещания сигналы от центральной аппаратной (или СС2) по СЛ поступают на радиовещательную станцию РВС1 (или РВС2), где установлены радиопередатчики и антенны. В системах проводного вещания (ПВ), в варианте, показанном на рис. 3.1, сигналы от АЦ (или СС2) поступают на станцию проводного вещания СПВ1 (или СПВ2), где происходит их усиление и распределение по линиям проводного вещания. К линиям подключены абонентские устройства (АУ), обеспечивающие прием сигналов и воспроизведение вещательных передач.

- ▶ Составной частью систем звукового вещания являются электрические каналы звукового вещания (ЭКЗВ). Под ними понимают совокупность технических средств, при помощи которых электрические сигналы звукового вещания передают от источников сигналов (выхода микрофона, канала воспроизведения магнитофона, проигрывателя компакт-дисков и т. д.) до антенны радиопередатчика или до абонентской розетки (устройства для подключения абонентского устройства к распределительной сети проводного вещания).
- > ЭКЗВ представляет собой совокупность трактов формирования, первичного и вторичного распределения программ. Тракт формирования программ включает оборудование центров формирования программ и заканчивается на выходе центральной аппаратной центра.

Тракт первичного распределения программ (ТПРП) начинается на выходе АЦ центра формирования программ и заканчивается на выходе соединительной линии к оборудованию (радиопередатчику) радиовещательной станции, СПВ или центральной аппарат ной другого центра формирования программ. В ТПРП входит оборудование сетевых

станций и линий передачи первичной сети ЕСЭ


(кабельные, радиорелейные, спутниковые или волоконнооптические системы передачи).



Различают два варианта тракта: тракт радиопередатчика и тракт проводного вещания. Первый из них начинается на выходе соединительной линии от АЦ или сетевой станции СС и заканчивается на входе антенно-фидерной системы радиопередатчика РВС, второй начинается на выходе СЛ, по которой сигналы звукового вещания поступают на вход станции проводного вещания, и заканчивается абонентской розеткой.

^{*}Более подробно можно узнать в ГОСТ Р 54292-2010

- ▶ По числу каналов для передачи одной программы звуковое вещание бывает одноканальным (монофоническим) и многоканальным (стереофоническим и др.).
- ▶ В стереофонических и других много канальных системах формирование сигналов в диапазоне звуковых частот на передающей стороне (первичное звуковое поле) и воспроизведение их на приемной стороне (вторичное звуковое поле) осуществляется раздельными техническими средствами двух или более каналов.






 При стереофоническом вещании у слушателя возникают ощущения присутствия в первичном звуковом поле, что повышает эмоциональность восприятия звуковых сообщений.

Сигнал звукового вещания

- Сигналом (от лат. signum знак) звукового вещания называют физический процесс, отображающий (несущий) передаваемое звуковое сообщение (речь, музыку или их сочетание)
- В месте исполнения вещательной передачи (первичное звуковое поле) возникает первичный акустический сигнал, который с помощью микрофонов преобразуется в электрический сигнал звукового вещания.
- В месте прослушивания вещательной передачи (вторичное звуковое поле) электрический сигнал преобразуется громкоговорителем в акустический.



Классы качества электрических каналов звукового вещания

- Качество воспроизведения оценивается тем, насколько воспроизводимое громкоговорителем звучание во вторичном звуковом поле близко к исходному звучанию, воспринимаемому микрофоном в первичном звуковом поле.
- Расхождения в звучании вещательных передач обусловлены рядом причин, в том числе искажениями и шумами в ЭКЗВ
- Заметность искажений и шумов относится к субъективным понятиям, ее оценивают по результатам слухового восприятия.





По способности замечать искажения и шумы всех слушателей (экспертов) можно разделить на две группы:

 К одной группе относятся специалисты, имеющие профессиональные навыки обнаружения на слух искажений (например, музыканты, звукорежиссеры)

▶ К другой —практически все остальные слушатели, не имеющие больших

пороков слуха.

Градации качества

Градация качества	Совершенно	Практически	Неуверенно	Уверенно	
	незаметно	незаметно	заметно	заметно	
Число экспертов, заметивших искажения, %	15	30	50	75	

В зависимости от степени заметности искажений установлено три класса качества звучания:

Высший класс — искажения практически незаметны специалистам и совершенно незаметны обычным слушателям.

Первый класс — искажения неуверенно заметны специалистам и практически не заметны для обычных слушателей.

Второму классу соответствует звучание, при котором искажения уверенно заметны специалистам и неуверенно заметны обычным слушателям.

Параметры ЭКЗВ

Параметр	Нормы по классам			
	высший	первый	второй	
Полоса передаваемых звуковых частот, Гц Неравномерность АЧХ в средней части но- минального диапазона частот 1,5 $f_{\rm H}$ 0,66 $f_{\rm B}$,	4015000 ±0,5	5010 000 ±0,6	1006400 0,60,9	
дБ Коэффициент гармоник до 125 Гц (свыше 100 Гц), не более %	1,0 (0,5)	1,0 (0,7)	1,0 (0,7)	
Защищенность, дБ: от псофометрического шума от внятной переходной помехи	55 74	54 74	48 74	

Наземное аналоговое радиовещание


- ▶ В аналоговых системах радиовещания в зоне обслуживания РВС (Радиовещательная система) напряженность ЭМП(электромагнитное поле), создаваемая передатчиком, должна обеспечить качественный прием сигналов звукового вещания на массовую аппаратуру в 50 % мест приема в течение 90 % времени для монофонического и 99 % времени для стереофонического вещания.
- При расположении РВС на обслуживаемой территории должно учитываться такое условие, как обеспечение качественного приема программ вещания наибольшим числом слушателей.
- На практике отдают предпочтение расположению РВС в районах с высокой плотностью населения вблизи крупных городов.

Радиовещание в диапазонах кило- и гектометровых радиоволн.

В этих диапазонах ведется монофоническое вещание с амплитудной модуляцией (АМ), передачи которого принимают на стационарные (фиксированные) и подвижные (переносные) радио приемники.

Организовано 135 радиоканалов:


15 на ДВ в диапазоне радиочастот от 148,5 до 283,5 кГц (2020 ... 1058 м) 120 на СВ в диапазоне радиочастот от 526,5 до 1606,5 кГц (570... 187 м)) с разносом между несущими частотами 9 кГц.




 При этом значение высшей модулирующей частоты в канале может быть от 4,5 до 10 кГц.



- Радиоволны диапазона километровых радиоволн распространяются земной радиоволной (вдоль поверхности Земли), их распространение мало зависит от времени суток и сезона.
- Условия приема в этом диапазоне отличаются постоянством, но сильно сказываются атмосферные и промышленные радиопомехи. Эти волны хорошо огибают поверхность Земли (за счет дифракции), но в то же время земная радиоволна сильно поглощается почвой.






Радиовещание в диапазоне декаметровых радиоволн.

Радиоволны декаметрового диапазона могут распространяться земной волной на расстояние несколько десятков километров и пространственными волнами на тысячи километров с незначительным ослаблением, многократно преломляясь в верхних слоях ионосферы и отражаясь от поверхности Земли. Условия распространения радиоволн в этом диапазоне зависят от времени года, одиннадцатилетнего цикла солнечной активности и др.

Для радиовещания в этом диапазоне выделены участки радио частотного спектра от 3,95 до 26,1 МГц (на волнах от 75,9 до 11,5 м), общедоступных на всемирной основе.



Радиовещание в диапазоне метровых радиоволн.

- Распространение метровых радиоволн ограничено пределами прямой видимости.
- Влияние атмосферных и промышленных радиопомех в этом диапазоне незначительное, применение частотной модуляции позволяет также существенно уменьшить их влияние.

*В этом диапазоне организовано высококачественное (по высшему классу качества) радиовещание.

▶ В диапазоне метровых радиоволн для наземного аналогового радиовещания в странах СНГ используются полосы радиочастот 65,9... 74,0 и 87,5... 108,0 МГц.

Синхронное радиовещание

- Основной проблемой при организации радиовещания является взаимное влияние (интерференция) радиосигналов соседних радио вещательных станций.
- Для уменьшения этого фактора используют синхронные методы передачи сигналов в одночастотной сети или работу РВС на других частотах в многочастотной сети.
- Синхронное радиовещание ведется главным образом в диапазоне средних волн, где число отдельных частотных каналов невелико и число РВС, работающих в одном частотном канале достигает нескольких десятков.

 При работе РВС в синхронной сети между зонами хорошего приема образуются зоны искажений.

*Синхронным называют способ радиовещания, при котором несколько РВС работа ют на одной частоте и передают одинаковую программу.

Стереофоническое радиовещание

Стереоэффект.

- Слуховое восприятие в первичном звуковом поле связано с бинауральным эффектом, позволяющим на слух определить пространственное расположение источника звука.
- Вызванные бинауральным эффектом психофизиологические ощущения позволяют выделять отдельные источники звука из общего звучания ансамбля, сосредоточивать внимание в определенном направлении, отделять отраженные звуки от прямых звуков.
- **В** таких системах у слушателя, находящегося во вторичном звуковом поле, возникают ощущения присутствия в первичном звуковом поле.
- Признаки стереоэффекта: локализация источника звука в пространстве; прозрачность (раздельное восприятие звучания, например, музыкальных инструментов на фоне звучащего ансамбля) и объемность звучания. Стереоэффект в многоканальных системах во многом обусловлен разностью интенсивностей или задержкой воспринимаемых: слушателем сигналов от громкоговорителей.

Формирование стереофонических сигналов

- Сигналы формируют, как правило, способом MS (от немец. Mitte середина; Seiten стороны).
- ▶ При таком способе (рис. 3.4) микрофоны расположены в одной точке звукового поля, причем микрофон канала М имеет диаграмму направленности в виде круга, восьмерки или кардиоиды и воспринимает информацию обо всем звуковом поле.
- Микрофон канала S с диаграммой направленности в виде восьмерки воспринимает информацию с двух сторон звукового поля (например, слева и справа от места расположения микрофона).




Рис. 3.4. Схема формирования стереосигналов способом MS

 Независимо от способа формирования стереофонических сигналов получают два сигнала, направляемых по левому и правому каналам к левому и правому громкоговорителям.

 Стереоэффект наилучшим образом проявляется в зоне, которая находится за точкой С (заштрихованная область на рис. 3.4), ее можно менять, изменяя месторасположение громкоговорителей.




Рис. 3.4. Схема формирования стереосигналов способом MS

Системы стереофонического радиовещания.

 Они совместимы с монофоническими системами, и слушатель на монофонический радиоприемник принимает стереофоническую передачу как полноценную монофоническую.

Стереофоническое радиовещание можно организовать в любом диапазоне радиоволн.

- Наряду с двухканальными стереофоническими системами возможно применение четырехканальных (квадрафонических) систем.
- Они обеспечивают больший, чем стереофонические системы, стерео эффект. Микрофоны и громкоговорители в этих системах должны быть расположены по периметру помещения.

- Система с полярной модуляцией поднесущей применяется в странах СНГ в диапазоне 66... 74 МГц.
- Сигналы левого Л и правого П каналов через цепь предыскажений RC (рис. 3.6,а) поступают в стереомодулятор, в котором формируется полярномодулированное колебание (ПМК).





Рис. 3.6. Структурная схема системы стереофонического радиовещания с ПМК

Сжатие цифровых сигналов звукового вещания

Непрерывные сигналы звукового вещания в системах цифрового радиовещания преобразуют в цифровые.

- Для преобразования применяют линейное квантование и импульсно кодовую модуляцию. В большинстве известных форматов цифрового радиовещания используют частоту дискретизации 48 кГц и 16- разрядное квантование.
- При этом скорость цифрового потока одного монофонического сигнала составит R = 48*16 = 768 кбит/с, а стереофонического в два раза больше.
- Применение сжатия сигналов позволяет уменьшить избыточность передаваемых сигналов и тем самым снизить скорость их передачи по каналу при сохранении параметров качества сигналов в точке приема.



- При разработке алгоритмов сжатия учитывались особенности восприятия звуков органом слуха человека: наличие порога слышимости, эффекта маскировки и др.
- Ухо человека может реагировать в диапазоне звуковых частот на звуковые колебания, интенсивность которых не меньше некоторого порогового значения, называемого *порогом слышимости*.
- Он индивидуален для каждого человека, зависит от его возраста и от частоты колебаний.
- ▶ Для среднего человека порогу слышимости на частоте 1000 Гц соответствует звуковое давление рзв0 = 2 10~5 Па, его принимают за нулевой уровень, т. е. 0 дБПа. Для появления слухового ощущения на более низких и высоких частотах необходимо большее звуковое давление, чем на средних. С возрастом порог слышимости повышается.



- Изложенные выше факторы (и ряд других) учтены в группе стандартов, разработанных рабочей группой по вопросам движущихся изображений (MPEG) созданной при Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссии (IEC).
- Несмотря на отсутствие в названии группы MPEG даже намека на звук, ее эксперты весьма успешно работают в этом направлении.
- Результатами работы являются звуковые части (Audio) стандартов MPEG-1 (ISO/IEC 11172-3), MPEG-2 (ISO/IEC 13818-7) и др.







- Уровень 1 компрессии рекомендован для применения в высоко качественной профессиональной аппаратуре центров формирования программ, имеющей большие объемы памяти. Он характеризуется небольшой сложностью практической реализации.
- Уровень 2 сжатия идентичен системе кодирования звука MUSICAM, которая была разработана в Европе для реализации проекта цифрового радиовещания DAB-T.
- Уровень 3 (или иначе MP3) обеспечивает наибольшее сжатие аудиоданных, отличается весьма сложной практической реализацией, рекомендован для компрессии звука в сетях Интернет и при пере даче данных по сетям ISDN в реальном времени.

Уровни компрессии аудиоданных

Уровни (слои)	Скорость передачи $R_{\text{ки}}$, кбит/с	Коэффициент сжатия $k_{\rm cж}$	Задержка сигнала Δt_3 , мс
Layer 1	192	4	20
Layer 2	128	6.	4050
Layer 3	64	12	> 50

Процесс кодирования.

- Процесс кодирования звуковых сигналов, используя структурную схему кодера звука MPEG (рис. 3.9).
- Входной цифровой сигнал разделяется на кадры, каждый из них кодируется и декодируется независимо от других (уровни 1 и 2) или с учетом некоторых особенностей предыдущего кадра (уровень 3)
- Далее данные поступают в блок фильтров БФ, где разделяются цифровыми полосовыми фильтрами на 32 полосы частот
- ▶ После разделения число отсчетов в кадре в каждой полосе частот составит 12 (384:32) для уровня 1 и 36 для уровней 2 и 3. Разбиение на полосы частот позволяет гибко кодировать звук.





Рис. 3.9. Структурная схема кодера звука MPEG

- Затем данные поступают в блок масштабирования и квантования БМК. В процессе масштабирования определяются масштабные множители, зависящие от максимального значения сигнала (кодеры для уровней 1 и 2). Перед квантованием значения сигнала делятся на масштабные множители.
- Процессом квантования (распределением битов по полосам частот) управляет блок психоакустической модели ПАМ восприятия звука. Он задает число уровней квантования для каждой полосы частот.
- ▶ После квантования на уровнях 2 и 3 в блоке кодирования БК выполняется дополнительное кодирование данных с использованием кодов с переменной длиной слова, способствующих дальнейшему сокращению избыточности сигналов.
- с выхода блока БК данные поступают в блок формирования потока данных БФПД, на выходе которого формируется цифровая последовательность, состоящая из произвольного числа кадров. Каждый из кадров состоит из заголовка и закодированных аудиоданных.



Системы цифрового радиовещания

- Внедрение ЦРВ предполагает переход к более высоким, нежели чем в аналоговых сетях вещания, стандартам качества радиовещательного приема.
- Сети ЦРВ должны соответствовать более жестким критериям, например, 99 % времени и 99 % точек приема. Это обусловлено тем, что уменьшение напряженности поля при аналоговом вещании означает лишь некоторое снижение качества звучания.
- Совершенно иное положение возникает при ЦРВ: снижение напряженности поля сигналов ЦРВ ниже порогового значения, определяемого защитным отношением, приводит к полному пропаданию сигнала на приеме.

Структурная схема системы цифрового радиовещания

В зависимости от варианта построения системы (наземное, спутниковое), используемого ею диапазона радиоволн и передаваемых в од ном блоке программ звукового вещания меняются методы преобразования, кодирования и модуляции сигналов. Несмотря на это многообразие, можно выделить типовую структуру передающей (рис. 3.10)




Рис. 3.10. Структурная схема передающей части системы цифрового радиовещания

- ▶ В передающей части сигналы звукового вещания из аналоговой формы преобразуются АЦП с частотой дискретизации 48 кГц, которая является стандартной для цифровой аппаратуры АСБ центров формирования программ. При использовании фонограмм с компакт-дисков, записываемых с частотой дискретизации 44,1 кГц, в преобразователе частоты дискретизации (ПЧД) происходит ее пре образование в частоту 48 кГц.
- ▶ Далее цифровые сигналы звуковых программ и данные подвергаются индивидуальному кодированию с сокращением избыточности соответственно в кодерах источника КИ и кодере данных КД. Процедуры сокращения избыточности рассмотрены в разд. 3.7. Следующим этапом обработки компактно представленных сигналов звуковых программ и данных является их канальное кодирование в кодерах каналов КК. Напомним, что при канальном кодировании, кроме помехоустойчивого кодирования, происходят операции скремблирования и временного перемежения, которые способствуют повышению достоверности приема сигналов, облегчению задач синхронизации и др.
- ▶ Полученные в результате индивидуального кодирования цифровые потоки звуковых программ и данных подвергаются третьему этапу обработки мультиплексированию (MUX). Работой МUX управляет контроллер. Сформированный в результате мультиплексирования многопрограммный цифровой поток в виде последовательности кадров поступает далее в главный сервисный канал MSC. Каждому сигналу звукового вещания, передаваемому в канале, или информации, передаваемой по каналу данных, соответствуют опре деленные части мультиплексированного потока.

- Дальнейшее преобразование сигнала ЦРВ происходит в модуля торе. На его вход поступают данные из главного сервисного канала MSC и канала быстрой информации КБИ.
- Второй используется для передачи информации, связанной с передаваемыми сервисами (программами), например данные для выбора требуемой программы, разнообразная служебная информация (например, сигналы о чрезвычайных ситуациях) и др.
- В этом канале данные не подвергаются перемежению и потому не претерпевают задержки. Тем самым обеспечивается быстрый доступ к ним при их приеме. Данные каналов MSC и КБИ объединяются вместе с синхросигналами от синхрогенератора на входе модулятора в общий цифровой поток.
- ▶ Модулированные сигналы с выхода модулятора М поступают в блок мощности БМ передатчика, а с его выхода — в антенну А.

Цифровое радиовещание стандарта DRM

- ▶ Многофункциональная система цифрового радиовещания DRM (Digital Radio Mondiale, дословно — всемирное цифровое радио) предназначена для применения в распределенных для радиовещательных служб диапазонах частот, не превышающих 30 МГц.
- Система разработана с возможностью работы в каналах с шириной полосы кратной 4,5 кГц (половина 9 кГц) или 5 кГц (половина 10 кГц), т. е. в радиоканалах, выделенных для аналогового радиовещания. При этом предполагается использование существующего парка АМ передатчиков и антенн на радиовещательных станциях.
- Система позволяет реализовать стереофоническое радиовещание с качеством звуковоспроизведения, характерным для МВ ЧМ вещания и намного более высоким, чем при АМ радиовещании.

Цифровое радиовещание стандарта **DAB**

- Стандарт разработан для наземного (DAB-T), спутникового (DAB-S) и комбинированного вариантов.
- ► Наземный вариант рекомендован для использования в диапазонах метровых волн (полосы частот 174... 230 МГц и 230... 240 МГц), спутниковый —дециметровых радиоволн 1456... 1492 МГц. Во всех вариантах ЦРВ ведется в радиоканалах шириной 1,536 МГц.







- Режим 1 наиболее подходит для организации одночастотных сетей наземного ЦРВ
- Режим 2 рекомендован для наземных сетей ЦРВ с одним передатчиком.
- Режим 3 рекомендован для организации на земного ЦРВ, функционирующего в зоне обслуживания спутникового сегмента ЦРВ стандарта DAB-S
- Режим 4 предназначен для использования в одночастотных сетях радиовещания, организованных в диапазоне L (1456... 1492 МГц). Он обеспечивает большее разнесение передатчиков, чем режим 3.

Характеристики режимов передачи стандарта DAB-T

Характеристика	Режим			
жарактеристика	1	2	3	4
Число несущих	1536	384	192	768
Шаг между несущими, кГц	1	4	8	2
Длительность COFDM-символа, мкс	1250	312,5	156,25	625
Длительность интервала БПФ, Торт, мкс	1000	250	125	500
Длительность защитного интервала, T_{36} , мкс	250	62,5	31,25	125
Частота следования COFDM-символов, кГц	0,8	3,2	6,4	1,6
Число битов в COFDM-символе	3072	768	384	1600
Расстояние между передатчиками сети, км	75	18,8	9,4	48
Длительность кадра, мс	96	24	76	48

Спутниковое цифровое радиовещание

- ► Его организация возможна в стандарте DAB-S в L-диапазоне в полосе частот 1456... ... 1492 МГц с применением ненаправленных антенн
- Во втором варианте сигналы ЦРВ, как правило, передают в общем потоке с сигналами спутникового телевизионного вещания. Вещание в стандарте DAB-S совместимо с наземным вещанием стандарта DAB-T.
- Низкая надежность приема при отсутствии видимости спутника и затенении в городских условиях, на пересеченной и лесистой местности, а также при расположении радиоприемника в высоких широтах не обеспечивают высокого качества радиоприема на подвижных объектах.
- Поэтому может оказаться экономически неэффективным решение обеспечить высокое качество услуги ЦРВ непосредственно в спутниковой системе.
- Надлежащее качество услуги в полной мере возможно лишь в рамках комбинированной (наземно-спутниковой) системы ЦРВ.

Спасибо за внимание